# P-01C

ISSUE DATE: 10.11

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書〈詳細版〉

döcomo

docomo SMART series

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

i モード/フルブラウザ i モーション・ムービー

i チャネル/i コンシェル

カメラ

ワンセグ

Music

iアプリ

おサイフケータイ/トルカ

データ管理

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

海外利用

パソコン接続

付録/困ったときには

索引

#### ドコモ W-CDMA・GSM/GPRS方式

このたびは、「docomo SMART series P-01C」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオブション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせください。

P-01Cは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、末永くご愛用ください。

#### FOMA端末のご使用にあたって

- ●FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようで使用ください。
- ●FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受される ケースもないとはいえません。
  - しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について 自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑 音としか聞きとれません。
- ●FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ●お客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  - 認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、
    - GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン、Entrust, Inc., Go Daddy, Inc.
- ●このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。

- ●このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモの ローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
  - The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.
- ●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メ モ帳、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど)は、別にメモを取るなどして保管し てくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他 の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうこと があっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ い。
- ●大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

#### 本書のご使用にあたって

本FOMA端末は、きせかえツール(P.111)に対応しております。 きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が適用されないものがあります。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- 「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード (http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html)
- ※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

### 本書の見かた/引きかた

本書ではFOMA端末を正しく簡単にお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

- ◆本書の手順や画面は、主に本体色「Onyx Black」のお買い上げ時の設定 (P.452参照)で記載しています。ただし、下記の設定を変更しています。 ・「画面表示設定」→「待受画面」:OFF
- ・「画面表示設定」→「時計」→「待受時計」→「表示位置」:パターン1
- ・「カラーテーマ設定」: ホワイト
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ◆本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応iアプリ」を「おサイフケータイ対応iアプリ」と記載しております。
- ◆本書では、「P-01C」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ◆本書の操作説明では、ボタンを押す操作を簡略なボタンイラストで表現しています。
- ●本書ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能の ご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。microSDカードについてはP.351参照。

#### 知りたい機能の探しかた

次のような検索方法で、機能やサービスの説明ページを探せます。

#### 索引から

機能名・サービスがわかっている場合はここから探します。

#### かんたん検索から

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

#### 表紙インデックスから

表紙のインデックスを利用して探します。

詳しくは次ページで説明しています。

#### 目次から



機能ごとに分類された目次から探します。

#### 主な機能から



主な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

#### 機能一覧から



機能一覧表を利用して探します。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

#### 「アラーム」を検索する方法を例にして説明します。

### 索引から

▶ P.520

機能名称やサービス名などを右記の例のように探します。

厚 アラーム	1/2	
1アラーム1	OFF	
ロアラーム2	OFF	
巨アラーム3	OFF	
☑アラーム4	OFF	
旦アラーム5	OFF	

 アップロード
 203

 アドレス・迷惑メール設定
 172

 アラーサービス
 495

 アラーム
 384

 アラーム通知設定
 393

 あらずじ再生
 342

 問題番号
 120

### かんたん検索から

▶▶P.4

よく使う機能や知っていると 便利な機能を右記の例のよう に探します。

### こんなこともできます

セキュリティを最新の状態にしたい.....<スキャン機能> 502

P.384「指定した時刻にアラームで知らせる」の説明ページへ

### 表紙インデックスから


▶▶表紙

右記の例のように「表紙」

- → 「章扉(章の最初のページ)」 → 「説明ページ | の順に設定し
- たい機能を探します。

のンセグ
Music
i アブリ
Bサイフケータイ/トルカ
デーク管理
使料と機能
文字丸 カ
ホットワークサーとス
海外利用
パソコン接続
Mt参/組 カントをには

.....<アラーム通知設定> 393



## かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

#### 通話に便利な機能を知りたい

ı		
	電話番号を知らせたい/知られたくない <発信者番号通知>	47
	音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたい <テレビ電話切替>	53
	相手の声の音量を変えたい<受話音量>	68
	通話を保留したい<通話中保留>	69

#### 出られない電話にこうしたい

電話に出ないで保留したい<応答保留>	68
通話を控える必要があることを伝えたい	
<公共モード(ドライブモード)>	70
< <公共モード(電源OFF)>	70
用件を録音/録画したい<<伝言メモ設定>	71

### メロディやイルミネーションを変えたい

着信相手ごとに着信音などを変えたい<電話帳登録>	28
着信音を変えたい< < 着信音選択>	96
着信音の音量を変えたい<<着信音量>	97
着信を振動でも知りたい<バイブレータ>	98
ボタンを押したときの音を消したい< <ボタン確認音>	99
マナーモードにしたい<マナーモード>	101
着信時の着信ランプの色や点灯/点滅パターンを変えたい	
	112

#### 画面表示を変えたい/知りたい

Ī	画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい	
١.	<ディスプレイの見かた>	26
ŕ	寺受画面(壁紙)を変えたい<画面表示設定>	103
ŕ	寺受画面にカレンダーを表示させたい< オレンダー>	103
)	メニューの表示を切り替えたい <メニューアイコン設定>	110
3	文字の大きさを変えたい<文字サイズ設定>	115

#### メールを使いこなしたい

ı	デコメール®を送りたい<デコメール®>	141
ı	画像を送りたい<添付ファイル>	149
	メールを自動で振り分けて保存したい<自動振分け設定>	168

#### カメラを使いこなしたい

撮影するサイズを変えたい<画像サイズ設定>	235
microSDカードに保存したい<保存先設定>	236
撮影した画像を表示したい	319

#### 安心して電話を使いたい

紛失したときなど、離れたところからFOMA端末をロックしたい		
<おまかせロック>* <sup>1</sup> ]	23	
電話帳の内容を知られたくない <シークレットモード> 1	28	
番号非通知の電話を受けたくない	31	
電話帳にない人からの電話を受けたくない< <登録外着信拒否> 1	32	
万が一のデータ消失に備え電話帳などをバックアップしておきたい		
	33	

※1 有料サービスです。

※2 お申し込みが必要な有料サービスです。

#### ワンセグを使いこなしたい

#### こんなこともできます

電池の消費を抑えたい <ecoモードン< th=""><th>&gt; 108</th></ecoモードン<>	> 108
QRコードやバーコードを取り込みたい <バーコードリーダーン	> 241
音楽を聴きたい	> 276
microSDカードを使いたい <microsdカードン< td=""><td>&gt; 351</td></microsdカードン<>	> 351
赤外線で情報をやり取りしたい<赤外線通信	> 365
目覚ましとして使いたい<アラームこ	> 384
電卓として使いたい<<電卓ン	> 399
海外で携帯電話を使いたい<	> 436
最新のソフトウェアにしたい<ソフトウェア更新に	> 497
セキュリティを最新の状態にしたい<スキャン機能に	> 502

#### 目次 本書の見かた/引きかた.....1 安全上のご注意 .....10 i モードメール、デコメール®、デコメアニメ®、 かんたん検索.....4 取り扱い トのご注意 ......17 テンプレート、添付ファイル、メール自動受信、 メール 目次......6 本体付属品および主なオプション品 メール選択受信、i モード問い合わせ、 137 自動振分け設定、メッセージR/F、 P-01Cの主な機能 8 緊急速報「エリアメール」、SMS など 各部の名称と機能、ディスプレイの見かた、 i モード、i Menu、マイメニュー、 i モード/ デスクトップ、メニューの選択方法、 i モードパスワード変更、フルブラウザ、 ご使用前の確認 フルブラウザ 使いかたナビ、FOMAカード、電池パック、充電、 ラストURI、URI 入力、Bookmark、 21 電源ON/OFF、時計設定、発信者番号通知、 画面メモ、ダウンロード、アップロード、 183 自局番号表示 など ブログ投稿、i モード設定、証明書 など 電話/テレビ電話をかける、履歴、着もじ、 i モーション・ハービー. iモーション・ムービー/ WORLD CALL,ハンズフリー、 i モーション・ムービー取得、 雷話/テレビ雷話 **i チャネル / i コンシェル** 動画自動再生設定、i チャネル、i コンシェル 電話/テレビ電話を受ける、着信アンサー設定、 49 オープン設定、受話音量、公共モード、 215 伝言メモ設定、キャラ雷 など 使用できる電話帳、 で利用になる前に、静止画撮影、動画撮影、 電話帳登録(本体・FOMAカード)、グループ設定、 撮影時の設定、カメラの設定、バーコードリーダー 雷話帳 カメラ 電話帳検索、電話帳修正、電話帳削除、 81 223 電話帳登録件数、ツータッチダイヤル、 ツータッチメール、ボイスダイヤル 着信音選択、着信音量、バイブレータ、 ワンセグ、ご利用になる前に、チャンネル設定、 ワンヤグ視聴、番組表iアプリ、データ放送、 マナーモード、画面表示設定、ecoモード、 音/画面/照明設定 ワンセグ メニューアイコン設定、きせかえツール、 テレビリンク、ワンセグ録画、視聴予約・録画予約、 95 245 マチキャラ設定、イルミネーション、 ユーザ設定 バイリンガル など 暗証番号、端末暗証番号変更、PINロック解除、 Music&Videoチャネル、番組設定、 オールロック、おまかサロック、セルフモード、 番組の再生/操作、音楽の再生方法、 Music あんしん設定 パーソナルデータロック、ダイヤル発信制限、 音楽データの保存、ミュージックプレーヤー、 119 267 シークレットモード、非诵知着信設定、 プレイリスト 登録外着信拒否、設定リセット、端末初期化 など

i <b>アプリ</b> 287	i アプリ、i アプリダウンロード、i アプリ実行、 i アプリ設定、i アプリ自動起動、 i アプリ待受画面、i アプリデータ	ネットワーク サービス 415	メッセージ問い合わせ、留守番電話、 キャッチホン、転送でんわ、迷惑電話ストップ、 番号通知お願いサービス、デュアルネットワーク、 ドコモへのお問い合わせ、遠隔操作設定、 マルチナンバー、2in1、OFFICEED など
おサイフケータイ / トルカ 303	おサイフケータイ、iCお引っこしサービス、 おサイフケータイの利用、ICオーナー確認、 ICカードロック、トルカ、トルカ取得、 トルカビューア、トルカ一覧画面・詳細画面、 トルカ設定	<b>海外利用</b> 435	国際ローミング(WORLD WING)概要、 ご利用できるサービス、ご利用時の準備、 滞在国で電話をかける、電話を受ける、 3G/GSM切替、ローミングガイダンス設定、 ネットワークサービス など
<b>データ管理</b> 315	ピクチャビューア、i モーションプレーヤー、 ムービーブレーヤー、ビデオプレーヤー、 キャラ電、マチキャラ、メロディブレーヤー、 きせかえツール、フォント、microSDカード、 赤外線通信、iC通信、PDF対応ビューア など	<b>パソコン接続</b> 445	利用できるデータ通信、ご使用になる前に、 データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ、 データ通信の準備の流れ、ATコマンド、 CD-ROM、ドコモケータイdatalink
<b>便利な機能</b> 379	マルチアクセス、マルチタスク、音声読み上げ、 自動電源ON/OFF設定、アラーム、 スケジュール、ToDo、マルチボタン長押し登録、 自局番号表示、通話時間/料金、電卓、 スイッチ付イヤホンマイク、設定確認 など	<b>付録</b> / 困ったときには 451	機能一覧表、オプション・関連機器、 故障かな?と思ったら、こんな表示が出たら、 保証とアフターサービス、i モード故障診断 サイト、ソフトウェア更新、スキャン機能、 主な仕様、比吸収率、輸出管理規制 など
<b>文字入力</b> 405	文字入力、モード1(かな方式)、定型文、 切り取り/コピー/貼り付け、ユーザ辞書、 学習履歴、ダウンロード辞書、 モード2(2タッチ方式)、 モード3(ニコタッチ方式)	<b>索引</b> 519	索引

### P-01Cの主な機能

#### ◆i コンシェル ▶▶P.220

i コンシェルとは、待受画面上のキャラクタ(マチキャラ)が役立つ情報(インフォメーション)を教えてくれたり、サイトからスケジュール(i スケジュール)をダウンロードすることにより便利にご利用いただけるサービスです。

ダウンロードしたiスケジュールやトルカは自動で最新の情報に更新されたり、電話帳にはお店や会社の住所情報などが自動で追加されます。

#### ◆国際ローミング **▶▶**P.436

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます(3G・GSMエリアに対応)。

#### ◆使いかたナビ **▶▶**P.35

使いたい機能の操作方法をFOMA端末で確認できる便利な機能です。 手元に取扱説明書がなくても、すぐに調べられます。

キーワードを入力したり、機能一覧から検索することにより、機能の説明や操作方法を確認することができ、さらにその機能を呼び出すこともできます。

#### **♦ i モード** ▶▶ P.184

操作性が向上し、より便利にホームページから情報をご利用いただけるようになったほか、Flash® VideoやWindows Media® Videoにも対応し、さらに多彩な動画コンテンツをお楽しみいただけます。

#### ◆電池表示 ▶▶P.43

電池残量の100段階による詳細な表示ができます。

#### ◆ワンセグ ▶▶P.246

モバイル向け地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴できます。光センサーで周囲の明るさに合わせてディスプレイの明るさを自動調整したり、液晶AIにより明るさに合わせて画質を補正することもできます。

#### ◆ワンプッシュオープン ▶▶P.42

#### ■オープン設定 ▶▶P.67

着信があった場合、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くだけで電話に出ることができます。

#### ■オープン新着表示 ▶▶P.106

不在着信や新着メールがあった場合、ワンプッシュオープンボタンを押して FOMA端末を開くだけで不在着信履歴詳細画面や受信メール一覧画面を表示できます。

#### **◆エコナビ** ▶▶P.109、P.265

エコナビは、機器が自らムダを見つけて省エネする機能です。 設定した電池残量を下回りecoモードに切り替わったときや、一定時間操作 せずにワンセグが終了したときにお知らせアイコンを表示します。 ecoモード設定項目は、使いかたに応じて個別に設定できます。

#### ◆ボタンレイアウト

人間工学に基づいた、押しやすい独立ボタンレイアウトと数字や文字を大き く表示したボタンで文字入力に便利です。

#### **◆かんたんデコメ** ▶▶P.139

メール本文の内容にあわせて、自動的にデコレーションを設定することができます。

#### **◆本文入力時予測** ▶▶P.172

#### ■書き始め予測

メール本文が未入力の状態でも挨拶文などの候補を表示できます。

#### ■時季参照予測

季節や時間帯に応じた候補を優先して表示できます。

#### ■文章入力表現

「標準」「かたい表現(文語的な表現)」「やわらかい表現(口語的な表現)」のうち、指定した表現の予測変換候補を優先して表示できます。

#### ◆カメラ **▶▶**P.224

約510万画素のカメラで静止画や動画を撮影できます。

#### ■インテリジェントオート ▶▶P.239

夜景や接写など、シーンを自動で判別して撮影できます。

#### ■オートシャッター **▶▶**P.239

被写体の顔の距離や人数を認識して、自動的に撮影できます。

#### ◆ピクチャアルバム ▶▶P.323

エフェクト機能を利用して表現力豊かなスライドショーを再生できます。また、斜めに写った静止画の傾きを改善したり画質を向上させて、画像を補正することもできます。

#### ◆ビューブラインド ▶▶P.109

斜めの角度からディスプレイを見えにくくできます。周囲の視線を気にせず に利用できます。

#### ◆ボイスレコーダー ▶▶P.371

音声をメモ代わりに録音できます。打ち合わせ中などに録音すると、何度も 再生できて便利です。

#### ◆便利なクイック操作 ▶▶P.387、P.391、P.399

待受画面や音声通話中画面でダイヤルボタンで番号を入力し、簡単な操作で機能を呼び出すことができます。アラーム、電卓、スケジュールを起動できます。

#### **◆テレビ電話** ▶▶P.50

- **◆ i モードメール/デコメール®/デコメ絵文字®/かんたんデコメ ▶▶**P.138、P.139、P.141、P.316
- **♦**iアプリ/メガiアプリ ▶▶P.288
- ◆高速通信対応 **▶▶**P.446
- **◆Music&Videoチャネル**/うた・ホーダイ/着うたフル<sup>®</sup> ▶▶P.268, P.274
  - ●「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ◆ミュージックプレーヤー ▶▶P.276
- **◆おサイフケータイ**/トルカ ▶▶P.304、P.307
- ◆きせかえツール ▶▶P.111、P.349
- ◆各種ネットワークサービス ▶▶P.415
- **◆あんしん設定** ▶▶P.119

### 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

■で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使 いください。

また、お読みになった後は大切に保管してください。

- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産へ の損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りく ださい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じ る危害や損害の程度を説明しています。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死 亡または重傷を負う危険が切迫して生じ ることが想定される「内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死 亡または重傷を負う可能性が想定され る 内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽 傷を負う可能性が想定される場合、およ び、物的損害の発生が想定される」内容で す。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはい けないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を 示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す 記号です。

#### ■「安全 トのご注意 | は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、 FOMAカードの取り扱いについて〈共通〉......P.11 アダプタの取り扱いについて......P.14 医用電気機器近くでの取り扱いについて.......P.15

#### FOMA端末、電池パック、アダプタ、 FOMAカードの取り扱いについて 〈共通〉



### 危険



高温になる場所(火のそば、暖 房器具のそば、こたつの中、直 射日光の当たる場所、炎天下の 車内など)で使用、保管、放置し ないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機 器や高圧容器に入れないでく ださい。

火災、やけど、けが、感雷の原因となり ます。



分解、改造をしないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原因となり ます。



水や飲料水、ペットの尿などで 濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となり

指示

ます。

FOMA端末に使用する電池 パックおよびアダプタは、NTT ドコモが指定したものを使用 してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となり ます。



### 警告



強い衝撃を与えたり、投げ付け たりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となり ます。



充電端子や外部接続端子に導 電性異物(金属片、鉛筆の芯な ど)を接触させないでくださ い。また、内部に入れないでく ださい。

火災、やけど、けが、感電の原因となり ます。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでく ださい。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性 ガスが発生する場所に立ち入 る場合は必ず事前にFOMA端 末の電源を切り、充電をしてい る場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイ フケータイをご使用になる際は必ず 事前に電源を切った状態で使用して ください。(ICカードロックを設定さ れている場合にはロックを解除した Fで電源をお切りください)



使用中、充電中、保管時に、異 臭、発熱、変色、変形など、いま までと異なるときは、直ちに次 の作業を行ってください。

- ・電源プラグをコンセントやシ ガーライターソケットから抜
- ・FOMA端末の電源を切る。
- ・雷池パックをFOMA端末から 取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となり ます。



### 注意



ぐらついた台の上や傾いた場 所など、不安定な場所には置か ないでください。 落下して、けがの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高 温になる場所には、保管しない でください。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者 が取り扱いの方法を教えてく ださい。また、使用中において も、指示どおりに使用している かをご確認ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因 となったりします。





指示

FOMA端末をアダプタに接続 した状態で長時間連続使用さ れる場合には特にご注意くだ さい。

充電しながらi アプリやテレビ電話、 ワンセグ視聴などを長時間行うと FOMA端末や雷池パック・アダプタの 温度が高くなることがあります。 温度の高い部分に直接長時間触れる とお客様の体質や体調によっては肌 に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じた り、低温やけどの原因となる恐れがあ ります。

#### FOMA端末の取り扱いについて





赤外線ポートを目に向けて送 信しないでください。 目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線 ポートを赤外線装置のついた 家電製品などに向けて操作し ないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原 因となります。



FOMA端末内のFOMAカード やmicroSDカード挿入口に水 などの液体や金属片、燃えやす いものなどの異物を入れない でください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となり ます。



航空機内や病院など、使用を禁 止された区域では、FOMA端末 の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を 及ぼす原因となります。また、自動的 に電源が入る機能を設定している場 合は、設定を解除してから電源を切っ てください。

医療機関内における使用については 各医療機関の指示に従ってください。 また、航空機内での使用などの禁止行 為をした場合、法令により罰せられま đ,



ハンズフリーに設定して通話 する際や、着信音が鳴っている ときなどは、必ずFOMA端末を 耳から離してください。 また、イヤホンマイクなどを FOMA端末に装着し、ゲームや 音楽再生をする場合は、適度な ボリュームに調節してくださ い。

音量が大きすぎると難聴の原因とな ります。

また、周囲の音が聞こえにくいと、事 故の原因となります。



す。

心臓の弱い方は、着信バイブ レータ(振動)や着信音量の設 定に注意してください。 心臓に悪影響を及ぼす原因となりま



医用電気機器などを装着して いる場合は、医用電気機器メー カもしくは販売業者に、電波に よる影響についてご確認の上 で使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす 原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を 取り扱う電子機器の近くでは、 FOMA端末の電源を切ってく ださい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響 を及ぼす原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器、その他の 医用電気機器、火災報知器、自動ド ア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他の医用電 気機器をご使用される方は、当該の 各医用電気機器メーカもしくは販 売業者に雷波による影響について ご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメ ラのレンズを破損した際には、 割れたガラスや露出した FOMA端末の内部にご注意く ださい。

ディスプレイ部やカメラのレンズの 表面には、プラスチックパネルを使用 しガラスが飛散りにくい構造となっ ておりますが、誤って割れた破損部や 露出部に触れますと、けがの原因とな ります。



### 注意



ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さないで ください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事 故の原因となります。



FOMA端末が破損したまま使

用しないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となり ます。



誤ってディスプレイを破損し、 液晶が漏れた場合には、顔や手 などの皮膚につけないでくだ さい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因とな ります。

液晶が目や口に入った場合には、すぐ にきれいな水で洗い流し、直ちに医師 の診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、 すぐにアルコールなどで拭き取り、石 鹸で水洗いしてください。



人の近くや顔を近づけて、ワン プッシュオープンでFOMA端 末を開かないでください。

本人や他の人に当たり、けがの原因と なります。



自動車内で使用する場合、自動 車メーカもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確 認の上ご使用ください。 指示

車種によっては、まれに車載電子機器 に悪影響を及ぼす原因となりますの で、その場合は直ちに使用を中止して ください。



お客様の体質や体調によって は、かゆみ、かぶれ、湿疹などが 生じることがあります。異常が 生じた場合は、直ちに使用をや め、医師の診療を受けてくださ L1º

各箇所の材質についてはP.16「材質 一覧 | 参照。



FOMA端末を開閉する際は、指 やストラップなどを挟まない ようご注意ください。 けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分 明るい場所で、画面からある程 度の距離をとってご使用くだ さい。 視力低下の原因となります。



リアカバーは金属製のため取 り扱いにご注意ください。 手や指を傷つける可能性があります。

#### 電池パックの取り扱いについて

■雷池パックのラベルに記載されている 表示により、雷池の種類をご確認くださ W

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池



### 危険



端子に針金などの金属類を接 触させないでください。また、 金属製ネックレスなどと一緒 に持ち運んだり、保管したりし ないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の 原因となります。



電池パックをFOMA端末に取 り付けるときは、電池パックの 向きを確かめ、うまく取り付け できない場合は、無理に取り付 けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の 原因となります。



火の中に投下しないでくださ い。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の 原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩い たり、踏みつけたりしないでく ださい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の 原因となります。



電池パック内部の液体などが 目の中に入ったときは、こすら ず、すぐにきれいな水で洗った 後、直ちに医師の診療を受けて ください。



### 警告

失明の原因となります。



落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の

日 指示 電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の 原因となります。



ペットが電池パックに噛みつか ないようご注意ください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の

原因となります。

原因となります。



### 注意



一般のゴミと一緒に捨てない でください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテーブなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用した り充電したりしないでくださ い。

禁止 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが 漏れた場合は、顔や手などの皮 肩につけないでください。 生用や皮膚に傷事を起こす原用とな

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮

液体などか目や山に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。

#### アダプタの取り扱いについて



### 警告



アダプタのコードが傷んだら 使用しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、 風呂場などの湿気の多い場所 では使用しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース 車専用です。プラスアース車に は使用しないでください。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



**雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。** 感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。



アダプタのコードの上に重い ものをのせないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、 コンセントに触れないでくだ さい。

濡れ手禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してく ださい。 また、海外で充電する場合は、

海外で使用可能なACアダプタで充電してください。 誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。 ACアダプタ:AC100V DCアダプタ:DC12V・24V (マイナスアース車専用) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V

(家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が 一切れた場合は、必ず指定の ヒューズを使用してください。 火災、やけど、感電の原因となります。 指定ヒューズに関しては、個別の取扱



電源プラグについたほこりは、 拭き取ってください。

説明書でご確認ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差 し込むときは、確実に差し込ん でください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタをコンセントやシ ガーライターソケットから抜 く場合は、アダプタのコードを 無理に引っ張らず、電源プラグ を持って抜いてください。 火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源 プラグをコンセントやシガー ライターソケットから抜いて ください。

火災、やけど、感電の原因となります。 万が一、水などの液体が入った



場合は、直ちにコンセントやシ ガーライターソケットから電 源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグを コンセントやシガーライター ソケットから抜いて行ってく ださい。 火災、やけど、感電の原因となります。 FOMAカードの取り扱いについて



注意



FOMAカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。けがの原因となります。

指示

#### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末 等の使用に関する指針」(電波環境協議 会)に進ずる。



### 警告



医療機関の屋内では次のこと を守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈 疾患監視病室(CCU)にはFOMA端 末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を 切ってください。
- ●ロビーなどであっても付近に医用電 気機器がある場合は、FOMA端末の 雷源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込 み禁止などの場所を定めている場合 は、その医療機関の指示に従ってく ださい。
- ●自動的に電源が入る機能が設定され ている場合は、設定を解除してから、 電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場 所では、付近に植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着している方が いる可能性がありますので、 FOMA端末の電源を切ってく ださい。

電波により植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器の作動に 悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器を装着 されている場合は、装着部から FOMA端末は22cm以上離し て携行および使用してくださ

い。 電波により植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器の作動に 悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関 の外で、植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動 器以外の医用電気機器を使用 される場合には、電波による影 響について個別に医用電気機 器メーカなどにご確認くださ い。

電波により医用電気機器の作動に悪 影響を及ぼす原因となります。

■物具 見		
使月	用箇所	材質/表面処理
外装ケース	ディスプレイ面	PA/UV塗装
	操作ボタン面、ヒンジ部突起部分	PC/UV塗装
	ラッの大心の力 着信/充電ランプ	PC+ABS/スズ蒸着コート+UV塗装
	層信/元電フノノ 面外周	PU+ABS/ 人人然看」— P+UV坐表
	着信/充電ランプ 面	ステンレス鋼/UV塗装
	着信/充電ランプ 面口ゴ部分	ニッケル/クロムメッキ+UV塗装
	ヒンジ部中央	ABS/UV塗装
	リアカバー	ステンレス鋼/UV塗装
	電池面	PPS
	電池面(ヒンジ側)	PC+ABS/UV塗装
外部接続端子		ステンレス鋼/ニッケルメッキ+スズ メッキ
外部接続端子カバ	:-	エラストマ
カメラレンズ部		PMMA/ハードコート
カメラレンズ付近	キャップ	ABS/UV塗装
カメラレンズ部バ	ネル	PET
充電端子		ベリリウム銅/ニッケルメッキ+金 メッキ
操作ボタン面	ボタン部、開閉ストッパー	アクリルウレタン
	シート部	PET
着信/充電ランブ	部	PMMA
ディスプレイパネ	いし	PMMA/ハードコート
電池収納面、電池面の金属部分		ステンレス鋼
電池収納面(シー	ト部)	ポリエステル
電池端子	樹脂部分	PA
	端子部	チタン銅/ニッケルメッキ+金メッキ
	t .	t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

使用箇所		材質/表面処理	
電池パック	樹脂部分	PC	
	ラベル	PET	
	端子部	ガラスエポキシ基板/ニッケルメッキ +金メッキ	
ネジ(電池収納部	5)	アルミキルド鋼/クロムメッキ	
メモ/マナーボク	タン、マルチボタン	PC/UV塗装	
ラベル(電池収納部)		ポリエステル	
ワンプッシュオープンボタン		PC	
ワンプッシュオー	-プンボタンの金属	アルミ/アルマイト処理	
部分			
FOMAカード挿	λ	エポキシ樹脂	
microSDカード	挿入口カバー	PC+エラストマ/UV塗装	

### 取り扱い上のご注意

#### 共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMAカードは防水性能を有しておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
  - ●ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま 放置すると、シミになることがあります。
  - ●アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭 くと、印刷が消えたり、色があせたりすることが あります。
- ■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。 また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

■FOMA端末や電池パックなどに無理な力が かからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホンマイク端子)に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- ■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
- 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。 ■雷池パック、アダプタ、卓トホルダに添付さ
  - ■電池バック、アダプタ、卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

#### FOMA端末についてのお願い

- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でで使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使い になっている近くで使用すると、悪影響を及 ぼす原因となりますので、なるべく離れた場 所でで使用ください。
- ■お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

■FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたり しないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部 接続機器を接続する際に斜めに差したり、差 した状態で引っ張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- ■ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

■通常は外部接続端子カバー、microSDカー ド挿入口カバーをはめた状態でご使用くだ さい。

ほこり、水などが入り故障の原因となります。

■リアカバーを外したまま使用しないでください。

電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。

- ■ディスプレイやボタンのある面に、極端に厚 みのあるシールなどを貼らないでください。 故障、破損、誤動作の原因となります。
- ■microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- ■磁気カードなどをFOMA端末に近づけた り、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

#### 電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池 パックの交換時期です。指定の新しい電池パック をお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - ・満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
  - ・電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程 消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

#### アダプタについてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。 ・湿気、ほこり、振動の多い場所
  - ・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、アダブタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

自動車のバッテリーを消耗させる原因となりま す。

- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。 故障の原因となります。

#### FOMAカードについてのお願い

- ■FOMAカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどに FOMAカードを挿入して使用した結果とし て故障した場合は、お客様の責任となります ので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、FOMAカードに登録され た情報内容は、別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■FOMAカードを落としたり、衝撃を与えた りしないでください。 故障の原因となります。
- ■FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。 故障の原因となります。
- ■FOMAカードにラベルやシールなどを貼っ た状態で、FOMA端末に取り付けないでく ださい。

故障の原因となります。

# FeliCa リーダー/ライターについてのお願い

- ■FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター 機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を 使用しています。
- ■使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

#### 注意

■改造されたFOMA端末は絶対に使用しない でください。改造した機器を使用した場合は 電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク会」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。


運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。


ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

# ■FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

### 本体付属品および主なオプション品






その他オプション品について→P.482

# ご使用前の確認

各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
ナビゲーション表示とボタン操作	24
待受画面での主なボタン操作	25
ディスプレイの見かた	26
デスクトップのアイコンを利用する <デスクトップ>	28
アイコンの説明を表示する<表示アイコン説明>	3.
メニューの選択方法	3.
使いかたナビを利用する<使いかたナビ>	35
FOMAカードを使う	36
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	38
充電する	39
ボタン操作でFOMA端末を開く <ワンプッシュオープン>	42
電池残量の確認のしかた<電池残量>	43
電源を入れる/切る<電源ON/OFF>	44
初期設定を行う<初期値設定>	44
日付・時刻を合わせる<時計設定>	4
世界各国の時刻を表示する<ワールドウォッチ>	46
相手に自分の電話番号を通知する<発信者番号通知>	47
自分の電話番号を確認する<自局番号表示>	47



#### ■イヤホンのご利用について

別売りの外部接続端子対応のイヤホンを接続してく ださい。なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご 利用になる場合には、別売の変換アダプタを接続し てご利用ください。

- 変換アダプタを抜き差しするときは、本体側プラ グを持ってまっすぐに抜き差ししてください。ま た、抜くときは、外部接続端子カバーと本体側プラ グを一緒に持たないようにご注意ください。
- ●外部接続端子用イヤホン変換アダプタ O1(別売) は3極のミニプラグのみ接続することができます。 詳しくは外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01の取扱説明書をご覧ください。

#### 外部接続端子用 ステレオイヤホンマイク 01 (別売)接続例

ACアダプタ(充電)およびステレオイヤホンマイク 01(イヤホンマイク端子)の差込口が共通になって おります。



#### ⋒光センサー

・明るさを感知する(P.107参照)

●光センサー部分を手で覆ったり、シールなどを 貼らないでください。明るさを検知できないこ とがあります。

#### ❷赤外線ポート

・赤外線通信や赤外線リモコンに使用(P.365、 P.369参照)

#### **3**ディスプレイ(表示部) (P.26参照)

#### (5 CLR クリアボタン

・操作を1つ前の状態に戻す・入力した文字や電話番号を消す

#### ⑥MENU メニューボタン

### ③送話口

·自分の声をここから相手に送る

#### 受話口

相手の声をここから聞く

● ○コマンドナビゲーションボタン・機能操作やメニュー操作を行う(P.24参照)

**①**(in) i モードボタン / i アプリボタン

#### ❸ 電源/終了ボタン

・通話を終了する

・各機能を終了する

・電源を入れる(1秒以上)/切る(2秒以上) (P.44参照)

#### ①ダイヤルボタン

・電話番号や文字を入力

#### 分部接続端子

・ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)、 ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続

● 充電時およびイヤホン接続時などに使用する統 合端子です。

#### 66 / 充電ランプ

・電話の着信時/通話中/メールの受信時などに 光る(P.112参照)

・充電中に赤色に点灯

●ご使用のFOMA端末や設定によっては、着信/ 充電ランプの光の見えかた、色味、点灯/点滅パターンが異なる場合があります。

#### **m**スピーカー

・着信音が鳴る

・ハンズフリー設定中に相手の声をここから聞く (P.54参照)

## ① マーク·ICカードを搭載

●このマークを読み取り機にかざしてICカード機能をご利用ください。なお、ICカードは取り外しできません。(P.305参照)

#### ⑪リアカバー

・電池パック、FOMAカードの付け外しをすると きに取り外す(P.36、P.38参照)

#### 

アンテナは本体に内蔵されています。より良い 条件で通話/受信をするために、アンテナ部を 手で覆わないようにしてお使いください。

#### 4ストラップ取り付け穴

#### 20カメラ

·人や風景を撮影(P.224参照)

・テレビ電話時に人や風景を写す

#### 極microSDカード挿入口

·microSDカードをここに差し込む (P.351参照)

#### **②**充電端子


∞・マルチボタン

**切**ワンプッシュオープンボタン (P.42参照)

### ナビゲーション表示とボタン操作


ディスプレイに表示されている操作を行うには、表示に対応するボタンを押します。

■ボタン割り当てと主な表示例



0	☑ボタンで行う操作を表示	完了
0	MENUボタンで行う操作を表示	編集 登録
	●ボタンで行う操作を表示	選択 確定
0	○ ボタンで行うスクロールや項目の選択が可能な方向を表示	· • •
4	(の)ボタンで行う操作を表示	切替 詳細
6	(i) ボタンで行う操作を表示	機能 設定


#### ■コマンドナビゲーションボタンの操作



#### 横画面表示時のボタン操作

i モードやフルブラウザで横画面 表示時にディスプレイの左下にナ ビゲーションが表示されます。 ディスプレイに表示されている操 作を行うには、表示に対応するボ タンを押します。

●横画面で操作していても、機能に よっては縦画面に切り替わることが あります。



### 待受画面での主なボタン操作

待受画面で各ボタンを操作すると以下のような動作になります。


ボタン 操作	短く押す	1秒以上押す	
•	待受画面のアイコンなどの選択 画面を表示 (P.30、P.71、P.104参照)	ボタンロックの設定/解除 (P.127参照)	
<u></u>	チャネル一覧画面を表示 (P.219参照)	ピクチャアルバムでスライド ショーを実行(P.326参照)	
<b>Q</b>	電話帳検索画面を表示 (P.87参照)	電話帳の登録画面を表示 (P.82参照)	
0	着信履歴一覧画面を表示 (P.55参照)	受信アドレス一覧画面を表示 (P.166参照)	
<b>(3)</b>	リダイヤル一覧画面を表示 (P.55参照)	送信アドレス一覧画面を表示 (P.166参照)	
	メールメニューを表示 (P.157参照)	i モード問い合わせを実行 (P.152参照)	
	i Menuを表示(P.184参照)	ソフト一覧画面を表示	
(E)	i モードメニューを表示 (P.184参照)	(P.289参照)	
MENU	メインメニューを表示 (P.31参照)	ICカードロックの設定/解除 (P.307参照)	
	デジカメモードでカメラを起動 (P.228参照)	ワンセグを起動(P.250参照)	
€	電話をかける(P.50参照)	ボイスダイヤルの呼び出し (P.93参照)	
•	待受画面のアイコンなどを表示 /非表示(P.104参照)	電源を切る(2秒以上押す) (P.44参照)	
CLR	i アプリ待受画面と通常の i アプリを切り替え(P.301参照)	「メニュー画面リセット」「画面 /音設定初期化」の選択画面を 表示(P.111参照)	

ボタン	短く押す	1秒以上押す
操作	W < 14.8	112552349
0	「0」を入力	「+」を入力
1	「1」を入力	
2	[2]を入力	
3	[3]を入力	
4	「4」を入力	シークレットモードの設定/解除(P.128参照)
5	「5」を入力	ecoモードの設定/解除 (P.108参照)
6	「6」を入力	パーソナルデータロックの設定 /解除(P.125参照)
7	「7」を入力	
8	[8]を入力	ビューブラインドのON/OFF (P.109参照)
9	[9]を入力	
*	[*]を入力	公共モード(ドライブモード)の 設定/解除(P.70参照)
#	「#」を入力	マナーモードの設定/解除 (P.101参照)
¥	伝言メモ、音声メモを再生 (P.73参照)	テレビ電話伝言メモ、動画メモ を再生(P.73参照)
<b>b</b>	タスクメニューを表示 (P.382参照)	マルチボタン長押し登録で登録 した機能を起動(P.395参照)

### FOMA端末を閉じた状態でのボタン操作

ボタン 操作	短く押す	1秒以上押す
¥	不在着信や新着メールを確認 (P.114参照)	マナーモードの設定/解除 (P.101参照)

### ディスプレイの見かた





	0	Ê	電池残量(目安)(P.43参照)
,			電波の受信レベル(目安)
	0		FOMAサービスエリア外や電波の届いていないところにいるとき
		T	使用できないFOMAカードを挿入中 (P.37参照)
		self	セルフモード中(P.124参照)
		8	i モード中(P.184参照)
		<b></b>	i モード通信中(P.184参照)
	0	<b>l</b> -	パケット通信中(通信状態によって表示は異なります。)
		G	ネットワークサーチ設定を「マニュアル」に設定中に圏外になったとき (P.440参照)
		(黒色)	ecoモード中(P.108参照)
	4	∄(グレー)	オートecoモード設定を「ON」に設定 中(P.109参照)
		•	照明設定の「通常時」を「OFF」に設定中 (P.107参照)
		53L 	SSL/TLS通信中(P.185参照)

		0.001
	▼(ピンク)	未読 i モードメール·SMSあり (P.151、P.180参照)
	▼(紺色)	FOMA端末内の i モードメール・ SMSが一杯(P.151、P.180参照)
	Ò	FOMAカード内のSMSが一杯
6		未読メールがあり、FOMAカード内の SMSが一杯
	(紺色)	FOMA端末内・FOMAカード内の両方が一杯
	<b>@</b>	未読エリアメールあり(P.177参照)
	■ ■ (黄色)	未読メッセージR/Fあり(P.174参照)
0	□ □ (紺色)	FOMA端末内のメッセージR/Fが一杯 (P.175参照)
	▮(ピンク)	i モードセンターに i モードメールあ り(P.152参照)
	(紺色)	i モードセンターの i モードメールが 一杯(P.151参照)
0	■ (黄色)	i モードセンターにメッセージR/Fあり(P.175参照)
	間(紺色)	i モードセンターのメッセージR/Fが 一杯(P.175参照)
	<b>#</b>	メール選択受信設定を「ON」に設定中にiモードセンターにiモードメール
	_	あり(P.152参照)
8	•	i コンシェルの新着インフォメーショ ンあり(P.221参照)

	8	音声電話中
0	•	テレビ電話中
	ħ.	64Kデータ通信中
	SD	microSDカードを装着中(P.352参照)
	<b>a</b>	microSDカードのデータを読み込み/ 書き込み中
	50	ライトプロテクトがかかったmicroSD カードを装着中(P.352参照)
0	£	装着しているmicroSDカードが使用 不可(P.352参照)
	Ą	microSDカードを装着し、microSD モードでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)接続中 (P.361参照)
		microSDカードを装着し、MTPモードでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)接続中(P.361参照)

	£	オールロック中(P.123参照)
	P	パーソナルデータロック中
	Óт	(P.125参照)
	ᆼ	ダイヤル発信制限中(P.127参照)
	<b>Б</b>	シークレットモード、シークレット専 用モード中(P.128参照)
	<b>⊞</b> 5	ICカードロック中(P.307参照)
	D/ <del>р</del> От	ダイヤル発信制限中・パーソナルデー タロック中
<b>o</b>	D/S <b>Ο</b> π	ダイヤル発信制限中・シークレット モード、シークレット専用モード中
•	E E	ICカードロック中・オールロック中
	P <b>©</b> On	ICカードロック中・パーソナルデータ ロック中
	<b>©</b> F	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中
	SE S	ICカードロック中・シークレットモード、シークレット専用モード中
	ELF ELF	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中・パーソナルデータロック中
	E E	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中・シークレットモード、シークレット 専用モード中
<b>®</b>	3G 😭 🔡	海外利用時のネットワークの種類 (P.437参照)
w.	OFFICEED	OFFICEEDエリア内にいるとき (P.432参照)
®	수요옵요 수요옵요 수요옵요	海外利用時に通信事業者が対応している通信方式(P.437参照)
	9	フェムトセル利用可能(P.404参照)
0	ರ್	閉じタイマーロック設定中 (P.126参照)
•	₩	ボタンロック中(P.127参照)

	-	1つの機能が起動中(P.381参照)
	=	複数の機能が起動中(P.381参照)
,	□J	ワンセグ視聴中(P.250参照)
	C2)	ワンセグ録画中(P.257参照)
<b>®</b>	C3J	ワンセグ予約録画中(P.261参照)
,	<b>57</b> )	ワンセグ録画―時停止中(P.258参照)
	O)	ミュージック再生中(P.277参照)
		ミュージック一時停止中 (P.277参照)
0	8	赤外線通信中(P.365、P.369参照)
	Ó	通信モードでFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02(別売)接続中
	Đ	microSDモードでFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02(別売)接 続中(P.361参照)
Ð	įξ	USBハンズフリー対応機器で通話・通信中(P.65参照)
	€.	USBハンズフリー対応機器接続中 (P.65参照)
	ĺŝ	microSDモードでUSBハンズフリー 対応機器接続中(P.65参照)
0	A> A= A=	バイブレータを「OFF」以外に設定中 (P.98参照)
<b>1</b>	S> S= S=	着信音量を「消去」に設定中またはメール/メッセージ鳴動を「OFF」に設定中(P.97、P.100参照)
❸	8	マナーモード中(P.101参照)
3	<b>⇔</b>	公共モード(ドライブモード)中(P.70 参照)
8	8	通話料金が設定した上限値を超過 (P.398参照)
_		

Ø	888	Music&Videoチャネル番組予約中 (P.268参照)
<b>Ø</b>	<b></b>	ビューブラインドを「ON」に設定中 (P.109参照)
8	SIDE Om	サイドボタン操作を「閉じた時無効」に 設定中(P.128参照)
<b>a</b>	<b>₽</b>	USBモード設定を「microSDモード」 に設定中(P.361参照)
Э	HTP	USBモード設定を「MTPモード」に設 定中(P.361参照)
<b>®</b>	10	2in1のモードがデュアルモードの場合で、Bナンバーへ留守番電話サービスの伝言メッセージあり(P.431参照)
<b>@</b>	<b>■</b> ~ ■ ■	留守番電話サービスの伝言メッセージ あり(P.416参照)
8	_5 _0~	伝言メモの録音件数(P.71参照)
<b>3</b>		テレビ電話伝言メモの録画件数(P.71 参照)

#### お知らせ

- ● ● のアイコンが表示されているときは、画面右上の時計は表示されません。
- ●ディスプレイに表示する文字や記号は、一部変形 もしくは省略しているものがあります。
- ●カラー液晶ディスプレイの製造には精度の高い 技術が要求されます。ちょっとした環境の変化な どで点灯しなかったり、常時点灯したりする画素 ができますが、これはカラー液晶ディスプレイの 構造によるもので故障ではありません。あらかじ めご了承ください。

# <デスクトップ> **デスクトップのアイコンを利用する**



#### ■状態表示アイコンを選択したときの動作

An An An	バイブレータの画面を表示(P.98参照)
SD S= SA	着信音量の画面を表示(P.97参照)
8	マナーモード選択の画面を表示(P.103参照)
<b>Æ</b>	公共モード(ドライブモード)の解除画面を表示(P.70参照)
¥	通話料金通知の画面を表示(P.398参照)
<b>*</b> 🔼	アラーム、スケジュール、ToDo、視聴予約、録画予約の一覧画面を表示(P.258、P.259、P.384、P.388、P.392参照)
<b>566</b>	Music&Videoチャネル画面を表示(P.268参照)
8	ビューブラインドの画面を表示(P.109参照)
SIDE Om	サイドボタン操作の画面を表示(P.128参照)
## HP	USBモード設定の画面を表示(P.361参照)
■~暦·畦	留守番メッセージ再生の画面を表示(P.417参照)
#1~#5·# <b>+</b>	留守番メッセージ再生の画面を表示(P.417参照)
${f p}_{1}^{0}\sim{f p}_{2}^{5}$	伝言メモ/音声メモの画面を表示 (P.71、P.73、P.99、P.397参照)
2 ~ €	伝言メモ/音声メモの画面を表示 (P.71、P.73、P.99、P.397参照)

#### ■お知らせアイコンを選択したときの動作

<b>≧</b> (((	不在着信あり
不在 1	不在着信の着信履歴―覧画面を表示(P.55参照)
<b>帰</b> (€	2in1のBナンバーの不在着信あり
不在 1	不在着信の着信履歴―覧画面を表示(P.55参照)

:	伝言メモあり
伝言	メモー覧画面を表示(P.73参照)
伝言	テレビ電話伝言メモあり
	テレビ電話メモ一覧画面を表示(P.73参照)
メール 1	新着 i モードメール・SMSあり
	受信メール一覧画面を表示(P.156参照)
R	新着メッセージR/Fあり
メッセ-ジR 1 F	メッセージR/F一覧画面を表示(P.175参照)
メッセ-ジF 1	
Q(	i アプリの自動起動ができなかったとき
ゾブト	i アプリの自動起動情報を表示(P.301参照)
4	読み取り機からトルカを取得
トルカ	トルカー覧画面を表示(P.311参照)
エラー	i アプリ待受画面でセキュリティエラーが発生
	セキュリティエラー履歴を表示(P.291参照)
更新	Music&Videoチャネルのダウンロードが成功
	Music&Videoチャネルを起動(P.268参照)
失敗	Music&Videoチャネルのダウンロードが失敗
	Music&Videoチャネルを起動(P.269参照)
アラーム	<b>未通知アラームあり</b>   通知できなかったアラームの内容を表示(P.386参照)
	表視聴予約あり
アラーム	本税総予約の9   通知できなかった視聴予約の内容を表示(P.263参照)
E.	予約録画が完了したとき
绿画	録画予約の内容と結果を表示(P.263参照)
ECO!	ワンセグが自動的に終了したとき(エコナビ)
クンセグ OFF	
€CO	自動的にecoモードに切り替わったとき(エコナビ)
ecot-F	電池/ecoモード設定の画面を表示(P.43、P.108、P.109参照)
	留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり
留守	留守番メッセージ再生の画面を表示(P.417参照)
0	ケータイデータお預かりサービスの更新あり

ケータイデータお預かりサービスの更新画面を表示(P.133参照)

ů	ソフトウェア更新が必要になったとき
更新	ソフトウェア更新を起動(P.499参照)
	ソフトウェア更新を行ったとき

更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.500参照)

自動更新 ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.498参照)

パターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.502参照)

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02(別売)で接続

USBモード設定の画面を表示(P.361参照)

● 充電が途中で停止したとき 琉璃停止 充電が自動的に停止した旨のメッセージを表示(P.41参照)

トルカビューアで表示※2(P.308参照)

#### ■貼り付けアイコンを選択したときの動作

6	電話番号が入力された状態でダイヤル発信の画面を表示(P.50参照)
	i モードでサイトを表示(P.184参照)
FB	フルブラウザでサイトを表示(P.186参照)
P	「P-SQUARE」のサイトを表示(P.201参照)
2	宛先が入力された状態でメール作成画面を表示(P.138参照)
SMS T	宛先が入力された状態でSMS作成画面を表示(P.179参照)
CX.	i アプリを起動*1*2(P.289参照)
8	おサイフケータイ対応 i アプリを起動*1*2(P.289参照)
dx	i アプリDXを起動*1*2(P.289参照)
	メール連動型 i アプリを起動*1*2(P.289参照)
4	ピクチャビューアで表示*2(P.319参照)
8	i モーションプレーヤーで再生*2(P.330参照)
Iβ	ビデオプレーヤーで再生*2(P.340参照)
<u>(-</u>	キャラ電プレーヤーで再生*2(P.343参照)
چ چ	メロディプレーヤーで再生*2(P.347参照)
	PDF対応ビューアで表示*2(P.372参照)

Ů	Bookmarkフォルダー覧画面を表示※3(P.195参照)
000 000 000	プライベートメニューを表示(P.394参照)
	カメラ(フォトモード)の保存先に設定されているフォルダの静止画一 覧画面を表示*3(P.319参照)
•	ピクチャアルバムを起動*3(P.323参照)
	ピクチャアルバムでスライドショーを再生*3(P.326参照)
4	アラームの一覧画面を表示*3(P.384参照)
9-0-0	カレンダー画面を表示(P.388参照)
N.	ToDoの一覧画面を表示(P.392参照)
	テキストメモの一覧画面を表示(P.399参照)
	電卓を表示*3(P.399参照)
	「 i アプリ辞書登録」で設定した i アプリを起動*3(P.292参照)
<b>Q</b>	使いかたナビの画面を表示(P.35参照)
0.0	バーコードリーダーの画面を表示(P.241参照)
î	赤外線受信の画面を表示(P.368、P.369参照)
0	カメラメニューを表示(P.228、P.229、P.232参照)
₽	ボイスレコーダー録音画面を表示*3(P.371参照)
୍ରିଆ	電池/ecoモード設定の画面を表示*3(P.43、P.108、P.109参照)
C	i コンシェルの画面を表示*3(P.221参照)
	Music&Videoチャネル画面を表示(P.270参照)
GO	ミュージックプレーヤーを起動*3(P.276参照)
1	視聴画面を表示 <sup>※3</sup> (P.250参照)
	番組表 i アプリを起動*3(P.255参照)
1 啓	録示のデータによっては 表示される貼り付けアイコンが異なることが

- ※1登録元のデータによっては、表示される貼り付けアイコンが異なることが あります。
- ※2 登録元のデータが削除された場合は、貼り付けアイコンは無効になります。 ※3 各機能の機能メニューからは貼り付けられません。

#### デスクトップにアイコンを貼り付ける

電卓や電話番号などを「貼り付けアイコン」として合計15件まで貼り付 けることができます。

(MENU) ▶ 設定/サービス▶ディスプレイ

▶デスクトップ▶(in)(<u>機能</u>)▶デスクトップ追加 ▶追加したい機能にチェック
(□)(□完了□)

または

#### 貼り付けたい項目の機能メニュー▶デスクトップ貼付 **►YES**

▼ール詳細画面の機能メニューから操作した場合、送信元の他に同報先 があるとき、または複数の宛先があるときは、貼り付けたいメールアドレ スや雷話番号を選択します。

#### お知らせ

- サイトによっては、URLをデスクトップ貼付できないことがあります。
- ●UBLのタイトルが全角16文字/半角32文字を超えたときは、超えた部分が 削除されます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いた URLが半角22文字まで表示されます。
- ●ファイルやデータによってはデスクトップ貼付できない場合があります。

#### デスクトップのアイコンからそれぞれの機能に進む

●)を押す



## でアイコンを選んで(●)(■選択■)を押す

- 「貼り付けアイコン | は5 件まで表示されます。 6件以上ある場合は「4 | ▶ |が表示されます。
  - 「お知らせアイコン」は それぞれの機能を実行 すると削除されます。す



伝言メモのアイコンを

選択した場合

べての「お知らせアイコン」を削除するには、手順1の画面で(CLR)を1秒以 上押します。

#### お知らせ

●海外で「留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり」のお知らせア イコン( )が表示された場合、お知らせアイコンからの操作では留守番電 話機能を使用できません。P.443 「滞在国で留守番電話サービスの操作をす る」の手順に従って操作してください。

#### 貼り付けアイコンの詳細を確認する

(MENU)(6)(3)

(MENU) D 設定/サービス ディスプレイ デスクトップ

デスクトップに貼り付けられている貼り付けアイ コンの一覧が表示されます。

日スケジュール ETT 511-17-

貼り付けアイコン 一覧画面

詳細を表示するアイコンを選択

#### 貼り付けアイコン一覧画面の機能メニュー

◆待受画面でアイコンを選んで(する)(機能・)を押しても機能メニューが表示されます。

全削除	▶YES
1件削除	▶YES
デスクトップ初期化	貼り付けアイコンをお買い上げ時の状態に戻します。 ▶YES
<b>少</b> ボタン長押し 登録	P.395参照 ●待受画面でアイコンを選んだときの機能メニューでのみ 表示されます。
	<ul><li>● MID C 及 更 9 る 場合 は、 工品の 無 下 で 麻 り 返 し な 9 。</li><li>▶ 図 ( 完了 ) ▶ YES</li></ul>
並び替え	<ul> <li>貼り付けアイコンを選択▶ ② で順番を変更</li> <li>● ( 選択 )</li> <li>● 続けて変更する場合は、上記の操作を繰り返します。</li> </ul>
タイトル編集	▶タイトルを入力  ◆全角16文字/半角32文字まで入力できます。ただし、アイコンを選んだときに表示されるタイトルは、入力したタイトルの先頭から全角11文字/半角22文字までです。
デスクトップ追加	P.30参照

#### <表示アイコン説明>

MENU 3 6

### アイコンの説明を表示する

画面に表示されるマーク(▼3 ❤ など)をアイコンといいます。アイコンの説明を画面上で確認できます。

- **1** MEND ▶ 設定/サービス▶ディスプレイ
  - ▶表示アイコン説明
  - **▶○○でアイコンを選んで(●)(**選択 )

### メニューの選択方法

FOMA端末では(www)を押してメインメニューを表示し、各種機能を実行、設定、確認します。本書では、メインメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。

#### メニューは機能ごとに分類されています。(P.452参照)

- を押す以外の操作でも機能を選択できるものがあります。このような場合は、簡単に選択できる方法で記載しています。
- ●本FOMA端末は、きせかえツール(P.111参照)に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が適用されないものがあります。

#### ■スクロール選択

メインメニューは、機能をイメージした12個の大項目アイコンで構成されています。

- ◆大項目アイコンを選択すると中項目の選択画面、さらに選択すると小項目の 選択画面が表示されます。
- ●選択を繰り返して設定、確認を行います。

#### ■メニュー番号選択

機能によっては、(MENU)+メニュー番号(P.452参照)を押すと表示されます。

#### ■マルチタスクに対応

●メインメニューの中には、同時に使用することができる機能もあります。 (P.381参照)

#### スクロール選択

本書では、コマンドナビゲーションボタンの操作(上下左右の選択と機能項目を選択、入力したあとの)を省略して記載しています。ここでは、以下の記載例に基づき、「通話品質アラーム」の機能を選択する方法を例にしてスクロール選択を説明します。

#### 手順の記載例

#### 大項目のアイコン 中項目 小項目の機能名称

1 ● 設定/サービス▶通話▶通話品質アラーム▶アラームを選択

アラームなし...お知らせしません。

アラーム高音...高音のアラームを鳴らしてお知らせします。 アラーム低音... 低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

#### 画面に表示される項目

#### ステップ



#### メニュー機能の大項目アイコンを選択します

メインメニューから「設定/サービス |を選択します。お買い 上げ時のメインメ ニューは本体色によって異なります。(P.457参照)





諚/サービス データBOX LifeKit

電話帳

ワンセグ

- ②を押してアイコンを選択します。②を押し続け ると連続スクロールします。
- ●15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面に戻 ります。



#### ステップ

# メニュー機能の中項目を選択します


「設定/サービス」から「通話」を選択します。



#### ステップ

目的の小項目(機能)を選択します


「通話」から「通話品質アラーム」を選択します。





#### 機能の設定や確認をします

機能項目によっては、さらに詳細項目を選択する場合があります。 操作の例では「通話品質アラーム」を「アラーム低音」に設定します。



#### メニュー番号選択

ここでは以下の記載例に基づいてメニュー番号選択を説明します。

メニュー番号の記載例



#### ステップ

1 メニュー番号で機能を呼び出します

待受画面で(MEN)(**7**)(**5**)を押します。



#### シンプルメニュー

シンプルメニューとは、基本機能に絞って使いやすくしたメニューで す。「メニューアイコン設定」を「シンプルメニュー」に設定し、待受画面 で(MEN)を押すと、シンプルメニューが表示されます。

- ●シンプルメニューでの操作手順や画面に表示される項目は、本書に記載して いるものとは一部異なります。
- ●シンプルメニューの内容については、P.471「シンプルメニュー機能一覧表」 を参照してください。

#### 機能メニュー

画面の右下に「機能」」が表示されているときには必を押すと、それぞれ の操作において、登録や編集、削除など操作可能が項目を含んだ機能メ ニューが表示されます。機能メニューを表示させたときの画面によっ て、機能メニューの内容は異なります。

- 項目が複数のページにわ たるときは、機能メニュー 画面の右上に「現在のペー ジ数/全体のページ数」が 表示されます。
- ボタンでも操作できる機 能の場合は、機能名の右に ダイヤルボタンの番号な どが表示されることがあ ります。




#### 機能メニューの記載例

本書では、機能メニューの操作を以下のように記載しています。



実際の操作は以下のように行います。



#### 素早く項目を選択するにはくダイレクト選択>



### 項目のスクロールについて

メニュー項目などが複数のページにわたるときは、画面の一番上、下の項目から

- ②を押すと前、次のページが表示できます。
  ○を押すとページ単位でスク
- ロールします。riangle riangle riangle
- (◎)(▼ベージ)を押してもページ単位でスクロールできます。

### チェックボックスについて

複数の項目を選択できる機能では、チェックボックスに チェックを付けて項目を選択します。

フェックをいけて頃日を選択します。 **⑥**(<u>選択</u>)を押すごとに「**□**」と「**☑**」が切り替わります。



機能によっては(章文)(| 機能||)を押して「全選択/全解除」を選択したり、

- (全選択/ 全解除)を押して、一括でチェックを付けたり外したりできる場合があります。
- 機能によっては選択した項目に「✓」が表示されます。

### 操作を終えたあとは

### 操作を途中でやめるには

●を押します。設定中の内容が破棄されて待受画面や元の画面に戻ります。機能によっては設定中の内容を破棄するかしないかの確認画面が表示される場合があります。CCRを押すと操作を1つ前の状態に戻せます。

### 「YES/NO」を選択する画面では

②を押して項目を選び、●(■選択■)を押します。



### <使いかたナビ>

# 使いかたナビを利用する

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法などを確認します。機能 によっては「使いかたナビ」から実行できるものもあります。

# **1** MENU ► LifeKit ► 使いかたナビ ► 以下の操作を行う

- ●各項目を選んで図(<u>4ルプ</u>)を押すと詳しい操作 方法が表示されます。
- お買い上げ時にデスクトップに貼り付けられている使いかたナビのアイコン「②」を選んで、使いかたナビの画面を表示させることもできます。
- ●「使いかたナビ」をマルチボタン長押し登録に登録しておくこともできます。(P.395参照)



#### キーワード入力で検索▶キーワードを入力

検索結果が50件まで表示されます。

- ●全角24文字/半角48文字まで入力できます。
- ▶機能を選択
- ▶機能の説明・操作のしかた・この機能を使う

### おすすめ機能 ▶機能を選択

### 機能一覧検索

▶機能の説明・操作のしかた・この機能を使う

- 検索履歴
- 検索履歴は30件まで記憶されます。類似機能を検索 した場合は、検索履歴一覧画面に30件表示されない 場合があります。
- ◆検索履歴を削除するには(ix)(「機能」)を押して「1件 削除 または「全削除」を選択し、「YFS」を選択します。

表示アイコン説明

P.31参照

故障かな?と思ったら▶機能を選択▶症状を選択

お問い合わせ先

ドコモへのお問合 わせ	P.423参照
おまかせロックの 設定/解除	おまかせロックの設定/解除や、紛失などによる緊急利用中断・再開などができるフリーダイヤルに電話をかけます。

<キーワード入力で検索><おすすめ機能><機能一覧検索><検索履歴>

- 機能によっては(●)(■選択 )を数回押して選択します。
- 機能を選んで(図)(説明 )を押しても機能の説明が表示されます。

# FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。FOMAカードには、電話帳やSMSなどのデータも保存できます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数のFOMA端末を使い分けることができます。

FOMAカードを差し込まないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、iモード、メールの送受信、パケット通信などの通信を利用できません。FOMAカードの詳しい取り扱いにつきましては、FOMAカードの取扱説明書をで覧ください。


FOMAカードを付け外しする際には、ICに不用意に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。

### 取り付けかた/取り外しかた

FOMAカードは、電源を切り、電池パックを外してから取り付けます。 (P.38参照)

### 取り付けかた

1 FOMAカードの金色のIC面を下 にして、カードの表面を押しなが ら、ゆっくりと奥まで差し込む



### 取り外しかた

「FOMAカードをスライドさせながら、ゆっくりと引き抜く



### お知らせ

- ◆FOMAカードの付け外しは、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。
- ●FOMAカードを無理に付けようとするとFOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- ●外したFOMAカードはなくさないようご注意ください。

- ●FOMAカードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番 号を入力する必要があります。端末暗証番号が正しく入力されると待受画面 が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れま す。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)
- ●本FOMA端末では、FOMAカード(青色)はで使用できません。FOMAカード (青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取替えください。

### 暗証番号

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を 設定できます。(P.121参照)

### FOMAカードのセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュ リティ機能として、FOMAカードセキュリティ機能(FOMAカード動作 制限機能)が搭載されています。

FOMAカードを挿入した状態で、次のような方法でデータやファイル を取得すると、取得したデータやファイルには自動的にFOMAカード セキュリティ機能が設定されます。

- ・サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどをダウ ンロードしたとき
- ・ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、取 得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているときのみ、閲覧/ 再牛/起動/編集/メールへの添付/赤外線通信機能によるデータの 送信などを実行できます。データやファイルの取得時に挿入していた FOMAカードを挿入していなかったり、別のFOMAカードに差し替え ると、これらの操作ができなくなります。
- このあとの説明では、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカー ドを「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「他の人のFOMA カード」として説明しています。



した際のFOMAカード が挿入されていれば、 FOMAカードヤキュリ ティ機能が設定されて いるデータの閲覧や再 牛ができます。



お客様の



データやメールを取得 した際のFOMAカード が挿入されていなけれ ば、FOMAカードヤ キュリティ機能が設定 されているデータの関 覧や再生はできません。

- FOMAカードを挿入していなかったり、他の人のFOMAカードを挿入すると 次のようなデータやファイルでは、制限を示す「>>> | が表示されます。
  - ・テレビ電話伝言メモ 動面メモ ·テンプレート ·iアプリ
- i モーション ・キャラ雷 画像 ・マチキャラ ・きせかえツール ・フォント ·PDFデータ ・メロディ
- ·Music&Videoチャネル・データやファイルを含んだ画面メモ
- ·着うた®/着うたフル® ·ダウンロード辞書
- ·受信BOX内の i モードメールに添付されている、または貼り付けられてい るファイル
- ·送信BOX/保存BOX内の i モードメールに添付されているファイル (ただし、FOMA端末で撮影/編集したデータは除く)
- ・ファイル(メロディ/画像)が添付されている、または貼り付けられている メッヤージR/F
- ·デコメール®本文中に挿入されている画像
- ※あらかじめ登録されているiアプリ/キャラ電/デコメ絵文字®などは、サ イトから再びインストール(バージョンアップ)すると本機能の対象になり ます。
- ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標 です。
- ●FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータのプ レビュー画像は右のように表示されます。



- ●FOMAカードセキュリティ機能が設定されると、他の人のFOMAカードに差し替えたときは、本機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定できません。
- ●FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルを「画面表示 設定」や「着信音選択」などに設定した場合、FOMAカードを抜いたり、他の人 のFOMAカードに差し替えるとお買い上げ時の設定や専用の画像で動作し ます。また、マチキャラは非表示になります。お客様のFOMAカードを挿入し 直すと、お客様が設定した状態に戻ります。
- ・赤外線通信機能やデータの送受信(OBEX™通信)機能を使って受信したデータ、FOMA端末で撮影/編集した静止画/動画には、FOMAカードセキュリティ機能が設定されません。
- ●他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルの移動/削除は可能です。
- ●下記の機能は設定内容がFOMAカードに保存されます。
  ・SMS有効期間設定
  ・SMS center設定
  ・バイリンガル
  ・優先ネットワーク設定・PIN1コード、PIN2コード・PIN1コード入力設定
  ・ドコモ証明書1、ユーザ証明書の有効/無効の設定

# 電池パックの取り付けかた/取り外しかた


FOMA端末専用の電池パック P17を使用してください。

### 取り付けかた

- **1** リアカバーの「□」部分の 周辺を押さえながら、ロック が外れるまで(2mm以上) 矢印方向にスライドさせて リアカバーを取り外す
- 2 矢印面を上にして、FOMA 端末のくぼみと電池パック を確実に合わせてAの方向 に押し付けながら、Bの方向 に押し込む




3 リアカバーを約2mm開け た状態でFOMA端末の溝に 合わせて、リアカバーを矢印 方向にスライドさせて取り 付ける



●リアカバーとFOMA端末に隙間が 約2mm ないことを確認してください。 閉じていない場合、リアカバーは金属製のため手や指を傷つける可能性があります。

### 取り外しかた

「取り付けかた」の手順1に 従ってリアカバーを取り外 し、電池パックの突起を利用 して上方向に持ち上げる



### お知らせ

- ●電池パックの付け外しは、電源を切ってから、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。また、付け外し中にワンプッシュオープンボタンを押さないようご注意ください。
- ●電池パックを無理に付けようとするとFOMA端末の端子部やFOMAカードが壊れることがあります。

# 充電する

FOMA端末専用の電池パック P17を使用してください。 電池パックの寿命は?

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に 短くなっていきます。
- ●1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの 寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電 池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合 がありますが問題ありません。
- 充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモまた は代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



#### 充電について

- ●詳しくはFOMA ACアダプタ 01/02(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ 01(別売)、FOMA DCアダプタ 01/02(別売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA AC アダプタ 02およびFOMA海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240V まで対応しています。
- ●ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから 240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プ ラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わ ないでください。
- ●充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。 ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。また、開いた 状態で充電すると、待受時間や通託時間などが短くなる場合があります。
- ●充電中に、テレビ電話などを長時間行ったりすると、FOMA端末内部の温度が 上昇し、充電が停止する場合があります。その場合は、しばらくたってから再 度充電してください。
- ◆充電中はカメラを起動できない場合があります。
- ■コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に 行ってください。

- ◆充電中に電池パックを外さないでください。
- ●使用状況によっては電池残量が100%になる前に充電が停止することがあります。このようなときは、使用しているすべての機能を終了してから再度充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ(または卓上ホルダ)、DCアダプタから外して再度セットし直してください。

### 電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

● 充電中にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わったあとFOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダブタ(または卓上ホルダ)、DCアダブタから外して再度セットし直してください。

電池パックの使用時間の目安(電池パックの使用時間は、充電時間や電池パックの劣化度で異なります。)

			F
連続待受	FOMA/3G	3G/GSM	移動時:約280時間
時間		切替[3G]	
		3G/GSM	静止時:約420時間
		切替[自動]	移動時:約270時間
	GSM	3G/GSM	静止時:約190時間
		切替[自動]	
連続通話	FOMA/3G		音声電話時 :約140分
時間			テレビ電話時:約110分
	GSM		音声電話時 :約180分
ワンセグ	視聴時間		約320分
			(ワンセグecoモード時:約360分)

- ※連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間 の目安です。
- ※ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01 (別売)を使用して視聴できる時間の目安です。

- ※連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード協信をしなくても、ワンセグの視聴、iモードメールの作成、ダウンロードしたiアプリやiアプリ待受画面の起動、データ通信やマルチアクセスの実行、カメラの使用、iモーションやムービーの再生、音楽再生を使用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※滞在国のネットワーク状況によっては、連続通話時間、連続待受時間が短くなることがあります。
- ※静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

### 電池パックの充電時間の目安

### ACアダプタ 約100分 DCアダプタ 約100分

※充電時間の目安は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から 充電したときの時間です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

### ACアダプタを使って充電する



# **1** ACアダプタ(別売)のコネクタの刻印面を上にして「カチッ」と音がするまで外部接続端子へ水平に差し込む

 ●充電するときは、外部接続端子のカバーを図の位置にしてください。 外部接続端子のカバーは、Aの方向に引っ張り出したあと、Bの方向に回 転させます。

# **2** ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用などのAC100Vのコンセントに差し込む

着信/充電ランブが赤く点灯したことを確認してください。 着信/充電ランブが点滅した場合は、FOMA端末からACアダプタと電池 パックを一旦外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。 再び同じ動作をする場合はACアダプタ、卓上ホルダや電池パックの異常 や故障が考えられますのでドコモショップなど窓口までご相談ください。

・充電開始、終了時に「充電確認音」(P.99参照)が鳴ります。ただし、電源を切っているときや、待受画面以外を表示中、マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は鳴りません。

# **3** 充電が完了したら、コネクタのリリースボタンを押しながら、外部接続端子から引き抜く

●長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。※ ACアダプタの抜き差しは、向き(表裏)を確かめ水平に行ってください。無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

### ■充電中・充電完了時の表示について

	着信/充電ランプ	電池アイコン
充電中	赤く点灯	点滅
充電完了	消灯	点灯

- FOMA端末の電源を切っているときは、電池アイコンは表示されません。 電池が切れた状態で充電を開始すると、着信/充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電自体は開始されています。


### ■DCアダプタ(別売)

DCアダプタは、FOMA端末に電池パックを付けたまま自動車のシガーライターソケット(12V/24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。 詳しくはFOMA DCアダプタ 01/02の取扱説明書をご覧ください。

### お知らせ

●DCアダブタで充電中、ヒューズが切れたときは、必ず2Aのヒューズをご使用ください。ヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

### 卓上ホルダを使って充電する



- ACアダプタ(別売)のコネクタの刻印面を下にして、卓 上ホルダ(別売)のコネクタ端子へ水平に差し込む
- **2** ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用などの AC100Vのコンセントに差し込む
- **Q FOMA端末を卓上ホルダに確実に差し込む** 
  - FOMA端末は、必ず閉じた状態で充電してください。
  - ●FOMA端末は、卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、市販のストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- 4 充電が完了したら、指で卓上ホルダを押さえながら FOMA端末の頭部をつかんで持ち上げ、取り外す

### **<ワンプッシュオープン>**

# ボタン操作でFOMA端末を開く

ワンプッシュのボタン操作で簡単にFOMA端末を開けます。(ワンプッシュオープン)

- ボタンを使わず手で開くこともできます。
- ◆FOMA端末を閉じるときは手で閉じます。閉じられない場合は一度完全に開いてから閉じてください。



### お知らせ

- FOMA端末の向きによっては、ワンプッシュオープンボタンを押したときに 完全に開かない場合もあります。
- ●ワンプッシュオーブンボタンを押してFOMA端末を開くときは、反動で FOMA端末を落とさないようにご注意ください。

### <雷池残量>

# 電池残量の確認のしかた

FOMA端末の電源を入れると、電池残量の目安が表示されます。「画面 表示設定1の「電池1を「アイコン表示」に設定しているときはアイコン で、「数字表示」に設定しているときはパーセントで表示されます。

電池残量	アイコン表示	数字表示
十分残っているとき	Î	$00\sim80$
すこし少なくなっているとき		$ar{19}\sim ar{60}$
少なくなっているとき		$ar{59}$ $\sim$ $ar{40}$
かなり少なくなっているとき		$ar{39}$ $\sim$ $ar{20}$
ほとんど残っていないとき		19~ TO

### お知らせ

- ●電池の残量がほとんど残っていないときは、充電してください。
- ●使用状況によっては電池残量の表示が大きく変動することがあります。

### 電池残量を音と表示で確認する


雷池残量の目安が音と画面で確認できます。

# (MENU) D設定/サービス Pその他

### ▶雷池/ecoモード設定▶雷池残量

十分残っているとき







少なくなっているとき ピッピッピッ



かなり少なくなっているとき ほとんど残っていないとき







- ●絵表示の上には、電池残量の目安がパーセントで表示されます。
- ・ 絵表示は約5秒後に消えます。
- ●マナーモード中や「ボタン確認音」を「OFF」に設定しているときは、雷池 残量確認音は鳴りません。

### 電池が切れるときは

電池残量がなくなると右のような画面が表示され、電池 切れアラームが約10秒間鳴ります。電池切れアラームを さい。約1分後に電源が切れます。



●通話中は、画面とともに受話口からの「ピピピ」音によ りお知らせします。約20秒後に通話が切れ、さらに約 1分後に電源が切れます。

電池切れ画面

●電池切れアラームは、電池残量が約10%以下でも鳴ることがあります。

### <電源ON/OFF>

# 電源を入れる/切る

### 電源を入れる

# 【 ← を 1 秒以上押す

ウェイクアップ画面(P.105参照)が表示されたあ と、待受画面が表示されます。

- ウェイクアップ画面が表示されるまでに時間がか かることがあります。
- ●時計設定が設定されていれば現在の日付時刻が表示されます。
- ●「酬」が表示されているときはFOMAサービスエリア外、または電波の届かない場所にいます。
   「酬」が消えるところまで移動してください。

### 

2/18(金) 10:00

>-JL-2 **② ② ②**∤ **▶ T** 

待受画面

### FOMAカードを差し替えたときは

電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力します。端末暗証番号を正しく 入力すると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合 は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

### 「FOMAカード(UIM)設定」の「PIN1コード入力設定」を 「ONIに設定しているときは

電源を入れたあと4~8桁のPIN1コードを入力します。PIN1コードを正しく 入力すると待受画面が表示されます。PIN1コードについてはP.121参照。

# 「通話料金通知」の「自動リセット設定」を「ON」に設定しているときは

電源を入れたあと4~8桁のPIN2コードを入力します。PIN2コードを正しく入力すると待受画面が表示されます。PIN2コードを正しく入力せずにはまたはできませい。PIN2コードについてはP.121参照。

### Welcomeメールを確認する

お買い上げ時は、「Welcome E★エブリスタ」、「Welcome! P-01C」のメール が保存されています。 ●を2回押すか、P.155「受信BOXのメールを表示する」 手順1の操作を行うと、受信メール一覧画面が表示されます。

### お知らせ

●各入力画面は、「PIN1コード」→「端末暗証番号」→「PIN2コード」の順に表示されます。

### 電源を切る

# 🕇 🦳を2秒以上押す

終了画面が表示され、電源が切れます。

●電源を切った直後に電源を入れることはできません。数秒お待ちください。

### <初期値設定>

# 初期設定を行う

端末暗証番号、ボタン確認音、文字サイズが設定されていない場合は、電源を入れると初期値設定の画面が表示されます。各機能はメニュー機能からも個別に設定できます。

### **1** 電源を入れる▶YES

端末暗証番号、PIN1コード、PIN2コードの入力 画面が表示された場合はP.44の操作を行います。



# 🤈 端末暗証番号を設定する

各種機能の設定に必要な端末暗証番号を設定します。(P.122参照)

# 🧣 ボタン確認音を設定する

ボタン確認音を鳴らすかどうかを設定します。(P.99参照)

# / 文字サイズを設定する

画面に表示される文字の大きさを一括で設定します。(P.115参照)

### お知らせ

- ●FOMAカードが挿入されていないときは、日付時刻を設定する画面も表示されます。
- ◆未設定の機能がある場合は、電源を入れるたびに未設定の初期値設定の画面が表示されます。
- ●設定中に電話がかかってきたり、●またはCLRを押すなどして初期値設定が 途中で終了した場合でも、設定が完了した機能については有効になります。
- ●アラーム通知により自動的に電源がONになった場合、未設定の機能があっても初期値設定の画面は表示されません。
- ◆初期値設定を終了すると、ソフトウェア更新を自動で行う旨の確認画面が表示されます。この画面は初回のみ表示され、以降設定リセットまたは端末初期化を行うまで表示されません。

### <時計設定>



# 日付・時刻を合わせる

時刻を自動で補正するか、手動で設定するかを切り替えることができます。時刻は24時間制で設定/表示します。

# 

# ▶自動時刻時差補正する・自動時刻時差補正しない

### 自動時刻時差補正する

..日付・時刻を自動で補正します。設定が終了します。
「

「

」が表示されているときなど自動で時刻を補正できない状態で、
日付・時刻が設定されていない場合は手動時計設定の画面が表示されます。手順2で日付・時刻を設定してください。

### 自動時刻時差補正しない

- ...日付·時刻を手動で設定します。
- ●「通話料金通知」を「ON」に設定している場合、端末暗証番号の入力が必要になります。

# 🤈 年、月、日、時刻を入力

②でカーソルを移動し、ダイヤルボタンで入力します。

●日付・時刻に1桁の数字を入力する場合は、 「01」~[09]のようにはじめに[0]を付けて2桁 で入力します。

(西暦)**2**011 (月日)02/18 (時刻)10:00 (タイムゾーン) 日本(GMT+9)

「タイムゾーン」を選んで図(編集)を押すと、タイムゾーンを設定できます。
 で地域を選び、(●)(選択)を押します。

### 日付・時刻の補正機能について

電源を入れたときにネットワークから取得した時刻情報をもとに、FOMA端末の時刻を補正する機能です。

「自動時刻時差補正する」に設定している状態で待受画面を表示中に時刻が補正 されます。

- 電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してください。
- ◆数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況やiアブリ待受画面 に設定したiアプリによっては補正できない場合があります。
- ●海外で時刻情報を受信した際、時差補正の情報が前回受信した情報と異なる場合、「時差補正を行いました」と表示され、自動的に時差が補正されます。 「OK」を押すと時刻が更新されてリダイヤル、発信履歴、着信履歴、メールの送受信などの表示時間も現地時間になります。
- ●海外通信事業者のネットワークによっては、時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。

### お知らせ

- ●時計設定を行わないと、スケジュールなど時計を利用する機能が正しく利用できません。また、リダイヤルや着信履歴などの日時が記録されません。
- ●設定した時刻は、電池パックを交換するときでも保持されますが、長い間電池パックを外しているとリセットされることがあります。その際は、FOMA端末を充電してから、もう一度時計設定を行ってください。
- 「タイムゾーン」を「GMT +9」以外に設定している場合や、海外で時差補正が 行われた場合は、待受画面にサブ時計(日本の日付や時刻など)が表示されます。
- 本機能で設定できるのは、2000年1月1日09時00分から2037年12月 31日23時59分までです。(「タイムゾーン」を「GMT+9」に設定している場合)

### **<ワールドウォッチ>**

# 世界各国の時刻を表示する

指定した地域の時刻を待受画面に表示します。

### お知らせ

●「画面表示設定」→「時計」→「待受時計」→「表示位置」を「OFF」に設定している場合や海外での利用時はワールドウォッチは表示されません。

### サマータイム

海外での利用時に表示される滞在国の時刻やワールドウォッチで表示される各地の時刻を1時間進めて表示します。

1 ○ 設定/サービス ▶ 時計 ▶ サマータイム ▶ ON・OFF

### お知らせ

●「ON」に設定していても、「時計設定」のタイムゾーンが「GMT +9」の場合や「ワールドウォッチ」のタイムゾーンが「日本(GMT +9)」の場合は、サマータイムでは表示されません。

### <発信者番号通知>

# 相手に自分の電話番号を通知する

FOMA端末は、発信時に相手の電話機へお客様の電話番号をお知らせできます。発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。

この機能は、相手の電話機が発信者番号表示可能なときだけ利用できます。

### ネットワークに設定する

MENU 1

発信者番号を通知するかどうかをネットワークに設定します。

1 ○○・設定/サービストNWサービスト発信者番号通知 ト以下の操作を行う

発信者番号通知設定 ▶ 通知する・通知しない

**発信者番号通知設定** [発信者番号通知設定]の設定内容を確認します。 確認

### お知らせ

- ●発信者番号通知をお願いする旨のガイダンス(P.422参照)が聞こえたときは、発信者番号通知を設定するか、「186」を付けてからおかけ直しください。
- ●「器」」が表示されているときは設定できません。

### <自局番号表示>



# 自分の電話番号を確認する

● 自局番号はFOMAカードに登録されています。

# 1 ● 電話帳 ▶ 自局番号表示

を押してタブを切り替えることができます。


●個人データの登録/表示についてはP.395参照。



自局番号表示画面

### お知らせ

- 2in1のモードがデュアルモードの場合は自局番号表示画面で**(** 「切替 ) を押すと、AナンバーまたはBナンバーに切り替えることができます。Aナンバーには「囮」が、Bナンバーには「囮」が表示されます。
- 2in1利用中にFOMAカードを差し替えると、2in1設定がOFFになります。 2in1を利用する場合は、再度2in1設定をONにしてください。



# 電話/テレビ電話

電話/テレビ電話のかけかた		電話/
テレビ電話	50	すぐに
電話/テレビ電話をかける	50	通話中
電話/テレビ電話を切り替える	53	保留音
ハンズフリーに切り替える	54	公共モ
履歴を利用するくリダイヤル><発信履歴><着信履歴>	54	不在着
着もじを使う<着もじ>	57	電話に
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする		着信中
<186/184>	59	
プッシュ信号を送る	60	伝言メ
国際電話を利用する	61	
国際電話の設定をする<国際ダイヤルアシスト設定>	62	テレヒ
電話番号の先頭に付加する番号を登録する<プレフィックス設定>	63	キャラ
サブアドレスを指定して電話をかける< <サブアドレス設定>	64	テレビ
再接続するときのアラームを設定する<再接続機能>	64	テレヒ
周囲の騒音に合わせて音声を明瞭にするくしっかりトーク>	64	
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする <ノイズキャンセラ>	64	テレヒ
通話中の相手の音声速度をゆっくりにする<ゆったりトーク>	64	テレヒ
ハンズフリー対応機器を利用する	65	テレヒ
電話/テレビ電話の受けかた		
電話/テレビ電話を受ける	65	 電話と
電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける	67	
着信時のボタン動作を設定する<<着信アンサー設定>	67	i <del>E</del> -
着信中にFOMA端末を開いたときの動作を設定する	07	
周旧中に「OWA端木を用いたことの動下を設定する <オープン設定>	67	外部機
通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する	0,	7 7 7 7 7 7
超記中にFOIVIA端木を閉びたことの動作を設定する	68	
相手の声の音量を調節する	68	

電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったと	き
すぐに電話に出られないときに保留にする<応答保留>	68
通話中に保留にする< 通話中保留>	69
保留音を設定する<保留音設定>	69
公共モードを利用する	70
不在着信を確認する<不在着信>	71
電話に出られないときに用件を録音/録画する <伝言メモ設定>	71
着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する	
くクイック伝言メモ>	72
伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する	
<メモの再生/消去> <テレビ電話メモの再生/消去>	73
テレビ電話を使いこなす	
キャラ電を利用する	74
テレビ電話に関する便利な機能	75
テレビ電話のハンズフリーについて設定する	
<テレビ電話ハンズフリー設定>	77
テレビ電話の画質を設定する<受信画質設定>	77
テレビ電話の表示を変更する<画像選択>	77
テレビ電話がつながらなかった場合に音声電話で再発信する	
<音声自動再発信>	78
電話とテレビ電話の切り替えについて設定する	
<テレビ電話切替機能通知>	78
i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する	
<パケット通信中着信設定>	78
外部機器と接続してテレビ電話を使用する	79

## テレビ電話

ドコモのテレビ電話対応端末どうしで、送受信する映像を見ながら通話で きます。お買い上げ時には、送信映像の位置に代替画像が表示されます。

本FOMA端末は内側にカメラを搭載しておりませんので、相手に送る画像は キャラ電、静止画または外側のカメラで撮影中の映像となります。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPPで標準化された、3G-324M」に準拠 しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

- 3GPP(3rd Generation Partnership Project):
- 第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために 設置された地域標準化団体です。
- 3G-324M:
- 第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。
- ●P-01Cは通信速度64kbpsのテレビ電話にのみ対応しています。 32kbpsでの通話はできません。
- ■テレビ電話中の画面について

- ②… 送信映像(代替画像または自分側のカメラ映像)
- ❸… 通話時間
- ₫… 状態表示
- ★ :音声送信/受信中 ▲(グレー):

音声送信/受信失敗※1

▼ :映像送信/受信中 ▼(グレー):

映像送信/受信失敗※2

'■:カメラ映像送信中

:静止画送信中 . 🔃 : キャラ電通話中

☆:ハンズフリーON ₩ :接写 №:風景

沙):ナイトモード  0

0

15秒

保留 も能

ANTENSA PROPERTY

ションモード :キャラ電パーツアク ションモード

1<sub>2a</sub>:DTMF送信モード

※1 音声の送信に失敗すると、自分の音声が相手に流れません。 音声の受信に失敗すると、相手の音声が流れません。

※2 映像の送信に失敗すると、送信映像は相手に表示されません。 映像の受信に失敗すると、受信映像は表示されません。

音声、映像の送受信に失敗した場合、自動的には復旧しません。再度テレビ電話 をおかけ直しください。

# 電話/テレビ電話をかける

# 相手の市外局番から電話番号を入力す

- ●27桁以上入力した場合は、下26桁のみが表示さ れます。
- 同一市内への通話でも、必ず市外局番から電話番 号を入力してください。



### 音声電話をかける場合

~ または ● ( \_ 発信 \_ )を押す

●発信中は「☎」が点滅し、通話中は点灯します。



### テレビ電話をかける場合

# 👰 (テレビ電話)を押す

- ●発信中は「®」が点滅し、通話中は点灯します。
- ●テレビ電話中に (mm) を押すと、相手に送信する映像を代替画像とカメラ映像とで切り替えることができます。



この画面からデジタル通 信料課金が始まります。

# 3 お話が終わったら で通話を終了する

### お知らせ

- ●発信者番号通知をお願いする旨のガイダンス(P.422参照)が聞こえたときは、「発番号設定」を「通知する」に設定するか、「186」を付けてからおかけ直しください。
- ◆イヤホンマイク(別売)を接続すると、相手の声をイヤホンから聞けます。 (P.402参照)
- ●通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.68参照)
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュ信号が送信できます。キャラ電 通話中は、DTMF送信モードに切り替えてください。(P.76参照)
- 2in1のモードがデュアルモードの場合はAナンバーまたはBナンバーを選択してから発信します。(P.428参照)

### <音声電話の場合>

● を押してから相手の電話番号を入力しても音声電話はかけられます。この場合、電話番号を間違えたときは を押して表示を消してからおかけ直しください。

### お知らせ

### <テレビ電話の場合>

- ●お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.77参照)ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●代替画像を送信してテレビ電話をかけたときも音声電話料金ではなくデジタル通信料がかかりますのでご注意ください。
- ドコモの国際電話サービスWORLD CALLを利用して国際テレビ電話を利用できます。(P.61参照)

### 発信中の表示について

電話帳に相手の名前、電話番号が登録されている場合は、相手の名前とアイコンが表示されます。ただし、電話帳に画像が登録されていても、画像は表示されません。

- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.88参照) で先に表示される名前が表示されます。
- ・パーソナルデータロック中や、シークレット登録した相手に発信したときは、 名前が表示されずに電話番号が表示されます。

### 電話番号を押し間違えたときは

(い)を押すたびに、右端から1文字ずつ数字が消えます。(CR)を1秒以上押すと数字がすべて消え、待受画面に戻ります。

を押してカーソルを移動させ、(cn)を押すとカーソルの位置の数字が消えます。(cn)を1秒以上押すと、カーソル上にある数字とカーソルから右にある数字がすべて消えます。

### テレビ電話がかからなかったときは

接続できなかった理由が表示されます。(通話する相手の電話機種別やネットワークサービスの契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります。)

表示	理由
番号をご確認の上おか け直しください	使われていない電話番号にかけた場合
お話中です	相手が話し中(相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。)
パケット通信中です	相手がパケット通信中
電波の届かない所にいるか、電源が切れています	相手が圏外にいる、または、電源を切っている
転送致しますのでお待 ちください	転送中
音声電話でおかけ直し ください	転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ 電話非対応端末
電話番号を通知してお かけ直しください	相手が番号通知お願いサービスを設定している場合
上限額を超過している ため接続出来ません	リミット機能付料金プランの上限額を超えている場 合
接続できませんでした	発信者番号非通知で接続した場合(ビジュアルネットなどへの発信時) 発信者番号通知設定を「通知する」に設定の上、おかけ直しください。 ・上記以外の場合にも表示されることがあります。

### 自動再発信について

電話番号入力中の機能メニュー

「音声自動再発信」を「ON」に設定している場合、テレビ電話がつながらなかったときは自動的に音声電話に切り替えて再発信します。

●テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話でも 圏外や電源を切っている場合は接続できません。「音声自動再発信」を「ON」に しているときは、テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合、音声電話 として電話をかけ直します。ただし、ISDN同期64Kの接続先、3G-324Mに 対応していないISDNのテレビ電話など(2010年10月現在)、間違い電話を した場合などは、このような動作にならないことがあります。通信料金が発生 する場合もありますので、ご注意ください。

発番号設定	P.59参照
プレフィックス	P.63参照
国際ダイヤル アシスト	P.62参照
テレビ電話画像選択	P.78参照
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.425参照)
南手框架包	口の企業四

 電話帳登録
 P.86参照

 i モードメール作成
 電話番号を宛先としたメールを作成します。

 P.138手順3へ進みます。

 着もじ
 P.57参照

### 緊急涌報

	緊急通報	電話番号
I	警察への通報	110
Ī	消防・救急への通報	119
Ī	海上での通報	118

### お知らせ

●本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- ◆おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。
- ●FOMA端末から110番、119番、118番ヘテレビ電話発信した場合は、自動 的に音声電話発信となります。

# **電話/テレビ電話を切り替える**

発信者が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。音声電話 /テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。

### 音声電話からテレビ電話へ切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、「砂・醤」が表示され、音声電話からテレビ電話への切り替えができます。

# **1** 音声電話中▶(🍳)(テレビ電話)▶切替

- 相手に送信する画像を 選択する場合は、「テレビ電話画像選択」を選択 します。P.78手順2へ進みます。
- ●「中止」を選択した場合、 切り替えを中止し、音声 電話に戻ります。
- 切り替え中は音声ガイ ダンスが流れます。





### テレビ電話から音声電話へ切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、機能メニューの「音声電話切替」を 選択してテレビ電話から音声電話への切り替えができます。

# **1** テレビ電話中▶(ig)( 機能 )▶音声電話切替▶YE

- ●確認画面で「NO」を選択 すると、切り替えを中止 し、テレビ電話に戻りま す。
- 切り替え中は音声ガイ ダンスが流れます。



### お知らせ

- ●音声電話/テレビ電話の切り替えは、繰り返し行えます。
- ⅰ モード通信中、パケット通信中の場合は通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- ●相手側がパケット通信中の場合は切り替えできない旨のメッセージが表示され、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできず、音声電話を継続します。
- ◆キャッチホンを契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合、 音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。
- 切り替えには5秒程度の時間がかかります。電波状況によりさらに時間がかかる場合があります。
- ●相手側の利用状況や電波状況によっては音声電話とテレビ電話を切り替えることができず、接続が切れてしまう場合があります。
- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・ 通話料金としてカウントされます。「切替中」が表示されている間は料金は課金されません。
- ●相手がP.78「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定していない場合は、テレビ電話と音声電話の切り替えはできません。

### お知らせ

●テレビ電話から音声電話に切り替えた場合、ハンズフリーはOFFになります。

### <ハンズフリー>

# ハンズフリーに切り替える

ハンズフリーに設定すると、通話中の相手の音声などがスピーカーから 流れます。

# **1** 通話中·発信中·接続中▶ <a></a>

ハンズフリー設定中は、「〇」が表示されます。

- ●もう一度●もう一度
  を押すと、ハンズフリーはOFFになります。
- ●ハンズフリー通話時の音量は、「受話音量」の設定に従います。
- ●マナーモード設定中でもハンズフリーに切り替えることができます。また、ハンズフリー中にマナーモードを設定しても、音声はスピーカーから流れます。

### お知らせ

- ●イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、ハンズフリーに切り替えても 音声はスピーカーから流れません。
- ●ハンズフリーに設定して通話するときは、必ずFOMA端末を耳から離して使用してください。聴覚に影響を与えたり、耳に障害を与えたりする可能性があります。
- ●FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。

### <リダイヤル><発信履歴><着信履歴>

# 履歴を利用する

発着信した相手の電話番号や日時を記憶し、相手にかけ直したりできます。

### ■リダイヤル

音声電話・テレビ電話の発信が合わせて30件まで記憶され、同じ番号の古い データは削除されます。ただし、「発番号設定」の設定が異なる場合は、別のリダイヤルとして記憶されます。

### ■発信履歴

音声電話・テレビ電話の発信が合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信の発信が合わせて30件まで記憶され、同じ番号の古いデータも残ります。

### ■着信履歴

音声電話・テレビ電話の着信が合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信 の着信が合わせて30件まで記憶され、同じ番号の古いデータも残ります。

- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合、最初に発着信した種類の電話が履歴に記憶されます。
- ●30件を超えると古いデータは自動的に削除されます。なお、電源を切っても 削除されません。
- ◆2in1利用時はモードに関わらず、それぞれの履歴はAナンバーで30件ずつ、 Bナンバーで30件ずつまで記憶されます。

#### ■リダイヤル・発信履歴・着信履歴のアイコン

₩電話 / ₩ 不在 ※	音声電話の発着信/不在着信
回電話/回來 ※	テレビ電話の発着信/不在着信
四伝言	伝言メモに用件を録音・録画
■電話 / ■電不在 ※	国際電話の発着信/不在着信
■電話 / ■不在 ※	国際テレビ電話の発着信/不在着信
<b>≅ ½</b>	64Kデータ通信の発信
≥ 64K / ≥ 不在 ※	64Kデータ通信の着信/不在着信
≥ ₽	パケット通信の発信
计师址 / 计不在 ※	パケット通信の着信/不在着信
接続力シ	外部機器が接続されていないときに受けた64Kデータ 通信・パケット通信の着信
<b>₽</b>	着もじの受信
•	時刻が時差補正された履歴
₽B	Bナンバーの履歴(2in1のモードがデュアルモードの場合のみ)
P	フェムトセルでの発信

<sup>※</sup> 未確認の不在着信の場合は反転表示されます。

### リダイヤル・発信履歴を利用する

# リダイヤルの場合

(つ)を押す

### 発信履歴の場合

∞∞∞▶電話帳▶発着信履歴▶発信履歴

履歴の一覧画面が表示されます。

# 🤈 履歴を選択

履歴の詳細画面が表示されます。

電話をかけた相手が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコンが表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.88参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。



リダイヤル 2/ 2/18(金) 9:50ドコモ太郎

2/18 9:50

ドコモニ郎

ドコモ太郎 E 2/18 9:30 回戦

着信履歴一覧画面

090XXXXXXXXXX リダイヤルの場合

### 着信履歴を利用する

# 1 🕟を押す

●「www )電話帳 ▶ 発着信履歴 ▶ 着信履歴 ▶ 全着信· 不在着信」の操作を行っても着信履歴 ― 覧画面が 表示されます。

全着信....不在着信を含むすべての履歴 不在着信...不在着信の履歴

YML相同・・・・YML相同の原歴 2in1のモードがデュアルモードの場合、Aナンバー・Bナンバーそれぞれ の不在着信の件数も表示されます。

(未確認の不在着信がある場合は、未確認件数も表示されます。)

# 🤈 着信履歴を選択

相手が発信者番号を通知してきたときは、相手の電話番号が表示されます。電話帳に登録しておらず、リダイヤルに音声電話の履歴が残っている電話番号の場合は、「折り返し着信」と表示されますまた、発信者番号を通知してきた相手が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコン

三 着信履歴 2/ 2/18(金) 9:50 <sup>変観</sup> ドコモ太郎

が表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.88参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。シークレットデータとして登録されているときは、「シークレット着信履歴表示」の設定に従って表示されます。ただし、同じ電話番号を通常のデータとして登録している場合は、通常のデータの電話番号、名前、アイコンが表示されます。

パケット通信の着信があったときは、発信元の接続先(APN)が表示されます。

相手の電話番号が通知されなかったときは、発信者番号非通知理由が表示されます。

- ◆不在着信の場合は、着信日付・時刻の右に呼出時間が表示されます。
- ●着もじを受信した場合は、メッセージが表示されます。

### 表示中のリダイヤル・発信履歴・着信履歴に電話をかけるには

### お知らせ

- ◆待受画面で を押して を押すと最新のリダイヤルまたは着信履歴の電話番号に音声電話をかけることができます。
- ●テレビ電話着信の場合は「折り返し着信」は表示されません。
- マルチナンバーの付加番号で発着信した場合は、履歴の詳細画面で電話番号の下に付加番号の登録名が表示されます。
- ●着もじが表示されている着信履歴の電話番号に電話をかけても、届いたメッセージは送信されません。
- ●ダイヤルインを利用の方からの着信の場合、相手の方のダイヤルイン番号と 異なった番号が表示される場合があります。

リダイヤル・発信履歴・着信履歴表示中の機能メニュー		
発番号設定	P.59参照	
プレフィックス	P.63参照	
国際ダイヤル アシスト	P.62参照	
テレビ電話画像選択	P.78参照	
2in1発信	2in1のモードがデュアルモードの場合に相手に通知する番号を選択します。(P.428参照)	
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.425参照)	
着もじ	P.57参照	
居場所を確認	「イマドコかんたんサーチ」のサイトに接続します。イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページを で覧ください。 ▶YES	
電話帳登録	P.86参照 ●詳細画面で (***) (** 登録***) を押しても電話帳に登録できます。P.86手順2へ進みます。	
メール作成		
	電話番号を宛先としたメールを作成します。 P.138手順3へ進みます。	
SMS作成	電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.179手順3へ進みます。	
	不在着信の呼出時間を表示します。「呼出時間表示設定」で「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定していても、呼出動作開始時間内の不在着信と呼出時間が表示されます。	
文字サイズ変更	リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧の文字サイズを切り替えます。(P.116	

	デスクトップ貼付	P.30参照
	<ul><li><b>少</b> ボタン長押し</li><li>登録</li></ul>	P.395参照
	<b>信アドレス一覧</b> Jダイヤル・発信履歴	送信アドレス一覧画面を表示します。(P.166参照) • リダイヤル、発信履歴の一覧画面で(※※)(「切替」)を押
	<i>7</i> 41	しても送信アドレス一覧画面を表示できます

[リダイヤル・発信履歴 のみ] **受信アドレス一覧** 

[着信履歴のみ]

受信アドレス一覧画面を表示します。(P.166参照)

◆着信履歴一覧画面で®®(型のを押しても受信アドレス一覧画面を表示できます。

### 削除

	件削除	YES
	選択削除	<ul><li></li></ul>
	全削除	●端末暗証番号を入力▶YES
٠,	ークレットモード切	シークレットモードに切り替えます。シークレット登録
彗	信履歴のみ]	された電話帳を含むすべての電話帳の着信履歴が表示されます。

### お知らせ

### <削除>

●リダイヤル・発信履歴の機能メニューから「全削除」を行うと、リダイヤル・発 信履歴の両方がすべて削除されます。リダイヤルを「1件削除」、「選択削除」しても発信履歴からは削除されず、履歴が残ります。発信履歴を削除するときは、発信履歴表示中の機能メニューから削除してください。

▶端末暗証番号を入力

### <着もじ>

# 着もじを使う

電話をかける際に相手側へメッセージを送り、呼び出し中に用件を伝えることができます。

- ●着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。
- ●送信側は料金がかかります。受信側は料金はかかりません。

### メッセージを受信したときは

発信元の下に着もじが表示されます。また、着信履歴にも 着もじが記憶されます。

- ●着もじは着信中のみ表示されます。通話中は表示されません。
- ●「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の 着信でも、着もじは受信され、着信履歴にも残ります。
- ●オールロック、おまかせロック、パーソナルデータロック中に着もじは表示されません。ただし、ロック解除後に着信履歴から確認することはできます。

# 

### メッセージの登録や編集をする

メッセージ一覧に着もじを10件まで登録できます。

- (MEN) ▶ 設定/サービス▶ NWサービス▶ 着もじ ▶メッセージ作成▶ <未登録>を選んで (図) (■編集 ■)
  - ▶メッセージを入力
  - 変更する場合は、登録済みのメッセージを選んで図(■編集■)を押します。
  - ●絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで入力できます。

### メッセージをつけて発信する

**電話番号を入力** または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

# 🤈 🜬 ( 機能 ) ▶ 着もじ▶以下の操作を行う

メッセージ作成 送信する着もじを発信時に作成します。

### ▶メッセージを入力

- ●絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで入力できます。
- ◆本機能で作成した着もじは、メッセージ一覧には登録されません。

**メッセージ選択**メッセージー覧から登録済みのメッセージを選択します。 **▶メッセージを選択** 

送信メッセージ履歴 送信する着もじを送信メッセージ履歴から選択します。送 信メッセージ履歴には送信した着もじのみが10件まで記 憶され、同じ着もじを送信した古いデータも残ります。ま た、10件を超えると古いデータから順に削除されます。 ▶送信メッセージ履歴を選択

# 🧣 🌈 または 💿 ( \_\_ 発信 \_\_ )を押す

- ●電話番号を入力して発信する場合は(\*\*\*)(配\*\*電話)、電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面から発信する場合は(\*\*\*回話)を押すとテレビ電話発信になります。
- ●発信中は送信している着もじが表示されます。

#### お知らせ

- ●着もじが相手側の端末に届いた場合は、「送信しました」と表示され、送信料金がかかります。
- ●相手が対応端末でない場合や相手側の「メッセージ表示設定」で許容していない送信を行った場合など、着もじが相手側の端末に届かなかった場合は、「送信できませんでした」と表示されます。このとき送信料金はかかりません。
- ●電波状態によって、相手側の端末に着もじが届いていても発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合、送信料金はかかります。

### お知らせ

- ●相手が圏外にいるとき、電源を切っているとき、公共モード(ドライブモード)中、伝言メモ設定の呼出時間をり秒に設定しているときなどは、着もじを付けて発信しても着もじは表示されず、送信料金がかかりません(相手側の着信履歴にも保存されません)。また、送信側の画面には送信結果が表示されません。
- ●テレビ電話がつながらなかった場合に、自動的に音声電話に切り替えて再発信した場合は、着もじも再送信されます。
- ●海外での利用時には着もじを送受信できません。

### 送信メッセージ詳細履歴

着もじを送信すると、送信メッセージ詳細履歴に10件まで記憶され、相手の電話番号や送信日時が確認できます。同じ番号に送信した古いデータも残ります。

●2in1のモードがデュアルモードの場合は、AナンバーとBナンバー合わせて 最新の履歴を10件まで表示できます。

# ● 設定/サービストNWサービスト 着もじ 送信メッセージ詳細履歴

**♪OK** ...送信できた着もじ

74)

**♪**NG ....送信できなかった着もじ 明日の打ち合わせ い。.....Bナンバーの着もじ(2in1のモードがデュアルモードの場合の

●送信結果が表示されなかった場合は、「●OK」)や「●NG」は表示されません。

●電波状態などによって、正しく送信結果が表示されないことがあります。

# 🤈 送信メッセージ詳細履歴を選択

相手の電話番号が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコンが表示されます。

090XXXXXXX

### 送信メッセージ詳細履歴表示中の機能メニュー

### メッセージ表示設定

着もじを受信した場合の表示について設定します。

● 設定/サービストNWサービスト着もじ トメッセージ表示設定ト項目を選択

すべて表示 .........すべての相手からの着もじを表示します。 電話帳登録番号のみ ...電話帳に登録されている相手からの着もじのみ を表示します。

番号通知ありのみ . . . . . 電話番号を通知してきた相手からの着もじのみ

を表示します。

### お知らせ

●「電話帳登録番号のみ」に設定していると、2in1のモードがAモードの場合は B設定の電話帳の相手(Bモードの場合はA設定の電話帳の相手)から着もじ を受信できません。

### 着もじ優先設定

「オーブン設定」を「着信応答」に設定しているときに、着もじを受信した 場合の動作について設定します。

1 ●設定/サービス NWサービス ●着もじ ●着もじ 優先設定 NN・OFF

ON . . . 着信中にFOMA端末を開いても応答せず、着もじが確認できます。

OFF ... 着信中にFOMA端末を開くと着信に応答します。

### <186/184>

# 1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通 知にする

### 電話をかけるときに通知/非通知を設定する

発信者番号を通知するかどうかを1回の通話のたびに設定します。

# ◀ 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- 】 (■機能量)▶発番号設定▶通知しない・通知する
  - ●「発番号設定」を解除するには、「発番号設定消去」を選択します。このと き、通知/非通知は「発信者番号通知設定」に従って動作します。

# 「186」/「184」で「通知する」/「通知しない」を設定する

相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けて電話番号を入力することにより、お客様の電話番号を相手に「通知する」/「通知しない」を選択することもできます。

### 発信者番号を通知する場合

- 186→相手先の電話番号の順に入力
  - ▶ (~)または(●)(||発信||)
    - (別(元化・電話)を押すとテレビ電話発信になります。

### 発信者番号を通知しない場合

- **184→相手先の電話番号の順に入力** 
  - **▶**(♪)または(●)(<u>発信</u>)
  - (園)(元ピ電話)を押すとテレビ電話発信になります。

 ●電話をかけたときに、発信者番号通知をお願いする旨のガイダンス(P.422 参照)が聞こえたときは、「発番号設定」を「通知する」に設定するか、「186」を付けてからおかけ直しください。

### **<ポーズダイヤル>**



# プッシュ信号を送る

FOMA端末からブッシュ信号を送って、チケットの予約や銀行の残高 照会などのサービスを利用できます。

### ポーズダイヤルを登録する

プッシュ信号として送るダイヤルデータをポーズダイヤルにあらかじめ登録します。ポーズ(p)を入力しておくと、ポーズが入力されている箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。

# 【 № 設定/サービス▶その他▶ポーズダイヤル

# ▶️️ ( 編集 )

- すでにダイヤルデータが登録されているときは、登録されているダイヤルデータが表示されます。
- ●登録したポーズダイヤルを削除するには(定)(機能)を押して「削除」を 選択し、「YES |を選択します。

# ダイヤルデータを入力

- ポーズ(p)は★を1秒以上押して入力します。
- ◆入力できる文字は、○○○ (タ)、(★)、(#)およびポーズ(p)のみです。
- 128桁まで入力できます。
- ●ポーズダイヤルの先頭と最後にポーズ(p)を入力したり、連続して入力したりできません。

### ポーズダイヤルを送信する

- 1 (MENU) ▶ 設定/サービス▶その他▶ポーズダイヤル
  - ▶ ( 送信 ) ▶ 電話番号を入力
  - ▶ ( ) または ( ) ( <u>発信</u> )

相手に音声電話がかかり、通話中になるとポーズダイヤルに登録されているダイヤルデータの最初のポーズ(p)までが表示されます。

- ●相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、
  ●を押して電話帳検索画面から選択して呼び出せます。
- を押して着信履歴、を押してリダイヤルから検索することもできます。

# 

最初のポーズ(p)までのダイヤルデータが送出され、次のポーズ(p)までのダイヤルデータが表示されます。

最後の番号を送り終えると通話画面になります。

● ダイヤルデータをまとめて送出するときは、 
○ を1 秒以上押して「一括 
送出しを選択します。

### お知らせ

- 通話中にポーズダイヤル画面の機能メニューを表示させても、ダイヤルデータを送信できます。
- ●受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- ●テレビ電話では、ポーズダイヤルを送信できません。

### <WORLD CALL>

# 国際電話を利用する

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話 サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- 通話先は世界約240の国と地域です。
- ●WORLD CALLの料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求 いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- ●一部の料金プランではご利用いただけません。
- ●WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ▶ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。
- ●通信事業者によっては発信者番号が通知されなかったり、正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

### 国際テレビ電話について

海外の特定3G通信事業者をご利用のお客様、またはFOMA端末をご利用のお客様と国際テレビ電話がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、「ご利用ガイドブック (国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

### 「+」を利用して国際電話をかける

発信時や電話帳登録時などで電話番号を入力しているときに〇を1秒 以上押すと「+」が入力できます。「+」を利用すれば、国際電話アクセス 番号を入力することなく、国際電話をかけることができます。

- 「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設定」を「ON」に設定していると、「国際プレフィックス設定」の国際電話アクセス番号が自動的に入力されます。
- 1 (1秒以上) ▶ 国/地域番号→地域番号(市外局番) → 相手先電話番号の順に入力
  - ▶ ( 発信 ) ▶ 発信
  - ●地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
  - (園)(元で電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。
  - ◆「元の番号で発信」を選択した場合は、端末に入力した番号のままで国際 電話発信を行います。

### 電話番号を入力して国際電話をかける

- 1 010→国/地域番号→地域番号(市外局番)→相手先電 話番号の順に入力▶ (ア)または (●) (■発信■)
  - 「009130→010→国/地域番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号|でも国際電話をかけることができます。
  - ●地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
  - (園)(元ピ電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

### 国際ダイヤルアシスト

電話番号に国/地域番号や国際電話アクセス番号を付加して発信します。(一部の国・地域を除き、電話番号が「O」で始まる場合は自動的に先頭の「O」が削除されます。)

1 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- **) (ឨ/2)(■機能■)▶国際**ダイヤルアシスト
  - ▶国/地域名称を選択
  - ▶国際電話アクセス番号の名称を選択
  - ▶ ( ) または ( ) ( <u>発信</u> )
  - ●電話番号を入力して発信する場合は(●)(配・電脳)、電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面から発信する場合は(回)(配・電脳)を押すとテレビ電話発信になります。
  - ●電話番号の先頭が「+」のときは、国/地域名称を選択する画面は表示されません。
  - ■国/地域名称に「日本」を選択した場合、国際電話アクセス番号の名称を 選択する画面は表示されません。

### <国際ダイヤルアシスト設定>

### 国際電話の設定をする

### 自動変換機能設定

日本から国際電話をかけるときに、電話番号の先頭の「+」を国際電話アクセス番号に置き換えて発信するかどうかを設定します。

- **1** (MEND) ▶ 設定/サービス▶ NWサービス▶海外設定
  - ▶国際ダイヤルアシスト設定▶自動変換機能設定
  - ▶ON·OFF▶国/地域名称を選択
  - ▶国際電話アクセス番号の名称を選択
  - ●国/地域番号や国際電話アクセス番号が登録されていないときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、国/地域番号の場合はP.62「国/地域番号設定」手順2、国際電話アクセス番号の場合はP.63「国際プレフィックス設定」手順2へ進みます。

### 国/地域番号設定

海外から国際電話をかけるときに付加される国/地域番号を27件まで 登録できます。

- **1** MNN ▶設定/サービス▶NWサービス▶海外設定
  - ▶国際ダイヤルアシスト設定▶国/地域番号設定
  - ▶<未登録>を選んで(型)(編集 )
  - ●登録済みの国/地域名称を選択すると、登録内容を確認できます。
- 🤈 国/地域名称を入力▶国/地域番号を入力
  - ●国/地域名称は全角8文字/半角16文字まで入力できます。
  - ■国/地域番号は5桁まで入力できます。ただし、#、★、+は使用できません。

### 国際プレフィックス設定

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加される国際電話アクセス番号を3件まで登録できます。

- 1 設定/サービストNWサービスト海外設定 国際ダイヤルアシスト設定 国際プレフィックス設定
  - ▶<未登録>を選んで</bd>
    【編集】)
  - ●登録済みの項目を選択すると、登録内容を確認できます。
- 夕 名称を入力▶国際電話アクセス番号を入力
  - ●名称は全角8文字/半角16文字まで入力できます。
  - ■国際電話アクセス番号は16桁まで入力できます。

### 国/地域番号設定表示中・国際プレフィックス設定表示中の機 能メニュー

編集	国/地域番号設定の場合はP.62[国/地域番号設定]手順2、国際プレフィックス設定の場合はP.63[国際プレフィックス設定]手順2へ進みます。  • 図(編集)を押しても編集できます。
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

### お知らせ

- <1件削除><全削除>
- ●「自動変換機能設定」で設定されている国/地域番号や国際電話アクセス番号は削除できません。

### <プレフィックス設定>

# 電話番号の先頭に付加する番号を登録する

国際電話アクセス番号や「186」「184」など、電話番号の先頭に付くプレフィックス番号を登録し、電話をかけるときに付加します。7件まで登録できます。

- - ▶プレフィックス設定
  - ▶<未登録>を選んで(図)(編集 )
  - ●登録済みのプレフィックスを選択すると、登録内容を確認できます。
  - ●登録済みのプレフィックスを削除するには(<a>○</a>(<a>○</a>(機能 )を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。
- ⑦ 登録名を入力▶プレフィックス番号を入力
  - ●登録名は全角8文字/半角16文字まで入力できます。
  - ブレフィックス番号は16桁まで入力できます。入力に使用できるボタンは、〇~夕、(米)、(#)のみです。

### プレフィックス

電話番号の先頭にプレフィックス番号を付けて発信します。

### 4 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- **り** (■機能■)▶プレフィックス▶登録名を選択
  - ' ▶ ( )または( )( 発信 )
  - ●電話番号を入力して発信する場合は(<a>®(元・電話)、電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面から発信する場合は(<a>の(元・電話)を押すとテレビ電話発信になります。</a>

### <サブアドレス設定>

# サブアドレスを指定して電話をかける

※本FOMA端末ではサブアドレス発信はできません。

電話番号の「\*」以降をサブアドレスとして認識し、特定の電話機やデータ端末を呼び出すかどうかを設定します。

●サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び分けるために付けられた番号です。

**1** ● 設定 / サービス ▶ その他 ▶ サブアドレス設定 ▶ ON•OFF

### お知らせ

●「サブアドレス設定」を「ON」にしていても、電話番号の先頭の「★」、プレフィックス番号や「186/184」の直後の「★」はサブアドレス区切記号とは認識されません。

### <再接続機能>

MENU 7 7

# 再接続するときのアラームを設定する

電波の状態が悪くなって通話が途切れた場合に、再接続するまでのアラームを設定します。

**1** ●設定/サービス▶通話▶再接続機能 ▶アラームを選択

### お知らせ

- ●利用状態、電波の状態により再接続が可能な時間は異なります。目安として は約10秒間で、その間も通話料金はかかります。
- ●電波が途切れている間、相手には無音状態となります。

### <しっかりトーク>

# 周囲の騒音に合わせて音声を明瞭にする

周囲の騒音に合わせて、電話中の相手の声が大きくなります。相手の声が受話口から流れている場合のみ有効です。

1 ● 設定/サービス ● 通話 ▶ しっかりトーク ▶ ON・OFF

### **<ノイズキャンセラ>**

MENU (7) (6)

# 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

周囲の騒音に合わせて、電話中の相手に送るノイズを抑えます。

● 設定/サービス ● 通話 ▶ ノイズキャンセラ ► ON・OFF

### くゆったり トーク>

# 通話中の相手の音声速度をゆっくりにする

**1 音声電話中▶**((ゆったり)

ゆったりトーク設定中は、「ゆったりトーク **□N**」が表示されます。 ●もう一度(<sup>(</sup>)の速さ</sub>)を押すと、通常速度に戻ります。

### お知らせ

- ●ゆったりトークの設定は音声通話の通話中にのみ有効です。通話終了後やマルチ接続中に通話相手を切り替えたり、音声電話からテレビ電話に切り替えた場合は通常速度に戻ります。
- ●ゆったりトークを設定すると、相手の声質、音楽や時報などが変化する場合があります。その場合はゆったりトークを解除してください。

# ハンズフリー対応機器を利用する

FOMA端末をカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することに より、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができま す。

FOMA端末は、ケーブル接続(USB接続)でハンズフリー対応機器と接 続できます。

※ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説 明書をご覧ください。

### お知らせ

- ●ケーブル接続(USB接続)で使用する場合には、「USBモード設定 |を「通信 モード」に設定してください。
- ●USBハンズフリー対応機器で通話・通信中は「蝉」が表示されます。
- ●USBハンズフリー対応機器によっては、接続中に「♥」、「USBモード設定」を 「microSDモード」に設定して接続中に「帰」が表示されることがあります。
- ●着信時の画面表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ●ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA端末で マナーモードや「着信音量」を「消去」に設定中でもハンズフリー対応機器か ら着信音が鳴ります。
- ●公共モード(ドライブモード)中の着信動作は、「公共モード(ドライブモー ド) の設定に従います。
- ●伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモ設定」の設定に従います。

# 電話/テレビ電話を受ける

# 電話がかかってくると着信音が鳴り、 着信/充電ランプが光る

- ・着信時に振動させるには、「バイブレータ」の「雷 話」または「テレビ電話」を「OFF」以外に設定しま す。
- ●テレビ電話着信中は「テレビ電話着信中」と表示さ れますが、音声電話着信中は特に表示されません。
- ■国際電話がかかってきたときは、電話番号の左上 に「���」が表示されます。



着もじ(P.57参照)

# 音声電話に出る場合

(♪)または(●)(■通話■)で電話に出る



### テレビ電話に出る場合

# 

代替画像が相手に送信されます。

●テレビ電話中に(๑๑)を押すと、相手に送信する映像 を代替画像とカメラ映像とで切り替えることができます。



# **3** お話が終わったら で通話を終了する

### お知らせ

- ●通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.68参照)
- お話し中に「ブブ…ブブ…」という音「通話中着信音」が聞こえることがあります。

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかを契約し、「通話中の着信動作選択」を「通常着信」に設定していると、通話中に別の電話がかかってきたときに「ブブ…ブブ…」という通話中着信音が聞こえ、次の動作が可能です。

留守番電話サービス....留守番電話サービスセンターへ転送できます。 (P.418参照)

転送でんわサービス....登録した転送先へ転送できます。(P.420参照)

●「登録外着信拒否」で電話帳に登録されていない相手からの電話を受けないように設定できます。

### お知らせ

#### <テレビ電話の場合>

- ●お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.77参照)ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●転送でんわサービスを「開始」に設定していても、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機(P.50参照)に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめ確認の上、転送設定を行ってください。また、テレビ電話をかけた側には転送中のガイダンスは流れません。(相手のFOMA端末によっては、転送する旨のメッセージが画面に表示されます。)
- 「迷惑電話ストップサービス」で拒否登録した電話番号からテレビ電話がかかってきたときは、相手に着信拒否の映像ガイダンスが表示され、切断されます。

### 着信中の表示について

### 相手の電話番号が通知されたとき

電話番号が表示されます。電話帳に登録しておらず、リダイヤルに履歴が残っている電話番号の場合は、「折り返し着信」と表示されます。

電話帳に相手の名前、電話番号および画像を登録している場合は、相手の名前、 電話番号とアイコン、画像が表示されます。

- ●テレビ電話着信の場合は「折り返し着信」は表示されません。
- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録している場合、検索順(P.88参照)で先に表示される名前が表示されます。
- ●パーソナルデータロック中は、名前が表示されずに電話番号が表示されます。 ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「着信時電話帳利用」を 「利用する」に設定している場合、パーソナルデータロック中も名前が表示されます。
- ◆転送されてきた電話の場合は、発信元の下に転送元の電話番号が表示されます。(転送元によっては表示されないことがあります。)
- ▼マルチナンバーの付加番号に着信した場合は、発信元の下に付加番号の登録名が表示されます。(転送されてきた電話の場合は、(図)(図替金)を押して転送元の表示と切り替えることができます。)

### 相手の電話番号が通知されなかったとき

発信者番号非通知理由が表示されます。(P.131参照)

### 着信中の機能メニュー

 着信拒否
 電話に出ないで着信をそのまま切ります。

 転送でんわ
 P.420参照

 留守番電話
 P.418参照

# 電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける

「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定しておくと、電話をかけてきた相手が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。電話をかけてきた相手が音声電話/テレビ電話に切り替えると、切り替え中であるメッセージが表示され音声ガイダンスが流れて切り替わります。

●着信側から切り替えることはできません。

### <着信アンサー設定>

MENU 58

# 着信時のボタン動作を設定する

電話がかかってきたときに(イ)、

以外のボタンで通話を開始したり
(エニーキーアンサー)、着信音を止める(クイックサイレント)ように設定できます。

**1** ●設定/サービス▶着信▶着信アンサー設定 ▶ボタン動作を選択

エニーキーアンサー

以下のボタン操作で通話を開始できます。

音声電話※1 (\*\*)、(\*\*\*)、(\*\*)、(\*\*\*)

テレビ電話がかかってきた場合、(♪)、(●)で通話を開始できます。

### クイックサイレント

以下のボタン操作で着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。
「オーブン設定」を「着信継続」に設定している場合は、FOMA端末を開いて
も着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。着信音、バイブ
レータ、音声読み上げを止められます。

音声電話\*1

(図、〇~9、米、#、CIR、MIN、(図)\*2

・着信音、バイブレータ、音声読み上げを止めたあとに、・通話を開始できます。

#### OFF

以下のボタン操作で通話を開始できます。

音声電話 テレビ電話

- ※1 伝言メモがいっぱいのときは、図を押してもエニーキーアンサーや クイックサイレントの動作になります。
- ※2 「 切替 」が表示されているときは、 ®を押してもエニーキーアン サーやクイックサイレントの動作になりません。

### お知らせ

◆イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、「着信アンサー設定」に関わらず、イヤホンマイクのスイッチを押しても通話を開始できます。(P.402参照)

### <オープン設定>

# 着信中にFOMA端末を開いたときの動作を 設定する

●設定/サービス▶着信▶オープン設定 ▶着信の種類を選択▶着信継続・着信応答

着信継続 ...着信動作を継続します。

着信応答 ... 着信に応答します。テレビ電話の場合、相手には「画像選択」 の「代替画像選択」で設定した画像が送信されます。

### <クローズ動作設定>



# 通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を 設定する

# **1** ● 設定/サービス ● 通話 ▶ クローズ動作設定 ▶ 項目を選択

**ミュート**.....音声をミュート(消音)します。保留音は流れません。設定が終了します。

# 🤈 スピーカー鳴動する・スピーカー鳴動しない

**スピーカー鳴動する** .....保留音をスピーカーから流します。 **スピーカー鳴動しない**....保留音をスピーカーから流しません。

### お知らせ

- ◆ 本機能は、イヤホンマイク(別売)を接続しているときは無効になります。音 声電話中にFOMA端末を閉じても通話状態は変化しません。テレビ電話中に FOMA端末を閉じた場合は、相手には代替画像が送信され通話が継続しま す。
- ●テレビ電話中にFOMA端末を閉じたときは、「ミュート」に設定していると、 相手には代替画像が送信されます。「保留」に設定していると、「画像選択」の 「通話保留選択」で設定した静止画が送信されます。

### <受話音量>

### 相手の声の音量を調節する

# 1 (MENU)▶設定/サービス▶通話▶受話音量

# ▶ ② で受話音量を調節

レベル1(最小)~レベル6(最大)の6段階で調節します。

● 音声電話中や呼び出し中は②、テレビ電話中は②、電話番号入力中は ③(1秒以上)を押して受話音量を調節します。2秒以内に②を押して 受話音量を調節してください。

### お知らせ

- ●通話中に調節した音量は、通話が終わっても設定は保持されます。
- ●受話音量を調節すると、ハンズフリー通話時の音量も調節されます。

### <応答保留>

# すぐに電話に出られないときに保留にする

# 1 着信中▶ へ

「ピッピッピッ」という確認音が鳴り、応答保留の状態になります。

- ●マナーモード中や「着信音量」を「消去」に設定しているときは確認音は鳴りません。
- ◆相手には「保留音設定」の「応答保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の「応答保留選択」で設定した静止画が表示されます。

# 2 電話に出られるようになったら かまたは

### お知らせ

応答保留中でも、相手に通話料金はかかります。

●応答保留中に←を押すと、通話が切れます。

### <通話中保留>

# 通話中に保留にする

# **1** 通話中▶(●)(■保留 )

- ●相手には「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の「通話保留選択」で設定した静止画が表示されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定している場合は、通話中にFOMA端末を閉じても保留できます。

# 2 電話に出られるようになったら√または ・ ( 通話 )で保留を解除する

- ●音声電話を保留していた場合、CLRを押しても保留を解除できます。
- ●テレビ電話を保留していた場合、(ごまたは) (「通話」)を押して保留を解除すると、相手に代替画像が送信されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定し、FOMA端末を閉じて保留にして いた場合、FOMA端末を開くか、イヤホンマイク(別売)を接続すると保 留を解除できます。

イヤホンマイクを接続してテレビ電話の保留を解除した場合、相手には代替画像が送信されます。

### お知らせ

- ●通話を保留している間も、通話料金はかかります。
- ●通話を保留している間に新しく着信があると、通話中保留は解除されます。

### <保留音設定>

# 保留音を設定する

保留中に相手側に流れるガイダンスを設定します。

# ●設定/サービス▶通話▶保留音設定

▶応答保留音・通話中保留音▶保留音を選択

**応答保留音1・2** ..... FOMA端末にあらかじめ登録されているガイダンスが流れます。

パガニーニの主題による...メロディが流れます。通話中保留音にのみ設定できます。

● 図(『デモ』)を押すと保留音が再生されます。 CLR を押すとデモ再生が終了します。

# 公共モードを利用する

### 公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。

- ●留守番電話サービス\*1、転送でんわサービス\*1、番号通知お願いサービス\*2 は、公共モードに優先して動作します。
- ※1 呼出時間が0秒以外での音声電話に対しては、公共モードのガイダンスの あとにサービスが動作します。
- ※2相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。
- ●迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、公共 モードは動作しません。

# 🚺 🛞 を 1 秒以上押す

公共モードが設定され、「砜」が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

◆公共モードを解除するには、同様の操作を行います。公共モードが解除され、「▲」が消えます。

### お知らせ

- ●公共モードの設定/解除ができるのは、待受中のみです。「■」表示が出ているときも、設定/解除はできます。
- ◆公共モードを設定していても通常どおり電話をかけることができます。
- ■緊急通報110番/119番/118番に電話をかけると公共モードは解除されます。
- ◆公共モードとマナーモードを同時に設定しているときは、公共モードが優先されます。
- 「番号通知お願いサービス」を「開始」に設定中に「非通知設定」の着信があると、番号通知お願いガイダンスが流れます。(公共モードガイダンスは流れません。)
- ◆本機能は、データ通信中は利用できません。

### 公共モード(ドライブモード)に設定したときは

・電話がかかってきても着信音は鳴りません。画面には「不在着信あり」のアイコンが表示され、「着信履歴」に記憶されます。電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。

ただし、電源が入っていないときや画面に「MJ表示が出ているときは、公共 モードガイダンスは流れずに「MJ表示が出ているときと同じガイダンスが 流れます。

- ・メールやメッセージを受信しても着信音は鳴らず、着信/充電ランプも光りません。また、バイブレータを設定していても振動しません。
- · 64Kデータ通信の着信音、アラーム音、充電確認音、i アプリ実行中のメロディも鳴りません。
- · i チャネルのテロップは表示されません。
- ・公共モード(ドライブモード)と各ネットワークサービスを同時に設定しているときの着信時の動作についてはP.70参照。

### 公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動 応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。

# 【 「※25251」を入力▶ 🕜

公共モード(電源OFF)が設定されます。(待受画面上の変化はありません。) 公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯 電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のち ほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- ●公共モード(電源OFF)を解除するには、「★25250」に発信します。
- ◆公共モード(電源OFF)の設定状況を確認するには、「★25259」に発信します。

#### 公共モード(電源OFF)に設定したときは

「\*25250」に発信して公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。

電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源 OFF) ガイダンスが流れます。

・公共モード(電源OFF)と各ネットワークサービスを同時に設定しているとき の着信時の動作についてはP.70参照。

#### <不在着信>

## 不在着信を確認する

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)は、待受画面に「お知らせアイコン」が表示されます。アイコンを選択して着信履歴を確認します。

お知らせアイコン



- またはCLRを押すと 元の状態に戻ります。
- ●アイコンが複数あると
- きはくでアイコンを選



ます。

### <伝言メモ設定>



## 電話に出られないときに用件を録音/録画 する

伝言メモを設定しておくと、留守番電話サービスを契約されていなくても、電話に出られないときに応答メッセージを再生し、相手の用件を録音・録画できます。

1件につき約20秒間で、音声電話は5件、テレビ電話は2件まで録音・録 画できます。

#### 伝言メモを設定する

不在着信あり 1件

選択|機能

## **1** ► LifeKit ► 伝言メモ/音声メモ ► 伝言メモ設定 ► ON ► 応答メッセージを選択

- ●伝言メモ設定を解除する場合は「OFF」を選択します。
- 図(『デモ』)を押すと応答メッセージが再生されます。CLRを押すとデモ 再生が終了します。
- ●「標準」「プライベート」「英語」に設定した場合、相手に応答メッセージが流れたあと、「ピーッ」という音が鳴ります。「おしゃべり」に設定した場合、音は鳴りません。

## 🤈 呼出時間(秒)を入力

- ●「000」~「120」の3桁を入力します。
- ●オート着信設定、伝言メモ設定の呼出時間は同じ時間に設定できません。 それぞれ違う時間に設定してください。
- ◆伝言メモ設定中は「ぬ」へ「ぬ」(音声電話の録音件数)、「ぬ」へ「ぱ」(テレビ電話の録画件数)が表示されます。

#### 伝言メモ設定を「ON」に設定中に電話がかかってきたときは



テレビ電話の場合、応答メッセージ再生中は相手に「画像 選択」の「伝言メモ準備選択」で設定した静止画が表示され、録画中は「画像選択」の「伝言メモ選択」で設定した静 止画が表示されます。

- ●録音・録画中は相手の声が受話口から流れます。ただし、マナーモード中は流れません。
- ●応答メッセージ再生中や録音・録画中に電話に出るときは (または ( 通話 )を押します。 テレビ電話の場合、( 通話 )で代替画像が送信されます。

イヤホンマイク(別売)のスイッチを押しても電話に出ることができます。テレビ電話の場合、相手には代替画像が送信されます。

10:00

↑(() E= 不在 1 伝言

デスクトップにアイコン を表示(P.28参照)

### お知らせ

- ●「翻」が表示されているときは動作しません。
- ◆公共モード(ドライブモード)と伝言メモを同時に設定しているときは公共 モード(ドライブモード)が優先され、伝言メモは動作しません。
- ・応答メッセージの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「伝言メ モ設定」の順になります。
- ・応答メッセージを「おしゃべり」に設定しているときに、「おしゃべり」を消去した場合、応答メッセージは「標準」になります。

#### お知らせ

- ●「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」を伝言メモと同時に設定しているときは、留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモ設定の呼出時間を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よりも短く設定してください。この場合でも、伝言メモがいっぱいのときは、留守番電話または転送でんわとなります。
- ●録音・録画中は第三者から電話がかかってきても受けることができません。 第三者には話中音が流れます。

#### <クイック伝言メモ>

## 着信中の電話に出られないときに用件を録 音/録画する

伝言メモが設定されていないときに電話がかかってきても、その着信に限り用件を録音・録画できます。

## **1** 着信中▶ 図 ( ×モ )または 🗒

相手には応答メッセージが再生され、伝言メモの録音・録画が開始されま す。

●すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合は、 伝言メモは動作しません。

#### <メモの再生/消去>

<テレビ電話メモの再生/消去>



日伝言メモ5

メモー覧画面

日音声メモ

## 伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・動 画メモを再生/消去する

#### 伝言メモ・音声メモを再生/消去する

LifeKit▶伝言メモ/音声メモメモの再生/消去

## ▶伝言メモまたは音声メモを選択

「ピッ」という音が鳴って再生が始まります。

- メモ一覧画面では録音されている項目に「★」マークが付きます。
- ●「受話音量」で設定した音量で再生されます。
- 再生が終わると「ピピッ」という音が鳴り、再生中の表示が消えます。
- 再生中はメモが録音された日付・時刻が表示されます。
- 相手が電話番号を通知してきたときは、伝言メモの再生中に相手の電話 番号が表示されます。また、相手が電話帳に登録されていると名前も表示 されます。

ただし、以下の場合は名前の表示は行わず、電話番号だけが表示されます。

- ·シークレット登録された相手からの伝言メモを通常モードで再生したとき
- ·2in1をご利用中にAナンバー宛の伝言メモをBモード中に再生したとき(またはBナンバー宛の伝言メモをAモード中に再生したとき)
- ●伝言メモの再生中に相手の電話番号が表示されているときは、
  して相手の電話番号に音声電話をかけることができます。また、
  - ☑ (元代電話)を押すとテレビ電話発信できます。

## **| を使って再生するには**

待受画面で[4]を押すと、一番新しい伝言メモが再生されます。伝言メモが録音されていない場合は、音声メモが再生されます。

#### 次のメモを再生するには

再生中に<br/>
(者)を押すごとに、次に新しい伝言メモ→一番古い伝言メモ→音声メモの順に再生されます。

#### 再生を途中で止めるには

( 停止 )またはCLR)を押します。

#### テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する

- **1** ♠ LifeKit ► 伝言メモ/音声メモ ▶ テレビ電話メモの再生/消去
  - ▶テレビ電話伝言メモまたは動画メモ ★ 2840
  - を選択



テレビ電話メモ 一覧画面

- テレビ電話メモー覧画面では録画されている項目 に「★」マークが付きます。
- i モーションの再生音と同じ音量で再生されます。
- 再生中はメモが録画された日付・時刻が表示されます。

## **全を使って再生するには**

待受画面で(4を1秒以上押すと、一番新しいテレビ電話伝言メモが再生されます。テレビ電話伝言メモが録画されていない場合は、一番新しい動画メモが再生されます。

#### 再生を途中で止めるには

● (■■■)またはCLR)を押します。

### メモ一覧画面・テレビ電話メモ一覧画面の機能メニュー

**再生** 再生します。 **1件消去 ▶ YES**●再生中に(ア)( 消去 )を押しても、1件消去できます。

伝言メモ消去	メモー覧画面では伝言メモ、テレビ電話メモー覧画面では テレビ電話伝言メモをすべて消去します。 ▶YES
<b>動画メモ消去</b> [テレビ電話 メモー覧のみ]	動画メモをすべて消去します。 ▶YES
全消去	メモー覧画面では伝言メモ、音声メモ、テレビ電話メモー覧画面ではテレビ電話伝言メモ、動画メモをすべて消去します。  ▶YES

## キャラ電を利用する

キャラ電を相手に送信するための設定を行います。

●キャラ電についてはP.343参照。

#### 通話ごとに設定する

キャラ電を相手に送信する画像に設定してテレビ電話をかけます。

- **1** キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面▶ 🖾 (テルビ電話)
  - 相手の電話番号を入力し、((\*\*)(近で運動)を押してテレビ電話をかけます。 • 相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、(\*\*) を押して電話 帳検索画面から選択し、(\*\*)(\*\*) 発信。)でテレビ電話をかけます。
  - ②を押して着信履歴、③を押してリダイヤルから検索し、② (記書語)でテレビ電話をかけることもできます。

#### お知らせ

相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話帳の設定」 →「グループ設定」→「画像選択」の順になります。

#### 代替画像設定

キャラ電を「画像選択」の「代替画像選択」に設定します。

- 1 キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面・キャラ電撮影画面 ▶ ் □ ( 機能 ) ▶ 代替画像設定
  - ●キャラ電一覧画面では(MEN)(【代替】)を押しても設定できます。

#### キャラ電設定

キャラ電通話の設定をします。通話中のテレビ電話にのみ有効です。

1 キャラ電通話中▶○ ( 機能 ) ▶ キャラ電設定▶以下の操作を行う

▶以下の操作を行う		
キャラ電切替	<ul><li>▶キャラ電を選択</li><li>●キャラ電を切り替えると、アクションモードは「全体アクションモード」になります。</li></ul>	
アクション一覧	操作できるアクションの一覧を表示します。  • アクションを選んで(●)(■銀ー)を押すとアクションを実行でき、(●)(■軽価ー)を押すとアクションの詳細を確認できます。  • ★)を押してもアクション一覧を表示できます。	
アクション切替 テレビ電話起動時 全体アクション モード	アクションモードを全体アクションモード(駅)または パーツアクションモード(船)に切り替えます。 ● 図 を押しても切り替えることができます。	
内蔵代替画切替	相手に送信する代替画像を「画像選択」の「内蔵」の静止画に 切り替えます。	
自作代替画切替	相手に送信する代替画像を「画像選択」の「自作」の静止画に 切り替えます。	

## テレビ電話に関する便利な機能

#### 送信映像を切り替える

相手に送信する映像を、代替画像に設定した静止画またはキャラ電から カメラ映像に切り替えます。

キャラ電についてはP.343参照。

## **1** テレビ電話中▶ ( 🙍 画像 )

相手にはカメラ映像が送信されます。

カメラ映像送信中は「圓」が表示されます。

●もう一度(max)(「代替」)を押すと、カメラ映像から代替画像に切り替わります。

#### お知らせ

- •相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話帳の設定」
   →「グループ設定」→「画像選択」の順になります。
   テレビ電話がかかってきた場合、相手が発信者番号を通知してこないときは
- 「電話帳の設定」、「グルーブ設定」は無効になりますのでご注意ください。 ●代替画像を送信して通話しているときもデジタル通信料がかかります。
- FOMA端末内部の温度が上昇している場合、カメラ映像に切り替えることができなかったり、カメラ映像から代替画像に切り替わることがあります。

#### 映像の表示位置を切り替える

受信映像と送信映像の表示位置を切り替えます。

## **1** テレビ電話中に(図)(■切替 (図)を押す

● ( 切替 )を押すご とに表示が切り替わり ます。



#### ズームする

テレビ電話起動時

広角

相手に送信するカメラ映像のズームを調節します。テレビ電話中のカメラの最大倍率は約5.5倍です。

## **1** テレビ電話中▶○でズーム倍率を調節

●テレビ電話を終了した場合は、ズームの設定は元に戻ります。

#### テレビ電話中の機能メニュー

音声電話切替

P.54参照

DTMF送信・ DTMF解除 キャラ電通話中にダイヤルデータを入力してDTMF (プッシュ信号)を送ることができるDTMF送信モード に切り替えます。キャラ電通話中のみ操作できます。

- ●現在DTMF送信モードでない場合は「DTMF送信」、 DTMF送信モードの場合は「DTMF解除」と表示され ます。
- ●DTMF送信モード中は、キャラ電のアクション操作は できません。
- ●受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。

#### テレビ電話設定

### 受信画質設定 明るさ調節

P.77参照

テレビ電話起動時

相手に送るカメラ映像の明るさを-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。

▶明るさを選択

ホワイトバランステレビ電話起動時オート	相手に送るカメラ映像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。  ・項目を選択  晴天 屋外晴天下で通話するとき  最天 曇天や日陰で通話するとき  オート ホワイトバランスを自動調整するとき 電球 電球照明下で通話するとき
<b>色調切替</b>	相手に送るカメラ映像の色調を切り替えます。 <b>▶色調を選択</b>
<b>ナイトモード</b>	露光を長くして、暗いところでも相手に送る映像が鮮明になるように設定します。 ▶ON・OFF
<b>フォーカス設定</b> テレビ電話起動時 風景	テレビ電話中のフォーカスを設定します。 ▶接写·風景
キャラ電設定	P.74参照
照明設定	画面の照明を常時点灯させるか、操作後約15秒間点灯させるかを設定します。 ▶常時点灯・15秒点灯
液晶AI	P.109参照
自局番号表示	自分の電話番号を表示します。
ボタン操作ガイド	テレビ電話中のボタン操作のガイドを表示します。

#### <テレビ電話ハンズフリー設定>

## テレビ電話のハンズフリーについて設定する

テレビ電話開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを設 定します。

## 1 NEW ▶設定/サービス▶テレビ電話 ▶テレビ電話ハンズフリー設定▶ON・OFF

●ハンズフリー設定中の動作、ハンズフリー切替についてはP.54参照。

#### <受信画質設定>

## テレビ電話の画質を設定する

画面に表示される受信映像の画質を設定します。

## 

- ●「動き優先」は映像に動きがある場合に有効です。動きが少ない場合は「画 質優先」に設定すると画質が向上します。
- テレビ電話中の機能メニューから操作した場合、設定は通話中のテレビ電話にのみ有効です。

#### お知らせ

●テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、映像がモザイク状になるときがあります。

#### <画像選択>

## テレビ電話の表示を変更する

相手に送信する画像を設定します。

## **1** ●設定/サービス▶テレビ電話▶画像選択 ▶項目を選択

代替画像選択 ......カメラOFF時の代替画像(静止画またはキャラ電)を設定します。

**伝言メモ選択** . . . . . . . 伝言メモ録画中の画像を設定します。

**伝言メモ準備選択**....伝言メモ応答メッセージ再生中の画像を設定します。

動画メモ選択 ..........動画メモ緑画中の画像を設定します。

## 🤈 画像を選択

内蔵......FOMA端末にあらかじめ保存されている静止画を相手に 送信します。

画を合成したものを相手に送信します。 キャラ電 .... 「代替画像設定」で選択したキャラ電を相手に送信します。

キャラ電 .... | 代替画像設定」で選択したキャラ電を相手に送信します。 (P.74参照)

(手順1で「代替画像選択」を選択した場合のみ表示されます。)

- 図(『デモ』)を押すとデモ再生され、静止画またはキャラ電を確認できます。
- ●「自作」または「キャラ電」の設定を変更するには、(家) (機能)を押して 「設定内容変更」を選択し、静止画またはキャラ電を選択します。「自作」を 選択していた場合はフォルダを選択してから静止画を選択します。

#### お知らせ

「自作」で選択した静止画を削除しても、相手にはその静止画が表示されます。変更する場合は「設定内容変更」や「ピクチャ貼付」で設定してください。

#### 通話ごとに設定する

テレビ電話をかけるときに相手に送信する画像を設定します。

1 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- 🤈 🗽 ( 機能 ) ▶テレビ電話画像選択▶キャラ電
  - ●通話ごとの設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。設定が終了 します。
- 🧣 キャラ電を選択

#### <音声自動再発信>

## テレビ電話がつながらなかった場合に音声 電話で再発信する

テレビ電話をかけてつながらなかった場合、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。

**1** (※※)▶ 設定/サービス▶テレビ電話▶音声自動再発信 ▶ ON・OFF

#### お知らせ

- ●音声電話の発信動作に切り替わった場合、音声電話料金になります。
- ◆相手が話し中や公共モード(ドライブモード)中などのためにテレビ電話がつながらなかった場合は、音声自動再発信は行いません。ただし、テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合は、音声自動再発信を行います。

#### <テレビ電話切替機能通知>

## 電話とテレビ電話の切り替えについて設定 する

自分の端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを相手に通知する機能です。

ご契約時は「開始」に設定されています。「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定しておくと、電話をかけてきた相手がテレビ電話と音声電話を切り替えることができます。

サービスエリア外や電波の届いていない場所、または通話中は「テレビ電話切替機能通知」の操作はできません。

**1** ○ 設定/サービストテレビ電話 トテレビ電話切替機能通知ト以下の操作を行う

切替機能通知開始 ▶YES▶OK

切替機能通知停止 ►YES►OK

切替機能通知設定 テレビ電話切替機能の設定を確認します。

確認

►OK

### <パケット通信中着信設定>

## i モード中にテレビ電話がかかってきたと きの応答方法を設定する

●●●・一般を表現しています。

## ▶パケット通信中着信設定▶項目を選択

**テレビ電話優先** . . . . テレビ電話の着信画面を表示します。テレビ電話に 応答するとパケット通信が切断されます。

パケット通信優先...テレビ電話着信を拒否し、通信を継続します。 留守番電話......かかってきたテレビ電話を留守番電話サービスセ

ンターに接続します。

転送でんわ.....かかってきたテレビ電話を転送先に転送します。

#### お知らせ

●留守番電話サービス、転送でんわサービスが未契約の場合は、「留守番電話」 「転送でんわ」に設定していても「パケット通信優先」の動作になります。

## 外部機器と接続してテレビ電話を使用する

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)で接続することで、外部機器からテレビ電話の 発着信操作ができます。

この機能を利用するには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を用意する必要があります。

- ◆テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照してください。
- ◆本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト」をご利用いただけます。

ドコモテレビ電話ソフトはドコモのホームページからダウンロードしてご利用ください。

- ●音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- ●キャッチホンを契約していると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の 着信があった場合、現在の通話を終了してから着信に応答することができま す。外部機器からのテレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の 着信があった場合も同様です。



# 電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳	82
電話帳を登録する<電話帳登録>	82
表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する	86
グループを設定する	87
電話帳から電話をかける<電話帳検索>	87
電話帳を修正する<電話帳修正>	91
電話帳を削除する<電話帳削除>	92
電話帳の登録状況を確認する <電話帳登録件数>	92
少ないボタン操作で電話発信やメール送信をする	
<ツータッチダイヤル><ツータッチメール>	92
音声で電話帳を呼び出す <ボイスダイヤル>	93

## FOMA端末で使用できる電話帳

FOMA端末では、FOMA端末(本体)の電話帳と、FOMAカードの電話 帳の2種類の電話帳が利用できます。

数	カード
Water	
Water	
Water	ープ
Water	ŧ
Water	
Water	ŧ
Water	
Xモ	
静止画 100件 ×  メモリ番号 000~999 ×  電話/テレビ電話着信音 ○  着信/パイブレータ ○  着信/パイブレータ ○  着信イルミネーション ○  着信イメージ ○  キャラ電 100件 ×  メールボイブレータ ○  メールバイブレータ ○  メールバイブレータ ○  メールバイブレータ ○  メールバイブレータ ○  メールバイブレータ ○  メールアネーション ○  応答メッセージ ○  電話/テンピージ ○	
Xモリ番号	
設 電話/テレビ電話着信音  定 着信パイブレータ 項 著信イルミネーション	
定 着信パイブレータ 項 着信イルミネーション	
海信イメージ	
海信イメージ	
海信イメージ	
メール着信音	
メールバイブレータ     メールイルミネーション     応答メッセージ     ロ    いたの及の信仰で	
メールイルミネーション () 応答メッセージ () () () () () () () () () () () () ()	
応答メッセージ	
車 化中水层期间	
電 指定発信制限 話帳 指定着信拒否 指定着信許可 ○ × 指定転送でんわ	
話帳 指定着信託否 指定着信許可 ○ × 指定転送でんわ	
指 指定着信許可 ○ × 指定転送でんわ	
定 指定転送でんわ	
定指定留守番電話	
シークレットコード O ×	
シークレットモード、シークレッ ト専用モードでの登録 ×	

	FOMA端末(本体)	FOMAカード
グ グループ名	0	0
ル 電話/テレビ電話着信音		
着信バイブレータ		
の 着信イルミネーション	0	×
登 着信イメージ		
録キャラ電		
項 メール着信音 メールボイブルータ		
<sup>目</sup> メールバイブレータ		
メールイルミネーション		
応答メッセージ		
<ul><li>○:登録できます。 ×:登録でき</li></ul>	ません。	

- ご登録できます。
- ●お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード内の 雷話帳データを利用できます。

#### <雷話帳登録>

## 電話帳を登録する

FOMA端末(本体)またはFOMAカードの電話帳に登録します。

## (○)(1秒以上)▶本体·FOMAカード(UIM)

名前の入力画面が表示されます。手順2へ進んで名前を入力します。

## 以下の操作を行う

●FOMA端末(本体)の電話帳 の場合、で基本項目タブ と設定タブを切り替えでき ます。



FOMA端末(本体)の場合



FOMAカードの場合

## 名名前

名前や会社名を、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字など で入力します。

#### ▶名前を入力

- FOMA端末(本体)の場合、全角16文字/半角32文字まで 入力できます。絵文字や記号も入力できます。
- ●FOMAカードの場合、全角10文字/半角英数のみなら21 文字まで入力できます。(半角カタカナは入力できませ ん。)なお、半角と全角が混在している場合は、半角/全角 を問わず先頭から10文字まで登録できます。

## 加フリガナ

フリガナをカタカナ、英字、数字で入力します。

#### ▶フリガナを編集

- ●FOMA端末(本体)の場合、半角32文字まで入力できま す。半角の記号も入力できます。
- ●FOMAカードの場合、全角12文字/半角英数のみなら25 文字まで入力できます。(半角カタカナは入力できませ ん。)なお、半角と全角が混在している場合は、半角/全角 を問わず先頭から12文字まで登録できます。
- 表示されているフリガナでよければ、修正する必要はあ りませんが、名前に入力した文字や入力方法によっては、 フリガナに反映されないことがあります。
- ●名前に「ゎ(小文字)」、「ヮ(小文字)」を入力すると、フリガ ナには「ワ(半角大文字) | (FOMA端末(本体)の場合)、「ワ (大文字) I (FOMAカードの場合)として表示されます。

## 配グループ

FOMA端末(本体)には19個のグループ、FOMAカードに は10個のグループがあります。

#### ▶グループを選択

グループを選択していない状態で登録を完了した場合、 「グループなし」に登録されます。

### ☎ 電話番号

FOMA端末(本体)には電話帳1件に4番号まで登録できま す。それぞれの電話番号に、「携帯電話の番号」「会社の電話番 号しなどを区別するためのアイコンを設定できます。 FOMAカードには電話帳1件に1番号のみ登録できます。

#### ▶雷話番号を入力

- ・電話番号は市外局番から入力します。
- ●26桁まで入力できます。
- ●★を1秒以上押して、登録する電話番号にポーズ(p)を 入力できます。ただし、電話番号の先頭にポーズ(p)を入 力したり、連続しての入力はできません。また、電話番号 の最後に入力したポーズ(p)は登録されません。
- [\*]を電話番号の途中に入力した場合は、電話がかかり ません。ただし、リダイヤル・発信履歴は残ります。
- 情報ダイヤルなどの「# |を使用した番号も登録できます。

#### ▶アイコンを選択

●FOMA端末(本体)に電話番号を登録すると電話帳新規登 録画面に「▼<電話番号>」が1つ増えます。別の電話番 <u>−−</u> 号を登録するときは、「**□** <電話番号>」を選択します。

✓ メールアドレス FOMA端末(本体)には電話帳1件に3アドレスまで登録で きます。それぞれのメールアドレスに、「携帯電話のアドレ ス|「自宅のアドレス|などを区別するためのアイコンを設 定できます。

> FOMAカードには電話帳1件に1アドレスのみ登録できま す。

#### ▶メールアドレスを入力

- ●半角の英字、数字、記号を使って50文字まで入力できます。
- ●メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.ip |の場合は、 電話番号のみを登録してください。
- ●FOMA端末(本体)にはシークレットコードも設定できま す。(P.91参照)

#### ▶アイコンを選択

●FOMA端末(本体)にメールアドレスを登録すると電話帳 新規登録画面に「▼<メールアドレス>」が1つ増えま す。別のメールアドレスを登録するときは、「<br/>
「<br/>
マ<メール アドレス> |を選択します。

見住所

▶郵便番号を入力▶住所を入力

●郵便番号は7桁まで入力できます。

た、絵文字や記号も入力できます。

◆住所は全角50文字/半角100文字まで入力できます。ま

●郵便番号に「〒 |や「- | (ハイフン)は入力できません。

#### 「0001~[009]の空いているメモリ番号の中で最も小 沙 誕生日 ▶誕牛日を入力 さいメモリ番号が入力されています。 ●1800年1月1日から2099年12月31日まで入力でき ます。 **■ 電話/テレビ電** 電話帳の相手から電話がかかってきたときの着信音を設定 話着信音 します。 ▶着信音選択 国メモ メモを入力 P.96手順2へ進みます。 ◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。また、絵 ● 登録済みの着信音を解除する場合は、「着信音解除」を選 文字や記号も入力できます。 択します。 || 静止画 登録した静止画は、電話帳を呼び出したときに表示されます。 ★信バイブレー 電話帳の相手から電話がかかってきたときのバイブレータ ▶項目を選択 を設定します。 静止画選択...データBOX内の静止画を登録します。 ▶バイブレータ選択▶バイブレータのパターンを選択 静止画撮影...撮影した静止画を登録します。撮影方法に ●登録済みの着信バイブレータを解除する場合は、「バイブ ついてはP.229参照。 レータ解除 | を選択します。 ●登録済みの静止画を解除する場合は、「静止画解除」を選 ☆ 着信イルミネー 電話帳の相手から電話がかかってきたときのイルミネー 択します。 ●設定できる画像はJPEG画像、GIF画像です。ただし、待受 ション ションを設定します。 (240×428)を超える画像サイズまたは300Kバイト ▶イルミネーション選択▶項目を選択 を超えるファイルサイズの画像は電話帳に設定できませ ●登録済みの着信イルミネーションを解除する場合は、「イ ルミネーション解除 |を選択します。 hin ●72×54ドットより大きい静止画を登録した場合、電話 **圏**着信イメージ 電話帳の相手から電話がかかってきたときに表示する画像 帳詳細画面には縮小されて表示されます。 を設定します。 ●240×180ドットより大きい静止画を登録した場合、着 ▶着信イメージ選択▶画像の種類を選択▶フォルダを選択 信画面には縮小されて表示されます。 ▶画像を選択 ●「電話帳画像着信設定」を「ON」にしていると、登録した静 ●登録済みの着信イメージを解除する場合は、「着信イメー 止画が着信時に表示されます。ただし「着信イメージ」に ジ解除 |を選択します。 も画像を登録している場合、着信時には「着信イメージ」 世キャラ電 登録したキャラ電は、電話帳の相手とのテレビ電話時に代 に登録している画像が優先して表示されます。 替画像として表示されます。 ▶キャラ電選択▶キャラ電を選択 ● 登録済みのキャラ雷を解除する場合は、「キャラ雷解除」 を選択します。

MI メモリ番号

▶メモリ番号を入力

「000 |~「999 |の3桁を入力します。

あらかじめ「○1○1~「999」の空いているメモリ番号の

中で最も小さいメモリ番号が入力されています。

「0101~「999」がすべて登録されているときは、

#### **マメール着信音** 電話帳の相手からメールを受信したときの着信音を設定し ます。 ▶着信音選択 P.96手順2へ進みます。 ●登録済みのメール着信音を解除する場合は、「着信音解 除しを選択します。 ▼メールバイブ 電話帳の相手からメールを受信したときのバイブレータを レータ 設定します。 ▶バイブレータ選択▶バイブレータのパターンを選択 ●登録済みのメールバイブレータを解除する場合は、「バイ ブレータ解除 | を選択します。 **| | | | | | |**| メールイルミ 電話帳の相手からメールを受信したときのイルミネーショ ネーション ンを設定します。 ▶イルミネーション選択▶項目を選択 ●登録済みのメールイルミネーションを解除する場合は、 「イルミネーション解除」を選択します。

#### 四 <mark>応答メッセージ</mark> 電話帳ごとに伝言メモの応答メッセージを設定します。 ▶ 応答メッセージ選択▶ 応答メッセージを選択

●登録済みの応答メッセージを解除する場合は、「応答メッ セージ解除」を選択します。

## 🤦 🖾 ( 完了 )を押す

- ●名前を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。
- 2in1のモードがデュアルモードの場合は電話帳2in1設定を変更できます。

#### 編集中の電話帳について

#### 雷池切れアラームが鳴ったときは

編集中の電話帳が自動的に保存されます。充電して電話帳の編集を続けるか、充電済みの電池パックと交換したあとに、P.82手順1の操作を行って編集を中断した登録先を選択すると、再編集するかどうかの確認画面が表示されます。

再編集....電話帳編集の続きを行うことができます。

新規.....新しく他の電話帳を編集できます。この場合、編集中のデータは消去されません。新しい電話帳の登録終了後に電話帳登録を行うと、確認画面が再度表示されます。

- ●編集中データとして登録されているのは一番新しい1件のみです。
- 編集中データを呼び出して電話帳の編集の続きを行っているときに、登録しないで編集を中止すると編集中データは消去されます。一度呼び出したら、最後まで登録を行ってください。

#### 電話がかかってきたり、メールを受信したときは

マルチタスク機能が働くため、編集中の電話帳のデータはそのままで応対できます。

▶を押してタスクメニューを表示し、編集中の機能を選択すると電話帳の編集 画面に戻れます。また、通話やメール機能を終了しても、電話帳の編集画面に戻 ります。

## 表示している電話番号やメールアドレスを 電話帳に登録する

表示/選択している電話番号やメールアドレス、静止画をFOMA端末 (本体)やFOMAカードの電話帳に登録します。

操作	登録可能な項目
電話番号を入力中	電話番号
リダイヤル表示中·発信履歴表示中·	電話番号
着信履歴表示中	
送信アドレス一覧表示中・	電話番号・メールアドレス
受信アドレス一覧表示中	
サイト表示中·画面メモ表示中	電話番号・メールアドレス
メッセージR/Fの本文表示中・メールの本文表示中	電話番号・メールアドレス
バーコードリーダーで読み取ったデータを表示中	電話番号・メールアドレス
トルカ表示中	電話番号・メールアドレス
静止画一覧表示中·静止画再生中	静止画

### 登録したい項目の機能メニュー ▶雷話帳登録・雷話帳・アドレス登録

- ●電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。
- ▼メール詳細画面の機能メニューから操作した場合、送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、登録したいメールアドレスや電話番号を選択します。
- ●バーコードリーダーのコード読取結果画面で「電話帳登録」と表示されている場合、「電話帳登録」を選択すると読み取ったコードに付加されている電話番号やメールアドレス以外の情報も電話帳に入力されます。

## **夕本体・FOMAカード(UIM)▶登録方法を選択**

**新規登録...** P.82手順2へ進みます。

追加登録... すでにある電話帳に追加登録します。FOMAカードの電話帳 に登録するときは「上書き登録」と表示されます。

## 🤦 検索方法を選択▶電話帳を検索

## ▶登録する電話帳を選択▶(●)(■選択■)

電話番号やメールアドレスなどが自動的に入力されます。

- ●電話帳の他の項目を修正する場合は、P.82手順2参照。
- FOMA端末(本体)の電話帳に登録する場合、メモリ番号を変更すると、 登録前の電話帳を元の内容のまま残し、登録後の内容を別のメモリ番号 で登録できます。

## / 図(完了)▶YES

◆FOMAカードの電話帳に登録する場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。

- ●リダイヤル、発信履歴の「発番号設定」の情報は、電話帳に登録されません。発信者番号通知を設定するときは、電話番号に「186/184」を付けて登録してください。
- ●登録できない文字はスペースに変換されたり削除されたりして登録される ことがあります。
- サイトによっては電話帳登録できない場合があります。

#### くグループ設定>

## グループを設定する

「会社」や「友達」などのグループや、「野球」や「陶芸」などの趣味ごとに、 電話帳を分類して活用できます。グループごとに着信音やバイブレー タ、イルミネーションなどを設定できます。

## ┫ (MENU) ▶ 電話帳 ▶ グループ設定

- FOMAカードのグループには「 □ 」が表示されます。
- ●登録済みのグループ名、グループごとの設定をお買い上げ時の状態に戻すには、(<a>\*\*</a>では、(<a>\*\*</a>(<a>\*\*\*</a>(<a>\*\*\*\*</a>(<a>\*\*\*\*\*\*</a>(<a>\*\*\*\*\*\*</a>します。<a>\*\*\*\*\*\*</a>(<a>\*\*\*\*\*</a>します。<a>\*\*\*\*\*</a>(<a>\*\*\*\*\*</a>)を選択し、「YES」を選択します。<a>\*\*\*\*</a>(<a>\*\*\*\*\*</a>(<a>\*\*\*\*\*</a>)を選択し、「YES」を選択します。<a>\*\*\*\*\*</a></a>
- **2** グループを選んで (編集) ▶設定したい項目を選択▶内容を設定
  - ●「Ⅲグループ名」を選択した場合はグループ名を入力します。全角10文字/半角21文字まで登録できます。ただし、FOMAカードのグループ名に全角/半角が混在しているグループ名を入力した場合は、全角/半角問わず最大10文字まで登録されます。
  - ●その他の項目の操作についてはP.82手順2参照。ただし、FOMAカードのグループでは設定できません。
  - ●登録済みのグループを選択したり、(●後)(■機能■)を押して「グループ設定 確認」を選択すると設定を確認できます。ただし、FOMAカードのグループでは操作できません。
- 3 ፟ ( 完了 )を押す

#### <電話帳検索>

## 電話帳から電話をかける

登録した電話帳を7つの検索方法で呼び出します。

## 

- ●「●●● 電話帳 ●電話帳検索」の操作を行っても電話帳検索画面が表示されます。
- ●一度検索したあとは、前回と同じ検索方法の画面が表示されます。(は)を押すか、電話帳―覧画面の機能メニューから「検索変更/ソート」を選択して「検索方法変更」を選択すると、電話帳検索画面が

・ 電話帳検索
コクループ検索
ログループ検索
ロメモリ番号検索
ロ名前検索
コ電話番号検索
コアドレス検索
フソータッチダイヤル検索
電話帳検索画面

表示されます。ただし、「ツータッチダイヤル検索」で電話帳一覧画面を表示した場合は、機能メニューから「検索方法変更」を選択します。

#### フリガナ検索

フリガナを先頭の文字から入力して検索します。すべてを 入力しなくても構いません。

- ▶フリガナの一部を入力
- ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.88参照)
- MENI (文字)を押すと、入力モードが切り替わります。
- (回逆順)を押すと、押すごとに逆順に文字が表示されます。

#### グループ検索

指定したグループ内でフリガナ検索を行います。

- ▶グループを選択▶フリガナの一部を入力
- ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.88参照)
- (■)( 文字 )を押すと、入力モードが切り替わります。
- (の逆順)を押すと、押すごとに逆順に文字が表示されます。
- ●グループの一覧画面で(■) ( 機能 )を押すと、「グループ 設定」の機能メニューが表示されます。

メモリ番号検索 メモリ番号を先頭から入力して検索します。すべてを入力 「FOMA端末(本体) しなくても構いません。 のみ1 ▶メモリ番号の一部を入力 ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.88参照) ●待受画面で✓ を押して✓ を押すとメモリ番号発信画 面が表示されます。メモリ番号を入力すると、そのメモリ 番号に登録されている電話番号に音声電話をかけること ができます。 名前検索 名前を先頭の文字から入力して検索します。すべてを入力 しなくても構いません。 ▶名前の一部を入力 電話番号の一部を入力して検索します。電話番号の途中だ 電話番号検索 けでも検索できます。 ▶電話番号の一部を入力 ●待受画面または通話中画面で電話番号の一部を入力し、 (②)を押しても電話帳一覧画面が表示されます。 アドレス検索 メールアドレスの一部を入力して検索します。メールアド レスの途中だけでも検索できます。 ▶メールアドレスの一部を入力▶(○) ツータッチ メモリ番号000~009の電話帳一覧を表示します。 ダイヤル検索 ◆未登録やシークレット設定中の電話帳は<--->で表 「FOMA端末(本体) 示されます。

## **?** 電話帳を選択▶ (\*)または(●)(||発信||)

- ●同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合や、「アドレス検索」を行った場合は、詳細画面で た押して電話番号を選択します。
- (型)(元化・電話)を押すとテレビ電話発信になります。

#### お知らせ

のみ]

「名前検索」「電話番号検索」「アドレス検索」で何も入力せずに○を押すと、すべての電話帳が表示されます。

#### 検索順について

電話帳を登録するときに入力したフリガナによって次のような順で検索されます。 「フリガナの頭文字がスペースのもの」 → 「50音 ( $\mathcal{P}$ 、 $\mathcal{I}$ 、 $\mathcal{I}$ 、 $\mathcal{I}$ 、 $\mathcal{I}$ 、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、 $\mathcal{I}$  、  $\mathcal{$ 

ただし、「フリガナ検索」の場合は次のような順で検索されます。

「50音(ア、イ、ウ、エ、オ、···ン)」→「英字(A、a、B、b、···Z、z)」→「フリガナの頭 文字がスペースのもの」→「数字(0~9)」→「記号」→「フリガナが登録されてい ないもの」

※メモリ番号で検索した場合はメモリ番号順で検索されます。

#### 一覧画面について

「フリガナ検索」「グループ検索」「メモリ番号検索」を行ったときは、一覧画面の上部にタブが表示されます。「フリガナ検索」の場合はフリガナの行ごとに、「グループ検索」の場合はグループごとに、「メモリ番号検索」の場合はメモリ番号の100番ごとに分類されます。



検索文字が入力されていないときは、 を押すと左右 のタブ内の電話帳が表示されます。

- ●一覧画面でできます。よた、(四)(元) 電話番号へ音声電話をかけることができます。また、(四)(元) 電話)を押すとテレビ電話発信になります。複数の電話番号が登録されているときは、電話番号の中で1番目に登録されている電話番号に発信します。
- ●FOMAカードに登録した電話帳には「■」が表示されます。
- ⅰコンシェルの情報が登録されている電話帳には「M」が表示されます。
- ■電話帳2in1設定がAの電話帳には「□」、Bの電話帳には「□」、共通設定の電 話帳には「□」が表示されます。(デュアルモード時のみ)

#### 詳細画面について

- ○でタブを選ぶと登録内容の詳細が表示されます。
- ◆FOMAカードに登録した電話帳 グループ グレープ の場合、メモリ番号欄には「□」が フリガナー 表示されます。 名前 トコモ太郎
- ●発番号設定を「通知する」に設定 している場合は「⑩」が表示され、「通知しない」に設定している 場合は「∰」が表示されます。
- 電話帳2in1設定がAの電話帳には「図」、Bの電話帳には「図」、
   共通設定の電話帳には「図」が静止画の下に表示されます。(デュアルモード時のみ)
- ▼マルチナンバーや着もじの設定 がある電話帳の場合、項目一覧・ 電話番号の画面に設定内容が表示されます。

#### [ 頂目一覧

1番目に登録した電話番号とメールアドレス、住所、誕生日、メモが表示されます。i コンシェルの情報が登録されている場合は、住所、誕生日、メモの代わりにi コンシェルで取得した住所、URL、メモが表示されます。

#### 電話番号

項目を選択すると電話をかけることができます。(P.88手順2参照)

#### | ■ メールアドレス

●項目を選択すると宛先欄にメールアドレスが入力された i モードメールが作成されます。

#### ■ 個人情報

●住所、メモ、静止画を選択すると全画面表示になります。

#### ② i コンシェル情報

- ●URLを選択して「iモードブラウザ」または「フルブラウザ」を選択し、「YES」を選択するとサイト、インターネットホームページを表示します。URLを選んで(図)(「詳細」)を押すと全画面表示になります。
- ケータイデータお預かりサービスのサーバで登録データが更新されると情報が自動的に表示されます。
- ●住所、メモを選択すると全画面表示になります。
- i コンシェルをご契約されていない場合は表示されません。

#### ∕ 設定

(000) - メモリ番号

● 発番号設定

静止画

〒224-XXXX 横浜市都筑区

携帯雷託はドコモです

雷話帳詳細画面

(項目一覧)

1970/ 2/18

- ●各項目を選択するとデモ再生されます。
  - (■停止■)または(CLR)を押すとデモ再生が終了します。

### 電話帳一覧画面の機能メニュー

電話帳一真曲曲の機能メニュー		茂能メニュー
新	規登録	電話帳を新規登録します。 P.82手順1へ進みます。
i	モードメール添付	電話帳を i モードメールに添付して送信します。 P.138手順2へ進みます。
居	場所を確認	「イマドコかんたんサーチ」のサイトに接続します。 イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホーム ページをご覧ください。 ▶YES
移	動/コピー	
	microSDヘコピー	P.353参照
	お預かりセンターに	P.133参照

## 検索方法変更

接続

	ソート	表示される順番を変更します。
		▶順番を選択
		● 「昇順」または「降順」を選択すると逆順に並べ替え
		ます。
		<ul><li>●一覧画面にタブが表示されているときは、ソートで</li></ul>
		きません。
7	文字サイズ変更	電話帳や「電話帳設定」内などの文字サイズを切り替

えます。(P.115「電話帳 |参照)

雷話帳検索画面を表示します。

#### 赤外線/iC送信

#### 赤外線送信

電話帳送信	P.368参照
電話帳全件送信	P.369参照

iC送信			
		電話帳送信	P.370参照
		電話帳全件送信	P.370参照
電話帳削除		長削除	P.92参照
電	話	帳2in1設定	P.427参照
シークレット設定・ シークレット解除			電話帳をシークレットに設定/解除します。  ●通常のモード(「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外)で「シークレット設定」を選択した場合、端末暗証番号を入力します。

## 電話帳詳細画面の機能メニュー

発番号設定	P.59参照	
プレフィックス	P.63参照	
国際ダイヤルアシスト	P.62参照	
テレビ電話画像選択	P.78参照	
2in1発信	2in1のモードがデュアルモードの場合に相手に通知する番号を選択します。(P.428参照)	
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.425参照)	
着もじ	P.57参照	
居場所を確認	P.89参照	
電話帳編集		
編集	P.91手順1へ進みます。	

P.427参照

多動/コピー				
P.401参照				
P.353参照				
P.401参照				
P.133参照				
名前をコピーします。				
各項目をコピーします。 ●詳細画面で ○ を押してコピーする項目を選びます。選んだ項目によって選択できる機能メニュー項目は異なります。				
メールアドレスを宛先とした i モードメールを作成 します。 P.138手順3へ進みます。				
電話帳を i モードメールに添付して送信します。 P.138手順2へ進みます。				
電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.179手順3へ進みます。				

▶電話番号またはメールアドレスを選択

す。選んだ項目によって選択できる機能メニュー項

●続けて変更する場合は、上記の操作を繰り返しま

メールアドレス並び替え詳細画面で ☆ た押して並び替える項目を選びま

日は異なります。

す。 ▶️図( 完了 )

電話番号並び替え・

替え

電話帳2in1設定

文字サイズ変更 電話帳や「電話帳設定」内などの文字サイズを切り替えます。(P.115「電話帳」参照)

電話帳指定設定 P.130参照

#### シークレットコード

シークレットコード登録をしている相手に i モードメールを送るときには、相手のシークレットコードをメールアドレスに追加する必要があります。電話帳のメールアドレスにシークレットコードを設定しておくと、メールを送るときにそのシークレットコードが自動的に追加されます。

#### ▶端末暗証番号を入力▶コード設定

- 詳細画面ででを押してシークレットコードを設定する電話番号またはメールアドレスを選びます。
- ●シークレットコードを確認する場合は、「コード参照」を選択します。
- ●シークレットコードを解除する場合は、「設定解除」 を選択します。

#### ▶4桁のシークレットコードを入力▶YES

- シークレットコードを設定すると機能メニューの 「シークレットコード」に「★」マークが付きます。
- ●シークレットコードは数字4桁で入力してください。「0000」は設定できません。

#### デスクトップ/ 5 登録

雷話帳全件送信

デスクトップ貼付 P.30参照

歩ボタン長押し登録 P.395参照

#### 赤外線/iC送信

赤	赤外線送信				
	電話帳送信	P.368参照			
	電話帳全件送信	P.369参照			
iC送信					
	電話帳送信	P.370参照			

P.370参照

1	電話帳削除	P.92参照
:	シークレット設定・	P.90参照
	シークレット解除	

#### お知らせ

<シークレットコード>

- ●FOMAカードの電話帳には、シークレットコードを設定できません。
- ●送信先のメールアドレスが「電話番号」または「電話番号@docomo.ne.jp」の ときのみシークレットコードが追加されます。他のメールアドレスにはシー クレットコードは追加されません。
- ●メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として 電話帳に登録している場合は、その相手からのメールに返信ができなくなり ます。「電話番号@docomo.ne.jp」に変更してから、シークレットコードの登録を行ってください。

#### <電話帳修正>

## 電話帳を修正する

**1 電話帳詳細画面▶**(■編集 )

### ▶修正したい項目を選択▶内容を修正

- ●電話帳の修正方法についてはP.82手順2参照。
- FOMA端末(本体)の電話帳を修正した場合、メモリ番号を変更すると、 修正前の電話帳を元の内容のまま残し、修正後の内容を別のメモリ番号で登録できます。

## 🤈 🗹 ( 完了 )▶YES

●FOMAカードの電話帳を修正した場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。

#### <電話帳削除>

## 電話帳を削除する

#### 雷話帳詳細画面から削除する

電話帳詳細画面▶(≧□)( 機能 )▶電話帳削除 ▶以下の操作を行う

1件削除	▶YES
項目削除	<ul><li>詳細画面で を押して削除する項目を選びます。</li><li>i コンシェルで取得した情報は削除できません。</li></ul>
電話番号削除・	YFS

#### 電話帳一覧画面から削除する

電話帳一覧画面▶(臺內( 機能 )▶電話帳削除 ▶以下の操作を行う

1件削除	▶YES
選択削除	● 削除したい電話帳にチェックト ② ( 完了 ) → YES • (記) ( 選額 ) を押して「タブ内全選択/全選択/タブ内 全選択解除/全選択解除」を選択すると、一括でチェック を付けたり外したりできます。 • シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を 選択した場合は、「全削除」と同様の操作を行います。
タブ内全削除	表示しているタブ内のすべての電話帳を削除します。 ▶YES
全削除	シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

#### <電話帳登録件数>

## 電話帳の登録状況を確認する

## (MENU) 電話帳 電話帳登録件数

## 太体

電話帳 ...... .FOMA端末(本体)に登録されている電話帳の件数 シークレット.... シークレット登録されている電話帳の件数(シーク レットモード/シークレット専用モード中に表示) 静止画 ......静止画が登録されている電話帳の件数

キャラ電 ...... キャラ電が登録されている電話帳の件数 ボイスダイヤル ...ボイスダイヤルに設定されている電話帳の件数 追加残 ...... (本): 電話番号があと何件登録できるかを表示 ▼:メールアドレスがあと何件登録できるかを表示

FOMAカード(UIM)

電話帳 .....FOMAカードに登録されている電話帳の件数

#### お知らせ

●2in1をご利用中は、設定中のモードで利用できる電話帳の登録件数が表示さ れます。(P.430参照)

### <ツータッチダイヤル><ツータッチメール>

## 少ないボタン操作で電話発信やメール送信 をする

FOMA端末(本体)の電話帳のメモリ番号「000」~「009」に登録した 相手には、メモリ番号の下1桁を押したあとに簡単な操作を行うだけ で、電話をかけたり、iモードメールを作成したりできます。

#### ツータッチダイヤルで雷話をかける

ダイヤルボタン(O)~(タ))▶<a>(ごまたは(●)(■発信</a>
(■発信

(園)(元で電話)を押すとテレビ電話発信になります。

#### ツータッチメールでメールを作成する

## ダイヤルボタン((O)~(タ))►(🗹)

メールアドレスを宛先とした i モードメールを作成します。 P.138手順3へ進みます。

●メールアドレスが登録されていない場合は、電話番号が宛先に入力され ます。

#### お知らせ

- ●電話帳に複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合は、1番目の 電話番号やメールアドレスに発信または i モードメール作成します。
- ▼メモリ番号000~009の電話帳に「指定発信制限」を設定するときは、1番目 の電話番号を設定してください。
- ★干リ番号000~009の電話帳をシークレット登録したときは、シーク レットモードまたはシークレット専用モードで操作してください。

#### **<ボイスダイヤル>**

## 音声で電話帳を呼び出す

相手の名前を話すだけで、電話帳を呼び出して電話をかけます。

#### ボイスダイヤル設定

(MENU) (2) (6)

すでに登録してあるFOMA端末(本体)の電話帳から100件まで登録で きます。

## (MENU)▶電話帳▶電話帳設定▶ボイスダイヤル設定 ▶<新規登録>

- (図)(■編集 )を押すと登録済みのボイスダイヤル名を編集できます。手 順3へ進みます。
- ●登録済みのボイスダイヤルを削除するには、(m)(■機能 ■)を押して[1件 削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。

## 雷話帳を検索ト雷話帳を選択

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

ボイスダイヤル一覧に登録されている電話帳には「★Iマークが付きます。

## ボイスダイヤル名を入力

- ●半角のカタカナを使って22文字まで入力できます。
- ●電話帳のフリガナ(カタカナのみ)がボイスダイヤル名として表示されま す。認識しやすい言葉に修正してください。

#### お知らせ

- ◆本機能で設定したボイスダイヤル名はボイスダイヤル呼出にのみ有効です。 音声読み上げ時は電話帳に登録されているフリガナ(名前)が読み上げられ ます。
- ●似ているボイスダイヤル名が多く登録されているときやボイスダイヤル名 が短いと、認識率が低下し間違ったボイスダイヤル(電話帳)を呼び出すこと があります。この場合、別のボイスダイヤル名で登録をやり直してください。
- ボイスダイヤル名として「ボイスヤッテイ」は登録できません。

#### ボイスダイヤル呼出で電話をかける

ボイスダイヤル一覧に設定した電話帳を音声で呼び出します。「音声読 み上げ設定1を「ON」に設定して「ボイスダイヤル」にチェックを付けて おくと、操作を音声ガイダンスで案内します。

## (♪(1秒以上)▶音声認識開始音が鳴ったらボイスダイ ヤル名を話す

音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。 ボイスダイヤルが音声認識されると、認識結果が表示されます。

- ●音声認識開始音の音量は変更できません。また、マナーモード中は音声認 識開始音は鳴りません。
- ●「ボイス設定」と話すと、ボイス設定の画面が表示されます。(P.94参照)
- 「ボイスダイヤル自動発信」が「ON」に設定されている場合、ボイスダイヤ ルが音声認識されるとボイスダイヤル自動発信の画面が表示され、自動 的に発信します。

## [~]または(●)( 発信 )を押す

選択されている電話帳の1番目の電話番号に発信します。

●(図)( 詳細 )を押すと電話帳詳細画面が表示されます。電話番号を選ん。 で $(\redsymbol{\ell})$ または(ullet)(ullet 発信ullet)を押すと音声電話をかけることができます。ま (元で電話)を押すとテレビ電話発信になります。

#### お知らせ

- ●発声するときの送話口と口の距離は、10cm程度にしてください。送話口から離れた状態ではうまく音声が認識できない場合があります。
- なるべくはっきりと発声してください。
- 発声の前後に、咳払い、「エー」、舌打ち音、息の音、その他雑音など、ボイスダイヤル名の発声とは無関係の音を出さないでください。
- ●周囲の雑音の少ない、なるべく静かな場所で発声してください。
- ●発声するときに送話口の穴を指でふさがないでください。また、ボタンを押したり、こすったりしないでください。

#### イヤホンマイクを使ってボイスダイヤルを呼び出す

あらかじめ「ボイスイヤホン発信」を「ON」に設定し、FOMA端末を開いた状態にしておきます。

- \dagger イヤホンマイク(別売)のスイッチを1秒以上押す
- **2** P.93「ボイスダイヤル呼出で電話をかける」の操作を 行う
  - または の代わりにイヤホンマイクのスイッチを押しても発信できます。

#### ボイス設定

## **1** ●設定/サービストその他トボイス設定ト以下の操作を行う

ボイスダイヤル 自動発信	ボイスダイヤルで呼び出した電話番号に自動的に電話をかけます。 ▶ON・OFF
ボイスイヤホン発信	イヤホンマイク(別売)を使ってボイスダイヤル呼出を行います。 ▶ON・OFF
音声読み上げ設定	P.382参照
音声読み上げ音量	P.382参照
音声読み上げ速度	P.383参照
音声読み上げ出力先	P.383参照
音声読み上げ有効 設定	P.383参照

# 音/画面/照明設定

### 音の設定

着信音を変える< 看信音選択>	96
着信音の音量を調節する	97
着信音やメロディなどの音響効果を設定する <メロディ効果>	98
着信を振動で知らせる	98
録音した音を着信音などに使用する <おしゃべり機能>	99
呼び出し音を変える	99
ボタンを押したときの音を設定する <ボタン確認音>	99
充電時の確認音を設定する<充電確認音>	99
通話が切れそうなときにアラームで知らせる	
<通話品質アラーム>	100
メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する	
<メール/メッセージ鳴動>	100
イヤホンだけから着信音を鳴らす<イヤホン切替設定>	100
電話から鳴る音を消す <マナーモード>	101
マナーモードを選択する<マナーモード選択>	102

## 画面/照明の設定

画面の表示を変える<画面表示設定>	103
電話帳に登録した画像を着信中に表示する	
<電話帳画像着信設定>	106
FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する	
<オープン新着表示>	106
ディスプレイとボタンの照明を設定する<照明設定>	107
ecoモードに切り替える <ecoモード></ecoモード>	108
ディスプレイの画質を自動的に調整する<液晶AI>	109
周りの人からディスプレイを見えにくくする	
<ビューブラインド>	109
ディスプレイの画質を設定する	109
画面の色の組み合わせを設定する	110
メインメニューのデザインを変更する	
<メニューアイコン設定>	110
きせかえツールを利用する<きせかえツール>	111
マチキャラを設定する <マチキャラ設定>	112
着信/充電ランプの色などを設定する<イルミネーション>	112
不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する	
<確認機能設定>	114
文字の設定(フォント)を変える	114
文字のサイズを変える <文字サイズ設定>	115
時計の表示を設定する	116
画面を英語表示に切り替える	117

## <着信音選択>



## 着信音を変える

着信音を着信の種類ごとに設定します。

i モーションを選択すると、着信時に i モーションが再生され、音声が流れます。(着モーション)

- ●着信音は、PCM音源 128和音 ADPCM対応です。
- ●着信音を電話帳ごとに設定するにはP.82「電話帳登録」、グループごとに設定するにはP.87「グループ設定」参照。

#### ■着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名·作曲者名
着信音 1	-	_
着信音2	_	_
着信音3	_	_
着信音4	-	_
着信音5	_	_
ワルキューレの騎行	ワルキューレの騎行	作曲:WAGNER RICHARD WILHELM
Minimal Techno*	Minimal Techno	_
ハイ・ホオ	ハイ・ホオ	作曲:CHURCHILL FRANK E
ワルツ 第1番	ワルツ 第1番 変ホ長	作曲:CHOPIN FREDERIC
変ホ長調 華	調 華麗なる大ワルツ	FRANCOIS
おもちゃの兵隊の行進 **	おもちゃの兵隊の行進	作曲:JESSEL LEON
Wall Street	Wall Street	_
SOMEDAY MY PRINCE WI	SOMEDAY MY PRINCE WILL COME	作曲: CHURCHILL FRANK E
ペール・ギュント	ペール・ギュント	作曲:GRIEG EDVARD
第1組曲 朝※	第1組曲朝	HAGERUP
黒電話	_	_
キラキラ	_	_
Simple	_	_
Jingle	-	_
Electron Flow	_	_

表示	曲名	作詞者名·作曲者名
ウクレレ	_	_
ウォータードロップ		_
メール(無線風)	_	_

- ※ 3Dサウンド対応。3DサウンドについてはP.98参照。
- (注)作詞者名・作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。 曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあ ります。

#### ■ i モーション(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名·作曲者名
Tokyo Night Flight	Tokyo Night Flight	1

### **1** ●設定/サービス▶サウンド▶着信音選択 ▶着信の種類を選択

● (図)(■デモ )を押すと、実際に再生/表示される内容を確認できます。

## 🤈 着信音▶着信音の種類を選択

メロディ .....メロディを着信音に設定します。

ミュージック . . . 着うたフル®を着信音に設定します。

**i モーション** . . . i モーションを着信音に設定します。(着モーション/ 着うた®)

**おしゃべり**.....「おしゃべり機能」で録音した音を着信音に設定します。 設定が終了します。

## **♀**フォルダを選択▶着信音を選択

- ●手順2で「ミュージック」を選択した場合は、「まるごと着信音設定」または「オススメ着信音設定」を選択します。(P.282参照)
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.201参照。

#### お知らせ

- ●「電話」「テレビ電話」を選択し、「着信画面」を選択すると、着信画面を設定できます。P.105手順2へ進みます。
- 「メール」「メッセージR」「メッセージF」を選択し、「メール着信画面」を選択すると、メール着信画面を設定できます。P.104手順2へ進みます。
- ●「電話」「テレビ電話」「メール」を選択すると、2in1のモードがAモードの場合はAナンバー(Aアドレス)の着信音、Bモードの場合はBナンバー(Bアドレス)の着信音が設定されます。デュアルモードの場合はどちらの着信音を設定するかを選択します。
- 着信音の優先順位は、「音声読み上げ設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信音選択」(付加番号へ着信した場合は「マルチナンバー」の「着信音設定」)の順になります。
- ●本機能の設定と「画面表示設定」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の着信音や専用の画像が再生/表示されることがあります。
- ●着信音に設定可能な i モーションかどうかを確認するには「i モーション情報 | 参照。
- ●映像と音を含んだ i モーションをメール着信音に設定した場合、(CR)などを 押すと着信音を停止できます。
- ●映像と音を含んだiモーションを着信音(着モーション)に設定した場合,着信時には「画面表示設定」よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみのiモーションを設定した場合は、「画面表示設定」で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだiモーションを着信画面に設定した場合、着信時には本機能よりも優先してiモーションが再生されます。ただし、映像のみのiモーションを設定した場合は、本機能で設定した着信音が鳴ります。
- ●映像のある j モーションは、「j コンシェル」には設定できません。
- ●異なる種類のiモードメール・SMS、メッセージR/Fを同時に受信した場合の着信音の優先順位は、「iモードメール・SMS」→「メッセージR」→「メッセージF」の順になります。同じ種類のメールを同時に受信した場合は、最後に受信したメールに対応した着信音が鳴ります。
- ●ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロディ、メールへの 添付・FOMA端末外への出力が禁止されているメロディには、あらかじめ再 生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定されたメロディを 着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。

### <着信音量>



## 着信音の音量を調節する

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに鳴る着信音の 大きさを調節します。

## **1** ●設定/サービス▶サウンド▶着信音量 ▶ 着信の種類を選択▶ ②で音量を調節

- 「着信音量」を「消去」に設定中は、待受画面に以下のアイコンが表示されます。
  - 5♪:「電話」「テレビ電話」のいずれかを設定
  - §■:「メール」「メッセージR」「メッセージF」「i コンシェル」のいずれか を設定
  - ⑤ : 「電話」「テレビ電話」のいずれかと、「メール」「メッセージR」「メッセージF」「i コンシェル ! のいずれかを設定
  - ●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約 3秒でとに音量が上がります。
- 音声電話、テレビ電話の着信中はできます。ただし、以下の場合は着信音量を調節できません。
  - ・「着信音量 | が「ステップ | に設定されている場合
  - ·「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定し、着信音や音声読み上げを止めた場合
  - ・マナーモード中
  - 「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の着信

#### <メロディ効果>



## 着信音やメロディなどの音響効果を設定する

メロディ再生音、着信音、効果音、i モーション再生音に音響効果を加えるかどうかを設定します。

## **1** № ▶設定/サービス▶サウンド▶メロディ効果 ▶以下の操作を行う

ステレオ・ 3Dサウンド設定 3次元の立体音響をステレオイヤホンマイク(別売)から再生します。i アブリの効果音や着信音などに有効です。

►ON-OFF

再牛位置選択

着信音やアラーム音などに設定したメロディの再生開始位 置を設定します。

▶項目を選択

フルコーラス再生....メロディの最初から再生します。 ポイント再生.....メロディに設定された開始位置か ら再生を開始します。

#### 3Dサウンドとは

ステレオイヤホンマイクを使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド対応のiアプリによるゲームや着信音、iモーションを臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。

#### お知らせ

●個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「ステレオ・3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。

#### <バイブレータ>



## 着信を振動で知らせる

電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせし ます。

## **1** ●設定/サービス▶着信▶バイブレータ ▶ 着信の種類を選択▶バイブレータのパターンを選択

- ●「メロディ連動」に設定すると、メロディに登録されている振動パターン に合わせて振動します。
- ●選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。ただし、「メロディ連動」を選択した場合は、振動しません。
- ●「バイブレータ」を「OFF」以外に設定中は待受画面に以下のアイコンが表示されます。

**Y**」:「電話」「テレビ電話」のいずれかを設定

▼: 「メール」「メッセージR」「メッセージF」「i コンシェル」のいずれかを設定

|||||||: 「電話」「テレビ電話」のいずれかと、「メール」「メッセージR」「メッセージF」「i コンシェル」のいずれかを設定

- バイブレータの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「バイブレータ | の順になります。
- ●「メロディ連動」に設定しても、振動パターンが登録されていないメロディや iモーションを着信音に設定した場合は「パターン2 |で振動します。
- バイブレータに設定して机などの上に置くと、電話がかかってきたとき振動で落下する恐れがありますのでご注意ください。

#### くおしゃべり機能>



## 録音した音を着信音などに使用する

FOMA端末で録音した音を各種着信音、応答/通話中保留音、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音、伝言メモの応答メッセージに設定できます。

約15秒間、1件のみ録音できます。

## **1** MEND ► LifeKit ► 伝言メモ/音声メモ ► おしゃべり機能 ► 録音

- ●録音を途中でやめるときは (『停止』)、 (一または CLR を押します。それまでの録音内容は保存されます。
- ●録音時間(約15秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。
- ●録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」 「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を 切り替えたときには、録音を停止します。(それまでの録音内容は保存されます。)
- ●録音した音を再生するには「再生」を選択します。再生を途中でやめるときは (●)(「停止」)、 (一または (□R) を押します。
- ●録音した音を消去するには「消去」を選択し、「YES」を選択します。

#### <メロディコール設定>

## 呼び出し音を変える

メロディコールとは、音声電話をかけてきた相手に流れる「プルルル」という呼び出し音をお好みの楽曲などに変更できるサービスです。 詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

- ◆メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。

#### お知らせ

- ●テレビ電話からの発信にはメロディコールは流れません。
- ●サイトへ接続するかどうかの確認画面で「YES」を選択するとiモードサイトに接続されます。設定サイトはパケット通信料無料ですが、IPサイト、iモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

### <ボタン確認音>

MENU 3 O

## |ボタンを押したときの音を設定する

● 設定/サービストサウンドトボタン確認音 ON・OFF

#### お知らせ

- ボタン確認音の音量は変更できません。
- ◆本機能を「OFF」に設定したときは、電池残量確認音(P.43参照)や各種警告音も鳴りません。
- ●着信中、i モーション再生中、ムービー再生中などは、ボタン確認音は鳴りません。
- FOMA端末を閉じた状態で
   を押した場合は、P.114「確認機能設定」に 従って動作します。

#### <充電確認音>

## 充電時の確認音を設定する

充電開始、終了時に「ピピッ」と確認音を鳴らします。

**1** ● 設定/サービストサウンドト充電確認音 トON・OFF

- ●充電確認音の音量は変更できません。
- ●電源を切っているときや、待受画面以外を表示中、マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、充電確認音は鳴りません。

#### <通話品質アラーム>

MENU 7 5

## 通話が切れそうなときにアラームで知らせる

電波の状態が悪く、途中で通話が切れそうなとき、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

**1** № ▶設定/サービス▶通話▶通話品質アラーム ▶アラームを選択

アラームなし.... お知らせしません。

アラーム高音....高音のアラームを鳴らしてお知らせします。 アラーム低音....低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

#### お知らせ

●急に電波の状態が悪くなったときは、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

#### <メール/メッセージ鳴動>

MENU 68

## メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時 間を設定する

i モードメール、SMS、メッセージR/F、i コンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音が鳴る時間を設定します。

- **1** MENU ▶ 設定/サービス▶サウンド
  - ▶メール/メッセージ鳴動
  - ▶メールやメッセージの種類を選択▶ON·OFF
  - ▶鳴動時間(秒)を入力
  - 「01」~「30」の2桁を入力します。

#### <イヤホン切替設定>



## イヤホンだけから着信音を鳴らす

イヤホンマイク(別売)を接続したとき、着信音やアラームの鳴る場所を 設定します。

1 (MEN) ▶ 設定/サービス▶サウンド▶イヤホン切替設定 ▶イヤホンとスピーカー・イヤホンのみ

- ●「イヤホンのみ」に設定していても、着信中は着信音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピーカーの両方から鳴ります。ただし、電話やメールなどの着信時やアラーム通知時以外の操作で着信音を鳴らしている場合は、約20秒たってもスピーカーから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。
- ●「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンマイクを接続していないとき や、カメラでの撮影開始時は、スピーカーから音が鳴ります。
- ●以下の場合は本機能の設定に関わらず、イヤホンマイクを接続しているときはイヤホンから、接続していないときはスピーカーから音が鳴ります。
  ・ワンセグ視聴中・ビデオ再生中・i モーション再生中・ムービー再生中・メロディ再生中・i アブリ起動中・ミュージックブレーヤーで音楽を再生中・Music&Videoチャネルで番組を再生中
- ●イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。
- ●通話中にイヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

#### **<マナーモード>**

## 電話から鳴る音を消す

着信音やボタン確認音、アラーム音などの音がFOMA端末から鳴らないようにボタン1つで設定できます。

マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」の3種類から選べます。「マナーモード」、「スーパーサイレント」設定中、または「オリジナルマナー」で「通話中マイク感度」を「アップ」に設定中は、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。

## 🕇 (#)を1秒以上押す

「マナーモード選択」で選択したマナーモードに設定されます。

- ●通話中、音声電話の呼び出し中に(#)を1秒以上押すと、「ピピッ」という音が鳴り、マナーモードに設定した旨のメッセージが表示されます。
- ●FOMA端末を閉じているときは、全を1秒以上押してもマナーモードに 設定されます。
- ▼フナーモードに設定中は「♥」が表示されます。また、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

₩:「バイブレータ」でお知らせ

S♪・S』・S』:「着信音量」を「消去」に設定

#### お知らせ

- ▼ナーモード設定中でも、カメラのシャッター音・フォーカスロック音や、ボイスレコーダーの録音開始音・終了音は鳴ります。
- ●マナーモード設定中にメロディを再生しようとすると、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると「着信音量」の「電話」で設定した音量でメロディが鳴ります。「消去」、「ステップ」に設定したときはレベル2で鳴ります。

#### お知らせ

- ▼マナーモード設定中に以下の操作を行うと、音声や音楽を再生するかどうかの確認画面が表示されます。
  - ・ワンセグの視聴 ・ビデオの再生 ・ i モーションの再生 ・ムービーの再生 ・ミュージックプレーヤーでの音楽再生
- ·Music&Videoチャネルでの番組再生

「YES」を選択すると各プレーヤーで設定した音量で再生されます。音量を変更した場合、次回も設定した音量で再生されます。

●イヤホンマイク(別売)を接続しているときはイヤホンから音が鳴ります。マナーモード設定中に音声や音楽を再生する際の確認画面は表示されません。また、各プレーヤーで音声や音楽などを再生中にイヤホンマイクを外しても、スピーカーから音は鳴りません。

#### マナーモードを解除するには

(#)を1秒以上押します。通話中、音声電話の呼び出し中は「ピピッ」という音が鳴り、解除した旨のメッセージが表示されます。

●FOMA端末を閉じているときは、ዺを1秒以上押してもマナーモードが解除されます。

## <マナーモード選択> 20

## マナーモードを選択する

マナーモード設定中の動作を3種類から選択します。

#### ■マナーモード設定中の動作

	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー
伝言メモ	伝言メモ設定値		ONまたはOFF
バイブレータ*1	ON		ONまたはOFF
電話着信音量	消	去	消去~レベル6・ステップ()
メール着信音量	消	去	消去~レベル6・ステップ②
アラーム音量※2	消	去	消去~レベル6・ステップ
メモ確認音	ON	OFF	ONまたはOFF③
ボタン確認音	Ol	FF	ONまたはOFF4
通話中マイク感度	ア:	ップ	標準またはアップ
低電圧アラーム (電池切れアラーム)	Ol	FF	ONまたはOFF ONのときは①と同じ設定 値で動作**3
着信音選択中の確認音	消去		①・②と同じ設定値で動作
応答保留音	消	去	①と同じ設定値で動作※4
通話中保留音	消去		①と同じ設定値で動作※5
トルカ取得音・取得失敗音	消	去	<ul><li>しと同じ設定値で動作</li></ul>
おしゃべり録音時の確認音	ON	OFF	③と同じ設定値で動作
電池残量確認音	消	去	消去
音声認識開始音	消	去	消去
不在着信·新着メールの 確認音(電子音)	消去		①と同じ設定値で動作**6
不在着信·新着メールの 確認音(ボイス)	消去		①と同じ設定値で動作※4
添付メロディの鳴動音	消去		消去
デコメアニメ®の効果音	消去		消去
各種警告音	消去		④と同じ設定値で動作

	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー
スケジュールアラーム	消去		①と同じ設定値で動作
ToDoアラーム	消去		<ul><li>しと同じ設定値で動作</li></ul>
視聴予約アラーム*7	消去		○と同じ設定値で動作
録画予約アラーム	消去		①と同じ設定値で動作*8
カメラのシャッター音・ フォーカスロック音 ボイスレコーダーの録音 開始音・終了音	レベル4		レベル4
シャッター音選択中の確 認音	OFF		①と同じ設定値で動作※4
「テレビ電話ハンズフ リー設定」 によるハンズフリー切替	OFF		OFF
音声読み上げ音量	消去		消去
サイト表示中のFlash画 像の効果音	消去		消去
ピクチャビューアで表示 したFlash画像の効果音	消去		①と同じ設定値で動作**4
i アプリの効果音	消去		消去

※1 以下の音を振動でお知らせします。

着信音・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラーム音

バイブレータのパターンはP.98での設定と同じになります。ただし、P.98の設定を「OFF」にした場合は、「パターン2」で振動します。

不在着信、新着メール確認音

不在着信または新着メールがあるときは約1秒間振動します。不在着信も新着メールもないときは約0.2秒間振動します。

- ※2 P.385「マナーモード優先」を「優先しない」に設定しているときは、アラームで設定した音量で音が鳴ります。
- ※3 ①が「消去」のときはレベル1で鳴ります。
- ※4 ①が「ステップ」のときはレベル2で鳴ります。
- ※5 ①が「消去」以外のときはレベル1で鳴ります。
- ※6 ①が「消去」以外のときはレベル6で鳴ります。

※7 P.259「マナーモード優先」を「優先しない」に設定しているときは、視聴予約で設定した音量で音が鳴ります。

※8 ①が「ステップ」のときは鳴りません。

電話やメールの着信をバイブレータでお知らせする標準的な「マナー モード」、受話口から鳴る確認音なども消去する「スーパーサイレント」、 動作をお好みで設定できる「オリジナルマナー」から選択できます。

1 (MM) ▶ 設定/サービス▶ 着信▶マナーモード選択▶マナーモード・スーパーサイレント・オリジナルマナー▶オリジナルマナー設定時は以下の操作を行う

	-
伝言メモ	●ON・OFF  ●呼出時間は「伝言メモ設定」で設定した時間になります。 「伝言メモ設定」を「OFF」に設定している場合は約13秒になります。  ●伝言メモ設定についてはP.71参照。
バイブレータ	電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動で お知らせします。 ▶ON・OFF ●バイブレータについてはP.98参照。
電話着信音量	音声電話、テレビ電話の着信音量を調節します。  (で音量を調節)  ・着信音量についてはP.97参照。
メール着信音量	i モードメール、SMS、メッセージR/F、i コンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音量を調節します。 ▶② で音量を調節 ●着信音量についてはP.97参照。
アラーム音量	▶ <mark>② で音量を調節</mark> ●アラームについてはP.384参照。
メモ確認音	伝言メモの再生時、音声メモの録音・再生時、動画メモの録 画時の確認音を鳴らします。 ▶ON・OFF
ボタン確認音	▶ON·OFF ●ボタン確認音についてはP.99参照。

#### 通話中マイク感度 ▶標準・アップ

#### 低電圧アラーム

#### ►ON·OFF

●低電圧アラーム(電池切れアラーム)についてはP.43参照

🤈 🖾 ( 完了 )を押す

#### <画面表示設定>

## MENU 5 6

## 画面の表示を変える

#### 待受画面を設定する

待受画面に表示する画像を設定します。指定したフォルダの画像をランダムに待受画面に表示したり、FOMA端末で撮影した動画やサイトから取得したiモーションなどを待受画面に設定したりできます。

## ●設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定 ▶待受画面▶画像の種類を選択

- ●「カレンダー/スケジュール」を選択した場合は、表示形式を選択し、「背 景画像あり」または「背景画像なし」を選択します。「背景画像なし」を選択 すると設定が終了します。
- ●「ランダム待受」を選択した場合は、フォルダを選択し、待受画面切替の間隔を「1時間ごとに変更」または「日替わり」から選択します。設定が終了します。
- ●[iアプリ待受画面]を選択した場合は、iアプリを選択します。設定が終了します。

## フォルダを選択▶画像を選択

- ●選択した画像によっては、設定可能な画像サイズ、ファイルサイズに変換 した画像が新規保存され、待受画面に設定されます。貼り付け方法の選択 画面が表示された場合は、「縮小して貼付」または「フル画面で貼付」を選 択します。
- ●待受画面に表示されるとき、画面より小さいサイズの画像はサイズに よって等倍表示または縦横2倍のサイズに拡大表示されます。
- 「i モードで探す |を選択した場合はP.201参照。

#### カレンダー/スケジュールを設定したときは

待受画面に当日のスケジュール(10件まで)や、設定した 表示形式のカレンダーを表示できます。簡単な操作でス ケジュールやカレンダーを確認したり、スケジュールの 設定(P.387参照)ができます。

待受画面で●を押すと、スケジュールやカレンダーの 操作が可能になります。操作したい項目を選んで

- (選択 )を押します。
- ■スケジュールを選択すると、(○)で前後のスケジュール を確認できます。
  - (■)(■選択■)を押すとスケジュール詳細画面を表示で きます。
- ◆カレンダーを選択すると、で前後のカレンダーを表示できます。
  - (■)(■選択 )を押すとスケジュールを設定できます。

#### 自作アニメ、アニメーションGIFを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に←を押したとき、FOMA端末を開 いたときにアニメーションで表示され、最初の1コマ目が待受画面として表示 されます。

## Flash画像を設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に←を押したとき、FOMA端末を開 いたときに再生され、画像が停止したときの画面が待受画面として表示されま

- ●時計などを表示するFlash画像を設定している場合、停止中は日付・時刻も更 新されません。 
  一を押すなどしてFlash画像を再生すると、正しい日付・時刻 になります。
- ●プログレッシブ型のFLVを含んだFlash画像を設定した場合、FLVは再生され ません。

#### iモーションを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に←のを押したとき、FOMA端末を開 いたときに再生され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

- 再生中に(○)を押すと、音量を調節できます。
- ●、(○)、(図)、(in)、((in))、((in))、(CLR)、((in))、((in))を押すと、再生が終了します。
- ▼フナーモード中に再生すると音声は再生されません。

#### 待受画面のアイコンなどを非表示にするには

待受画面で←を押します。

カレンダー、スケジュール、状態表示アイコン、お知らせアイコン、貼り付けアイ コンが非表示になります。もう一度へを押すと、アイコンなどが表示されま

#### お知らせ

2/18(金) 10:00

● 10:30 ゴルフ YI 12:30 昼食会

「カレンダー+スケ

ジュール | の場合

- ■スケジュールの一覧には、開始時刻前の当日のスケジュール、終日設定され た当日のスケジュールが表示されます。祝日は表示されません。
- ⅰ 干ーションによっては、正しく表示されない場合があります。
- ●設定できる画像はJPFG画像、GIF画像、SWF画像です。ただし、GIF画像、 SWF画像、著作権のあるJPEG画像でWVGA(480×854)を超える画像サ イズまたは500Kバイトを超えるファイルサイズの場合、待受画面に設定で きません。
- ●「カレンダー/スケジュール」を選択した場合、背景にきせかえツールや Flashの画像を設定することはできません。
- ●「ランダム待受」で選択したフォルダに待受(240×428)を超える画像や待 受画面に設定できない画像がある場合、プリインストール画像が表示される ことがあります。

#### お知らせ

- 2in1利用中はそれぞれのモードでの待受画面が設定されます。ただし、「iアプリ待受画面 |はAモード中のみ選択できます。
- ●画像や i モーションによっては、待受画面に設定できない場合やランダム待受で表示できない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。
- ●待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やアニメーションGIFは一定時間再生したあとに停止します。

#### ウェイクアップ画面を設定する

電源を入れたときに表示する画像やメッセージを設定します。

## **1** № ▶設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定 ▶ ウェイクアップ表示▶画像の種類を選択

- ●「メッセージ」を選択した場合は、メッセージを入力します。全角50文字/ 半角100文字まで入力できます。
- ●「マイピクチャ」、「i モーション」を選択した場合は、P.104手順2へ進みます。
- [ i モードで探す」を選択した場合はP.201参照。

#### お知らせ

- ●画像や i モーションによってはウェイクアップ画面に設定できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。

#### 電話発着信時などの画面を設定する

発着信、メール送受信、問い合わせ中に表示する画像を設定します。

## **1** ●設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定 ▶画面の種類を選択

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」を選択した場合は、「着信画面」を選択します。
- ●「メール受信」を選択した場合は、「メール着信画面」を選択し、P.104手順2へ進みます。
- ●「電話発信」「テレビ電話発信」「メール送信」「問い合わせ」「メール/メッセージ着信結果」を選択した場合は、P.104手順2へ進みます。
- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択して図(『デモ』)を押すと、実際に表示/再生される内容を確認できます。

## 🤈 画像の種類を選択

P.104手順2へ進みます。

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、「着信音」を選択する と、着信音を設定できます。P.96手順2へ進みます。
- ●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→ 「電話帳画像着信設定」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、専用の画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだiモーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみのiモーションを設定した場合は、本機能で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだiモーションを着信画面に設定した場合、着信時には「着信音選択」よりも優先してiモーションが再生されます。ただし、映像のみのiモーションを設定した場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。
- ◆本機能の設定と「着信音選択」の組み合わせによっては、着信時に専用の画像 やお買い上げ時の着信音が表示/再生されることがあります。
- ●画像によっては画面表示に設定できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。

#### 電池アイコンを設定する

電池アイコンの表示や画像を設定します。

**1** ● 設定/サービストディスプレイト画面表示設定 ト雷池 項目を選択

**アイコン表示**....電池残量の目安をアイコンで表示します。フォルダを選択し、画像を選択します。

#### お知らせ

●「アイコン表示」の電池アイコンに設定できる画像は70×25ドットのGIF画像です。(14×25ドットで1つの電池アイコンになります。)

#### アンテナアイコンを設定する

アンテナアイコンの画像を設定します。

- **1** (∞) ▶設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定 ▶アンテナアイコン▶フォルダを選択▶画像を選択
  - ●「翻」や「self |のアイコンは変更できません。

#### お知らせ

●アンテナアイコンに設定できる画像は44×50ドットのGIF画像です。 (22×25ドットで1つのアンテナアイコンになります。)

#### アイコンをカラー/モノクロにする

- **1** 設定 / サービス ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ アイコンカラー設定 ▶ カラー・モノクロ
  - ●電池アイコン、アンテナアイコンは変更できません。

#### <電話帳画像着信設定>

## 電話帳に登録した画像を着信中に表示する

相手が通知してきた発信者番号と電話帳に登録した電話番号が同じである場合、電話帳に登録してある静止画を表示します。

1 ●設定/サービスト着信ト電話帳画像着信設定 トON・OFF

#### お知らせ

●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の着信イメージ」→「グループの着信イメージ」→「電話帳の静止画」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、専用の画像が表示されます。

#### <オープン新着表示>

## FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する

不在着信・新着メール・新着メッセージR/Fがあった場合、FOMA端末を開くと不在着信履歴詳細画面・受信メール一覧画面・メッセージR/F一覧画面が表示されます。

1 MEND ⇒ 設定/サービス ▶ ディスプレイ → オープン新着表示 ▶ ON・OFF

- ●新着受信と不在着信がある場合、不在着信履歴詳細画面が表示されます。
- 新着メール、新着メッセージR/Fを同時に受信した場合は、メール→メッセージR→メッセージFの順で優先して表示されます。

## <照明設定>



## ディスプレイとボタンの照明を設定する

## **1** ● 設定/サービス▶ディスプレイ▶照明設定 ▶以下の操作を行う

#### 通常時

通常時にディスプレイを明るく点灯させるか微灯で点灯させるかを設定します。また、省電力モードになるまでの時間も設定します。

#### ►ON•OFF

**ON** . . . 「明るさ」で設定したレベルで点灯します。 **OFF**. . . ディスプレイが微灯で点灯し、ボタンが消灯しま

●「OFF」に設定すると、「●」が表示されます。ただし、eco モード中またはオートecoモード設定を「ON」に設定中 は表示されません。

#### ▶省電力移行時間(秒)を入力

● 「015」~ 「300」の3桁を入力します。

#### 充電時

#### ▶標準·常時点灯

標準......通常時と同じ設定で充電中も点灯します。 常時点灯....通常時と同じ設定で充電中も点灯します が、省電力モードには切り替わりません。

ACアダプタ(別売)などを接続しているときは、充電完了後も本機能の設定に従って点灯します。

#### 範囲

点灯させる範囲を設定します。

#### ▶液晶+ボタン・液晶・ボタン

#### 明るさ

ディスプレイの明るさをレベル1 (暗い)~レベル5(明るい)で調節します。

#### ▶明るさを選択

「自動設定」に設定すると、「範囲」で設定した箇所が、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。

#### ふんわり点灯

ディスプレイをなめらかに点灯させるかどうかを設定します。

#### ►ON•OFF

●「OFF」に設定していても、機能によっては、なめらかに点 灯する場合があります。

- ●「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたときなどに「範囲」で設定した箇所が約15秒間点灯します。カン戸型動中、iモーション再生中、ムービー再生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定に関わらず、常時点灯します。
- ●テレビ電話中の照明設定についてはP.76参照。
- ●ワンセグ視聴中の照明設定についてはP.264参照。
- i モードメールやメッセージR/Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
- ●何も操作しないで設定した時間が経過すると省電力モードに切り替わり、 ディスプレイの表示が消えます。また、起動中の機能によっては省電力モー ドに切り替わらない場合があります。
- 待受画面に i モーションを設定している場合は、再生終了後に省電力移行時間が経過すると省電力モードに切り替わります。
- ●FOMA端末を操作したときや電話がかかってきたとき、i チャネルのテロップを受信したときなどにはディスプレイが表示されます。ただし、公共モード(ドライブモード)中に電話がかかってきたときはディスプレイは表示されません。
- 省電力モード中にイヤホンマイク(別売)のスイッチを押すと、省電力モードは解除されますが、電話発信などの動作は行いません。ただし、通話中(マルチ接続中を除く)にイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押した場合は、省電力モードが解除されると同時に通話を終了します。

#### <eco=- <>

## ecoモードに切り替える

電池の消費を抑えるecoモードにボタン1つで設定できます。

## 5 を1秒以上押す

-ਊ(黒色)|が表示され、ecoモードに設定されます。

- ●ecoモードを解除するには、同様の操作を行います。
- ●電話番号入力中、i アプリ起動中、文字入力中は、5を1秒以上押しても ecoモードの設定/解除はできません。

### ecoモード設定

ecoモードに切り替えたときに電池の消費を抑える項目を設定します。

(MENU) D設定/サービストその他

▶電池/ecoモード設定▶ecoモード設定

## 設定したい項目にチェック

● (■ ななべ) を押すと、「照明設定(液晶)」、「明るさ」、「省電力移行時間」、 

ボタン確認音	「ボタン確認音」を「OFF」に設定したときの動作になります。(P.99参照)
照明設定(液晶)	ディスプレイが「照明設定」の「通常時」を「OFF」に設定したときの動作になります。(P.107参照)
照明設定(ボタン)	ボタンが「照明設定」の「通常時」を「OFF」に設定したとき の動作になります。(P.107参照)
明るさ	「照明設定」の「明るさ」を「自動設定」に設定したときの動作になります。(P.107参照)
省電力移行時間	「照明設定」の「通常時」の省電力移行時間を「15秒」に設定 したときの動作になります。(P.107参照)
待受画面	「画面表示設定」の「待受画面」で設定した画像ではなく、

ecoモード専用の画像が表示されます。

イルミネーション	「着信イルミネーション」「不在未読イルミネーション」「時報イルミネーション」以外の「イルミネーション」の設定を「OFF」に設定したときの動作になります。(P.112参照)
i チャネルテロップ	「 i チャネル」の「テロップ表示設定」を「OFF」に設定した ときの動作になります。(P.220参照)
マチキャラ	マチキャラを解除したときの動作になります。(P.112参照)
Feel * Mail	「Feel*Mail設定」の「新着表示」「履歴表示」を「OFF」に設定したときの動作になります。(P.174参照)
ワンセグ省電力	「ワンセグecoモード」を有効にしたときの動作になります。(P.264参照) ●ワンセグ視聴中にecoモードに切り替わった場合、ecoモードの解除/継続またはワンセグ終了を選択する確認画面が表示されます。確認画面で約1分間何も操作しないと、ecoモードのままワンセグ視聴を継続します。また、ecoモード中にワンセグ視聴を開始するとecoモードを解除するかどうかの確認画面が表示されます。
α省電力設定	「 $\alpha$ 省電力設定」を「設定する」に設定したときの動作になります。(P.300参照)
3 ☑(皇元)を押す	

- ●ecoモード中に「照明設定」などの各機能の設定を変更しても、「ecoモード設 定してチェックが付いている項目の動作には反映されません。ecoモードを解 除すると、変更した各機能の設定が有効になります。
- ●ecoモードに設定していても、充電中の場合は、「照明設定(液晶) | 「照明設定 (ボタン) |「省電力移行時間」はecoモードの動作になりません。
- 「照明設定(液晶) | 「明るさ | 「省電力移行時間 | 「イルミネーション | 「Feel\* Maillの項目のみにチェックが付いている場合は、「オススメ゙」は表示されませ hin

#### オートecoモード設定

電池残量が設定した数値より少なくなったときに、自動でecoモードに切り替わるように設定します。

- **1** MENU ▶設定/サービス▶その他
  - ▶電池/ecoモード設定▶オートecoモード設定
  - **▶ON▶**雷池残量を選択
  - ▶お知らせアイコンあり・お知らせアイコンなし
  - ●オートecoモード設定を解除する場合は「OFF」を選択します。
  - ●電池残量が設定した数値以上になると、ecoモードは自動で解除されます。 また、5を1秒以上押してもecoモードを解除できます。この場合、再度 「オートecoモード設定」を設定すると自動でecoモードに切り替わります。
  - ●オートecoモード設定を「ON」にすると、「① (グレー)」が表示されます。 自動でecoモードに切り替わると、「① (黒色)」が表示されます。「お知ら せアイコンあり」に設定している場合は、デスクトップに「 □ 」が表示されます。

#### お知らせ

#### <液晶AI>

## ディスプレイの画質を自動的に調整する

i モーション・ムービー・Music&Videoチャネル・ビデオの再生中や、 テレビ電話中、ワンセグ視聴中にディスプレイの明るさを自動的に調整 し、その明るさに合わせて画質補正をするかどうかを設定します。

- 1 設定/サービス▶ディスプレイ▶液晶AI ► ON・OFF
  - ●テレビ電話中やワンセグ視聴中の機能メニューから操作した場合、設定 は通話中のテレビ電話や視聴中のワンセグにのみ有効です。

#### お知らせ

- ●「ON」に設定した場合、「照明設定」の「明るさ」で設定したレベル内で明るさ を調整します。メニューを選択中も調整されます。
- バックグラウンド再生中は、本機能は無効になります。

#### <ビューブラインド>

## 周りの人からディスプレイを見えにくくする

コントラスト(濃淡)を調整して、斜めの角度からディスプレイを見えに くくします。

- 1 ♠ Distart District District District Provided HTML The Provide
  - ●「ON」に設定したときは待受画面に「₹」が表示されます。
  - ●選択中は、確認のため選択しているコントラストで画面が表示されます。

## ビューブラインドのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

**8**を1秒以上押します。

●電話番号入力中、i アプリ起動中、PDF表示中、文字入力中は **8**を1秒以上押してもビューブラインドのON/OFFを切り替えられません。また、デコメアニメ®やFlash画像によっては、表示中にON/OFFを切り替えられない場合があります。

#### <画質モード設定>

## ディスプレイの画質を設定する

**1** ●設定/サービス▶ディスプレイ ▶画質モード設定▶項目を選択

**ノーマル** .....標準的な画質

ヴィヴィッド . . . . 色調の鮮やかな画質

ダイナミック ....動きを強調したダイナミックな画質

#### <カラーテーマ設定>



## 画面の色の組み合わせを設定する

文字や背景など、画面の配色を設定します。

1 ○ 設定/サービストディスプレイトカラーテーマ設定トカラーテーマを選択

●選択中は、確認のため選択しているカラーテーマで画面が表示されます。

#### お知らせ

●複数の色で表示されているアイコンや画像、ドコモの絵文字、i モード対応のインターネットホームページ(サイト)の色は変わりません。

#### <メニューアイコン設定>



## |メインメニューのデザインを変更する

メインメニューに表示されるアイコンや背景の画像を変更します。

- ↑ MENU ► 図 (メニーアイコン) ► パターンを選択
  - ●シンプルメニューについてはP.34参照。
- 季順1で「カスタマイズ」を選択した場合は、変更したいメニューアイコンまたは背景を選択▶フォルダを選択 ▶画像を選択

手順2を繰り返してメニューアイコンまたは背景の画像を設定します。

- ●メニューアイコンまたは背景選択中に(図)(『デモ』)を押すと、現在設定されている画像を確認できます。
- 「カスタマイズ」に設定したメニューアイコンと背景を「プリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻すには、(ⅰ) (機能 )を押して「1件リセット」または「全件リセット」を選択し、「YES」を選択します。
- ●「i モードで探す」を選択した場合はP.201参照。

- ●「カスタマイズ」で設定できる画像はJPEG画像、GIF画像です。ただし、GIF画像や著作権のあるJPEG画像でWVGA(480×854)を超える画像サイズまたは500Kバイトを超えるファイルサイズの場合、「カスタマイズ」に設定できません。また、アニメーションGIFは「背景イメージ」に設定できません。
- 選択した画像によっては、設定可能な画像サイズ、ファイルサイズに変換した画像が新規保存され、「カスタマイズ | に設定されます。
- ●「カスタマイズ」で設定した画像を削除した場合は、「プリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻ります。
- ●本機能を「カスタマイズ」に設定中にパーソナルデータロックを設定した場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「画面表示設定」を「設定を有効にする」に設定している場合、本機能で設定した画像が表示されます。
- ●「カスタマイズ」に設定すると、「バイリンガル」の設定を切り替えても、メインメニューのアイコンは切り替わりません。

#### くきせかえツール>

## きせかえツールを利用する

きせかえツールを利用すると、着信音や待受画面、メニューアイコンな どをまとめて変更できます。

- ●きせかえツールのダウンロードについてはP.200参照。
- ●データBOXからの操作についてはP.349参照。

#### ■きせかえツールで設定できる機能

- 着信音選択
- 発着信番号表示設定
- 画面表示設定 ・テロップ文字サイズ設定
- ・カラーテーマ設定 ・テロップ色設定
- ・テロップ速度設定 メニューアイコン設定
- フォント設定 アラー ハ音
- ●設定できる機能はきせかえツールによって異なります。
- ●2in1のモードにより個別の設定ができる機能の変更は、変更時のモードに関 わらずAモードにのみ反映されます。その他の機能の変更はすべてのモードに 反映されます。

## (MENU) ▶ 設定/サービス ▶ きせかえ

## ▶きせかえツールを選んで(図)(一括設定) YES

- 現在一括設定されているきせかえツールには、「★ マークが付いています。
- ●選んだきせかえツールによっては、文字のサイズを変更するかどうかの 確認画面が表示される場合があります。「NO |を選択すると、きせかえ ツールが正しく設定できない場合があります。
- ●きせかえツール一覧画面で(図)(切替)を押すか、機能メニューから「一 覧表示切替 | を選択して「タイトル | または 「画像 | を選択すると、表示方法 を変更します。

#### お知らせ

●きせかえツールで設定した機能では、それぞれの設定画面は「きせかえツー ルに従う」が選択された状態で表示されます。各設定を個別に変更すること もできますが、きせかえツールでの設定に戻すには再度一括設定してくださ い。「きせかえツールに従う」は選択できません。

#### お知らせ

●きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メ ニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものが あります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が 適用されないものがあります。

#### メインメニューの機能メニュー

入替え機能	メインメニューの項目を手動で入れ替えます。 ▶ <b>入れ替え先を選択▶YES</b>
基本構造メニュー 呼出	一時的に「ノーマル」のメインメニューを表示します。 ●一度「ノーマル」の表示を終了すると、現在設定されてい るメインメニューに戻ります。
リセット機能	P.111参照

#### 変更したデザインを元に戻す

きせかえツールで変更された機能をお買い上げ時の状態にリセットで きます。

## ▶(āʀ)( 機能 )▶リセット機能

▶端末暗証番号を入力▶項目を選択▶YES

画面/音設定初期化 「■きせかえツールで設定できる機能 | を すべてお買い上げ時の状態に戻します。

メインメニューをお買い上げ時の状態に メニュー画面リセット ..... 戻します。

メニュー操作履歴リセット... メインメニューの操作履歴をリセットし ます。

●待受画面で(clr)を1秒以上押しても、「メニュー画面リセット」「画面/音 設定初期化一の選択画面を表示できます。

- ●「画面/音設定初期化」「メニュー画面リセット」を行っても、「文字サイズ設 定はリセットされません。
- 「メニュー画面リセット」を行っても、「入替え機能」で手動で入れ替えたメイ ンメニューの項目はリセットされません。

#### <マチキャラ設定>

## マチキャラを設定する

マチキャラを設定すると、待受画面で不在着信や新着メール、i コンシェルの新着インフォメーションなどの情報をマチキャラがお知らせします。

- ●マチキャラのダウンロードについてはP.200参照。
- ●データBOXからの操作についてはP.346参照。

## 

- ●マチキャラを解除するには「マチキャラ解除」を選択します。
- 🤈 マチキャラを選んで 🖾 (▮設定▮)
  - ●現在設定されているマチキャラには、「★」マークが付いています。

#### お知らせ

- ●以下の場合はマチキャラは表示されません。
  - ・オールロック中・パーソナルデータロック中
  - ・おまかせロック中 ・待受画面のアイコンなどを選択中
- ・「ecoモード設定」で「マチキャラ」にチェックありでecoモード中ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「画面表示設定」を「設定を有効にする」に設定している場合、パーソナルデータロック中もマチキャラが表示されます。
- ●マチキャラによっては、設定後の経過時間、積算通話時間、メール送受信数により、表示が変化するものがあります。これらのマチキャラをmicroSDカードに移動したり、「一括情報リセット」、「端末初期化」を行うと、最初の表示に戻ります。

#### <イルミネーション>

## **着信/充電ランプの色などを設定する**

## **1** ⋈EN ▶設定/サービス▶イルミネーション ▶以下の操作を行う

#### イルミネー 一括設定

**イルミネーション** すべてのイルミネーションを一括で設定します。

#### ▶パターンを選択

- ●「パターン1~4」に設定すると「通話中イルミネーション」、「Music&Video Chイルミネーション」、「時報イルミネーション」は「OFF」に設定されます。「省電力」に設定すると、「着信イルミネーション」以外はすべて「OFF」に設定されます。
- ●「設定確認」で各イルミネーションの設定内容を確認できます。

#### 着信

P.113参照

イルミネーション

#### 通話中

通話中のイルミネーションを設定します。

#### イルミネーション ▶項目を選択

- ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが光ります。
- ◆伝言メモの動作中、応答保留中、通話中保留中なども通話中と同じ色で光ります。

## 不在未読イルミネーション

不在着信、新着メール、新着メッセージR/F、i コンシェルの新着インフォメーションがある場合に約5秒間隔で光ります。

#### ▶項目を選択

確認後に消灯 ..... 不在着信などを確認するまでイルミネーションが光ります。

24時間後に消灯... 不在着信などを確認していなくても、 約24時間後に自動的に消灯します。

#### 

◆公共モード(ドライブモード)、オールロック、おまかせロック中は光りません。i コンシェルの新着インフォメーションがある場合は、オールロック、おまかせロックを解除すると再び光ります。

Music&Video Ch Music&Videoチャネルの番組取得が完了すると約5秒間 イルミネーション 隔で約30分間光ります。 ►ON-OFF FOMA端末を閉じたときに光ります。 クローズ イルミネーション ▶ON·OFF 時報 音と着信/充電ランプで定時刻(毎時O分)をお知らせしま イルミネーション す。 ▶パターンを選択 パターン1.... 固定の音が鳴り、着信/充電ランプが固定 の色で光ります。 パターン2...時刻ごとに、音や着信/充電ランプのパ ターンが変化します。 ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが光り、時報音が 鳴ります。 ●待受画面以外を表示中やオールロック、おまかせロック 中は動作しません。 ●時報は「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。 ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴 ります。 ミュージック ミュージックプレーヤー、Music&Videoチャネル再生開 イルミネーション始時に光ります。 ►ON-OFF ICカード FOMA端末をICカードの読み取り機にかざしたときやiC イルミネーション通信時に光ります。 ►ON-OFF ●ICカードロック中は光りません。

「着信イルミネーション」、「通話中イルミネーション」、「時報イルミネーション」の設定内容を確認します。

設定確認

### 着信イルミネーション



着信の種類ごとにイルミネーションを設定します。

## **1** ●設定/サービス▶イルミネーション ▶着信イルミネーション▶以下の操作を行う

#### 着信イルミネーション ▶着信の種類を選択▶項目を選択 ●選択中は、確認のため着信/充電ランブが光ります。

**固定パターン** ...同じパターンを繰り返して光ります。 メロディ連動 ...着信音に合わせて光ります。

#### お知らせ

#### <着信イルミネーション選択>

●着信イルミネーションの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→ 「着信イルミネーション選択」の順になります。

#### <パターン設定>

- ●「着信イルミネーション選択」を「色1~12」、「グラデーション」以外に設定した場合は、各イルミネーション固有のパターンで光ります。
- ●パターンが登録されていないメロディや i モーションを着信音に設定した場合は、「固定パターン」で光ります。

#### <確認機能設定>



# 不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する

不在着信・新着メール・新着メッセージR/F・伝言メモ・留守番電話があるかないかを、FOMA端末を閉じたまま。しを押して確認します。本機能を利用するには、「サイドボタン操作」を「閉じた時有効」に設定しておく必要があります。

## 1 ●設定/サービス▶着信▶確認機能設定 ▶項目を選択

**電子音**....不在着信や新着メール、新着メッセージR/Fがあるかないかを 電子音と着信/充電ランプでお知らせします。

ボイス ... 「新着メールあり」、「不在着信あり」、「伝言メモあり」、「留守番電話あり」の順に声と着信/充電ランプでお知らせします。

**OFF** . . . . . 確認の機能をOFFにします。

## FOMA端末を閉じた状態でくを押すと

#### 不在着信や新着メール、新着メッセージR/Fがあるとき

(待受画面に「不在着信あり」、「新着メールあり」、「新着メッセージR/Fあり」のアイコンのいずれかが表示されているとき)

「確認機能設定」を「電子音」に設定していると、「ピピ、ピピ」という音が鳴り、着信/充電ランプが光ります。

「確認機能設定」を「ボイス」に設定していると、「ピピ」という音が鳴り「新着メールあり」、「不在着信あり」などと声でお知らせし、着信/充電ランプが光ります。

- 「ボイス」に設定している場合、新着メッセージR/Fがあるときは「新着メールあり」とお知らせします。
- ●声でのお知らせが終了するまでにとを再度押すと、お知らせを停止できます。

#### 不在着信や新着メール、新着メッセージR/Fがないとき

「確認機能設定」を「電子音」または「ボイス」に設定していると、「ピピピ」という音が鳴り、着信/充電ランプが光ります。

「ボイス」に設定していても、声でお知らせしません。

#### お知らせ

- i モードセンターに保管されているメールは本機能で確認できません。
- ●起動中の機能によっては、確認機能が動作しない場合があります。
- 電子音の音量は変更できません。
- ●ボイスは「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。
- ●「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定しているときは、不在着信、新 着メールともに着信/充電ランプと振動でお知らせします。
- 振動でのお知らせは次のようになります。
  - ・不在着信または新着メールがあるときは約1秒間振動します。
  - ・不在着信も新着メールもないときは約0.2秒間振動します。
- ●お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。

#### <フォント設定>



## 文字の設定(フォント)を変える

画面に表示される文字のフォントを変更できます。サイトからフォント をダウンロードすることもできます。

- ●フォントのダウンロードについてはP.200参照。
- ●データBOXからの操作についてはP.350参照。

# **1** № 設定/サービス▶ディスプレイ▶フォント設定 ▶フォルダを選択▶フォントを選んで(図)( 設定 )

●現在設定されているフォントには、「★」マークが付いています。

- ●電話番号入力や時計表示などの文字は変更できません。

#### 雷話番号のフォントと色を設定する

以下の画面に表示される電話番号や電話帳に登録した名前のフォント と色を設定します。

#### ■ダイヤルフォント

- ·発信中/着信中画面 ・発信履歴 / 着信履歴 / リダイヤル詳細画面
- ・着もじの送信メッセージ詳細履歴

#### ■文字色

- ·発信中/着信中/通話中画面 ・発信履歴/着信履歴/リダイヤル ·着もじの送信メッセージ詳細履歴 ·送受信アドレス一覧
- ●2in1を利用する場合、ここでの設定はAナンバーが対象となります。Bナン バーに設定するには「2in 1設定 Iの「発着信番号表示設定 Iを操作してくださ 1,1,

## ▶以下の操作を行う

#### ダイヤルフォント ▶パターンを選択

#### 文字色

#### ▶色を選択

- (図) ( 切替 )を押して16色·256色を切り替えることが できます。
- (■ ) (■ ) が ) を押すと設定した色をリセットできます。

#### お知らせ

- ●「カラーテーマ設定」「きせかえツール」で背景色を変更すると、文字色も自動 的に変更されます。
- ●絵文字の色は変更できません。

#### <文字サイズ設定>

## 文字のサイズを変える

(MENU) ▶設定/サービス▶ディスプレイ

- ▶ 乂子サイ人設定▶以トの操作を行う		
一括設定	文字サイズなど変更可能な項目を一括で設定します。 ▶特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示 ●メニューの文字サイズも変更するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「YES」を選択すると、「特大表示」「拡大表示」「設定した場合はメニューアイコンが「拡大メニュー」に変更され、「標準表示」「縮小表示」に設定した場合は「ノーマル」に変更されます。 ●「特大表示」に設定すると、「電話帳」「発着信履歴」は「拡大表示」に設定されます。 ●「縮小表示」に設定すると、「電話帳」「発着信履歴」は「標準表示」に設定されます。	
メール	メール詳細画面・メッセージR/F詳細画面や「メール設定」 内などの文字サイズを設定します。 ▶特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示 ◆メール詳細画面表示中は(②)(■履置)を押して「表示設定」を選択し、「文字サイズ設定」を選択します。(3)を押しても文字サイズを変更できます。	

#### ●デコメアニメ®の本文やデコメ絵文字®の文字サイズは変 わりません。 iモード サイトや[iモード設定|内などの文字サイズを設定しま

▶特大表示·拡大表示·標準表示·縮小表示

#### 電話帳

電話帳や「電話帳設定 |内などの文字サイズを設定します。

▶拡大表示·標準表示

₫.

「MEN」 ● 電話帳 ▶ 電話帳 ▶ 電話帳 ▶ 文字サイズ設定 ▶ 電話帳 ] の操作を行っても設定できます。

発着信履歴 リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信ア ドレス一覧の文字サイズを設定します。

▶ 拡大表示·標準表示

●「(\*\*\*\*) ▼電話帳 ▶ 電話帳設定 ▶ 文字サイズ設定 ▶ 発着信履歴」の操作を行っても設定できます。

文字入力

文字入力中やメール作成画面、SMS作成画面の文字サイズ を設定します。

▶特大表示·拡大表示·標準表示·縮小表示

#### お知らせ

- 機能によっては、設定した文字サイズで表示されない場合があります。
- 「特大表示」「拡大表示」に設定した場合、各操作手順で画面に表示される項目 名が「標準表示」「縮小表示」に設定した場合とは一部異なります。

## MENU 56

## 時計の表示を設定する

#### 待受時計の表示を設定する

待受画面に表示される時計の表示方法などを設定します。

- 1 (BR) ▶ 設定/サービス▶ディスプレイ▶ 画面表示設定 ▶ 時計▶ 待受時計▶以下の操作を行う
  - 操作中や、「待受時計」を選んで図(デモ)を押したときは、実際に表示される画面を確認できます。ただし、各機能の設定によっては、実際の画面とは異なる場合があります。

表示位置	時計の表示位直を設定します。 ▶パターンを選択
(パターン) パターン	時計の表示パターンを設定します。 ▶ <b>パターンを選択</b>
MEND (サイズ) 表示サイズ	<ul><li>▶もっと大きく表示・大きく表示・小さく表示</li><li>●ワールドウォッチ、サブ時計の表示サイズは変更されません。</li></ul>

## () () 曜日 () 曜日 () 曜日 () 曜日表示

#### ▶日本語·英語

●「英語」に設定すると、ワールドウォッチの地域名も英語で表示されます。

## 7 ( 確定 )を押す

●各機能の設定やFOMA端末の状態によっては、本機能の設定が反映されないことがあります。

#### アイコン時計の表示を設定する

画面右上に表示されるアイコン時計の表示パターンを設定します。

1 (M) ▶設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定 ▶時計▶アイコン時計▶パターンを選択

#### お知らせ

● 2in 1利用中はそれぞれのモードでの待受画面やアイコン時計が設定されます。

## **<バイリンガル>**



## 画面を英語表示に切り替える

- 1 ●設定/サービス▶ディスプレイ▶バイリンガル ▶Japanese•English
  - ●英語表示から日本語表示に戻すには、「(\*\*\*) ► Set./Service ► Display ► Select language ► 日本語」の操作を行います。
  - ●Japanese(日本語表示)とEnglish(英語表示)では、以下の機能の項目が異なります。

機能	Japanese	English
確認機能設定	電子音	ON
	ボイス	選択不可
	OFF	OFF
画面表示設定の「時計」→ 「待受時計」→「曜日表示」	選択可能	選択不可
使いかたナビ	選択可能	選択不可
音声読み上げ	動作可能	動作不可

#### お知らせ

●FOMAカードを挿入している場合、「バイリンガル」の設定はFOMAカードに 保存されます。



# あんしん設定

### 暗証番号

FOMA端末で利用する暗証番号	120
端末暗証番号を変更する<端末暗証番号変更>	122
PINコードを設定する <fomaカード(uim)設定></fomaカード(uim)設定>	122
PINロックを解除する	122
携帯電話の操作や機能を制限する	
他の人が使用できないようにする<オールロック>	123
おまかせロックを利用する<<おまかせロック>	123
発信や着信ができないようにする<セルフモード>	124
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする	
<パーソナルデータロック>	125
各種ロックの設定をするくロック設定>	126
ダイヤルボタンでの発信を禁止する<ダイヤル発信制限>	127
ボタンを操作できないようにする<ボタンロック>	127
サイドボタンを操作できないようにする<サイドボタン操作>	128

### 発着信や送受信を制限する

リタイヤルや着信複歴の表示を設定する<複歴表示設定>	128
知られたくない電話帳やスケジュールを守る	
くシークレットモード><シークレット専用モード>	128
シークレットデータの着信履歴表示の設定をする	
くシークレット着信履歴表示>	129
メールBOX内のメールにシークレットを設定する	
くシークレットメール表示設定>	129
メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする	
くメールセキュリティ設定>	129
電話帳に指定機能を設定する <電話帳指定設定>	130
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する	
<非通知着信設定>	131
呼出動作をすぐに開始しないようにする<呼出時間表示設定>	132
電話帳に登録されていない相手からの着信を受けない	
< 登録外着信拒否 >	132
テレビ電話の着信を拒否する<テレビ電話着信拒否>	133
ケータイデータお預かりサービスを利用する	
くケータイデータお預かりサービス>	133
各種機能の設定を初期状態に戻す<設定リセット>	134
登録データを一括して削除する<端末初期化>	135
遠隔操作でデータを初期化する<遠隔初期化>	135
その他の「あんしん設定」	
その他の「おんしん・沙宁」	126

## FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号の他ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

#### ■各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」 「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、 設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけ ください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

●PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とFOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

#### 端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。(P.122参照)

端末暗証番号入力の画面が表示された場合は、4~8桁の端末暗証番号を入力し、

○(■確定 ■)を押します。

- ●端末暗証番号入力時はディスプレイに「\_」で表示され、 数字は表示されません。
- ●間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒間何 も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、警告メッセー ジが表示されたあと、端末暗証番号入力の前の画面に

端末暗証番号は?

戻ります。正しい端末暗証番号を確認してからもう一度操作してください。

#### ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、iモードからは、「i Menu」→「お客様サポート」→「各種設定(確認・変更・利用)」→「ネットワーク暗証番号変更」からお客様ご自身で変更ができます。

※「My docomo」「お客様サポート」については、取扱説明書裏面の裏側をご覧ください。

#### i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります。(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。(P.186参照)

i モードから変更される場合は、「i Menu」→「お客様サポート」→「各種設定(確認・変更・利用)」→「i モードパスワード変更」から変更ができます。

#### PIN1J-K/PIN2J-K

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は「OOOO」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。(P.122参照) PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。 PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号です。

●新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えて お使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードを ご利用ください。 PIN1コード/PIN2コード入力の画面が表示された場合は、4~8桁のPIN1コード/PIN2コードを入力し、(配定)を押します。

- ●入力したPIN1コード/PIN2コードは「」で表示されます。
- ●3回連続して誤ったPIN1コード/PIN2コードを入力 した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロックされ て使えなくなります。(入力可能な残りの回数は画面に 表示されます)

正しいPIN1コード/PIN2コードを入力すると、入力可能な残りの回数が3回に戻ります。



PIN1コードの場合

#### PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様で自身では変更できません。

●PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。

電源を入れたときのセキュリティ

ユーザ証明書の操作 FirstPass対応サイトへの接続

PIN1コードの入力

PIN2コードの入力

3回連続入力ミス

PINロック解除コードの入力

入力OK

10回連続入力ミス

新しいPINコードの設定

ドコモショップ窓口に お問い合わせください

#### <端末暗証番号変更>

MENU 2 9

## 端末暗証番号を変更する

FOMA端末をより便利に使いこなしていただくために、お客様ご自身の各種機能用の端末暗証番号(4~8桁)に変更しておきましょう。変更した端末暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようにお気をつけください。

- **1** MENU▶設定/サービス▶ロック/セキュリティ
  - ▶端末暗証番号変更
  - ▶現在設定されている端末暗証番号を入力
  - ●お買い上げ時などで、初めて入力する場合は「0000」を入力します。
  - )新しい端末暗証番号(4~8桁)を入力▶YES

#### <FOMAカード(UIM)設定>

## PINコードを設定する

#### PIN1コード入力設定

FOMA端末の電源を入れたときに、PIN1コードを入力しないと使用できないように設定します。

- **1** (MENU) ▶ 設定/サービス ▶ ロック/セキュリティ
  - ▶FOMAカード(UIM)設定▶端末暗証番号を入力
  - ▶PIN1コード入力設定▶ON•OFF
  - ▶PIN1コードを入力
  - ●PIN1コードについてはP.121参照。

### PIN1コード変更・PIN2コード変更

PIN1コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しておく必要があります。

- **1** MENU ▶ 設定/サービス▶ロック/セキュリティ
  - ▶FOMAカード(UIM)設定▶端末暗証番号を入力
  - ▶PIN1コード変更・PIN2コード変更
  - ▶現在設定されているPIN1コード/PIN2コードを入力
  - ●PIN1コード/PIN2コードについてはP.121参照。
- 🤈 新しいPIN1コード/PIN2コード(4~8桁)を入力
  - ●入力したPIN1コード/PIN2コードは「\_」で表示されます。
- **3**新しいPIN1コード/PIN2コードを再入力

## PINロックを解除する

PIN1コード/PIN2コードの入力が必要な画面で、3回連続して誤った PIN1コード/PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロックされて使えなくなります。その場合は、いったんPIN1コード/PIN2コードのロックを解除して、新しいPIN1コード/PIN2コードを設定する必要があります。

- **1** PINロック解除コード(8桁)を入力
  - ◆入力した解除コードは「\_」で表示されます。

PINDが解除コト 人力 PINTがDックされました PINDック解除コート\*を 入力してください

あと10回

## 新しいPIN1コード/PIN2コード(4~8桁)を入力

<sup>'</sup> ●入力したPIN1コード/PIN2コードは「 |で表示されます。

## 3 新しいPIN1コード/PIN2コードを再入力

#### **<オールロック>**

## 他の人が使用できないようにする

オールロックをかけると電話の応答、電源のON/OFF以外の操作ができなくなります。

## 

「 【 」と「オールロック」が表示され、オールロックが設定されます。

●オールロックを解除するには、待受画面で端末暗証番号を入力します。電源を切ってもオールロックは解除されません。

#### お知らせ

- ●オールロック中は電話をかけることができません。ただし、緊急通報110番/119番/118番には電話をかけることができます。確認画面で「YES」を 選択すると発信できます。
- ●電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている名前、画像などは表示されず、電話番号だけが表示されます。また、着信音はお買い上げ時の設定で鳴ります。
- 「指定着信拒否」、「指定着信許可」、「登録外着信拒否」を設定中に「オールロック」を設定すると、すべての着信を許可します。
- ●オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。 ただし、再度の電源ONは可能です。
- ●オールロック中は、メールやメッセージR/Fの受信は可能ですが、メール受信 中またはメッセージR/F受信中、受信結果の画面は表示されません。オール ロック解除後に「 $\[ \] \]$   $\[ \] \[ \] \[ \]$  」などのアイコンが表示されます。
- ●オールロック中は、デスクトップのお知らせアイコン、貼り付けアイコン、スケジュールは表示されません。オールロック解除後に再表示されます。
- ●オールロック中は、i チャネルのテロップは表示されません。

#### お知らせ

- ◆オールロック中は、ウェイクアップ画面に i モーションを設定していても、 お買い上げ時のウェイクアップ画面が表示されます。
- ●オールロックを設定しても、ICカードロックはかかりません。

#### **くおまかせロック>**

## おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。お客様の大切なブライバシーとおサイフケータイを守ります。また、お申し込み時に圏外などでおまかせロックがかからなくても、1年以内に適信が可能になった場合、自動的にロックがかかります。ただし、解約・利用休止・電話番号変更・紛失時などで新しいFOMAカードの発行(番号を指定してロックした場合のみ)を行った場合は1年以内であっても自動的にロックはかかりません。お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

※ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります(ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります)。

#### ■おまかせロックの設定/解除

#### 0120-524-360 受付時間 24時間(年中無休)

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

- ●パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除ができます。
- ●おまかせロックの詳細については「ご利用ガイドブック 基本編」をご覧ください。

#### おまかせロックを設定すると

待受画面に「おまかサロック中です」と表示されます。

- おまかせロック中は、音声電話/テレビ電話の着信に対する応答・応答保留、 電源ON/OFF、通話中の受話音量調節、着信中の着信音量調節の操作を除い て、すべてのボタン操作がロックされ、各機能(ICカード機能を含む)を使用す ることができなくなります。
- ●音声電話、テレビ電話の着信はしますが、電話帳に登録されている相手の名前 や画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。また、着信時 の画像は専用の画像、着信音はお買い上げ時の着信音になります。おまかせ ロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
- おまかせロック中に受信したメールは、i モードセンターに保存されます。
- ●電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されません。
- FOMAカードやmicroSDカードにはロックがかかりませんので、あらかじめ ご了承ください。

#### お知らせ

- ●他の機能が起動中の場合は、動作中の機能を終了してロックをかけます。
- ●他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用できます。ただし、おま かせロックをかける前に公共モード(ドライブモード)を設定していた場合 は、音声雷話、テレビ雷話の着信もできなくなります。
- ●FOMA端末の圏外・電源OFF時・海外での使用時はロックおよびロック解除 はできません。その他お客様の利用方法などにより、ロックおよび解除がで きない場合があります。
- ●デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利 用中の場合は、ロックはかかりません。
- ●ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の 方からのお申し出があればロックがかかります。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号の FOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。解 除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

#### **<セルフモード>**

## 発信や着信ができないようにする

すべての通話、通信機能が使用できないように設定します。 セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手の方には、電波が届か ないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。なお、ドコモの 留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合、FOMA端末 の電源を切っているときと同様にサービスを利用できます。

## (MENU) ▶ 設定/サービス▶ロック/セキュリティ ▶セルフモード YES OK

self |が表示され、セルフモードが設定されます。

◆ヤルフモードを解除するには、同様の操作を行います。

- ●セルフモード中でも緊急通報110番/119番/118番には電話をかけるこ とができます。この場合、セルフモードは解除されます。
- セルフモード中は、メール、エリアメール、メッセージB/Fは受信できません。
- ●セルフモード中に電話がかかってきても、セルフモード解除後「不在着信あ り」や留守番電話のメッセージがあることをお知らせするアイコンなどは表 示されません。

#### <パーソナルデータロック>

## 電話帳やスケジュールなどを表示できない ようにする

個人情報を利用する機能など、以下の機能を使用できないように設定し ます。

・デスクトップ ·キャラ雷 設定リヤット ・リダイヤル ・メロディ 端末初期化 発信履歴 ・メール ·microSDカード ・送信アドレス一覧 ·赤外線诵信 ·着もじの「メッセージ ·受信アドレス一覧 ·iC通信 作成||「送信メッセージ・メールグループ ・ボイスレコーダー 詳細履歴 · i ∓-ド ·PDF対応ビューア 伝言メモ ・フルブラウザ ・ドキュメントビューア ・メモの再生/消去 ·Bookmark ・アラーハ ·画像選択 ・i チャネル ・スケジュール ·雷話帳登録 ・i コンシェル  $\cdot ToDo$ 

・グループ設定・カメラ・アラーム通知設定・電話帳検索・バーコードリーダー・プライベートメニュー設定

・電話帳登録件数・ワンセグ・マルチボタン長押し登録

・きせかえツール ・辞書 ・テキストメモ ・マチキャラ ・ICカード一覧 ・FOMAカード(UIM)操作

 · Feel \* Mail画像の再生 · DCMX
 ・イヤホンスイッチ発信設定

 · 電話帳指定設定
 ・トルカ

 ・マルチナンバーの「電話

・登録外着信拒否 ・おサイフケータイの「設定」 番号登録」「着信音設定」

·ケータイデータお預か ·ICオーナー確認 ·データ転送

りサービスの「データ確 ·ICオーナー変更 認/更新方法等」「電話 ·静止画 帳等お預かり/更新」 · i モーション 「設定のお預かり/更 ·ムービー 新」「画像のお預かり」 ·ビデオ ●DCMX、トルカは、起動はできませんが、読み取り機にかざして利用することはできます。

#### パーソナルデータロックを設定/解除する

● 設定/サービストロック/セキュリティトパーソナルデータロックト端末暗証番号を入力ト設定/解除

「 $\frac{P}{6m}$ 」が表示され、パーソナルデータロックが設定されます。

- ●特受画面で⑥を1秒以上押してもパーソナルデータロックを設定できます。
- ●パーソナルデータロックを解除するには、同様の操作を行います。「開きロック解除設定」を有効にしている場合は、FOMA端末を開いてもパーソナルデータロック解除の画面が表示されます。

#### パーソナルデータロックを一時解除するには

パーソナルデータロック中に使用できない機能を選択すると、機能によっては、端末暗証番号入力の画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると「 $^{P}_{om}$ 」が消え、機能を一時的に使用できます。

●他のメニュー機能が起動していない状態で待受画面を表示したときは、再度、 パーソナルデータロックが設定されます。

- ●パーソナルデータロック中は、「伝言メモあり」「電話番号」「URL」「メールアドレス」など表示されないお知らせアイコン、貼り付けアイコンがありますが、パーソナルデータロック解除後に再表示されます。
- ●パーソナルデータロック中は、FOMA端末を閉じた状態でとかを押して不在着信、新着メールを確認できません。
- ・パーソナルデータロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵」の 代替画像が送信されます。
- パーソナルデータロック中に「オールロック」を設定すると「ロック」が消え、「も」が表示されます。
- ●「登録外着信拒否」を設定中はパーソナルデータロックを設定できません。

#### パーソナルデータロック中の動作を設定する

パーソナルデータロック中でも、アラーム通知、メール受信時の通知など、一部の機能を動作させることができます。

1 ○ 設定/サービス ▶ ロック/セキュリティ▶パーソナルデータロック ▶ 端末暗証番号を入力▶カスタマイズ ▶ 以下の操作を行う

#### アラーム鳴動

アラーム	▶通知する・通知しない
スケジュールア ラーム	▶通知する・通知しない
ToDoアラーム	▶通知する・通知しない
視聴予約	▶通知する・通知しない
録画予約	▶録画する・録画しない

#### 着信動作

-	ID#// IF	
	メール受信	▶通知する・通知しない
	インフォメーション 受信	▶通知する・通知しない
	着信時電話帳利用	着信時に電話帳を参照するかどうかを設定します。 ▶利用する・利用しない

#### 画面/音

画面表示設定	「画面表示設定」の設定内容を有効にするかどうかを設定します。 ▶設定を有効にする・ブリインストールを表示
着信音選択	「着信音選択」の設定内容を有効にするかどうかを設定 します。 ▶設定を有効にする・ブリインストールで鳴動
i チャネルテロップ 表示	▶表示する・表示しない

#### お知らせ

#### <メール受信>

●「通知しない」に設定した場合、パーソナルデータロック中は、メッセージR/F、iモードメール、SMSの自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画面は表示されません。また、着信音の鳴動など受信動作を行わず、受信をお知らせしません。パーソナルデータロック解除後に「▮」「▮」などのアイコンが表示されます。

#### <ロック設定>

## 各種ロックの設定をする

#### 閉じタイマーロック設定

FOMA端末を閉じてから設定した時間が経過すると、パーソナルデータロックやICカードロックをかけることができます。

- **1** 設定/サービス ロック/セキュリティ
  - ▶ロック設定▶閉じタイマーロック設定
  - ▶端末暗証番号を入力
  - ▶パーソナルデータロック・ICカードロック
  - ▶経過時間を選択

「OFF」以外に設定すると、「『Or」が表示され、閉じタイマーロックが設定されます。また、「開きロック解除設定」を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

- ●待受画面が表示されていない場合や、待受画面が表示されていても、他の機能が起動している場合は、設定した時間が経過してもロックはかかりません。ただし、FOMA端末を閉じたあとに他の機能が終了した場合は、設定した時間が経過するとロックがかかります。
- ●「登録外着信拒否」を設定中は、設定した時間が経過してもパーソナルデータ ロックはかかりません。
- ◆FOMA端末を閉じてから電話の着信やメールの受信などがあったり、FOMA端末を開いたりすると、経過時間は○秒に戻ります。

- ◆ 本機能を設定しているときに各ロックの解除操作をすると、一時的にロック は解除されますが、FOMA端末を閉じてから設定した時間が経過すると、再 びロックがかかります。
- ●閉じタイマーロック設定中に「ボタンロック」を設定すると「 <sup>©</sup>o-」が消え、 「 **!!!**6」が表示されます。

#### 開きロック解除設定

パーソナルデータロック、ICカードロック中にFOMA端末を開いたときに、各ロックの解除画面を表示するかどうかを設定します。

- **1** MENU ▶ 設定/サービス▶ロック/セキュリティ
  - ▶ロック設定▶開きロック解除設定
  - ▶端末暗証番号を入力
  - ▶パーソナルデータロック・ICカードロック▶ON・OFF

#### <ダイヤル発信制限>

## ダイヤルボタンでの発信を禁止する

FOMA端末を会社の業務用としてお使いになるときなど、私用電話を防止するために操作を制限します。

#### ■実行できる発信操作

・電話帳、ボイスダイヤルの呼出発信

- ・リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧による 発信(電話帳に登録されている電話番号のみ)
- ・ダイヤルボタンでの緊急通報110番/119番/118番への発信
- **1** ♪ 設定/サービス ▶ ロック/セキュリティ ▶ ダイヤル発信制限 ▶ 端末暗証番号を入力

「ロ」が表示され、ダイヤル発信制限が設定されます。

●ダイヤル発信制限を解除するには、同様の操作を行います。

#### お知らせ

- ●ダイヤル発信制限を設定しているときは、宛先を電話帳から呼び出したとき と、送信アドレス一覧や受信アドレス一覧から電話帳に登録されている宛先 を呼び出したときのみメールを送れます。
- ダイヤル発信制限を設定すると、以下の機能も操作できません。
  - 初期値設定
  - ・電話帳(登録、修正、削除、FOMAカードへのコピー、FOMAカードからのコピー、microSDカードからのコピー、microSDカードによるバックアップ/ 復元、赤外線での送受信、iC通信での送受信)
  - ボイスダイヤル設定
  - ダイヤルボタンでのポーズダイヤルの送信
  - · Mail To 機能
- NWサービスの「追加サービス」の追加、変更

#### <ボタンロック>

## ボタンを操作できないようにする

→以外のボタンが効かなくなるよう設定します。

## 🕇 🔘を 1 秒以上押す

「 **!!!**」が表示され、ボタンロックが設定されます。 ● ボタンロックを解除するには、同様の操作を行います。

ハフンロフンで肝がするには、同様の法下で

- ボタンロック中にFOMA端末の電源を切ることはできません。また、待受画面で を押しても、アイコンなどの表示/非表示は切り替わりません。
- ボタンロック中でも、着信中はを押して応答できます。
- ◆本機能の設定に関わらず、イヤホンマイク(別売)は操作できます。

#### <サイドボタン操作>

## サイドボタンを操作できないようにする

FOMA端末を閉じたときに全が効かなくなるよう設定します。 かばんの中での誤動作が防止できます。

**1** MENU▶★(1秒以上)

「∭」が表示され、「閉じた時無効」に設定されます。

●「閉じた時有効」に設定するには、同様の操作を行います。

#### <履歴表示設定>

## リダイヤルや着信履歴の表示を設定する

★ 記記 と 対ービスト 着信ト 履歴表示設定 ト 端末暗証番号を入力ト 項目を選択

着信履歴...着信履歴と受信アドレス一覧の表示を設定します。 リダイヤル/発信履歴

.....リダイヤル・発信履歴と送信アドレス一覧の表示を設定します。

## ON•OFF

●「着信履歴」を「OFF」に設定した場合は、音声電話の伝言メモも再生できなくなります。

### <シークレットモード><シークレット専用モード>

## 知られたくない電話帳やスケジュールを守る

シークレットデータとして登録した電話帳やスケジュールは、通常のモードでは呼び出し/参照できません。シークレットモードでは、登録/編集した電話帳やスケジュールをシークレットデータとして登録するか通常のデータとして登録するかを選択でき、シークレット専用モードで登録/編集した電話帳やスケジュールはシークレットデータとして登録されます。

シークレットモードではすべてのデータ、シークレット専用モードでは シークレットデータだけを呼び出し/参照できます。

シークレットモードにする シークレット専用モードにする



- 1 ●設定/サービス▶ロック/セキュリティ▶シークレットモード・シークレット専用モード▶端末暗証番号を入力
  - 「シークレットモード」を選択したときは、「 $_{0}^{S}$ 」が表示され、シークレットモードになります。

「シークレット専用モード」を選択したときは、「 5 」が点滅し、シークレットデータ登録件数が表示されたあと、シークレット専用モードになります。

- 待受画面で 4 を 1 秒以上押して端末暗証番号を入力してもシークレットモードになります。
- シークレットモードで電話帳またはスケジュールを呼び出したとき、通常データの場合は「Salが点灯したままとなり、シークレットデータの場合は「Salが点滅します。
- ●シークレットモード、シークレット専用モードを解除するには、同様の操作を行うか待受画面で(4)(1秒以上)または「●を押します。

#### シークレットデータを通常の電話帳・スケジュールに変更するには

シークレットモードまたはシークレット専用モードで、解除する電話帳・スケジュールの機能メニューから「シークレット解除」を選択します。

- ●シークレット登録できる電話帳はFOMA端末(本体)の電話帳のみです。
- ●シークレット登録した相手に電話をかけたときは、発信中や通話中の画面には名前は表示されずに電話番号が表示されます。
- ●シークレットデータを呼び出して電話をかけたり、メールを送信したときは、「リダイヤル」「発信履歴」「送信アドレス一覧」には記憶されません。
- ●シークレット登録した相手からメールを受信したときは、「受信アドレスー覧」には記憶されません。
- ●「オールロック」と「シークレットモード」または「シークレット専用モード」 を同時に設定している場合、「オールロック」を解除すると「シークレット モード」または「シークレット専用モード」も解除されます。

#### <シークレット着信履歴表示>

## シークレットデータの着信履歴表示の設定 をする

シークレット登録した電話帳と一致する電話番号を着信履歴に表示するかどうかを設定します。

1 ○ 設定/サービス > ロック/セキュリティ> シークレット着信履歴表示 > 端末暗証番号を入力> 項目を選択

電話番号.....電話番号を表示します。

非通知表示 ...電話番号は表示せず、「非通知設定」と表示します。

#### お知らせ

●シークレットモード/シークレット専用モードでは、本機能の設定に関わらず電話番号と電話帳に登録されている名前を表示します。

#### <シークレットメール表示設定>

## メールBOX内のメールにシークレットを 設定する

シークレット登録した電話帳と一致する送信元/宛先のメール(シークレットメール)を表示するかどうかを設定します。

**1** 図▶メール設定▶シークレットメール表示設定 ▶端末暗証番号を入力▶表示する・表示しない

#### お知らせ

- ●「表示しない」に設定していても、シークレットモード、シークレット専用 モードではシークレットメールを確認できます。
- 「表示しない」に設定している場合、同報メールの宛先にシークレット登録された宛先が含まれていると、そのメールは表示されません。
- ●「表示しない」に設定している場合、シークレット専用モードではエリアメールは表示されません。

#### <メールセキュリティ設定>

## メールBOX内のメールを無断で表示でき ないようにする

メールメニューの受信・送信・保存BOXにセキュリティを設定します。 セキュリティを設定したBOX内を表示するときは、端末暗証番号の入力が必要になります。

- **1** (☑) ▶メール設定 ▶メールセキュリティ設定
  - ▶端末暗証番号を入力▶設定したいBOXにチェック
    - ▶ (図 ( 完了 )
  - セキュリティを設定すると、メールメニューの設定したBOXに「よ」が付きます。(「メニューアイコン設定」や「きせかえツール」の設定によっては、表示されるマークが異なったり、表示されない場合があります。)

●送信BOX、受信BOXにセキュリティを設定すると、メールアドレスは送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。

#### <電話帳指定設定>

## 電話帳に指定機能を設定する

#### 指定発信制限

指定した電話番号以外へ電話をかけられないようにします。FOMA端末を業務用としてお使いになるときは、私用電話の防止に有効です。音声電話をかけるときは、指定した電話帳を呼び出して「または」(第1000)を押します。(第1000)を押します。)電話番号は20件まで指定できます。

#### 指定着信拒否

指定した電話番号からの電話がつながらないようにします。「電話を受けたくない相手」からの電話だけがつながらないように設定できます。発信者側には話中音が流れます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」もあわせて設定することをおすすめします。

#### 指定着信許可

指定した電話番号からの電話だけがつながるようにします。「電話を受けたい相手」からの電話だけがつながるように設定できます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービストもあわせて設定することをおすすめします。

### 指定発信制限·指定着信拒否·指定着信許可

## 1 電話帳詳細画面 ▶ (a) (a) 機能 (b) ▶ 電話帳指定設定 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 項目を選択

指定発信制限 . . . . 指定した番号にだけ発信できます。 指定着信拒否 . . . . 指定した番号からの電話は受けません。 指定着信許可 . . . . 指定した番号からの電話だけを受けます。

指定転送でんわ ... P.421参照 指定留守番電話 ... P.418参照

設定された項目に「★」マークが付きます。

- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、詳細画面で たまででである を押して電話帳指定設定を設定する電話番号を選びます。
- 複数の電話番号に指定発信制限を設定したいときは、指定発信制限を設定したあとに(□)を押して電話帳の詳細画面に戻り、○で設定したい電話番号を選んで操作を行ってください。
- ●を押して待受画面に戻ると追加設定ができなくなります。追加設定をするときは、すでに設定されている電話番号の指定発信制限を解除し、解除した電話番号も含め、指定発信制限を設定し直してください。
- 電話帳指定設定を解除するには、同様の操作を行います。

- ●シークレット登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- 「指定着信拒否」、「指定着信許可」を設定中に「パーソナルデータロック」または「オールロック」を設定すると、すべての着信を許可します。
- $\bullet$ 「指定発信制限」を設定すると、以下の操作はできません。
  - ・指定した電話番号以外の呼び出し、参照
  - ・ダイヤル発信(指定した電話番号への発信を除く)
- ・リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から の発信(指定した電話番号への発信を除く)
- ・電話帳の登録、修正、削除、microSDカードからのコピー、microSDカードによるバックアップ/復元、FOMAカードへのコピー
- [指定発信制限]を設定していても、緊急通報110番/119番/118番に電話をかけることはできます。

- ●「指定着信拒否」に設定した電話番号から電話がかかってきたときや、「指定 着信許可」に設定した電話番号以外から電話がかかってきたときは、「着信履 歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが特受画 面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を 「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電 話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときや サービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話 サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- SMSやiモードメールは、「指定着信拒否」、「指定着信許可」に関係なく受信されます。

#### 電話帳指定設定を確認/解除する

## 1 (三) 電話帳 ■電話帳指定設定 ■ 端末暗証番号を入力 ■ I項目を選択

- 設定されている項目には「★ マークが付きます。
- それぞれの電話帳指定設定に設定されている電話帳をすべて解除するには、(■ 機能 ) を押して「設定解除」を選択し、「YES」を選択します。

## 🤈 電話帳を選択

電話帳指定設定が設定されている電話番号が表示されます。

●電話番号でとに電話帳指定設定を解除するには、解除したい電話番号を 選択し、「YES |を選択します。

#### <非通知着信設定>



## 電話番号が通知されない着信があったとき の動作を設定する

発信者番号非通知理由によって電話を受ける(許可)か受けない(拒否)かを設定できます。発信者番号非通知理由には「通知不可能」、「公衆電話」、「非通知設定」の3つがあります。

## ● 設定/サービストロック/セキュリティ ト非通知着信設定ト端末暗証番号を入力ト項目を選択

通知不可能...海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信し

た場合

(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知される場合もあります。)

公衆電話 ....公衆電話などから発信した場合

**非通知設定**...発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合

## 🤈 許可·拒否

●「許可」を選択した場合は、P.96手順2へ進み着信音を選択します。 「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」で設定した着 信音になります。

- ●「拒否」に設定した場合は、電話がかかってきても着信音は鳴らず、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても相手には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- ●SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。

#### <呼出時間表示設定>



## 呼出動作をすぐに開始しないようにする

## (MENU) D 設定/サービス D 着信 D 呼出時間表示設定 ▶以下の操作を行う

呼出動作開始時間

電話帳に電話番号が登録されていない相手から電話がか かってきたときに呼出動作をすぐに開始しないように設定 します。ワン切りなどの迷惑電話対策に利用できます。

- ▶ON·OFF▶開始時間(秒)を入力
- 「01」~「99」の2桁を入力します。

時間内不在着信表示「呼出動作開始時間」で設定した時間内に切れた着信を着信 履歴に表示するかどうかを設定します。

▶表示する・表示しない

#### お知らせ

- ●電話帳に電話番号が登録されている相手から着信があった場合は、「186/ 184 を付加して登録されていても、着信と同時に呼出動作を開始します。た だし、パーソナルデータロック中(「カスタマイズ」で「着信時電話帳利用」を 「利用する」に設定している場合を除く)や、シークレットで登録されている 相手からの着信については、本機能の設定に従って動作します。
- ●呼出動作開始時間が伝言メモ設定の呼出時間より長いと、呼出動作を行わず 伝言メモに移行します。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させるには、 伝言メモ設定の呼出時間を呼出動作開始時間よりも長く設定してください。 留守番電話サービス、転送でんわサービス、オート着信設定の呼出時間でも 同様です。

#### <登録外着信拒否>

## **電話帳に登録されていない相手からの着信** を受けない

電話帳に電話番号が登録されていない相手からの着信を拒否できます。 相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願い サービス |と「非通知着信設定 |もあわせて設定することをおすすめしま す。

(MENU) ▶ 設定/サービス▶ロック/セキュリティ ▶ 登録外着信拒否▶端末暗証番号を入力▶許可・拒否

- ●シークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合や「オー ルロック |を設定していると、この設定に関わらず、着信は拒否されません。
- ●「電話帳指定設定」の「指定着信許可」と同時に設定している場合は、「指定着 信許可」が優先されます。
- ●本機能を「拒否」に設定しているときに、電話帳に登録されていない電話番号 から電話がかかってきた場合、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶さ れ、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電 話サービス | や「転送でんわサービス | を「開始 | に設定していても発信者側に は話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービ ス | の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っている ときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービ ストになります。
- ●本機能を「拒否」に設定していても、「非通知着信設定」の各設定を「許可」に設 定しているときは、「非通知着信設定」に従います。
- SMSやiモードメールは、本機能に関係なく受信されます。
- ●パーソナルデータロック中は「登録外着信拒否」を設定できません。
- ●「呼出時間表示設定」の「呼出動作開始時間」を「ON」に設定中は、「登録外着信 拒否 |を「拒否 | に設定できません。

#### <テレビ電話着信拒否>

## テレビ電話の着信を拒否する

- **1** (MENU) ▶ 設定/サービス▶テレビ電話
  - ▶テレビ電話着信拒否▶端末暗証番号を入力
  - ►ON•OFF

#### <ケータイデータお預かりサービス>

## ケータイデータお預かりサービスを利用する

FOMA端末に保存されている電話帳・画像・動画・メール・Bookmark・テキストメモ・スケジュール・トルカ・ToDo・メロディ・メール自動振分け設定などの設定情報(以下「端末データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターにバックアップでき、万が一の紛失時や誤って削除した際などに復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。パソコン(My docomo)があれば、さらに便利にご利用いただけます。

- ●電話帳、画像(「自動お預かり」フォルダ内)、Bookmark、スケジュール、トルカ、メール自動振分け設定などの設定情報は、自動更新機能※により、定期的に自動でバックアップできます。
- ※端末データにより、自動更新の初期設定状態(自動更新する/しない)が異なりますので、「♠ ► LifeKit ► ケータイデータお預かりサービス ► データ確認/更新方法等 よりご確認・変更ください。
- ●自動更新機能をご利用になる場合、パケット通信料が高額になる恐れがありますのでご注意ください。
- ●WORLD WINGご契約の場合、海外でも利用することができます。ただし、パケット通信料が日本国内よりも高額になる恐れがありますのでご注意ください(お客様が i モードパケット定額サービスをご契約されていても、国際ローミング利用中におけるFOMAパケット通信料は、i モードパケット定額サービスの対象外となります)。
- ◆ケータイデータお預かりサービスの詳細については「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。
- ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。

#### お知らせ

- ●自動更新時に他の機能を起動していた場合、自動更新はされません。
- ◆お預かりセンターから、FOMA端末へデータを復元中に処理が中断した場合、再度復元処理を行うと同じデータが複数件登録されることがあります。

#### お預かりセンターにバックアップする

- ┪ バックアップしたいデータの機能メニュー
  - **▶お預かりセンターに接続・お預かりセンターに保存** 
    - ▶端末暗証番号を入力▶YES
    - データを選択する画面が表示された場合は、バックアップしたいデータにチェックを付けて(図)(量分)を押します。30件まで選択できます。

- ●以下のデータはバックアップできません。
  - ·FOMAカードやmicroSDカード内のデータ
  - メールに添付されたデータ
  - ·FOMA端末外への出力が禁止されているデータ
  - ·FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータ
- ·JPEG形式、GIF形式以外の画像
- ·MP4形式以外の動画
- ・10Mバイトを超える動画
- ・部分保存した動画

#### FOMA端末に復元する

FOMA端末の電話帳を削除したあと、お預かりセンターで更新を行うとお預かりセンターの電話帳も削除されますのでご注意ください。お預かりセンターの電話帳をFOMA端末に復元する場合、以下の操作を行ってください。

(i) ►マイページ►マイメニュー/マイボックス►ケータイデータお預かり※►お預かりデータ確認► i モードパスワードを入力►決定

画面に従って操作を行います。

※ i コンシェルをご契約の場合は、「ケータイデータお預かり/i コンシェル」と表示されます。

#### お知らせ

●お預かりセンターにバックアップされている電話帳が、FOMA端末の電話帳 に登録できる件数を超えた場合、超えている部分の電話帳データは復元され ません。

#### ケータイデータお預かりサービスの設定を行う

**1** (www) LifeKit ケータイデータお預かりサービス ト以下の操作を行う

データ確認/更新 お預かりセンターに接続し、バックアップされているデー

方法等	夕の確認などを行います。
通信履歴表示	お預かりセンターとの通信記録を表示します。 ▶履歴を選択  ・一覧画面で通信完了時刻を選択すると詳細画面に変わります。 ・最大30件まで保存されます。30件を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
電話帳内画像送信 設定	電話帳に設定している画像をお預かりセンターにバック アップするかどうかを設定します。 ▶する・しない

#### 電話帳等お預かり お預かりセンターとFOMA端末の電話帳、Bookmark、ス /更新 ケジュール、トルカを更新します。 ▶端末暗証番号を入力▶更新したいデータにチェック ▶ (図) (更新 ) 設定のお預かり/ メール自動振分け設定などの設定情報をお預かりセンター 更新 にバックアップまたはお預かりセンターから復元します。 ▶端末暗証番号を入力▶設定情報のお預かり・設定情報の ダウンロード▶ (図)( 実行 ) 画像のお預かり 「マイピクチャ |内の「自動お預かり |フォルダ内の画像をお 預かりセンターにバックアップします。 ▶端末暗証番号を入力▶(図)( 追加 ) ●「自動お預かり | フォルダ内の画像は、自動更新設定に従 い定期的にお預かりセンターに自動バックアップするこ ともできます。

## iコンシェルでケータイデータお預かりサービスを利用する

「お預かり済アイコンクリア | (P.321参照)で自動バッ

クアップ未完了に変更された画像は再度お預かりセン

ターにバックアップされます。また、自動更新が行われた

場合も、自動バックアップ未完了に変更された画像は再度お預かりヤンターにバックアップされます。

**1** (MENU) ▶ i コンシェル▶ (図) ▶ 設定 ▶ お預かりデータ確認/設定/更新

画面に従って操作を行います。



● 設定/サービストその他ト設定リセット ・端末暗証番号を入力トYES

設定リセットを行った場合、i チャネルのテロップは表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、○を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。

#### <端末初期化>

## 登録データを一括して削除する

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の 状態に戻します。

お買い上げ時の状態についてはP.452「機能一覧表」を参照してください。

- お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。
- ●「iD 設定アプリ」以外のおサイフケータイ対応 i アプリは削除されます。ただし、使用状況によっては削除されないことがあります。
- お買い上げ時に登録されている i アブリに保存されたデータは削除されます。ただし、削除されなかったおサイフケータイ対応 i アブリに保存されたデータは削除されません。
- 保護しているデータも削除されます。
- ●2in1のモードに関わらず、すべての登録データが削除されます。
- ●お買い上げ時に登録されているデータを削除していても、端末初期化を行う と元に戻ります。ただし、お買い上げ時に登録されている i アプリを削除した 場合は元に戻りません。
- ●端末初期化を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不 十分の場合は、初期化できないことがあります。
- ●端末初期化を行っているときは、電源を切らないでください。
- ●端末初期化を行っているときは、他の機能を使用できません。また、電話の着信やメールの受信などもできません。

# ● 設定/サービストその他ト端末初期化ト端末暗証番号を入力トYESトYES

初期化が完了すると、自動的に電源が切れたあと、再度電源が入り、「初期 値設定」の画面が表示されます。

#### お知らせ

- ●FOMAカードやmicroSDカードに保存・登録・設定されているデータは削除 されません。
- パソコンから設定したデータ通信の設定は削除されません。
- i アプリを元に戻したいときは、「P-SQUARE」のサイトからダウンロードしてください。ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ●端末初期化を行った場合、i チャネルのテロップは表示されなくなります。 その後、情報が自動更新されるか、○を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ●端末初期化を行った場合、Music&Videoチャネルの番組は自動取得されなくなりますので、Music&Videoチャネルメニューから設定確認画面へ接続し、番組設定を反映させてください。
- 削除するデータが多いときなどは端末初期化に時間がかかる場合があります。

#### <遠隔初期化>

## 遠隔操作でデータを初期化する

本機能の利用契約(ビジネスmoperaあんしんマネージャー)をすることで、管理者からのお申し出により、対象となるFOMA端末の各種データ(本体/microSDカード/FOMAカード内のメモリ)を初期化することができます。

#### ■お問い合わせ先

ドコモの法人向けサイト

docomo Business Online パソコンから http://www.docomo.biz/ ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

#### 遠隔初期化が起動すると

操作ができなくなる旨の画面が表示され、初期化が開始されます。

- 遠隔初期化が起動すると、音声電話の着信に対する応答・応答保留を除いてすべてのボタン操作がロックされ、各機能を使用することができなくなります。
   初期化が開始されると、すべての機能を使用することができなくなります。

- 「時計設定」は初期化されません。
- ●パソコンとFOMA端末を接続しているときはmicroSDカードを初期化できない場合があります。

## その他の「あんしん設定」

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設定に関する機能/ サービスがございますのでご活用ください。

機能/サービス名称	目的	参照先
ICカードロック	ICカード機能の不正使用を防止したい	307
迷惑電話ストップサービス	いたずら電話や悪質なセールス電話な どの「迷惑電話」を着信したくない	421
番号通知お願いサービス	発信者番号を通知してこない電話を着 信したくない	422
FirstPass	電子認証サービスを利用することにより、安全で信頼性のあるデータ通信を 行いたい ※ FirstPass対応サイトに限ります	211
ソフトウェア更新	必要な場合にFOMA端末のソフトウェ アを更新したい	497
スキャン機能	障害を引き起こすデータからFOMA端 末を守りたい	502
メール選択受信	大量に届くメールの中から、必要な メールのみを受信したい	152

機能/サービス名称	目的	参照先
「i モード災害用伝言板」 サービス メールアドレス変更	-	
迷惑メール対策 (URL付きメール拒否設定) (受信/拒否設定) (かんたん設定) (iモードメール大量送信者からのメール受信制限) (SMS拒否設定) (未承諾広告※メール拒否) (メール設定確認)	「ご利用ガイドブック( i モード <foma> をご覧ください。</foma>	A>編)」
メール機能停止/再開		
メールサイズ制限		
ケータイお探しサービス		
イマドコかんたんサーチ		

#### お知らせ

●迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は、「迷惑電話ストップサービス」→「指定着信拒否」→「登録外着信拒否/非通知着信設定」→「呼出時間表示設定」の順になります。

# メール

i モードメール	メールの履歴を利用する	
i モードメール/デコメール®を作成する	メールの履歴を利用する	
i モードメールを作成して送信する < i モードメール作成 > 138	<送信アドレス一覧><受信アドレス一覧>	166
デコメール®を作成して送信する141	メールの設定を行う	
デコメアニメ®を作成して送信する145	メールを自動的にフォルダに振り分ける<自動振分け設定>	168
テンプレートを利用してデコメール®/デコメアニメ®を作成する	メールグループを作成する<メールグループ>	
<テンプレート> 147	メールやメッセージR/Fの設定を行う<メール設定>	
ファイルを添付する <添付ファイル> 149	メッセージサービスを利用する	
i モードメールを受ける・操作する	メッセージR/Fを受信したときは	17/
i モードメールを受信したときは <メール自動受信> 151	受信したメッセージR/Fを表示する <メッセージR/F表示>	
i モードメールを選択して受信する <メール選択受信> 152		., .
i モードメールがあるかを問い合わせる	緊急速報「エリアメール」を利用する	
く i モード問い合わせ> 152	緊急速報「エリアメール」	
i モードメールに返信する<返信><引用返信> 153	緊急速報「エリアメール」を受信する	1//
i モードメールを他の宛先に転送する<転送> 153	緊急速報「エリアメール」の設定を行う<緊急速報「エリアメール」設定>	170
ファイルが添付または貼り付けられた i モードメールを受信したときは 		170
	SMSを使う	
メールBOXを操作する	SMSを作成して送信する <sms作成></sms作成>	
受信/送信/保存BOXのメールを表示する	SMSを自動受信する <sms受信></sms受信>	
<要信BOX><送信BOX><保存BOX> 155	SMSがあるかを問い合わせる <sms問い合わせ></sms問い合わせ>	
受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面の見かた157	SMSの設定を行う <sms設定></sms設定>	ı
メールを管理する161		

## i モードメール

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付できます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ®にも対応しております。

i モードメールの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### <iモードメール作成>

## iモードメールを作成して送信する


i モードメールを作成して送信します。

送信した i モードメールは、SMSと合わせて最大1000件まで送信 BOXに保存できます。

デコメール®を作成するにはP.141を参照してください。

## 1 **△**►**△**( New

● 2in1のモードがデュアル モードの場合、「送信者アドレ ス切替A/B」で送信者アドレ スを選択できます。(P.429 参照)送信者アドレスが設定 されていない場合は「割」の 代わりに「割」が、送信者アド レスがBアドレスに設定され ている場合は「割」の代わり に「割」が表示されます。



## 🤈 宛先欄を選択▶項目を選択

電話帳 . . . . . . . 電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレス を選択します。

**送信アドレス一覧**...電話番号またはメールアドレスを選択して
● (■選択■)を押します。

受信アドレス一覧... 電話番号またはメールアドレスを選択して

**▽信アトレス一覧**...電話番号またはメールアトレスを選択して ( 選択 )を押します。

メールグループ ...メールグループを選択します。

直接入力 ....メールアドレスや電話番号を入力します。

- ◆半角50文字まで入力できます。
- ●送信する相手が i モード端末の場合は、メールアドレスの@より前の部分だけを入力しても送信できます。
- ◆未入力の宛先欄を選んで(☎)(☎話帳)を押しても、電話帳を呼び出して 宛先を入力できます。
- 複数の宛先に送信する場合はP.140参照。
- ●追加した宛先を削除する場合はP.140参照。

## 🤁 題名欄を選択▶題名を入力

◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。

## **/** 添付ファイル欄を選択▶項目を選択

- 未入力の添付ファイル欄を選んで(図(図6週間)を押しても添付ファイルを追加できます。
- ●添付ファイルの選択方法についてはP.149参照。

## 「 本文欄を選択▶本文を入力

- ◆全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。
- ●冒頭文/署名を貼り付けるときはP.141参照。
- ◆文字入力(編集)中の機能メニューについては P.409参照。



メール本文入力画面

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

●送信を途中で中止する場合は、(●は重)または(□の)(1秒以上)を押します。ただし、タイミングにより送信されることがあります。

## **7** OK

#### お知らせ

- ●電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- ●絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話に送信すると、受信側の類似絵文字に自動的に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または=に変換されることがあります。
- ●FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、古い送信メールから順に削除されます。ただし、保護している送信メールは削除されません。
- ●送信BOXに送信メールを最大保存件数/最大保存容量まで保存していて、そのすべてを保護している場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっぱいの場合は、i モードメールを作成できません。送信メールの保護を解除するか、保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。
- ●電話番号入力中に図(■ン■)を押した場合や、電話番号入力中などの機能メニューから「i モードメール作成」を選択した場合は、電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されているとメールアドレスが宛先に入力されます。電話帳に複数のメールアドレスが登録されている場合は、1番目のメールアドレスが入力されます。
- 宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が入力されている場合、送信 しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示 されます。
- ●宛先の電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が宛先欄に表示されます。
- 宛先に「,(カンマ)」が入力されている場合は送信できません。
- ●宛先をTo、Cc、Bccに分けて送信できます。

#### お知らせ

- ●シークレットコードを設定して登録した電話帳を宛先に入力した場合、送信するときにシークレットコードが自動的に追加されます。ただし、宛先が電話番号以外、または「電話番号@docomo.ne.jp]以外の場合は、電話帳にシークレットコードを設定していても、シークレットコードは追加されず、通常のi∓ードメールとして送信されます。
- ●シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- ●受信側の端末によっては、題名がすべて受信できない場合があります。
- movaサービスの i モード端末へは、本文は全角2000文字まで送信できます。
- ●改行は全角1文字、スペースは全角または半角1文字分としてカウントされます。
- デコメ絵文字®を入力するとデコメール®になります。

#### メール作成画面の機能メニュー

<b>送信</b>	メールを送信します。 P.139手順7へ進みます。
送信プレビュー	送信する前に宛先、題名、本文、添付ファイルを確認しま
	す。 ● 図 ( 送信 ) を押すとメールを送信できます。
かんたんデコメ	メール本文の内容に合わせて自動的にデコレーション
	を設定します。
	▶項目を選択▶ ( 確定 )
	●メール作成画面で「 🕵 かんたんデコメ」を選択して
	も操作できます。_
	<ul><li>●図(前候補)/(家候補)を押すと前候補/次候補</li></ul>
	を表示できます。< (前候補)で表示できるのは2つ

設定できます。(P.172参照)

前の候補までです。

#### 保存

作成中や編集中のメールを保存BOXに保存します。

「かんたんデコメ設定」でデコレーションする項目を

#### 宛先操作

#### 宛先追加 宛先を追加すると、同じ内容の i モードメールを一度に 複数の相手に送信できます。同時に送信できる宛先は5

件までです。

#### ▶項目を選択

電話帳......電話帳を呼び出して電話番号またはメー ルアドレスを選択します。

#### 送信アドレス一覧

.電話番号またはメールアドレスを選択し て(●)(選択 )を押します。

#### 受信アドレス一覧

.電話番号またはメールアドレスを選択し て()(選択)を押します。

直接入力...メールアドレスや電話番号を入力します。

- 続けて追加する場合はく未入力>を選択し、上記の操 作を繰り返します。
- (■成)(■機能■)を押して「宛先削除」を選択すると、選択 している宛先を削除できます。「YES」を選択します。
- ●(■R)(■機能■)を押して「宛先タイプ変更」を選択する ど、メールのタイプを変更できます。(P.140参照)
- メール作成画面で入力済みの宛先を選択すると、宛先 の一覧が表示されます。

#### ▶ ( 完了 )

 宛先欄を選んで(図)(宛先追加)を押しても宛先を追加で きます。

#### 宛先削除

宛先が複数あるときに、選択している宛先を削除しま đ,

▶YFS

#### 宛先タイプ変更 ▶ 宛先のタイプを選択

To ..... 直接の宛先です。宛先は受信側に表示されま ਰ-\*

Cc....直接の送信相手以外にメール内容を知らせた いときに指定します。宛先は受信側に表示され ます。※

Bcc...他の送信相手に知られたくないときに指定し ます。宛先は受信側に表示されません。

※受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては表 示されない場合があります。

#### 添付ファイル操作

### カメラ起動

静止画や動画を撮影して添付します。

#### ▶撮影モードを選択

撮影方法についてはP.229、P.232参照。

#### 添付ファイル追加 P.149参照

添付ファイル削除 P.150参照

#### テンプレート

#### **テンプレート読込み** デコメール®テンプレートを読み込んでデコメール®を 作成します。

- すでに本文が入力されている場合は、本文を削除する かどうかの確認画面が表示されます。
- ▶テンプレートを選択

テンプレートの内容が本文に入力されます。

- ●テンプレート選択中に図(デモ)を押すとテンプ レートの内容を確認できます。
- ●デコメール®の作成についてはP.141参照。

テンプレート保存 作成中のデコメール®をテンプレートとして保存しま す。

#### **►YES**

- 保存しているテンプレートがいっぱいのときは P.201参照。
- ●保存したテンプレートの確認方法についてはP.147 参昭。

# , ×

## 冒頭文/署名貼付 冒頭文/署名を i モードメールの本文の先頭/最後に 貼り付けます。

- ▶冒頭文貼付·署名貼付
- あらかじめ冒頭文/署名を登録しておく必要があります。(P.173参照)
- 2in1のモードがデュアルモードの場合、貼り付ける署名を「Aアドレス」「Bアドレス」から選択します。

#### 送信者アドレス切替 A/B

2in1のモードがデュアルモードの場合に送信者アドレスを選択します。(P.429参照)

#### 受信メール表示

作成中のメールを終了することなく受信フォルダー覧 画面を表示します。

- すでにマルチタスクなどで受信メールの機能を実行 中の場合は、実行中の画面が表示されます。
- (30) を1秒以上押しても表示できます。

## お知らせ

#### <宛先操作>

- 「To」、「Cc」、「Bcc」合わせてすでに宛先が5件入力されている場合、「宛先追加」はできません。
- 宛先が 1件も入力されていない場合、「宛先操作」はできません。
- ●宛先に「To」設定がない i モードメールは送信できません。

#### <テンプレート保存>

◆作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル名となります。題名が入力されていない場合は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。
 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

#### <冒頭文/署名貼付>

- ●冒頭文と本文または署名と本文の合計が全角5000文字、半角10000文字を超える場合は貼り付けできません。
- 本文の先頭や文末に文字色や文字サイズのデコレーションが設定されている場合は、冒頭文や署名もあわせてデコレーションされます。

## デコメール®を作成して送信する

i モードメール本文編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、 画像を挿入することによって自分のオリジナルメールを作成して送信 できます。

また、テンプレート(ひな形)を使用して作成できます。(P.147参照)



## **1** P.138手順1∼手順4の操作を行う

## 🤈 本文欄を選択

- '▶パレットを使って本文をデコレーションする
- ●パレットの使いかたについてはP.142参照。

#### デコレーションを選択してから本文を入力する場合

(重成)(■機能■)▶デコレーション

デコレーションを選択▶本文を入力

#### 本文を入力してからデコレーションを設定する場合

## 本文を入力▶(臺灣) (機能 )▶デコレーション

#### ▶ (範囲選択)

P.143「範囲選択 |へ進みます。

- ◆全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。(デコレーション により、入力できる文字数は少なくなります。)
- ●メール本文をデコレーションすると、「MV」が表示されます。

## 確定)を押す

メール作成画面が表示されます。 P.139手順6へ進みます。

#### お知らせ

- ●デコレーションした文字を削除しても、デコレーションデータのみが残り、 入力文字数が少なくなる場合があります。デコレーションの解除を行ってか ら文字を削除してください。なお、CLRを1秒以上押して文字を削除した場合 は、デコレーションデータも含めて文字が削除されます。
- ●受信したデコメール®を引用返信、転送した場合、デコレーションや挿入した 画像はそのままの状態で本文に入力されます。
- ●メール送信できない画像が含まれたテンプレートを利用すると、画像が削除 されます。
- ●送信先の i モード端末によっては、10000バイトを超えるデコメール®を送 信した場合、送信先では閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。た だし、機種によっては、本文のみ受信し、閲覧用のURIがないメールを受信す る場合があります。
- ●パソコンなどとデコメール®送受信すると、デコレーションが正しく表示さ れない場合があります。
- ●テロップ・スウィングの動作や点滅、アニメーションは、一定の時間が経過す ると停止します。

#### デコレーション

パレットを使って、iモードメールの本文をデコレーションします。 1箇所に複数のデコレーションを設定できます。

- ●文字位置・テロップ・スウィングを1箇所に組み合わせることはできません。
- ●ライン挿入は文字色で指定している色で挿入されます。
- ●画像挿入は文字位置・テロップ・スウィングで指定している状態で挿入されま
- ●デコメ絵文字®は「画像挿入 | で入力できますが、機能メニューの「絵文字入力 | からも入力できます。

#### ■パレットの使いかた

メール本文入力画面で
を押すとパレットが表示され ます。

デコレーションしている文字にカーソルがある場合、 設定しているデコレーションのアイコンが押された状 態で表示されます。

押された状態のアイコンを選んで()(選択)を押す とデコレーションを変更または終了、解除できます。 範囲選択中はCLRを押しても範囲選択を解除できます。

(■関 )を押すと、パレットが閉じます。パレット 操作中にCLRを押しても、パレットが閉じます。

#### 操作を切り替える

切り替えることができます。パレットを表示したまま カーソルを移動させたり、本文を入力したりできます。

続けてパレットを操作する場合は、(</br>

■デコレーションの操作方法

◆文字を入力後は「本文入力操作」になります。



パレット

#### 画像挿入

■ マイピクチャ 「マイピクチャ |に保存されている画像をメール本文に 挿入します。

#### ▶フォルダを選択▶画像を選択

●画像を削除するには、画像にカーソルをあて、(CLR)を押 します。

## **M**カメラ その場でカメラを起動して撮影した画像をメール本文 に挿入します。 ▶静止画を撮影 ●カメラの画像サイズはSub-QCIF(128×96)、QCIF (176×144)、QVGA(240×320)、待受(240× 428)です。 ●画像を削除するには、画像にカーソルをあて、(clr)を押 します。 撮影方法についてはP.229参照。 A 文字色 入力する文字の色、ラインの色を変更します。 ▶色を選択▶文字を入力 (☑)( 切替 )を押して20色・256色を切り替えるこ とができます。 続けて他のデコレーションも設定できます。 ●範囲選択している場合は、文字を入力する必要はあり ません。 背景色 メール本文の背景色を変更します。 ▶色を選択 ● (図)( 切替 )を押して19色・256色を切り替えるこ とができます。 ■ ライン挿入 メール本文にライン(水平線)を挿入します。 自動的に改行が挿入され、ラインが挿入されます。 ●ラインを削除するには、ラインにカーソルをあて、(cur) を押します。 ↑ 元に戻す(UNDO) 設定したデコレーションなどを元の状態に戻します。? 回まで戻せます。 ● を 1 秒以上押しても戻せます。 **デコレーション** すべてのデコレーションを解除します。 全解除 ▶YES 重ねした画像がある場合は、「インライン画像を削除 しました」と表示されます。

## 範囲選択

入力済みの文字を選択して文字色、点滅、文字サイズ、文字位置、テロップ、スウィングを設定します。また、設定済みのデコレーションを変更、追加したり、点滅、テロップ、スウィングを解除できます。

#### ▶始点を選択

● (金) (全選択)を押して「YES」を選択すると全文を選択できます。

#### ▶終点を選択

各デコレーションを設定、変更、追加、解除します。

●範囲選択中は画面の右上に「運火/エエコ」が表示されます。

## <デコレーションを設定、変更、追加する>

- ▶アイコンを選択し、デコレーションを設定、変更、追加
- ●複数のデコレーションを変更する場合やデコレーションを追加する場合は、続けて他のアイコンを選択します。

## ▶ (範囲選択解除)

•点滅、テロップ、スウィングを設定した場合は、再度それぞれのアイコンを選択して各デコレーションを終了します。

#### <点滅、テロップ、スウィングを解除する>

- ▶点滅、テロップ、スウィングのアイコンを選択
- ▶再度同じアイコンを選択

## ★ 文字サイズ

入力する文字のサイズを変更します。

- ▶サイズを選択▶文字を入力
- ●文字サイズを変更中は画面の右上に「個」「個」が表示 されます。
- 続けて他のデコレーションも設定できます。
- ●範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。

## A点滅設定

入力する文字を点滅表示させます。

#### ▶文字を入力

文字が点滅表示されます。

- 点滅を設定中は画面の右上に「滴」が表示されます。
- 続けて他のデコレーションも設定できます。

## ► A (点滅解除)

## ▲ テロップ設定

入力する文字、挿入する画像をテロップ表示(右から左 へ流れる表示)させます。

#### ▶文字を入力

自動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「● 」が表 示されます。

- ●テロップを設定中は画面の右上に「 □ | が表示されま
- 続けて他のデコレーションも設定できます。

## ▶(テロップ解除)

自動的に改行が挿入されます。

▲ スウィング設定 入力する文字、挿入する画像をスウィング表示(左右を 往復する表示)させます。

#### ▶文字を入力

自動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「圖」が表 示されます。

- ■スウィングを設定中は画面の右上に「■ |が表示され ます。
- 続けて他のデコレーションも設定できます。

## ▶ (スウィング解除)

自動的に改行が挿入されます。

## (三) 文字位置

入力する文字、挿入する画像の位置を変更します。

## ▶文字位置を選択▶文字を入力

自動的に改行が入力され、文字位置が設定されます。

- ◆文字位置を設定中は画面の右上に「□」が表示されま đ.
- 続けて他のデコレーションも設定できます。
- ●範囲選択している場合は、文字を入力する必要はあり ません。

## お知らせ

#### <画像挿入>

- ●画像は20種類まで、合計90Kバイトまで挿入できます。ただし、Flash画像 は2種類までです。操作によっては20種類以下でも画像の数がオーバーする ため再編集する旨の確認画面が表示されます。
- ●同一の画像を複数挿入した場合、挿入数は1種類として扱われます。既に挿入 されている画像をコピー/ペーストした場合も同一画像の挿入と見なされ 合わせて1種類として扱われます。ただし、Flash画像の場合は、同一の画像 を挿入すると2種類目として扱われます。
- ●插入した画像にも点滅、テロップ、スウィング、文字位置を設定できますが、 Flash画像の場合は設定できません。

#### <文字色>

- ●別の色が設定されている文字にカーソルを移動させると、その文字色に設定 が変わります。
- ●絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常の色に戻したいときは 「指定なし」に設定してください。
- ●デコメ絵文字®の色は変更できません。

#### <背呂色>

■冒頭文や署名の編集時は背景色を変更できません。

#### <文字サイズ>

- ●別の文字サイズが設定されている文字にカーソルを移動させると、移動先の 文字サイズに設定が変わります。
- ●デコメ絵文字®のサイズは変更できません。

## <点滅設定>

●デコメ絵文字®は点滅させることはできません。

## )

## デコメアニメ®を作成して送信する

デコメアニメ®は、デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。お買い上げ時に登録されているテンプレートやIP(情報サービス提供者)のサイトから購入したテンプレートを利用して作成できます。





## ☑ ▶新規デコメアニメ作成

●2in1のモードがデュアルモードの場合、「送信者 アドレス切替A/B」で送信者アドレスを選択でき ます。(P.429参照) 送信者アドレスが設定されて いない場合は「副」の代わりに「副」が、送信者ア ドレスがBアドレスに設定されている場合は 「例」の代わりに「剛」が表示されます。



デコメアニメ®作成画面

**2** P.138手順2~手順4の操作を行う

## 3 本文欄を選択▶本体・microSD ▶デコメアニメ®テンプレートを選んで◯◯(Muff成)

- すでにデコメアニメ®テンプレートを選択している場合は、デコメアニメ® 編集画面が表示されます。手順4へ進みます。
- ●デコメアニメ®テンプレートを選択すると、プレビューが表示されます。
- デコメアニメ®テンプレートによっては、内容を編集できないものもあります。
- $\bullet$ デコメアニメ®テンプレートの内容のまま送信する場合は、手順5へ進みます。
- ●保存BOX、送信BOXから再編集する場合や、受信BOXから転送する場合は、デコメアニメ®の本文は編集できません。

## 🚹 編集したい内容欄を選択

文字を編集する場合

文字入力欄を選択▶文字を編集

## 画像を変更する場合

## 画像挿入欄を選択

## ▶フォルダを選択し、変更したい画像を選択

- デコメアニメ®編集画面で(一)(アルニー)を押すか、「■ プレビュー」を 選択するとプレビューが表示されます。
- ◆文字を入力する際にデコレーションすることやデコメ絵文字®を入力することはできません。また、冒頭文や署名は貼り付けられません。
- ●文字入力行の途中で改行した場合、入力できる文字数が少なくなります。
- デコメアニメ®テンプレート、文字、画像の合計が90Kバイトを超える場合は、デコメアニメ®を作成できません。
- ●デコメアニメ®テンプレートによっては合計が90Kバイト以下でも画像 を挿入できない場合があります。
- ●画像や文字の表示位置やフォントは固定されていて編集できません。
- 文字入力欄によっては、文字入力(編集)画面に改行位置を示す」(赤色)や 文字入力不可能範囲を示す)(橙色)が表示される場合があります。

## 5 🖾 ( 完了 )を押す

デコメアニメ®の編集を終了します。 P.139手順6へ進みます。

- ●送信BOXに送信メールを最大保存件数/最大保存容量まで保存していて、そのすべてを保護している場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっぱいの場合は、デコメアニメ®作成できません。
- デコメアニメ®に挿入できる画像は、GIFファイル(アニメーションGIFを含む)、JPEGファイル、SWFファイルです。
- ●アニメーションGIFファイルやSWFファイルを挿入すると、送信時にサイズオーバーになることがあります。
- ●送信に失敗した場合でも、再編集はできません。
- ●デコメアニメ®によっては、文字入力欄に「使い方」などが入力されていることがあります。それらを削除してから送信してください。
- ●送信先のiモード端末によっては、デコメアニメ®を送信した場合、送信先では閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。ただし、機種によっては、デコメアニメ®の文字部分のみ受信し、閲覧用のURLがないメールを受信する場合があります。
- ●受信したデコメアニメ®をテンプレートとして利用することはできません。

## デコメアニメ®作成画面の機能メニュー

P.140参照

P.140参照

P.140参照

_	
送信	デコメアニメ®を送信します。 P.139手順7へ進みます。
ブレビュー	送信する前にデコメアニメ®を再生して確認します。  • デコメアニメ®再生時の動作についてはP.148参照。  • (
保存	作成中のデコメアニメ®を保存BOXに保存します。保存すると、デコメアニメ®本文は再編集できません。 ▶YES ●デコメアニメ®テンプレートを選択せずに保存した場合、i モードメールとして保存されます。
宛先操作	

添付ファイル操作		
	カメラ起動	P.140参照
	添付ファイル追	<b>加</b> P.149参照
	添付ファイル削	<b>除</b> P.150参照
テ	ンプレート	デコメアニメ®テンプレートを読み込んでデコメアニメ®を作成します。  本体・microSD  ▶デコメアニメ®テンプレートを選んで図(短桁成)  P.145手順4へ進みます。  ●すでにデコメアニメ®テンプレートを選択している場合は、内容を破棄して読み込むかどうかの確認画面が表示されます。
送 B	信者アドレス切替	A/ 2in1のモードがデュアルモードの場合に送信者アドレスを選択します。(P.429参照)
受	信メール表示	P.141参照
	デコメアニメ	®編集画面の機能メニュー
テ	ンプレート	P.146参照
プ	レビュー	P.146参照
削	除	入力画像を削除します。画像入力欄は空白になります。
編	集終了	デコメアニメ®の編集を終了します。

P.139手順6へ進みます。

P.141参照

受信メール表示

宛先追加

宛先削除

宛先タイプ変更

## **<テンプレート>**

## **テンプレートを利用してデコメール®/デ** コメアニメ®を作成する

テンプレートは文字や画像で作られたひな形データです。デコメール® テンプレートとデコメアニメ®テンプレートの2種類があります。 お買い上げ時に保存されている以外に、サイトからダウンロードもでき ます。(P.200参照)また、デコメール®テンプレートでは送受信したデ コメール®や作成中のデコメール®をデコメール®テンプレートとして 保存できます。(P.140、P.165参照)保存したデコメール®テンプレー トはパレットで編集できます。デコメアニメ®テンプレートは編集でき ません。

●お買い上げ時に保存されているテンプレートは削除できます。「P-SQUARF」 のサイト(P.201参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異 なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードヤキュリティ機能(P.37参照)が 設定されます。

## デコメール®テンプレート

## (☑) トランプレート デコメール ▶テンプレートを選択

- (図(区)作成)を押すと、 デンプレートの内容で デコメール®の作成にな ります。P.138手順2へ 進みます。
- 「冒頭文/署名設定」で冒 頭文や署名を自動で貼り 付けるように設定してい ても、冒頭文や署名は貼 り付けられません。
- 「i モードで探す |を選択 した場合はP.201参照。



テンプレート一覧画面

7/		
	1	
1がっつり飲んじゃお~!		
ロ残果中 EISORRY		文章をいれてください
□連絡ください		
<b>旦お疲れ様</b> 団大至急		AAAA A
2ありがとうございます		
3 ( 7 7 7 7 7 7	$\rightarrow$	110/110/ 1.1/
		END
文章をいれてください		
BATTA A		
		N 1//
X-MYFRX ◆ SEER ◆ 6XEE		X-1.作成 → 機能
デコメール®	ı	デコメール®
7 3/ 10		7 37 70

テンプレート詳細画面

## デコメール®テンプレート一覧画面の機能メニュー

	iモードメール作品	プレートの内容でデコメール®を作成します。 P.138手順2へ進みます。
	ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択
	タイトル編集	<ul><li>▶タイトルを入力</li><li>◆全角15文字/半角30文字まで入力できます。</li></ul>
	情報表示	テンプレートのファイルサイズ、保存日時、画像の有無 を表示します。
	保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
	削除	
	1件削除	▶YES
:	選択削除	▶削除したいテンプレートにチェック▶ 図( 完了 )

## デコメール®テンプレート詳細画面の機能メニュー

▶YES

全削除

i モードメール作成 テンプレートの内容でデコメール®を作成します。 P.138手順2へ進みます。

▶端末暗証番号を入力▶YES

編集	テンプレートの内容を編集して保存します。
	▶本文を編集▶◎( <u>保存</u> )▶YES·NO
	<b>VFS</b> ト

NO....別データとして保存します。

- ◆本文の編集方法についてはP.141手順2~手順3参照。
- 保存しているテンプレートがいっぱいのときはP.201 参照。

#### 挿入画像保存

テンプレートやデコメール®の本文に挿入された画像を保 存して、待受画面やウェイクアップ画面などに設定できま đ,

## ▶画像を選択▶YES▶保存したいフォルダを選択

- P.199手順3へ進みます。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

## お知らせ

#### <編集>

●別データとして保存したときのタイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm lと なります。(Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

## <插入画像保存>

●デコメ絵文字®の場合は「デコメ絵文字」フォルダの「お気に入り」フォルダに 保存されます。

## デコメアニメ®テンプレート

## 〔☑〕▶テンプレート▶デコメアニメ▶本体・microSD

「i モードで探す」を選択した場合はP.201参照。

## テンプレートを選択

テンプレートのプレ ビューが表示されます。

● (図)(メール作成)を押すと、 デンプレートの内容で デコメアニメ®の作成に なります。P.145手順2 へ進みます。



テンプレート一覧画面

## デコメアニメ®の再生画面やプレビューを表示したときは

自動的にアニメーションが再生されます。デコメアニメ®には効果音が鳴るもの やFOMA端末を振動させるものがあります。また、デコメアニメ®によっては、 再生画面やプレビュー表示中に $(\bullet)$ 、 $(\bullet)$ 、 $(\bullet)$ 、 $(\bullet)$  、 $(\bullet)$  、 $(\bullet)$  、 $(\bullet)$  、 $(\bullet)$  、 $(\bullet)$  で操作できるもの わあります。

- ●アニメーションや効果音の再生中に(MEN)(■■■)を押すと、一時停止します。 再度、(MEN)( )を押すと再開されます。
- ●効果音は「添付ファイル自動再生設定」の設定に従って鳴ります。
- ●バックグラウンド再生中は、効果音は鳴りません。
- ●FOMA端末が振動する場合は、「バイブレータ | や「マナーモード選択 | の設定 に関わらず振動します。
- ●デコメアニメ®によってはお客様のFOMA端末の端末情報を利用するものが あります。端末情報を利用するには、「i モード設定 lの「i モードブラウザ設 定」内の「端末情報利用設定」を「利用する」に設定してください。(お買い上げ 時は「利用する」に設定されています。)
- ◆Flash画像に含まれているFLVは再生されません。

## デコメアニメ®テンプレート一覧画面の機能メニュー

デコメアニメ作成	テンプレートの内容でデコメアニメ®を作成します。 P.145手順2へ進みます。
プレビュー	デコメアニメ®テンプレートのプレビューを表示します。
タイトル編集	▶ <b>タイトルを入力</b> ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
microSDヘコピー	P.353参照
本体へコピー	P.354参照
情報表示	テンプレートのタイトル名、ファイル名、ファイル種別、 ファイル制限の有無を表示します。
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
赤外線/iC送信	
赤外線送信	P.368参照
赤外線全件送信	P.369参照

	iC送信	P.370参照	
削	削除		
	1件削除	P.147参照	
	選択削除	P.147参照	
	全削除	P.147参照	

## <添付ファイル>

## ファイルを添付する

iモードメールにファイルやデータを添付して送信します。 以下のファイルを添付できます。

・静止画 ・メロディ ・i モーション ・トルカ •PDF

・電話帳 ・スケジュール・ToDo Bookmark

・PowerPoint ・SDその他ファイル Word •Excel

最大10件まで、合計2Mバイトまで添付できます。

- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは添付で きません。
- ●自端末で撮影した静止画や動画、赤外線で受信したファイルは、「ファイル制 限」の設定に関わらず添付できます。
- ●ファイルを添付するとメール作成画面に添付ファイル欄が1つ増えます。添付 ファイル欄にはデータのファイル名などが表示されます。
- ●送信先の i モード端末によっては、その端末のメール受信容量内で、対応して いるファイルのみ受信します。
- ●添付ファイルのサイズによっては、送信に時間がかかる場合があります。
- 添付ファイルのサイズによっては、送信済みメールが複数件削除される場合 があります。

## メール作成画面▶添付ファイル欄を選択 ▶以下の操作を行う

#### ピクチャ

- ▶フォルダを選択▶画像を選択
- 添付した画像を選択すると、画像を表示できます。元の画 面に戻るにはCLRを押します。

メロディ	<ul><li>▶フォルダを選択▶メロディを選択</li><li>●添付したメロディを選択すると、メロディを再生できます。いずれかのボタンを押すと再生は停止します。</li></ul>	
iモーション	▶フォルダを選択▶ i モーションを選択  ●添付した i モーションを選択すると、i モーションを再生できます。元の画面に戻るには再生中に (LR)を押すか、再生を停止します。	
トルカ	トルカがトルカ(詳細)の場合はトルカ(詳細)として添付されます。 ▶フォルダを選択▶トルカを選択 ●添付したトルカを選択すると、ブレビューが表示されます。元の画面に戻るには(cu)を押します。	
PDF	▶フォルダを選択▶PDFを選択 ●添付したPDFを選択すると、PDFを表示できます。元の 画面に戻るには(cus)を押します。	J
電話帳	<ul> <li>▶検案方法を選択▶電話帳を選択▶◎(選択)</li> <li>前回、検索方法を指定している場合は、その検索方法で検索されます。</li> <li>添付した電話帳を選択すると、電話帳の詳細を表示できます。元の画面に戻るには(記)(戻る)または(clr)を押します。</li> </ul>	
スケジュール	<ul><li>▶日付を選択▶スケジュールを選択▶○(選択)</li><li>●添付したスケジュールを選択すると、スケジュールの詳細を表示できます。元の画面に戻るにはcupを押します。</li></ul>	
ToDo	ToDoを選択▶ ( 選択 )	

●添付したToDoを選択すると、ToDoの詳細を表示できま す。元の画面に戻るにはCLRを押します。

#### Bookmark ▶Bookmarkを選択

- ●添付したBookmarkを選択すると、Bookmarkのタイト ルやアドレスを表示できます。元の画面に戻るには ( 戻る )または(CLR)を押します。
- ドキュメント Word、Excel、PowerPointのファイルを添付します。 ファイル

**その他** 「SDその他ファイル」に保存しているファイルを添付します。

▶フォルダを選択▶ファイルを選択

カメラ起動(静止画) 静止画を撮影して添付します。

撮影方法についてはP.229参照。

カメラ起動(動画) 動画を撮影して添付します。

撮影方法についてはP.232参照。

## 🤈 P.138手順2へ進む

●ファイルを添付するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を 選択します。「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画 面は表示されません。「NO」を選択すると100Kバイト以上の添付ファ イルが削除されます。

## お知らせ

## **<ピクチャ>**

● movaサービスの i モード端末へは添付ファイル形式ではなく、画像閲覧用 URLおよび画像の保存期限が自動的に付与されて送信され、そのURLを選ぶ ことで画像を取得できます。movaサービスの i モード端末へ送れるメール 本文は最大全角184文字(369パイト)です。(受信するmova端末の受信文字数が「全角250文字」の場合) 複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ通

複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のか進 知されます。

- ●GIF画像はmovaサービスの i モード端末では受信できません。
- ●Flash画像も添付できます。
- 画像サイズがQVGA(240×320)を超えるJPEG画像の場合は、画像サイズを変更するかどうかの確認画面が表示されます。「そのまま添付」を選択するとそのままの画像サイズで添付します。「サイズ中(VGA)」を選択するとVGA(640×480)以下に縮小して添付します。「サイズ小(QVGA)」を選択するとQVGA(240×320)以下に縮小して添付します。
- ●ファイルサイズが2Mバイトより大きいJPEG画像(Progressive形式のファイルを除く)の場合は、2Mバイト以下に変換します。
- ●受信側の端末によっては、静止画が正しく受信できなかったり、受信した画像が表示できない場合や粗く表示される場合があります。

## お知らせ

### **<メロディ>**

- ●microSDカードに保存しているメロディは添付できません。メロディを FOMA端末にコピーしてください。(P.356参照)
- ●受信側の端末によっては、送信したメロディが正しく再生されないことや添付削除されることがあります。
- ●添付されたメロディはmovaサービスの i モード端末では受信できません。く i モーション>
- i モーションによっては、ファイルサイズが増減したり、メールに添付できない場合があります。
- ●microSDカードに保存している i モーションは添付できません。i モーショ
- ンをFOMA端末にコピーしてください。(P.356参照)

  ◆受信側の端末によっては、正しく受信、表示ができない場合や、画質が粗く
- なったり連続静止画に変換される場合があります。 2Mバイト対応機種以外の i モード端末に送信する場合には、以下の設定で 撮影した動画がおすすめです。 動画容量設定: メール制限(小)

画真設正・ノーマ

## <トルカ>

microSDカードに保存しているトルカは添付できません。トルカをFOMA 端末にコピーしてください。(P.310、P.312参照)

#### <カメラ起動(静止画)><カメラ起動(動画)>

メール作成画面で未入力の添付ファイル欄を選んで(●)(|選択||)または(※)(※が通知)を押した場合に操作できます。

## 添付ファイル削除

選択している添付ファイルを削除/全削除します。

## **1** メール作成画面▶ ⓐ②(■機能■)▶ 添付ファイル操作 ▶ 添付ファイル削除▶ 1件削除・全削除▶ YES

- 1件削除の場合は削除したい添付ファイルを選んでおきます。
- ●メール作成画面で削除したい添付ファイルを選んで(図) (図録) を押しても、1件削除の操作を行えます。

### <メール自動受信>

## i モードメールを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときには、自動的に i モードメール・SMS・SMS送達通知が送られてきます。(i モードメールを選択して受信するにはP.152参照。)

メールが届くと画面の上部に「【ピンク)」が表示されます。 受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大2500件まで保存できます。

## 1 i モードメールを受信すると 「【(ピンク)」が点滅し、受信中のメッセージが表示される

10:00 空 受信結果 耐メール 1 風メッセージR 0 国メッセージF 0

受信が終わると、受信したiモードメールとメッセージR/Fの件数が表示されます。

受信結果画面

- 「メール」を選択すると受信メール一覧画面が表示されます。
- ●受信を途中で中止する場合は、「メール受信中・・・」と表示されている間に 「中止」を選択するか(LR)を1秒以上押します。ただし、タイミングによっては受信されます。
- ●何も操作しないで約15秒経過するとデスクトップに「扁」」(P.28参照)が表示され、元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)
- ●を押し、「メニ」」を選んで●(■選択■)を押すと、受信メールー覧画面が表示されます。

## お知らせ

- i モードメール1件につき、添付ファイルも含めて最大100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、i モードセンターから手動で取得できます。(P.154参照)
- ●受信メールの最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、「ゴミ箱」フォルダのメール、古い受信メールの順に削除されます。ただし、未読または保護している受信メールは削除されません。

### お知らせ

- FOMA端末に保存している、未読または保護している受信メールの合計が最大保存件数/最大保存容量になった場合は、新しいメールを受信できず、「【(組色)」が表示されます。iモードメールを受信するには、「【(組色)」が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「iモード問い合わせ」を行ってください。
- iモードメールではメロディや静止画などを添付ファイルとして受信できます。対応していない添付ファイルは受信は可能ですが表示はできません。
- ullet To、Cc、Bccを設定できる端末からメールが送信された場合、自分がTo、Cc、BccのどれにあてはまるかFOMA端末で確認できます。
- ●以下のような場合にメールを受信したときは、i モードセンターに保管されます。
  - ・電源OFFのとき ・テレビ電話中
    - テレビ電話中 ・セルフモード設定中
  - ・圏外のとき ・赤外線通信中 ・FirstPassセンター接続中
  - ・おまかせロック中 ·iC通信中 ·microSDへコピー中
  - お預かりセンターに接続中
  - ·保護または未読メールにより、受信BOXの容量が満杯のとき
  - ・お預かりセンターからメールデータダウンロード後のメールデータ保存中
- i モードセンターに i モードメールが保存されているときは「間(ピンク)」が、i モードセンターの i モードメールが一杯のときは「間(紺色)」が表示されます。

## 新着 i モードメールを表示する

## ● 受信結果画面 メール

## ▶表示したいiモードメールを選択

- デコメアニメ®の場合は、デコメアニメ®の再生画面が表示されます。
   (直径)(「詳細」)を押すと、詳細画面が表示されます。
- i モードメールの詳細画面で3を押すと文字の大きさが変わります。(P.115 メール | 参照)



- ●正しく表示できない文字はスペースなどで表示されます。
- i モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に「/ lまたは「/ lが挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。
- メール表示時に自動的に表示される静止画は正しく表示できない場合があります。また、画像サイズがディスプレイより大きい場合は、縦横比を保ったまま縮小して表示されます。
- ●パソコンなどから送信された装飾付きのメール(HTMLメール)を受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

## <メール選択受信>

## i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを削除できます。

メール選択受信を利用するには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

なお、「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。メールが i モードセンターに届くと「鳥」が表示されます。

## メール選択受信設定

i モードメールを選択受信するかどうかを設定します。

## メールを選択受信する

- 1 ☑ ▶メール選択受信▶「ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)」の手順に従って操作
  - ●「(<a> ●「(<a> メニューリスト メール選択受信」の操作を行ってもメール選択 受信画面が表示されます。</a>
  - ●「メール選択受信設定」が「OFF」の場合は、「ON」に設定する旨の画面が表示されます。
    - () 選択 () を押すと「メール選択受信設定 | を設定できます。

#### お知らせ

- メール選択受信設定を「ON」に設定していても「iモード問い合わせ」を行うとすべてのメールを受信しますので、受信したくない場合には、問い合わせたい項目から「メール」を外してください。(P.172参照)
- ●メール選択受信画面を表示した場合「個」のアイコンは消灯します。また、電源を切ったり、メール画面を表示した場合なども「個」のアイコンは消灯します。
- ●SMSは選択して受信できません。

## <i モード問い合わせ>

## i モードメールがあるかを問い合わせる

i モードセンターに届いた i モードメールやメッセージR/Fは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないとき、またはメール選択受信設定が「ON」のときは、i モードセンターに保管されます。

「\*\*(ピンク)」が表示された場合は、i モードセンターへ問い合わせを行い、それらを受信します。

「引が表示された場合は、「メール選択受信」参照。

## ┫ 図を1秒以上押す

「【ピンク)」と「M(黄色)・M(黄色)」が点滅して「問い合わせ中」と表示され、iモードメールやメッセージR/Fを受信します。 問い合わせ結果には、新しく受信したiモードメールとメッセージR/Fの件数を表示します。

- ●音声電話中に(i) (| 機能 ) を押して「i モード問い合わせ」を行うこともできます。
- ●受信を途中で中止する場合は、CLRを1秒以上押します。ただし、タイミングにより受信されるごとがあります。

### お知らせ

●「【(紺色)」「凰(紺色)・鼠(紺色)」「【(紺色)」「太(紺色)」などのアイコンが表示されたときは、FOMA端末はこれ以上iモードメールやメッセージR/Fを受信できません。不要なメールやメッセージを削除するか、未読のメールやメッセージを読むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールやメッセージは、古いものから順に自動的に削除されます。)

- i モードセンターに i モードメールが保管されている場合でも、そのことを示すアイコン「<sup>1</sup> (ピンク)」や、i モードセンターの i モードメールが一杯になっていることを示すアイコン「<sup>1</sup> (紺色)」が表示されないことがあります。(FOMA端末の電源が入っていないときにセンターに届いた場合など)
- ●問い合わせをする項目を「i モード問い合わせ設定」で選択できます。
- ◆本機能でSMSは受信できません。SMSは「SMS問い合わせ」で受信してください。

## <返信><引用返信>

## i モードメールに返信する

「iモードメールで返信」では通常のiモードメールとして、「デコメアニメで返信」ではデコメアニメ®を作成して返信できます。また、「引用返信」では受信したiモードメールの本文を引用して返信できます。デコメアニメ®、SMSは引用返信できません。

- → 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面
  - **▶**(**■**戌(**■**機能**■**)**▶**返信/転送**▶** i モードメールで返信・ デコメアニメで返信・返信・引用返信
  - 図 ( 返信 )を押すと、i モードメール・SMSとして返信できます。
  - 自分以外に同報先があるときは、送信元のみに返信するか、すべての宛先 に返信するかを選択できます。

「送信元へ」または「すべてへ」を選択します。

- ●引用符(P.173参照)は、引用返信する i モードメールの本文の先頭に1 つだけ付きます。
- 🤈 題名、本文を入力して送信する

i モードメールで返信する場合はP.138手順3へ進みます。 デコメアニメ®で返信する場合はP.145手順2へ進みます。 SMSを返信する場合はP.179手順3へ進みます。 送信すると「☑」が「★」に変わります。

#### お知らせ

・返信できない送信元(メールアドレスが半角文字で50文字を超えているときなど)には「「★\*\*\*」」が表示されます。

#### お知らせ

- 返信または引用返信する際は題名に「Re:」が追加されます。題名の文字数が 全角文字で100文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。(すでに 「Re:」が付いているときは「Re2:」となり、「Re99:」まで付きます。)
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、返信をしても貼り付けデータは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や赤外線通信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、P158参昭。
- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像がデコメール®の本文に挿入されている場合、画像が削除されて返信されます。

### <転送>

## i モードメールを他の宛先に転送する

i モードメールやSMSを他の人に転送できます。

## 🕇 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面

- ▶(貳戌)( 機能 )▶返信/転送▶転送
- ●受信メール一覧画面表示中は、(MEN) (転送)を押しても転送できます。

## 🤈 宛先、題名を入力して送信する

' i モードメール、デコメアニメ®を転送する場合はP.138手順2へ進みます。

#### お知らせ

- ●取得されていないファイルがある i モードメールを転送すると、ファイルの 情報は削除されます。
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、転送をしても貼り付け データは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や赤外線通 信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、 P.158参照。

- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)が添付 されているメールを転送する場合、添付ファイルは詳細を取得する前のトル 力になります。
- ●microSDカード内に保存されているメールを転送する場合は、添付ファイル は削除されます。
- ●2in1のモードがデュアルモード中にBナンバー宛のSMSを「転送した場合 は、Aモードに切り替えても送信BOXまたは保存BOXに送信SMSが残ります。

## ファイルが添付または貼り付けられた iモードメールを受信したときは

メ FOMA端末では、2Mバイトまでの添付ファイルを受信できます。ただ し、添付ファイルの合計が100Kバイトを超える場合は、一部またはす べての添付ファイルは情報だけが受信されますので、改めてiモードセ ンターから取得する必要があります。

FOMA端末が対応しているのは以下のファイルです。

・静止画 ・メロディ ・i モーション ・ムービー ・トルカ

·PDF 電話帳 ・スケジュール ToDo Bookmark

Word Excel PowerPoint

ト記以外のファイルはFOMA端末で再生・表示できません。「SDその他 ファイル 内の仟意のフォルダに保存するか、または i モードメールで 転送できます。

「添付ファイル優先受信」で受信するファイルを選択できます。

- 複数のデータが貼り付けされている場合、その貼り付けデータ自体が表示さ れないことがあります。
- ●添付ファイルのサイズによっては、受信メールが複数件削除される場合があ ります。

## 選択受信添付ファイルを取得する

i モードセンターに保管されている選択受信添付ファイルを取得します。

## 受信メール詳細画面

## ▶取得前の添付ファイルを選択

取得完了後、ファイルが再生/表示されます。

保存期限: 2011/ 2/28

#### お知らせ

●受信BOX内の空き容量が添付ファイルより少ないときは、既存の受信メール が複数件削除される旨の確認画面が表示されます。「YES |を選択すると既存 の受信メールを削除して添付ファイルを取得します。「YFS(以後確認しな い) |を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

## 添付または貼り付けられたファイルを再生/表示する

取得済みの添付または貼り付けられたファイルを再生または表示でき ます。

## 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面 ▶添付ファイルを選択

ファイルが再生または表示されます。

- ●ムービー、ドキュメントファイルの場合は、再生または表示できない旨の 確認画面が表示されます。microSDカードに保存してから再生/表示し てください。
- ●FOMA端末では対応していないファイルの場合は、保存するかどうかの 確認画面が表示されます。
- 1ファイルが複数のデータを含んでいる電話帳、スケジュール、ToDo、 Bookmarkが添付されている場合、1件目のみが表示できます。

- ●送信元の端末によっては、送られてきたメロディが正しく再生できない場合があります。
- ●添付ファイルの1件目が取得済みの静止画の場合は、メール表示時にその静止画のみ自動的に表示されます。自動的に表示される静止画のサイズは 13M(3120×4160)までです。ただし、メール本文に画像が挿入されているメールでは表示されません。
- ●画像のサイズがディスプレイより大きいときは、縮小して表示されます。
- 100Kバイトを超えるメロディの場合は再生できません。
- 100Kバイトを超えるFlash画像の場合は再生できません。
- ●Flash画像に含まれているFLVは再生されません。
- ◆トルカの場合1Kバイト、トルカ(詳細)の場合100Kバイトを超えていると表示できません。

## 添付または貼り付けられたファイルを保存する

取得済みの添付または貼り付けられたファイルを保存できます。ファイルによっては着信音に設定できたり、待受画面やウェイクアップ画面などに設定できます。

- 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面・メッセージ R/F詳細画面▶添付ファイルを選んで(〒)(■機能量)ファイル操作▶添付ファイル保存▶YES
  - ●ムービーの場合は、「ムービー」内の「SDムービー」フォルダ内の保存先フォルダに保存されます。
  - ドキュメントファイルの場合は、「ドキュメントビューア」内の保存先フォルダに保存されます。
  - ◆FOMA端末では対応していないファイルの場合は、「SDその他ファイル |内の保存先フォルダに保存されます。
  - ●FOMA端末に対応しているファイルでも、サイズが大きすぎたり無効な データのファイルなど、ファイルによってはFOMA端末に保存できない ものがあります。この場合microSDカードに保存するかどうかの確認画 面が表示されます。保存する場合は「SDその他ファイル」内の保存先フォ ルダに保存されます。
  - ●添付ファイルによっては、一部登録できない旨の確認画面が表示される場合があります。

## 🤈 保存したい保存先またはフォルダを選択

メロディの場合はP.200手順3へ進みます。 静止画の場合はP.199手順3へ進みます。

- ●Bookmarkは i モード、フルブラウザのそれぞれの情報に従って保存されます。
- ●保存しているデータがいっぱいのときは、削除して保存するかどうかの 確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択して削除したい データを選択するか、P.201の操作を行います。

## お知らせ

- 100Kバイトを超えるメロディの場合、FOMA端末には保存できません。
- ●500Kバイトを超えるFlash画像の場合、FOMA端末には保存できません。
- トルカの場合1Kバイト、トルカ(詳細)の場合100Kバイトを超えていると、 FOMA端末には保存できません。

## <受信BOX><送信BOX><保存BOX>

## 受信/送信/保存BOXのメールを表示する

## 受信BOXのメールを表示する

受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大2500件まで保存できます。

エリアメールは i モードメール、SMSとは別に30件まで保存できます。

受信した i モードメールやSMS、エリアメールを確認できます。

●お買い上げ時は、Welcomeメールが保存されています。

## <mark>1</mark> 受信BOX▶フォルダを選択

◆メッセージR、メッセージFを表示する場合は P.175参照。

## メールを選択

- ●未読のメールを選択し た場合は「圖(ピンク)|
- デコメアニメ®の場合 は、デコメアニメ®の再 生画面が表示されます。 また、デコメアニメ®に よっては繰り返し再生 されるものもあります。 (ⅰα)(「詳細」)を押すと、 受信メール詳細画面が 表示されます。デコメア 二メ®再生時の動作につ いてはP.148参照。





● で他のメールを確認できます。受信メール詳細画面ででプラフェンフ 二メ®を表示した場合は、デコメアニメ®の再生画面は表示されません。

●メールの本文が長い場合は(□)で画面をスクロールして確認できます。 また、(MN) (MN-3) (MN-3) を押すと画面単位でスクロールします。 デコメアニメ®再生中の場合はスクロールできません。

## お知らせ

- Welcomeメールには通信料はかかっていません。
- Welcomeメールには返信できません。
- ●添付メロディ、メール本文中のFlash画像の効果音、デコメアニメ®本文の効 果音は、「添付ファイル自動再生設定」の設定に従って鳴ります。ただし、メロ ディが添付されているメールで、メール本文中のFlash画像の効果音やデコ メアニメ®本文の効果音がある場合は、メロディが優先され、効果音は鳴りま せんん
- ●バックグラウンド再生中は、メロディや効果音は鳴りません。
- ◆Flash画像に含まれているFLVは再生されません。

## 送信BOXのメールを表示する

送信した i モードメールやSMSは合わせて最大1000件まで保存でき ます。送信した i モードメールやSMSを確認できます。

## 送信BOX▶フォルダを選択



## メールを選択

- デコメアニメ®の場合 は、デコメアニメ®の再 牛画面が表示されます。 (in)( 詳細 )を押すと、 送信メール詳細画面が 表示されます。デコメア 二メ®再牛時の動作につ いてはP.148参照。
- で他のメールを確認 できます。送信メール詳 細画面で でデコメア ニメ®を表示した場合 は、デコメアニメ®の再 生画面は表示されません。







送信メール詳細画面

●メールの本文が長い場合は(○)で画面をスクロールして確認できます。 デコメアニメ®再生中の場合はスクロールできません。

## お知らせ

- ●添付メロディ、メール本文中のFlash画像の効果音、デコメアニメ®本文の効 果音は、「添付ファイル自動再生設定」の設定に従って鳴ります。ただし、メロ ディが添付されているメールで、メール本文中のFlash画像の効果音やデコ メアニメ®本文の効果音がある場合は、メロディが優先され、効果音は鳴りま せん。
- ●バックグラウンド再生中は、メロディや効果音は鳴りません。

## 保存BOXのメールを表示する

送信せずに保存してある i モードメールやSMSを編集して送信できます。i モードメールとSMSを合わせて最大20件まで保存できます。

**1** 図▶保存BOX



保存メール一覧画面

## 🤈 メールを選択

i モードメールを選択していた場合はP.138手順2へ進みます。デコメアニメ®を選択していた場合は図(■編集■)を押してP.145手順2へ進みます。SMSを選択していた場合はP.179手順2へ進みます。

## お知らせ

iアプリメール用フォルダを選択すると、それに対応するメール連動型iアプリが記動します。

## 受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面 の見かた

#### ■メールメニュー

受信BOX、送信BOX、保存BOXには以下のマークが付きます。(「メニューアイコン設定」や「きせかえツール」の設定によっては、表示されるマークが異なることがあります。)

NEW	受信BOXに未読メール、メッセージあり
0	送信BOXに送信に失敗したメールあり 保存BOXに保存メールあり
P	「メールセキュリティ設定」設定中



#### ■受信フォルダー覧画面


#### ●フォルダの状態

未読のメールがあるときは「ໝ」、メールセキュ **①** リティを設定すると「**』**」が表示されます。

	通常のフォルダ
dκ	i アプリメール用フォルダ
R	メッセージR用フォルダ
Ē	メッセージF用フォルダ
	ゴミ箱フォルダ











日時+差出人/宛先 題名 日時+題名の場合 の場合

## ●メールの状態やタイプ

ਂ (ピンク)	未読メール
	既読メール
<b>(*</b>	転送済みメール
Ą	返信済みメール
ToCc ιΒcc	受信したメールのタイプ(詳細画面のみ)

#### 2受信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日受信したメールは時刻が表示され、前日までに受信したメールは日付が表示されます。詳細画面では、受信した日時が表示されます。日付・時刻はセンターから受信した日本時間が表示されます。海外から送信されたSMSの場合は「▼」が表示されることがあります。

## ❸送信元・同報先の電話番号またはメールアドレス

From	送信元メールアドレス
Fm <sup>×</sup> □	返信できない送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
⊠To ⊠Cc	同報メールアドレス(詳細画面のみ)
₹X5	返信できない同報メールアドレス(詳細画面のみ)

#### ₫題名

- 覧画面で表示可能な文字数は「メールー覧表示設定」、「文字サイズ設定」の「メール」の設定により異なります。また、添付ファイルがある場合は先頭にアイコンが表示されますので全角1文字/半角2文字分少なくなります。 SMS、エリアメールの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では「SMS」、「エリアメール」と表示されます。)

			-	
■ (青色)	FOMA端末内のSMS	ĺ	<b>(D)</b>	エリアメール
	FOMAカード内のSMS	•		

## ⑤添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

〈受信メール一覧画面(日時+差出人/宛先 題名)と受信メール詳細画面> 「添付ファイル削除」するとアイコンに「遭」が付きます。(詳細画面のみ)

١	メロディデータ	ĺ	etg	その他ファイルデータ
0	画像データ			取得前の添付データ
22	挿入画像データ	Į		(詳細画面のみ)
222	(一覧画面のみ)			取得途中で中断された添付
	i モーションデータ	ı	Z	データ(詳細画面のみ)
400	ムービーデータ		X.	取得に失敗した添付データ
100	,			(詳細画面のみ)
4	トルカデータ	ı	en/	i アプリ起動情報
	PDFデータ		CĽ	(一覧画面のみ)
П	ドキュメントデータ	I	1	i アプリメール
0	悪話帳 ラ カ			(一覧画面のみ)
Q	電話帳データ	ı	0	複数のデータ(一覧画面のみ)
***	スケジュールまたはToDo	ŀ	_	
V	データ	ı	₽°	複数の貼付データ
- Contraction	Bookmarkデータ			FOMAカードセキュリティ
***				機能が設定されているデータ

#### <受信メール一覧画面(日時+題名)(日時+差出人/宛先)>

	※刊ナータ		FUMAカードセキュリティ 機能が設定されているデータ
lig	1 アプリメール		TARRO BARCOTO J

## ⑥Feel \* Mailアイコン


- 覧画面で (Maile) を押すと Feel \* Maile 像を再生します。 Feel \* Maile (こついては P. 174参照。

❷本文

#### ■送信フォルダー覧画面

## ●フォルダの状態

メールセキュリティを設定すると[ | が表示さ れます。





#### ❷フォルダ名

## ■送信メール一覧画面と送信メール詳細画面







日時+差出人/宛先 題名 の場合

## 

保護設定すると「🔒」が表示されます。

ਂ (ピンク)	送信に成功したメール
	送信に失敗したメール
	すべての宛先に送信できた同報メール
ਂ (グレー)	一部の宛先に送信できた同報メール
∰(ピンク)	すべての宛先に送信できなかった同報メール

## の送信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日送信したメールは時刻が表示され、前日までに送信し たメールは日付が表示されます。詳細画面では、送信した日時が表示されます。 日付・時刻が補正されている場合は「♥」が表示されます。

### の送信先の電話番号またはメールアドレス

То	送信先メールアドレス(一覧画面のみ)
≅°0K ≅°0K ≦°0K	送信に成功したメールアドレス(詳細画面のみ)
≅₀X ≅₀X	送信に失敗したメールアドレス(詳細画面のみ)

#### △題名

一覧画面で表示可能な文字数は「メール一覧表示設定」、「文字サイズ設定」の 「メール」の設定により異なります。また、添付ファイルがある場合は先頭にア イコンが表示されますので全角1文字/半角2文字分少なくなります。 SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では「SMS」と 表示されます。)

■ (青色)	FOMA端末内のSMS
	FOMAカード内のSMS

SMS送達通知受信済み
SMS送達通知受信済み [一覧画面(日時+差出
人/宛先 題名)と詳細
画面のみ]

## ⑥添付されているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

<送信メール一覧画面(日時+差出人/宛先 題名)と送信メール詳細画面> 「添付ファイル削除」するとアイコンに「・」が付きます。(詳細画面のみ)

J)	メロディデータ
0	画像データ
122	挿入画像データ (一覧画面のみ)
	i モーションデータ
極	ムービーデータ
۵	トルカデータ
	PDFデータ
	ドキュメントデータ

m 7/2	
Q₽.	電話帳データ
v**	スケジュールまたはToDo データ
Š.	Bookmarkデータ
⊒ <b>©</b> etg	その他ファイルデータ
To.	i アプリメール (一覧画面のみ)
0	複数のデータ(一覧画面のみ)
	FOMAカードセキュリティ 機能が設定されているデータ

## <送信メール一覧画面(日時+題名)(日時+差出人/宛先)>

~~:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0	添付データ
	i アプリメール

FOMAカードセキュリティ 機能が設定されているデータ

6本文

#### ■保存メール一覧画面

### 



## 2保存した時刻や日付

メール一覧画面では、当 日保存したメールは時 刻が表示され、前日まで に保存したメールは日 付が表示されます。日 付・時刻が補正されてい る場合は「♥」が表示さ れます。



の場合





**0**00

日本 2/17 事おつかれさま

目 ≥ 2/17 ≥今夜の予定

日時+題名の場合

## €の送信先の電話番号またはメールアドレス

## △題名

一覧画面で表示可能な文字数は「メール一覧表示設定」、「文字サイズ設定」の 「メール」の設定により異なります。また、添付ファイルがある場合は先頭にア イコンが表示されますので全角1文字/半角2文字分少なくなります。 SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。

#### ■ (青色) SMS

## 6添付されているデータ

## <日時+差出人/宛先 題名の場合>

J.	メロディデータ
0	画像データ
122	挿入画像データ
	i モーションデータ
rio.	ムービーデータ
4	トルカデータ
	PDFデータ
	ドキュメントデータ

O.	電話帳データ
<b>**</b>	スケジュールまたはToDo データ
N.	Bookmarkデータ
etc	その他ファイルデータ
0	複数のデータ
	FOMAカードセキュリティ 機能が設定されているデータ

## <(日時+題名)(日時+差出人/宛先)の場合>

0	添付データ
2	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータ

### る本文

## お知らせ

- ●受信メール/送信メール/保存メール―覧画面の表示を変更するには、 P.171 メール一覧表示設定」をご覧ください。
- 「メール一覧表示設定」で「電話帳登録名で表示」にチェックをしていると、送 信元や送信先は電話帳に登録されている名前が表示されます。ただし、送信 元が「電話番号@docomo.ne.jp」の場合、電話帳のメールアドレス欄に「電話 番号@docomo.ne.jp」を登録していても名前表示されません。電話番号のみ を登録すると名前表示されます。また、送信元や送信先の電話番号または メールアドレスが、シークレット登録された電話帳と一致した場合は、名前 で表示されません。シークレットモードもしくはシークレット専用モードに 設定すると名前で表示されます。

送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録され ていない電話帳と一致しても、シークレット専用モードに設定していると、 名前で表示されません。シークレットモードに設定するかシークレット専用 モードを解除すると名前で表示されます。

- 「メール一覧表示設定」で「本文表示」にチェックをしていないと、受信メール /送信メール/保存メール一覧画面に本文は表示されません。
- ◆2in1のモードがデュアルモードの場合、Bアドレス/Bナンバー宛の受信 メール、送信者アドレスがBアドレスの送信メール・保存メールには、一覧画 面の題名または送信元/送信先アドレスの後ろに「■ |が表示されます。
- 2 in 1のモードがデュアルモードの場合、2 in 1のBアドレス宛の受信メール、 Bアドレスからの送信メールには、詳細画面では画面左上の「≥ o代わりに 「こ」が表示されます。

## メールを管理する

## 受信フォルダー覧画面・送信フォルダー覧画面の機能メニュー

## フォルダ操作

ノイルタ珠ド		
	フォルダ追加	新規フォルダを追加します。受信、送信それぞれ22件までフォルダを追加できます。 ▶フォルダ名を入力  ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。
	フォルダ名編集	追加したフォルダのみ編集できます。 ▶フォルダ名を編集 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
	フォルダ並び替え	フォルダを並べ替えます。追加したフォルダ、メッセージR/Fフォルダ、i アプリメール用フォルダを並べ替えできます。 ▶ ③ で順番を変更▶ ④ (■選択 )
	フォルダ削除	フォルダ内のメールもシークレットメールを含めてす べて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
7	ォルダ内表示	メール連動型 i アプリを起動することなく i アプリ用 メールフォルダ内のメールを表示できます。
<b>全件既読</b> 受信フォルダのみ]		フォルダ内の未読メールを既読メールに変更します。 ▶YES

## 振分け

フォルダ内再振分け	「自動振分け設定」で設定した振り分け条件に従って
	フォルダ内のメールを再振り分けします。

▶YES

メールセキュリティ(P.161参照)が設定されている フォルダの場合は、端末暗証番号の入力が必要です。

	全フォルダ再振分け	「自動振分け設定」で設定した振り分け条件に従って全受信フォルダ/全送信フォルダのメールを再振り分けします。 ▶YES  ◆メールセキュリティ(P.161参照)が設定されている
		フォルダがある場合は、端末暗証番号の入力が必要です。
	自動振分け設定	P.168参照
У.	ールセキュリティ	端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できないように設定します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES ●解除する場合も同様の操作を行います。
赤	外線/iC送信	
	赤外線全件送信	P.369参照
	iC全件送信	P.370参照
保	存件数確認	受信メール、メッセージR/F、送信メールの保存件数を表示します。
削	<b>除</b>	
		全受信フォルダ内の既読メールをシークレットメール を含めてすべて削除します。FOMAカード内の既読 SMSもすべて削除されます。 <b>端末暗証番号を入力</b> YES
	<b>受信メール全削除</b> [受信フォルダのみ]	全受信フォルダ内のメールをシークレットメールを含めてすべて削除します。FOMAカード内の受信SMSもすべて削除されます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
	<b>ール編集表示</b> &信フォルダのみ]	作成中のメールの画面を表示します。 ● <b>(a)</b> を1秒以上押しても表示できます。
-	<b>信メール全削除</b> 送信フォルダのみ]	全送信フォルダ内のメールをシークレットメールを含めてすべて削除します。FOMAカード内の送信SMSもすべて削除されます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### <フォルダ削除>

●対応するメール連動型 i アプリがある場合、i アプリメール用フォルダは削 除できません。

ソフトがない場合は i アプリメール用フォルダを削除できますが、送信フォ ルダー覧画面、受信フォルダー覧画面に作成されたフォルダがともに削除さ れます。

## <フォルダ内再振分け><全フォルダ再振分け>

- 「ゴミ箱 | フォルダのメールは再振り分けされません。
- ●振り分け条件にあてはまらないメールは「受信BOX」または「送信BOX」フォ ルダに振り分けられます。
- メ ●メールセキュリティが設定されたフォルダは、削除またはフォルダ名編集で きません。

## 川、 <削除><送信メール全削除>

**<メールセキュリティ>** 

●2in1のモードに関わらず、Aモード・Bモードのすべての i モードメール・ SMSが削除されます。

## 受信メール一覧画面・送信メール一覧画面・ 保存メール一覧画面の機能メニュー

## 返信/転送

i <b>モードメールで返信</b> [受信メールのみ]	P.153参照
<b>デコメアニメで返信</b> [受信メールのみ]	P.153参照
<b>返信</b> [受信メールのみ]	P.153参照
<b>引用返信</b> [受信メールのみ]	P.153参照
<b>転送</b> [受信メールのみ]	P.153参照

<b>再編集</b> [送信メールのみ]	送信したメールを再編集して送信します。 i モードメールを選択していた場合はP.138手順2へ進みます。 デコメアニメ®を選択していた場合はP.145手順2へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.179手順2へ進みます。  • ②(■編集型)を押しても再編集できます。
保護	
保護/保護解除 [受信メール・ 送信メール]	メールを上書き・削除されないように保護します。受信メール、送信メールともに全件保護できます。(受信メール2500件、送信メール1000件)保護すると「鱼」が表示されます。  ・保護を解除する場合も同様の操作を行います。 ・受信メール詳細画面で1 を押しても、保護/保護解除が切り替わります。
選択保護/保護解除 [受信メール・ 送信メール]	<ul><li>▶保護したいメールにチェック/保護解除したいメールのチェックを外す▶ (図)( 完了 )</li><li>すでに保護されているメールにはチェックが付いています。</li></ul>
移動/コピー	
<b>フォルダ移動</b> [受信メール・ 送信メール]	<ul><li>移動先のフォルダを選択</li><li>移動したいメールにチェック▶ (□ 完了 )</li><li>YES</li></ul>
<b>ゴミ箱へ捨てる</b> [受信メールのみ]	メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」 フォルダに移動したメールは、優先的に上書き(消去)されます。 ▶ゴミ箱に捨てたいメールにチェック ▶②(『完了』)▶YES
<b>FOMAカード操作</b> [受信メール・ 送信メール]	FOMAカードまたはFOMA端末(本体)へコピー、移動します。(P.401参照)
microSDヘコピー	P.353参照

**お預かりセンターに** P.133参照 **保存** 

## 検索/並び替え

(未/ 並) 目れ		
メール検索		
送信元検索/ 宛先検索 [受信メール・ 送信メール]	送信元/宛先のメールアドレスや電話番号からメールを検索します。 受信メールの場合は「送信元検索」、送信メールの場合は「宛先検索」と表示されます。  ▶項目を選択 電話帳 電話帳を呼び出して電話番号または メールアドレスを選択します。 受信アドレス一覧 電話番号またはメールアドレスを選択して して() (() 選択()) を押します。 送信アドレス一覧 電話番号またはメールアドレスを選択して して() (() 選択()) を押します。 直接入力 メールアドレスや電話番号を入力します。	
<b>題名検索</b> [受信メール・ 送信メール]	題名からメールを検索します。 ▶ <b>題名を入力</b> ◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。	
<b>題名+本文検索</b> [受信メール・ 送信メール]	題名・本文からメールを検索します。 ▶ <b>題名・本文の一部を入力</b> ●全角100文字/半角200文字まで入力できます。	
<b>ソート</b> [受信メール・ 送信メール]	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択	
<b>フィルタ</b> [受信メール・ 送信メール]	条件に合うメールのみを表示します。 ▶種類を選択	

<b>全表示</b> [受信メール・ 送信メール]	メール検索・ソート機能・フィルタ機能を行ったあと、すべてのメールを「新しい順」で表示します。
<b>送信+受信メール</b> [受信メール・送信メール]	選択または表示中の送信元や宛先との送受信履歴を表示します。日付・時刻の新しい順に1000件まで表示します。 ▶送信元または宛先を選択 対象の送受信メールが表示されます。 ◆ 送信メール ◆ 受信メール ● 履歴を選択すると受信メール詳細画面または送信 メール詳細画面を表示できます。cus を押すと元の画面に戻ります。 ● 受信メール詳細画面でで を押しても、送信+受信メールを表示します。
<b>カラーラベル</b> [受信メール・送信メール]	受信メール一覧画面や送信メール一覧画面の文字に 色を付け分別できます。「指定なし」を選択すると通 常の文字色になります。 <b>▶カラーを選択</b>
一覧表示切替	一覧画面で表示する内容を選択します。送信元や宛 先を電話帳に登録されている名前で表示するか、 メールアドレスや電話番号で表示するかを選択でき ます。 「メールー覧表示設定」の設定によっては題名で表示 するように設定できます。
	9 あように設定できます。 ▶表示する内容を選択 ●送信メール一覧画面、保存メール一覧画面の場合は、(⑩)(『切替』)を押すごとに切り替えることができます。
赤外線/iC送信	<ul><li>▶表示する内容を選択</li><li>●送信メール一覧画面、保存メール一覧画面の場合は、(②)(「切替」)を押すごとに切り替えることがで</li></ul>
赤外線/iC送信 赤外線送信	<ul><li>▶表示する内容を選択</li><li>●送信メール一覧画面、保存メール一覧画面の場合は、(②)(「切替」)を押すごとに切り替えることがで</li></ul>
	<ul> <li>▶表示する内容を選択</li> <li>◆送信メール一覧画面、保存メール一覧画面の場合は、(⑩ (⑩ 切替 )を押すごとに切り替えることができます。</li> </ul>

	<b>iC全件送信</b> [保存メールのみ]	P.370参照
保	存件数確認	受信メール、送信メール、保存メールの保存件数を表示します。

#### 削除

1件削除		▶YES
選択削除		<ul><li>▶削除したいメールにチェック▶</li><li>▶YES</li></ul>
既読削除 [受信メールのる	₽]	フォルダ内の既に読んだメールをすべて削除しま す。 ▶YES
SMS送達通知: 「受信メールのな		SMS送達通知をすべて削除します。メール検索機能 やフィルタ機能でSMS送達通知を表示しているとき は、表示しているSMS送達通知のみを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
<b>フォルダ内全削</b> [受信メール・ 送信メール]	<b>川除</b>	フォルダ内のメールをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
<b>全削除</b> [保存メールの	<del>か</del> ]	保存メールをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
<b>メール編集表示</b> 受信メールのみ]		P.161参照

## お知らせ

#### <再編集>

●宛先に「メールグループ」を利用する場合は入力済みの宛先をすべて削除し、○○(完了)で宛先削除を完了してから、再び宛先欄を選択してください。

#### <保護>

- 「ゴミ箱」フォルダにあるメールは保護できません。
- ●送信メールが最大保存件数/最大保存容量まである状態で、送信メールを全件保護すると i モードメールの作成ができません。

## <ゴミ箱へ捨てる>

◆未読メールをゴミ箱に捨てると、既読メールになります。

### お知らせ

#### <題名検索><題名+本文検索>

- ●「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モードメールは検索できません。
- **<カラーラベル>**
- microSDカードへコピーした場合や、FOMAカードへコピー・移動、FOMAカードからコピー・移動した場合、または赤外線送信、iO送信した場合は、カラーラベルは解除されます。
- ●FOMAカード内のSMSにカラーラベルを設定した場合、FOMAカードを抜き差しすると、カラーラベルは解除されます。

## <既読削除><SMS送達通知全削除><フォルダ内全削除><全削除>

● 2in1のモードに関わらず、Aモード・Bモードのすべての i モードメール・ SMSが削除されます。

## 受信メール詳細画面・送信メール詳細画面の機能メニュー

#### 返信/転送

i モードメールで返信 [受信メールのみ]	P.153参照
<b>デコメアニメで返信</b> [受信メールのみ]	P.153参照
<b>返信</b> [受信メールのみ]	P.153参照
<b>引用返信</b> [受信メールのみ]	P.153参照
<b>転送</b> [受信メールのみ]	P.153参照
<b>再編集</b> [送信メールのみ]	P.162参照
<b>再送信</b> [送信メールのみ]	送信したメールを再送信します。 ▶YES
保護/保護解除	P.162参照
移動/コピー	

コピー	<ul><li>▶コピーしたい項目を選択</li><li>◆コピーの方法についてはP.412参照。</li><li>◆送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、コピーしたいメールアドレスや電話番号を選択します。</li></ul>
辞書で検索	メール本文の文字を選択し、「iアブリ辞書登録」で設定したiアブリで検索します。 ▶始点を選択▶終点を選択 選択した文字を利用して、iアブリが起動します。
フォルダ移動	▶移動先のフォルダを選択
<b>ゴミ箱へ捨てる</b> [受信メールのみ]	メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」 フォルダに移動したメールは、優先的に上書き(消 去)されます。 ▶YES
FOMAカード操作	FOMAカードまたはFOMA端末(本体)へコピー、移動します。(P.401参照)
microSDヘコピー	P.353参照
お預かりセンターに保 存	P.133参照
ファイル操作	
添付ファイル保存	P.155参照
挿入画像保存	P.148参照
デコメ絵文字一括保存	メール本文中にあるデコメ絵文字®を一括して保存

	microSDヘコピー	P.353参照
	お預かりセンターに保 存	P.133参照
フ	ァイル操作	
	添付ファイル保存	P.155参照
	挿入画像保存	P.148参照
	<b>デコメ絵文字―括保存</b> [受信メールのみ]	メール本文中にあるデコメ絵文字®を一括して保存 します。20個まで保存できます。 ▶YES ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。 ●保存したデコメ絵文字®の確認方法については P.319参照。

テンプレート保存	送受信したデコメール®をテンプレートとして保存 します。 ▶YES • 保存しているテンプレートがいっぱいのときは P.201参照。 • 保存したテンプレートの確認方法については P.147参照。	
プロパティ	本文に挿入されている画像のファイル名とファイル サイズを表示します。 ▶画像を選択	
添付ファイル削除	▶YES	
<b>9信/拒否設定</b> 迷惑メール対策) 受信メールのみ]	メールの送信元や同報先またはメール本文に記載されているアドレスに対して、受信の許可、拒否の設定をサイトで登録します。 ▶FROM / CC・本文 FROM / CC・ 送信元や同報先の中から設定したいアドレスを選択します。送信元しかない場合は送信元のアドレスに対して設定します。  本文・・・・本文に記載されているアドレスに対して設定します。  ▶YES 画面に従って操作を行います。 ●迷惑メール対策の詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード <foma>編)」をご覧ください。</foma>	メ 川 ル
登録		
アドレス登録	P.86参照	
電話帳登録	P.86参照	
自動振分け登録	送信元や題名を振り分け条件に登録します。 (P.168参照)	
デスクトップ/ 🗲 登録	禄	
デスクトップ貼付	P.30参照	つづく
	165	4

		● ボタン長押し 登録	P.395参照
送	信-	+受信メール	P.163参照
表	示	设定	
	カ	ラーラベル	P.163参照
	ア	ドレス表示切替	送信元や宛先を電話帳に登録されている名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替えます。  • ⑤ を押しても切り替わります。
	ス	クロール設定	P.171参照
	文	字サイズ設定	P.115「メール」参照
		<b>送達通知表示</b> メールのみ]	SMSの送信結果や相手に届いた日時などを確認します。SMS送達通知を受信するには、「SMS送達通知を受信するには、「SMS送達通知設定」を「要求する」に設定してください。
赤	外約	泉/iC送信	
	赤	外線送信	P.368参照
	iC	送信	P.370参照
削	除		<ul><li>YES</li><li>● ②を押しても削除できます。</li></ul>
-		<b>レ編集表示</b> メールのみ]	P.161参照

#### <再送信>

●送信に失敗したメールは、再送信すると送信済みのメールとして保存されま す。すべての宛先に送信失敗している同報メールも、再送信すると送信済み のメールとして保存されます。

## <送信アドレス一覧><受信アドレス一覧>

## メールの履歴を利用する

i モードメールやSMSを送受信すると、送信アドレス一覧と受信アド レス一覧にそれぞれ30件まで記憶され、相手のメールアドレスや電話 番号を確認できます。同じメールアドレスまたは電話番号との送受信が あった場合、古いデータは削除されます。

●2in1利用時はモードに関わらず、それぞれの履歴はAアドレス(Aナンバー) で30件ずつ、Bアドレス(Bナンバー)で30件ずつまで記憶されます。

## 送信アドレス一覧の場合

## (○)を1秒以上押す

**■MM**: 送信に成功した i モードメール ■5mg:送信に成功したSMS

■MML: 送信に失敗した i モードメール

■SMS: 送信に失敗したSMS

:時差補正による時刻

■:Bアドレスから送信した i モードメール(2in1のモードがデュアル モードの場合のみ)

## 受信アドレス一覧の場合

## (○)を1秒以上押す

**■MAL**: i 干ードメール **≥**SMS: SMS

:時差補正による時刻

■:Bアドレス/Bナンバー宛のi モードメール/ SMS(2in1のモードがデュアルモードの場合  $\mathcal{O}(\mathcal{H})$ 

## 3 2/17 23:00 ■576 **+**090XXXXXXXX E 2/17 19:00 ■MHL 11ドコモ太郎 受信アドレス一覧画面

2/17 23:00 ■575

送信アドレス一覧画面

090XXXXXXXX E 2/17 19:00 ™MHL

ドコモ太郎

## 表示したい履歴を選択

アドレス一覧の詳細画面が表示されます。

●相手の電話番号が通知されなかったSMSの場合は、非通知理由が表示さ れます。

送信アドレス一覧	・受信アドレス一覧表示中の機能メニュー		eel * Mail表示 受信アドレス一覧のみ]	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
電話帳登録	P.86参照  ●アドレス一覧の詳細画面で ( 登録 )を押して			<ul><li>●(図)(ITAY))を押してもFeel*Mail画像を再生できます。</li></ul>
i モードメール作成	も電話帳に登録できます。 i モードメールを作成します。宛先欄にメールアド レスが入力されます。	文	字サイズ変更	リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、 受信アドレス一覧の文字サイズを切り替えます。 (P.116「発着信履歴」参照)
	P.138手順3へ進みます。  ●送信アドレス一覧画面、受信アドレス一覧画面で i モードメールのアドレスを選んで (	発	<b>ダイヤル表示・</b> 信履 <b>歴表示</b> 送信アドレス一覧のみ]	リダイヤル一覧画面または発信履歴一覧画面を表示します。(P.55参照) ●送信アドレス一覧画面で (************************************
SMS作成	SMSを作成します。宛先欄に電話番号が入力されます。 P.179手順3へ進みます。  ◆送信アドレス一覧画面、受信アドレス一覧画面で SMSのアドレスを選んで(図) (■ 図 )を押すか、 SMSのアドレス一覧の詳細画面で(④ (■ 図 )を押してもSMSを作成できます。		<b>信履歴表示</b> 受信アドレス一覧のみ]	一覧画面が表示されます。 着信履歴一覧画面を表示します。すべての着信履歴 (全着信)を表示します。(P.55参照) ●受信アドレス一覧画面で (■)(■)を押しても 着信履歴一覧画面が表示されます。
電話発信	メールアドレスが電話帳に登録されているとき、電 話帳の電話番号に電話をかけます。	デ	スクトップ/ 4 登録 デスクトップ貼付	P.30参照
	●発信方法を選択 ●「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電	削	歩 ボタン長押し登録 除	P.395参照
	話中に相手に送信する画像を選択します。設定を解除する場合は「設定解除」を選択します。		1件削除	▶YES
	●電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、 1番目の電話番号に電話をかけます。		選択削除	<ul><li>▶削除したい履歴にチェック</li><li>( 完了 )</li><li>YES</li></ul>
	<ul><li>発信</li></ul>		全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
	<ul><li>●設定されている項目には「★」マークが付きます。</li><li>●国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」</li></ul>			

を選択します。(P.62参照)

選択します。(P.59手順2参照)

●発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を

## <自動振分け設定>

## メールを自動的にフォルダに振り分ける

設定した条件に合うメールを、自動的に指定のフォルダに保存します。 追加したフォルダ、iアプリメール用フォルダにのみ設定できます。

## 受信フォルダー覧画面・送信フォルダー覧画面 ▶(ਛੋਕ)( 機能 )▶振分け▶自動振分け設定

P.168の機能メニュー表の操作を行って自動振り分けを設定します。 すでに振り分け条件を設定しているフォルダを選択した場合は、自動振分 け設定画面が表示されます。

## 自動振分け登録

送受信したメールの詳細画面から振り分ける条件とフォルダを設定し ます。

- 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面
  - ▶(臺戌)(「機能」)▶登録▶自動振分け登録
  - ▶以下の操作を行う

#### アドレス振分け 表示している送信元や宛先を振り分け条件として設定しま đ,

▶フォルダを選択

複数の宛先があるときは、アドレスを選択します。

顕名振分け

表示している題名を編集して振り分け条件として設定しま す。

▶題名を編集▶フォルダを選択

## 条件を変更するときは

再設定または上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES |を選択す ると以前に設定されていた条件が解除され、新たに再設定されます。

## 同じ条件が他のフォルダに設定されているときは

変更するかどうかの確認画面が表示されます。[YFS]を選択すると他のフォル ダに設定されていた条件は解除され、選択しているフォルダに設定を変更しま

●メールセキュリティがかかっているフォルダに設定されている場合は、設定 を変更できません。

## 「アドレス振分け」が設定されているフォルダに別のアドレスを 登録するときは

追加するかどうかの確認画面が表示されます。

#### お知らせ

- ●各フォルダに登録したアドレスの合計が700件まで登録できます。
- 複数の条件にあてはまる場合、以下の優先順位で自動振り分けをします。
- ① i アプリメール振分け
- ②題名振分け
- ③返信不可振分け・送信失敗振分け
- ④アドレス振分け(アドレス参照入力・直接入力)
- ⑤アドレス振分け(メールグループ参照)
- ⑥アドレス振分け(グループ参照)
- ⑦全件振分け
- ●エリアメールは「アドレス振分け」では振り分けされません。

## 自動振分け設定画面の機能メニュー

## アドレス振分け

アドレス参照入力フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を電 話帳や受信・送信アドレス一覧から設定します。

#### ▶項目を選択

電話帳 . . . 電話帳を呼び出して電話番号またはメール アドレスを選択します。

## 受信アドレス一覧

電話番号またはメールアドレスを選択して (●)( 選択 )を押します。

#### 送信アドレス一覧

電話番号またはメールアドレスを選択して

(●)( 選択 )を押します。

	グループ参照	フォルダに振り分けるグループを設定します。 ▶ <b>グループを選択</b>	-	覧表示切替	メールの宛先を電話帳に登録されている名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替
	メールグループ参照	フォルダに振り分けるメールグループを設定します。 ▶メールグループを選択			えます。 <b>▶名前表示・アドレス表示</b> • (熱) (切替」) を押しても切り替えることができます。
	直接入力	フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を、直 接入力します。	解	除	- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
		<ul><li>メールアドレスや電話番号を入力</li><li>◆半角50文字まで入力できます。</li><li>◆メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の場合</li></ul>		1件解除	振り分け条件を解除します。(自動振分け設定画面から 削除されます。) <b>YES</b>
		は、電話番号のみを入力してください。電話番号のみ を入力するとSMSも振り分けることができます。		選択解除	メールアドレスや電話番号などを選択して解除します。 (自動振分け設定画面から削除されます。)
題	名振分け	フォルダに振り分ける i モードメールの題名を入力します。1つのフォルダに設定できる題名は1件です。			<ul><li>解除したいメールアドレスや電話番号などにチェック</li><li>図( 完了 ) ➤ YES</li></ul>
		<ul><li>題名を入力</li><li>◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。</li></ul>		全解除	振り分け条件をすべて解除します。(自動振分け設定画面から削除されます。)
	<b>信不可振分け</b> &信フォルダのみ]	返信不可のメールを振り分けるよう設定します。1つの フォルダにのみ設定できます。			▶YES
	<b>信失敗振分け</b> 送信フォルダのみ]	送信に失敗したメールを振り分けるよう設定します。1 つのフォルダにのみ設定できます。	<	<b>お知らせ</b> グループ参照> 自動振分け設定画面	では、グループ名の前に「配」が表示されます。
全	件振分け	すべてのメールを振り分けるよう設定します。受信と送信それぞれ1つのフォルダにのみ設定できます。	•	FOMAカード内のグ 通常のモード(「シー	ループは設定できません。 クレットモード」「シークレット専用モード」以外)で
i	アプリメール振分け	すべてのメールをiアプリメール用フォルダに振り分		シークレットメール	を受信した場合は、フォルダに振り分けられません。

- けるよう設定します。受信と送信それぞれ1つの i アプ リメール用フォルダにのみ設定できます。「i アプリ メール振分け を設定すると、他の振り分け設定は無効 となります。
  - ▶YFS
- **アドレス/題名編集** フォルダに設定したメールアドレス、電話番号、題名を 編集・登録します。
  - ▶メールアドレス、電話番号、顕名を編集

- <メールグループ参照>
- ●自動振分け設定画面では、メールグループ名の前に「■」が表示されます。

## <題名振分け>

- 題名が複数のフォルダの振り分け条件にあてはまる場合、「受信BOX Iや「送 信BOX」に最も近いフォルダに振り分けられます。
- ●「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モードメー ルは振り分けできません。
- ●SMSは題名振り分けできません。

## <全件振分け>

SMS送達通知やFOMAカードに直接受信したSMSは振り分けされません。

## 2in1をご利用中は

通常の振り分け条件と、2in1のAアドレス/Bアドレスによる振り分け条件 (2in1振り分け設定)を組み合わせた設定ができます。2in1振り分けはデュア ルモード中に設定・確認できます。設定した振り分け条件は2in1のすべての 干一ドで有効です。

新規登録時にP.168の機能メニュー表から振り分け条件を選択すると、Aアド レス/Bアドレスを指定する画面が表示されます。自動振分け設定画面からも 2in1振り分けの設定が可能です。

指定なし.....Aアドレス/Bアドレスによる振り分けを指定しません。 Aアドレス ... Aアドレスで受信/送信したメールを対象に振り分けを設定し ます。

Bアドレス ... Bアドレスで受信/送信したメールを対象に振り分けを設定し ます。

- ●1つのフォルダに設定できる2in1振り分け設定は1種類のみです。
- ●同じ振り分け条件を「Aアドレス」と「Bアドレス」に設定することはできます。 ただし、2in1設定をOFFにした場合、Bアドレスに設定していた振り分け条件 は自動的に削除されます。
- ●2in1のAモード中/Bモード中に振り分け条件を新規登録すると、2in1振り 分け設定は「指定なし」になります。
- ●2in1のAモードでは、2in1振り分け条件が「Aアドレス」「指定なし」の振り分 け条件を、Bモードでは「Bアドレス」「指定なし」の振り分け条件を表示できま す。条件の編集を行っても2in1振り分け設定は変更されません。
- ●メール詳細画面から「自動振分け登録」を行う場合、表示中のメールと異なる 2in1のメールアドレスを設定済みのフォルダを振り分け先に選択すること はできません。
- ●メール詳細画面から「自動振分け登録」で振り分け条件を新規登録すると、 2in1振り分け設定は「指定なし」になります。

## **<メールグループ>**



## メールグループを作成する

メールアドレスをグループごとに登録します。決まった複数の相手に メールを送信できます。

1グループには5件までのメールアドレスが登録できます。グループは 20件まで作成できます。

## (MENU) ▶電話帳▶電話帳設定

## ▶メールグループ

▶登録したいメールグループを選択



- メールグループにメールアドレスを登録している 場合、画面左下に「■┃┃」が表示されます。 ● を押すと、選択 しているメールグループを宛先としたiモードメールを作成します。 P 138手順3へ進みます。
- <未登録>を選んで(≧)(▮



●登録済みのメールアドレスを選択すると、メール グループアドレス確認画面が表示されます。

メールグループ詳細画面

## メールアドレスを入力

- ◆半角50文字まで入力できます。
- 複数のメールアドレスを登録する場合は、手順2~手順3を繰り返します。

### メールグループ一覧画面の機能メニュー

**i モードメール作成** メールグループ宛の i モードメールを作成します。 P 138手順3へ進みます。

#### グループ名編集 ▶メールグループ名を入力

◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

グループ名初期化 メールグループ名をお買い 上げ時の名前に戻します。

▶YFS

## メールグループ詳細画面・メールグループアドレス確認画面の 機能メニュー

アドレス編集 P.170手順3へ進みます。 ● (図)(■編集■)を押してもアドレス編集できます。 アドレス参照入力 電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から電話番号 やメールアドレスを呼び出して入力します。 ▶項目を選択 電話帳..... . 電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。 送信アドレス一覧 ...電話番号またはメールアドレスを 選択して(**)**(**)**選択 )を押します。 **受信アドレス一覧** ... 電話番号またはメールアドレスを 選択して(() (選択 )を押します。 1件削除 YES 全削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

## <メール設定>

## メールやメッセージR/Fの設定を行う

## 1 図▶メール設定▶以下の操作を行う

スクロール設定
 メール詳細画面・メッセージR/F詳細画面・メール作成画面・プレビュー表示の画面ででき押したときにスクロールする行数を設定します。
 ▶行数を選択
 文字サイズ設定
 P.115「メール」参照
 メール一覧表示設定
 メール一覧画面で表示したい項目をラジオボタンやチェックボックスを使って設定します。
 ▶表示方法を選択▶ (四)( 完了 )

文表示設定	受信メールを通常表示(先頭から表示)するか、本文から表示するか設定します。 <b>▶通常表示・本文から表示</b>
ールセキュリティ設 :	P.129参照
ークレットメール表 設定	P.129参照
ラーラベル自動設定	受信メール一覧画面での送信元や受信した日付・時刻などの表示色をメールアドレスごとに指定します。10件まで登録できます。
	す。 <b>送信アドレス一覧</b> 電話番号またはメールアドレス を選択して (●) (■選択 ●) を押し

## ます。 受信アドレス一覧....電話番号またはメールアドレス

を選択して**(** 選択 )を押します。

**直接入力**....メールアドレスや電話番号を入力します。

- ●設定済みのカラーを変更するには、(■Q(■機能量)を押して「カラー選択」を選択します。
- ●設定済みの項目を削除するには(を)(機能)を押して 「削除」→「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」 を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番 号の入力が必要です。

## ▶カラーを選択

返信時自動学習設定

у.

٠<u>-</u>

示

カ·

受信メールへの返信・引用返信・転送時に、メールの題名・本文にある単語を変換候補に優先して表示するかどうかを設定します。

▶学習する・学習しない

冒頭文/署名設定

P.173参照

	【「i モード問い合わせ」をするときに問い合わせる項目	Feel * Mail設定	P.174参照
定	を i モードメール、メッセージR、メッセージFの中から 設定します。 ▶問い合わせたい項目にチェック▶図( 完了 )	編集時自動保存設定	メール作成時に を連続で押して終了してしまった場合、編集中のメールを自動で保存するかどうかを設定します。
メッセージ自動表示設	P.175参照		►ON·OFF
定		本文入力時予測	
受信表示設定	他の機能を操作中でもメール受信中やメール受信結果の画面を表示するかどうかを設定します。  >通知優先:操作優先 通知優先:一年のMA端末を操作しているときや通話中も受信中や受信結果の画面を表示します。 操作優先	書き始め予測	本文が未入力の状態でメール本文入力画面を表示したとき、書き始めに適した候補を表示するかどうか設定します。 ▶ON・OFF ●「ON」に設定すると、本文の先頭にカーソルがある状態で ③または ②を押しても候補を表示できます。
メール選択受信設定 添付ファイル優先受信	P.152参照 受信 i モードメール受信時に添付ファイルも受信するかど	時季参照予測	季節(春夏秋冬)や時間帯(朝昼夜)に合わせて予測変換 候補の内容を変更するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
	うかを設定します。チェックを外している添付ファイルは i モードセンターに保管されます。(チェックを付けていても、添付ファイルの合計が100Kバイトを超える場合は一部またはすべての添付ファイルが i モードセンターに保管されます。)	文章入力表現	予測変換候補の内容を、かたい表現(文語的な表現)を優先して表示したり、やわらかい表現(口語的な表現)を優先して表示したりできます。 ▶標準・かたい表現・やわらかい表現
	▶受信したい項目にチェック▶ 図(第2]	かんたんデコメ設定	
	<ul> <li>「ツールデータ」にチェックを付けると電話帳、スケジュール、ToDo、Bookmarkを受信します。</li> <li>「その他」にチェックを付けるとムービー、ドキュメントファイル、FOMA端末では対応していないファイル</li> </ul>	絵文字挿入量	「かんたんデコメ」で挿入するデコメ絵文字®の量を設定 します。 ▶多い・標準・少ない
添付ファイル白動用生	を受信します。  メールの本文を表示時またはメッセージR/F表示時に、	文字色更新	「かんたんデコメ」で文字色を変更するかどうかを設定 します。 ▶ON・OFF
設定	添付または貼り付けられているメロディや効果音を自動再生するかどうかを設定します。 ▶自動再生する・自動再生しない	文字サイズ更新	「かんたんデコメ」で文字サイズを変更するかどうかを 設定します。 ▶ON・OFF
アドレス・迷惑メール設定	メール設定のサイトに接続し、メールアドレスや迷惑 メール対策の設定や確認を行います。 ▶YES 画面に従って操作を行います。	背景色更新	「かんたんデコメ」で背景色を変更するかどうかを設定 します。 ▶ON・OFF

#### <本文表示設定>

●「本文から表示」に設定していても、メール本文の文字数により本文から表示されない場合があります。

#### <カラーラベル自動設定>

◆本機能を設定しても、すでに受信したメールの表示色は変更されません。

## <iモード問い合わせ設定>

●メッセージRやメッセージFを i モード問い合わせで受信したくない場合は、 「□」にしてください。

## <添付ファイル自動再生設定>

●バックグラウンド再生中やマルチウィンドウでワンセグを表示している場合は、「添付ファイル自動再生設定」を「自動再生する」に設定していても、添付または貼り付けられているメロディや効果音は再生されません。ただし、ワンセグをバックグラウンド再生している場合は、添付ファイルを鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。

#### <編集時自動保存設定>

●「ON」に設定した場合、宛先や題名、本文を入力中に一を連続で押して終了したときは、確定済みの文字が入力された状態で作成画面に戻ります。 作成画面で一を連続で押して終了したときは、確定済みの項目が入力された状態で保存BOXに保存されます。

#### <書き始め予測>

●「ON」に設定していても、入力モードが漢字ひらがな入力モード以外の場合や「予測機能」が「OFF」に設定されている場合は表示されません。

## 冒頭文/署名設定

冒頭文·署名·引用符を登録します。また、冒頭文や署名を自動的に貼り付けるかどうかも設定します。

## **1** 図▶メール設定▶冒頭文/署名設定 ▶以下の操作を行う

#### 冒頭文

冒頭文とは、本文の最初に書く挨拶文のことです。

- ▶冒頭文の欄を選択▶冒頭文を入力▶ (型)(■完了 )
- ◆全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。
- ●冒頭文を自動で貼り付けない場合は、「自動貼付」を選択して「☑」を「Ⅲ」にします。1通ごとの冒頭文貼付についてはP.141参照。

## 署名

署名とは、本文の最後に書く自分の名前などのことです。

- ▶署名の欄を選択▶署名を入力▶ 🖾 ( 完了 )
- ◆全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。
- ●署名を自動で貼り付けない場合は、「自動貼付」を選択して「☑」を「圓」にします。1通ごとの署名貼付についてはP.141参照。
- 2in1のAアドレス、Bアドレスそれぞれに署名を設定できます。デュアルモード中は、「Aアドレス」「Bアドレス」から設定する署名を選択します。
- ●「自動貼付」にチェックを付けている場合は、2in1のモードによりAアドレスまたはBアドレスの署名が自動的に貼り付けられます。デュアルモード中は、送信者アドレスが設定されると対応した署名が自動的に貼り付けられます。一度貼り付けられた署名は、送信者アドレスを切り替えても自動的には切り替わりません。

#### 引用符

引用符とは、引用返信するときなどに受信メールから引用 したことを表す記号です。

- ▶引用符を入力
- ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。

#### お知らせ

●冒頭文や署名にもデコレーションを設定できます。

- ●「自動貼付」にチェックを付けていても、テンプレートから i モードメールを 作成するときは、貼り付けられません。 i アプリから作成するときは貼り付 けられない場合があります。
- デコメアニメ®、SMSには冒頭文、署名、引用符を貼り付けることはできません。

## Feel \* Mail設定

Feel\*Mail(フィール・メール)とは、45種類のキャラクタの動きによってメールの雰囲気を再現する機能です。Feel\*Mailを設定するとiモードメール、SMSを受信したあとにFeel\*Mail画像が再生されます。

● (¬)または(CLR)を押すと、再生が終了します。

2/18(金) 10:00





## **1** 図 ► メール設定 ► Feel \* Mail設定 ► 以下の操作を行う

#### 新着表示

i モードメール、SMSを受信したあとにFeel\*Mail画像 を再生します。

►ON·OFF

●「OFF」のときのメールは、「履歴表示」を「ON」に設定していても、受信アドレス一覧/詳細画面、受信メール一覧/ 詳細画面にFeel \* Mailアイコンは表示されません。

## 履歴表示

受信アドレス一覧/詳細画面、受信メール一覧/詳細画面に、Feel \* Mailアイコンを表示します。

►ON•OFF

## <メッセージR/F受信>

## メッセージR/Fを受信したときは

メッセージサービスは、欲しい情報が自動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。

FOMA端末が圏内にあるときには、i モードセンターから自動的に メッセージR/Fが送られてきます。

メッセージR/Fが届くと画面の上部に「M(黄色)」や「M(黄色)」が表示されます。

受信したメッセージR/Fは、それぞれ最大100件まで保存できます。

# ¶ メッセージR/Fを受信すると 「™(黄色)」または「™(黄色)」が点滅 し、受信中のメッセージが表示される



受信が終わると、受信したメールとメッセージR/Fの件数が表示されます。

受信結果画面

- ●「メッセージR」または「メッセージF」を選択すると、メッセージR/F一覧 画面が表示されます。
- 「メッセージ自動表示設定」が「自動表示なし」以外に設定されていると、 受信したメッセージR/Fの内容が自動で表示されます。自動表示は約15 秒間行われます。
- ●何も操作しないで設定時間が経過するとデスクトップに「「帰」」「「帰」」「「県」」 (P.28参照)が表示され、元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)
- ●を押し、「帰」」「帰」」を選んで●(■選択■)を押すと、メッセージR/Fー覧画面が表示されます。

### お知らせ

- i アブリ起動中、公共モード(ドライブモード)中、オールロック中、パーソナルデータロック中は、メッセージR/Fを受信しても自動表示しません。
- ●最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、古いメッセージR/Fから順に 削除されます。ただし、未読または保護しているメッセージR/Fは削除されま せん。

- ●FOMA端末がこれ以上メッセージR/Fを受信できない場合は、「@(紺色)」ま たは「』(紺色)」が表示されます。不要なメッセージB/Fを削除するか、未読の メッヤージR/Fを読むか、保護を解除してください。
- ●「『(黄色) |または「『(黄色) |のアイコンが表示されたときは、i モードセン ターにメッセージR/Fが保管されています。「『(紺色)」または「『(紺色)」のア イコンが表示されたときは、i モードセンターにメッセージB/Fがいっぱい です。「i モード問い合わせ |を行ってメッセージR/Fを受信してください。
- ●自動表示後も、メッセージR/F一覧画面の表示では未読になります。ただし、 自動表示中にスクロールなどの操作を行ったときは既読となります。
- ●以下のような場合にメッセージB/Fを受信したときは、i モードセンターに 保管されます。

·電源OFFのとき

・テレビ電話中

・セルフモード設定中

圏外のとき

·赤外線通信中 ·iC通信中

·FirstPassセンター接続中

・おまかせロック中

·microSDヘコピー中

お預かりセンターに接続中

・保護または未読のメッセージにより、メッセージB/Fの容量が満杯のとき

お預かりヤンターからメールデータダウンロード後のメールデータ保存中

## メッセージ自動表示設定

待受中、音声電話中にメッセージR/Fを受信したときの自動表示のしか たを設定します。

## ▶メール設定▶メッセージ自動表示設定▶項目を選択

メッセージR優先...メッセージBを自動表示します。メッセージBがない ときはメッセージFを表示します。

メッセージF優先...メッセージFを自動表示します。メッセージFがない ときはメッセージBを表示します。

**メッセージRのみ**... メッセージRのみを自動表示します。

**メッセージFのみ**...メッセージFのみを自動表示します。 **自動表示なし**...... 自動表示しません。

## お知らせ

- 音声電話中にメッセージB/Fを受信した場合、自動表示は通話終了後に行わ れます。
- ●「受信BOX」に「メールヤキュリティ設定」が設定されている場合や、「メッ ヤージB | フォルダ、「メッヤージF | フォルダにメールヤキュリティが設定さ れている場合は、自動表示されません。

## <メッセージR/F表示>

## 受信したメッセージR/Fを表示する

- (☑)▶受信BOX▶メッセージR・メッセージF ▶表示したいメッセージB/Fを選択
  - ●未読のメッセージR/F を選択した場合は 「圖 (ピンク) |が [ 📦 | に変わります。
  - で他のメッセージ B/Fを確認できます。
  - ●メッセージR/Fの本文 が長い場合は(♥)で画 面をスクロールして確 認できます。

■メッセージR 2 1/ 2 2011/ 2/18 10:00 505 グルメ情報 □ 2/17 ホテル情報 □ 2/17 天気予報 明日、新宿駅前に新しいし 2/16 耳よりなお知ら ストランがオープンします。今月末まで全品2割引で ----END-----メッセージR/F一覧画面

ストランがオープンします 。今月末まで全品2割引で ----END-----メッセージR/F詳細画面

(🕲)(🔼 🖘)を押すと画面単位でスクロールします。

■メッセージR/F一覧画面とメッセージR/F詳細画面について



■メッセージB/Fの状態

保護設定すると「角」が表示されます。

■ (ピンク) 未読のメッセージR/F 既読のメッセージR/F



#### 2受信した時刻や日付

一覧画面では、当日受信したメッセージR/Fは時刻が表示され、前日までに受 信したメッセージB/Fは日付が表示されます。詳細画面では、受信した日時が 表示されます。

## 6)題名

### △添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

<b>3</b>	正常なメロディデータ
0	正常な画像データ
<u></u>	挿入画像データ(一覧画面のみ)
₫	正常なトルカデータ
0	複数の添付データ
	複数の貼付データ
2	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータ

## 6本文

電話帳に登録されている電話番号は、電話帳に登録されている名前で表示さ れます。

## メッセージR/F一覧画面の機能メニュー

## 保護

	~	
	保護/保護解除	メッセージR/Fを上書き·削除されないように保護しま
		す。
		最大50件(メッセージRとメッセージFそれぞれ)まで 保護できます。
		保護すると「骨」が表示されます。
		●保護を解除する場合も同様の操作を行います。
	保護全解除	▶YES
検	索/並び替え	
	v	まニナッフ 順采 た亦正します

検索	∕並ひ	替え

ソート	表示される順番を変更します。 <b>▶順番を選択</b>
フィルタ	条件に合うメッセージR/Fのみを表示します。 ▶種類を選択

	全表示	ソート機能やフィルタ機能を行ったあとに、それらを解除してすべてのメッセージR/Fを「新しい順」で表示します。
保	存件数確認	FOMA端末に保存しているメッセージR/Fの総件数、未読件数、保護件数を表示します。
削	除	
	1件削除	▶YES
		. Marian
	選択削除	<ul><li>▶削除したいメッセージR/Fにチェック▶ (図)(「完了」)</li><li>YES</li></ul>
	選択削除 既読削除	
		▶YES 既に読んだメッセージR/Fをすべて削除します。

## お知らせ

## <検索/並び替え>

- ●元に戻すには「全表示」を実行します。
- ●一覧画面を終了し、再度それぞれの一覧画面を表示したときは全表示に戻り ます。

## メッセージR/F詳細画面の機能メニュー

保護/保護解除		P.176参照
フ	ファイル操作	
	添付ファイル保存	添付または貼り付けられているファイルを保存します。 (P.155参照)
	挿入画像保存	添付された画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ 画面などに設定できます。(P.148参照)
	背景画像保存	▶YES▶保存したいフォルダを選択 P.199手順3へ進みます。

デコメ絵文字一括 保存 本文に挿入されているデコメ絵文字®をすべて保存します。(P.165参照) 電話帳登録 P.86参照 削除 ▶YES メール編集表示 P.161参照

## 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- i モードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。
- ●下記のような場合は受信できません。※1
  - ·おまかせロック中
  - ・セルフモード設定中
  - 国際ローミング中
  - ·音声電話中
  - ・テレビ電話中
  - ·FOMA端末とmicroSDカード間のデータコピー中
  - ·赤外線通信中
  - ·iC通信中
  - ・圏外のとき
  - ·雷源OFFのとき
- ●下記のような場合は受信できないことがあります。※1※2
  - i 干ード涌信中
  - データ通信中
  - ·お預かりセンターに接続中
  - ・ソフトウェア更新中
  - ・パターンデータ更新中
- ※1 受信できなかったメッセージを再度受信することはできません。
- ※2 受信できた場合でも、内容は自動表示されません。
- ●下記のような場合などは受信しても内容は自動表示されません。
- ・公共モード(ドライブモード)中
- (「マナー/公共モード時設定」を「各モードに従う」に設定している場合)
- ·microSDカード操作中
- · i モーション、ムービーのストリーミング再生中

## |緊急速報「エリアメール」を受信する

エリアメールを受信すると、エリアメール専用の着信音が鳴ります。「着信音量」や「鳴動時間」「バイブレータ」は「メール」の設定に従います。 緊急地震速報を受信した場合は、専用のブザー(警報音)が鳴り、バイブレータでお知らせします。また、内容が自動的に表示されます。「着信音量」は「レベル4」、「バイブレータ」は「メロディ連動」に固定されており、変更できません。「鳴動時間」については、「緊急速報「エリアメール」設定「で設定できます。

受信したエリアメールは受信BOXに保存され、i モードメール、SMSとは別に30件まで保存されます。

● お買い上げ時は「マナー/公共モード時設定」が「鳴動する」に設定されている ため、マナーモード、公共モード(ドライブモード)の設定に関わらず、ブザー や着信音、バイブレータが鳴動します。

## エリアメールを受信すると「®」が点灯 し、受信した旨のメッセージが表示され、着信/充電ランプが光る



- 受信結果画面
- いずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。
- エリアメールによっては、受信時に内容が画面に自動表示されるものがあります。表示を消すには●を押すか(CR)または「を押します。
- ●エリアメールを表示するにはP.155参照。

### お知らせ

- ●保存しているエリアメールが30件のときに、新しいエリアメールを受信した場合は、既読のエリアメールで古いものから順に削除されます。30件すべて未読のエリアメールの場合は、古いものから順に削除されます。
- ●受信時に内容が表示されるかどうかについては、エリアメールの提供者側の 設定によります。
- ●電波状況により、エリアメールを受信できない場合があります。

## <緊急速報「エリアメール」設定>

## 緊急速報「エリアメール」の設定を行う

## 1 図▶緊急速報「エリアメール」設定 ▶以下の操作を行う

受信設定 エリアメールを利用するかどうかを設定します。 ▶利用する・利用しない ブザー鳴動時間 ブザーが鳴る時間を設定します。 ▶鳴動時間(秒)を入力 「01」~「30」の2桁を入力します。 マナー/公共モード時マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中にエリ 設定 アメールを受信したときの動作を設定します。 ▶項目を選択 鳴動する.... マナーモード、公共モード(ドライ ブモード)の設定に関わらず、ブ ザーや着信音、バイブレータが鳴動 します。 各モードに従う...マナーモード、公共モード(ドライ ブモード)の設定に従います。 着信音確認 「緊急地震速報 | 「災害・避難情報 | を受信したときのブ ザー、着信音、バイブレータ、着信/充電ランプの動作を 確認できます。 ▶緊急地震速報・災害・避難情報

## 受信登録

緊急地震速報、災害・避難情報の他に受信したい情報の Message IDを登録します。20件まで登録できます。

- 緊急地震速報、災害・避難情報のみを受信する場合には受信登録の必要はありません。
- ►<新規登録>
  端末暗証番号を入力
  登録名を入力
- ► Message IDを入力
- ●登録済みのMessage IDを選んで(図)(編集型)を押して端末暗証番号を入力すると編集できます。
- ●登録名は任意の名称を全角15文字/半角30文字まで 入力できます。Message IDはサービス提供者から連 絡を受けた半角4文字で入力します。
- ●機能メニューから「編集」を選択しても編集できます。 「1件削除」または「全削除」を選択して端末暗証番号を 入力すると、1件またはすべてのMessage IDを削除し ます。
- ●「緊急地震速報」「災害·避難情報」は編集/削除できません。

## お知らせ

## <マナー/公共モード時設定>

- ●「各モードに従う」に設定し、「マナーモード」、「スーパーサイレント」で設定したマナー設定の場合に緊急地震速報を受信したときは、ブザーは鳴りません。ただし、「オリジナルマナー」で以下のいずれかの音が鳴るマナー設定の場合は、ブザーが鳴ります。すべて鳴らない設定の場合には、ブザー音は鳴りません。
- ・電話着信音量
   ・メール着信音量
   ・アラーム音量

   ・メモ確認音
   ・ボタン確認音
- ●「各モードに従う」に設定し、「オリジナルマナー」で「バイブレータ」を「OFF」 に設定していても、緊急地震速報を受信した場合は、バイブレータは振動し ます。

その他

### <SMS作成>

### SMSを作成して送信する

SMSを作成して送信します。送信したSMSは、i モードメールと合わせて最大1000件まで送信BOXに保存できます。

- ▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。利用可能な国・海外通信事業者については「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●送信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできます。(P.400参照)

# **1** 図▶SMS作成



### 🤈 宛先欄を選択▶項目を選択

電話帳.....電話帳を呼び出して電話番号を選択します。 送信アドレス一覧...電話番号を選択して (選択)を押します。 受信アドレス一覧...電話番号を選択して (選択)を押します。 直接入力.....電話番号を入力します。 宛先は1件のみ指定できます。

- ●21桁まで入力できます。(「+ |を含む)
- ●宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、「+」(()を1秒以上押す)、「国/地域番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「O」で始まる場合は「O」を除いた電話番号を入力します。また、「O10」、「国/地域番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「O10」を入力してください。)
- ●未入力の宛先欄を選んで(🖦) (電話帳)を押しても、電話帳を呼び出して 宛先を入力できます。

### 🤦 本文欄を選択▶本文を入力

●入力できる文字数は「SMS本文入力設定」により異なります。

## ⚠ (送信 )を押す

. 送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

# **5** OK

- ●電波状況により、相手に文字が正しく送信されない場合があります。
- ◆FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、古い送信メールから順に削除されます。ただし、保護している送信メールは削除されません。
- ●送信BOXに送信メールを最大保存件数/最大保存容量まで保存していて、そのすべてを保護している場合、または保存メールが20件ある場合や保存 BOXの容量がいっぱいの場合は、SMSを作成できません。
  - は信メールの保護を解除するか保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。
- ●「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、送信相手には発信者番号が通知されます。また、宛先の先頭に「184」または「186」が入力されているSMSを送信しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●「SMS送達通知設定」を「要求する」にしている場合は、movaサービスの i モード端末へ送ることができません。
- ●「+ |は宛先の先頭でのみ有効です。
- ●宛先に数字、「\*」、「#」、「+」以外の文字が含まれている場合は送信できません。
- ◆本文編集中に改行できません。
- ◆本文に特殊記号(P.478参照)を入力した場合、半角スペースに置き換えられます。
- スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。
- ●送信元が非通知設定/公衆電話/通知不可能のSMSには返信できません。
- ●2in1のモードがBモードの場合は、SMS作成はできません。

保存

### SMS作成画面の機能メニュー

**送信** SMSを送信します。 P.179手順5へ進みます。

送信プレビュー 送信する前に宛先、本文の内容を確認します。

● 図( 送信 )を押すとSMSを送信できます。

作成中や編集中のSMSを保存BOXに保存します。

◆宛先と本文が未入力の場合は保存できません。

SMS送達通知設定 P.181参照

SMS有効期間設定 P.181参照

SMS本文入力設定 P.182参照

**受信メール表示** P.141参照

### <SMS受信>

### SMSを自動受信する

受信したSMSは、i モードメールと合わせて最大2500件まで保存できます。

●受信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできます。(P.400参照)

### SMSを受信すると「▼(ピンク)」が点灯 し、受信中のメッセージが表示される

受信が終わると、受信したSMSの件数が表示されます。

- ●「メール」を選択すると受信メール一覧画面が表示されます。
- ●何も操作しないで約15秒経過するとデスクトップに「帰,」(P.28参照)が表示され、元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)
  - ●を押し、「婦」、」を選んで●(■選択型)を押すと、受信メールー覧画面が表示されます。

### お知らせ

- FOMA端末に保存している、未読または保護している受信メールの合計が最大保存件数/最大保存容量になった場合は、新しいメールを受信できず、「【紺色】」が消えるまで受信するには、「【紺色】」が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「SMS問い合わせ」を行ってください。
- ●連結SMSを受信した場合、受信メール一覧画面ではFOMA端末が受信した順に表示されます。

### 新着SMSを表示する

### **1** 受信結果画面▶メール ▶表示したいSMSを選択

◆SMSの詳細画面で3を押すと文字の大きさが変わります。(P.115「メール」参照)



おつかれさまでした。やっ と仕事が終わりました。そ ちらはどうですか? -----END-----

### お知らせ

- ●受信したSMSに入力されている文字によっては、スペースで表示されることがあります。
- 表示したSMSの送信元(電話番号)を反転表示した状態で
   (<u>選択</u>)を押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。(Phone To AV Phone To 機能)

また、送信元の電話番号を電話帳に登録しているときは、登録している「名前」が反転表示されます。この場合も同様の操作で電話をかけることができます。

●FOMA端末では、ショートメールをSMSとして受信します。相手の電話番号が通知されない場合は、その理由が送信元欄に表示されます。

### <SMS問い合わせ>

### SMSがあるかを問い合わせる

SMSセンターに届いたSMSは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないときはSMSセンターに保管されます。

SMSセンターへ問い合わせを行い、それらを受信してください。

<mark>1</mark> 図▶SMS問い合わせ

センターにSMSが保管されていれば受信されます。

# 2 戻る

#### お知らせ

- 問い合わせを行っても、すぐにSMSが届かない場合があります。
- 「【(紺色)」「【(紺色)」などが表示されたときは、これ以上SMSを受信できません。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールは、古いものから順に自動的に削除されます。)
- ◆本機能でiモードメールやメッセージR/Fは受信できません。iモードメールやメッセージR/Fは「iモード問い合わせ」で受信してください。

### <SMS設定>

### SMSの設定を行う

### SMS送達通知設定

SMSの送信時に、SMS送達通知を要求するかどうかを設定します。 SMS送達通知とは、SMSが相手に届いたことをお知らせするメールです。

受信したSMS送達通知は「受信BOX」フォルダで確認できます。

# 1 図▶SMS設定▶SMS送達通知設定

### ▶要求する・要求しない

◆SMS作成画面の機能メニューから操作した場合、設定は作成中のSMS にのみ有効です。

### SMS有効期間設定

送信したSMSが圏外などで届かなかった場合にSMSセンターに保存される期間を設定します。

# 1 図 ► SMS設定 ► SMS有効期間設定 ► 保存期間を選択

- ●「○日」に設定すると、一定時間経過後に再送され、SMSセンターから削除されます。
- ◆SMS作成画面の機能メニューから操作した場合、設定は作成中のSMS にのみ有効です。

#### お知らせ

本機能の設定はFOMAカードに保存されます。

### SMS本文入力設定

SMSの本文に入力できる文字を設定します。半角英数字、半角記号のみ入力できるように設定できます。

## **1** 図▶SMS設定▶SMS本文入力設定▶項目を選択

日本語入力(70文字)

・・・・・全角文字、半角文字が入力できます。「♥」「☎」(P.474参照)を除く絵文字は入力できません。本文は70文字まで入力できます。

### 半角英数入力(160文字)

- .....半角英数字、半角記号のみ入力できます。本文は160文字まで入力できます。
- SMS作成画面の機能メニューから操作した場合、設定は作成中のSMS にのみ有効です。

### SMS center設定

※通常は、設定を変更する必要はありません。

SMSセンターの接続先アドレスと「Type of number」の設定をします。 現在利用しているSMSサービスとは別のサービスを受けるときに設定 します。

# 1 図 ► SMS設定 ► SMS center設定 ► ユーザ設定 ► アドレスを入力 ► International • Unknown

- ●アドレスは半角20文字まで入力できます。ただし、「★」や「#」が含まれている場合は「International」に設定できません。
- ●接続先をドコモに戻すには「ドコモ」を選択します。
- ●ユーザ設定をリセットするには、「リセット▶端末暗証番号を入力
- ▶YES」の操作を行います。リセットすると接続先はドコモになります。

### お知らせ

◆本機能の設定はFOMAカードに保存されます。

# i モード/フルブラウザ

i モード	184 184 185 186
フルブラウザ	
パソコン向けのホームページを表示する<フルブラウザ>	186
サイトを表示する	
サイトの見かたと操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	187
過去に見たサイトのページを表示する <ラストURL>	193
インターネットホームページを表示する <url入力></url入力>	194
ホームページやサイトを登録して素早く表示する	
<bookmark></bookmark>	194
サイトの内容を保存する<画面メモ>	196

サイトから画像やメロディなどをダウンロードする	
サイトから画像を保存する<画像保存>	199
サイトからデータをダウンロードする<<ダウンロード>	200
Flash機能について	202
サイトに画像や動画などをアップロードする	
サイトにファイルをアップロードする	203
メールを利用してファイルをアップロードする<ブログ投稿>	203
i モードの便利な機能	
反転した情報を使っていろいろな操作をする	204
i モードの設定を行う	
i モードの設定を行うく i モード設定>	206
証明書を利用する	
SSL/TLS証明書を操作する <ssl tls証明書設定=""></ssl>	210
FirstPassの設定を行う<ユーザ証明書操作>	211

### iモード

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### ■ i モードのご利用にあたって

- ●サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- ●別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- ◆FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定 着信音などに設定されている場合、別のFOMAカードを差し替えたり、 FOMAカードを未挿入のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態にリ セットされます。

### < i Menu>

### i Menuを表示する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。 FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの予 約などができます。(IPによりサービス内容が異なります。また、別途申 し込みが必要なことがあります。)

-10:00

### 🚺 🗃 を押す

通信中は「◆」が点滅します。

- i Menu以外のサイトに接続中に中止する場合は 「Cancel」を選択します。ページを取得中に中止する場合は図(単止)を押します。
- i モードを終了するにはサイト表示中に → を押して「YES」を選択します。「 」が消灯し、i モードが終了します。i モード終了までに時間がかかる場合があります。
- 「i モード設定」の「共通設定」内の「i モードボタン設定」を「i モードメニュー表示」に設定すると、待受画面で
   たあと i モードメニューが表示されます。

### 🤰 項目(リンク先)を選択

項目(リンク先)の選択を繰り返して目的のサイトを表示します。

- ●表示したサイトの画面などで下線が表示されているときは、その項目を 選択できます。項目を選ぶと反転表示されます。
- ●リンク先を示す項目の前に番号が表示されているときは、その番号と同 じダイヤルボタンを押して直接リンク先に接続できます。(サイトによっ ては接続できない場合があります。)

### SSL/TLSに対応したサイト(SSL/TLSページ)を取得するときは

認証中の画面が表示されます。取得が完了するとSSL/TLSページが表示され、「蓋」が点灯します。

- 認証中に中止する場合は「Cancel」を選択します。認証後のページを取得中に中止する場合は図(中止)を押します。
- i モード、フルブラウザでSSL/TLS※対応のページを表示できます。
- ※SSL/TLSは認証/暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全に データ通信を行う方式のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化し て送受信することにより、通信途中での盗聴、書き換えを防止できます。ま た、サーバ認証によりなりすましを防止し、クレジットカード番号や住所な どお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

### SSL/TLSに対応していないサイトに戻るときは

SSL/TLSページを終了するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると通常のサイトが表示され、「 $^{3}$ 」が消灯します。

### お知らせ

- ◆サイトによっては、利用する前に別途書面などで申し込みが必要なものや、 利用するために情報料が必要なものがあります。
- サイトで表示される画像の最大表示サイズは480×1324ドットです。480 ×1324ドットを超える場合、縦横比を固定して縮小して表示されます。
- サイトによっては、画像を正しく表示できず、「≦≦」が表示される場合があります。
- サイトやデータによっては、メロディやPDFデータ、ソフトなどのダウン ロードや保存ができない場合があります。
- i モード対応のインターネットホームページ(サイト)によっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。
- ⅰ モードの場合、受信したページのデータが規定のサイズを超えたときは、 受信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。[YES]を選択すると、 取得可能なサイズまでのデータが表示される場合もあります。フルブラウザ の場合、「ⅰ モード設定」の「フルブラウザ設定」内の「自動通信サイズ設定」の 設定に従って動作します。

#### お知らせ

- ●サイトから、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報が要求されたときは、楽曲情報の送信に関する確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報(タイトル名、アーティスト名、再生日時)が送信されます。送信される楽曲情報は、IP(情報サービス提供者)がお客様にカスタマイズした情報を提供するためなどに使われます。
- ●自動でSSL/TLS通信が行われようとした際は、通信するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると通信を行います。また、「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

### <マイメニュー>

### マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

最大45件まで登録できます。

### マイメニューに登録する

- **1 登録したいサイトのページを表示▶マイメニュー登録** 
  - ●各サイトによりページ構成が異なります。
- 2 i モードパスワードのテキストボックスを選択
  ▶ i モードパスワードを入力▶決定
  - ◆入力した i モードパスワードは「\* |で表示されます。
  - i モードパスワードについてはP.121参照。

- ●マイメニューに登録できないサイトもあります。
- メニューリスト内の有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに登録されます。

### マイメニューからサイトを表示する

**1** (ip) マイページトマイメニュー/マイボックス ト 接続したいサイトを選択

### お知らせ

デュアルネットワークサービスを利用の方は、mova端末で登録したマイメニューをFOMA端末で、FOMA端末で登録したマイメニューをmova端末で利用できない場合があります。

### < i モードパスワード変更>

### iモードパスワードを変更する

メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定をするときは「i モードパスワード」(4桁)が必要になります。なお、i モードパスワードは他人に知られないよう十分ご注意ください。

- 1 (ar) お客様サポート 各種設定(確認・変更・利用) i モードパスワード変更
  - ▶「現在のパスワード」のテキストボックスを選択▶ i モードパスワード(4桁)を入力
  - ●初回は契約時に i モードパスワードとして設定されている「0000」(数字のゼロ4つ)を入力します。
  - ◆入力した数字は「\*」で表示されます。
- 2 「新パスワード」のテキストボックスを選択 ▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力
  - お客様独自の i モードパスワードを入力してください。
- **3**「新パスワード確認」のテキストボックスを選択 ▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力▶決定
  - ●手順2で入力した数字と同じものを入力します。

### お知らせ

i モードパスワードを万が一お忘れになったときは、契約された本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

### <フルブラウザ>

### パソコン向けのホームページを表示する

パソコン向けに作成されたインターネットホームページを、フルブラウザの機能を利用して閲覧できます。i モードでは正しく表示できないインターネットホームページでも、表示が可能です。ただし、インターネットホームページによっては表示できない場合や、正しく表示できない場合があります。

- ●フルブラウザで登録したホームURL、Bookmarkなどのデータは i モードで 利用することはできません。また、フルブラウザで設定した内容は i モードに は反映されません。
- ●画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料の詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

### **1** MENU ► i モード►フルブラウザホーム

ホームURLに設定したインターネットホームページを表示します。

●「フルブラウザ利用設定」を「利用しない」に設定している場合、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「利用する」を選んで「OK」を選択すると「フルブラウザ利用設定」の設定が切り替わり、フルブラウザが起動します。

また、「定額サービスのお申し込みはこちら」を選択すると、サービス申し込みのサイトへ i モードで接続できます。

●フルブラウザを終了するにはインターネットホームページを表示中に ●を押して「YES」を選択します。

- ●インターネットホームページによっては表示に時間がかかる場合があります。
- ●フルブラウザでは以下の機能は利用できません。
  - ·Phone To 機能 · i アプリ To 機能 · Media To 機能

#### 表示モードを切り替える

フルブラウザの画面には「PCレイアウトモード」と「ケータイモード」の 2つのモードがあります。

- (MENU) ▶ i モード▶ i モード設定▶フルブラウザ設定
  - ▶表示モード設定
  - ▶PCレイアウトモード・ケータイモード

### PCレイアウトモード

....パソコン上で横800×縦1400ドットの表示をしたときと同じよう にインターネットホームページを表示します。上下左右にスクロール してインターネットホームページを閲覧できます。

### ケータイモード

- ....FOMA端末の画面幅でインターネットホームページを表示します。横 スクロールは不要で、上下のスクロール操作だけでインターネット ホームページを閲覧できます。
- ◆インターネットホームページ表示中は機能メニューから「各種設定」の 「表示モード切替」を選択するごとに表示モードが切り替わります。

### i モードからフルブラウザに切り替える

iモードで正しく表示できなかったインターネットホームページをフ ルブラウザに切り替えて表示します。

i モードでページを表示中▶(ā□)( 機能 ) ▶フルブラウザ▶フルブラウザ切替▶YES

#### お知らせ

- フルブラウザを利用する場合、i モードとは別の料金体系となりますのでご 注意ください。
- ●複数のウィンドウを開いた状態で切り替えた場合、別ウィンドウのページは 閉じられ、(MEN)(屋る)で戻ることもできません。
- ●インターネットホームページによっては、正しく表示できない場合がありま す。

### サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

### サイト表示中の画面について


- - 無:フルブラウザで接続中
- 2··· : 画面メモ表示中
- る:キャプチャ画像表示中
- 〇…一門:マルチウィンドウで表示中
- △…ウィンドウ番号/ウィンドウ数
- 6… □:別ウィンドウ通信中 №:別フレーム通信中
- 6··· ♣:PCレイアウトモード
  - 1:ケータイモード
- **6...** ★ フレーム拡大表示中
- ❸… ☆ : 通常のポインタ ☆▼:データ取得中、処理中 ① :ドラッグ中
  - ■:Flash画像を選択中
    - □ :操作可能なFlash画像を選択中

じ :リンクを選択中

♡ :ドラッグモード中

1 :文字入力欄選択中

□ : 文字入力可能なFlash画像を選択中



#### ■サイト表示中の操作

		ボタン操作	
10 %		フルブ	ラウザ
操作	i モード	ケータイモード	PCレイアウト モード
画面をスクロール/ 反転表示を移動			
ドラッグモードに切替 (ポインタ表示中のみ)	-	-	●(1秒以上)
前のページへ戻る	MENJ(戻る)		
次のページへ進む	(単む)		
再読み込み	_	0	
Bookmarkフォルダ 一覧を表示	_	1	
全画面切替	_	<ul><li></li></ul>	
画面を拡大・縮小	_	7で縮小、8で	標準、夕で拡大
ページ単位に画面を スクロール	-	<ul><li>★ #</li><li>・ページの先頭/</li><li>には、1秒以上押</li></ul>	
操作切替			
消音/消音解除	す。	表示中に⑦で音動場合は、CLRを押し	

### 取得済みのページに戻る・進む

表示したインターネットホームページなどのデータは、キャッシュと呼ばれる一時的な記憶領域に記憶されます。(※※)( 戻る )または

#### i モード、フルブラウザ間でも移動できます。

- ●FOMA端末のキャッシュサイズをオーバーしているページや、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示する場合は、通信を行います。
- i モード、フルブラウザを終了するとキャッシュはクリアされます。

# 1 前のページを表示させるときは(MM)(「戻る」)を押す次のページを表示させるときは(例)(「進む」)を押す

#### ページを移動するには

(記) を続けて押すことにより、これまで表示してきたページをさかのほって表示できます。ただし、前のページ([B])から他のページ([D])を表示させたときは、[D]から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])から([D])か表示されます。

<画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番 でページを表示させたとき>



#### お知らせ

●移動の途中で画面メモを表示した場合は、画面メモのページより以前のページへは移動できません。

#### お知らせ

- ◆キャッシュに記憶されたページを表示する際、以前接続したときに入力した 文字や設定は表示されません。
- Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があ ります。

### 複数のサイトを表示する

新しいウィンドウを開いて最大5つのサイトを同時に開くことができ ます。(マルチウィンドウ)

●同時に開いたサイトは1つずつ切り替えて表示します。

サイト表示中▶(āc)( 機能 )▶ウィンドウ操作 ▶新ウィンドウで開く▶項目を選択

反転表示したリンクを新しいウィンドウで開き ます。

.Bookmarkに登録したサイトを新しいウィンド Bookmark

ウで開きます。(P.194参照)

ラストURL. .ラストURI から選択して新しいウィンドウで開

きます。(P.193参照)

i Menu Q 検索 ...... i Menuを i モードで開きます。

フルブラウザホーム ...ホームURI に設定したインターネットホーム ページをフルブラウザで開きます。

URL入力履歴. .URI 入力履歴から選択したり、URI を入力して 新しいウィンドウで開きます。(P.194参照)

● ウィンドウの切り替えかた、閉じかたについてはP.191参照。

### お知らせ

●サイトによっては、新しいウィンドウで開くように設定されたリンクがある 場合があります。そのリンクを開いたときは、上記の操作を行わなくても新 しいウィンドウが開きます。

### ポインタで操作する

「ポインタ/スクロール設定」の「ポインタ表示」を「表示する」に設定し ていると、画面にポインタが表示され、ポインタによって画面のスク ロールやコンテンツの選択などの操作ができます。「ポインタ/スク ロール設定 は、i モード、フルブラウザそれぞれ設定できます。

サイトによっては、ポインタによる操作ができない場合があります。ポインタ による操作ができない場合は、P.206「ポインタ表示」を「表示しない」に設定 することで、で
で
で
で
きるようになることがあります。

### ドラッグモードに切り替えて操作する

ポインタ表示中に(・)を1秒以上押すと、ドラッグモードに切り替わり ます。ドラッグモードに切り替えると、ドラッグモードに対応したコン テンツを操作できます。ドラッグモード中はポインタが「(")」になりま す。

ポインタ表示中に(●)(1秒以上) ▶操作したいコンテンツを選んで(●) ポインタが「し」に切り替わります。

**◯**でコンテンツを移動▶(●)

ポインタが「Ѿ」に戻りコンテンツが離れます。

ドラッグモードを解除するには(●)を1秒以上押します。


- ■コンテンツによって、可能な操作は異なります。
- ●ドラッグモード中は、コンテンツの操作以外の操作はできません。ただし、入 カボックスを選択した場合や、ファイルをアップロードする場合はドラッグ モードが解除されて操作できます。
- i モードで接続中やフルブラウザのケータイモードで接続中はドラッグ操 作ができません。

### フレーム対応のサイトを表示する

フレームで構成されたサイトを表示します。フレームを選択し、フレームでとに拡大して表示できます。

### **1** フレームのあるサイト表示中 ▶ ○○でフレームを選んで ○○ (【選択】)

●全体表示に戻るには、 (に別を押すか機能メニューから「その他」を 選択し、「フレーム表示 へ戻る」を選択します。



### お知らせ

フレームでの分割数が多いサイトでは、すべてのフレームを表示できない場合があります。表示できなかったフレームには「IY」が表示されます。

### 操作モードを利用する

サイト表示中に(図)(図面図図)を押すと「操作モード」に切り替わります。 操作モードでは操作パレットが表示され、画面の拡大/縮小ができたり (フルブラウザのみ)、ウィンドウを切り替えたりできます。

- ◯:画面の拡大/縮小
- (つ):ウィンドウの切り替え
- ●画面をスクロールする場合は(MRN)(【▲ページ)または(例)(▼ページ)を押します。



### サイトで選択・入力する

サイトでは、ラジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、ブル ダウンメニューが表示されることがあります。

名称	表示例	操作·補足
ラジオ ボタン	<ul><li>□:非選択状態</li><li>□:選択状態</li></ul>	選択肢の中から1つだけ選択できます。
チェック ボックス	<ul><li>詳選択状態</li><li>試別</li><li>試別</li><li>ご選択状態</li></ul>	選択肢の中から複数の項目を選択できます。
テキスト ボックス	乗換駅から 下車駅へ 0.検索	文字を入力できます。テキストボックスを選んで (選択)を押すと文字入力(編集) 画面が表示されます。
プルダウン メニュー	東京 校東 京 : 大東 : 東京 : 東京 : 東京 : 東京 : 東 : 東 : 東 : 東 :	選択肢の一覧から項目を選択できます。ブルダウンメニューを選んで (選択)を押すと選択肢一覧が表示されます。 ・ブルダウンメニューによっては、複数の項目を選択できる場合があります。 (個選形)を押すごとに項目の選択/選択解除を繰り返します。項目を選択し終わったら(空)(完了)を押します。

### お知らせ

●サイトによってはUser IDやPasswordなどの認証画面が表示される場合があります。

User IDとPasswordを入力して「OK」を選択します。

### 携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号

項目を選択すると、携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信 するかどうかの確認画面が表示されることがあります。

- ●送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、IP(情報サービス 提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP (情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用で きるかどうかを判定するために用いられます。
- ●送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 は、インター ネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によって は第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番 号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知される ことはありません。

### サイト表示中の機能メニュー

Bo	Bookmark		
	Bookmark一覧	P.195手順1へ進みます。	
	Bookmark登録	P.194参照	
画	面メモ		
	画面メモ一覧	P.197手順3へ進みます。	
	画面メモ保存	P.196参照	
ラ	ストURL	P.193参照	
i	Menu 🤄 検索	i Menuに戻ります。	
フ.	ルブラウザホーム	ホームURLに設定したインターネットホームページ をフルブラウザで開きます。	
フ	ルブラウザ		
	フルブラウザホーム	ホームURLに設定したインターネットホームページ をフルブラウザで開きます。 ▶YES	
	フルブラウザ切替	P.187参照	
į ·	i モードブラウザ		

	i Menu 🔍 検索	i Menuを i モードで開きます。	
	i モードブラウザ切替	フルブラウザで表示中のサイトを i モードに切り替えて表示します。	
再	読み込み	サイトの内容が最新の情報に更新されます。	
UI	RL入力·情報		
	URL入力	URLを入力してインターネットホームページを表示します。 ▶テキストボックスを選択 P.194手順2へ進みます。 ●あらかじめ表示中のサイトのURLが入力されています。	
	URL入力履歴	P.194参照	
	URL表示	表示中のサイトのURLを表示します。	
ウ	ィンドウ操作		
	新ウィンドウで開く	P.189参照	
	ウィンドウ切替	マルチウィンドウでサイトを表示しているときに、 表示するウィンドウを切り替えます。 <b>▶ウィンドウを選択</b>	j
	ウィンドウを閉じる	マルチウィンドウでサイトを表示しているときに、 表示しているウィンドウを閉じます。 ▶YES	1
画	像保存	P.199参照	
テ	キスト範囲選択		
	שנים	サイトに表示されている文字を選択してコピーします。 ▶始点を選択▶終点を選択 •コピーした文字を貼り付けるにはP.412参照。	
	辞書で検索	サイトに表示されている文字を選択し、「i アプリ辞書登録」で設定した i アプリで検索します。 ▶始点を選択▶終点を選択 選択した文字を利用して、i アプリが起動します。	つつ

: Manu Ö tek

各	種詞	设定	
	表	示モード切替	P.187参照
		画面モード切替/ 画面モード解除	画面表示を縦画面と横画面で切り替えます。
	全	画面表示設定	P.207参照
	拡	大縮小設定	P.207参照
	画	像表示設定	P.206参照
	サ	ウンド設定	P.206参照
	S	cript動作設定	P.206参照
	ポ	インタ/スクロール	設定
		ポインタ表示	P.206参照
		速度設定	P.206参照
		スクロール中の フォーカス表示	P.207参照
	С	ookie	
		Cookie設定	Cookieを有効にするかどうかを設定します。 P.210「Cookie設定」手順1へ進みます。
		Cookie削除	Cookieを削除します。 P.210「Cookieを削除する」手順1へ進みます。
	Re	eferer設定	Refererを送信するかしないかを設定します。 P.210「Referer設定」手順1へ進みます。
	フ 定		表示中のインターネットホームページをホームURL に登録します。 ▶YES
そ	のf	t	
	フ	レーム表示へ戻る	フレーム拡大表示画面から、すべてのフレームの表 示画面へ戻ります。

i	モードメール作成	表示中のサイトや画面メモのURL、画像を i モード メールの本文に貼り付けまたは添付して作成します。  ▶ 項目を選択 URL貼付 URLを i モードメールの本文に貼り付けます。 画像添付 画像を選択して i モードメールに添付します。 デコメ挿入 画像を選択してデコメール®に貼り付けます。 P.138手順2へ進みます。  • デコメール®についてはP.141参照。
電	話帳登録	P.86参照
デ	スクトップ/ 🗲 登録	禄
	デスクトップ貼付	P.30参照
	歩 ボタン長押し 登録	P.395参照
文	字コード変換	文字が正しく表示されないときに、正しい文字に変換します。 ・表示中のサイト、インターネットホームページにのみ有効です。
タ	イトル表示	表示中のサイトのタイトルを表示します。
訂	明書表示	SSL/TLS通信で使用している証明書の所有者、発行元、有効期限、シリアル番号を確認します。最大5枚まで表示されます。
IJ	トライ	アニメーションやFlash画像を最初から再生します。 ●Flash画像の一部が画面外にある場合は、再生しないことがあります。
ボタ	ン操作ガイド	フルブラウザの画面でのボタン操作のガイドを表示 します。

#### お知らせ

### <テキスト範囲選択>

●「コピー」で選択できる文字数は全角5000文字/半角10000文字までです。

「辞書で検索」で選択できる文字数は全角116文字/半角232文字までです。

サイトによってはコピーできない場合があります。

#### < i モードメール作成>

- ●フルブラウザの場合は、項目は表示されず、URLを本文に貼り付けたiモードメールの作成になります。
- URLが半角256文字(フルブラウザの場合は半角512文字)を超える場合は 貼り付けできません。
- ●画像によっては i モードメールに添付または貼り付けできない場合があります。

#### <文字コード変換>

- ●正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作を 行うと元の文字コードで表示されます。
- ●変換操作を繰り返しても正しく表示されないことがあります。
- ●正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。

#### <タイトル表示>

●タイトルは全角64文字/半角128文字まで表示されます。

### <ラストURL>

### 過去に見たサイトのページを表示する

### ラストURLを表示する

i モードやフルブラウザでサイトを表示するたびに、表示していたページのURLが「ラストURL」に記憶されます。 i モード、フルブラウザ合わせて50件まで記憶されます。

「ラストURL」を選択すると、過去に見たページの一覧を表示します。

# MENU i モード▶ラストURL

### ▶表示したいページを選択

- i モードで接続したURLには「 ® 」、フルブラウザで接続したURLには 「 ¶ 」のブラウザ種別アイコンが表示されます。
- (■R) (機能 )を押して「URL表示」を選択すると、URLを表示できます。
- ラストURLを削除する場合は、(配) (機能) を押して「削除」を選択し、 「1件削除」、「選択削除」、「全削除」を選択します。

- ●ページによっては「ラストURL」に記憶されない場合があります。
- ●50件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- ●同じURLのサイトを表示した場合は、最後に表示したサイトのURLが記憶されます。ただし、異なるブラウザでの接続の場合は、別のURLとして記憶されます。

### **<URL入力>**

### インターネットホームページを表示する

- <mark>1 MENU)</mark> i モード▶URL入力▶<新規入力>
- 2 URLを入力▶ i モードブラウザ・フルブラウザ • 半角の英数字や記号で512文字まで入力できます。

### お知らせ

 i モードの場合、i モードに対応していないインターネットホームページや 接続するインターネットホームページによっては、正しく表示されないこと があります。

### URL入力履歴を使って表示する

入力したURLはURL入力履歴として50件まで記憶されます。

**1** (M) i モード URL入力 ▶表示したいURLを選択 ▶ i モードブラウザ・フルブラウザ

コンが表示されます。



一覧画面

- i モードで接続したURLには「 ® 」、フルブラウ ザで接続したURLには「 亀 」のブラウザ種別アイ
- 「http://」または「https://」以下の半角20文字までが表示されます。
- ●URLのテキストボックスを選択するとURLを編集できます。

#### お知らせ

- ●履歴が50件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- ●URLを新規入力して接続した場合は、同じURLでも別の履歴として記憶されます。ただし、URLを編集せずにブラウザのみを変更して接続した場合は、ブラウザ種別アイコンのみ変更して記憶されます。

### URL入力履歴一覧画面の機能メニュー

**i モードメール作成** 選択中のURLを i モードメールの本文に貼り付けて作成します。 P.138手順2へ進みます。

● (■ ✓ ■ )を押しても i モードメールを作成できます。

### デスクトップ/ 🗲 登録

デスクトップ貼付	P.30参照
参 ボタン長押し 登録	P.395参照

フルブラウザホーム設 フルブラウザのホームURLとして登録します。 定 ►YES

#### 削除

1件削除	▶YES
選択削除	<ul><li> ▶削除したいURL入力履歴にチェックト図(完了)</li><li> ▶YES</li></ul>
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

### <Bookmark>

# ホームページやサイトを登録して素早く表示する

### Bookmarkに登録する

よく見るサイトのURLをBookmarkに登録しておくと、直接目的のページを表示できます。 i モード、フルブラウザ合わせて600件まで登録できます。

- 登録したいページを表示中 ( 機能 )
  - ▶Bookmark▶Bookmark登録▶YES
  - ▶登録したいフォルダを選択

#### お知らせ

- ●1件あたりのURLが半角256文字(フルブラウザの場合は半角512文字)を 超える場合は登録できません。
- ●タイトルが全角12文字/半角24文字を超えたときは、超えた部分が削除さ れます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いたURLが 登録されます。
- ●同じURLでも、ブラウザ種別が異なる場合は、別のBookmarkとして登録で きます。
- ●ページによっては、Bookmarkに登録できないことがあります。

### Bookmarkからホームページやサイトを表示する

- (MENU) ▶ i モード▶Bookmark▶フォルダを選択 ▶表示したいBookmarkを選択
  - i モードのBookmark には[ § 1、フルブラウ ザのBookmarkには 「 ( は )が表示され、選択 するとそれぞれに対応 したブラウザで接続さ れます。



日間サポーターのページ 巨角株価情報 Bookmarkフォルダ 一覧画面

Bookmark一覧画面

### Bookmarkフォルダー覧画面の機能メニュー

#### フォルダ操作

フォルダ追加 新規フォルダを追加します。「Bookmark」フォルダ・「画面 メモ | フォルダ以外にそれぞれ39件まで追加できます。

- ▶フォルダ名を入力
- ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

#### フォルダ名編集

- ▶フォルダ名を編集
- ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

	フォルダ削除	フォルダとフォルダ内のすべてのBookmarkや画面メ モを削除します。「Bookmark」フォルダ・「画面メモ」 フォルダは削除できません。 ▶端末暗証番号を入力▶YES	
5	預かりセンターに接	P.133参照	
7	外線/iC送信		
	赤外線全件送信	P.369参照	
	iC全件送信	P.370参照	
42	録件数確認	全フォルダに登録されているBookmarkの件数と i モードブラウザ、フルブラウザそれぞれのBookmarkの件数を表示します。	
C	ookmark全削除	フォルダは削除されません。 <b>▶端末暗証番号を入力▶YES</b>	
_			
	Bookmark一覧画面の機能メニュー		
	モードメール作成	BookmarkのURLを i モードメールの本文に貼り付け て作成します。 P.138手順2へ進みます。 ● 図(■▽■)を押しても i モードメールを作成できま	

「モートクールIFIX	BUUKIIIdikのUNLを「モートメールの本文に貼り刊け
	て作成します。
	P.138手順2へ進みます。
	<ul><li>● (■) (■) を押しても i モードメールを作成できま</li></ul>
	<u>ਰ</u> ੰ.

**i モードメール添付** Bookmarkを i モードメールに添付して送信します。 P.138手順2へ進みます。

#### 移動/コピー

お 続赤

晉

В

/動/ コロ	
フォルダ移動	Bookmarkや画面メモを別のフォルダに移動します。 ▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいBookmarkや画面メモにチェック ▶ 図 (【美子】) ▶ YES
URLコピー	BookmarkのURLをコピーします。 ▶コピーする始点を選択▶コピーする終点を選択

■コピーした文字を貼り付けるにはP.412参照。

microSDへコピー	P.353参照
お預かりセンター に接続	P.133参照

### タイトル編集

### ▶タイトルを編集

- 一覧画面で(MAN)(■編集■)を押してもタイトル編集できます。
- ●Bookmarkの場合、全角12文字/半角24文字まで入 力できます。空白で ( 確定 )を押した場合は、 「http://」または「https://」を除いたURLが登録され ます。
- ●画面メモの場合、FOMA端末内の画面メモは全角11 文字/半角22文字まで、microSDカード内の画面メモ は全角31文字/半角63文字まで入力できます。空白 で●(種定)を押した場合は、FOMA端末内の画面 メモは「無題」と登録され、microSDカード内の画面メ モは保存/移動時に登録された数字8桁のファイル名 で登録されます。

#### デスクトップ/ 5 登録

デスクトップ貼付	P.30参照
● ボタン長押し	P.395参照
登録	

### 赤外線/iC送信

	赤外線送信	P.368参照
	iC送信	P.370参照
登録件数確認		表示しているフォルダ内に登録されているBookmark の件数を表示します。

### 削除

1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいBookmarkや画面メモにチェック ▶四([完了])▶YES

### 全削除

フォルダ内に登録されているすべてのBookmarkや画 面メモを削除します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

フルブラウザホーム設 フルブラウザのホームURLとして登録します。 ▶ YFS

### <画面メモ>

### サイトの内容を保存する

### 画面メモを保存する

一度表示したページを画面メモとして保存できます。

i モード、フルブラウザそれぞれ最大300件まで保存できますが、データ量により保存件数は少なくなります。

### 【保存したいページを表示中】 (a) ( 機能 ) ▶ 画面メモ ▶ 画面メモ保存▶ 本体・microSD

●取得完了の画面はmicroSDカードには画面メモ保存できません。

### **り** YES▶保存したいフォルダを選択

画面メモを保存すると、同時にプレビュー表示用の画像(キャプチャ画像) も保存されます。

- ●「YES(キャプチャ画像のみ)」を選択すると、キャプチャ画像のみ保存します。
- ●手順1で「microSD」を選択した場合は、フォルダを選択する操作は不要です。
- ●保存している画面メモがいっぱいのときで、キャプチャ画像のみ保存できる場合は、キャプチャ画像のみ保存するかどうかの確認画面が表示されます。キャプチャ画像もいっぱいで保存できないときは、P.201参照。

#### お知らせ

●タイトルが全角11文字/半角22文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。

### お知らせ

- データ取得完了の画面などを保存すると、画面とともにそのデータも保存されます。(着うたフル®、再生期限付きの i モーション、FOMA端末外への出力が禁止されているトルカ取得完了の画面は保存できません。)データ取得完了の画面は、画面メモとして保存できない場合があります。データ取得完了の画面以外は、そのページのURIが半角2048文字まで保存されます。
- SSL/TLS対応のページの画面を保存すると、画面とともにそのページの SSL/TLS証明書も保存されます。
- ●テキストボックスに入力した内容や、プルダウンメニュー、チェックボックス、ラジオボタンで選択した内容は保存されません。
- 1件あたり i モードでは最大500Kバイトまで、フルブラウザでは1024Kバイトまでのページを保存できます。

- ◆サイト側で画面メモを保存できないように設定している場合など、サイトによっては画面メモを正しく保存できないことがあります。
- Flashを利用したページをmicroSDカードに保存する際、ページ上で変更された内容(ゲームスコアやお客様が更新された記録など)はmicroSDカードには保存できず削除されます。
- ●画面メモをmicroSDカードへ保存/移動する際、ページサイズが取得時より 大きくなります。そのため、本体へ画面メモを戻す際、容量不足になる場合が あります。

### 画面メモを表示する

【 MENU ▶ i モード▶画面メモ

●図(microSD)を押すと、microSDカード内の画面メモー覧画面を表示します。(microSDカード内の画面メモは、i モード、フルブラウザの画面メモが一覧で表示されます。)手順3へ進みます。

### **り** i モードブラウザ・フルブラウザ

●画面メモフォルダー覧画面で図を押すごとに、 i モードとフルブラウザの画面メモフォルダが切り替わります。



画面メモフォルダ 一覧画面

### **♀**フォルダを選択▶画面メモを選択

- ●サイト表示中の機能メニューから画面メモを表示する場合、microSDカード内の画面メモは選択できません。



七一覧画面 画面メモ詳細画店

ザの画面メモを選択すると、キャプチャ画像が表示されます。

- FOMA端末内の画面メモの場合、画面メモ詳細画面で(画)(画へ)または(画)(次へ)を押すと、他の画面メモを確認できます。
- ●画面メモ内のリンクを選択すると、i モード、フルブラウザそれぞれに自動で接続します。ただし、microSDカードに保存している画面メモの場合、リンク先によっては接続できない場合があります。
- ●microSDカード内の画面メモの場合、i モードの画面メモには「圖」、フルブラウザの画面メモには「圖」が表示されます。

### お知らせ

●画面メモに保存したページは保存したときの情報です。最新のページの情報と異なる場合があります。

### 画面メモフォルダー覧画面の機能メニュー

#### フォルダ操作

フォルダ追加	P.195参照
フォルダ名編集	P.195参照

	フォルダ削除	P.195参照	
セキュリティ設定/ 解除		端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できないように設定します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES フォルダが「廊」に変わります。 ●解除する場合も同様の操作を行います。	
保	存件数確認	全フォルダに保存している画面メモの件数と保護している画面メモの件数を表示します。	
画	面メモ全削除	すべての画面メモを削除します。フォルダは削除されません。 ▶端末暗証番号を入力▶YES	
画面メモー覧画面の機能メニュー		面の機能メニュー	
<b>フォルダ移動</b> P.195参照		P.195参照	
タイトル編集 P.		P.196参照	
保護/保護解除		画面メモを削除されないように保護します。最大150件まで保護できますが、データ量により保護件数は少なくなります。 保護すると「圖」や「ጫ」が表示されます。 ●保護を解除する場合も同様の操作を行います。	
		表示しているフォルダ内に保存している画面メモの件数と保護している画面メモの件数を表示します。	
microSDへ移動		P.357参照	
本体へ移動		P.357参照	
削	除		
1件削除		P.196参照	
選択削除		P.196参照	

P.196参照

画面メモ詳細画面・キャプチャ画像表示中の機能メニュー		
<b>タイトル編集</b> P.196参照		
保護/保護解除	P.198参照	
キャプチャ画像表示	キャプチャ画像を表示します。	
再読み込み	キャプチャ画像から画面メモ保存したサイトへ接続します。	
URL表示	画面メモのURLを表示します。	
画像保存	P.199参照	
テキスト範囲選択		
コピー	P.191参照	
辞書で検索	P.191参照	
各種設定		
表示モード切替	P.187参照	
横画面モード切替/ 横画面モード解除	画面表示を縦画面と横画面で切り替えます。	
全画面表示設定	P.207参照	
拡大縮小設定	P.207参照	
サウンド設定	P.206参照	
ポインタ/スクロール	<b>沙</b> 設定	
ポインタ表示	P.206参照	
速度設定	P.206参照	
スクロール中の フォーカス表示	P.207参照	
その他		
フレーム表示へ戻る	P.192参照	
i モードメール作成	P.192参照	
電話帳登録	P.86参照	

全削除

	証明書表示	P.192参照
	リトライ	アニメーションやFlash画像を最初から再生します。 ●Flash画像の一部が画面外にある場合は、再生しな いことがあります。
i モードメール作成		P.192参照
削除		▶YES

### <画像保存>

### サイトから画像を保存する

サイト、画面メモに表示されている画像を保存して、待受画面、ウェイク アップ画面などに設定できます。

JPEG形式、GIF形式の他に、SWF形式、BMP形式、PNG形式などの画像を保存できます。また、デコメール®用の画像やフレーム、スタンプ画像なども保存できます。

容量は他のデータと共通で、合わせて最大3500件保存できますが、 データ量により保存件数は少なくなります。(P.509参照)

### **1** サイト表示中・画面メモ詳細画面▶(a)(機能 ) ▶画像保存▶項目を選択

画像1件保存... 画像を1件保存します。保存したい画像を選択します。 画像複数保存... 画像を複数件保存します。保存したい画像を複数選択 し、図(【保存】)を押します。

**画像一括保存**... サイトに表示されている画像のうち、保存できる画像を 一括ですべて保存します。

背景画像保存... 背景として表示されている画像を保存します。保存したい画像を選択し、(図)(「保存」)を押します。

●フルブラウザの場合は複数保存できません。保存したい画像を選択します。

### **り** YES▶保存したいフォルダを選択

- ●「画像複数保存」「画像一括保存」でデコメ絵文字®やフレーム、スタンプまたはBMP形式、PNG形式の画像が含まれている場合は、「本体」か「microSD」を選択します。「本体」を選択した場合は、デコメ絵文字®は「デコメ絵文字」フォルダに、フレーム、スタンブは「フレーム/スタンブ」フォルダに、その他の画像は「iモード」フォルダに振り分けて保存されます。BMP形式、PNG形式の画像は「microSD」のみ選択できます。「microSD」を選択した場合の保存先についてはP.364参照。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

# 3 ピクチャ貼付するかどうかの確認画面が表示された場合、ピクチャ貼付するには「YES」を選択

P.320「ピクチャ貼付」へ進みます。

- ●ファイル名は半角36文字まで保存されます。ファイル名が指定されていない場合には、ダウンロードしたURLの一部または「imageXXX」(XXXは数字)で保存されます。
- ●サイト上では表示されていても、FOMA端末に保存してピクチャビューアで表示すると、表示されない場合があります。
- ●以下の条件を満たす画像は、デコメ絵文字®として保存されます。
   ・GIFまたはJPEGの画像
   ・20ドット×20ドットの画像
   ・ファイル制限なしの画像
   ・6Kバイト以下の画像
- ◆拡張子が「ifm」で透過GIF(アニメーションGIFを除く)の画像は、フレームまたはスタンプ画像として保存されます。
- 1件あたり i モードでは最大500Kバイトまで、フルブラウザでは最大1M バイトまでの画像を保存できます。
- ●画像を複数保存する場合や一括保存する場合、背景画像は保存できません。
- ●画像によっては保存できない場合があります。また、BMP形式、PNG形式の画像はmicroSDカードにのみ保存できます。

#### くダウンロード>

### サイトからデータをダウンロードする

サイトからファイルやデータをダウンロードしてFOMA端末に保存できます。ファイルによってはmicroSDカードに直接保存できるものもあります。

メロディ、PDFデータ、キャラ電、マチキャラ、きせかえツール、トルカ、 テンプレート、辞書、スケジュール、フォントなどを保存できます。

#### ■ダウンロード可能な最大サイズ

種類	最大サイズ	最大保存件数
メロディ	100Kバイト	最大3500*1
PDFデータ	2Mバイト	最大3500*1
キャラ電	100Kバイト	3
マチキャラ	2Mバイト	最大3500*1
きせかえツール	2Mバイト	最大3500*1
トルカ	100Kバイト	最大495*1
テンプレート(デコメール®)	200Kバイト	最大100*2
テンプレート(デコメアニメ®)	100Kバイト	最大100*2
辞書	20Kバイト	10
スケジュール	1Mバイト	2500
ToDo	1Mバイト	100
フォント	3Mバイト	最大3500*1

※1 他のデータと共通で、データ量により保存件数は少なくなります。(P.509参照) ※2 データ量により保存件数は少なくなります。

# データダウンロード可能なサイトを表示 ▶ データを選択

データをダウンロードします。ダウンロードが完了すると、データ取得完了の画面が表示されます。

- ◆PDFデータの場合は、ダウンロードが完了すると、PDFデータが表示されます。
- すべてのページをダウンロードしないと表示されないPDFデータの場合、すべてダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「YFS」を選択して保存したいフォルダを選択します。
- すべてのページをダウンロードしていないPDFデータの場合は、「残り 全てを取得」で残りページを追加でダウンロードできます。
- 表示しているPDFデータをFOMA端末に保存するにはP.375をご覧く ださい。ダウンロードできていないページがあるPDFデータやダウン ロードが途中で中断されたPDFデータなども保存できます。
- ●PDFデータによっては表示する際にパスワードの入力画面が表示される場合があります。パスワードを入力して「OK」を選択します。
- ●PDFデータ表示中の操作についてはP.372参照。

### 🤈 保存▶YES▶保存したいフォルダを選択

ファイルによっては保存先を選択する画面が表示されます。

- ●「情報表示」を選択するとデータの情報が表示されます。
- 「microSD | を選択した場合の保存先についてはP.364参照。
- ●スケジュールは「OK」を選択します。「確認」を選択するとスケジュールの 内容が表示されます。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。
- ●画面メモを保存したいときはP.196参照。

# 3 ダウンロードしたデータをそれぞれの機能に設定する場合は「YES」を選択

- ●メロディを着信音に設定する場合は着信の種類を選択します。
- ●テンプレートでデコメール®作成やデコメアニメ®作成する場合は P.141、P.145参照。

### お知らせ

●ダウンロードしたメロディは正しく再生されない場合があります。

### きせかえツールやマチキャラのダウンロードが中断したときは

図(中止)を押してダウンロードを中断したり、通信の切断などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択するとデータ取得完了の画面が表示されます。データ取得完了の画面で「部分保存」を選択すると保存できます。「部分保存」の場合は「本体」にのみ保存できます。部分保存した残りのデータは「データBOX」の「きせかえツール」や「マチキャラ」から再ダウンロードできます。

### i モードで探す

サイトから好みのデータを探してダウンロードします。保存できる件数 はそれぞれダウンロードするデータによって異なります。サイトの変更 はできません。

### <mark>1 各種選択画面▶ i モードで探す▶YES▶データを選択</mark>

ダウンロードの方法はデータによって異なります。

i スケジュールー覧画面では「i スケジュールリストへ」または「スケジュールリストへ」を選択します。

#### お知らせ

●ご利用には別途パケット通信料がかかります。

#### 「P-SQUARE」について

お買い上げ時に登録されているキャラ電、マチキャラ、きせかえ ツール、テンプレート、辞書、デコメ絵文字®は「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。

i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー →P-SQUARF



サイト接続用 QRコード

### 保存しているデータがいっぱいのときは

データを保存するときに、すでに最大保存件数まで保存している場合や、メモリ の空きが不足している場合は、不要なデータを削除してから保存するかどうか の確認画面が表示されます。

YES▶削除したいデータにチェック▶
 削除 )▶YES

データによっては同じ保存領域に保存されているため、データを削除する際に、別のデータを選択できます。フォルダを選択して削除したいデータにチェックを付けます。チェックの付いたデータがあるフォルダには「\*」が表示されます。 不足している容量分にチェックを付けると「完了」が表示されます。

- (アまたは(家)( 容量 )を押すか、(家)( 機能 )を押して「表示モード切替」を選択するごとに、フォルダ容量やデータ容量の表示/非表示が切り替わります。
- ●(章戌)(■機能■)を押して「再生」を選択すると、内容を確認できるデータもあります。
- フォルダに階層があるファイルを選択する場合、(図(■1・1)を押して下の階層のフォルダを表示できます。(CR)を押すごとに上の階層に戻ります。
- データ量が多いファイルの場合、他のデータを削除するときは多くのデータを削除する必要があります。
- ●番組で「番組移動」を行ったときや、i アブリ・トルカを保存したときに、最大保存件数まで保存されていた場合は、同じ種類のデータを1件以上削除する必要があります。
- ●画面メモの場合、セキュリティ設定しているフォルダがあると、セキュリティ設定中のフォルダ内の画面メモも選択できるようにするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、端末暗証番号の入力が必要です。
- ●他の機能で設定しているデータには「★」マークが付いている場合があります。
- microSDカード内のiアプリをFOMA端末に移動する際に、本操作を行う場合、ICカード内にデータがあるiアプリは削除できません。

### Flash機能について

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊かになります。Flash画像を利用した画像をFOMA端末にダウンロードして再生したり、待受画面に設定したりできます。

#### ■Flash® Videoとは

Flash® Video(FLV)とは、Adobe Flash Player で再生できる映像です。 Flash® Videoはiモード、フルブラウザ、画面メモ、データBOXで再生できます。また、待受画面などに設定しても再生されます。ただし、画面メモやデータBOXに保存したり、待受画面などに設定して利用できるのは埋め込み型のFLVのみです。

再生可能なFLVは以下の2種類です。

種類	説明
プログレッシブ型再生	Flash画像とは別に作成されたビデオデータ
	を、配信サーバからダウンロードしながら再生
	するタイプの方法です。
埋め込み型再生	Flash画像の中に、要素の1つとしてビデオ
	データを埋め込むタイプの方法です。

- サイトによっては再生できないことがあります。
- ●プログレッシブ型のFLVは最大約10Mバイトまでのファイル再生に対応しており、大容量データを受信する可能性があります。データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。
- ●プログレッシブ型のFLVはデータBOXに保存したり、画面メモに保存したりできません。

#### ■FLV再生の仕様について

コーデック	ビデオ Sorenson Spark/On2VP6	
	オーディオ	MP3
ビットレート	ビデオ 400kbps	
	オーディオ 96kbps	
ビデオサイズ	QVGA(320×240)以下のファイル	
フレームレート	15fps	

- ◆サイトで表示されるFlash画像の表示サイズは最大480×662ドットです。 480×662ドットを超える場合は縦横比を固定して縮小して表示されます。
- ●Flash画像によってはお客様のFOMA端末の端末情報を利用するものがあります。端末情報を利用するには、「端末情報利用設定」を「利用する」に設定してください。(お買い上げ時は「利用する」に設定されています。)
- ●Flash画像によっては効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合には、「サウンド設定」を「レベル0」に設定してください。また、Flash画像を表示中に「CLRを1秒以上押すことで、消去(レベル0)にできます。
- ●待受画面に設定されたFlash画像の効果音やバイブレータは動作しません。
- ●バックグラウンド再生中は、Flash画像の効果音は鳴りません。
- ●Flash画像によっては再生中にFOMA端末を振動させるものがあります。 「バイブレータ」の設定に関わらず振動します。
- ●Flash画像をデータBOXやmicroSDカード、画面メモなどに保存して再生すると、保存した場所によって見えかたが異なる場合があります。
- ●フルブラウザで表示している場合は、Flash画像は保存できません。
- ●Flash画像によっては、正しく動作しない場合があります。
- ●再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。
- ●Flash画像によっては
  や
  ●で操作できることがあります。「・・・」が表示されていない場合でも、Flash画像の操作ができることがあります。フルブラウザで表示している場合は、ポインタ表示中のみ操作できます。
- ●Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。

### サイトにファイルをアップロードする

FOMA端末に保存しているJPEGまたはGIF形式の画像やiモーショ ンをサイトにアップロードします。

- ファイルのアップロードが可能なサイトを表示▶参照 ▶ピクチャ・i モーション
  - ▶アップロードしたいファイルを選択
  - ●サイトによってはアップロード方法が異なる場合があります。

### お知らせ

- ●合計2Mバイトまでのファイルをアップロードできます。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているファイルはアップロードできませ ho

### くブログ投稿>

### メールを利用してファイルをアップロード する

i モードメールを利用して、ブログなどにファイルをアップロードでき ます。あらかじめ、アップロードするサイトの情報を登録しておくこと で、簡単にファイル付きのブログを更新できます。20件まで登録できま す。

### 投稿するサイトの情報を登録する

(MENU) i モード ブログ投稿 (MENU) (新規 ) ▶以下の操作を行う

サービス名称

▶サービス名称を入力

◆全角12文字/半角24文字まで入力できます。

レス

投稿先メールアドレスを入力

●半角英数字で50文字まで入力できます。

メールタイトル

アップロードする際のメールのタイトルをあらかじめ入力 しておくと、ブログ投稿のメールを起動するごとにタイト ルが入力されて起動します。

▶メールタイトルを入力

◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。

メールタイトルを入力していても、作成時に編集できま

URL

**i モードブラウザ** i モードで接続する際の接続先を入力します。

▶接続先のURLを入力

●半角英数字で512文字まで入力できます。

フルブラウザURL フルブラウザで接続する際の接続先を入力します。

▶接続先のURLを入力

●半角英数字で512文字まで入力できます。

### 登録したサイトにファイルをアップロードする

(MENU) i モード ブログ投稿

3AAの日記 000サイト

投稿先一覧画面

## 🤨 投稿先を選択

P.138手順4へ進みます。

●機能メニューから操作した場合など、すでにアップロードするファイル が選択されている場合は、P.138手順5へ進みます。

- i モードメールに添付できるファイルはすべてアップロードできます。ただ し、アップロード先が対応していない場合は、正しく表示されない場合があ ります。
- ●画像によっては、FOMA端末で表示されている向きから回転してアップロー ドされる場合があります。

全削除

投稿先一覧画面の機能メニュー				
	技情儿―見回回の成化ノーユー			
×	ールで投稿	選択している投稿先を宛先としたブログ投稿のメールを作成します。 P.203「登録したサイトにファイルをアップロードする」手順2へ進みます。		
サ	イト接続	投稿先のサイトに接続して、投稿内容を確認したりします。  ▶ i モードブラウザ接続・フルブラウザ接続▶YES		
		・ 図(運搬頭)を押してもサイトに接続できます。 ● すでにアップロードするファイルを選択している場合は、サイトに接続できません。		
新規登録		P.203「投稿するサイトの情報を登録する」手順1へ進みます。		
編集		P.203「投稿するサイトの情報を登録する」手順1へ進 みます。 ● (図) (編集 できます。		
削除				
	1件削除	▶YES		
	選択削除	▶削除したい投稿先にチェック▶ 🖾 (『完了』)▶YES		

▶端末暗証番号を入力▶YES

### 反転した情報を使っていろいろな操作をする

サイトのページやメールなどで反転表示された情報(電話番号、メールアドレス、URL、メロディ、画像など)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示したり、ワンセグの起動や視聴予約・録画予約を登録したりできます。

- ●パソコンなどから送信されたメールや、サイトによっては、Web To、Phone To/AV Phone To, Mail To, i アプリ To、Media To、住所リンク機能が使用できない場合があります。
- 電話番号、メールアドレス、URL以外の反転表示された情報を使ってWeb To、Phone To AV Phone To、Mail To、i アプリ To 機能を利用できる場合もあります。
- ●デコメアニメ®では反転表示されません。

### Phone To / AV Phone To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている電話番号などの情報を使って、音声電話やテレビ電話をかけます。

●テレビ電話でのPhone To 機能のことをAV Phone To 機能と呼びます。

### 電話番号などの情報を選択▶発信方法を選択

- ●「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する 画像を選択します。
- ●「SMS作成」を選択すると電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.179手順3へ進みます。
- ●電話番号の前に「tel:」または「tel-av:」があった場合などは、発信方法の 選択肢が表示されないことがあります。手順2へ進みます。

### 🤈 発信

- ●国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択します。(P.62 参照)
- ●発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.59手順2参照)

### Mail To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているメールアドレスなどの情報 を使って、メールを送ります。

### **┪ メールアドレスなどの情報を選択**

宛先にはメールアドレスなどがすでに入力されています。 P.138手順3へ進みます。

### Web To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURLなどの情報から、i モードまたはフルブラウザを使って、インターネットホームページに接続します。

### **1** URLなどの情報を選択 ▶ i モードブラウザ・フルブラウザ▶YES

- ●URLなどの情報が、それぞれ i モード、フルブラウザの情報を含んでいる場合は、情報に対応した機能で接続します。
- ●接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。ページを取得中に中止する場合は図(中止)を押します。

### i アプリ To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURL(リンク)から i アプリを起動します。

### **1** i アプリの情報を選択▶YES

i アプリが起動します。

#### お知らせ

● i モードメール本文に i アプリを起動させるリンクがある場合、返信や転送をすると i アプリを起動させるリンクは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や赤外線通信時も i アプリを起動させるリンクは引用できません。

### Media To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている情報(リンク)からワンセグを起動したり、視聴予約・録画予約を行います。

### **1** ワンセグの情報を選択▶YES

ワンセグや視聴予約・録画予約が起動します。

 予約機能が起動したときは図(「完了」)を押して視聴予約・録画予約を 登録します。

予約したい内容を変更する場合はP.258「視聴予約リスト」手順1、P.259手順1へ進みます。

### お知らせ

●反転表示されていてもMedia To 機能が利用できない場合があります。

### 住所リンク機能

サイトなどの中に表示されている住所などから地図を表示できます。

### 4 住所などの位置情報を選択▶項目を選択

地図を見る.....地図サイトに接続して地図を表示します。

対応iアプリを利用...iアプリを選択して起動します。

メール貼り付け ...... 位置情報をURL化し、本文に貼り付けて i モード

メールを作成します。

位置情報確認 ...... 選択した位置情報の内容を表示します。

#### お知らせ

●メール貼り付けでは、半角512文字まで貼り付けでき、貼り付けたURLはメール本文の文字数としてカウントされます。なお、貼り付けたURLの前には「♪」が挿入されますが、編集時に削除できます。

### < i モード設定>

### i モードの設定を行う

iモード、フルブラウザ利用時の設定や共通の設定を行います。iモードの設定、フルブラウザの設定はそれぞれ個別に設定でき、設定は共有されません。ただし、「サウンド設定」のみ設定を共有します。

- ●サイト表示中の機能メニューから設定を変更できる項目は、i モードで接続中は「i モードブラウザ設定」の設定が、フルブラウザで接続中は「フルブラウザ設定」の設定が変更されます。
- ●各項目を選んで(図)(■417) を押すと、機能の説明画面が表示されます。

### i モードブラウザ設定

文字サイズ設定

### 

P.115[iモード|参照

画像表示設定	サイトや画面メモなどに含まれる画像やFlash画像を 表示するかどうかを設定します。 ▶表示する・表示しない
サウンド設定	サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示する際の 効果音の音量を設定します。 ▶音量レベルを選択
動画自動再生設定	P.218参照
ベージ内動画取得設定	サイト表示中にFlash® Videoを表示する際、動画を取得するかどうかを設定します。 ▶項目を選択 取得する確認画面は表示されず、自動で取得します。 毎回確認表示するごとに確認画面が表示されます。 取得しないデータを取得しません。

動作設定	JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。 JavaScriptとは、ブラウザ上で動作する簡易なプログラミング言語です。お客様の操作に合わせて、インターネットホームページの表示を動的に変更するなどダイナミックな表現を行なうことができます。例えば、ページ全体を再読み込みすることなく、お客様の操作に応じて地図部分のみをスクロールさせて表示するようなことができるのはJavaScriptによるものです。 JavaScriptを有効にすることによって、お客様がインターネットホームページに入力した情報やインターネットホームページの訪問履歴などが第三者に知られる可能性もありますので、十分にご注意ください。 ▶有効・無効			
タ/スクロール設定				
ンタ表示	ポインタ表示するかどうかを設定します。 ▶ <b>表示する・表示しない</b>			
設定	スクロールの速度を設定します。 ▶ <b>高速・中速・低速</b>			
<b>服利用設定</b>	サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示する際、FOMA端末の情報を利用する場合があります。その場合に、情報を利用するかどうかを設定します。  ▶利用する・利用しない			
設定	P.210参照			
削除	P.210参照			
r設定	P.210参照			

Script<sup>₫</sup>

ポインタ

ポイ

速度

端末情幸

Cookie Cookie Refere

ウィンドウ自動起動設 JavaScriptで新規ウィンドウを自動で開かないように 定するかどうかを設定します。

▶自動起動する·自動起動しない

#### お知らせ

#### <画像表示設定>

- ●「表示する」に設定していても、正しく表示されない場合があります。その場 合、「凵ン」が表示されます。
- 「表示しない」に設定すると、「 ※ 」で表示され、データの受信を行いません。
- [ i モードブラウザ設定 |の「画像表示設定 |の設定を変更した場合は、ワンセ グの「ユーザ設定」の「画像表示設定」も変更されます。

#### くサウンド設定>

●効果音を鳴らす設定にしていても、Flash画像によっては効果音が鳴らない 場合があります。

### <Script動作設定>

- ◆インターネットホームページによっては、「有効」に設定しないと正常に表示 できない場合があります。
- ●「有効」に設定してもJavaScriptによっては動作しない場合があります。

### <ポインタ表示>

●フルブラウザの場合、「表示しない」に設定するとFlash画像の操作ができま せんん

### <端末情報利用設定>

- 利用できる情報は以下のとおりです。
- ・「時計設定」で設定した日付時刻
- ·電池残量
- ·「バイリンガル | で設定した言語
- ・雷波の受信レベル
  - ・「着信音量 | の「電話 | で設定した音量 ·FOMA端末の機種や製造番号

Referer設定

### フルブラウザ設定

### (MENU) ▶ i モード▶ i モード設定▶フルブラウザ設定 ▶以下の操作を行う

表示モード設定	P.187参照
全画面表示設定	フルブラウザの画面表示を全画面で表示するかどうか
	を設定します。
	▶全画面表示する・全画面表示しない

拡大縮小設定		インターネットホームページの画面の表示サイズを設定します。サイト表示中の機能メニューでは、ウィンドウごとに拡大/縮小できます。
		▶表示サイズを選択
		●PCレイアウトモードの場合、サイト表示中の機能メ
		ニューでは「表示領域選択」で表示領域を選択できま
		ਰੇ.
画	像表示設定	P.206参照
サウンド設定		P.206参照
動画自動再生設定		P.218参照
ページ内動画取得設定 P.206参照		
Script動作設定		P.206参照
ポインタ/スクロール設定		
	ポインタ表示	P.206参照
	速度設定	P.206参照
	スクロール中の	連続スクロール中にリンク先を反転表示するかどうか
	フォーカス表示	を設定します。
		▶表示する・表示しない
端	末情報利用設定	P.206参照
C	pokie設定	P.210参照
Cookie削除		P.210参照

P.210参照

#### 自動通信サイズ設定

フルブラウザで受信したページのデータが規定のサイ ズを超えたときの動作を設定します。

▶項目を選択

**制限なし** . . . 確認画面は表示せずにそのまま受信します。

**毎回確認** . . . 規定のサイズを超えるたびに受信するか どうかの確認画面を表示します。

制限あり...確認画面は表示せずに受信を中止します。

●「毎回確認」に設定していても、確認画面で「YES(以後確認しない)」を選択すると「制限なし」に設定されます。

ウィンドウ自動起動設 P.206参照

定

フルブラウザホーム設 ホームURLを設定します。

定

▶URL欄を選択▶URLを入力▶OK

フルブラウザ確認表示 フルブラウザを起動する際に、接続するかどうかの確認 画面を表示するかどうかを設定します。

▶項目を選択

**毎回表示** . . . . . フルブラウザを起動するたびに接続するかどうかの確認画面が表示されます。

表示しない ...確認画面を表示しません。

●「毎回表示」に設定していても、確認画面で「YES(以後確認しない)」を選択すると「表示しない」に設定されます。

フルブラウザ利用設定 フルブラウザ利用設定 フルブラウザを利用するかどうかを設定します。

#### ▶利用する・利用しない ► OK

「利用しない」に設定した場合は、フルブラウザの起動時に注意事項を表示します。注意事項を確認し、「利用する」を選んで「OK」を選択すると設定が変更され、フルブラウザを利用できます。

### お知らせ

#### <スクロール中のフォーカス表示>

「ポインタ表示」を「表示する」に設定している場合は設定できません。

### お知らせ

#### <自動通信サイズ設定>

- ●「毎回確認」に設定していても、大容量のファイル(ムービー、Flashなど)をダウンロードする際は、確認画面は表示されません。
- <フルブラウザ利用設定>
- ●「利用する」に設定しているときに別のFOMAカードに差し替えると、「利用しない」に設定が変更されます。

### 共通設定

1 (MEN) ト i モード i モード設定 ▶ 共通設定 ▶以下の操作を行う

#### 証明書設定

P.210参照

セキュア通信サービス設定

ユーザ証明書操作 P.211参照

センター接続先設定 P.213参照

#### 接続先設定

P.209参照

i モードボタン設定

待受画面で┋∞を押したときの動作を設定します。

▶項目を選択

i **Menu・検索接続** . . . . . i Menuに接続します。 i モードメニュー表示 . . . i モードメニューを表示し

ます。

#### お知らせ

#### <iiモードボタン設定>

●海外では設定に関わらず、i モードメニューが表示されます。

### iモード設定確認

(MENU) | I モード | I モード設定 | I モード設定確認 ▶項目を選択

i モードブラウザ設定...iモードブラウザ設定の設定内容を確認します。 フルブラウザ設定 ...... フルブラウザ設定の設定内容を確認します。

共通設定・共通設定の設定内容を確認します。

### iモード設定リセット

「i モード設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。リセッ トされる項目についてはP.452「機能一覧表」を参照してください。

(MENU) ▶ i モード▶ i モード設定▶ i モード設定リセット ▶端末暗証番号を入力▶YES

### i モードから接続先を変更する(ISP接続通信) (MRN)(8)(1)

※通常は、設定を変更する必要はありません。

i モード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに使う接続先(APN)の 設定をします。

登録した接続先に変更したときは i モードを利用できなくなります。

- (MENU) ▶ i モード ▶ i モード設定 ▶ 共通設定
  - ▶接続先設定▶<未登録>を選んで(図)(■編集■)
  - ▶端末暗証番号を入力
  - ●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更されます。
  - ●登録済みの接続先を削除するには(臺灣)(■機能 ■)を押して「削除」を選択 し、端末暗証番号を入力して「YES」を選択します。

## 以下の操作を行う

#### 接続先名称

- ▶接続先名称を入力
- ◆全角9文字/半角18文字まで入力できます。

### 接続先番号

- ▶接続先番号を入力
- ●半角英数字で99文字まで入力できます。

#### 接続先アドレス

- ▶接続先アドレスを入力
- ●半角英数字で30文字まで入力できます。

#### 接続先アドレス2 ▶接続先アドレス2を入力

- ●半角英数字で30文字まで入力できます。
- (□)( 完了 )を押す

### Cookieについて設定する

Cookieを利用すると、一度接続したインターネットホームページに効 率よく接続できます。

Cookieとは、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回数な ど、お客様に関する情報を一時的に保存しておく仕組みです。サーバか らFOMA端末に書き込まれて一時的に保存され、コンテンツサービス などに利用されます。

Cookieを送信した場合、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回 数などの情報がサイト側に送信されます。Cookieを送信したことで第三者に お客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。ただし、インターネットホームページやコンテンツサービ スによっては、Cookieの設定を有効にしていないと正常に表示/利用できな い場合があります。

### Cookie設定

Cookieを有効にするかどうかを設定します。i モード、フルブラウザそれぞれ設定できます。

MENU | i モード | i モード設定

▶ i モードブラウザ設定・フルブラウザ設定

▶Cookie設定▶項目を選択

**有効** . . . . . . . . . . . . Cookieを常に有効にします。Cookieの送受信時

に確認画面は表示されません。

毎回確認(送信時のみ)... Cookieの送受信ともに有効にしますが、Cookie の送信のたびに許可するかどうかの確認画面が

の送信のたびに許可するかどうかの確認画面か 表示されます。

表示されまり

毎回確認(受信時のみ)... Cookieの送受信ともに有効にしますが、Cookie

の受信のたびに許可するかどうかの確認画面が

表示されます。

毎回確認(送受信時).....Cookieの送受信のたびに許可するかどうかの確

認画面が表示されます。

**無効**......Cookieを常に無効にします。

●別のFOMAカードに差し替えると、「無効」に設定されます。別のFOMA カードのまま設定を変更すると、端末暗証番号の入力画面が表示される 場合があります。

### お知らせ

●「送信時のみ」「受信時のみ」「送受信時」に設定すると、インターネットホーム ページによってはCookieを送受信(更新)するかどうかの確認画面が連続して表示される場合があります。

### Cookieを削除する

MENU ► i モード► i モード設定

▶ i モードブラウザ設定・フルブラウザ設定

**▶Cookie削除▶端末暗証番号を入力▶YES** 

### Refererについて設定する

Refererとは、リンク元情報のことです。Refererを送信すると、自分がどのページから接続しているかの情報がサイトに送信されます。 Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

### Referer設定

インターネットホームページ表示中にRefererを送信するかしないかの設定をします。j モード、フルブラウザそれぞれ設定できます。

**1** (MENU) ▶ i モード▶ i モード設定

- ▶i モードブラウザ設定・フルブラウザ設定
- ▶ Referer設定▶有効・無効

**有効**...Refererを送信します。

**無効**...Refererを送信しません。

### <SSL/TLS証明書設定>

### SSL/TLS証明書を操作する

- **1** (MNV) ▶ i モード▶ i モード設定▶共通設定
  - ▶証明書設定▶証明書を選んで(臺灣(■機能■)
  - ▶以下の操作を行う

### 証明書表示

証明書の所有者、発行元、有効期限、シリアル番号を表示します。

● (配) (機能 ) を押す代わりに (図訳 ) を押しても証明書を確認できます。

### 有効/無効設定

無効に設定され、「圓」が「≦」になります。

- すでに無効に設定されている証明書を選択した場合は、 有効に設定されます。
- ●無効に設定すると、そのSSL/TLS証明書を持っているサイトは表示できなくなります。
- 「ドコモ証明書2」は無効に設定できません。

### SSL/TLS通信で使用する証明書について

証明書 ... 認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時のFOMA端末内に保存 されています。

#### ドコモ証明書

. FirstPassヤンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要 な証明書で、FOMAカード内に保存されています。

#### フーザ証明書

......[i モード設定」の「共通設定」内の「セキュア通信サービス設定」から 「ユーザ証明書操作」を選択することにより、FirstPassセンターか らダウンロードした証明書です。FOMAカード内に保存されます。

### <ユーザ証明書操作>

### FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスと契約されていることを証 明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保 存され、FirstPass対応サイトでご利用になれます。

FOMAカードに保存されているユーザ証明書が有効期限切れであった り、または必要なユーザ証明書がFOMAカードに保存されていないた めに、FirstPass対応サイトが表示できない場合、FirstPassセンター に更新申請を行い、そのユーザ証明書をダウンロードできます。

- ◆FirstPassヤンターへユーザ証明書の発行を要求し、ダウンロードができます。
- FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあり ます。
- ●FirstPass対応サイトはフルブラウザでもご利用になれます。
- ●FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信やメッセージR/Fの受信はで きません。
- ●FirstPassセンターに接続する際は、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設 定しておいてください。
- ●海外ではご利用になれません。

### クライアント認証について

- ●FOMA端末では、より安全にデータをやりとりするために、サーバ認証とクラ イアント認証を行います。サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し 合い、受け取った相手側の証明書を検証して、確実にお互いの認証を行います。 クライアント認証を受けることで、より安全に通信サービスを受けられます。
- ●クライアント認証は、FOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末を パソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただけます。パ ソコンでご利用いただくためにはFirstPass PCソフトが必要です。 詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

### FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターのサイトから行います。

(MENU) ▶ i モード ▶ i モード設定 ▶ 共通設定 ▶セキュア通信サービス設定
ユーザ証明書操作
次へ



- FirstPassセンターを利用する前には、「ご利用規則」を選択し、ご利用規則 をよくお読みください。
- FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。

### ユーザ証明書の発行を申請し、ダウンロードする

ユーザ証明書のダウンロードを行う前には、必ずユーザ証明書の発行を申請します。発行申請が完了したら、ユーザ証明書をダウンロードします。ダウンロードが完了すると、ユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPass対応サイトが表示できるようになります。

### **1** FirstPassセンターのサイト画面 ▶証明書発行▶実行

「ご利用規則」にご同意の上 、実行を行って下さい。 顧償/メニュー

- ●更新の場合、「証明書の更新発行申請を行います。」と表示されます。
- ●ユーザ証明書の発行を申請済みの場合は、FirstPassセンターのサイト 画面で「ダウンロード」を選択し、手順3へ進みます。

### 🤈 PIN2コードを入力

◆PIN2コードは60秒以内に入力してください。 60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。

● PIN2コードについてはP.121参照。

### FirstPass

証明書の発行申請が完了しました。 ました。 ダウンロード操作を行ってください。

9" ウンロード/メニュー

## 3 ダウンロード▶実行

すぐにユーザ証明書をダウンロードしない場合は、「メニュー」を選択します。SSL/TLSページを終了するかどうかの確認画面で「YES」を選択し、FirstPassセンターのサイト画面に戻ります。

### お知らせ

●ユーザ証明書を新規でダウンロードする場合と更新でダウンロードする場合、どちらの場合も必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードできません。

### ユーザ証明書でサイトに接続する

ユーザ証明書を用いてFirstPass対応サイトに接続します。

**▼** FirstPass対応サイトを表示▶項目を選択▶YES

### 🤈 PIN2コードを入力

- ●PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーと なり接続が切断されます。
- PIN2コードについてはP.121参照。

#### お知らせ

- ●ユーザ証明書がない状態や、ユーザ証明書の有効期限が切れている状態で FirstPass対応サイトに接続しようとした場合、継続するかどうかの確認画 面が表示されます。「NO」を選択すると元のページに戻りますので、 FirstPassセンターのサイトでユーザ証明書をダウンロード/更新してか ら再度接続してください。
- ●FirstPass対応サイトへの接続に発生するパケット通信料はiモードパケット定額サービスの料金に含まれます。

### ユーザ証明書の失効を申請する

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にします。

### 「FirstPassセンターのサイト画面▶その他 ▶証明書失効▶YES▶PIN2コードを入力

- ●PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。
- ●PIN2コードについてはP.121参照。

## 7 実行▶次へ▶実行

Bit-トアッパ FirstPass 失効を実施してよろしいで すか?(実行後は処理を中断 することは出来ません。)

**国間/X**21-

- ●失効が完了したあとにFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードを行ってください。
- ●ダウンロードしたユーザ証明書を見る場合はP.210参照。

#### <センター接続先設定>

### 証明書発行接続先を変更する

※通常は、設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を設定します。

- ●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更されます。
- ●登録済みの接続先を削除するには(で)(「機能」)を押して「削除」を選択し、端末暗証番号を入力して「YES」を選択します。

## 🤈 端末暗証番号を入力▶以下の操作を行う

初期画面URL

- ▶初期画面URLを入力
- 単角英数字で100文字まで入力できます。


接続先アドレス

- ▶接続先アドレスを入力
- ●半角英数字で99文字まで入力できます。

【 □ ( 完了 )を押す

### ■FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- ●ユーザ証明書の発行要求をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用 規則」をよくお読みになり、ご同意の上、要求してください。
- ●ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものと見なされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコ モは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様と FirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- ◆FirstPassおよびSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。



# i モーション・ムービー/i チャネル/i コンシェル

1 モーション・ムーヒーを利用する	
i モーション・ムービー	216
サイトから i モーション・ムービーを取得する	
く i モーション・ムービー取得>	217
i モーション・ムービーを自動再生するかどうかを設定する	
<動画自動再生設定>	218
i チャネルを利用する	
i チャネル	219
i チャネルを表示する	219
テロップの表示を設定する	220
i コンシェルを利用する	
i コンシェル	220
i コンシェルを表示する	221

# i モーション・ムービ<u>ー</u>

i モーションは、映像や音声、音楽のデータで、i モーション対応サイトからFOMA端末に取り込み再生できます。また、i モーションを着信音に設定することもできます。

また、高速通信を利用して、インターネット上のポータル系サイトや動 画専門サイトなどで提供されている様々なムービーを、滑らかに高画質 で再生できます。

i モーション、ムービーには、それぞれ大きく分けて2つのタイプがあります。取得した i モーション、ムービーがどのタイプであるかは、サイトやデータにより異なります。

1件あたり10Mバイトまで取得できます。ただし、ストリーミングタイプのムービーを再生する場合は、容量の制限がありませんのでご注意ください。

- ●ムービーブレーヤーはWindows Media VideoやWindows Media Audioの 再生に対応しています。
- ⅰ モーション・ムービーのダウンロード、ストリーミング時には大容量データを受信する可能性があります。容量制限のないストリーミングタイプのムービーなど、送受信データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、「ご利用ガイドブック(ⅰモード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### ■ i モーションのタイプ

種類	説明
ストリーミングタイプ(保存不可)	i モーションのデータを取得しながら再生します。再生が終わった i モーションデータは消去され、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存したりできません。
標準タイプ(保存可)	i モーションのデータをすべて取得して から再生します。
	i モーションのデータを取得しながら再生します。取得完了後は、「データ取得後の再生」と同様に再生できます。

#### ■ムービーのタイプ

種類	説明
ストリーミングタイプ(保存不可)	受信しながら同時に再生を行います。再 生が終わったムービーデータは消去さ れ、繰り返し再生したり、保存したりでき ません。
ダウンロードタイプ(保存可)	ムービーのデータをすべて取得してから 再生します。
	受信しながら同時に再生を行います。ダウンロードが完了したあとに、microSDカードに保存することで通信せずに再生できます。1件あたり10Mバイトまでダウンロードできます。
	FOMA端末で取得したデータだけでな く、パソコンで取得したり、作成したムー ビーをmicroSDカードに保存して、映像 を再生できます。1件あたりの容量は、 microSDカードの容量内なら無制限に 保存できます。

●ストリーミングタイプの配信サーバはWindows Media Services 4.1、Windows Media Services 9に対応しています。Windows Media Services 4.1、Windows Media Services 9以外から配信されるストリーミングタイプのムービーの再生はできません。

配信方式には、リアルタイムに配信されるライブ配信やあらかじめ用意されたムービーが配信されるオンデマンド配信があります。

- ◆サイトによっては動作環境(ブラウザ種別、OS種別など)を確認する場合があり、ムービーの再生ができないことがあります。
- ●対応するムービーのファイル形式についてはP.332参照。

#### く i モーション・ムービー取得>

# サイトからiモーション・ムービーを取得する

### サイトから i モーション・ムービーを取得して再生する

# 1 i モーション・ムービー取得可能なサイトで i モーション・ムービーを選択

データの取得を開始します。

- ムービーの場合は再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」 を選択します。
- ●ストリーミングタイプの i モーション・ムービーの場合は、取得中に i モーション・ムービーが再生されます。

「動画自動再生設定」が「自動再生する」に設定されていると、取得しながら再生できる i モーションやダウンロードタイプのムービーの場合も、取得中に i モーション・ムービーが再生されます。

● データをすべて取得してから再生できる i モーションの場合は、「動画自動再生設定」が「自動再生する」に設定されていると、取得したあとに自動的に i モーションが再生されます。

# 🤈 データ取得完了の画面で「再生」を選択

再生中の操作についてはP.331参照。

- 「情報表示」を選択すると i モーション・ムービーの情報が表示されます。 (P.333「i モーション情報」、P.333「コンテンツ情報」参照)
- ●画面メモを保存したいときはP.196参照。

#### ライセンス(Windows Media DRM)について

- ●ライセンスにより保護されたムービーで再生できるのはストリーミングタイプのみです。ライセンスに保護されたダウンロードタイプのムービーは再生できません。
- ムービーのライセンス設定によってはムービーの再生ができない場合があります。
- ライセンスを取得してFOMA端末に保存する際、データがいっぱいのときはすでに保存されているライセンスを削除して保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとすでに保存されているライセンスをすべて削除して保存します。ライセンスを削除してしまったムービーを再生する場合は、再度ライセンスを取得する必要があります。

#### i モーションのダウンロードが中断したときは

図(中止)を押してダウンロードを中断したり、通信の切断などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。
「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択すると、部分保存可能な i モーションの場合はデータ取得完了の画面が表示されます。「部分保存」を選択した場合は、「データBOX」の「 i モーション」内の任意のフォルダを選択して保存します。

部分保存した残りのデータは「データBOX」から再ダウンロードできます。

- ●音声電話、メールやメッセージR/Fの受信、アラーム通知があったときもダウンロードは継続されます。
- ●部分保存した i モーションのファイル名は「movie」となります。
- ●部分保存した i モーションの再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りの データの取得ができません。また、取得操作を行う際、部分保存されていた データを削除できます。

#### ムービーの取得が中断したときは

取得中のムービーのタイプや中断理由によって、それぞれ動作が異なります。 ストリーミングタイプの場合

着信やアラーム通知、通信の切断によって中断した場合、中断後は一時停止状態となります。

○(■■■)を押すと、続きから再生を再開します。

CLRや を押して中断した場合は、再生前の画面に戻ります。

#### ダウンロードタイプの場合

(LI)や を押した場合は、ダウンロードを中止してデータ取得完了の画面が表示されます。

通信の切断などによって中断した場合、中断後にダウンロードが継続できないときはデータ取得完了の画面が表示されます。「再生」を選択すると取得したところまでの再生を行います。「部分保存」を選択すると取得したところまでのデータを保存します。(P.218「iモーション・ムービーを保存する」参照)「再DL |を選択すると続きから取得を再開します。

- ●ダウンロードタイプの場合、音声電話、メールやメッセージR/Fの受信、ア ラーム通知があったときもダウンロードは継続されます。
- 接続するサイトおよびムービーによっては、(● (■ ▶ で) を押したり、「再DL」を選択したりしても、続きから再開できない場合があります。その場合、ファイルの先頭から取得を再開します。

- ストリーミングタイプのムービーはサイズに上限がなく、パケット通信料が 高額になる場合がありますのでご注意ください。取得の際には再生するかど うかの確認画面が表示されます。
- 接続するサイトやiモーション・ムービーによっては、データの取得、取得中の再生、取得後の再生ができないことがあります。また、ASF形式のiモーションは取得できません。
- 再生できる i モーションのファイル形式についてはP.332参照。
- 標準タイプの i モーションの場合、データ取得中の再生を途中で停止して も、データの取得自体は継続されます。ダウンロードタイプのムービーの場 合、データ取得中の再生を途中で停止するとデータ取得完了の画面が表示されます。
- 「動画自動再生設定」が「自動再生する」に設定されていても、データ取得中に 再生した場合は、取得したあとに自動再生はされません。
- ●再生回数・再生期間・再生期限に制限がある i モーションは、タイトルの先頭に「②」が表示されます。再生できる期間が制限されている i モーション・ムービーは、期間前や期間後(ダウンロード中に期間後になった場合も含む)には再生できません。また、長い間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている i モーション・ムービーは再生できません。再生制限を確認するには「i モーション情報」、「コンテンツ情報 l 参照。
- ●回線速度・回線状況・電波環境により、データ取得中の再生が途中で止まったり、画像が乱れたりする可能性があります。標準タイプのiモーションやダウンロードタイプのムービーはデータ取得完了後に繰り返し再生できますが、ストリーミングタイプのiモーション・ムービーは再生できません。
- ●電池残量が少ない状態でムービーを再生しようとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表示されます。また、再生中に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、終了するかどうかの確認画面が表示されます。

## i モーション・ムービーを保存する

取得した i モーション・ムービーをFOMA端末、microSDカードに保存します。ムービーはmicroSDカードにのみ保存できます。FOMA端末に保存できる i モーションの容量は他のデータと共通で、合わせて約66Mバイトです。(P.504参照)

## **1** データ取得完了の画面▶保存▶YES

- ⅰ モーションの場合は保存したいフォルダを選択します。
- ◆ムービーを保存する場合や i モーションをmicroSDカードに保存する場合の保存先についてはP.364参照。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

#### お知らせ

- i モーション・ムービーによっては取得したデータを保存できない場合があります。
- ●部分保存したiモーションをデータBOXから再生することはできません。部分保存したムービーの場合は、取得したところまで再生できます。

#### <動画自動再生設定>

# i モーション・ムービーを自動再生するか どうかを設定する

サイトから標準タイプの i モーション、ダウンロードタイプのムービーを取得した場合や、標準タイプの i モーション、ダウンロードタイプのムービーが登録されている画面メモを選択した場合に、i モーション・ムービーを自動的に再生するかどうかを設定します。i モード、フルブラウザそれぞれ設定できます。

- **1** MENU ▶ i モード▶ i モード設定
  - ▶ i モードブラウザ設定・フルブラウザ設定
  - ▶動画自動再生設定▶自動再生する・自動再生しない

●「自動再生しない」に設定していても、ストリーミングタイプの i モーション・ムービーは自動再生されますので、ご注意ください。

# i チャネル

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、i チャネル対応ボタンを押すことで最新情報がチャネルー覧画面に表示されます。(P.219参照)

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とIP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。

お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」共に詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。

- i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- i チャネルの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編) | をご覧ください。

#### お知らせ

- i チャネル契約後、FOMA端末の電源が「OFF」または「圏外」など電波状況が 良くないときは、情報を受信できない場合があります。その場合は、○を押 して表示される未契約者用のチャネルを選択することで情報を受信し、待受 画面にテロップが流れます。また、お買い上げ時の状態のままでは情報を受 信できない場合があります。その場合は、○を押すことで情報を受信し、待 受画面にテロップが流れます。
- i チャネルは海外では、i チャネル受信ごとに通信料がかかります。
- i チャネルサービス解約後などは、自動的にテロップが表示されなくなります。

#### お知らせ

● i チャネルサービス解約前に i モードサービス解約を行った場合は、テロップは表示されたままになります。

# i チャネルを表示する

「テロップ表示設定」を「ON」に設定すると、最新のものから最大10件のテロップが待受画面に繰り返し流れます。詳しい情報を知りたいときはチャネル一覧画面から取得できます。

# 🕇 Ōを押す

「テロップ表示設定」の設定に関わらず、チャネル一覧画面が表示されます。

- 情報を受信中は「♣」が点滅します。
- ●チャネル一覧画面で( 機能 )を押すと、「サウンド設定」(P.206参照)と「リトライ」(P.192参照)の操作が行えます。

# 🤈 項目(リンク先)を選択

#### お知らせ

- ●情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。また、着信/充電ランプも光りません。
- ●以下の場合は、テロップは表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、 ○を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。

・FOMAカードを差し替えた場合・「i チャネル初期化」を行った場合

「接続先設定」を変更した場合「設定リセット」を行った場合

・「端末初期化」を行った場合

ただし、「接続先設定」を変更すると、情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、 を押してチャネル一覧画面を表示してください。

- ●「接続先設定」を変更した場合は、i チャネルの接続先も変更されます。(通常は、設定を変更する必要はありません。)
- ●利用している状況により、チャネル一覧画面を表示したタイミングで情報を 受信することがあります。

「文字サイズ設定」の「iモード」を変更しても、チャネル一覧画面の文字サイズは、すぐに変更されません。

# テロップの表示を設定する

# **1** ♠₩ ▶ i モード▶ i チャネル▶以下の操作を行う

押すと元の画面に戻ります。

テロップ色設定 テロップの背景色と文字色を設定します。

▶パターンを選択

●図(『デモ』)を押すと、テロップを確認できます。CLRを押すと元の画面に戻ります。

●(図)(デモ)を押すと、テロップを確認できます。(CLR)を

テロップ速度設定 テロップが流れる速度を設定します。

▶速度を選択

● 図(『デモ』)を押すと、テロップを確認できます。(cls)を押すと元の画面に戻ります。

i チャネル初期化 取得した i チャネルの情報を初期化し、「テロップ表示設定」を「ON」に設定します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

●「テロップ表示設定」「テロップ文字サイズ設定」「テロップ色設定」「テロップ 速度設定」「i チャネル初期化」は2in1の各モードごとに設定や初期化ができ ます。ただし、i チャネルの情報は全モード共通で初期化されます。また、 2in1がOFFのときはAモード中の設定と共通になります。

#### お知らせ

<テロップ表示設定>

- ◆公共モード(ドライブモード)中、オールロック中は、テロップは表示されません。
- くiチャネル初期化>
- ●初期化を行った場合、テロップは表示されなくなります。その後、情報が自動 更新されるか、○を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流 れるようになります。

## iコンシェル

「i コンシェル」とは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータ(お住まいのエリア情報、スケジュール、トルカ、電話帳など)をお預かりし、生活エリアやお客様の居場所、趣味嗜好に合わせた情報を適切なタイミングでお届けします。FのMA端末に保存されているスケジュールやトルカを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間などの役立つ情報を自動で追加したりもします。また、お預かりしているスケジュールや画像を友達や家族などのグルーブと共有することができます。お預かりしている画像は簡単にブリントすることもできます。i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ(待受画面上のキャラクタ)がお知らせします。

• i コンシェルの詳細については「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### ■ i コンシェルのご利用にあたって

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです。(お申し込みには モードの契約が必要です)
- ●ケータイデータお預かりサービス(P.133参照)のご契約をされていないお客様が、i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデータお預かりサービスにもご契約いただいたことになります。
- ●コンテンツ(インフォメーション、i スケジュールなど)によっては、i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- ◆インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- ●詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ■国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧共にパケット 通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信 料と異なります。
- i コンシェルを海外でご利用になる場合は海外利用設定が必要となります。(P.441参照)
- i スケジュール・トルカ・電話帳の自動更新時には別途パケット通信料がかかります。

### インフォメーションを受信する

FOMA端末が圏内にあるときには、自動的にインフォメーションが送られてきます。

インフォメーションが届くと画面の上部に「 📵 」が表示されます。 受信したインフォメーションは、最大50件まで保存でき、古いインフォ メーションから上書きされます。

# **1** インフォメーションを受信すると「圓」が点滅し、待受 画面に内容が表示される

- ●一度に複数のインフォメーションを受信した場合、待受画面には最新の 1件が表示されます。
- ●待受画面以外を表示中は、受信した旨のメッセージが表示されます。「確認」を選択するとインフォメーションの詳細を確認できます。

# 🤈 メッセージを選択する

インフォメーションの詳細が表示されます。

- ●特受画面で を押すか、メッセージを選んでCLRまたは を押すと メッセージを消去できます。
- メッセージを選んで()(10番)を押すとデスクトップアイコンの選択 画面に切り替わります。(P.30参照)

# iコンシェルを表示する


# 【 MENU】▶ i コンシェル▶インフォメーションを選択

- ◆未読のインフォメーションには未読マークが表示されます。
- ●インフォメーションには、スケジュールデータやトルカが添付されていたり、より詳細な情報や関連情報を見るためのサイトへのリンクが記載されていることがあります。内容を確認するにはインフォメーションを選択します。
- 図を押すと、i コンシェルのメニューが選択できます。メニューの内容は、機能の追加などにより変更する場合があります。

### インフォメーション表示設定

受信したインフォメーションを待受画面に表示するかどうかを設定し ます。

**1** ● 設定/サービス i コンシェル i コンシェル A インフォメーション表示設定 する・しない



# カメラ

カメラをご利用になる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	224
静止画を撮影する<静止画撮影>	228
動画を撮影する<動画撮影>	232
撮影時の設定を変える	233
カメラの設定を変える	235
ボース ドローグ 左利田士ス マー・フー・ドローグ へ	041

#### ■著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。 また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上の ホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

● お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

# カメラをご利用になる前に

### 撮影時の留意事項

- ・撮影前にレンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、柔らかい布できれいに拭いてください。レンズに指紋や油脂などの汚れが付いていると、フォーカスが合わなくなったり、撮影した静止画や動画に汚れが映ったりします。
- ・撮影時は、レンズに指、髪、ストラップなどがかからないように注意してください。
- ・撮影するときは、FOMA端末が動かないようにしっかりと持ってください。動くと画像がぶれる原因となります。薄暗いところでは特にぶれやすいのでご注意ください。
- ・レンズを直射日光に向けて放置しないでください。素子の褪色・焼付きを起こすことがあります。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、帯状の縞模様が上下または左右に流れて見える「フリッカー現象」が起こる場合があり、撮影のタイミングによっては、画像の色合いが変わることがあります。
- ・日光の反射光などの部分的に極端に輝度の高い部分が含まれる被写体を撮影すると、明るい部分の一部分が黒い斑点になることがありますが、故障ではありません。
- ・カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合 があります。
- ・電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。
- (■風影響)などを押したときに画面に表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。
- ・microSDカードへ保存中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因となります。
- ・ファイル保存中に電源を切った場合など、不完全なファイルが保存されることがあります。

- ・本体またはmicroSDカードへ保存中に電池パックが抜かれた場合、 不確定なデータとなります。
- ・microSDカードをお持ちでない場合は、別途お求めいただく必要があります。(P.351参照)

#### カメラの使用について

カメラを使って静止画や動画を撮影します。 撮影するときは、フォーカス機能により自動的に フォーカスを合わせることができます。(P.234 参照)また、手ブレ補正機能により、ぶれを少なく できます。(P.235参照)

撮影時の主な設定は、機能メニューからだけでな くボタンを操作することで簡単に変更できます。



#### ■撮影時の操作

- 14X40 - 0 - 2 12K11	5.		
ボタン操作ガイド/		画質設定	2
アイコンメニュー操作	0	明るさ調節※5	3
撮影モード選択※1	(1秒以上)	ホワイトバランス設定*5	4
機能メニュー呼出	(i) (i)	撮影モード選択	(5)
	$\sim$	(「シーン」設定時)	)
ピクチャ再生*2	(MENU)	アイコン表示※6	(6)
シャッター・保存	(0),(0)	セルフタイマー設定*7	7
望遠	<b>()</b>	保存先設定※8	9
広角	0	オートシャッター*9	(#)
フォーカス設定**3	<b>(</b>	カメラ終了(通常時)	
フォーカス機能	<b>⊘</b> ′ <b></b> ₩	フォーカスロック解除	CLR
カメラモード切替**4		(フォーカスロック時)	
画像サイズ設定	1	カメラ終了	

- ※1 デジカメモードでは操作できません。
- ※2 ムービーモードでは操作できません。
- ※3 「撮影モード選択」が「インテリジェントオート」に設定されているときは、フォーカス設定を「追尾AF」に切り替えます。再度押すと、「インテリジェントオート」によるフォーカス設定に戻ります。
- ※4 デジカメ・ムービーモードでは押すごとに「デジカメモード」「ムービーモード」を切り替えます。 フォト・連写モードでは押すごとに「フォトモード」「連写モード」を切り替えます。
- ※5 「撮影モード選択」が「インテリジェントオート」に設定されているときは操作できません。
- ※6 押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
- ※7 フォト・連写・ムービーモードでは押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
- ※8 フォト・連写・ムービーモードでは押すごとに「本体」「microSD」を切り替え
- ※9 デジカメモード時に、押すごとに「OFF」→「ラブシャッター」→「グループ シャッター」を切り替え


#### お知らせ

- ●カメラ起動中や撮影時·録画中は着信/充電ランプが光ります。消灯はできません。
- ●シャッター音の音量を変更したり消去することはできません。また、ダウンロードしたメロディをシャッター音に設定することもできません。
- ●撮影画面で約1分間何も操作しないと、自動的にカメラが終了します。ただし、「オートシャッター」を設定中は終了しません。
- ●暗い場所で撮影する場合は、「撮影モード選択」を「シーン」の「ナイトモード」 に設定したり、「ISO設定」を変更してください。
- ●アイコンメニューで操作できるのは、「画像サイズ設定」「画質設定」「明るさ 調節」「ホワイトバランス設定」「撮影モード選択」「フォーカス設定」です。

## 撮影画面の見かた

撮影画面には、さまざまな設定がアイコンやバーで表示されています。

■デジカメモード



アイコン・バー名	アイコン	説明	参照先
●撮影モード選択	íA	インテリジェントオート(標準)	
	i 🕏	人物	
	i	風景	
	iŻ	夜景	
	i	接写	
	:=:	夕焼け	
	i 🐉	雪	
	POF	食べ物	
	i25-	ビーチ	
	:ABC	文字	
	•	通常撮影	
	SCN	シーン	239
	Ð	ポートレート	
	ES.	スポーツ	
	<b>  •</b>	料理	
	2	風景	
	P.C.	ナイトモード	
		逆光	
	ABC	文字	
	8	雪	
	32	夕焼け	
	37	ペット	
		Myオリジナル設定	

	アイコン・バー名	アイコン	説明	参照先
0	画像サイズ設定		5M(1944×2592)	
	(デジカメモード)	***	3.7Mワイド(2592×1456)	
		WEE:	正方形(大)(1936×1936)	
		***************************************	3M(1536×2048)	
			2Mワイド(1920×1080)	
		11-1-1 201-1-1-1	2M(1200×1600)	
		***	WVGA(480×854)	
		***************************************	VGA(640×480)	
		8 	連 正方形(小)(480×480)	
		**************************************	待受(240×428)	
	画像サイズ設定	***	WVGA(480×854)	
	(フォトモード)		VGA(640×480)	
			待受(240×428)	235
		**************************************	QVGA(240×320)	
		** 144 144	QCIF(176×144)	
		) 	Sub-QCIF(128×96)	
	画像サイズ設定		VGA(480×640)	
	(連写モード)	** EIII	QVGA(240×320)	
		755 * 110	QCIF(144×176)	
		**	Sub-QCIF(96×128)	
	画像サイズ設定	**	VGA(640×480)	
	(ムービーモード)		HVGAワイド(640×352)	
			QVGA(320×240)	
		## ## ##	QCIF(176×144)	
		161: 18 - 161	Sub-QCIF(128×96)	
0	画質設定	ORMAL	ノーマル	
		u, ž	ファイン	235
		Me	スーパーファイン	
0	ISO設定	150 2000 ~ 150 150 150	撮影時の感度	236

アイコン・バー名	アイコン	説明	参照先
❸セルフタイマー設	Ůn	10秒	240
定	<b>0</b> 2	2秒	240
<b>⑥</b> 保存先設定	<b>3</b> · <b>4</b>	本体(カメラ・自動お預かり)	236
	5	microSD	230
♂フォーカス設定	ţ <sub>i</sub>	顔認識	
	AF	オート	
	<b>P</b>	接写	235
	2	風景	
		追尾AF	
❸明るさ調節	岩~岩	撮影画像の明るさ	235
●ホワイトバランス	AUTO	オート	
設定	**	晴天	
	<u></u>	曇天	235
		電球	
		蛍光灯	
●色調切替	Normal	通常	
	Sepia	セピア	
	Mono	白黒	235
	Vivid	ヴィヴィッド	
	Natural	ナチュラル	
1 記録可能枚数	_	静止画の残り撮影可能枚数	_
		●999枚まで表示されます。	
使用メモリ量バー	MEMORY	ムービーモード時のメモリ使用	
		状況(目安) ● メモリが少なくなったときは	_
		* 赤色で表示されます。	
		25 - 253 1.0. > 0	1

	アイコン・バー名	アイコン	説明	参照先
Ø	連写設定	0	1枚	228
			連写	229
	カメラモード	0	フォトモード	229
			ムービーモード	232
		A M	連写モード(オート·マニュアル・オートブラケット)	230
Θ	手ブレ補正	()	オート	235
0	天地アイコン	<del>f</del>	撮影時の上下方向を示します。	_
Ð	フォーカス枠	-	フォーカスの状態を表します。	-
0	オートシャッター	**	ラブシャッター(お友達・恋人)	239
		88	グループシャッター(5人まで)	200
Ð	ボタンガイダンス	_	ボタン操作を表示します。	_
0	ズームバー	HINE	望遠・広角の状態	233
0	動画容量設定	) <u>@</u>	メール制限(小)	
		K	メール制限(大)	235
		H NOTE:	長時間	
8	撮影状態	● REC	動画撮影中	232
3	撮影種別設定	<b>⊉</b> ×	映像のみ録画	237
0	記録可能時間	_	動画の記録可能時間(目安)	_
89	連続撮影枚数	-\-	連写モードのマニュアル時の撮 影枚数	237
	セルフタイマー 設定	<u> </u>	ON	240

### <静止画撮影>

# 静止画を撮影する

デジカメモード、フォトモード、連写モードの各モードを利用して静止 画を撮影します。

●保存した静止画を再生するには、P.319、P.323参照。

## デジカメモードで撮影する

待受(240×428)~5M(1944×2592)のサイズの静止画を撮影します。デジカメモードでは、機能メニュー項目がアイコンでわかりやすく表示されます。

# 1 🗐を押す

- ●「●►LifeKitトカメラ」の操作を行うとカメラメニューが表示されます。カメラメニューから「デジカメモード」を選択しても起動できます。
- ◆カメラメニューをデスクトップに貼り付けておく こともできます。(P.30参照)



撮影画面

# ク ( 撮影 )または (○)を押す

静止画を撮影します。確認のためのポストビュー画面が表示されます。

- 「フォーカス設定」を「顔認識」「オート」「追尾AF」に設定しているときに(●)(●湯沙)または○を押すと、フォーカス動作後に撮影されます。
- ●「自動保存設定」を「OFF」以外に設定している場合は、自動的に保存されます。

# 🧣 🌘 ( 保存 )または 🔾 を押す

撮影した静止画が「保存先設定」で設定した保存先に保存されます。

● CLR を押すと撮影した静止画を取り消して撮影画面に戻ります。

#### デジカメモードで連続撮影する

デジカメモードで、待受(240×428)~VGA(640×480)のサイズ の静止画を連続撮影します。約0.3秒間隔で8枚撮影できます。

# ずジカメモードの撮影画面 ▶ (□ 機能 ) ▶ 連写設定 ▶ 連写

# **り** ( 撮影 )または ○ を押す

連続撮影を開始します。確認のためのポストビュー画面が表示されます。

- 「フォーカス設定」を「顔認識」「オート」「追尾AF」に設定しているときに○(■疑型)または○を押すと、フォーカス動作後に撮影されます。
- ●撮影を途中で中止する場合は図(中止)またはCRを押します。また、 FOMA端末を閉じても撮影を中止します。撮影済みの静止画のポスト ビュー画面が表示されます。

# 1枚ずつ選択して保存する場合

## 保存したい静止画を選んで(**○**)(**保存** )を押す

#### すべての静止画を保存する場合

# ☑ (全保存)を押す

撮影した静止画が「保存先設定」で設定した保存先に保存されます。

●ポストビュー画面で(LR)を押すと撮影した静止画を取り消して連写での 撮影画面に戻ります。

#### お知らせ

- ●撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらずシャッター音が鳴ります。 シャッター音やシャッター音の音量は変更できません。
- 撮影中にマルチタスクによりカメラ機能が終了した場合などは、未保存の静止画は削除されます。
- ●撮影時に動くと画像がぶれる原因となりますので撮影の際はFOMA端末を しっかり固定してください。

### フォトモードで撮影する

Sub-QCIF(128×96)~WVGA(480×854)のサイズの静止画を 撮影します。

# 1 ( 機能 )

# ▶カメラモード切替▶フォトモード

- ●「●● LifeKit トカメラ」の操作を行うとカメラメニューが表示されます。カメラメニューから「フォトモード」を選択しても起動できます。
- ◆カメラメニューをデスクトップに貼り付けておく こともできます。(P.30参照)



撮影画面

# 🤈 🔘 (■撮影■)または(○)を押す

静止画を撮影します。確認のためのポストビュー画面が表示されます。

- 「フォーカス設定」を「顔認識」「オート」「追尾AF」に設定しているときに○( 撮影 )または○を押すと、フォーカス動作後に撮影されます。
- 「自動保存設定」を「ON」に設定している場合は、自動的に保存されます。

# **?** (● 保存 )または(O)を押す

撮影した静止画が「保存先設定」で設定した保存先に保存されます。

● CLR を押すと撮影した静止画を取り消して撮影画面に戻ります。



ポストビュー画面

#### 連写モードで撮影する

Sub-QCIF(96×128) $\sim$ VGA(480×640)のサイズの静止画を連 続撮影します。撮影枚数やオート撮影時の撮影間隔を設定できます。 (P.237参照)

# 1 フォトモード・ムービーモードの撮影 画面 ▶ (圖來) (■機能 )

## ▶カメラモード切替▶連写モード

- ●フォトモードの撮影画面で(図)(運写))を押して も起動できます。
- ●「オート」「マニュアル」「オートブラケット」のうち、前回起動したモードで起動します。連写モードを変更するには「連写設定」の「連写モード設定」参照。



撮影画面

# 🤈 🌘 ( 撮影 )または 🔾 を押す

連続撮影を開始します。

- 「フォーカス設定」を「オート」に設定しているときに(○)(■撮影」)または ○)を押すと、フォーカス動作後に撮影されます。
- 撮影を途中で中止する場合は(cu)を押します。「連写モード設定」を「オート」または「オートブラケット」モードで撮影している場合は、
  - 図(中止)を押しても撮影を中止できます。また、FOMA端末を閉じても撮影を中止します。撮影済みの静止画のポストビュー画面が表示されます。
- ●「自動保存設定」を「ON」に設定している場合は、自動的に保存されます。

# → 1枚ずつ選択して保存する場合

# 静止画を選んで(図)(『詳細』)

- ●詳細表示画面ででを押すと、前または次の静止 画を表示します。





詳細表示画面

3腰牙

.....

# 複数の静止画を選択して保存する場合

# 保存したい静止画を選んで ( 選択 )または ( 保存 )

選択した静止画には「✓ 」が付きます。

### すべての静止画を保存する場合

# ☑(全保存)を押す

撮影した静止画が「保存先設定」で設定した保存先に保存されます。

●ポストビュー画面でCCRを押すと撮影した静止画を取り消して撮影画面に戻ります。

#### お知らせ

- ●「画像サイズ設定」や「表示サイズ設定」により画質が粗くなることがあります。
- 撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらず「シャッター音選択」で選択した音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。

- 撮影中にメールを受信しても撮影動作は継続されます。未読メールアイコンは表示されますが、メール受信画面は表示されません。
- 撮影中にマルチタスクによりカメラ機能が終了した場合などは、未保存の静止画は削除されます。
- ●撮影時に動くと画像がぶれる原因となりますので撮影の際はFOMA端末を しっかり固定してください。

# フォトモードのポストビュー画面・連写モードの詳細表示画面 の機能メニュー

**保存** P.229、P.230参照

#### メール添付/ブログ投稿

i モードメール添付 撮影した静止画を保存し、i モードメールに添付しま

- P.138手順2へ進みます。
- ●図(■≥■)を押しても i モードメールを作成できます。

#### ブログ投稿

撮影した静止画を保存し、ブログに投稿します。 P.203「登録したサイトにファイルをアップロードする I手順2へ進みます。

#### ピクチャ貼付

撮影した静止画を保存し、待受画面などに貼り付けて表示します。

P.320「ピクチャ貼付」へ進みます。

●「保存先設定」を「microSD」に設定していても、本体の「マイピクチャ」内の「カメラ」フォルダ、または「自動 お預かり」フォルダに保存されます。

### フレーム取替え

フレームを合成して撮影した静止画のフレームを取り 替えます。

▶フレームを選択

- を押すと、前または次のフレームを表示します。
- ブレームを選択し直す場合は取消 )を押します。

#### ▶ ( 確定 )

▼フレームの解除はできません。

保存先設定	P.236参照
表示サイズ設定	P.237参照
ファイル制限	P.236参照
アイコン表示	P.237参照
取り消し	撮影した静止画を保存しません。

# 連写モードのポストビュー画面の機能メニュー

保存	P.230参照
全保存&自作アニメ	撮影した全静止画を保存し、自作アニメとして登録します。 ▶<未登録>
保存先設定	P.236参照
ファイル制限	P.236参照
取り消し	撮影した静止画を保存しません。

#### お知らせ

#### <全保存&自作アニメ>

- 「保存先設定」を「microSD」に設定しているときは、この機能は使用できません。
- 1枚だけ撮影した場合は、この機能は使用できません。

#### <動画撮影>

# 動画を撮影する

●保存した動画を再生するには、P.330参照。

- [(MEN) ► LifeKit ► カメラ] の操作を行うとカメラメ ニューが表示されます。カメラメニューから「ムー ビーモード」を選択しても起動できます。
- カメラメニューをデスクトップに貼り付けておく こともできます。(P30参照)



撮影画面

# ( 撮影 )または(○)を押す

録画を開始します。

- 「フォーカス設定 |を「顔認識 | 「オート | に設定しているときに (■撮影■)または(O)を押すと、フォーカス動作後に撮影が始まりま ず。撮影中は「フォーカス設定」に関わらず、自動的に被写体にフォーカス を合わせます。
- 終了 )または(O)を押す

録画を終了します。確認のためのポストビュー画面が表示されます。

- ●録画中に電話がかかってきた場合、電池切れアラームが鳴った場合、 FOMA端末を閉じた場合は、自動的に録画が終了します。
- 「自動保存設定 |を「ON | に設定している場合や「動画容量設定 |を「長時 間」に設定している場合は、自動的に保存されます。

# ● ( 保存 )または(O)を押す

撮影した動画が「保存先設定」で設定した保存先に 保存されます。

- MENJ(■再生■)を押すと撮影した動画を確認できま
- (clr)を押すと撮影した動画を取り消して撮影画面 に戻ります。



ポストビュー画面

## 撮影中に録画が終了したり画質が悪くなったときは

データの保存や削除を繰り返しているmicroSDカードを使用していると、デー タの書き込み速度が遅くなり、途中で録画が終了したり画質が悪くなったりす ることがあります。

以下の操作を行うと改善される場合があります。

#### 1.microSDカード内のすべてのデータを、そのままパソコンにコピーする。

- ●パソコンの設定で、隠しフォルダや隠しファイルが表示されない設定に なっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。設定 の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをご覧 ください。
- ●パソコン トにコピーしたデータのフォルダ名やファイル名は変更しないで ください。

#### 2.パソコンでmicroSDカード内のすべてのデータを削除する。

- ●フォーマットしないでください。データが再生できなくなる場合があります。
- 3.手順1でコピーしておいたデータを、microSDカードにコピーして戻す。
- ●必ず同じmicroSDカードにコピーして戻してください。他のmicroSDカー ドに保存しても、著作権のあるデータは再生できません。

#### お知らせ

- 撮影開始時・終了時にはマナーモードなどの設定に関わらず「シャッター音 選択して選択した音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- ●録画中・録音中にボタン操作を行うと、操作音が録音される場合があります。
- 撮影中、遠近の差のあるものに被写体を変えると、ピントが合うまでに時間 がかかります。

- ●被写体によりピントが合いにくい場合は、被写体を変えるとピントが合う場合があります。
- ●暗いところではフォーカスを合わせる動作は遅くなります。

## ムービーモードのポストビュー画面の機能メニュー

 再生	P.330参照
保存	P.232参照

#### メール添付/ブログ投稿

	i モードメール添付	撮影した動画を保存し、i モードメールに添付します。 P.138手順2へ進みます。 ● 図(■▽■)を押しても i モードメールを作成できます。
	ブログ投稿	撮影した動画を保存し、ブログに投稿します。 P.203「登録したサイトにファイルをアップロードする」手順2へ進みます。
待	受画面設定	撮影した動画を保存し、待受画面に設定します。
保	存先設定	P.236参照
表	示サイズ設定	P.237参照
フ	アイル制限	P.236参照
ア	イコン表示	P.237参照
取	り消し	撮影した動画を保存しません。

#### お知らせ

#### <待受画面設定>

- 動画によっては、正しく表示されない場合があります。
- ●待受画面に設定した動画の再生についてはP.104参照。

# 撮影時の設定を変える

撮影時にカメラの設定をします。

### ズームを使う

カメラで写している映像を広角(WIDE)・望遠(TELE)で表示します。 各サイズにおける最大倍率は、以下のとおりです。

カメラモード	サイズ	ズーム段階	最大倍率
	3M(1536×2048)	4段階	約1.2倍
	2Mワイド(1920×1080)	4段階	約1.3倍
	2M(1200×1600)	7段階	約1.6倍
デジカメ	WVGA(480×854)	21段階	約3.0倍
) 2/3/	VGA(640×480)	21段階	約2.0倍
	正方形(小)(480×480)	21段階	約2.0倍
	待受(240×428)	21段階	約6.0倍 (約3.0倍)*
	WVGA(480×854)	6段階	約1.5倍
	VGA(640×480)	21段階	約2.0倍
フォト	待受(240×428)	21段階	約3.0倍
フォド	QVGA(240×320)	21段階	約4.0倍
	QCIF(176×144)	21段階	約6.7倍
	Sub-QCIF(128×96)	21段階	約10.1倍
	VGA(480×640)	21段階	約2.0倍
連写	QVGA(240×320)	21段階	約4.0倍
建士	QCIF(144×176)	21段階	約6.7倍
	Sub-QCIF(96×128)	21段階	約10.1倍
	VGA(640×480)	21段階	約2.0倍
	HVGAワイド(640×352)	21段階	約2.0倍
ムービー	QVGA(320×240)	21段階	約3.0倍
	QCIF(176×144)	21段階	約5.5倍
	Sub-QCIF(128×96)	21段階	約10.1倍

※ 連写設定時の最大倍率

# 1 撮影画面▶ ○ でズーム倍率を調節

#### お知らせ

- 広角・望遠にすると画質は多少変化することがあります。
- ・以下の場合、望遠は解除されます。
  - (~)を押してカメラを終了したとき
- ・サイズを変更したとき
- カメラモードを切り替えたとき

## フォーカス機能を使う

#### 撮影時にフォーカスを合わせます。

●フォーカス機能は約10cm以上の距離でフォーカスが合います。

# **1** 撮影画面▶②または※

フォーカスが合うとロック音が鳴ってフォーカス枠が緑色になり、フォーカスがロックされます。

フォーカスが合わなかった場合はフォーカス枠が赤色になります。

●②や(★)を押してロックしたフォーカスを解除する場合は(cu)を押します。

#### お知らせ

- ◆ムービーモード時に「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定している場合は、 フォーカス機能は使用できません。
- フォーカス動作中はカメラ部から動作音が発生します。 以下の場合はフォーカスを自動的に合わせるため、フォーカス動作音が断続 的に発生します。
  - ·「フォーカス設定」を「追尾AF」に設定している場合
  - · 「撮影モード選択」を「インテリジェントオート」に設定している場合
  - ·動画撮影中

## 「フォーカス設定」を「顔認識」に設定しているときは

はじめに人物の顔を検出します。顔を検出すると黄色のフォーカス枠が表示されます。最大5人までの顔を検出し、顔の大きさや位置に合わせて自動的にその中の1人にフォーカスを合わせて撮影します。複数の人物の顔がある場合は、フォーカスを合わせる顔のフォーカス枠が黄色になります。検出に失敗した場合は、「オート」でフォーカスを合わせます。

#### お知らせ

- ●以下の場合は顔を検出できないことがあります。
- ・顔が構や斜めを向いている場合
- ·顔が傾いている場合
- ・眼鏡や帽子、マスク、影などで顔の一部が隠れている場合
- ・顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗い場合
- ・顔が画面の端にある場合
- ·被写体やFOMA端末の動きが速い場合
- ●顔を検出できる距離は約2m以内です。

#### 「フォーカス設定」を「追尾AF」に設定しているときは

フォーカス枠が撮影画面の中央に表示されます。被写体にフォーカス枠を合わせて<br/>
します。被写体を認識するとフォーカス枠が黄色になり、被写体の動きを追いかけてフォーカスを合わせ続ける追尾状態になります。

追尾状態で (振髪)、 を押すと、被写体の位置にフォーカスをロックして撮影します。

●追尾状態で○を押すと追尾状態が解除されます。

#### お知らせ

- ●被写体が撮影画面の外に出たときなど、被写体を追尾できなくなった場合は、追尾状態が解除されます。
- ●以下の場合は被写体を追尾できなかったり、他の被写体を追尾することがあります。
  - ・被写体が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗い場合
  - ズームを使っている場合
  - 類似した色の被写体や背景がある場合
  - ·被写体やFOMA端末の動きが速い場合
  - ·手ブレが大きい場合

# カメラの設定を変える

# 撮影画面の機能メニュー

デジカメモードの場合、表示される機能名や順番、階層が異なります。

● プラガス C   100場日、衣小C11の成形石で原田、阳眉が共みりより。		
カメラモード切替	▶モードを選択 •「連写モード」に設定した場合は、「オート」「マニュア ル」「オートブラケット」のうち、前回起動していた モードで起動します。	
<b>ピクチャ再生</b> [フォト・連写モード]	ピクチャアルバムでカメラの保存先のフォルダ内の静 止画を表示します。	
撮影モード選択	P.239参照	
画像サイズ設定	▶画像サイズを選択	
<b>動画容量設定</b> [ムービーモードのみ]	<ul><li>▼項目を選択</li><li>メール制限(小)500Kバイトまで撮影できます。</li><li>メール制限(大)2Mバイトまで撮影できます。</li><li>長時間長時間撮影できます。microSDカードに保存します。</li></ul>	
撮影設定		
<b>明るさ調節</b>	-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。 ▶明るさを選択	
<b>ホワイトバランス</b> 設定 カメラ起動時 オート	カメラで写している映像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。 ▶項目を選択 オートホワイトバランスを自動調整するとき 晴天屋外晴天下で撮影するとき 曇天 曇天や日陰で撮影するとき 電球 電球照明下で撮影するとき 蛍光灯 蛍光灯照明下で撮影するとき	

色調切替	▶色調を選択
カメラ起動時	<b>通常</b> 標準の色調で撮影します。
通常	セピア セピア調で撮影します。
	<b>白黒</b> 白黒調で撮影します。
	ヴィヴィッド輪郭をくっきりさせて彩度を上げて
	撮影します。
	ナチュラル輪郭をなめらかにさせて彩度を下げて
	撮影します。
フォーカス設定	フォーカスを設定します。
カメラ起動時	▶項目を選択
デジカメ・フォト・	顔認識 人物の顔にフォーカスを合わせます。
ムービーモード:	(P.234参照)
顔認識	オート 撮影前に自動的にフォーカスを合わせま
連写モード:	₫.
オート	接写近くの物にフォーカスを合わせます。
	風景遠い風景にフォーカスを合わせます。
	追尾AF被写体を自動で追尾しフォーカスを合わせ
	ます。(P.234参照)
画質設定	保存する際の画質を設定します。
画質設定	保存する際の画質を設定します。 ・画質を選択
画質設定	保存する際の画質を設定します。  一画質を選択  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画質設定	保存する際の画質を設定します。 ▶画質を選択 ノーマル・・・・・標準の画質で撮影します。 ファイン・・・・・やや高画質で撮影します。
画質設定	保存する際の画質を設定します。  一画質を選択  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画質設定	保存する際の画質を設定します。 ▶画質を選択 ノーマル・・・・・標準の画質で撮影します。 ファイン・・・・・やや高画質で撮影します。
手ブレ補正	保存する際の画質を設定します。  一画質を選択  ノーマル・・・・・・標準の画質で撮影します。 ファイン・・・・・・やや高画質で撮影します。 スーパーファイン・・・高画質で撮影します。
手ブレ補正	保存する際の画質を設定します。  ▶画質を選択 ノーマル・・・・・標準の画質で撮影します。 ファイン・・・・・・やや高画質で撮影します。 スーパーファイン・・・高画質で撮影します。 撮影するときの手ブレを補正します。「オート」に設定す
手ブレ補正	保存する際の画質を設定します。  ▶画質を選択 ノーマル・・・・標準の画質で撮影します。 ファイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手ブレ補正	保存する際の画質を設定します。  一画質を選択  ノーマル・・・・・標準の画質で撮影します。 ファイン・・・・・・・・・・やや高画質で撮影します。 スーパーファイン・・・・高画質で撮影します。 撮影するときの手ブレを補正します。「オート」に設定すると、撮影モードや撮影状況に応じて自動で手ブレを補正します。デジカメモードの場合は、常に「オート」にな
手ブレ補正	保存する際の画質を設定します。  ・画質を選択 ノーマル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>手ブレ補正</b> [フォトモードのみ]	保存する際の画質を設定します。  ▶画質を選択 ノーマル・・・・・標準の画質で撮影します。 ファイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>手ブレ補正</b> [フォトモードのみ] <b>フレーム撮影</b>	保存する際の画質を設定します。  ■質を選択 ノーマル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手ブレ補正 [フォトモードのみ] フレーム撮影 カメラ起動時	保存する際の画質を設定します。  ■質を選択 ノーマル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シャッター音選択 シャッター音を設定します。フォトモード時(連写モー 「フォト・連写・ ド時)とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音 ムービーモード】が設定できます。

#### ▶シャッター音を選択

●選択中は確認のためシャッター音が鳴ります。

#### **ちらつき補正設定** 撮影時の撮影画面のちらつきを抑制します。 「フォト・連写・ ムービーモード1

▶自動・モード1(50Hz地域)・モード2(60Hz地域)

#### 保存設定

保存先設定 撮影した静止画や動画の保存先を設定します。

#### ▶項目を選択

**本体** . . . デジカメモード・ムービーモードの場合、「カ メラ | フォルダを保存先に設定します。フォト モード・連写モードの場合、「カメラ」または 「自動お預かり |を選択します。

#### 自動お預かり

......デジカメモードの保存先を「自動お預かり」 フォルダに設定します。

#### microSD

..... microSDカード内の「保存先フォルダ選択」 で選択したフォルダを保存先に設定します。

## 白動保存設定

撮影後、自動的に保存するかどうかを設定します。「保存 先設定1で設定した保存先に保存されます。

#### ▶項目を選択

OFF 自動保存しません。

ON....フォト・連写・ムービーモードで自動保存され ます。

#### オートレビューなし

......デジカメモードでポストビュー画面を表示せ ずに自動保存されます。

#### オートレビュー1秒

......デジカメモードでポストビュー画面を約1秒 間表示したあと自動保存されます。

#### オートレビュー2秒

......デジカメモードでポストビュー画面を約2秒 間表示したあと自動保存されます。

#### ファイル制限 「フォト・連写・ ムービーモード

撮影中の静止画や動画を保存したときのファイル制限 を設定します。一次配布で受け取った側が i モードメー ルに添付できなくなります。

#### ▶なし・あり

車写干ードのポストビュー画面の場合、チェックを入 れた画像に対してファイル制限の設定を変更できま đ.

#### オートシャッター P 239参照 [デジカメモードのみ]

セルフタイマー設定 P.240参照

#### ISO設定

カメラ起動時 400オート または 1600オート

「撮影モード選択」が「通常撮影」のときに、撮影時のカメ ラの感度を設定します。

#### ▶感度を選択

車写撮影時は設定できません。

#### [デジカメモードのみ]

#### きせかえ設定

デジカメモード中のデザインを変更します。

「デジカメモードのみ」 ►パターン1·パターン2

### 連写設定

1枚 [デジカメモード のみ]	連続撮影を終了して通常の撮影を行います。	<b>共通再生モード</b> [ムービーモードのみ]	●画像サイズ設定が「QCIF」、動画容量設定が「メール制
<b>連写</b> [デジカメモード	P.229参照		限(小)」、画質設定(ムービーモード)が「ノーマル」に 設定されます。
のみ] <b>連写モード設定</b> [連写モードのみ]	▶モードを選択 オート	<b>アイコン表示</b> [フォト・連写・ ムービーモード]	アイコンを表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
EE 3 C 1 3303	「撮影間隔」、「撮影枚数」で設定した間隔、枚数を自動で撮影します。 マニュアル	<b>保存容量確認</b> [フォト・連写・ ムービーモード]	保存容量(目安)/件数を表示します。
	<ul> <li>「撮影枚数」で設定した枚数を1枚ずつ手動で撮影します。</li> <li>オートブラケット</li> <li> 約0.3秒間隔で9枚の静止画を1枚ずつ明るさや色調を変えて自動で撮影します。</li> <li>●「マニュアル」に設定すると連続撮影枚数が表示されます。</li> </ul>	お知らせ  <カメラモード切替>  ◆アジカメモードの場合は、連写モードへ切り替えることはできません。  <動画容量設定>  ●「長時間」に設定した場合、「保存先設定」が「microSD」に設定されます。その後、カメラを終了せずに「動画容量設定」を「長時間」以外に切り替えると、「保	
撮影問隔	▶撮影問隔を選択	存先設定」は「本体」に	三戻ります。

**<フォーカス設定>** 

# 撮影間隔を選択

[連写モードのみ] ●連写モードのオート時のみ設定できます。

## 撮影枚数 ▶撮影枚数(枚)を入力

●「画像サイズ設定」が「VGA(480×640)」に設定されている場合、「撮影枚数」は変更できません。

# ●連写モードのオート・マニュアル時のみ設定できます。

#### **撮影種別設定** 動画撮影時に映像と音声の両方、またはどちらか一方の カメラ起動時 みを記録するように設定します。

通常 ▶通常・映像のみ・音声のみ

[ムービーモードのみ]

▶等倍表示・画面サイズで表示

# ●「顔認識」はデジカメモード時・フォトモード時・ムービーモード時に設定できます。

- 「追尾AF」はデジカメモード時・フォトモード時に設定できます。
- ●「追尾AF」設定中に「画像サイズ設定」を「QCIF(176×144)」または 「Sub-QCIF(128×96)」に設定した場合は、「フォーカス設定」は「顔認識」 に設定されます。
- ●「画像サイズ設定」を「QCIF(176×144)」または「Sub-QCIF(128×96)」
   に設定している場合は、「追尾AF」には設定できません。

#### <手ブレ補正>

- ●手ブレ補正機能はあくまでも手ブレを軽減するものであり、効果は被写体や 条件によって異なります。
- ●以下のような場合は、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
  - ・手ブレが大きい場合 ・ズームを使っている場合
  - ・動きのある被写体を撮影している場合
- ●被写体が動いていて、被写体の動いている箇所に残像が残る場合や、全体に ノイズ感が出る場合があります。このような場合は、「OFF」に設定してくだ さい。

#### <ちらつき補正設定>

●「自動」に設定した場合、自動調整に時間がかかることがあります。その場合、 撮影場所の電源周波数に合わせてモード1・モード2に切り替えてください。

#### <保存設定>

- 「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合は、「保存先設定」は「microSD」に 設定され、「保存設定」は操作できません。
- ●「自動保存設定」が「OFF」以外の場合、「保存先フォルダ選択」が設定されていない場合や設定されたフォルダが削除された場合は、最新のフォルダに保存されます。

#### <ファイル制限>

- ●「ファイル制限」を「あり」にした場合でも、赤外線通信機能で送信したり、 microSDカードにコピーすることで静止画や動画を送り先の携帯電話から 出力できます。
- ●保存後もP.321「ファイル制限」で設定を変更できます。
- ◆ムービーモード時に「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合は、「ファイル制限」は「なし」になります。

#### <ISO設定>

●「1600オート」「3200オート」の場合に、「画像サイズ設定」を「2M(1200×1600)」以上にすると、「ISO設定」が「400オート」に変更されます。「画像サイズ設定」が「2M(1200×1600)」以上の場合に、「1600オート」「3200オート」にすると、「WVGA(480×854)」に変更されます。

#### お知らせ

#### <撮影枚数>

●画像サイズによって設定できる枚数は異なります。設定できる枚数について は以下のとおりです。

VGA(480×640) :4枚

QVGA(240×320) :5枚~10枚 QCIF(144×176) :5枚~20枚 Sub-QCIF(96×128):5枚~20枚

#### <表示サイズ設定>

- ●「画像サイズ設定」を「QVGA(240×320)」以上に設定している場合は、常に「画面サイズで表示」になります。
- ●撮影画面での設定はポストビュー画面にも反映されますが、ポストビュー画面での設定は撮影画面には反映されません。

#### <共通再生モード>

「動画容量設定」を「長時間」に設定している場合は操作できません。

### 撮影モード選択

カメラ起動時

デジカメ・フォトモード:インテリジェントオート 連写・ハービーモード: 通常撮影

撮影する際に、場面に適した撮影モードを設定します。お好みの撮影時の設定を「Myオリジナル設定」に登録しておいて、設定を呼び出して撮影することもできます。

撮影モードを変更すると、「明るさ調節」「ホワイトバランス設定」「色調切替」 「フォーカス設定」「ISO設定」の設定が選択したモードに合わせて変更されます。

# **1** 撮影画面▶(■ 機能 )▶撮影モード選択 ▶撮影モードを選択

#### インテリジェントオート

.... 撮影する際に、被写体や撮影状況に合わせて撮影モードを 自動で判別し、切り替えます。撮影モードが切り替わると、

アイコンがアニメーション表示されてお知らせします。

通常撮影.....通常のモードで撮影します。

シーン.....撮影する場面に合わせて撮影モードを選択します。

#### Myオリジナル設定

- ●デジカメモードの場合は (図 ( 説明 ) を押すと、各機能の説明が表示されます。
- ●「インテリジェントオート」に設定すると、「明るさ調節」「ホワイトバランス設定」「色調切替」「フォーカス設定」「ISO設定」は手動では変更できません。
- ●「通常撮影」に設定すると、「明るさ調節」「ホワイトバランス設定」「色調切替」「フォーカス設定」「ISO設定」はカメラ起動時の設定に戻ります。

#### お知らせ

●「インテリジェントオート」に設定していても、フォーカスをロックしたあとは撮影モードは切り替わりません。撮影モードを判別し直すには、フォーカスのロックを解除してください。

#### お知らせ

- ●ナイトモード時は露光が長くなり画像がぶれやすくなるので、ご注意ください。
- ●意図した場面に合わせて撮影する場合は、目的にあった撮影モードで撮影してください。

#### 「Mvオリジナル設定」に登録するには

デジカメモードの場合は、設定したい登録先を選択して「現在の設定を保存」を 選択します。

フォトモード、連写モードの場合は、登録先を選んで(MR存 )を押して、名前を入力します。

- ●フォトモード、連写モードの場合は、登録したMyオリジナル設定を選んで、
- 図(編集)を押すと名前を編集できます。②(詳細)を押すと、選んでいるMyオリジナル設定の詳細を確認できます。登録したMyオリジナル設定を削除する場合は、削除したいMyオリジナル設定を選んで(図)(関係)を押して「YES」を選択してください。
- ●Myオリジナル設定は、デジカメモード、フォトモード、連写モードでそれぞれ 3件ずつ登録できます。
- ●ズーム倍率と「フレーム撮影」、「ちらつき補正設定」はMyオリジナル設定に登録されません。

## オートシャッター

カメラ起動時

デジカメモード時に「フォーカス設定」の「顔認識」により、認識した顔の 人数や距離を判別して自動で撮影するように設定します。

# **撮影画面▶**(a) ( 機能 ) ▶ オートシャッター ▶以下の操作を行う

OFF

● (図)(説明)を押すと、各機能の説明が表示されます。

OFF

オートシャッターを使用せず、通常の撮影をします。

# **ラブシャッター** 検出された顔の距離によって自動で撮影されるように設定します。

#### ▶項目を選択

お友達 . . . . . 顔の距離がある程度の距離まで近づいたときに撮影されます。

●「お友達」「恋人」のモードによって、自動で撮影されると きの顔の距離が異なります。

#### グループシャッター 設定した人数の顔を検出すると自動でセルフタイマーが作動し、約3秒後に撮影されます。

▶人数を選択

#### お知らせ

- 「オートシャッター」を設定していても、(●(■撮影\*)または(●を押すと撮影できます。
- ●撮影が終了すると「オートシャッター」は「OFF」になります。
- ●「フォーカス設定」が「顔認識」以外に設定されている場合は、「オートシャッター」は使用できません。
- ●「オートシャッター」を設定中に「フォーカス設定」「セルフタイマー設定」「撮 影モード選択」「きせかえ設定」を変更した場合は、「オートシャッター」は 「OFF」になります。

## セルフタイマー設定

カメラ起動時

OFF

# 撮影画面 ► (arg) (arg) (arg) トセルフタイマー設定 トロチ・1 O秒・2秒

●フォトモード・連写モード・ムービーモードの場合、「ON」または「OFF」 を選択します。「ON」を選択したときは、作動時間(秒)を「01」~「15」の 2桁で入力します。

#### セルフタイマーで撮影するときは

「セルフタイマー設定」を「OFF」以外に設定すると、撮影画面に「Ŵロ」「Ŵa」「
「N」のいずれかのアイコンが表示されます。

- (■援逐)または(○を押すと確認音が鳴り、アイコンが点滅します。撮影の約5秒前までは約1秒ごとに着信/充電ランブが点滅します。撮影の約5秒前からは約0.5秒ごとに着信/充電ランブが点滅し、約1秒ごとに確認音が鳴ります。設定している作動時間の経過後に撮影されます。
- 撮影を中止する場合は、図(申止)またはCCRを押します。撮影を中止しても「セルフタイマー設定」は「ON Iのままです。
- ●セルフタイマー作動中に●(<u>撮影</u>)または○を押すとすぐに撮影できます。
- 撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらず確認音が鳴ります。確認音の音量は変更できません。

#### お知らせ

- ●連写モードのマニュアル時はセルフタイマーで撮影できません。
- ●撮影が終了するとセルフタイマーは「OFF」になります。

#### **<バーコードリーダー>**

# バーコードリーダーを利用する

カメラを使ってJANコードやQRコードを読み取り、データとして登録 できます。

データを使って電話をかけたり、i モードメールの作成、インターネッ ト接続などができます。

#### ■バーコードリーダーで読み取りを行うときは

- できるだけコードがガイド枠内 に大きく写るようにします。
- ●オートフォーカスは約10cm以 Lの距離でフォーカスが合いま す。フォーカスが外れた状態で読 み取りを行った場合は、認識率が 低下します。
- ■コードに対してカメラが平行に なるようにして読み取ってくだ さい。




コード読取画面

#### ■JANコードとは

幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。

読み取れるのは8桁(JAN8)または13桁 (JAN13)のJANコードです。

FOMA端末で読み取ると



#### ■QRコードとは

縦・横方向でデータを表現している二次元コードの1つです。 読み取ると、漢字・カナ・英数字・絵文字が表示されます。画像や メロディ情報を持つQRコードもあります。

●FOMA端末で読み取ると「株式会社NTTドコモ」と表示され ます。



### コード読み取り

バーコードリーダー起動時

明るさ:±0 ズーム:拡大

読み取ったデータは5件まで登録できます。

最大で16個まで分割されたQRコードを読み取れます。

# MENU)▶LifeKit▶バーコードリーダー▶コード読み取り

●バーコードリーダー機能をデスクトップに貼り付けたり、マルチボタン 長押し登録に登録しておくこともできます。(P.30、P.395参照)

# 読み取りたいコードをガイド枠に合わせて()を押す

フォーカスが合うとロック音が鳴り、十字マークが緑色になります。

- ●(■R)(「機能」)を押して「明るさ調節」を選択すると、明るさを-3(暗い)~ +3(明るい)で調節できます。
- (○)を押すと縮小表示され、(○)を押すと元の表示に戻ります。

# ( 開始 )を押す

コードが読み取られます。(シャッター音は鳴りません。)

- 読み取りを中止する場合は(CLR)または(●)(「中止」)を押します。
- ●読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴り、着信/充電ランプが光り ます。音量は固定されており変更できません。ただし、マナーモードや「着 信音量」の「電話」が「消去」に設定中は音が鳴りません。
- ◆メロディのデータは「♪」、対応していないデータや破損しているデータ は「図 |や「 図 |で表示されます。
- ▼マスカ(編集)中の場合はコード読取結果画面は表示されず、読み取っ たコードの文字データ確認画面が表示されます。読み取った文字を入力 する場合は(●)(【確定】)を押します。破棄する場合は(型)(【取消】)または CLRを押します。表示できない文字は半角スペースに置き換えて表示さ れます。また、文字データのないコードを読み取った場合、正しく表示さ れません。
- ・読み取り中に一定の時間が経過しても読み取れない場合は、読み取りが 中断されます。「OK」を選択すると、コード読取画面に戻ります。
- ●読み取ったコードが分割されたQRコードの一部の場合、「OK |を選択し て手順2~手順3を繰り返して残りのデータを読み取ります。

**4 (■機能 ) ▶ 認識結果保存 ▶ OK** 読み取ったデータが登録されます。

≘ バーコードリーダー 株式会社NTTドコモ

コード読取結果画面

#### お知らせ

- ●JANコード、QRコード以外のバーコード・二次元コードは読み取れません。
- ●読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り中は、FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- ●傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては、 正しく読み取りできない場合があります。
- ●バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。

### コード読取結果画面の機能メニュー

認識結果保存	P.242参照
一覧表示	登録データが1件以上ある場合に、バーコードリーダーー 覧画面を表示します。
Internet	選択中のURLに i モードまたはフルブラウザで接続します。  ▶ i モードブラウザ・フルブラウザ▶YES  • URLを選んで  • URLを選んで  • URLを選んで
iモードメール作成	選択中のメールアドレスを宛先とした i モードメールを作成します。P.138手順3へ進みます。  •メールアドレスを選んで() 選択()を押しても i モードメールを作成できます。  •コード読取結果画面で「メール作成」を選択すると、新規メールの宛先、題名、本文にコード読取結果画面のデータが入力されます。

<b>電話</b> 発信	選択中の電話番号に電話をかけます。  ▶発信方法を選択  「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する画像を選択します。  「SMS作成」を選択すると電話番号を宛先としたSMSを作成します。P.179手順3へ進みます。  ●電話番号を選んで  ●電話番号を選んで  ●選択  ●対理状  ●対象
	<ul><li>国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択します。(P.62参照)</li><li>発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.59手順2参照)</li></ul>
電話帳登録	P.86参照
Bookmark登録	サイト名とURLをBookmarkに登録します。 ➤ YES  ● 「ページタイトル」を選択するとタイトルを編集できます。 ➤ OK▶登録したいフォルダを選択
画像保存	読み取った画像データを保存して、待受画面などに設定します。 ▶保存したいフォルダを選択 P.199手順3へ進みます。 ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。
メロディ保存	読み取ったメロディデータを保存して、着信音などに設定します。 ▶YES▶保存したいフォルダを選択 P.200手順3へ進みます。 ●「♪」を選択するとメロディが再生されます。 ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。
トルカ保存	読み取ったトルカデータを保存します。 ▶保存したいフォルダを選択  •「ふ」を選択するとトルカが表示されます。 •保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

選択中の季託釆品に季託をかけます

iアプリ起動 読み取ったデータからiアプリを起動します。 YES コピー ▶コピーする始点を選択▶コピーする終点を選択 ◆全角5000文字/半角10000文字までコピーできます。 ●コピーした文字を貼り付けるにはP.412参照。

#### お知らせ

#### <Internet>

●URI は半角512文字まで表示されます。

#### <iモードメール作成>

入力できない文字が含まれていた場合、宛先は入力されません。また、本文は 文字がスペースになることがあります。

#### <電話発信>

「110」「119」「118」を読み取っても緊急通報することはできません。

#### <Bookmark登録>

●URLは半角512文字まで表示され、先頭から256文字のみ登録できます。

#### <画像保存>

●保存された画像のファイル名、タイトル名は「imageXXXX」(XXXXは数字) となります。

#### <メロディ保存>

- ●保存されたメロディのファイル名は「melodyXXXX」(XXXXは数字)となり ます。
- ●タイトルが付けられていないメロディはファイル名がタイトルになります。
- ●メロディを再生する際、「着信音量」の「電話」で設定した音量で再生されま す。

## 保存データー覧を表示する

# (MENU) LifeKit バーコードリーダー ▶保存データー覧

登録済みのデータのタイトルが登録時の新しいも のから順に表示されます。

タイトルを選択すると、コード読取結果画面が表 示されます。

E20110218 1000 0000

バーコードリーダー 一覧画面


#### お知らせ

- 読み取ったデータのタイトルは以下のようになります。 (例)2011年2月18日10時00分に保存した場合 タイトル名:20110218 1000 0000
  - ・同じ日時で複数保存した場合は下4桁の数字が「9999」まで順に増え ます。

### バーコードリーダー一覧画面の機能メニュー

タイトル編集	▶ <b>タイトルを入力</b> 全角9文字/半角18文字まで入力できます。
結果表示	登録されているデータのコード読取結果画面が表示されます。
削除	

削除		
	1件削除	▶YES
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
_	i e	



# ワンセグ

ワンセグ	246
ワンセグをご利用になる前に	247
チャンネルを設定する <チャンネル設定>	248
ワンセグを見るくワンセグ視聴>	250
番組表 i アプリを利用する <番組表 i アプリ>	255
データ放送を利用する<データ放送>	255
テレビリンクを利用する<テレビリンク>	256
視聴中にワンセグを録画する	257
ワンセグの視聴や録画を予約する <視聴予約><録画予約>	258
ワンセグの設定を行う<ユーザ設定>	263

# ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、iモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン:http://www.dpa.or.jp/

i モード:http://www.dpa.or.jp/lseg/k/

#### ■ワンセグのご利用にあたって

- ●ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。 映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料について は、NHKにお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報には、「データ放送」「データ放送サイト」の2 種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 iモードのご契約が必要です。

- 「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。
   サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サ
  - サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの( ) モード有料: イト)があります。
- ●ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

#### ■放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- ・放送波が送信される電波塔から離れている場所
- ・山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所・トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所 FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

#### ■電池残量について

電池残量が少ないときにワンセグを利用しようとしたり、視聴予約でワンセグが自動的に起動しようとすると、電池残量警告音が鳴り、起動するかどうかの確認画面が表示されます。また、視聴中や録画中に電池残量が少なくなると、電池残量警告音が鳴り、終了するかどうかの確認画面が表示されます。電池残量警告音は、「ボタン確認音」の設定に関わらず鳴ります。

- ●確認画面で約1分間何も操作しないと、自動的にワンセグが終了します。
- ●「電池少量時録画設定」を「録画を継続する」に設定しておくと、録画中は電池 残量警告音が鳴らず確認画面は表示されません。(P.264参照)
- ●録画中に電池残量が少なくなり録画が終了した場合、それまで録画したビデオは自動的に保存されます。
- ●マルチタスク中は、電池残量警告音は鳴りますが、確認画面は表示されません。視聴画面に切り替えて操作してください。

#### ■初めてワンセグを利用する場合の画面表示について

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。

- (● (■ OK )を押したあとに表示される確認画面で「NO」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。
- ●別のFOMAカードに差し替えたときやFOMAカードを取り外したときも免責 事項の確認画面が表示されます。

#### ■放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

●放送用保存領域の情報を消去するにはP.265参照。

別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカード未挿入の場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「NO」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

#### ■放送用保存領域の読み出し時の画面表示について

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内 の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。

「YES」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

# ワンセグをご利用になる前に

## ワンセグの視聴手順

<例>はじめてワンセグを視聴するとき

#### ステップ

# 1 チャンネル設定

ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録します。 (P.248参照)

#### ステップ

## 2 ワンセグの起動

ワンセグを起動します。(P.250参照)

#### ■視聴中や録画中に着信などがあったときは

視聴中や録画中に以下の動作が発生した場合は、映像と音声は中断し、各機能が動作します。録画は中断されません。

各機能終了後は視聴を再開できます。i モードメール、SMS、メッセージR/F受信についてはP.254参照。

- ●音声電話、テレビ電話の着信
  - (着信時に録画を開始するには「視聴中着信録画設定」参照。)
- ●アラーム、スケジュール、ToDo、視聴予約の通知 (「アラーム通知設定」が「通知優先」のとき)
- 録画予約の通知

(開始日時になったときは「録画動作設定」の設定に従って動作します。)

#### お知らせ

- ●「USBモード設定」を「microSDモード」または「MTPモード」に設定してパ ソコンと接続しているときは、ワンセグを利用できません。
- 通話終了後など、自動的にワンセグ視聴を開始する場合があります。その際、 ワンセグ用の音量でワンセグの音声が鳴りますので耳元でご使用の際はご 注意ください。
- 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなる ことがあります。
- ●海外では、ワンセグは利用できません。

#### ■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできません。

#### <チャンネル設定>

# チャンネルを設定する

ワンセグを視聴するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを選択しておく必要があります。チャンネルリストは10件まで登録できます。

- ●受信できる放送局は地域によって異なります。旅行先や出張先などの地域別にチャンネルリストを登録しておくと、チャンネルリストを選択するだけでその地域の放送局を視聴できます。
- ●各放送局には、選局のときに利用するリモコン番号があらかじめ設定されています。
- ワンセグの録画中はチャンネル設定できません。

### 自動チャンネル設定

現在その地域で受信できる放送局を自動で検索し、チャンネルリストに 登録します。

●地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で設定してください。

# 1 Pワンセグ▶チャンネル設定▶自動チャンネル設定 ▶YES

検索を開始します。

チャンネルリストー覧画面では(家)(機能)を押して「チャンネル設定」→「自動チャンネル設定」を選択します。

視聴画面では(家)( 機能 )を押して「チャンネル表示/操作」→「チャンネル設定 |→「自動チャンネル設定 |を選択します。

# **YES**▶ タイトルを入力

- ●タイトルを入力せずに(●)(■確定 ●)を押した場合、タイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。(Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- 検索を途中で中止する場合は図(中止)または低限を押して「YES」を 選択します。検索された放送局は、チャンネルリストに登録できます。

#### お知らせ

- ●リモコン番号が同じ放送局が複数見つかったときは、リモコン番号が重複した旨のメッセージが表示されます。「OK」を選択し、地域の選択画面でお使いの地域を選択してください。選択した地域の放送局がリモコン番号1~12に優先的に割り当てられ、選択しなかった地域の放送局はリモコン番号13以降に割り当てられます。
- ●チャンネルの検索には約30~50秒かかります。ただし、放送局の数や放送電波の状態によってかかる時間は異なり、100秒を超える場合もあります。

### 地域選択

都道府県ごとに設定されている放送局をチャンネルリストに登録しま す。

1 ● ワンセグ ▶ チャンネル設定 ▶ 地域選択 ▶ 地域を選択 ▶ 都道府県を選択 ▶ YES

ネル設定 |→「地域選択 |を選択します。

チャンネルリストー覧画面では(a)(機能)を押して「チャンネル設定」
 →「地域選択」を選択します。
 視聴画面では(a)(機能)を押して「チャンネル表示/操作」→「チャン

#### お知らせ

 ◆放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては「地域選択」では放送局を正しく登録できないことがあります。その場合は、「自動チャンネル設定」で放送局を検索してください。

#### チャンネルリスト選択

チャンネルリストを選択して、受信する放送局を設定します。また、登録 済みのチャンネルリストを編集できます。

# **1** MEND ワンセグ▶チャンネルリスト選択 ▶チャンネルリストを選択

受信するチャンネルリス トが設定され、詳細画面が 表示されます。

- 放送局を選択するとワンセグを視聴できます。



面に戻ります。

● チャンネルリストー覧画面で (図 ( 詳細 ) を押し、放送局を選択しても ワンセグを視聴できます。

### チャンネルリスト一覧画面の機能メニュー

チャンネル設定	P.248参照
タイトル編集	<ul><li>▶タイトルを入力</li><li>◆全角11文字/半角22文字まで入力できます。</li></ul>
削除	▶YES •現在設定しているチャンネルリストは削除できません。

## チャンネルリスト詳細画面の機能メニュー

<mark>リモコン番号設定</mark>リモコン番号に設定されている放送局を変更します。

- 変更したい放送局を選択▶設定先のリモコン番号を選択●設定先のリモコン番号に放送局が登録されていた場合は
- ●設定先のリモコン番号に放送局が登録されていた場合は 放送局が入れ替わります。操作を繰り返してリモコン番号に放送局を設定します。
- ▶(図)(完了)▶YES

削除
►YES

- ●チャンネルリスト内の放送局をすべて削除した場合は、 チャンネルリストも削除されます。
- 現在設定しているチャンネルリスト内の放送局は削除できません。

#### <ワンセグ視聴>

# ワンセグを見る

- ●初めてワンセグを利用する場合は免責事項の確認画面が表示されます。 (P.246参照)
- ●番組表 i アプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの 情報(リンク)を使ってワンセグを起動することもできます。(P.205「Media To 機能 |参照)
- ●ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドでワンセグの音 声を再生できます。

# 📵を1秒以上押す

前回視聴していたチャンネルでワンセグが起動し ます。

視聴中は「□♪」が表示されます。


・視聴を終了するときはへを押して「ワンセグ終 了」を選択します。「BGMへ遷移」を選択すると バックグラウンド再牛になります。



視聴画面

#### ■視聴画面について

(「映像/字幕表示設定」や「映像/字幕表示切替」が「映像+字幕+データ放送」 に設定されている場合)



#### ⋒映像

横画面またはマルチウィンドウで視聴中に番組と連動したデータ放送がある 場合、右上に「面」が表示されます。

#### 2字幕

横画面での表示位置は「横画面字幕表示設定」で設定できます。

- ❸データ放送
- △操作モード

説 映像モード:映像や音声の画面を操作します。(P.250参照)

データ放送モード:データ放送の画面を操作します。(P.255参照)

- ⑤ワンセグ無操作自動オフ設定/オフタイマー
  - 門:ワンセグ無操作自動オフ設定中 (自動終了の約1分前になると点滅します。)
  - ポ:オフタイマー設定中
- @ワンセグeco∓ード

ワンセグecoモード中は「뤫」が表示されます。

- 介チャンネル(リモコン番号)
  - ●同じ放送局で複数のサービス(番組)が放送されている場合、「視聴サービス 番号/全サービス数 | も表示されます。
  - ●チャンネルサーチなどで選局したときは、チャンネル(リモコン番号)が表 示されない場合があります。

⑥放送電波の受信レベル(目安)

放送圏外の場合は「□、」が表示されます。

●字幕受信

字幕情報を受信しているときは「圓」が表示されます。

**の**音量

●番組情報(概要)

縦画面表示では番組名、横画面表示ではチャンネル・開始時間・終了時間・番組名が表示されます。

のビデオ録画

ビデオ録画中は「ullet REC 」が、録画予約による録画中は「ullet REC 」が表示されます。録画一時停止中は「ullet PAUSE 」が表示されます。

❸映像/字幕設定値

映像:映像表示のON/OFF/拡大

字幕:字幕のON/OFF

●アイコン/字幕設定値

アイコン:アイコン表示のON/OFF

字幕:字幕の表示位置( ):下部に表示、():上部に表示)、OFF

- 「アイコン常時表示設定」を「すべて表示」以外に設定している場合、横画面のガイド表示はボタン操作を行ったときに表示されます。

#### ■チャンネルの切り替え操作(映像モードのみ)

操作	ボタン操作
チャンネル切替	0
チャンネルサーチ	<ul><li>○ (1秒以上)</li><li>●押すごとに受信可能な放送局を周波数順に検索して切り替え</li><li>●中止するには図(単止)またはCLR</li></ul>
ダイレクト選局	1~9ch:11~9 10ch:\(\frac{1}{2}\) 11ch:\(\O\) 12ch:\(\H\)

#### ■視聴時の操作

操作	ボタン操作
音量調節	<b>◎</b> *1
消音/消音解除	CLR)* 1
番組表 i アプリ 起動	図(番組表)※2
番組情報表示	(1秒以上)
静止画録画	●(□/録画)*1または¥
ビデオ録画	<ul><li>●(四個画)(1秒以上)*1または((1秒以上)</li><li>●終了するには((停止))*1または((1秒以上)</li></ul>
映像/データ放送 切替	●押すごとに映像モードとデータ放送モードを切り替え
表示方向切替/全画面切替	● ・映像モードでは押すごとに表示方向を切り替え ・ データ放送モードでは押すごとに半画面表示/全画面表示を切り替え
メール画面/ 視聴画面切替	マルチウィンドウで表示中に(10)(10)(10)
番組情報(概要)表示	$\mathcal{O}$
映像/字幕表示 切替	番組情報(概要)表示中に ・横画面表示では、押すごとにアイコン表示のON/OFF と「横画面字幕表示設定」の設定を切り替え

- ※1 データ放送モードでは操作できません。
- ※2 横画面表示中は操作できません。
- ※3 横画面表示中は番組情報(概要)表示の操作になります。

#### お知らせ

●チャンネルリストを登録していない場合は、ワンセグを起動したときに確認 画面が表示されます。「OK」を選択し、チャンネル設定を行います。(P.248参 照)

- ●ワンセグを起動したときにチャンネルを検出できなかった場合は、エリア変更するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとチャンネルリスト一覧画面が表示されます。
- 視聴中にマルチタスクで画面を切り替えた場合でも、ワンセグの音声は流れます。(バックグラウンド再生)ただし、機能や番組によっては音声が流れない場合もあります。
- ●放送電波の状態などにより、以下のようになることがあります。
  - ・音声がとぎれる ・データ放送が操作できない
  - ・映像にブロック状のノイズが入る、または停止する
- ・映像やデータ放送が表示されない(黒い画面が表示される)
- ●番組によっては字幕が表示されない場合があります。
- ●横画面ではデータ放送を表示できません。
- 場所を移動すると、山やビルの影響で受信できる放送電波や放送局が異なる場合があります。移動して映りが悪くなった場合、自動チャンネル設定を行うと違った放送電波により映りがよくなったり、異なった放送局にて視聴できる場合があります。
- 場所を移動したときなどにチャンネルサーチで選局を行うと、自動チャンネル設定で登録できなかった放送局が見つかる場合があります。見つかった放送局を「チャンネル追加登録」で登録すると、次回から視聴できます。
- ●ワンセグ起動時やチャンネルを切り替えたときは、視聴できるまでに少し時間がかかります。

視聴している番組の情報を表示します。

#### 視聴画面の機能メニュー

番組情報表示

番	組表表示	P.255参照
Ŧ	ャンネル表示/操作	
	チャンネル情報	選択しているチャンネルリストの詳細画面を表示します。放送局を選択すると選択した放送局に切り替わります。
	チャンネルリスト選択	P.249手順1へ進みます。
	チャンネル設定	P.248参照

	チャンネル追加登録	現在視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録します。 ▶YES ●リモコン番号13以降で空いているリモコン番号の中で、最も小さいリモコン番号に登録されます。
		5.50
	サービス選局	同じ放送局で複数のサービス(番組)が放送されているときに、どのサービスを視聴するかを選択します。
		▶チャンネルを選択
デ	ータ放送操作	
	データ放送へ戻る	データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送に 戻ります。
	コンテンツ再読み込み	表示中のデータ放送サイトを再読み込みします。 •サイトによっては、入力したデータを再度送信するかどうかの確認画面が表示されます。
	証明書表示	P.192参照
	画像表示設定	P.206参照
	サウンド設定	P.264参照
	ワンセグからトルカ取得	P.314参照
	確認表示設定リセット	P.264参照
テ	レビリンクリスト	テレビリンク一覧画面を表示します。 (P.256参照)
Х	一ル作成	P.253参照
各種設定		
	表示/操作設定	
	映像/字幕表示切替	P.263「映像/字幕表示設定」参照
	映像/データ放送切替 ワンセグ起動時 映像モード	縦画面で視聴中に、映像モードとデータ放送モー ドを切り替えます。

7	アイコン常時表示設定	P.263参照
クローズ視聴動作設定		P.263参照
横画面字幕表示設定		P.263参照
映像	設定	
BJ	月るさ設定	ディスプレイの明るさをレベル1(暗い)~レベル5(明るい)で設定します。 ▶明るさを選択 ●「自動設定」に設定すると、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。 ●ここでの設定は視聴を終了するまで有効です。ワンセグ起動時の設定はP.107「照明設定」の「明るさ」の設定に従います。
₹	∃バイルWスピード	P.263参照
圓	画質モード設定	P.264参照
ž.	支晶AI	P.109参照
音声設定		
ţ	ナウンド効果	
	自動音量設定	P.264参照
	リ.マスター設定	P.264参照
	リスニング設定	P.264参照
	イコライザー設定	P.264参照
É	生/副音声設定 ワンセグ起動時 主音声	▶主音声·副音声·主/副同時
ŧ	音声切替	<ul><li>▶音声1・音声2</li><li>●切り替えできる音声があるときのみ操作できます。</li></ul>
省工	ネ設定	
г	フンセグecoモード	P.264参照

無操作自動オフ設定	P.265参照
オフタイマー	設定した時間が経過すると、視聴や録画(予約録画
ワンセグ起動時	を除く)を終了するかどうかの確認画面を表示し
OFF	ます。
	▶時間を選択

ボタン操作ガイド

ワンセグ視聴中のボタン操作のガイドを表示しま す。

#### 視聴中に i モードメールを送信する

ワンセグを視聴しながらiモードメールを作成して送信できます。 (マルチウィンドウ)

「お勧めメール作成」で、「Media To 機能」に対応したFOMA端末へ i モードメールを送信した場合、受信側では「Media To 機能」を利用し てワンセグを起動できます。

- ●メール作成画面表示中はワンヤグの操作はできません。また、字幕やデータ放 送は表示されません。
- ●SMSを作成する場合もワンセグを視聴しながら操作できます。

### 視聴画面▶(ਛਕ)(■機能■)▶メール作成 ▶新規メール作成・お勧めメール作成

#### 新規メール作成

... 新しく i モードメールを作 成します。

P.138手順2へ進みます。

#### お勧めメール作成

- ... 視聴中のチャンネル情報が 本文に入力された i モード メールを作成します。 P.138手順2へ進みます。
- メール作成画面表示中、(図)を !! 秒以上押すごとに、視聴画面(横

画面)とメール作成画面が切り替わります。



- ●視聴中にマルチタスクでメール作成画面・送信メール詳細画面を表示した場合でもマルチウィンドウになります。
- ◆視聴中にマルチタスクでメール一覧画面・メール詳細画面の機能メニューから「送信+受信メール」を選択して、電話帳にメールアドレスが登録されていない相手への送信メール詳細画面を表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声のみが流れます。
- ●「器」が表示された場合は、視聴画面に切り替えて操作してください。
- i モードメールに i モーションを添付する場合、ワンセグの音声を停止する かどうかの確認画面が表示されます。

#### 視聴中に i モードメールを受信する

i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信を視聴画面にテロップ表示でお知らせします。ワンセグを視聴しながら受信メール詳細画面を表示できます。(マルチウィンドウ)

- ●「メールテロップ表示設定」が「OFF」の場合や、公共モード(ドライブモード) 中はテロップ表示できません。
- 電話帳にメールアドレスが登録されていない相手からのメールを表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声のみが流れます。
- ●受信メール詳細画面表示中はワンセグの操作はできません。また、字幕やデータ放送は表示されません。
- ●SMSを表示する場合もワンセグを視聴しながら操作できます。

## **1** 視聴画面表示中に i モードメールを受信

- **▶テロップ表示中に 図(■図)**
- ●メール着信音は鳴りません。



- ●メッセージR/Fおよび電話帳に登録されていない相手からの i モードメール、SMSの場合、「メールテロップ表示設定」を「差出人+題名」に設定していてもテロップに題名は表示されません。
- ●視聴中にマルチタスクで受信メール詳細画面を表示した場合でもマルチ ウィンドウになります。

- 「メールテロップ表示設定 |を「OFF |、「受信表示設定 |を「通知優先 |に設定し ている場合、視聴中にメールを受信すると受信結果画面が表示され、メール 着信音が鳴ります。受信結果画面からメールを表示した場合でもマルチウィ ンドウになります。ただし、電話帳にメールアドレスが登録されていない相 手からのメールを表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声 も流れません。
- 「器」が表示された場合は、視聴画面に切り替えて操作してください。

#### <番組表i アプリ>

## 番組表 i アプリを利用する

番組表
i
アプリを利用して、番組表から番組を選択してワンセグを起動 したり、視聴予約・録画予約を行ったりできます。

● 「Gガイド番組表リモコン」についてはP.298参照。

## ワンセグ▶番組表

- ●Gガイド番組表リモコンの画面で(図)(TV起動)を押すと、選択している チャンネルで現在放送している番組を視聴できます。
- ●詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編) |をご覧くださ

#### お知らせ

●番組表 i アプリは「ソフト設定」の「番組表ボタン設定」で設定できます。

#### <データ放送>

## データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連 動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。 データ放送、データ放送サイトについてはP.246参照。

## 視聴画面(映像モード)▶(MEND)(データへ)



データ放送モードに切り替わり、「胃」が表示され ます。

- データ放送モード中もワンセグの音声は流れま す。
- データ放送モードで(図)(全画面)を押すと、デー 夕放送のみを表示できます。(※)(単画面)を押す と元の表示に戻ります。



## 項目(リンク先)を選択

- ●データ放送、データ放送サイトによっては、i モード接続するかどうかの 確認画面が表示されます。
- ずータ放送、データ放送サイト表示中に(○)を押すと、画面のスクロー ル、反転表示の移動ができます。
- ●データ放送サイト表示中に を押すと、前後のページに戻る/進むこ とができます。

#### お知らせ

- (MEN)を押すたびに映像モードとデータ放送モードが切り替わります。
- ■横画面ではデータ放送を表示できません。
- ●データ放送、データ放送サイトでの文字入力時は、絵文字は入力できません。
- ●番組によっては i モードサイトの表示中にワンセグの音声が再生されるこ とがあります。ただし、ワンセグの映像は表示されません。
- ●番組によってはデータ放送、データ放送サイト表示時に音が鳴ることがあり ます。その場合、ワンセグの映像の音声が一時的に停止し、データ放送の音が 優先して再生されます。

- データ放送、データ放送サイトを表示中に、サイトで入力した内容を送信したり、携帯電話情報の取得を許可するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- データ放送の確認画面で「YES(以後確認しない)」を選択している場合は、自動的にデータ放送の情報が更新され、ワンセグ視聴中やビデオ再生中にパケット通信料がかかることがあります。(P.264参照)
- 視聴中に放送電波が不安定な場所で移動すると、映像およびデータ放送・データ放送サイトが自動的に更新される場合があります。その場合、データ放送のトップページが表示され、データ放送・データ放送サイトへ接続して入力した情報はクリアされます。データ放送・データ放送サイトを利用するときは、放送電波が安定した場所で視聴してください。

#### 反転した情報を使っていろいろな操作をする

データ放送サイトで反転表示された情報を利用して簡単な操作で電話 発信、メール送信などの機能が利用できます。

項目(リンク先)を選択することで、Phone To / AV Phone To、Mail To 機能などを利用できます。(P.204参照)

#### お知らせ

 データ放送、データ放送サイトによっては、自動的に i モードメール作成や 電話帳登録などの機能を利用する場合があります。それぞれの機能を利用するかどうかの確認画面が表示されます。

#### <テレビリンク>

## テレビリンクを利用する

データ放送には、番組の詳細や関連情報サイトに導くテレビリンクが用意されている場合があります。

テレビリンクを利用するとサイトのアドレス情報などがテレビリンク リストに登録でき、あとで簡単に呼び出して閲覧できます。

#### テレビリンクに登録する

テレビリンク登録可能な項目(リンク先)を選択すると、テレビリンクに登録するかどうかの確認画面が表示されます。 テレビリンクは50件まで登録できます。

## **1** データ放送モードで、テレビリンク登録可能な項目 (リンク先)を選択

- ●テレビリンクを登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、 「YES」を選択します。「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。
- ●同じURLやメモ情報を登録しようとした場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- ●すでにテレビリンクが最大保存件数まで登録されている場合は、削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。

#### お知らせ

- リンク先によっては有効期限が設定されているものもあります。
- 1件あたりのURLが半角60文字を超える場合は登録できません。

#### 登録したテレビリンクを表示する

● ワンセグトテレビリンク表示したいテレビリンクを選択



- i モード接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YFS」を選択します。
- ●有効期限が切れたテレビリンクの場合は、削除するかどうかの確認画面が表示されます。

#### ■テレビリンク一覧画面のアイコンについて

アイコン	種別	説明
	メモ情報	メモ情報を表示
a	リンク通信コンテンツ	データ放送サイトに接続 (映像・字幕は表示されません。)
Œ	i モードコンテンツ	i モードサイトに接続
	フルブラウザコンテンツ	フルブラウザで接続

#### テレビリンク一覧画面の機能メニュー

詳細表示	テレビリンクのタイトル、URL、概要、コンテンツ種別、 有効期限を表示します。
登録件数確認	登録されているテレビリンクの件数を表示します。

#### 削除

1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいテレビリンクにチェック▶図( 完了) ▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

## 視聴中にワンセグを録画する

#### 視聴中の番組をビデオまたは静止画として保存します。

- ●ワンセグには、コピー制御信号(「録画不可(コピーネバー)」、「1回だけ録画可 能(コピーワンス) |、「録画制限なし(コピーフリー) |を制御する信号)が加え られています。コピー制御信号は、個々の放送局が設定します。
- ■コピー制御信号が「録画不可(コピーネバー)」の番組は録画できません。また、 録画中にコピー制御信号が「録画不可(コピーネバー) |に変化した場合、録画 が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

#### ビデオ録画する

録画したビデオはmicroSDカード(「データBOX I→「ワンセグ I→「ビ デオ」)に保存されます。

- ●緑画したビデオを再生するにはP.340参照。
- ●FOMA端末には保存できません。

確認音が鳴り、「● REC | が表示され、録画が開始されます。

- ●映像モードでは(●)(□/録画)を1秒以上押しても録画が開始されます。
- 放送電波の受信レベルが「■」」のときは録画できません。また、「■」」 のときでも放送電波の状況によっては録画できないことがあります。
- ●緑画中はチャンネルを変えられません。

# (単を押す

確認音が鳴り、ビデオが保存されます。

- ●映像モードでは(●)(「停止」)を押してもビデオが保存されます。
- ●ファイルサイズが2Gバイトを超えたときや、保存領域がいっぱいになった ときは、自動的に録画が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

#### ■録画時間と保存件数の日安

カードの容量	最大録画時間(合計)	最大保存件数
2Gバイト	約640分	
4Gバイト	約1280分	99件
8Gバイト	約2560分	991+
16Gバイト	約5120分	

- ●最大録画時間は、映像:224kbps、音声:48kbps、データ(字幕含む):52kbps の場合の目安であり、放送局、番組によって録画時間は異なります。
- ●SD-VIDEO規格では、連続録画最大ファイルサイズは2Gバイトまでです。
- データ量により保存件数は少なくなります。

#### お知らせ

- ●放送電波の状況によっては、保存したデータの再生時間が緑画した時間より 短くなる場合があります。
- ●録画中にマルチタスクで画面を切り替えた場合や着信があった場合でも、録 画は中断されません。

- ●録画中に放送電波の状況が「□ 」になったときは、録画は一時停止状態になり、「□」」「■PAUSE」が表示されます。その間の映像・音声は保存されません。
- ●録画中はカメラを起動できない場合があります。
- ●録画中に電池パックやmicroSDカードを外した場合は、それまでに録画した データが再生できないファイルとしてmicroSDカード内に保存されます。
- ビデオの保存領域がいっぱいの場合は録画できません。また、保存領域の残りが少ない場合、録画できない場合があります。不要なビデオを削除してから再度操作してください。
- ●番組によっては保存領域をすべて使用できない場合があります。
- ●保存されたビデオのファイル名、タイトル名は以下のとおりです。 ファイル名: PRGXXX

タイトル名: YYYY/MM/DD hh:mm

(X:数字、Y:西曆、M:月、D:日、h:時、m:分)

●録画したビデオは待受画面や着信音、着信画面などには設定できません。また、メールへの添付や赤外線送信・iC送信もできません。

#### 静止画録画する

録画した静止画はFOMA端末(「データBOX」→「ワンセグ」→「イメージ」) に保存されます。容量は他のデータと共通で、合わせて最大3500件保存 できますが、データ量により保存件数は少なくなります。(P.509参照)

- 録画した静止画を再生するにはP.319参照。
- ●microSDカードには保存できません。

# **1 視聴画面▶**[4

確認音が鳴り、静止画が保存されます。

- ●映像モードでは(●)(□///////)を押しても静止画録画できます。
- ◆放送電波の受信レベルが「□ 」のときは録画できません。

#### お知らせ

 ●保存された静止画のファイル名、タイトル名は以下のとおりです。 ファイル名: YYYYMMDDhhmmXXX タイトル名: YYYY/MM/DD hh:mm (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、X:数字)

#### お知らせ

- ●録画した静止画は待受画面や着信画面などには設定できません。また、メールへの添付やFOMA端末外への出力もできません。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。
- ●字幕やデータ放送は静止画録画できません。

## <視聴予約><録画予約>

## ワンセグの視聴や録画を予約する

ワンセグの視聴予約・録画予約を行います。設定した日時にアラームで 番組の開始をお知らせします。

 ●番組表 i アプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの 情報(リンク)を使って視聴予約・録画予約を登録することもできます。 (P.205「Media To 機能」参照)

#### 視聴予約リスト

日時、チャンネル、番組名などを設定して視聴予約を登録します。「連携 起動設定」を利用して、設定した時刻に自動的にワンセグ視聴を開始で きます。視聴予約は100件まで登録できます。

## 

●登録済みの視聴予約を選択すると登録内容を確認でき、図(■編集 )を 押すと編集できます。

# ● チャンネルを選択 図番組名 ● 番組名を入力 ● 全角60文字/半角120文字まで入力できます。 ④ 開始日時 視聴を開始する日付、時刻を入力します。 ▶ 項目を選択 直接入力.....日付、時刻を直接入力します。 カレンダーから入力....カレンダーから日付を選択し、時刻を入力します。

#### ○繰り返し ▶繰り返しの種類を選択 「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日に チェックを付けて(図)(<u>完了</u>)を押します。 繰り返す設定にしても、件数は1件としてカウントされ ます。 △アラーム通知 ▶通知方法を選択 **通知する** ....... 開始日時に設定した時刻に通知します。 涌知の設定が終了します。 事前通知する...設定した事前通知時刻にのみ通知しま **通知しない**...... 通知しません。通知の設定が終了します。 (ワンヤグを視聴できません。) ▶何秒(分)前に通知するかを選択 ● 「自動電源ON」を「ON」に設定した場合、事前通知時間に 「15秒前 | 「30秒前 | 「45秒前 | は設定できません。 ♪ アラーム音 ▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択 ▶アラーム音を選択 ₩ アラーム音量 ▶(◯)で音量を調節 ●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベ ル1~6の順で約3秒ごとに音量が上がります。 ■連携起動設定 ▶項目を選択 **自動連携する**...予約アラーム通知の画面を表示後、自動 的にワンセグが起動します。 手動連携する...予約アラーム通知の画面から手動でワン ヤグを起動します。 連携しない.....予約アラーム通知のみ行います。予約ア ラーム通知の画面からはワンセグを起動 できません。 電源を切っているときに予約アラーム通知時刻になった場 ■自動電源ON 合、自動的に電源をONにして予約アラーム通知するかど うかを設定します。 ►ON-OFF

**優先しない**...本機能で設定した音量で音が鳴ります。

# 2 図( 完了 )を押す

#### 録画予約リスト

日時、チャンネル、番組名などを設定して録画予約を登録します。録画予約は100件まで登録できます。

## 

- ●登録済みの録画予約を選択すると登録内容を確認でき、図(編集)を押すと編集できます。
- (**ま**尺)(保存容量)を押すと、保存容量(目安)を表示します。

_	
ch チャンネル	▶チャンネルを選択
名番組名	▶番組名を入力

◆全角60文字/半角120文字まで入力できます。

#### 母始日時 録画を開始・終了する日付、時刻を入力します。開始日時の 約1分前になると、予約アラーム通知します。 ②終了日時

▶項目を選択

直接入力 ..... . 日付、時刻を直接入力します。 カレンダーから入力....カレンダーから日付を選択し、 時刻を入力します。

#### △繰り返し ▶繰り返しの種類を選択

● 「曜日指定 |を選択した場合は、繰り返したい曜日に チェックを付けて(図)( 完了 )を押します。

繰り返す設定にしても、件数は1件としてカウントされ ます。

#### ♪ アラーム音設定 予約アラーム通知時にアラーム音を鳴らすかどうかを設定 します。

►ON•OFF

#### ₩ アラーム音量 ▶(○)で音量を調節

「ステップ」には設定できません。

#### ■ 録画動作設定

同時に起動できない機能を操作中に開始日時になったとき の動作を設定します。

#### ▶録画優先·操作優先

録画優先 操作中の機能を中断、終了して録画を開始 します。

操作優先 ..... 録画を開始するかどうかの確認画面が表示 されます。「YFS」を選択すると、操作中の 機能を中断、終了して録画を開始します。

- ●同時起動が可能な場合は、マルチタスク機能により録画 を開始します。
- 诵話中(発着信中を含む)に開始日時になったときは、通 話を終了すると録画が開始されます。通話中に他の機能 を使用していた場合は、通話と他の機能を終了すると録 画が開始されます。

□ 上書き録画設定 録画予約を繰り返す設定にし、「上書き録画する」に設定す ると、前回録画したビデオを自動的に削除して上書き録画 します。

▶ ト書き録画しない・ト書き録画する

●録画予約を登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を 選択します。「YFS(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画 面は表示されません。

#### お知らせ

- ●番組表 i アプリや、サイトやメールなどの中に表示されている番組などの情 報を使って視聴予約・録画予約を登録することもできます。その場合、開始日 時、終了日時、チャンネル、番組名があらかじめ入力された状態で登録画面が 表示される場合があります。
- ■同じ日時に予約アラーム通知を行う視聴予約を複数登録した場合は、開始日 時の早い視聴予約の通知が優先されます。開始日時も同じ場合は、あとから 登録した視聴予約の通知が優先されます。
- ●録画時間が重複する複数の録画予約は登録できません。なお、録画終了時間 と録画開始時間が同時刻となる2つの録画予約を登録した場合は、前の番組 の緑画が約1分間早く終了します。
- ●繰り返す設定にした予約を除き、開始日時や予約アラーム通知日時(録画予 約の場合は開始日時の約1分前)を過ぎた視聴予約・録画予約は登録できませ hin
- ●予約アラーム通知日時を過ぎた視聴予約・録画予約は自動的に削除されま す。ただし、繰り返す設定にした予約や、「アラーム通知」を「通知しない」に設 定した視聴予約は削除されません。また、通知日時に視聴予約・録画予約機能 を操作していた場合も削除されません。
- ●チャンネルリストが設定されていない場合、視聴予約・録画予約はできませ hin
- ●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、 使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」を「OFF」に 設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。
- ●「緑画動作設定」を「操作優先」に設定した場合、確認画面表示中は緑画開始時 間を過ぎても録画されず、「YES」を選択した時点から録画されます。ただし、 録画終了時間を過ぎていたときは録画されません。
- [上書き録画する]に設定した録画予約の場合、前回録画したビデオを削除し てから録画を開始します。前回分のビデオの視聴済み/未視聴や予約録画の 成功/失敗に関わらず、前回録画したビデオは削除されます。また、録画開始 時刻までに前回分の削除ができなかった場合など、録画開始が遅れる場合が あります。

- ●「上書き録画する」に設定した録画の場合、録画(視聴)環境や番組によってファイルサイズが変動するため、録画したビデオのファイルサイズが前回録画したビデオのファイルサイズを上回る場合があります。保存先の空き容量が少ない場合、正しく録画できないことがありますのでご注意ください。
- ●録画したビデオのタイトルは、録画予約で登録した番組名になります。
- ●録画予約による録画中は、視聴画面に「②REC」が表示されます。
- ●録画予約による録画中はワンセグの音声は流れません。ただし、(CLR)を押すか音量調節を行うと音声が流れます。

## 視聴予約リスト・録画予約リスト表示中の機能メニュー

視聴予約はP.258「視聴予約リスト」手順1へ進みます。 録画予約はP.259手順1へ進みます。
視聴予約はP.258「視聴予約リスト」手順1へ進みます。 録画予約はP.259手順1へ進みます。
表示される順番を変更します。 ▶ <b>順番を選択</b>
▶YES
視聴予約の場合は開始日時、録画予約の場合は終了日時が現在の日付、時刻より前に設定されている予約を削除します。 ▶YES
<ul><li>削除したい視聴予約・録画予約にチェック</li><li>図( 完了 )▶YES</li></ul>
▶端末暗証番号を入力▶YES
保存容量(目安)を表示します。

#### 視聴予約・録画予約のアラームを設定したときは

デスクトップにアイコンが表示されます。

「🎍」... 当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)がある場合に表示されます。

「♣」...明日以降の設定のみの場合に表示されます。

・視聴予約の「アラーム通知」を「通知しない」に設定して登録した場合は、アイコンは表示されません。

#### 視聴予約・録画予約で設定した時刻になったときは

#### <視聴予約>

「アラーム通知」を「通知する」に設定し、「連携起動設定」を「自動連携する」以外に設定している場合、アラーム音が約5分間鳴り、イルミネーションが光ります。また、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作で振動してお知らせします。画面には、設定した開始日時、チャンネル、番組名とアニメーションが表示されます。

「アラーム通知」を「通知する」に設定し、「連携起動設定」を「自動連携する」に設定している場合は、設定した時刻になると自動的にワンセグが起動します。アラーム音は鳴りません。

視聴を終了するには←を押して「ワンセグ終了」を選択します。

「オフタイマー」を設定している場合、設定した時間が経過すると、視聴を継続するかどうかの確認画面が表示されます。「NO」を選択するか、約15秒間何も操作しないとワンセグが終了します。

#### <録画予約>

開始日時の約1分前にアラーム音が約2秒間鳴り、イルミネーションが光ります。また、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作で振動してお知らせします。 画面には、設定した開始日時、終了日時、チャンネル、番組名とアニメーションが表示されたあと、視聴画面が表示されます。録画開始から約1分間何も操作しないと、待受画面が表示されます。▶ 使押し、「ワンセグ視聴」を選択すると視聴画面を表示できます。

録画予約による録画を中止してビデオを保存するには、視聴画面で∰を押して「YES」を選択します。映像モードでは (● (■ 停止 ■ ) を押して「YES」を選択しても録画を中止してビデオを保存できます。

●通話中は

受話口からアラームが鳴ります。

●操作中は

<視聴予約>

「アラーム通知設定」の設定に従って動作します。(P.393参照)

<録画予約>

「録画動作設定」の設定に従って動作します。(P.260参照)ただし、microSDカードの読み書きを行っているときや、お預かりセンターに接続中は、録画されないことがあります。

- ●予約アラーム通知の設定を「アラーム」、「ToDo」、「スケジュール」と同じ時刻にしたときは
- 「アラーム」→「録画予約」→「ToDo」→「スケジュール」→「視聴予約」の優先順位で通知します。
- 電源OFFのときは

「自動電源ON」を設定した視聴予約を除き、予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、開始日時の約1分前に電源がONになっていないと録画されません。

電源をONにしたあともデスクトップにアイコンは表示されません。

マナーモード中は

バイブレータとメッセージ表示、イルミネーションでお知らせします。アラーム音量についてはマナーモードの設定に従って動作します。(P.102参照)

●オールロック中、パーソナルデータロック中、おまかせロック中は 予約アラー / 通知はしません。緑画予約の場合は、関始日時の約1分前に

予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、開始日時の約1分前に各 ロックが解除されていないと録画されません。

ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「視聴予約」を「通知する」、「録画予約」を「録画する」に設定している場合、パーソナルデータロック中もアラーム通知、録画が行われます。視聴予約の場合、「連携起動設定」を「自動連携する」に設定していても手動でワンセグを起動する必要があります。

 microSDカード操作中、赤外線通信中、iC通信中、ソフトウェア更新中は 予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、開始日時の約1分前に各機 能が終了していないと録画されません。

#### お知らせ

●「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定している場合の視聴予約や録画予約では、発信中に予約アラーム時刻になったときは、相手を呼び出したあとにお知らせします。着信中に予約アラーム時刻になったときは、通話を開始したあとにお知らせします。

#### お知らせ

- ●「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定し、「自動電源ON」で自動的に電源を ONにして視聴予約の予約アラーム通知を行う場合、自動的に電源がONに なったあと、PIN1コードの入力画面が表示されます。予約アラーム通知は PIN1コードを入力するまで行われません。
- ●「自動電源ON」で自動的に電源をONにして視聴予約の予約アラーム通知を 行う場合、アラーム通知はウェイクアップ画像の停止後に行われます。
- i モーション/着うたフル®によっては視聴予約のアラーム音に設定できない場合があります。
- ●視聴予約のアラーム音に設定したiモーションによっては予約アラーム通知時に音声のみが再生される場合があります。
- ●着うたフル®を視聴予約のアラーム音に設定した場合は、アラーム通知時に 音声のみが再生されます。また、アラーム音選択時のデモ再生時とアラーム 通知時のイルミネーションは異なります。
- ●パーソナルデータロック中に録画予約を行っている場合、放送用保存領域の 読み出しはできません。また、データ放送、データ放送サイトから自動的に i モードメール作成や電話帳登録などの機能を利用することはできません。ワ ンセグがこのような機能を利用しようとした場合、パーソナルデータロック 中のため実行できない旨のメッセージが表示されます。

# 視聴予約でアラーム音/予約アラームメッセージ・アニメーション/iモーションの表示を消すには

いずれかのボタンを押せばアラーム音は停止しますが、アニメーション/ i モーションは静止画になり、予約アラームメッセージは表示されたまま残り ます。「連携起動設定」が「連携しない」の場合、もう一度いずれかのボタンを押す と消せます。ただし、FOMA端末を閉じているときは、サイドボタンで予約ア ラームメッセージの表示は消せません。また、電話がかかってきたときはアラー ムは停止します。

#### 視聴予約で「連携起動設定」を「手動連携する」に設定していると きは

予約アラーム通知画面で
(【起動】)を押して「YES」を選択するとワンセグが 起動し、視聴予約した番組を視聴できます。録画中の場合はそれまでに録画した ビデオが保存されます。

#### 「予約アラーム通知」がされなかったときや録画が完了したときは

デスクトップにアイコンが表示されることがあります。そのアイコンから通知 できなかった予約アラームの内容(予約情報)や緑画結果を確認できます。 予約情報や録画結果は通知できなかった最新のものを表示します。

- 「連携起動設定」が「連携しない」以外に設定されていた場合は、予約情報の画 面で()(記動)を押して「YES」を選択するとワンセグを起動できます。
- ●録画したビデオが保存されている場合は、録画結果の画面で(●)(■再生■)を押 してもビデオを再生できます。

### 予約録画結果

録画結果を最新のものから最大20件まで表示します。

## ▶ワンセグ▶予約録画結果 ▶録画結果を選択

録画結果をすべて削除するには((全)(全削除)を押 して端末暗証番号を入力し、「YES」を選択します。



#### <ユーザ設定>

## ワンセグの設定を行う

<sup>(MEN)</sup>▶ワンセグ▶ユーザ設定▶以下の操作を行う

#### 表示/操作設定

映像/字幕表示設

画面の表示内容を切り替えます。

#### 定 ▶項目を選択

「データ放送」は視聴画面やビデオプレーヤーの機能 メニューから操作した場合に選択できます。「データ 放送 に設定して視聴や再生を終了した場合、次回起 動時は「映像+字幕+データ放送」として起動します。

# 定

横画面字幕表示設 横画面表示中に字幕を表示するかどうかを設定します。 ▶ 上部に表示・下部に表示・OFF

> ●ビデオー時停止中・再生終了時の機能メニューから操 作した場合は、「上部に表示」「下部に表示」の代わりに 「ON」が表示されます。

# 設定

アイコン常時表示 横画面表示でのガイド表示(P.250参照)を常時行うか どうかを設定します。

- ▶すべて表示・状態アイコンのみ表示・表示しない
- 「状態アイコンのみ表示」に設定すると、画面右下のア イコンのみが表示されます。
- ●「表示しない」に設定していても、通信中やメール、 メッセージR/Fを受信した場合は、「‡」「▮」「▮」「▮」「▮」 などのアイコンが表示されます。

#### メールテロップ 表示設定

視聴中に i モードメール、SMS、メッセージR/Fを受信 したとき、受信を視聴画面のテロップ表示で知らせるか どうかを設定します。

#### ▶項目を選択

差出人+題名.... 差出人と題名をテロップ表示しま

受信通知のみ... 受信のお知らせのみテロップ表示し

OFF 視聴画面でテロップ表示を行いませ

●メールテロップ表示についてはP.254参照。

## 設定

クローズ視聴動作 視聴中にFOMA端末を閉じたときに、視聴を継続するか どうかを設定します。

#### ▶項目を選択

**継続...**視聴を継続します。

中断... 視聴を中断します。FOMA端末を開き、「OK | を選択すると視聴を再開します。

**終了...**視聴を終了します。

#### 映像設定

モバイルWスピー

映像の描画を自動的に補って、ワンヤグ視聴中の映像を スムーズに表示します。

► ON•OFF

画質モード設定照明設定	画質を変更します。  ▶項目を選択 スタンダード標準的な画質 スポーツスポーツ番組などに適した画質 シネマ映画などに適した画質 ダイナミック動きを強調したダイナミックな画質 視聴中にディスプレイが点灯する時間を設定します。 ▶常時点灯・時間設定▶点灯時間(分)を入力  •「01」~「30」の2桁を入力します。	定	録画中に電池残量が少なくなったときに、録画を継続するかどうかを設定します。 ▶録画を継続する・録画を終了する 録画を継続する・・確認画面は表示されず、録画を継続します。 録画を終了する・・・録画を終了するかどうかの確認画面が表示されます。  ワンセグ視聴中に電話がかかってきたときに、自動的に録画を開始するかどうかを設定します。
サウンド効果			► ON · OFF
自動音量設定	小さな音を大きくして聞き取りやすくするかどうかを	データ放送設定	
	設定します。 ▶ON·OFF	画像表示設定	データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定します。(P.206参照)
リ. マスター設定	イヤホンからの音を、データ圧縮時に失われた高音域を補完し原音に近づけます。 ▶ON・OFF	サウンド設定	データ放送、データ放送サイトの効果音を鳴らすかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
リスニング設定	イヤホンからの音にリスニングの効果を設定します。 ▶項目を選択 サラウンド 自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2 イヤホン特有の閉塞感を補正し自然 な音で再生します。1か2は、好みに より選択してください。	確認表示設定リ セット	ワンセグ視聴中、ビデオ再生中のデータ放送の確認画面では「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面はワンセグ視聴中、ビデオ再生中ともに表示されなくなります。確認表示設定リセットを行うと、それらの確認画面が再度表示されるようになります。
	OFF リスニング設定をOFFにします。	省エネ設定	
イコライザー設定	イヤホンからの音質を変更します。 ▶項目を選択 ノーマル・・・・通常の音質です。 H.BASS1・・・低音を強調します。 H.BASS2・・・H.BASS1よりさらに低音を強調します。 ボイス・・・・会話を聞き取りやすくします。 トレイン・・・・音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。	ワンセグecoモード	ワンセグ視聴時に電池の消費を抑える設定にします。 ▶YES ●ワンセグecoモードを解除するには、同様の操作を行います。
録画設定			

#### ワンセグ無操作自 動オフ設定

プンセグ視聴中に何も操作しないで設定した時間が経 過するとワンセグを終了するように設定できます。

#### ▶時間を選択

●設定した時間が経過すると、ワンセグを終了するかどうかの確認画面が表示されます。「YES(ワンセグ終了)」を選択するか、約1分間何も操作しないとワンセグが自動的に終了します。確認画面で何も操作せずにワンセグが自動的に終了した場合、デスクトップに「無限」が表示されます。

#### チャンネル設定初期化 チャンネルリストをすべて削除します。

#### ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### 放送用保存領域消去

#### ▶(■ 機能 ) ▶ 削除 ▶ 1件削除·全削除

1件削除 .... 放送用保存領域のうち、選んでいる系列 放送局の情報のみを削除します。

全削除.....放送用保存領域に作成されたすべての 系列放送局の情報を削除します。

#### **►YES**

●「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。

#### TV設定リセット

「ユーザ設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

リセットされる項目についてはP.452「機能一覧表」を 参照してください。

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### TV設定確認

「ユーザ設定 | の各設定内容を確認します。

#### お知らせ

#### <映像/字幕表示設定>

- ●「映像拡大+データ放送」に設定すると、縦画面表示の映像を拡大します。ただし、番組によっては映像の左右が切り取られて表示される場合があります。
- ●「データ放送」に設定するとデータ放送を全画面表示し、操作モードが自動的 にデータ放送モードに切り替わります。全画面表示を解除すると、直前に設 定していた操作モードに戻ります。
- ●「データ放送」に設定しても音声は流れます。
- ●「データ放送」に設定しても横画面表示では映像が表示されます。字幕は表示されません。

#### <アイコン常時表示設定>

●「すべて表示」以外に設定していても、放送電波の状態が悪くなった場合は、 ガイド表示が表示される場合があります。

#### <クローズ視聴動作設定>

●「終了」に設定していても、以下の場合は「中断」の動作になります。 ・録画中 ・予約録画中 ・予約録画準備中

・未保存の静止画があるとき

・データ放送サイト表示中

録画中、予約録画中、予約録画準備中の場合は、録画終了後に視聴を終了します。

◆本機能の設定に関わらず、視聴中にマルチタスクで画面を切り替えた場合や マルチウィンドウで表示されている場合は、FOMA端末を閉じても音声は流 れます。

#### <モバイルWスピード>

- ●「ON」に設定すると、「画質モード設定」の効果が十分に得られない場合があります。
- ●ワンセグecoモード中、マルチウィンドウで表示中はモバイルWスピードは 無効になります。
- ●放送状況によってはモバイルWスピードの効果が得られない場合があります。
- ●録画中、予約録画中に「ON」に設定していても、録画したビデオの再生時には モバイルWスピードは無効です。

#### <照明設定>

●マルチウィンドウで表示中は本機能の設定は無効になり、P.107「照明設定」 の設定に従います。

#### <視聴中着信録画設定>

・以下の場合は着信があっても録画を開始できません。

・バックグラウンド再生中 ・マルチウィンドウで表示中 ・録画中・予約録画中 ・予約録画準備中

#### <画像表示設定>

◆本機能の設定を変更した場合は、「iモード設定」の「iモードブラウザ設定」 内の「画像表示設定」も変更されます。

#### <確認表示設定リセット>

●ワンセグ起動時の確認画面(P.246参照)や録画予約時の確認画面(P.260参照)はリセットされません。

#### <ワンセグecoモード>

●ワンセグecoモードを設定すると、以下の設定内容になり、変更できません。 ただし、ワンセグecoモードを解除すると、設定内容は元に戻ります。 モバイルWスピード: OFF 画質モード設定:スタンダード リュマスター設定: OFF リュマング設定: OFF

イコライザー設定: ノーマル

●「ecoモード設定」で「ワンセグ省電力」にチェックを付けている場合、eco モード中に本操作を行うと、ecoモードとワンセグecoモードの両方が解除 されます。

液晶AI:専用の設定値

# Music

#### Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組を設定する 番組の再生/操作	
ミュージックプレーヤー	_, •
音楽の再生方法について	274
音楽データを保存する	274
ミュージックプレーヤーを利用する	
<ミュージックプレーヤー>	276
プレイリストを利田する	285

#### ■音楽データの取り扱いについて

microSDカードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご使用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権 その他の権利を侵害しないよう十分にご配慮ください。

## Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

#### ■ Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。(お申し込みには i モード契約および i モードパケット定額サービスのご契約が必要です。)
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいたあと、Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- ■国際ローミング中は番組設定や取得は行えません※。海外へお出かけの際は、 事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を 再開してください。
- ※国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、iモード接続を 行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールや i モードサイトの表示 などをすることができます(バックグラウンド再生)。
- Music&Videoチャネルの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)|をご覧ください。

## 番組を設定する

利用したい番組を事前に設定すると、夜間に番組データが自動的に取得されます。

# **1** ⋒NUSIC►Music&Videoチャネル

## 🤈 番組設定▶画面に従って番組の設定操作を行う

詳しくは「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。 ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

#### 番組を設定したときは

番組取得を開始する12時間前に、待受画面に「腳」が表示されます。ただし、設定したときと異なるFOMAカードを挿入している場合は表示されません。

<sup>2/18(±)</sup> 10:00

番組取得は夜間に自動的に行われます。このとき番組取得中の画面は表示されません。成功するとデスクトップに「鸓」が表示されます。

を押し、「蠝」を選んで

(図紙)を押すと、Music&Videoチャネル画面が



取得に失敗した場合は「※」が表示されます。

#### お知らせ

表示されます。

- ●番組取得開始時に圏外だった場合や、番組取得中に通信が途切れた場合は、 約3分間隔で5回まで自動的に再取得を行います。ただし、取得中の画面を表示している場合は、再取得するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●番組取得の開始や完了をお知らせするための着信音・バイブレータの鳴動機能はありません。「イルミネーション」の「Music&Video Chイルミネーション」を「ON」に設定した場合、番組の取得が完了すると着信/充電ランプが光ります。(P.112参照)
- ●一度に設定できる番組の数は2つまでです。
- ●新しく番組を取得すると、保存されている番組は上書きされるため、再生できなくなりますのでご注意ください。上書きされないようにするためには、「番組移動」を行って「保存番組」フォルダに番組を移動してください。

- ●取得した番組はコピーしたり、microSDカードに保存することはできません。
- ●番組を設定するには、Music&Videoチャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要なものもあります。(P.185参照)
- Music&Videoチャネルをご契約されていない場合は、「サービスのご案内」 を選択するとMusic&Videoチャネルの紹介ページが表示されます。
- ●番組取得開始時に「電源が入っていない」ため番組の取得ができなかった場合は、翌日の夜間に再度番組の取得を行います。電池残量が少ない場合は、取得に失敗します。
- ●番組の取得には時間がかかる場合がありますので、十分に充電をして電波状況の良い環境で使用してください。
- Music&Videoチャネル画面で選んでいる番組や利用中の番組は、番組の設定操作および自動取得ができません。
- Music&Videoチャネルの解約を行った場合、「番組移動」で移動した番組以外は削除されます。
- ●番組を設定したときと異なるFOMAカードを挿入した場合は、番組を自動で 取得できなくなります。Music&Videoチャネル画面から、再度番組を設定し てください。
- Music&Videoチャネルのサービスメニューを選択したときに「番組設定情報を確認しますか?」と表示された場合、「YES」を選択すると配信済みの番組は削除される場合があります。ただし、配信停止設定中は削除されません。
- すでに番組を設定しているFOMA端末のFOMAカードを別の Music&Videoチャネル対応のFOMA端末に差し替えた場合、番組は自動で 取得できません。Music&Videoチャネル画面から再度「番組設定」を選択す ると、FOMA端末の番組設定が自動的に更新され、番組を自動で取得することができます。

### 番組の設定内容を確認・解除する

**1** Music&Videoチャネル画面▶番組設定 ▶画面に従って操作する

設定中の番組の確認や、設定の解除を行うことができます。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編) |をご覧ください。

#### お知らせ

●番組の設定を解除してもマイメニューは削除されません。

#### 番組を手動で取得する

番組の自動取得に失敗した場合や番組配信日を過ぎても更新されなかった場合(未更新)は、デスクトップに「蓋」が表示されます。自動取得に失敗した番組は、手動で取得できます。

## **1** Music&Videoチャネル画面▶番組を選択▶はい

- ●部分取得した番組の場合、「途中まで再生」を選択すると再生できます。
- ●未更新の番組の場合、「そのまま再生」を選択すると更新前の番組を再生できます。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

#### お知らせ

- ●番組の取得が中断された場合は、中断されるまでの部分的に取得した番組は保存されます。続きを取得するときは、一部の時間帯を除いて手動で取得できます。番組が更新されていたり、別の番組に変更されていたりしたときは、続きからではなく最初から取得を開始します。
- ullet 再生制限が切れた番組は、再取得できません。次回配信日まで更新ができません。
- ●ご利用になる時間帯によっては、手動で番組取得ができない場合があります。

## 番組の再生/操作

- ●ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドで番組を楽しめ ます。
- (MENU) MUSIC
  - ▶ Music&Videoチャネル
  - ▶番組を選択

Music&Videoチャネル起動中は「●」、バックグ ラウンド再生中に一時停止状態になった場合は 「**り**」が表示されます。

- ●番組を選んでいると、番組名の下に次回の番組配 信日が表示されます。番組が配信停止になったと きは表示されません。また、自動取得に失敗した ときも表示されない場合があります。
- ●前回再生した番組の情報がある場合は、情報に 従った再生位置やモードで再生されます。
- ●番組を選んで(図)(チチプター)を押すとチャプター一覧が表示されます。
- ●番組を選んでMeNJ(MA接続)を押すと番組のURI 情報のURI に接続しま す。
- (図)(データBOX)を押すと番組フォルダー覧画面が表示されます。
- プレビュー画像が表示で きないときは右の画像が 表示されます。







≔番組リスト

日间サービスのご案内 Undisplayed

Music&Videoチャネル 画面

#### 音声のみの番組

#### データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する

データBOXからも番組を再生できます。データBOXでは、現在配信さ れている番組の他に、過去に配信されていた番組で「保存番組」フォルダ に移動した番組も再生できます。

- MEND ►データBOX ► Music& Videoチャネル
  - ▶配信番組・保存番組▶番組を選択
  - ●番組一覧画面で (ᡚ)( 切替 )を押すごと に表示方法を変更しま す。





- ■Music&Videoチャネル再牛時の画面について
- ●…番組画像または番組の映像 (画像が登録されていない場合は、アニメー ションが表示されます。)
- ②…チャプター番号/チャプター数
- ❸…チャプター名/アーティスト名
- ₫…番組名
- 6…再生状態
- 6…再生時間/総演奏時間
- ●…再牛干ード

(「ノーマル |の場合は、何も表示されません。) め :リピート

❸…イコライザー設定

MMRMM : ノーマル HRASSI : H BASS 1 HRASS2: H.BASS2 TRAIN :トレイン

⋒…ステレオ/モノラル種別

STERED :ステレオ

XONO :モノラル



- (DFF)の場合は、何も表示されません。)

  SURROUND:サラウンド MATUR1 :ナチュア1 MATUR2 :ナチュア2
- ①…リ.マスター設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。)REMANTER: ON
- ₩...音量
- ■Music&Videoチャネル再生時の操作

操作	ボタン操作
停止	
一時停止	<ul><li>●(■Ⅱ</li><li>●再生するには</li><li>●(■►</li></ul>
音量調節	
次のチャプターに 切り替え	<b>③</b>
前のチャプターに 切り替え	<ul><li>● 再生時間が3秒以上の場合、前のチャプターがない場合は頭出し</li></ul>
サーチ(早送り)※	○を押し続ける
サーチ(早戻し)※	
サイトに接続	(MENJ) (IJ/下接続)
縦画面/横画面 切替	<ul><li>(□) (□□□□)</li><li>押すごとに縦画面で再生→画面サイズに合わせて横画面で再生→拡大して全画面での再生を切り替え</li></ul>
次の画像を表示	3
前の画像を表示	
リ.マスター設定	<ul><li>タ</li><li>・押すごとに「ON」「OFF」を切り替え</li></ul>
リスニング設定	<ul><li>●押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」</li><li>→「ナチュア2」の順に切り替え</li></ul>

操作	ボタン操作
イコライザー設定	7
	●押すごとに「ノーマル」→「H.BASS1」→「H.BASS2」 →「トレイン」の順に切り替え

※一時停止中は操作できません。

Music&Videoチャネル再生時の画面でイヤホンマイク(別売)のスイッチを使って下記の操作ができます。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押す
	●再生するには再度1回押す。
次のチャプターに	連続2回押す
切り替え	
前のチャプターに	連続3回押す
切り替え	●再生時間が3秒以上の場合、前のチャプターがない場合
	は頭出し

#### ■Music&Videoチャネル画面・番組一覧画面のアイコンについて

Music&Videoチャネル画面に表示されているアイコンで、番組の取得状況などを確認できます。

アイコン	説明
<b>177</b>	取得に成功した番組
174	壊れている番組
×	部分的に取得した番組や、取得に失敗した番組

- 新しく取得した番組には「□□」が付きます。
- ●番組によっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあります。再生制限のある番組のアイコンには、「色」、再生制限切れの番組のアイコンには「色」が付きます。「番組情報」で番組の再生制限を確認できます。
- ●番組によっては操作が制限されているものがあります。操作制限のある番組のアイコンには「◎」が付きます。
- ●番組によっては、再生できる時間帯が決まっているものがあります。時間帯制限のある番組のアイコンには「●」が付きます。時間は、ネットワークから取得した時刻情報に従います。
- ●定期的に更新された番組を取得開始できなかった場合は、未更新の番組として「♪ |が表示されます。「♪ |は番組を取得開始できた時点で消えます。
- Music&Videoチャネルの番組はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限についてはP.321参照。

- ●以下の操作を行うと、前回再生した番組の情報は消去されます。 ・FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
  - ・番組を更新した場合
  - ・前回再生した番組を削除したり、移動した場合
- ●電池残量が少ない状態で番組を再生しようとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表示されます。また、再生中(バックグラウンド再生中も含む)に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。
  - ・音声電話、テレビ電話の発着信があった場合
  - ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき、または待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
  - ·「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合

また、発生した機能によってはMusic&Videoチャネルを終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。

- ●時間帯制限のある番組で、再生終了後に黒画面を表示した場合は、次回の再生時間帯に再生が開始されます。
- ●日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。
- ●音声のみの音楽番組やQCIF(176×144)以下の動画番組の場合は全画面で再生できません。

#### 

### チャプター一覧

番組に設定されているチャプターの一覧を表示します。 チャプターを選択することによって、選択したチャプ ター以降から再生します。

● (■ 機能・)を押して「チャブター情報」を選択する と、チャブターのタイトルや再生時間などの情報が表示されます。

再	生モード変更	▶ノーマル・リビート ノーマル番組をチャプター順に1回再生します。 リビート番組をチャプター順に繰り返し再生します。
番	組情報	番組のタイトルや配信元、再生制限などを表示します。
番	組移動	現在配信中の番組は、次の配信日に新しい番組に更新されます。配信番組が更新される前に、番組を「保存番組」フォルダに移動することで保存できます。保存できる空き容量は「保存容量確認」で確認できます。容量は他のデータと共通で、最大10件保存できますが、データ量により保存件数は少なくなります。(P.509参照)
デ	スクトップ / 多 登録	<b>温</b>
	デスクトップ貼付	
	<ul><li>ボタン長押し</li><li>登録</li></ul>	P.395参照
編集		
	タイトル編集	番組の表示名を編集します。
	タイトル初期化	表示名を編集前の表示名に戻します。 ▶YES
サ	イト接続	番組やチャブターにURL情報がある場合に、そのURL に接続します。 > YES
画像表示		番組に登録されている番組画像を表示します。 ● CLR を押すと一覧画面に戻ります。
保存容量確認		保存容量(目安)を表示します。 • ((国存3日) を押しても表示できます。
番組削除·1件削除		番組を1件削除します。 ▶YES

削	除	
	1件削除	▶YES
	選択削除	「保存番組」フォルダに保存されている番組を複数選択して削除します。 ▶削除したい番組にチェックト (27 )トYES
	全削除	「保存番組」フォルダに保存されているすべての番組を 削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### <再生モード変更>

- ●時間帯制限がある番組の場合、再生モードの設定は無効になります。
- ●時間帯制限がない番組で再生回数制限がある場合、「リピート」に設定しても 繰り返し再生はされません。

#### <番組移動>

●取得が完了していない番組や移動制限、時間帯制限が設定されている番組は 移動できません。

#### <タイトル編集>

●編集した表示名は、次回の番組が配信されると新しい表示名に上書きされます。

#### <番組削除・1件削除><削除>

●番組を削除しても、番組設定は解除されません。

#### 再生中・一時停止中の機能メニュー

チャプター一覧	P.272参照
再生モード変更	P.272参照
11	

#### サウンド効果

リ.マスター設定	イヤホンからの音を、データ圧縮時に失われた高音域を
	補完し原音に近づけます。
	N•OFF

	リスニング設定	イヤホンからの音にリスニングの効果を設定します。 ▶項目を選択 サラウンド自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2イヤホン特有の閉塞感を補正し自然 な音で再生します。1か2は、好みによ り選択してください。 OFFリスニング設定をOFFにします。
	イコライザー設定	イヤホンからの音質を変更します。 ▶項目を選択 ノーマル・・・通常の音質です。 H.BASS1・・・低音を強調します。 H.BASS2・・・・H.BASS1よりさらに低音を強調します。 トレイン・・・・音漏れの原因となる「シャカシャカ音」 を低減します。
番組情報		P.272参照
チャプター情報		現在再生中のチャプターのタイトルや再生時間などを 表示します。
サイト接続		P.272参照
前画像表示		前の画像を表示します。
次画像表示		次の画像を表示します。

#### お知らせ

#### <サウンド効果>

●イヤホンと接続していない場合でも、画面にはそれぞれの設定内容が表示されます。

#### <前画像表示><次画像表示>

●最大3枚まで表示できますが、番組によっては表示できない場合があります。

## 音楽の再生方法について

ミュージックプレーヤー、i モーションプレーヤーを使ってFOMA端末で音楽を再生できます。

#### ■ミュージックプレーヤー(P.276参照)

音楽CDなどからパソコンを利用してmicroSDカードに保存した音楽データや 着うたフル®を「MUSIC」の「ミュージックプレーヤー」で再生します。

●ミュージックプレーヤーで音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示 などをすることができます(バックグラウンド再生)。

#### ■ i モーションプレーヤー(P.330参照)

「データBOX」の「i モーション」フォルダから、音声のみの i モーション(AAC型式の音楽データを含む)やmicroSDカードに保存したAAC形式のファイルを再生します。

## 音楽データを保存する

#### 着うたフル®をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードします。容量は他のデータと共通で、合わせて約66Mバイト保存できます。(P.504参照)

## 着うたフル®ダウンロードが可能なサイトを表示 ▶着うたフル®を選択▶保存▶YES

- ●「再生」を選択すると着うたフル®が再生されます。着うたフル®再生中の 操作についてはP.279参照。
- 「情報表示」を選択すると着うたフル®の情報が表示されます。(P.282 「ミュージック情報」参照)
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

## 🤈 保存したいフォルダを選択

●第2階層目以降にフォルダがある場合は、図(■■1 )を押すと表示できます。上の階層に戻すにはCRPを押します。

#### 着うたフル®のダウンロードが中断したときは

図(中止)を押してダウンロードを中断したり、通信の切断などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択するとデータ取得完了の画面が表示されます。「部分保存」を選択した場合は、「データBOX」の「ミュージック」内の「iモード」フォルダ内のフォルダを選択して保存します。

部分保存した残りのデータは「データBOX」から再ダウンロードできます。

- ●音声電話、メールやメッセージR/Fの受信、アラーム通知があったときもダウンロードは継続されます。
- ●部分保存した着うたフル®のタイトルは、ダウンロードした日時となります。
- ●部分保存した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りのデータの取得ができません。また、再取得したデータを保存する際、部分保存されていたデータは削除されます。

#### うた・ホーダイについて

お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な着うたフル®です。再生期限は、音楽データと共にダウンロードされるライセンス情報により指定されます。

再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。

- ●ミュージックブレーヤー起動時に再生期限切れの音楽データ(会員制サービスでダウンロードした着うたフル®)が存在すると、再生期限を更新するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、データを更新します。 (パケット通信料有料)「NO」を選択すると、音楽データファイルを利用することができません。ミュージックブレーヤーの起動についてはP.277参照。
- ●うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生猶予期間が設定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。また、再生期限の更新を行っていない状態で楽曲ダウンロードを行うと、保存前の再生ができません。
- ●登録できるミュージック(会員制)サービスの上限を超えていると、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウンロードしたミュージックは再生できなくなります。
- ■国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料は、iモードパケット定額サービスの適用対象外です。

- 1件あたり5Mバイトまでの着うたフル®を保存できます。
- ●着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生期限切れのため更新が 必要になった場合は、着信時やアラーム鳴動時にお買い上げ時の音が鳴ります。
- 再生回数・再生期間・再生期限に制限がある着うたフル®は、タイトルの先頭に「②」が表示されます。長い間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル®は再生できません。再生制限を確認するには「ミュージック情報」参照。
- ●部分保存した着うたフル®はデータBOXから再生できません。

#### WMAファイルを保存する

パソコン内のWindows Media Audio(WMA)ファイルをmicroSD カードへ保存するには、Windows Media Player 10/11/12を使用 します。

#### WMAファイルは最大1000曲保存できます。

●楽曲データのほか、プレイリスト・ジャケット画像・ライセンスキーが保存されます。

#### ステップ

## **1** WMAファイルを保存するために必要なものを準備する

はじめにWMAファイルを保存するために必要なものを準備します。

- ●P-01C本体
- ●microSDカード
- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
- Windows Media Player 10(10.00.00.3802以降)/11/12がインストール済みのパソコン

Windows XPではWindows Media Player 10/11をご利用ください。 Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。 Windows 7ではWindows Media Player 12をご利用ください。

●パソコンとFOMA端末を接続する前に、Windows Media Playerのバージョンを必ず確認してください。

#### ステップ

#### FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定」を「MTPモード」に設定します。(P.361参照)

#### ステップ

## **3** microSDカードに音楽を保存する

Windows Media Player 10/11/12を起動してWMAファイルを microSDカードに保存します。

- ●WMAファイルはFOMA端末には保存できません。
- Windows Media Player 10/11/12の操作方法についてはWindows Media Player 10/11/12のヘルプをご覧ください。
- ●保存が完了したら、FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外すときは、ご使用のソフトウェアを終了させてから取り外してください。

#### お知らせ

- ●データを保存中にmicroSDカードを抜かないでください。データが失われる ことがあります。
- ●楽曲データおよびジャケット画像は、microSDカードの /PRIVATE/DOCOMO/MMFILE/WM/へ保存されます。
- ●他のFOMA端末でmicroSDカードに保存したWMAデータは、P-01Cで認識されない場合があります。また、「USBモード設定」を「MTPモード」に設定してパソコンと接続しても認識されない場合があります。
  この場合は、パソコンなどでmicroSDカード内の「WM」フォルダと
  「WM\_SYSTEM」フォルダを削除するか、microSDカードをフォーマット
  (P.360参照)してください。なお、microSDカードをフォーマットすると、音楽データ以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。
- microSDカード内の空き容量が300Kバイトより少なくなると、パソコンで認識しなくなる場合があります。microSDカード内の空き容量を確認し、300Kバイト以下であれば不要なファイルを削除したあと、再度「USBモード設定」を「MTPモード」に設定し、パソコンと接続してください。

#### SDオーディオを利用して音楽を保存する

SD-Jukebox(市販品)を利用すると、音楽CDの曲をAAC形式のデータとしてmicroSDカードに保存できます。

- ●microSDカードアダプタ(別売)を使って、パソコンから直接microSDカードに保存することもできます。
- ※以下のステップは、FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使用し、 音楽を保存する場合の一例です。

#### SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは次のホームページより購入できます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

動作環境詳細は次のホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

#### ステップ

## (1) 音楽を保存するために必要なものを準備する

はじめに音楽を保存するために必要なものを準備します。

- P-01C本体
- ●microSDカード
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
- •パソコン(Windows XP、Windows Vista、Windows 7)
- ●SD-Jukebox(市販品)
- 保存したい音楽CD

#### ステップ

## 2 SD-Jukeboxをインストールする

パソコンにSD-Jukeboxをインストールします。

#### ステップ

#### 3 FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定」を「microSDモード」に設定します。(P.361参照)

#### ステップ

### **MicroSDカードに音楽を保存する**

SD-Jukeboxを起動してパソコンに音楽CDを入れます。

SD-Jukeboxを使用してmicroSDカードに音楽を保存します。

- ●SD-Jukeboxの操作方法についてはSD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。
- ●保存が完了したら、FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外します。

#### **<ミュージックプレーヤー>**

## ミュージックプレーヤーを利用する

サイトから取得した着うたフル®やmicroSDカードに保存した音楽 データを再生します。

音楽を再生するには、メインメニューの「MUSIC」から「ミュージックプレーヤー」を選択します。音楽を聴きながらメールやサイトの閲覧などを利用できるバックグラウンド再生もできます。

フォルダや、データなどの管理を行うには、メインメニューの「データ BOX」から「ミュージック」を選択します。

- ●ミュージックプレーヤーを使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意 ください。
- ◆ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドで音楽を楽しめます。
- ●保存している曲数が多くなると、起動に時間がかかる場合があります。
- ●ミュージックブレーヤーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

#### 音楽データを再生する

## (MENU) MUSIC

**▶**ミュージックプレーヤー

プレーヤーメニュー画面が表示されます。

日冊ジャンル ●前回再生した曲の情報がある場合は、情報に従っ プレーヤーメニュー画面 た再生位置やモードで再生されます。

プレーヤーメニュー画面で(CLR)を押すと、ミュージックプレーヤーを終 了するかどうかの確認画面が表示されます。

## 項目を選択

全曲 FOMA端末、microSDカードに保存している音楽デー 夕のすべてを表示します。

プレイリスト... FOMA端末、パソコンで作成されたすべてのプレイリス トを表示します。

プレイリストの再生についてはP.285参照。

**アーティスト**... 全アーティスト名を表示します。

聴きたいアーティストを選んで(●)(■選択 ■)を押すと、 選択したアーティストの全アルバム名を表示します。 (アルバムへ進みます)

ミュージックファレーヤー

□■プレイリスト

ロのアルバム

アルバム . . . . . . 全アルバム名を表示します。

> 聴きたいアルバム名を選んで(●)(■選択■)を押します。 「アーティスト」を選んでいた場合、アルバム名の一覧で 「全曲」を選択すると、選んだアーティストのすべての曲

が表示された曲一覧画面が表示されます。

ジャンル . . . . . . 全ジャンルを表示します。

聴きたいジャンルを選んで(●)(<br/>
選択 )を押します。

- ●現在再生中のプレイリスト や前回再生したプレイリス トには「★ マークが付いて います。
- 「アーティスト」「アルバム」 「ジャンル |を選択したとき は、種別一覧画面で
  - (☑)( 再生 )を押すと、選択 している項目に登録してい る音楽がすべて再生されま đ,
- ●曲一覧画面で(図)(切替) を押すごとに表示方法を変 更します。



種別一覧画面 (アーティストの場合)



再生 曲一覧画面

- ●種別一覧画面や曲一覧画面で「プレー」が表示されているときは、
- (MEND) (プレヤー)を押すと、前回再生した曲または再生中の曲の再生画面が 表示されます。
- ●保存している曲のサイズによってはすべての曲を表示できない場合があ ります。
- プレビュー画像が表示で きないときは、右の画像が 表示されます。









画像がない場合 など

曲を選択

種別一覧やプレイリスト内の曲が、選択した曲から順に再生されます。 ミュージックプレーヤー起動中は「**O♪** I、バックグラウンド再生中に一時 停止状態になった場合は「""」が表示されます。

- 現在再生中の曲や前回再生した曲には「★ マークが付いています。
- 再生中に(MeN)( 曲リスト)または(CLR)を押すと、曲一覧画面が表示されます。

#### フォルダや音楽データを管理する

## データBOX▶ミュージック

E MWMA

ミュージック フォルダー覧画面

## 項目を選択

**ミュージックプレーヤー** ... ミュージックプレーヤーが起動します。 (P277参照)

i モード(着うたフル®)フォルダー覧画面 が表示されます。フォルダを選択します。

**WMA** . . . . . . . . . . . . . . . . . WMA一覧画面が表示されます。

i 干ード(着うたフル®) フォルダー覧画面で(MENU) を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードの フォルダが切り替わり ます。

着うたフル®一覧画面、 WMA-覧画面で に表示方法を変更しま đ,

●プレビュー画像が表示 できないときなどは P 277参照。



i モード(着うたフル®) フォルダー覧画面

- 「i モードで探す |を選択した場合はP.201参照。
- ●WMAファイルには再生できるライヤンス(回数・ 期間・期限)の付いているものがあります。



着うたフル®一覧画面



## 着うたフル®またはWMAファイルを選択

選択した曲のみをデモ再生します。

- ●再牛中にFOMA端末を閉じると再牛は中止されます。
- ●他の機能で着うたフル®を選択中に(図)(デモ)を押したり、機能メ ニューから「再生」を選択して着うたフル®を再生できる場合があります。
- ●着うたフル®の場合、タイトルには曲名が表示されます。

#### ■ミュージックプレーヤー使用中の再生画面について

- ⊕…音楽に登録されているジャケット画像 (画像が登録されていない場合は、アニメー ションが表示されます。)
- 2…曲番号/総曲数
- ❸…曲名
- △…アーティスト名
- **6**…再生状態
- 6…再生時間/総演奏時間
- れません。)
  - → :1曲終了
- ご 1曲リピート ≥ :ランダん
- (\*\*): 全曲リピート **≫**:ランダムリピート

**DEMO**: デモ(デモ再生時のみ表示されます。)

- ❸…イコライザー設定
  - NORMAN : ノーマル HRASSI : H.BASS1 HRASS2: H.BASS2 TRAIN: トレイン
- **⋒**…ステレオ/モノラル種別
  - STERM :ステレオ MONO :モノラル
- **⑩**…リスニング設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。) SURROUND:サラウンド MATUR1:ナチュア1 NATUR? :ナチュア2
- **⋒**…リ、マスター設定(「OFF Iの場合は、何も表示されません。)
- REMASTER : ON
- ₽… 音量



#### ■ミュージックプレーヤー使用中の操作

操作	ボタン操作
停止	<ul><li>● 再生するには</li><li>● (□ ► □)</li></ul>
一時停止	<ul><li>●(■■)</li><li>●再生するには●(■►■)</li></ul>
音量調節	
次の曲を再生	<b>③</b>
前の曲を再生	● 再生時間が3秒以上の場合、前の曲がない場合、「ランダム」「ランダムリピート」時は頭出し
サーチ(早送り)*	◎を押し続ける
サーチ(早戻し)※	
一覧画面を表示	(menu) ( 曲リスト )
バックグラウンド再生	(BGM)
画像表示・ 歌詞表示・ プレーヤー	② ◆押すごとに「再生画面(ジャケット画像)」→「全画面歌 詞画像」→「全画面ジャケット画像」の順に切り替え
次の画像を表示	3
前の画像を表示	1
リ.マスター設定	9 ◆押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	8 ●押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」 →「ナチュア2」の順に切り替え
イコライザー設定	<b>7</b> ●押すごとに「ノーマル」→「H.BASS1」 →「H.BASS2」→「トレイン」の順に切り替え

- ※ 停止中・一時停止中は操作できません。
- デモ再生時は操作できないものもあります。

# ミュージックプレーヤー使用中の再生画面でイヤホンマイク(別売)のスイッチを使って下記の操作ができます。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押す ●再生するには再度1回押す
次の曲を再生	連続2回押す
前の曲を再生	連続3回押す ● 再生時間が3秒以上の場合、前の曲がない場合、「ランダム」「ランダムリビート」時は頭出し

#### ■着うたフル®再生の仕様について

ファイル形式	MP4
コーデック	MPEG-4 AAC
	MPEG-4 AAC+(HE-AAC)
	Enhanced aacPlus
ビットレート	8~128kbps
拡張子	3gp

#### ■SDオーディオファイル再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	MPEG-2 AAC, MPEG-2 AAC+SBR	
ビットレート	32~256kbps	
最大保存可能曲数	999曲	
最大プレイリスト数	99件(1件のプレイリストには最大99曲まで登録可能)※	

- ※「全曲リスト」を除く。
- ■WMAファイル再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	WMA(Windows Media Audio 9 Standard)
ビットレート	32~192kbps
最大保存可能曲数	最大1000曲
最大プレイリスト数	100件(1件のプレイリストには最大250曲まで登録可能)

#### ■曲一覧表示中のアイコンについて

「MUSIC→ミュージックプレーヤー」から曲を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

アイコン	説明
ħ	FOMA端末に保存
ŞD	microSDカードに保存
4	SDオーディオファイル形式
ß	着うたフル®ファイル形式
MMA	WMAファイル形式
9	FOMAカードセキュリティ機能
•	再生制限あり着うたフル®
9	再生制限切れ着うたフル®
Ē.	再生可能なうた・ホーダイ
•	再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ
×	再生不可のうた・ホーダイ
⇒×	ファイル制限あり

#### ■着うたフル®一覧表示中のアイコンについて

「データBOX→ミュージック」から着うたフル®を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

アイコン	音声の形式	種別
- 320 - 320	AAC, AAC+(HE-AAC), Enhanced aacPlus	MP4ファイル
Q	_	部分保存されている着うたフル®

- ●着うたフル®、うた・ホーダイによっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあり、以下のアイコンが付きます。

- ・再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ...「↓↑ □ |
- ·NGの着うたフル®、うた·ホーダイ.....「×|
- 「ミュージック情報」で着うたフル®の再生制限を確認できます。

●着うたフル®はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限 についてはP.321参照。

アイコン	取得元
*	サイト

※ 著作権のあるファイルでmicroSDカードに移動可の場合は「 🝶 」が表示されます。

#### お知らせ

- ●保存している曲数に関わらず、ミュージックプレーヤーで認識できる曲数は、全曲リストの表示順で最大1500曲です。ただし、曲の情報量によっては認識できる曲数は少なくなります。
- ◆対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。
- ●以下の操作を行うと、前回再生した音楽の情報は消去されます。
- ·microSDカードを取り外し/取り付けした場合
- ·FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
- ・「設定リセット」や「端末初期化」を行った場合
- ・前回再生した曲を削除した場合
- ・前回再生した曲をフォルダ移動やFOMA端末、microSDカード間で移動した場合
- ·前回再生したプレイリストを削除した場合
- ·前回再生した曲がmicroSDカード内の曲で、microSDカードが挿入されていない場合
- · 「USBモード設定」を「microSDモード」「MTPモード」に設定してパソコンを接続した場合
- ・前回再生した曲がプレイリスト以外から再生していた場合で、「ミュージック情報編集」「ミュージック情報初期化」を行った場合、着うたフル®を新たにダウンロード・保存または削除した場合
- ・前回再生した曲が再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイの場合 ・前回再生した曲がWMAファイルで、WMAライセンスが無効になった場合
- ●部分保存した着うたフル®はミュージックプレーヤーから操作した場合、表示されません。

- ●電池残量が少ない状態で音楽を再生しようとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表示されます。また、再生中(バックグラウンド再生中も含む)に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●早送りなどを頻繁に行うと電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。
  - ・音声電話、テレビ電話の発着信があった場合
- ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき、または待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
- ·「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合

また、発生した機能によってはミュージックプレーヤーを終了するかどうか の確認画面が表示される場合があります。

- ●前後の曲に切り替わる際、再生期限、再生期間の切れた曲やWMAライセンスが無効になったWMAファイルはスキップされます。また、再生回数が制限されている着うたフル®の場合は、残りの再生回数に関わらず再生するかどうかの確認画面が表示されます。再生回数が終了した曲はスキップされます。
- microSDカード内の空き容量が300Kバイトより少なくなると、WMAファイルが再生できなくなります。WMAファイルを再生するには、microSDカード内の空き容量を確認し、300Kバイト以下であれば不要なファイルを削除してください。

#### ミュージックフォルダー覧画面・i モード(着うたフル®)フォ ルダー覧画面・プレーヤーメニュー画面の機能メニュー

***		
再生モード変更	▶再生モードを選択	
	<b>ノーマル</b> 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲を一覧画面の並び順に再生します。	
	最後の曲まで再生すると終了します。	
	1曲終了選択した曲を1回再生します。	
	1曲リピート選択した曲を繰り返し再生します。 全曲リピート種別で分けられた曲またはプレイリ	
	ストの曲を一覧画面の並び順に繰り 返し再生します。	
	<b>ランダム</b> 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲をランダムに再生します。すべての曲を再生すると終了します。	
	ランダムリピート	
	種別で分けられた曲またはプレイリスト内の曲をランダムに繰り返し再生します。	
フォルダ追加	▶フォルダ名を入力	
	<ul><li>◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。</li><li>◆FOMA端末内では第2階層まで、合わせて25件まで作成できます。microSDカード内では第7階層までフォルダを作成できます。</li></ul>	
フォルダ名編集	<ul><li>フォルダ名を入力</li><li>◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。</li></ul>	
フォルダ削除		
1件削除	選択しているユーザフォルダを1件削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES	
選択削除	▶削除したいユーザフォルダにチェック ▶四(完了)▶端末暗証番号を入力▶YES	
全削除	同じ階層にあるユーザフォルダをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES	

保存先フォルダ選択 着うたフル®をmicroSDカードに移動する際の保存先 フォルダを設定します。7階層までのフォルダに対して 設定できます。 ► YFS 保存容量確認 保存容量(目安)/件数を表示します。

● (図)(保存容量)を押しても表示できます。

## お知らせ

#### <フォルダ追加>

● 「WMA | フォルダにはユーザフォルダを作成できません。

#### **<フォルダ削除>**

- ●フォルダ内のファイルもすべて削除されます。
- microSDカード内では、「1件削除」の動作になります。
- ●他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に 戻ります。

#### <保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「m lが表示されます。
- microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行った り、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場 合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してく ださい。

#### 着うたフル®一覧画面・種別一覧画面・曲一覧画面・WMA一覧 画面の機能メニュー

プレーヤーメニュー 種別一覧画面または曲一覧画面からプレーヤーメ ニュー画面を表示します。 再牛モード変更 P.281参照

#### 着信音設定

まるごと着信音設定 着うたフル®を1曲そのまま着信音に設定します。

#### ▶項目を選択

microSDカード内の着うたフル®の場合、FOMA 端末に移動するかどうかの確認画面が表示されま す。(P.357参照)

## オススメ着信音設定

着うたフル®の一部分を指定して着信音に設定しま

- ▶設定したい部分を選択▶項目を選択
- (☑)(『デモ』)を押すと設定したい部分を確認でき ます。
- microSDカード内の着うたフル®の場合、FOMA 端末に移動するかどうかの確認画面が表示されま す。(P.357参照)

#### ミュージック情報

**曲名やアーティスト名、再生時間などを表示します。** 

- 着うたフル®のミュージック情報を表示中に
  - (■成)(■機能■)を押して「ミュージック情報編集 |を 選択すると情報内容を編集できます。編集したい情 報を選択して編集します。「ミュージック情報初期 化 |を選択すると、編集した情報を編集前の情報に 戻せます。戻したい情報を選択し、「YFS」を選択し ます。

#### プレイリストへ登録

#### ▶登録方法を選択

**1件登録....** 曲を1件登録します。

選択登録 .... 登録したい曲を選択し、🖾 ( 完了 ) を押します。

- ●曲は表示されている順に登録されます。
- ▶登録したいプレイリストを選択
- 新しくプレイリストを作成して登録する場合は、 「新規プレイリスト |を選択し、プレイリスト名を入 力します。すでにプレイリストが30件登録されて いる場合は、削除してから保存するかどうかの確認 画面が表示されます。

#### 移動/コピー

#### フォルダ移動

		1 件移動	FOMA端末内の着うたフル®をFOMA端末内の別のフォルダに、microSDカード内の着うたフル®をmicroSDカード内の別のフォルダに移動します。  ・移動先を選択  ・第2階層目以降にフォルダがある場合は、  (国)(国事事)を押すと表示できます。上の階層に戻すには(CR)を押します。
		選択移動	<ul><li>▶移動したい着うたフル®にチェック</li><li>▶ 図(「完了」)▶移動先を選択</li></ul>
		全件移動	▶移動先を選択
	mi	croSDへ移動	着うたフル®をmicroSDカードに1件移動します。 (P.357参照)
	本	体へ移動	microSDカード内の着うたフル <sup>®</sup> をFOMA端末に1 件移動します。(P.357参照)
フォルダ追加		レダ追加	P.281参照
フォルダ名編集		レダ名編集	P.281参照
フォルダ削除		レダ削除	
	14	牛削除	P.281参照
	選	択削除	P.281参照
	全	削除	P.281参照
サ	<b>1</b> 1	>接続	着うたフル®にURL情報がある場合に、そのURLに 接続します。 ▶YES
画	象表	表示	曲に登録されているジャケット画像を表示します。 ・複数のジャケット画像が登録されている場合は、 ・②を押すと前または次のジャケット画像を表示できます。 ・画像が保存可能な場合は ・【保存】を押して 「YES」を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。
保	存分	たフォルダ選択	P.282参照

_		
保	存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
ァ	ーティスト削除・ ルバム削除・ ャンル削除	選択しているアーティストまたはアルバムまたは ジャンルの着うたフル®、WMAファイルをすべて削 除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
削	除	
	1件削除	▶YES
	選択削除	▶削除したい着うたフル <sup>®</sup> またはWMAファイルに チェック▶ 図(『完了』)▶YES
	全削除	フォルダ内に保存されているすべての着うたフル® またはWMAファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### <着信音設定>

- ●着信音に設定したうた・ホーダイが再生不可の場合や再生期限切れのため更新が必要になったり、FOMAカードセキュリティ機能が設定された場合は、お買い上げ時の着信音に戻ります。
- ●着信音に設定できるかどうかを確認するには「ミュージック情報」参照。 <プレイリストへ登録>
- パソコンで作成したプレイリストには曲を追加できません。

#### <画像表示>

●画像によっては正しく表示されない場合があります。

#### <1件削除><全削除>

- ●他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に 戻ります。
- ●WMAプレイリストに登録したWMAファイルを削除すると、WMAプレイリストから解除されます。
- ●最後のWMAファイルを削除するときや、すべてのWMAファイルを削除するときは、ライセンスファイルもあわせて削除されます。

_		
	再生中・一時停止中・停止中の機能メニュー	
プ	レーヤーメニュー	ミュージックブレーヤー使用中の再生画面からブレーヤーメニュー画面を表示します。 ・プレーヤーメニュー画面を表示しても再生状態は継続されます。
再	生モード変更	P.281参照
サ	ウンド効果	
	リ.マスター設定	イヤホンからの音を、データ圧縮時に失われた高音域を 補完し原音に近づけます。 ▶ON・OFF
	リスニング設定	イヤホンからの音にリスニングの効果を設定します。 ▶項目を選択 サラウンド 自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2 イヤホン特有の閉塞感を補正し自然 な音で再生します。1か2は、好みによ り選択してください。 OFF
	イコライザー設定	イヤホンからの音質を変更します。 ▶項目を選択 ノーマル・・・・通常の音質です。 H.BASS1 ・・・低音を強調します。 H.BASS2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ミュージック情報 サイト接続 画像表示・歌詞表示・ ブレーヤー		P.282参照
		P.283参照
		再生画面の表示を変更します。 画像表示ジャケット画像を全画面で表示します。 歌詞表示歌詞画像を全画面で表示します。 プレーヤー再生画面を表示します。

前画像表示· 前歌詞表示	前のジャケット画像・歌詞画像を表示します。
次画像表示· 次歌詞表示	次のジャケット画像・歌詞画像を表示します。

#### お知らせ

#### <サウンド効果>

- ◆イヤホンと接続していない場合でも、画面にはそれぞれの設定内容が表示さ れます。
- <画像表示・歌詞表示・プレーヤー><前画像表示・前歌詞表示>
- <次画像表示·次歌詞表示>
- ●着うたフル®はジャケット画像を最大3枚まで、歌詞画像を最大7枚まで表示 できます。 SD-Jukeboxで保存したSDオーディオファイルは、ジャケット画像を最大 20枚まで、WMAファイルはファイルに埋め込まれた画像を最大2枚まで表 示できます。

## プレイリストを利用する

聴きたい曲のリストを作成し、好きな順に音楽を再生します。 FOMA端末やWindows Media Playerで作成したプレイリスト、 SD-Jukeboxで作成したSDオーディオプレイリストを利用して再生できます。

◆作成可能な最大プレイリスト数とプレイリスト1件あたりに登録可能な曲数は以下のとおりです。

作成元	プレイリスト件数	1件あたりの 登録可能曲数
FOMA端末で作成したプレイ リスト	最大30 (全曲リストを除く)	100
Windows Media Playerで 作成したプレイリスト	最大100	250
SD-Jukeboxで作成した SDオーディオプレイリスト	最大99 (全曲リストを除く)	99

- FOMA端末でプレイリストを作成する場合、FOMA端末、microSDカードに 保存した着うたフル®とWindows Media Playerで保存したWMAファイル やSD-Jukeboxで保存したSDオーディオファイルを同じプレイリストに登 録できます。
- ■プレイリスト一覧表示中のアイコンについて

アイコン	種類
ALL.	SDオーディオ全曲リスト
	FOMAプレイリスト
	SDオーディオプレイリスト
iiii	WMAプレイリスト

#### プレイリスト作成

**1** プレーヤーメニュー画面 ▶プレイリスト



プレイリスト一覧画面

- **り** (■機能 )▶プレイリスト新規作成
  - ■種別を選択して曲一覧画面を表示
    - ▶登録したい曲にチェック▶ 🖾 ( 皇了 )
    - 曲は表示されている順に登録されます。
- 🤁 プレイリスト名を入力
- ◆全角126文字/半角252文字まで入力できます。

#### お知らせ

●部分保存した着うたフル®や再生制限切れのファイルはプレイリストに登録 できません。

#### プレイリスト再生

- **1** プレイリスト一覧画面 ▶プレイリストを選択▶曲を選択
  - ●プレイリスト一覧画面で図(■再生)を押す と、選択しているプレイリストの先頭の曲から 再生されます。
  - データBOXの「ミュージック」からフォルダを 選択した場合は、プレイリストを再生できません。



プレイリスト曲一覧画面

# プレイリスト一覧画面の機能メニュー ブレーヤーメニュー画面を表示します。 再生モード変更 P.281参照 ブレイリスト新規 P.285参照 作成 ブレイリストコピー ▶ブレイリスト名を入力 ●全角126文字/半角252文字まで入力できます。 ●SDオーディオブレイリストまたはWMAプレイ!

◆SDオーディオプレイリストまたはWMAプレイリスト をコピーした場合、FOMA端末内にFOMAプレイリスト

をコピーした場合、FOMA端末内にFOMAプレイリスト としてコピーされます。

プレイリスト名編集 FOMAプレイリストの名前を編集します。

▶プレイリスト名を編集

◆全角126文字/半角252文字まで入力できます。

追加登録

FOMAプレイリストに曲を追加します。

▶種別を選択して曲一覧画面を表示

▶追加したい曲にチェック
(■完了 )

●曲は表示されている順で一覧の末尾に登録されます。

プレイリスト削除 FOMAプレイリストを削除します。

▶削除方法を選択

**1件削除....**プレイリストを1件削除します。 選択削除....削除したいプレイリストを選択し、

□ ( 完了 )を押します。

全削除.....端末暗証番号を入力します。

▶YES

#### お知らせ

#### <プレイリストコピー>

●曲が登録されていないWMAプレイリストはコピーできません。

#### プレイリスト曲一覧画面の機能メニュー

プレーヤーメニュープレーヤーメニュー画面を表示します。

●プレーヤーメニュー画面を表示しても、再生状態は継続 されます。

**再生モード変更** P.281参照

ミュージック情報 P.282参照

追加登録 P.286参照

フレイリストから 解除

プレイリストから FOMAプレイリストから曲を解除します。

▶解除方法を選択

1件解除 . . . . . 曲を1件解除します。

**選択解除**.....解除したい曲を選択し、**図**(**□**完了 )を押します。

全解除.....プレイリストごと削除します。

▶YES

曲順変更 FOMAプレイリストの曲順を変更します。

▶曲を選択▶◎で曲順を変更▶◎(選択)

続けて変更する場合は、上記の操作を繰り返します。

▶ 🖾 ( 確定 )

プレイリストへ登録 P.282参照

画像表示 P.283参照

#### お知らせ

#### <プレイリストから解除>

●パソコンで作成したプレイリストからは曲を解除できません。

# iアプリ

i アプリ	288
サイトから i アプリをダウンロードする	
く i アプリダウンロード>	288
i アプリを起動する < i アプリ実行>	289
i アプリの設定を行うく i アプリ設定>	300
i アプリを自動起動する	300
i アプリ待受画面を設定する <i アプリ待受画面=""></i>	301
microSDカード内の i アプリデータを表示する	
くiアプリデータ>	302

### iアプリ

「i アブリ」とは、i モード対応携帯電話用のソフトです。i モードサイト からさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

- ●海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。(P.436参照)
- i アプリの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」 をご覧ください。

#### <iアプリダウンロード>

## サイトからiアプリをダウンロードする

サイトからソフトをFOMA端末にダウンロードします。最大100件(1件あたり最大約1Mバイトまで)登録できますが、容量は他のデータと 共通のため、データ量により登録件数は少なくなります。(P.509参照)

## **1** i アプリダウンロードが可能なサイトを表示 ▶ソフトを選択

## 🤈 ダウンロードが完了したら「OK」を選択

- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。
- ダウンロード完了後にソフト設定(通信設定、待受画面設定、番組表ボタン設定)の画面が表示されることがあります。各設定は、ソフト一覧からも設定できます。

## 📿 YES•NO

YES . . . i アプリが起動します。 NO . . . . サイト画面に戻ります。

#### ダウンロードが中断したときは

100Kバイト以上のiアブリをダウンロード中にはや ●を押してダウンロードを中断したり、電波状況などによりダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択すると途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択した場合は部分保存できます。

部分保存した残りのデータはソフト一覧画面から再ダウンロードできます。

#### メール連動型iアプリをダウンロードしたときは

送信/受信フォルダー覧に i アブリメール用フォルダが自動的に作成され、 メール連動型 i アプリのタイトルがフォルダ名になります。

- ●メール連動型 i アプリは5件まで保存できます。
- ●同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリがすでにソフト一覧にある場合、そのソフトはダウンロードできません。
- メールセキュリティ設定中はメール連動型 i アプリをダウンロードできません。
- メール連動型 i アプリが5件保存されている場合は、削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。また、メール運動型 i アプリは5件未満でも、送信/受信フォルダー覧に i アプリメール用フォルダが5つある場合、既存の i アプリメール用フォルダを削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリメール用フォルダのみが残っているメール連動型 i アプリを再ダウンロードしようとした場合、既存の i アプリメール用フォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。[YES]を選択すると、既存のフォルダを利用します。利用しない場合は「NO」を選択すると、既存のフォルダを削除し、フォルダを新規作成するかどうかの確認画面が表示されます。フォルダを新規作成せずにメール連動型 i アプリをダウンロードすることはできません。

#### お知らせ

●お買い上げ時に登録されている i アプリは「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。

i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー →P-SQUARE



QR⊐−ド

- ●接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。
- i アプリのソフトによっては、ダウンロードしたあとも自動的に通信を行う 場合がありますが、このサービスを利用するには、あらかじめ「ソフト設定」 の「通信設定」での設定が必要です。
- SSL/TLS対応のページからソフトの情報やソフトをダウンロード中のときは、画面の上に $[^{\frac{n}{2}}]$ が表示されます。
- ●ダウンロード時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信する かどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとダウ ンロードが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMA カード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提 供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがありま す。なお、この操作によりで使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP (情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ●異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロードする場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。おサイフケータイ対応iアブリの場合、ICカード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。ダウンロード終了後、異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトとICカード内のデータは削除されます。
- ●ソフトによっては、ICカード機能動作中やICカードロック中はダウンロードできない場合があります。
- ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存できないソフト もあります。
- ●ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください。(ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります。)
- ソフトによってはお客様がソフトを起動して、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行うものがあります。
- 「iアプリメール」とは、メール連動型iアプリで送信・保存、メール連動型i アプリ用として受信したメールのことです。iアプリメールは、iアプリ メール用フォルダに自動的に保存されます。

### ソフト情報表示設定

ソフトダウンロード時にソフト情報を表示できます。

1 MMI i アプリ▶ i アプリ設定▶ソフト情報表示設定 ▶表示する・表示しない

#### <iアプリ実行>

## i アプリを起動する

## **1** (1秒以上)▶起動したいソフトを選択

- ●ソフト一覧画面では、i アプリの種類や対応して いる機能がアイコンで表示されます。

  - 図:iCお引っこしサービスにより移し替えたIC カードデータ
  - 蜃 :microSDカード対応 i アプリ
  - :縦全画面表示対応 i アプリ
  - :横表示対応 i アプリ(全画面非対応)
  - ■:横全画面表示対応 i アプリ

  - 🖳 :メール連動型 i アプリ
  - (配:部分保存している i アプリ
  - (3):自動起動に設定中
  - (R): i アプリ待受画面に設定中

  - 點:iアプリ待受画面に設定可能
  - ⅓:SSL/TLSページからダウンロード済み
  - ③ :異なるFOMAカードでダウンロード/バージョンアップされてい
    - るiアプリ
- microSDカード内のソフト一覧画面を表示するには、「INN i アプリ
- i アプリ(microSD)▶ソフト一覧」の操作を行います。◆FOMA端末内のソフト一覧画面で(例)( 切替 )を押すごとに表示方法を
- ●FUMA端末内のクノトー見画目で(製)(型)を押すごとに表示方法を変更します。
- ⅰ アプリDXの起動時や実行中に、FOMA端末内の情報や機能を利用する旨の確認画面が表示される場合があります。



- おサイフケータイ対応 i アプリを初めて起動した際は、FOMAカードと ICカードの対応付けを行うかどうかの確認画面が表示されます。対応付 けを行ったFOMAカード情報は、ICオーナー情報としてICカードに登録 されます。
- ●部分保存している i アプリを選択した場合は、残りのデータを取得できます。
- i アプリ実行中は「┗」」や「๗」が表示されます。
- i アプリを終了するにはCLRを1秒以上または「を押して「YES」を選択します。
- ●最後に起動したソフトが最上段に表示されます。ソフトの並び順は手動で変更できません。
- ●「ICカードー覧へ」を選択すると、おサイフケータイ対応 i アプリの一覧が表示されます。示に戻すには「ソフトー覧へ」を選択します。
- 「iモードで探す」を選択した場合はP.201参照。

- ●ソフトから他のソフトを起動できるときは確認画面が表示されます。起動するソフトが指定されていない場合はソフトを選択します。
- i アブリDXを起動するには、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- ●ソフトを実行中に、通信設定が必要な場合があります。
- ⅰアプリ実行中に一定時間内の通信回数が極端に多い場合は、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●ソフトによっては、2in1のモードがBモードまたはデュアルモードのときに利用できないことがあります。
- ソフトによっては、i アプリからWeb To 機能やPhone To/AV Phone To 機能なども利用できます。ただし、機能によっては i アプリ待受画面として実行している場合、利用できません。
- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像は通常の画像と一緒には保存されず、i アプリの一部として保存、利用されます。
- i アプリからカメラを起動した場合、i アプリによっては、画像サイズや画質などを設定できることがあります。

#### お知らせ

- i アブリで利用する画像\*\*やお客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。
  - ※iアプリで利用する画像とは
  - ・カメラ連携(連動)アプリからカメラを起動して撮影した画像
  - · i アプリの赤外線通信機能を利用して取得した画像
  - ・サイトやインターネットホームページからダウンロードした画像
  - ・iアプリがデータBOXから取得した画像
- メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは正しく表示できない場合があります。
- i アプリによっては、i アプリ上で使用している各種情報を i アプリ終了時に保存することがありますが、i アプリ実行中に電池切れアラームが鳴ったり、電池パックを外した場合は、各種情報が保存されないことがあります。電池残量が少ないときは、○を押すか各ソフトの操作に従って i アプリを終了してください。
- ●ソフトによっては、microSDカードにデータを保存できるものもありますが、他の機種では利用できないことがあります。microSDカードを利用するソフトは「iアプリデータ」で確認できます。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなります。削除やソフト情報の表示などは可能です。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフト にデータを送信する場合があります。
- ●IP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、携帯電話は通信を行い、「┫」が表示されます。この際、通信料はかかりません。
- i アプリ作成者の方へ
- ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報表示が参考になる場合があります。
- トレース情報の確認方法は、P.291「トレース情報」をご覧ください。

#### バーコードリーダーを利用する

ソフトによってはカメラを利用してJANコード、QRコードを読み取れます。 i アプリ起動中にバーコードリーダーを起動させる操作を行うと、カメラ(バー コードリーダー)が起動します。読み取りたいバーコードをガイド枠に合わせて 撮影します。

●読み取ったデータは i アプリで利用・保存されます。

#### トレース情報

ソフトに異常があった場合に、その内容を確認できます。

## (MENU) ▶ i アプリ▶ i アプリ実行情報▶トレース情報

- ●トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書き されます。
- トレース情報の画面で「機能」が表示されているときは、(in)(機能」) を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を 選択し、「YFS」を選択すると情報を削除します。 「microSDへ保存」を選択し、「YES」を選択すると情報をmicroSDカー ドへ保存します。

#### セキュリティエラー履歴

セキュリティエラーにより i アプリが終了した場合に、その内容を確認 できます。

## (MENU) ▶ i アプリ▶ i アプリ実行情報 ▶セキュリティエラー履歴

- セキュリティエラー履歴の画面で「機能」が表示されているときは、 (■成)(■機能・)を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。 「情報削除 |を選択し、「YES |を選択すると情報を削除します。
- セキュリティエラー履歴が作成された場合、デスクトップに「≜」が表 示されます。「 🚇 」を選択してもセキュリティエラー履歴が表示されま す。

ソフト一覧画面の機能メニュー	
i アプリ To 設定	サイトやメールの中のリンクからiアブリの起動を許可するかどうかを設定します。また、ICカード機能対応読み取り機にFOMA端末をかざしたときなどについても設定できます。  ▶設定したい項目にチェック▶②(完了))  ◆ソフトによっては設定できない項目があります。
自動起動時刻設定	P.300参照
ソフト設定	
待受画面設定	P.301参照
通信設定	i アプリ実行中に通信するかどうかを設定します。 ▶通信する・通信しない▶ 図( 完了 )
待受画面通信	P.302参照
アイコン情報	i モードメール、SMS、メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内/圏外アイコンの情報を i アブリに利用させるかどうかを設定します。 ▶利用する・利用しない▶ (図)(『完了』)
着信音/画像変更	i アブリが着信音・待受画面などの設定を変更するかどうかを設定します。i アブリDXにのみ設定できます。 ▶許可する・許可しない・変更ごとに確認 ▶四(第7) ●「変更ごとに確認」を選択した場合は、i アブリから着信音・待受画面などの設定を変更しようとするたびに確認画面が表示されます。
電話帳/履歴参照	i アプリが電話帳・リダイヤル・着信履歴の参照をする かどうかを設定します。i アプリDXにのみ設定できま す。 ▶許可する・許可しない▶ (図)(完了)
トルカ参照	i アプリがトルカの参照をするかどうかを設定します。

iアプリDXにのみ設定できます。 ▶許可する・許可しない
( 完了 )

	ワンセグから起動する番組表iアブリに設定します。ワンセグと連携機能があるiアブリDXにのみ設定できます。  ▶設定する・設定しない▶四(第7)
ソフト情報	i アプリのソフト名、バージョンなどを表示します。
バージョンアップ	▶YES

#### デスクトップ/ 🗲 登録

デスクトップ貼付	P.30参照
● ボタン長押し 登録	P.395参照

### 削除

	1件削除	▶YES
	選択削除	▶削除したいソフトにチェック▶ (図(完了) ▶ YES
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
mi	icroSDへ移動	P.357参照
本	体へ移動	P.357参照
省電	電力設定	「α省電力設定」を「設定する」にしているときに、i アブリごとに省電力モードを有効にするかどうかを設定します。 ▶有効にする・無効にする
i	アプリ辞書登録	メニュー機能の「辞書」を選択したときなどに起動する i アブリに設定します。 ▶YES·NO

#### お知らせ

#### <アイコン情報>

- i アプリ待受画面の「アイコン情報」を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッセージ、電池残量、マナーモード、電波受信レベル、圏外のアイコンの有無がお客様の携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号と同様にインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。
- ●アイコン情報が必要なソフトの場合、「利用しない」に設定すると動作しない 場合があります。

#### <バージョンアップ>

- ●ソフトによっては、起動時にバージョンアップできるものもあります。
- ●バージョンアップ時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとバージョンアップが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりで使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ●以下の場合は、メール連動型 i アプリをバージョンアップできません。
- · 対応する i アプリメール用フォルダの詳細を表示中
- メールセキュリティ設定中
- ・対応するiアプリメール用フォルダにセキュリティが設定されているとき

#### <削除>

●microSDカード内のソフト一覧画面では「1件削除」の動作になります。

#### メール連動型iアプリを削除するときは

iアプリメール用フォルダも削除するかどうかの確認画面が表示されます。 フォルダを残した場合、送信/受信メール一覧からメール本文を確認できます。 YES.....ソフト・iアプリメール用フォルダとも削除します。

NO.....ソフトのみ削除して、i アプリメール用フォルダは残します。
Cancel ...ソフト・i アプリメール用フォルダとも削除せず元の画面に戻ります。

●以下の場合は、「YES」を選択してもソフト、i アプリメール用フォルダともに

- 削除できません。
- ・メールセキュリティ設定中・フォルダにセキュリティが設定されているとき
- ・フォルダの詳細を表示中・フォルダに保護メールが含まれているとき

#### microSDカード内にデータがあるi アプリを削除するときは

microSDカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されます。 YES.....ソフト·microSDカード内のデータとも削除します。確認画面で 再度「YES」を選択します。「削除」または「選択削除」を実行した場 合は端末暗証番号の入力が必要になります。

NO.....ソフトのみ削除して、microSDカード内のデータは残します。 Cancel ...ソフト·microSDカード内のデータとも削除せず元の画面に戻り ます。

#### おサイフケータイ対応iアプリを削除するときは

ICカード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。

- 「iD 設定アプリ は削除できません。
- ●ICカード機能動作中やICカードロック中は削除できない場合があります。
- おサイフケータイ対応 i アブリによっては、お客様がソフトを起動してICカー ド内のデータを削除しないと、ソフトを削除できないものがあります。

#### お買い上げ時に登録されているiアプリ

#### お買い上げ時には以下のiアプリが登録されています。

- お買い上げ時に登録されている i アプリは「ケータイTOOL <辞書>」を除いて削除できます。削除した i アプリは「P-SQUARE」のサイト(P.201参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.37参照)が設定されます。
- ●再ダウンロードサービス期限
  - ・「リバーシ」:2014年9月末日
  - · 「ハイパー四川省」:2014年9月末日
  - 「モバイルGoogleマップ」:2013年11月末日
- ●再ダウンロードサービスは、期限内であっても予告なく休止または終了する場合があります。

#### ケータイTOOL<辞書>

日・英単語や語句の検索ができる「学研 辞スパ英和・和英辞書」、「学研 国語辞書」 を搭載した総合辞書です。 相互の辞書でのクロス検索もできます。

#### リバーシ

8×8のテーブルの中央に白黒4つの石が対角線上に置かれています。 相手の色の石を自分の色の石で挟むことで、自分の石の色に裏返します。 縦横斜め方向から挟むことができます。

白黒交互に石を置き、相手のすべての色を裏返すか、終了時点で相手よりも石の数が多いと勝利です。

#### ハイパー四川省

ランダムに配置された麻雀牌の中から、同じ種類の牌を2個1組にして消していくパズルゲームです。

#### モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザ作成コンテンツを簡単に探し出す ことができます。また、航空写真モードに切り替えることや、ストリートビュー を見ることができます。また、路線検索で目的地までの移動方法を調べ、目的地 までのナビゲーションをすることもできます。

#### ■地図画面について

- 図:メニューの表示
- (章成):検索(地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示)
- (二):カーソルの移動
- ●: コンテキストメニュー(現在地の住所、ここまでの経路、ここからの経路、 ストリートビュー、お気に入りに保存、付近を検索)
- **1**):ズームアウト
- (2):地図/航空写真の切り替え
- ③:ズームイン
- (O):現在地の表示
- ★:お気に入りに保存/表示
- ∙初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトは i モードパケット 定額サービスのご利用をおすすめいたします。
- 詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

#### 地図アプリ

「地図アプリ」は、位置情報を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地までのルート表示などができるドコモ地図ナビサービスの i アプリです。ドライブのときに便利な情報や、災害時に役立つ施設情報なども検索できます。

#### ■サービス利用料金について

本アプリの提供サービスは、以下に分類されます。

#### 無料機能

●地図表示、周辺情報の検索ができます。グルメクーポンの検索もできます。

#### 有料機能

ドコモ地図ナビの有料機能をお使いの場合は、お申込みとドコモ地図ナビ月額 使用料が必要です。

本サービスを初めてお申込みいただいた方は初月無料でご利用いただけます。 ●車・雲車・往先を含めた総合的なルート表示ができます。 渋滞情報を考慮した

- ●車・電車・徒歩を含めた総合的なルート表示ができます。渋滞情報を考慮した ルート検索も可能です。
- ●電車の乗換案内や、時刻表の表示が可能です。
- ●お気に入りの場所を登録することができます(5件までは無料)。また登録した 地点は、i Menu地図サイト、契約者向けサイト、PCサイトなどで共有することができます。
- ●過去に位置情報を利用して表示した場所を、市区町村や都道府県単位で地図上に色を塗って表示する訪れた街機能が利用できます。
- ●災害時に役立つ施設の検索が可能です。また、災害用地図アプリという、通信 不要のiアプリを利用できます。自宅周辺などのエリアの災害用地図をあら かじめダウンロードしておけば、いざという場合に役立ちます。

#### お知らせ

- ●ご利用には、別途パケット通信料がかかります。本アプリをご利用の場合は i モードパケット定額サービスのご利用をおすすめいたします。
- ●本アプリを削除した場合は、i Menu→「i エリア」からダウンロードしてください。
- ●海外では本アプリはご利用になれません。
- ●地図、周辺情報、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ●自動車、バイク、自転車などの運転中は、大変危険が伴いますので、携帯電話の操作をしないでください。
- ●走行中は、必ずドライバー以外の方が操作を行ってください。

#### DCMXクレジットアプリ

「DCMX」とは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供するクレジットサービスで す。DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりた くさん使えてドコモポイントもたまるDCMX/DCMX GOI Dの各サービスが ございます。

DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレ ジットがご利用いただけます。

#### 入会申し込み・審査※1

カード情報設定

#### 使う

面倒なチャージは不要!カード情報 設定済みのケータイを下のiDの マークがあるお店でかざすだけで、 サインレス※2でショッピングが楽 しめます。



#### 確認する

DCMXのサービス内容や今月の利 用可能額※3、ご利用明細などもアプ リから確認!

#### 変更する

機種変更の設定や有効期限の更新も アプリから設定可能!

- ※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきま す。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、i モードのお申し込 みページに接続します。
- ※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- ※3 DCMX miniのみ可能です。
- ●DCMXの詳細については、i モードサイトをご覧ください。 i モードサイト: i Menu→メニューリスト→DCMX



サイト接続用  $\Omega R \Box - K$ 

#### お知らせ

- ◆本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用 ください。
- ●各種設定にはパケット通信料がかかります。

#### ■おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

#### iD 設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジッ トカード情報を設定したおサイフケータイや「iD 対応のカードをお店の読み取 り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイに は、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じてお店 によって使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、 キャッシングにも対応しています。

- ●おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、「iD」に対応したカード発行会社へ のお申し込みのほか、「iD 設定アプリ またはカード発行会社が提供するカー ドアプリで設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによっては「iD 設定アプリーで設定のト、カードアプリの設定を行う必要があります。
- 「iD」対応のサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、カード発行会社 により異なります。
- ●「iD 設定アプリ」は削除できません。ICオーナーを初期化する場合は、事前に 「iD 設定アプリ」の「設定メニュー」から「iDアプリ初期化」を行ってください。
- 「iD | に関する情報については、「iD | の i モードサイトをご覧く ださい。 i <del>T</del>− ドサイト: i Menu→メニューリスト→[iD]
- ●各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。



サイト接続用 ORT-K

#### ドコモwebメール

「ドコモwebメール」は、バソコンからもFOMA端末からも便利にご利用いただけるメールサービスです。新しいメールアドレス(○○@dwmail.jp)をご利用いただけるほか、現在パソコンなどでご利用中のメールアドレスをそのままご利用いただくこともできます。iモードメールの設定により、FOMA端末で送受信したiモードメールを自動でドコモwebメールへ保存(最大2Gバイト)することもできます。また、蓄積されたメールを簡単に整理できるので、過去にやりとりしたメールが一覧で見やすく表示されます。

- ◆お申し込みにはiモードのご契約が必要です。iモードを解約した場合も引き続きご利用になれますが、パスワードの再発行などの一部機能はご利用になれません。
- i モードメールを「ドコモwebメール」へ保存するには、i モードメール自動 保存設定を行ってください。ケータイデータお預かりサービスのワンタイム パスワード通知メールなど一部自動保存対象外のメールがあります。
- ●「ドコモwebメール」に6ヶ月ログインしない状態が続くと、サービスが停止され、メールボックスの保存データ・設定情報がすべて削除されます。
- ●現在パソコンなどでご利用中のメールアドレスをそのままお使いいただくには、パソコンサイトで設定する必要があります。設定できるメールサービスや設定方法などの詳細についてはパソコンサイトをご確認ください。 パソコンサイト: http://dwmail.jp
- ●「ドコモwebメール」を利用して、i モードメールアドレスを送信元とする メールを送信できません。
- ●起動時にアプリのバージョンアップを必要とする場合があります。
- 「ドコモwebメール」に関する情報や本アプリを再度ダウンロー ドする場合は、iモードサイトをご覧ください。
   iモードサイト: i Menu→webメール



サイト接続用 QRコード

●メールアドレスの取得を含むFOMA端末からのご利用やアブリのダウンロード、バージョンアップなどには、別途パケット通信料がかかります。ご利用にはiモードパケット定額サービスのご利用をおすすめいたします。

#### マクドナルド トクするアプリ

マクドナルドの新商品など、おすすめ情報をいち早くチェックできるほか、マクドナルドで使える割引クーポン「かざすクーポン」や対象商品の購入などでスタンプがたまる「かざす会員証」としても利用できます。

「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイサイト」への会員登録後、アブリからお好みのクーポンを選択・設定し、マクドナルドの店頭に設置されている読み取り機にかざしてご利用ください。

- 「マクドナルドトクするアプリ」に関する情報はマクドナルド公式サイト「トクするケータイサイト」をご覧ください。
  - i モードサイト: i Menu→メニューリスト→【生活情報】グルメ/レシピ →マクドナルド ■ トクする
- ●「かざすクーポン」はご利用いただけない店舗があります。「かざすクーポン」 が使えない地域では、「見せるクーポン」をご利用いただけます。
- ●「おすすめ情報」は「トクするケータイサイト」の非会員でもご覧いただけます。
- ●「マクドナルド トクするアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。

#### <かざすクーポンの利用方法>

本アプリを起動

クーポンと使用枚数を選ぶ

「決定」を押してクーポン情報を設定完了

店頭の読み取り機にかざして注文

#### E★エブリスタアプリ

「E★エブリスタアブリ」は、ケータイ総合雑誌「E★エブリスタプレミアム」掲載 作品の更新情報をリアルタイムにチェックできる i アプリです。

「E★エブリスタプレミアム」では、有名作家や有名人が書き下ろしたコミック や小説、エッセイの新作を、有料にて読み放題でお楽しみいただけます。

- 本アプリは会員登録不要で無料にてお楽しみいただけますが、プレミアム作品本文を閲覧するには、iモードサイトの「E★エブリスタ」で有料会員登録を行ってください。
- ●初めてご利用される際には、「利用規約」を必ずご確認の上、ご利用ください。
- ◆本アプリは最新情報を取得するため、ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●「E★エブリスタアプリ」に関する情報は、i モードサイトをご覧ください。

#### 楽オク出品アプリ2

「楽オク出品アブリ2」は、楽天オークションに簡単に出品できる便利なアブリです。ガイド表示付きで、はじめて出品する方にもわかりやすく使えます。また、写真撮影・編集や履歴の保存など便利な機能もあり、サイトからの出品よりも短時間で出品することができます。

- ●はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●楽オク出品アブリ2の詳細については、「ご利用ガイドブック(iモードFOMA>編)」をご覧ください。
- ●楽オクで出品をするには楽天会員登録が必要になります。
- ●楽オクに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト: i Menu→オークション



サイト接続用 QRコード

#### iCタグリーダー

iCタグリーダーは、本アプリに対応したポスター・カード・シールなどにおサイフケータイをかざして、情報を読み取るためのiアプリです。

読み取った情報から、URLを入力せずにサイトへアクセスしたり、電話帳にデータを保存したりできます。

- ●はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ◆本アプリを起動して、対応サービスにFOMA端末の ②マークをかざすと情報 の読み取りができます。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- •iCタグリーダーの詳細については、メニューの「ヘルプ」をご覧ください。

iCタグリーダーで読み取った情報から、以下の機能を使用することができます。

- ·iモードサイトへ接続 ·iモードメール作成 ·電話発信
- ・電話帳登録・トルカ保存・画像保存
- ・メロディ保存 ・テキスト表示

#### Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利なi アプリです。知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。

テレビ番組のタイトル·番組内容·開始/終了時間などを知ることができます。 また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。

気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をBDレコーダー、DVD レコーダーなどに録画予約をすることができます。

(リモート録画予約機能に対応しているBDレコーダー、DVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です。)

さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組の検索が可能です。

また、テレビ・ビデオ・DVDプレーヤーのリモコン操作ができます。 (一部対応していない機種もあります。)

- ●初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●海外でのご利用時は、FOMA端末の時刻を日本時間に合わせてください。なお、ご利用は番組表の閲覧のみになります。
- ●Gガイド番組リモコンの詳細については「ご利用ガイドブック(iモードFOMA>編)」をご覧ください。

#### 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

#### 視聴予約の方法

本アプリを立ち上げ、視聴予約したい番組を選び、メニューの「視聴予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動されますので、画面に従って視聴予約を行ってください。

#### 録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

#### 録画予約の方法

本アプリを立ち上げ、録画予約したい番組を選び、メニューの「#ワンセグ録画 予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動されますので、画面 に従って録画予約を行ってください。

(※本アプリを立ち上げ、録画予約したい番組を選び、「#」キーを押しても録画 予約をすることができます)

#### リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているBDレコーダー、DVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アブリの番組表より録画予約をすることができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

#### 初期設定方法

- ①BDレコーダー、DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をしてく ださい。
  - (ご利用のBDレコーダー、DVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください)
- ②次に本アプリを立ち上げ、メニューの「リモート録画予約」を選択するとガイ ダンスが表示されますので、ガイダンスに沿って初期設定を進めてください。

#### 番組予約の方法

初期設定が完了したあと、お好きな番組を指定してメニューからリモート録画 予約を選ぶと、インターネット経由で本アプリで設定したBDレコーダー、DVD レコーダーなどと接続し、録画予約をすることができます。

●ご利用には、別途パケット通信料がかかります。

#### モバイルSuica登録用 i アプリ

「モバイルSuica登録用iアブリ」は、JR東日本が提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用いただく前に必要な初期設定を行うiアプリです。本アプリにて初期設定を行ったあと、画面に従ってJR東日本サイトからモバイルSuicaアプリをダウンロードし、会員登録を行ってください。

- ●初めてご利用される際には、「ご注意事項(必読)」に承諾いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●本アプリは、初期設定が完了したあとに削除できますが、モバイルSuicaサービスで利用していたエリアを他のサービスでご利用いただくためには、ドコモショップへご来店いただきICカード内のデータをすべて初期化(以下、フルフォーマット)していただく必要があります。
- ●フルフォーマットを実施すると、ICカード内のすべてのデータが削除されます。
- ●フルフォーマットを行ったあとにモバイルSuicaサービスを再度ご利用になる場合は、本アプリにて再度初期設定をしていただく必要があります。
- ●モバイルSuicaに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。 i モードサイト: i Menu→メニューリスト→【生活情報】おサイフケータイ →モバイルSuica

#### i アプリバンキング

iアプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング(ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込、振替など)を、便利にご利用いただくためのiアプリです。iアプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ペイジーによる請求書、納付書のお支払いも可能です。

- i アプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、i アプリバンキングに対応した金融機関の口座およびインターネットバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- i アプリバンキングの詳細については「ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)」をご覧ください。
- i アプリバンキングに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
  - i モードサイト: i Menu→メニューリスト
    →【金融】 干バイルバンキング



サイト接続用 QRコード

#### おサイフケータイ Webプラグイン

「おサイフケータイ Webプラグイン」はおサイフケータイを便利にする i アプリです。例えば、本アプリに対応したサイトから会員証やクーポン券を直接おサイフケータイに取り込んで、お店の読み取り機にかざして利用することができるようになります。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●「おサイフケータイ Webプラグイン」を利用したサービスは、おサイフケータ イ対応サービス提供者により提供されます。

#### く i アプリ設定>

## i アプリの設定を行う

## **1** №№ i アプリ▶ i アプリ設定▶以下の操作を行う

自動起動設定	P.300参照
ソフト情報表示設定	P.289参照
i アプリ音量設定	i アプリ起動中の音量を設定します。 ▶ <mark>② で音量を調節</mark>
i アプリ音優先設定	ミュージック再生中やワンセグ起動中にiアブリを起動した際に、音声の出力をミュージック/ワンセグ優先にするかiアブリ優先にするかを設定します。 ▶ミュージック/ワンセグ優先·iアブリ優先
α照明設定	i アプリ起動中のディスプレイの点灯のしかたを設定します。 ▶項目を選択 システム依存「照明設定」に従います。 ソフト依存 ソフトの設定に従います。 常時点灯 常時点灯します。
α省電力設定	i アプリ起動中にFOMA端末を閉じた際に、i アプリを一時停止状態にして電池の消費を抑える省電力モードに設定します。

▶設定する・設定しない

本機能を「設定する」にしていても、i アプリごとに設定できる「省電力設定」を「無効にする」にしたiアプ

リを起動中は、省電力モードは無効になります。

αバイブレータi アプリ起動中のバイブレータの振動のしかたを設定

します。

▶システム依存・ソフト依存

**システム依存** ...「バイブレータ」の設定に関わらず動作しません。ソフトによっては動作する場合があります。

**ソフト依存....**ソフトの設定に従います。

i アプリ設定確認 「i アプリ設定 | の各設定内容を確認します。

#### お知らせ

 $<\alpha$ 照明設定 $><\alpha$ バイブレータ>

●ソフトによってはディスプレイの明るさ、バイブレータの設定が「OFF」に なっているものがあります。「ソフト依存」で実行するとそれらは動作しない ので、動作させたいときは、「システム依存」に設定してください。

## i アプリを自動起動する

設定した日時に自動的に i アプリが起動します。自動起動時刻設定で起動する日時を設定します。

#### 自動起動設定

i アプリの自動起動を許可するかどうかを設定します。

#### 自動起動時刻設定

自動起動する日時を設定します。3件まで設定できます。

**1** ソフト一覧画面▶(i戍(\_機能\_))▶自動起動時刻設定

設定したい項目にチェック▶ (図)( 完了 )

時間間隔設定... ソフトに設定された間隔で起動します。設定が終了しま

起動時刻設定...設定した時刻に自動的に起動します。

起動時刻を選択▶設定する日付・時刻を入力

## 繰り返しなし▶繰り返しの種類を選択

●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日にチェックを付けて (型)(見記)を押します。

#### 自動起動情報

ソフトが正しく自動起動したかどうかを確認します。また、ICカードか らの起動に失敗した場合の情報も確認できます。自動起動情報は3件ま で、i アプリから設定された自動起動は1件、ICカードからの起動に失 敗した場合の情報は1件記憶されます。

i アプリ▶iアプリ実行情報▶自動起動情報

**起動**〇....正常に自動起動しました。

**起動×**....自動起動しませんでした。

「起動」が表示されている場合は、(●)(「起動」)を押してソフ トを起動できます。

未起動....まだ自動起動していません。

●自動起動ができなかった場合、デスクトップに「ぷ」が表示されます。 「 5%」を選択しても、自動起動情報が表示されます。

#### お知らせ

- 次の場合、ソフトは自動起動しません。
- ・FOMA端末の電源がOFFの場合 ·日付·時刻が設定されていない場合
- 他の機能が起動中の場合 ・オールロック中
- ・パーソナルデータロック中 ・アニメーション、Flash画像再生中
- 「ソフトウェア更新 Iの予約時刻、「アラーム I「スケジュール I「ToDo I「視聴 予約1「緑画予約1のアラームの設定時刻と同じ時刻の場合
- ・同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から10分以内の起動時刻が設 定されていた場合

#### くiアプリ待受画面>

## i アプリ待受画面を設定する

#### ソフト設定(待受画面設定)

i アプリを待受画面に設定します。一度設定すると、待受画面を表示す るたびに自動的にiアプリ待受画面が表示されます。

ソフト一覧画面▶(•□)(■機能■)▶ソフト設定 ▶待受画面設定
設定する・設定しない
(図)(■完了 )

待受画面に設定すると「你」が表示されます。 i アプリ待受画面実行中は「M」や「M」が表示されます。

## i アプリ待受画面実行中に通常のi アプリとして操作するには

i アプリ待受画面でCLRを押します。

「**囮**」や「**煺**」が「**ヱ**」や「ঋ」の点滅に変わり、通常の i アプリとして操作でき ます。

• i アプリ待受画面に戻る場合は、(CLR)を1秒以上押すか、(♠)を押して「終了す る |を選択します。「解除する |を選択し、「YES |を選択すると | アプリ待受画 面が解除されます。

#### お知らせ

- i アプリ待受画面を実行した状態でFOMA端末の電源を切った場合、次回電 源を入れたときにiアプリを起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリ待受画面に設定できる i アプリは1つのみです。
- ⅰ アプリによっては、待受画面に設定できないものがあります。

- ●ソフトによっては、i アブリ待受画面設定中にボタン操作により通常の i ア プリの状態から i アプリ待受画面の状態に戻せるものもあります。ただし、 他のメニュー機能が起動中は i アプリ待受画面の状態に戻せません。
- 「ソフト設定」の「待受画面通信」を「通信しない」に設定した場合、タイムリーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- i アプリ待受画面からはWeb To 機能やPhone To /AV Phone To 機能 などは利用できません。
- ●ネットワークに接続するソフトをiアプリ待受画面に設定した場合は、電波 状況などにより正しく動作しない場合があります。
- ▼メニュー機能の起動中に待受画面を表示したときには、i アプリ待受画面を 設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。
- ⅰ アプリ待受画面を実行中に ⅰ アプリの通信回数が一定時間内で極端に多い場合は、確認を行う旨の画面が表示されます。(cr)を押すと、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アブリ待受画面表示中にオールロックまたはパーソナルデータロックを設定すると、i アブリ待受画面は終了になります。オールロックを設定すると「画面表示設定」の「待受画面」で設定した画像が表示され、パーソナルデータロックを設定するとお買い上げ時に登録されている画像が表示されます。各ロックを解除すると、i アブリ待受画面が再表示されます。ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「画面表示設定」を「設定を有効にする」に設定している場合、パーソナルデータロック中は i アブリ待受画面を設定する前に設定していた特受画面が表示されます。

#### ソフト設定(待受画面通信)

i アプリ待受画面実行中の通信を許可するかどうかを設定します。

**1** ソフト一覧画面▶ (■機能量)▶ソフト設定 ▶待受画面通信▶通信する・通信しない▶ (図(「完了」)

#### 待受画面終了

実行中の i アプリ待受画面を一時的に終了します。また、i アプリ待受画面を解除します。

- **1** ●設定/サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定 ▶待受画面▶ i アプリ待受画面終了▶終了•設定解除
  - ●「設定解除」を選択した場合は「YES」を選択します。

#### 待受画面終了情報

i アプリ待受画面が正しく終了しなかった場合に、その日時と理由を確認します。

- **1** №№ i アプリ▶ i アプリ実行情報▶待受画面終了情報
  - 待受画面終了情報の画面で「機能」」が表示されているときは、 (配)(機能」)を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。 「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

#### くiアプリデータ>

## microSDカード内の i アプリデータを表示する

i アプリによってはmicroSDカード内にデータを保存できるものがあ ります。

microSDカード内に保存されている i アプリデータを表示します。

1 № i アプリト i アプリ(microSD)

#### iアプリデータ表示中の機能メニュー

フォルダ情報 選択したフォルダを利用するソフトやフォルダの利用可/ 不可、利用不可の場合の原因を表示します。 フォルダ削除 選択したフォルダとフォルダ内のデータを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

## おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイ	304
iCお引っこしサービス	304
おサイフケータイを利用する	305
ICカードのオーナー情報を確認する <icオーナー確認></icオーナー確認>	306
ICカード機能をロックする <icカードロック></icカードロック>	307
トルカ	307
トルカを取得する<トルカ取得>	308
トルカを表示する<トルカビューア>	308
トルカー覧画面・詳細画面の見かた	311
トルカについて設定する。	314

### おサイフケータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券、スタンブラリーなどがご利用いただける機能です。

さらに、読み取り機にFOMA端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ\*1も充実しています。

おサイフケータイの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)」をご覧ください。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対 応サイト\*2よりおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロード後、設定を 行ってください。なお、サービスによりおサイフケータイ対応 i アプリのダウ ンロードが不要なものもあります。
  - ※1 おまかせロック、ICカードロックをご利用いただけます。(P.123、P.307参照)
- ※2 i Menu→メニューリスト→【生活情報】 おサイフケータイ
- ●FOMA端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、ICお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- ◆故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- ●FOMA端末の盗難・紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス 提供者に対応方法をお問い合わせください。

## iCお引っこしサービス

iCお引っこしサービス\*1は、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括\*2でお取り替え先のおサイフケータイに移し替える\*3ことができるサービスです。

ICカード内データを移し替えたあとは、おサイフケータイ対応iアプリをダウンロード※4するだけで、引き続きおサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。iCお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。

iCお引っこしサービスの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編) |をご覧ください。

- ※1 お取り替え元、お取り替え先ともに、iCお引っこしサービス対応のFOMA端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコモショップなど窓口にご来店ください。
- ※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部にお引っこしサービス対象外のサービスがあり、移行できるのはにお引っこしサービス対象のおサイフケータイ対応サービスのICカード内データのみになります。
- ※3 このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、ICカード内データは、お取り替え元のFOMA端末に残りません。iCお引っこしサービスをご利用いただけない場合もございますので、各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用ください。
- ※4 i アプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。

## おサイフケータイを利用する

#### おサイフケータイの利用方法

FOMA端末の ②マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用できます。この機能は、ソフトを起動せずにご利用いただけます。


- ●端末暗証番号および各サービスのパスワードは、他人に知られないよう十分 で注意ください。
- おサイフケータイ対応i アブリを初めて起動する際やダウンロードする際は、「FOMAカード(UIM)情報とICカードの対応付けを行いますか?」と表示されます。「YES」を選択すると、それ以降は対応付けされたFOMAカードを挿入していないとICカード機能を利用することはできません。
  なお、別のFOMAカードに美」、替えてご利用になる場合は、「ICオーナー変更」

なお、別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合は、「ICオーナー変更」でICカード内の情報をすべて削除し、「iD 設定アプリ」以外のおサイフケータイ対応iアプリをすべて削除しないとICカード機能を利用することはできません。

- **1** おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする i アプリのダウンロードについては、P.288参照。
- **2** おサイフケータイ対応 i アプリを起動してサービスの 初期設定を行う

## 🧣 🔎 マークを読み取り機にかざす

- FOMA端末を読み取り機に近づけて通信が可能な状態になると着信/ 充電ランプが光ります。



#### お知らせ

- おサイフケータイご利用時は、電池パックを装着してください。また、電源が入っていないときや電池が消耗してからも ○マークを読み取り機にかざしておサイフケータイをご利用いただけますが、おサイフケータイ対応iアブリは起動できません。ただし、電池パックを長期間利用しなかったり、電池切れアラームが鳴ったあとで充電せずに放置した場合は、ご利用いただけなくなる場合がありますので、充電をしてください。
- ●FOMA端末の ②マークを読み取り機にかざしても認識されない場合は、前後左右にずらしてかざしてください。
- ●読み取り機にかざすと、おサイフケータイ対応iアブリが起動する場合があります。

#### ICカード内のデータの読み書きを行う

おサイフケータイ対応サイトまたはおサイフケータイ対応 i アプリを 用いて、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーをチャージ (入金)したり、その残高や利用履歴を携帯電話上で参照するなど、便利 な機能がご利用いただけます。

- ●以下の場合は、ソフトからICカード内へのデータの読み書きが中断されます。 その際、読み書きされたデータは破棄されます。通話終了後の操作は、ご利用 サービスによって異なります。
- ·i アプリ起動中に電話がかかってきた場合
- ・電池が切れた場合
- ●「おサイフケータイ webプラグイン」に対応したおサイフケータイ対応サービスは、i モードサイトからチャージや利用履歴の確認などのサービスを利用することができます。
- ●「おサイフケータイ webプラグイン」に対応したサイトのチャージやクーポン書き込みページをBookmark登録しても、Bookmarkからアクセスするとご利用いただけない場合があります。

<例>おサイフケータイ対応iアプリから読み書きを行う

## **1** (MENU) ▶ おサイフケータイ▶ ICカード一覧

おサイフケータイ対応 i アプリの一覧が表示されます。i アプリを選択すると起動します。

●ソフト一覧画面についてはP.289参照。

#### <ICオーナー確認>

## ICカードのオーナー情報を確認する

ICカードを利用する際に求められるICオーナー情報が、現在挿入されているFOMAカードの情報と一致しているかどうかを確認します。

## **1** MNN トおサイフケータイトICオーナー確認

●登録されているFOMAカードとは異なるFOMAカードの場合は、
(●)(■変更 ■)を押してICカード内のデータを初期化すると、新たにFOMAカード情報を登録できます。

#### ICオーナー変更

ICカード内のデータを削除してICオーナー情報を初期化します。初期化すると、現在挿入しているFOMAカードで新たに登録し直せます。

- ●ICオーナー情報を初期化する際は、「iD 設定アプリ」以外のおサイフケータイ 対応 i アプリを削除します。ただし、使用状況によっては削除されないことが あるため、個別に削除する必要があります。
- 1 おサイフケータイトICオーナー変更ト初期化トYESト端末暗証番号を入力トYES

#### <ICカードロック>

## ICカード機能をロックする

他人に無断でICカード機能を使用されるのを防ぐために、おサイフ ケータイやトルカ取得、iC通信などを使用できないようにします。

●ICカードロックを設定しているときに電池が切れた場合、ICカードロックは 保持されます。

## **1** MENUを1秒以上押す

「器」が表示され、ICカードロックが設定されます。

●ICカードロックを解除するには、同様の操作を行い、端末暗証番号を入力 します。「開きロック解除設定」を有効にしている場合は、FOMA端末を 開いてもICカードロック解除の画面が表示されます。

#### 電源OFF時ICロック設定

電源を切っているときにICカード機能をロックするかどうかを設定し ます。

**1** № 設定/サービストロック/セキュリティトロック設定

または

- (MENU) トおサイフケータイトICカードロック設定
- 2 電源OFF時ICロック設定▶端末暗証番号を入力
  ▶項目を選択

電源OFF直前の設定 ...電源を切る直前のICカードロックの設定に従います。

#### <トルカ>

## トルカ

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取り機やサイト、データ放送などから取得が可能で、メールや赤外線通信、iC通信、microSDカードを使って簡単に交換できます。

取得したトルカは「おサイフケータイ」の「トルカ」内に保存されます。

- ◆トルカの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード<FOMAン編)」をご覧ください。
- ■トルカ利用の流れ




#### <トルカ取得>


## トルカを取得する

#### 読み取り機から取得する

ICカード機能を利用して、読み取り機からトルカを取得します。詳細を取得する前のトルカの場合は詳細情報を取得することにより、より詳しい情報を持ったトルカ(詳細)になります。

◆トルカが詳細を取得する前のトルカの場合は1件あたり1Kバイトまで、トルカ(詳細)の場合は1件あたり100Kバイトまでダウンロードできます。





#### トルカを取得したときは

トルカ取得音が鳴り、着信/充電ランプが光ります。

- ●「トルカ受信表示設定」が「表示する」に設定されていると、取得したトルカの 詳細画面が表示されます。
- ●詳細を取得する前のトルカの場合は、詳細をダウンロードするためサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると詳細を取得したトルカ(詳細)を表示します。「NO」を選択すると詳細を取得する前のトルカを表示します。
- ●何も操作しないで約15秒経過した場合や、「トルカ受信表示設定」が「表示しない」に設定されていた場合は、デスクトップに「☆」が表示されます。
  - ●を押し、「 余」を選んで ( 選択 )を押すと、トルカー 覧画面が表示されます。

#### トルカの自動読み取り機能について

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際に、「トルカ自動読取設定」を「許容する」に設定していると、利用可能なトルカが自動的に認識されます。利用したトルカは「利用済み」に変更され「利用済みトルカ」フォルダに移動されます。利用済みトルカは20件まで保存され、20件を超えると取得日時の古いものから順に削除されます。

●「トルカ自動読取設定」を「許容しない」に設定していても、読み取り機にかざすと、「トルカ自動読取設定」を利用するかどうかの確認画面が表示される場合があります。トルカを利用する場合は「YES」を選択して、「トルカ自動読取設定」を「許容する」にしてください。

#### お知らせ

- トルカの取得に失敗した場合は、トルカ取得失敗音が鳴り、着信/充電ランプが光ります。
- ◆トルカ取得音や取得失敗音は、「着信音量」の「電話」で設定されている音量で鳴ります。
- ●IP(情報サービス提供者)の設定によっては更新できなかったり、メールや赤 外線などで送付できないことがあります。

#### **<トルカビューア>**

## トルカを表示する

ICカード機能を利用して取得したり、サイトやメールなどから取得したトルカを表示します。

## 

 トルカフォルダー覧画面でできた押すごとに、 FOMA端末とmicroSDカードのフォルダが切り替わります。 図 トルカフォルダー覧1 図トルカフォルダ図 回利用済みトルカ

トルカフォルダ 一覧画面

●フォルダ内に未読のトルカがある場合は「ໝ」が表示されます。

## 🤈 トルカを選択

#### トルカから詳細情報を取得するときは

詳細を取得する前のトルカはそのままでは詳細な情報は表示されません。トルカに表示されている「詳細」を選択し、「YES」を選択すると、サイトに接続して詳しい情報を取得できます。

トルカは詳細を取得すると上書き保存されます。

#### お知らせ

取得の際は通常のパケット料金がかかります。

#### トルカフォルダー覧画面の機能メニュー

#### フォルダ操作

·,	V 3 3 1 F	
フ	ォルダ追加	ユーザフォルダを新規作成します。20件まで作成できます。 ▶フォルダ名を入力  ◆FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入力できます。  ・microSDカード内では、全角31文字/半角63文字まで入力できます。
フ	ォルダ名編集	ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。 ▶フォルダ名を入力 •FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで 入力できます。 •microSDカード内では、全角31文字/半角63文字 まで入力できます。
フ	ォルダ削除	
	1件削除	フォルダ内のトルカもすべて削除されます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
	選択削除	<ul><li>▶削除したいフォルダにチェック▶</li><li>▶端末暗証番号を入力▶YES</li></ul>
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

#### 全フォルダ検索

FOMA端末内に保存しているすべてのトルカ(「利用 済みトルカ」フォルダ内は除く)から検索条件を指定 して検索します。

#### ▶検索条件を選択

ルに属するカテゴリアイコン の一覧が表示されます。

**タイトル検索** . . . . . . タイトル内の文字で検索した い文字を入力します。

インデックス検索....場所データ内の文字で検索したい文字を入力します。

●タイトル検索では全角20文字/半角40文字まで、 インデックス検索では全角10文字/半角20文字ま で入力できます。

自動振分け設定	読み取り機からトルカを取得した際、あるいはワンセグ視聴中にデータ放送から自動的に取得した際に、フォルダに設定した条件に合うトルカを自動で
	振り分けて保存するように設定します。
	▶振り分け条件を選択
	<b>ジャンル振分け</b> 振り分けたいジャンルにチェッ
	クして(図)(□完了□)を押します。
	<b>タイトル振分け</b> 振り分け条件とする、タイトル
	内の文字を入力します。
	インデックス振分け
	振り分け条件とする、場所デー
	夕内の文字を入力します。
	<b>解除</b>
	振り分け条件を解除します。
	<ul><li>●タイトル振分けでは全角20文字/半角40文字ま</li></ul>
	で、インデックス振分けでは全角10文字/半角20
	文字まで入力できます。
	●すでに振り分け条件が設定されているフォルダの
	場合は振り分け条件が表示されます。ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑਫ਼ੑੑੑੑੑੑੑੑੑ
	を押すと、再度振り分け条件を設定できます。設定
	済みの振り分け条件を解除したい場合は、「解除」を

		で、インデックス振分けでは全角10文字/半角20 文字まで入力できます。 ●すでに振り分け条件が設定されているフォルダの 場合は振り分け条件が表示されます。(を)(機能) を押すと、再度振り分け条件を設定できます。設定 済みの振り分け条件を解除したい場合は、「解除」を 選択します。
コ	ピー	
	microSDヘコピー	FOMA端末内のトルカをmicroSDカードへフォルダごとコピーします。
	microSDへ全件 コピー	FOMA端末内のトルカをフォルダごとmicroSD カードへ全件コピーします。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
	本体へコピー	microSDカード内のトルカをFOMA端末へフォルダごとコピーします。
	'	

	本体へ全件コピー	microSDカード内のトルカをフォルダごとFOMA 端末へ全件コピーします。 ▶追加コピー・上書きコピー▶端末暗証番号を入力 ▶YES ●「上書きコピー」を選択した場合、FOMA端末内の トルカが削除される旨の確認画面が表示されます。
お接	預かりセンターに 続	P.133参照
全	トルカ表示	FOMA端末内に保存しているトルカをすべて表示します。 ● (全トルガ) を押しても表示できます。
赤	外線/iC送信	
	赤外線全件送信	P.369参照
	iC全件送信	P.370参照
保	存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
۲.	ルカ全削除	FOMA端末内に保存しているすべてのトルカを削除 します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
保	存先フォルダ選択	FOMA端末からmicroSDカードへコピーする際の 保存先フォルダを設定します。 ▶YES

- 〈自動振分け設定〉

   ジャンル振分けを設定している場合は「○」、タイトル振分けを設定している場合は「□」、インデックス振分けを設定している場合は「□」が表示され ます。
- 複数の条件にあてはまる場合、トルカフォルダー覧画面で並び順が上のフォ ルダに振り分けられます。

#### <microSDヘコピー>

●FOMA端末外へ出力が禁止されているデータまたはFOMAカードセキュリ ティ機能が設定されているデータを含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得 する前のトルカとしてコピーされます。

#### <microSDへ全件コピー>

● FOMA端末の「トルカフォルダ」内のトルカはmicroSDカードの「SDトルカ」に保存されます。


#### <本体へ全件コピー>

● microSDカードの「SDトルカ」内のトルカはFOMA端末の「トルカフォルダ」に追加保存または上書き保存されます。

#### <保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「ඛ」のアイコンが表示されます。
- microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

## トルカー覧画面・詳細画面の見かた



**●トルカの状態を表示します。**

<b>*</b> 1	未読のトルカ
4	既読のトルカ
23.	利用済みトルカ
<b>∦</b> *2	FOMA端末に対応していないトルカ

- ※1 サイトからダウンロードしたトルカは、未読にはなりません。
- ※2 microSDカード内のトルカにのみ表示されます。
- 有効期限切れのトルカには「●」が付きます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているトルカには「■ユユサ |が付きます。
- ②カテゴリを表示します。

トルカの内容に応じたカテゴリアイコンが表示されます。

❸インデックスデータを表示します。

トルカの情報を発行している発行元の場所データが表示されます。

- **△**タイトルを表示します。
- ⑤取得した時刻や日付を表示します。
- ⑥トルカの情報を表示します。

トルカの場合は簡単な説明文と詳細ボタンが、トルカ(詳細)の場合は発行元の情報が表示されます。

トルカー覧画面・詳細画面の機能メニュー	
iモードメール添付	トルカを添付し、i モードメールを作成します。 P.138手順2へ進みます。 ● (図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図
フォルダ移動	▶移動先を選択 ●「利用済みトルカ」フォルダは選択できません。
検索/並び替え	
検索 [一覧画面のみ]	フォルダ内のトルカから検索条件を指定して検索します。  ▶検索条件を選択 ジャンル検索ジャンルを選択します。  ②【筆細】を押すとジャンル に属するカテゴリアイコンの一覧が表示されます。  タイトル検索タイトル内の文字で検索したい 文字を入力します。  インデックス検索場所データ内の文字で検索した い文字を入力します。  ・タイトル検索では全角20文字/半角40文字まで、インデックス検索では、全角10文字/半角20文字まで 入力できます。
<b>ソート</b> [一覧画面のみ]	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択
コピー	
コピー	表示または選択中のトルカを別のフォルダにコピーします。 ▶ <b>コピー先を選択</b> ●「利用済みトルカ」フォルダは選択できません。
microSDへコピー	· P.310「保存先フォルダ選択」で設定したフォルダにコピーします。

本体へコピー	microSDカード内のトルカをFOMA端末内のトルカ フォルダにコピーします。
<b>お預かりセンターに接続</b> [一覧画面のみ]	P.133参照
<b>フォルダー覧表示</b> [一覧画面のみ]	「全トルカ表示」を行ったあとの画面からトルカフォルダー覧画面に戻ります。 ・ (②(フォルダ) を押しても戻ります。
<b>複数選択</b> [一覧画面のみ]	複数のトルカを選択して操作します。  ▶選択したいトルカにチェック▶ ( 機能 )  ▶項目を選択 フォルダ移動
トルカ更新 [詳細画面のみ]	トルカの情報を再取得します。再取得したトルカ(詳細) は自動で上書き保存されます。 ▶ YES • トルカによってはトルカ更新できない場合があります。 • 保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。
画像操作	
画像1件保存 [詳細画面のみ]	トルカに表示されている画像を1件保存します。 ▶ <b>画像を選択</b> P.199手順2へ進みます。
画像複数保存 [詳細画面のみ]	トルカに表示されている画像を複数件保存します。 ▶ <b>保存したい画像にチェック▶ 図 (</b>

	<b>画像一括保存</b> [詳細画面のみ]	トルカに表示されている画像で、保存できる画像を一括ですべて保存します。 P.199手順2へ進みます。
	<b>背景画像保存</b> [詳細画面のみ]	トルカの背景画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ画面などに設定します。 P.199手順2へ進みます。
	<b>リトライ</b> [詳細画面のみ]	トルカ内のアニメーション画像やFlash画像を最初から再生します。 • Flash画像の一部が画面外にある場合は、再生しないことがあります。
	話帳登録 <sup></sup> (細画面のみ]	P.86参照
デ	スクトップ貼付	P.30参照
赤	外線/iC送信	
	赤外線送信	P.368参照
	iC送信	P.370参照
	存容量確認 -覧画面のみ]	保存容量(目安)/件数を表示します。
削	· 除	
	1件削除 [一覧画面のみ]	▶YES
	選択削除 [一覧画面のみ]	▶削除したいトルカにチェック▶ 図 (『完了 ) ▶ YES
	全削除 [一覧画面のみ]	フォルダ内のすべてのトルカを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
F	お知らせ	

#### <i モードメール添付>

- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)の場合 は、詳細を取得する前のトルカとして添付されます。
- ◆トルカのサイズによっては、i モードメール添付できない場合があります。

#### お知らせ

#### <コピー>

●FOMA端末外への出力が禁止されているトルカの場合は、コピーできませ ho

#### <microSDヘコピー>

- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータまたはFOMAカードセキュ リティ機能が設定されているデータを含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取 得する前のトルカとしてコピーされます。
- microSDカードの保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、自動的 に新しいフォルダが作成され、その中にトルカが保存されます。 コピーが完了すると、「保存先フォルダXXXXXXXに変更しました」 (XXXXXXXはフォルダ名)と表示されます。
- ●コピーしたトルカのファイル名はTORUCXXX(XXXは数字)になります。
- ●microSDカードの保存先フォルダを設定していない場合は、自動的に新しい フォルダが作成され、その中にトルカが保存されます。保存後は新しく作成 されたフォルダが保存先フォルダに設定されます。
- トルカのサイズによっては、「microSDへコピー | できない場合があります。 <本体へコピー>
- ●トルカのサイズによっては、「本体へコピー」できない場合があります。

#### <画像操作>

拡張子が「ifm」で透過GIF(アニメーションGIFを除く)の画像は、フレームま たはスタンプ画像として保存されます。

#### <削除>

◆トルカ詳細画面では「1件削除」の動作になります。

#### <トルカ設定>

## トルカについて設定する

## ﺳསསề)▶おサイフケータイ▶設定▶以下の操作を行う

力取得

ICカードからトル ICカード機能を利用して読み取り機からトルカを取得し たり、他のFOMA端末からiC送信でトルカを取得するかど うかを設定します。

▶許容する・許容しない

トルカ自動読取設定 読み取り機にFOMA端末をかざした際に、利用可能なトル 力を自動的に認識させるかどうかを設定します。

▶許容する・許容しない

トルカ受信表示設定 待受画面表示中にトルカを取得したときに、トルカ詳細画 面を表示するかどうかを設定します。

▶表示する・表示しない

力取得

**ワンセグからトル** ワンセグ視聴中にデータ放送からトルカを自動的に取得す るかどうかを設定します。

▶許容する・許容しない

設定

トルカ重複チェック トルカを読み取り機から取得する際、あるいはワンセグ視 聴中にデータ放送からトルカを自動的に取得する際に、す でに同じトルカが取得済みかを確認するかどうかを設定し ます。

▶行う・行わない

行う...確認を行い、取得済みの場合は再取得しません。 行わない

......確認を行わず、同じトルカでも再度取得します。

#### お知らせ

<トルカ自動読取設定>

「トルカ自動読取設定 |を「許容しない | に設定していると、トルカを利用でき ない場合があります。

#### お知らせ

<トルカ重複チェック設定>

● 「利用済みトルカーフォルダに保存されているトルカや有効期限切れのトル 力はチェック対象に含まれません。

# データ管理

データBOX	316
静止画を使いこなす	
静止画を表示するン	319
ピクチャアルバムで静止画を表示する <ピクチャアルバム>	323
静止画を編集するくピクチャ編集>	327
アニメを作成する <自作アニメ>	329
動画を使いこなす	
i モーション・ムービーを再生する	
く i モーションブレーヤー> < ムービーブレーヤー>	330
ブルーレイディスクレコーダーで録画した動画をFOMA端末で再生する	
	336
プレイリストを利用する	337
i モーションを編集する < i モーション編集>	338
ビデオを使いこなす	
ビデオを再生するくビデオプレーヤー>	340
キャラ電を使いこなす	
キャラ電を利用する	343
キャラ電を表示して操作するくキャラ電プレーヤー>	343
キャラ電を撮影する<キャラ電撮影>	344
マチキャラを使いこなす	
マチキャラを表示する	346
メロディを使いこなす	
メロディを再生する<メロディプレーヤー>	347
きせかえツールを使いこなす	
きせかえツールを確認する<きせかえツール>	349
フォントを使いこなす	
フォントファイルを管理する<フォント>	350
microSDカードを使いこなす	
microSDカードを利用する	351
microSDカードの取り付けかた/取り外しかた	351
microSDカードのデータを表示する <microsd></microsd>	352

静止画や動画などをコピーする	
著作権のあるファイルを移動する <コンテ	ンツ移行対応> 357
データを一括してバックアップ/復元する	358
非対応ファイルを管理する <sdその< td=""><td></td></sdその<>	
microSDカードをフォーマットする <microsd< td=""><td>フォーマット&gt; 360</td></microsd<>	フォーマット> 360
microSDカードをチェックする <microsdチェ< td=""><td></td></microsdチェ<>	
microSDカードの使用状況を確認する <micro< td=""><td></td></micro<>	
microSDカードをパソコンなどで使う	
microSDカードのフォルダ構成	361
各種データを使いこなす	
フォルダを管理する	
赤外線通信を使いこなす	
赤外線通信を利用する	
データを1件または複数件送受信する	
データを全件送受信する	
赤外線リモコン機能を利用する	
通信の設定を行う<電	話帳画像転送> 369
iC通信機能を使いこなす	
iC通信機能を利用する	
データを1件送受信する	
データを全件送受信する	
ボイスレコーダーを使いこなす	
ボイスレコーダーを利用する<ボイン	スレコーダー> 371
PDF対応ビューアを使いこなす	
PDFデータを表示する < PDF ?	対応ビューア> 372
ドキュメントビューアを使いこなす	
Word、Excel、PowerPointファイルを表示する	
<ドキュメ	ントビューア> 376
静止画を印刷する	
保存した画像を印刷する	378

## データBOX

データBOXには以下のような項目とフォルダがあります。種類に合わせてそれぞれのフォルダに保存されます。

マイピクチャ		
i モード ダウンロードした静止画など		
i モードで探す	データサイトに接続	
カメラ	カメラで撮影した静止画や撮影したキャラ電ピ	
	クチャなど	
デコメピクチャ	デコメール®作成で使用できる静止画	
i モードで探す	データサイトに接続	
デコメ お気に入り*1	デコメール®作成で使用できる絵文字	
絵文字 顏文字·i 絵文字*1	<ul><li>お買い上げ時に保存されているデコメ絵文字®</li></ul>	
表情・気持ち※1	は削除できます。	
装飾※1	「P-SQUAREI(P.201参照)のサイトから再び	
ハート・キラキラ**	ダウンロードできます。ダウンロード時と異な	
天気・季節※1	るFOMAカードを使用中は、FOMAカードセ	
移動・牛活※1	キュリティ機能(P.37参照)が設定されます。	
食べ物※1	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
キャラクター*1	-	
文字※1	-	
メチボ! i 干ードで探す	→	
	データサイトに接続	
プリインストール	お買い上げ時に登録されている静止画	
自動お預かり※2	お預かりセンターに自動バックアップしたい静	
	止画	
ピクチャアルバム	ピクチャアルバムを起動	
ユーザフォルダ*3	ユーザフォルダ内の静止画	
自作アニメ	静止画連続再生機能	
フレーム/スタンプ	フレーム、マーカースタンプに使用できる静止画	
i モードで探す	データサイトに接続	
micro ピクチャ	カメラで撮影した静止画やFOMA端末からコピー	
SD	したDCF規格に準ずるJPEG形式、GIF形式の画像	
イメージボックス	FOMA端末からコピーしたGIF形式のアニメー	
	ション画像やDCF規格外のJPEG形式の画像	
移行可能コンテンパ	FOMA端末から移動した著作権のある静止画	
デコメ絵文字	FOMA端末からコピーしたデコメール®用の絵文字	
ノコク伝入于	i Uivinalli不かりコピーしたナコケール。用の転叉子	

ミューシ		
	ックプレーヤー	ミュージックプレーヤーを起動
iモード	初期フォルダ	サイトから取得した着うたフル®などの音楽データ
	ユーザフォルダ※3	
	i モードで探す	データサイトに接続
	microSD	ダウンロードしたり、FOMA端末から移動した著
		作権のある着うたフル®などの音楽データ
WMA		パソコンから取り込んだWMAファイル
	Wideoチャネル	
配信番組		Music&Videoチャネルでダウンロードした番組
保存番組	1	FOMA端末に保存した番組
	/ョン/ムービー	
i モート	,	サイトから取得した i モーションなど
	iモードで探す	データサイトに接続
カメラ	•	カメラで録画した i モーションや撮影したキャ
		ラ電の動画など
プリイン	ノストール	お買い上げ時に登録されている i モーション
	ノコーダー	ボイスレコーダーで録音した音声
	7ォルダ <del>*</del> 3	ユーザフォルダ内の i モーション
	VDレコーダー	ブルーレイディスクレコーダーから転送した動画
プレイリ	リスト	プレイリスト再生
しおり		しおり再生
ムービー	microSD	ダウンロードしたり、パソコンなどで保存した
		ムービー
	しおり	しおり再生
	再生履歴	ムービーの再生履歴
iモート		データサイトに接続
micro	SDビデオ	カメラで撮影した動画やFOMA端末からコピー
SD		した i モーション
	移行可能コンテンツ	
	W	ション
	その他コンテンツ	カメラ機能を使って記録した音声のみの i モー
		ション*4、FOMA端末からコピーした音声のみ
		の i モーション*4、FOMA端末からコピーした
./		映像が再生不可能な i モーション*4
メロディ i モート		「ガウンロード」も美信立に記点スキスノロブ はに
1		ダウンロードした着信音に設定できるメロディなど
	i モードで探す	データサイトに接続

プリインストール	お買い上げ時に登録されている着信音に設定で	
2 2 1 2 7 (1 7 7 2	きるメロディ	
ユーザフォルダ※3	ユーザフォルダ内の着信音に設定できるメロディ	
おしゃべり	「おしゃべり機能」で録音したデータ	
プログラム	プログラム再生	
i モードで探す	データサイトに接続	
micro メロディ	FOMA端末からコピーしたメロディ	
	FOMA端末から移動した著作権のあるメロディ	
マイドキュメント		
i モード	お買い上げ時に登録されているPDFデータやダ	
	ウンロードしたPDFデータ	
micro マイドキュメント	ダウンロードしたPDFデータやFOMA端末から	
SD	コピーしたPDFデータ	
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権のあるPDFデータ	
きせかえツール		
お買い上げ時に登録されている	るきせかえツールやダウンロードしたきせかえツール	
i モードで探す	データサイトに接続	
microSD	ダウンロードしたきせかえツールやFOMA端末	
	から移動したきせかえツール	
マチキャラ		
お買い上げ時に登録されてし	るマチキャラやダウンロードしたマチキャラ	
i モードで探す	データサイトに接続	
microSD	ダウンロードしたマチキャラやFOMA端末から	
	移動したマチキャラ	
キャラ電		
	1るキャラ電やダウンロードしたキャラ電	
ワンセグ		
イメージ	ワンセグで録画した静止画	
ビデオ	ワンセグで録画したビデオや、他のAV機器で作	
	成したワンセグ対応の著作権保護対応動画	
しおり	しおり再生	
ドキュメントビューア		
メール(添付ファイル)から保存したドキュメントファイル		
フォント		
i モード	ダウンロードしたフォント	
プリインストール	お買い上げ時に登録されているフォント	

SDその他ファイル	
SDその他	メール(添付ファイル)から保存した非対応の
	ファイルやダウンロードしたBMP形式とPNG形
	式のファイル

- ※1「フォルダ名編集」を行うと、フォルダ名が変更されます。また、デコメ絵文字®はフォルダに直接保存され、フォルダにはデコメ絵文字®以外は保存できません。
- ※2 初めて「自動お預かり」フォルダを選択した場合、フォルダの説明とケータイデータお預かりサービスについての確認画面が表示されます。
- ※3「フォルダ追加」で入力したフォルダ名が表示されます。
- ※4 AAC形式の音楽データを含みます。

#### ■ファイル一覧表示中のアイコンについて





タイトル名一覧

#### ∩ファイル種別

アイコン	種別	ファイル形式
912G	静止画	JPEG
GIE	静止画/アニメーション画像	GIF
	フレーム	GIF
biid.	マーカースタンプ	GIF
	Flash	SWF
	i モーション	MP4(AMR)
	i モーション	MP4(AAC)
目	i モーション	MP4(AAC+[HE-AAC])
	i モーション	MP4(Enhanced aacPlus)
響	i モーション	ASF
de la	ムービー	WMV.ASF
<b>#</b>	インターネット上のムービー	WVX,ASX
7	ムービー	WMA
	インターネット上のムービー	WAX

アイコン	種別	ファイル形式
Ħ	視聴済み「BD/DVDレコーダー」 フォルダ内動画	MP4
700	未視聴「BD/DVDレコーダー」フォルダ内動画	MP4
	ビデオ	MPEG2-TS
-6	他の機器でプロテクトがかけられた ビデオ	MPEG2-TS
	部分保存されている i モーション	_
IJ	メロディ	SMF
D.	メロディ	MFi
	完全なPDFデータ	PDF
<u>= 16.</u>	部分的なPDFデータ	PDF
	不完全なPDFデータ	PDF
	壊れているPDFデータ	PDF
=324	きせかえツール	_
DL III	部分保存されているきせかえツール	_
	マチキャラ	_
01.00	部分保存されているマチキャラ	_
*U* = 324	キャラ電	_
600	Wordファイル	WORD
×1s	Excelファイル	EXCEL
2	PowerPointファイル	POWERPOINT
etc	非対応ファイル	_
<b>1</b>	フォント	MTF

- ●ファイル制限が設定されているファイルの場合、アイコンに「=>1」が付きます。
- ファイルによっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあります。再生制限のあるファイルのアイコンには「●」、再生制限切れのファイルのアイコンには「●」が付きます。

#### 2取得元

G-4XI-17U	
アイコン	説明
§ *1	サイトや i モードメール添付などから取得
Ô	FOMA端末で撮影、ボイスレコーダーで録音
#	赤外線通信やiC通信、microSDカードなどから取得
Œ	キャラ電撮影
	ワンセグで静止画録画
<b>*</b> 2	ワンセグでビデオ録画
*3	i モードで再生したインターネット上のムービー
₩3	フルブラウザで再生したインターネット上のムービー
<b>*</b> 3	microSDカードに保存したムービー

- ※1 著作権のあるファイルでmicroSDカードに移動可の場合は「 🗓 」が表示 されます。
- ※2 未視聴の場合は「■」が表示されます。
- ※3「ムービー」フォルダの「しおり」内と「再生履歴」内でのみ表示されます。

#### ❸ファイルの状態

アイコン	説明
	i モードメール添付が可能
E.Q D.E	デコメール®に画像挿入や、デコメアニメ®作成が可能
	ピクチャ貼付が可能
<u>\$\overline{\ove</u>	赤外線送信やiC送信が可能
≬SD	microSDカードへコピー可能
D	アップロードが可能
<b>■</b>	お預かりセンターへの自動バックアップが完了
*	お預かりセンターへの自動バックアップ対象外

※「マイピクチャ」内の「自動お預かり」フォルダ内でのみ表示されます。

#### **<ピクチャビューア>**



## 静止画を表示する

FOMA端末内またはmicroSDカード内に保存した静止画を表示します。

## 1 (MEN) トデータBOXトマイピクチャトフォルダを選択トファイルを選択

- ●フォルダー覧画面で を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードの フォルダが切り替わり ます。
- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.364参照。





静止画一覧画面

- ●静止画一覧画面で(図)( 切替 )を押すごとに表示方法を変更します。
- ●プレビュー画像が表示できないときは右の画像が表示されます。
- ●他の機能でフォルダや静止画を選択するときは、機能によって表示されないフォルダや静止画があります。また、静止画を選択中に②(『デモ』)を押して静止画を確認できる場合があります。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.201参照。

#### ワンセグで録画した静止画を表示する場合

1 MENU ► データBOX ► ワンセグ ► イメージ ► ファイルを選択

#### ■静止画再生時の操作

操作	ボタン操作	
次のファイルを表示※1	<b>③</b>	
前のファイルを表示※1	0	
ズーム(拡大/縮小)*2*3	<ul> <li>(スーム)*4</li> <li>・ズーム中に(ア)(ニ+ニ)/(図(ニーニ)で拡大/縮小</li> <li>・拡大中に(図でスクロール</li> <li>・元に戻すには(図)(戻る)</li> </ul>	
表示方向切替※2※5	●押すごとに静止画を時計回りに90度ずつ回転	

- ※1静止画一覧画面の並び順で表示します。
- ※2画像サイズやファイル形式によっては操作できない場合があります。
- ※3 400%まで拡大できます。ただし、拡大できる倍率は画像サイズにより異なります。
- ※4 Flash画像再生中は、一時停止/再生の操作になります。
- ※5「iモード」フォルダ、「カメラ」フォルダ、「自動お預かり」フォルダ、ユーザフォルダ、microSDカードのフォルダ、「ワンセグ」の「イメージ」フォルダ内の静止画のみ操作できます。

#### ■静止画再生の仕様について

	ファイル形式	JPEG*1,GIF,Flash
	拡張子	jpg、gif、swf、ifm
	画素数	13M(3120×4160)以下のファイル*2
	ファイルサイズ	8Mバイト以下の静止画

- ※1 再生できるJPEGファイルの種類は、Exif/CIFF/JFIF形式のBaselineと Progressiveです。
- ※2 Progressive形式のファイルの場合はVGA(640×480)以下、GIFファイルの場合は5M(1944×2592)以下のファイルまで表示できます。
- ◆対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場合があります。
- ●Flash画像は、「着信音量」の「電話」で設定されている音量で再生されます。「着 信音量」の「電話」が「ステップ」に設定されているときは「レベル2」で音が鳴り ます。

## 静止画一覧画面の機能メニュー

### メール添付/ブログ投稿

i モードメール添付 P.138手順2へ進みます。 ● ( )を押しても i モードメールを作成できま デコメ作成 「デコメピクチャーフォルダ、「デコメ絵文字ーフォルダか らデコメール®を作成します。 P.138手順2へ進みます。

●デコメール®についてはP.141参照。

ブログ投稿 P.203「登録したサイトにファイルをアップロードす る |手順2へ進みます。

ピクチャ貼付

画像を待受画面などに貼り付けて表示します。貼り付け る画像の位置については「貼付表示位置 | 参照。

#### ▶貼付先を選択

- ◆それぞれの貼付先を選択したときの操作については P.103参照。
- 貼付された項目には「★ |マークが付きます。「テレビ 電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連の 項目には、すでに貼付されていても表示されません。
- ●「テレビ電話発信 | 「テレビ電話着信 | 以外のテレビ電 話関連項目を選択した場合、状態に応じたメッセージ が静止画の中央に表示されます。

ピクチャ情報

静止画のファイル名などを表示します。

●自作アニメのピクチャ情報では、ピクチャ貼付の項目 のみ表示されます。

フォルダ移動

1件移動	静止画・i モーション・ムービー・メロディ・PDFデータ・ドキュメントファイル・きせかえツール・マチキャラ・SDその他ファイルを別のフォルダに移動します。 ▶移動先を選択 ●第2階層目以降にフォルダがある場合は、 図(■3-1)を押すと表示できます。上の階層に戻すには「味を押します。
選択移動	<ul><li>▶移動したいファイルにチェック</li><li>▶移動先を選択</li></ul>
全件移動	▶移動先を選択
microSDへ移動	P.357参照
本体へ移動	P.357参照
microSDヘコピー	
1件コピー	P.355参照
選択コピー	P.355参照
全件コピー	P.355参照
お預かりセンターに 保存	P.133参照
コピー	
1件コピー	microSDカード内の静止画・i モーション・ムービー・ メロディ・PDFデータ・ドキュメントファイル・SDその 他ファイルをmicroSDカード内の別のフォルダにコ ピーします。 ▶コビー先を選択
選択コピー	<ul><li>▶コピーしたいファイルにチェック</li><li>▶コピー先を選択</li></ul>
全件コピー	▶コピー先を選択
本体へコピー	
1件コピー	P.356参照
選択コピー	P.356参照

	全件コピー	P.356参照
編集		
	ピクチャ編集	P.327参照
	タイトル編集	▶タイトルを入力  ◆FOMA端末内のファイルの場合、全角9文字/半角18 文字まで入力できます。  ◆microSDカード内のファイルの場合、全角18文字/半角36文字まで入力できます。
	ファイル名編集	<ul><li>▶ファイル名を入力</li><li>◆半角英数字、記号(「.」、「-」、「」のみ)で36文字まで入力できます。</li></ul>
	お預かり済アイコ ンクリア	お預かりセンターへの自動バックアップが完了した静 止画を一括で自動バックアップ未完了に変更します。 ▶YES
フ	アイル制限	ファイル制限を「あり」にすると、一次配布で受け取った 側が i モードメールに添付できなくなります。 ▶なし・あり
ソ	- ト	表示される順番を変更します。  ▶順番を選択  •microSDカード内のファイルはソートできません。
スライドショー		フォルダ内の静止画を選択している静止画から順にすべて表示していきます。静止画が切り替わる速度を選択できます。 ▶標準・スロー  (「停止」)を押すとスライドショーが停止します。再度  (「再煎」)を押すとスライドショーが再開します。
貼付表示位置		静止画を待受画面などに貼り付けて表示するときの位置を設定します。 ビクチャ貼付についてはP.320参照。 ▶表示位置を選択
デスクトップ貼付		P.30参照
赤外線送信		

	1件送信	P.368参照
	選択送信	P.368参照
iC	送信	P.370参照
DI	POF設定	P.378参照
保	存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
削除		
	1件削除	▶YES
	選択削除	<ul><li>▶削除したいファイルにチェック▶</li><li>▶YES</li></ul>
	全削除	フォルダ内に保存しているすべてのファイルを削除します。

#### <iモードメール添付><ブログ投稿>

- ●ファイルサイズが2Mバイトより大きいJPEG画像(Progressive形式のファイルを除く)の場合は、2Mバイト以下に変換します。
- ●画像によっては i モードメール作成できない場合があります。

#### <デコメ作成>

●画像サイズがSub-QCIF(128×96)より大きいときは、画像サイズの変更 方法を選択する画面が表示されます。変更した静止画は別ファイルとして新 規保存されます。

「そのまま添付」を選択すると画像サイズは変更しません。

「Sub-QCIF縮小添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF(128×96)以下に縮小します。

「Sub-QCIF切出し添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF(128×96)以下に縮小・切り出しします。

ファイルサイズがデコメール®作成可能サイズを超える場合は、デコメール®作成可能サイズ以下に変換します。

- Sub-QCIF(128×96)に縮小または切り出しした場合、図(取消)を押すか(記) 機能 )を押して「取消」を選択すると再度縮小・切り出しを設定できます。また、(②(確定)を押すか、(記)(機能)を押して「確定」を選択すると i モードメール作成画面が表示されます。
- ●画像によってはデコメール®作成できない場合があります。

#### <ピクチャ貼付>

- ◆Flash画像は待受画面、ウェイクアップ表示、音声電話/テレビ電話の発着信画面、メールの送受信画面、問い合わせ、メール/メッセージ着信結果以外には貼り付けできません。
- ●アニメーションGIF形式の画像はテレビ電話の発着信画面以外のテレビ電話 関連項目には貼り付けできません。
- ●画像サイズや貼付先によっては、表示される大きさが実際のものと違う場合があります。
- ●ファイルによってはピクチャ貼付できない場合があります。

#### **<フォルダ移動>**

- 複数のファイルを移動中に着信があった場合、移動は途中でも中止されます。
- ◆ムービー、ビデオ、ドキュメントファイル、SDその他ファイルを「選択移動」 する場合は、最大100件まで選択できます。

#### <コピー>

- 複数のファイルをコピー中に着信があった場合、コピーは途中でも中止されます。
- ◆ムービー、ビデオ、ドキュメントファイル、SDその他ファイルを「選択コピー」する場合は、最大100件まで選択できます。

#### <タイトル編集>

- ●ファイルによってはタイトル編集できない場合があります。
- 「フレーム/スタンプ」フォルダ、「ワンセグ」の「イメージ」フォルダ、 microSDカードの「デコメ絵文字」フォルダ、「移行可能コンテンツ」フォルダ では、「編集」メニューは表示されずに「タイトル編集」を選択する操作となり ます。

#### **<ファイル名編集>**

- ●ファイルによってはファイル名編集できない場合があります。
- ファイル名に半角スペースは使用できません。
- ●「ワンセグ」の「イメージ」フォルダでは、「編集」メニューは表示されずに 「ファイル名編集」を選択する操作となります。

#### <ファイル制限>

- ●ファイルによってはファイル制限を設定できない場合があります。
- ●「ファイル制限」を「あり」にした場合でも、赤外線通信機能で送信したり、 microSDカードにコピーすることで静止画や動画を送り先の携帯電話から 出力できます。

#### お知らせ

<削除>

#### **<スライドショー>**

- ●Flash画像は表示されません。
- ●画像によっては表示される間隔が異なる場合があります。
- 複数のファイルを削除中に着信があった場合は、削除は中止されます。
- ムービー、ビデオ、ドキュメントファイル、SDその他ファイルを「選択削除」 する場合は、最大100件まで選択できます。

#### 静止画再生中の機能メニュー

ピクチャ編集		P.327参照	
高	度な編集	ピクチャアルバムを起動してより高度なピクチャ編集を行います。 ▶YES P.324「ピクチャ編集」参照。	
ピ	クチャ貼付	P.320参照	
ピ	クチャ情報	P.320参照	
Х	ール添付/ブログ投	稿	
	i モードメール添付	P.320参照	
	デコメ作成	P.320参照	
	ブログ投稿	P.320参照	
赤	外線送信	P.368参照	
iC	送信	P.370参照	
表	示サイズ設定	静止画を本来のサイズ(等倍)で表示するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。 標準・画面サイズで表示 ●「標準」に設定しても、画面サイズを超える静止画は画面サイズに縮小されます。	
デ	スクトップ貼付	P.30参照	
m	icroSDヘコピー	P.355参照	

本体へコピー	P.356参照	
お預かりセンターに 保存	P.133参照	
貼付表示位置	P.321参照	
DPOF設定	P.378参照	
削除	P.321「1件削除」参照	
リトライ	アニメーション、Flash画像を最初から再生します。	

### <表示サイズ設定>

●「画面サイズで表示」に設定中にアニメーションGIFを表示した場合、「標準」 での表示時よりアニメーションの動作が遅くなる場合があります。

### **<ピクチャアルバム>**

# ピクチャアルバムで静止画を表示する

FOMA端末内またはmicroSDカード内に保存したJPEG形式の静止 画を表示できます。

再生中の静止画から人物の顔を検出して拡大したり、斜めに写った静止 画に補正をかけて傾きを改善することもできます。また、エフェクト機 能を利用して表現力豊かなスライドショーを再生できます。

# ► データBOX ► マイピクチャ ► ピクチャアルバム

ピクチャアルバムが起動して、フォルダの一覧画面 が表示されます。

●画面の左下に「ガイド」が表示されているときは、図(ガイド)を押すとボタン操作ガイドを表示します。



# 7 フォルダを選択▶ファイルを選択

プレビュー画像が表示できない ときは右の画像が表示されます。







NG画像

III III III

- ●静止画再生中に を押すと、静止画の一覧画面の並び順で静止画を切り替えます。
- ●静止画再生中に(\*\*\*)を押すごとに、アイコンの表示/非表示を切り替えます。

### ■ピクチャアルバムでの再生の仕様について

ファイル形式	JPEG*1
拡張子	jpg
画素数	13M(3120×4160)以下のファイル*2
ファイルサイズ	8Mバイト以下の静止画

- ※1 再生できるJPEGファイルの種類は、Exif/CIFF/JFIF形式のBaselineと Progressiveです。
- ※2 上記を超える画素数でも再生できる場合があります。
- ◆対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場合があります。

### お知らせ

- ●ピクチャアルバムでは、「iモード」フォルダ、「カメラ」フォルダ、「自動お預かり」フォルダ、ユーザフォルダ、「ピクチャ」フォルダ (microSD)内の静止画のみ表示できます。
- ●静止画によっては、顔を検出できない場合や顔ではない場所を検出する場合があります。

### ピクチャアルバム起動中の機能メニュー

●ピクチャアルバム起動中は(i)(機能)を押すと、機能メニューが表示されます。

スライドショー	P.326参照
きせかえ	ピクチャアルバムのデザインを変更します。 ▶パターン1・パターン2

ピクチャ分類	カメラのデジカメモードで撮影した静止画を、選択した項目に従って分類表示します。 ▶項目を選択 シーン静止画の内容をもとに、シーンの一覧に分類して表示します。 オートシャッター 利用情報をもとに、撮影方法の一	ズーム	静止画を200%に拡大して表示します。 ●静止画再生中に (スーム)を押しても200%に拡大して表示します。 ●(米)、(井)を押すと、ズーム倍率を調節できます。 ●拡大した静止画をスクロールするには を押します。 ●ズーム中に (国民る)または (国を押すと、ズームを解除します。
	覧を表示します。	回転	静止画を時計回りに90度回転します。
<ul><li>情報は静止画 せん。また、情</li></ul>	条件にあった静止画のみを一覧表示します。 ●情報は静止画を撮影した際に付与され、変更できま	メール添付	P.320[i モードメール添付」参照  ● 図 (■ 図 ) を押しても i モードメールを作成できます。
	せん。また、情報がない静止画は表示されません。  「シーン」の場合、静止画の内容によっては複数のシーンで表示される場合があります。  分類前の画面でCunを押すと、分類を中止してすべての静止画を表示します。分類後の一覧画面でCunを押すと分類を行う1つ前の画面に戻ります。  「劉 (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)	ブログ投稿	P.320参照
		エフェクト	静止画再生中にファイルを切り替えたときの画面表示を設定します。 ▶項目を選択
		削除	P.321「1件削除」参照
		ピクチャ編集	
日付別表示	静止画の撮影日時の情報をもとに、1ヶ月単位で日付	超解像	
	等倍補正	画像サイズがQCIF(176×144)から3M(1536×2048)までの静止画を、画像サイズはそのままでより高画質になるように補正します。 ▶ ② ( 保存 ) ▶ OK 元の静止画とは別の静止画として保存します。 ● ③ ( 上校 ) を押すと、元の静止画を表示できます。 ③ ( 反る ) または(LR)を押すと戻ります。 ● ( (日が) ) または(LR)を押すと、保存せずに終了します。	

待受拡大 画像サイズがQCIF(176×144)以上QVGA(240 ×320)未満の静止画を、画質を落とさずに縦横比を 保ったまま画像サイズを待受(240×428)を超え ない大きさにまで拡大します。 ▶(☑)( 保存 ) ▶ OK 元の静止画とは別の静止画として保存します。 (MENU)(「キップリー)またはCLR)を押すと、保存せずに終了 します。 プリント拡大 画像サイズがVGA(640×480)以上2M(1200× 1600)未満の静止画を、高画質でプリントできるよ うに画質を落とさずに縦横比を保ったまま画像サイ ズを1200×1920ドットを超えない大きさにまで 拡大します。 ▶(図)( 保存 ) ▶OK 元の静止画とは別の静止画として保存します。 ● (MENU) ( キャンセル )またはCLR を押すと、保存せずに終了 します。 暗部補正 暗く写った静止画を、より明るく鮮明な静止画にな るように補正します。画像サイズがQCIF(176× 144)から13M(3120×4160)までの静止画を編 集できますが、3M(1536×2048)より大きい静止 画は3M(1536×2048)以下に縮小されます。 ▶(☑)( 保存 ) ▶ OK 元の静止画とは別の静止画として保存します。 (MEN)(「キャンセル」)または(CLR)を押すと、保存せずに終了 します。

# 斜め補正

斜めに写った静止画の傾きを改善し、画質も向上させて、より見やすく補正します。画像サイズが13M(3120×4160)までの静止画を編集できますが、2M(1200×1600)より大きい静止画は2M(1200×1600)以下に縮小されます。

- ▶ で補正位置を選び (選択 )を押す
- ( 選択 )を押すごとに「左上」→「右上」→「右上」→「右上」→「右上」→「右上」→「右上」
- (全選択)を押すと、静止画の全範囲を選択するように補正位置が移動します。
- ▶ ( 完了 )

選択した補正位置で静止画が補正されます。

- ●(事成)(■補正■)を押すと、補正強度を選択できます。
- ▶図(<u>保存</u>)▶OK

元の静止画とは別の静止画として保存します。

 (mm)(計が))または(CLR)を押すと、補正位置を選ぶ 画面に戻ります。

顔ズーム

再生中の静止画で人物の顔を検出できる場合、検出した顔をズーム表示します。複数の顔を検出した場合は、「顔ズーム」を選択するごとに別の顔をズーム表示します。

### お知らせ

<ピクチャ分類>

- ●保存されている静止画の枚数によっては、分類に時間がかかる場合があります。また、分類した結果、すべての静止画が分類されないこともあります。
- ◆分類後にピクチャ編集を行う場合は、分類を解除するかどうかの確認画面が表示されます。また、ピクチャ編集を行った静止画は、分類できません。
- ◆分類の結果は、実際に撮影した時刻や、静止画の内容とは異なる場合があります。

#### **<ズーム>**

●100%未満に縮小して表示することはできません。

#### くピクチャ編集>

- ●表示方向を切り替えた静止画を再生中に「ピクチャ編集」を行うと、元の表示 方向に戻ります。
- ただし、表示方向を切り替えていた場合のほうが、大きく表示できる場合は そのままの表示方向で表示されます。表示方向を切り替えたまま編集し、保存した場合でも、静止画の縦横情報は変更されません。
- ●静止画によってはピクチャ編集できなかったり、編集の効果が現れにくいものがあります。

### スライドショーを再生する

### 複数のフォルダ内の静止画を表示する場合

# 🕇 Ōを1秒以上押す

「iモード」フォルダ、「カメラ」フォルダ、「自動お預かり」フォルダ、ユーザフォルダ、「ピクチャ」フォルダ(microSD)内の静止画のスライドショーが再生されます。

●フォルダの一覧画面で(■)(■機能■)を押して「スライドショー」を選択しても、複数のフォルダ内の静止画を表示できます。

### 1つのフォルダ内の静止画を表示する場合

# **1**ファイルの一覧画面・静止画再生中▶(irg)(<u>機能</u>) ▶スライドショー

- (■■■)を押すとスライドショーが一時停止します。再生を再開するには(●)(■再生■)を押します。
- ●再生中や一時停止中に を押すと静止画を切り替えます。

#### お知らせ

●電池残量が少ない状態でスライドショーを再生しようとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表示されます。また、再生中に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、再生するかどうかの確認画面が表示されます。

•	A21123	一時停止中の機能メニュー
∢I	I	前のファイルを表示します。  • スライドショー再生中や一時停止中に のを押しても前のファイルを表示できます。  • 「ランダム」が「ON」の場合は、並べ替えられた順番で表示します。  • 前のファイルが表示中の静止画と違うフォルダ内の静止画の場合は、前のファイルを表示できません。
▶		スライドショーを再開します。
III>	•	次のファイルを表示します。  •スライドショー再生中や一時停止中に  **のファイルを表示できます。  •「ランダム」が「ON」の場合は、並べ替えられた順番で表示します。
設定	Ē	
	再生時間	スライドショー再生中に静止画が切り替わる時間を設定します。 ▶時間を選択
	エフェクト	静止画が切り替わるときの画面表示を設定します。 ▶項目を選択 ●本機能の設定に関わらず、別のフォルダ内の静止画を表示するときや、「リピート」でスライドショーを再開するときは、「Normal」のエフェクトになります。
顔ズームランダム		スライドショー再生中の静止画に顔を検出したときに、 顔にズームするかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
		スライドショーの再生順をランダムにするかどうかを 設定します。 ▶ON・OFF
	リピート	スライドショーが終了後に再びスライドショーを開始 するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF

・時度は中の郷光マーュ\_

レジューム設定 複数のフォルダ内の静止画を表示する場合に、前回再生 時に終了したときの静止画からスライドショーを再生 するかどうかを設定します。 ► ON•OFF ●1つのフォルダ内の静止画を表示する場合は、本設定 は無効です。 **アイコン表示設定** スライドショー再生中のアイコンの表示方法を設定し

# ます。

#### ▶項目を選択

OFF ..... すべてのアイコンを表示しません。 アイコン....アイコン、ナビゲーションを表示します。 

スライドショー再生中、一時停止中に(図)を押すごと に「アイコン |→ 「時計 |→ 「OFF |の順に切り替えます。

# 時計表示位置設定 スライドショー再生中の時計の表示位置を設定します。

### ▶付置を選択

中央に設定した場合は、西暦、月、日、曜日も表示され ます。

#### 終了

スライドショーを終了します。

● (■)(■終了 ■)を押しても終了できます。

### **くピクチャ編集>**

# 静止画を編集する

# 静止画一覧画面▶(畫□)( 機能 )

▶編集 ▶ピクチャ編集

または

# 静止画再生中▶(臺灣)(□機能□)

# ▶ピクチャ編集

●WVGA(480×854)より大きい静止画の場合、 WVGA(480×854)以下に縮小されます。



ピクチャ編集画面

# (◉戌)(■機能 )▶静止画を編集

操作方法についてはP.328~P.329をご覧ください。

# 保存 )▶YES•NO

YES 上書きして保存します。

**NO** ..........新しい静止画として保存します。

- ●microSDカード内の静止画を編集した場合は上書き保存できません。 (■)(■保存■)を押すと変更元のファイルが保存されているフォルダに保 存されます。microSDカード内のデータがいっぱいの場合など、 microSDカードに保存できないときは「i モード フォルダに保存され
- ●編集した静止画を保存しない場合は、CLRまたは → を押して「YES」を選 択します。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

#### お知らせ

カメラで撮影した静止画やデータ通信で取得した静止画、ダウンロードもし くは i モードメールから取得した静止画で「ファイル制限 lがなしのJPEG ファイルのみピクチャ編集できます。

- 表示方向を切り替えた静止画を再生中に「ピクチャ編集」を選択すると、元の表示方向に戻ります。
- ●静止画によってはピクチャ編集できなかったり、編集の効果が現れにくいも のがあります。
- ●画像編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイルサイズが大きくなることがあります。
- ●静止画によってはサイズ変更をするとピクチャ編集ができなくなる場合があります。
- ●新規保存された静止画のファイル名、タイトル、保存先、取得元については以下のとおりです。
- ・ファイル名: YYYYMMDDhhmmnnn タイトル: YYYY/MM/DD hh:mm (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、n:番号)
- ・保存先:変更元のファイルが保存されているフォルダ
- ・取得元:変更元と同じ

### ピクチャ編集画面の機能メニュー

#### マーカースタンプ

「フレーム/スタンプ」フォルダのマーカースタンプを 合成します。

#### ▶マーカースタンプを選択

- ●編集中の静止画より小さいサイズのマーカースタン プのみ合成できます。
- ●(金)(■緩能量)を押して「右90度/左90度/180度」を選択すると、マーカースタンプを回転できます。「拡大/縮小」を選択すると、マーカースタンプを拡大・縮小できます。
- (図(取消))を押すとマーカースタンプを選択し直せます。

## ▶ ○ で位置を決めて ○ ( 配置 )

- 図(『追加』)を押すとマーカースタンプを追加できます。
- ▶ ( 確定 )

#### フレーム合成

### ▶フレームを選択▶(●)(■確定 ■)

- ●フレームを合成できる画像サイズは、待受(240× 428)、CIF(288×352)、QVGA(240×320)、 QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)です。編 集中の静止画と同じサイズのフレームのみ合成でき ます。
- を押すと、前または次のフレームを表示します。を1秒以上押すと、連続して表示されます。
- (記念) (「機能」) を押して「180度回転」を選択すると、フレームを回転できます。
- (図) (■取消 )を押すとフレームを選択し直せます。

### 文字スタンプ

文字を合成します。

#### ▶文字を入力

全角15文字/半角30文字まで入力できます。ただし、静 止画のサイズによっては入力できる文字数は少なくなり ます。

(振)(機能)を押して「文字色」を選択し、色を選択すると、文字の色を変更できます。(例)(切替)を押して16色・256色を切り替えることができます。「フォント」を選択すると、文字のフォント(書体)を変更できます。
 (事)

「文字サイズ」を選択すると、文字を拡大・縮小できます。「文字入力」を選択すると、入力した文字を編集できます。

- ▶ ②で位置を決めて ( 配置 ) ▶ ( 確定 )
- 図(■取消 )を押すと配置する位置を選択し直せます。

### 待受サイズ変換

画像サイズを待受(240×428)に変換します。

- ▶YES▶(●)( 確定 )
- 図(取消)を押すと変換を中止します。

#### サイズ変更 ▶変更したい画像サイズを選択

●元の静止画と縦横比が異なるサイズを選択した場合 は、元の静止画の縦横比を保ったまま、選択したサイ ズを超えない大きさに拡大/縮小します。

### ▶ ( 確定 )

● (図)(取消 )を押すとサイズを選択し直せます。

### トリミング

一定の大きさに切り出します。 ▶切り出したい画像サイズを選択

- 編集中の静止画より大きいサイズは選択できません。
- ◆トリミングする静止画が、待受(240×428)より大 きい場合は、編集中の静止画やトリミングする枠が縮 小して表示されます。
- ▶ でトリミングする部分を決めて ( 確定 )
- (図) (取消 )を押すとトリミングするサイズを選択し 直せます。
- ▶ ( 確定 )
- (☑)( 取消 )を押すとトリミングする部分を選択し直 せます。

#### フォトレタッチ

静止画の質感や色合いなどを設定します。

▶項目を選択

シャープ.....輪郭を強調します。 ソフト.....輪郭をぼかします。 浮き彫り......でこぼこの質感にします。 **ミラー....**.左右を反転します。

スーパークリアシャドウ

記憶色補正 ....色やコントラストを補正します。

- ▶ ( 確定 )
- (☑)(取消 )を押すと効果を選択し直せます。

回転	▶右90度·左90度·180度▶◎(『確定』) ●図(『取消』)を押すと角度を選択し直せます。
明るさ	-3(暗い)から+3(明るい)で調節します。 ▶明るさを選択

### メール添付/ブログ投稿

**iモードメール添付** 編集した静止画を保存し、i モードメールに添付します。 ▶( 確定 ) P.138手順2へ進みます。

ブログ投稿 編集した静止画を保存し、ブログに投稿します。

▶(●)( 確定 )

P.203「登録したサイトにファイルをアップロードす る |手順2へ進みます。

保存 P.327参照

### お知らせ

<マーカースタンプ>

編集する静止画より大きく拡大できません。

### <文字スタンプ>

- ●24×24ドットより小さい静止画は編集できません。
- ●編集する画像によっては文字色との合成ができない色があります。その場合 には別の色を選択してください。

### <自作アニメ>

# アニメを作成する

「iモード」フォルダ、「カメラ」フォルダ、「自動お預かり」フォルダ、ユー ザフォルダ内の待受(240×428)以下のJPEGファイルを最大20件 (20コマ)選択し、アニメ再生できます。自作アニメは20件登録できま す。

## (MENU) ► データBOX ► マイピクチャ ▶自作アニメ▶<未登録>

●設定済みの自作アニメを変更する場合は、機能メ ニューから「自作アニメ設定」を選択します。



# **2** コマ順<1コマ目>~<20コマ目>を選択 ▶フォルダを選択▶静止画を選択

- ●登録済みの静止画を解除する場合は「ピクチャ解除」を選択します。
- 🧣 手順2を繰り返す▶ 🖾 (『完了』)

### 自作アニメー覧画面の機能メニュー

タイトル編集	<ul><li>▶タイトルを入力</li><li>◆全角9文字/半角18文字まで入力できます。</li></ul>	
自作アニメ設定	P.330手順2へ進みます。	
ピクチャ表示	自作アニメを再生します。	
ピクチャ貼付	P.320参照	
ピクチャ情報	P.320参照	
自作アニメ解除	▶YES	

### 自作アニメ再生中の機能メニュー

A11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
ピクチャ貼付	P.320参照	
表示サイズ設定	P.322参照	
リトライ	再度自作アニメを再生します。	

### お知らせ

●自作アニメに設定している静止画を削除すると、その静止画を含む自作アニメは解除されます。

### <iモーションプレーヤー><ムービープレーヤー>

# i モーション・ムービーを再生する

FOMA端末内またはmicroSDカード内に保存した i モーションや、インターネット上で公開されているパソコン向けの動画(ムービー)を再生します。

ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドで i モーション、ムービーの音声を再生できます。

# ●データBOX▶ i モーション/ムービー ▶フォルダを選択▶ファイルを選択

- ●フォルダー覧画面で®®を押すごとに、FOMA端末とmicroSDカードのフォルダが切り替わります。
- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.364参照。
- i モーション一覧画面、 ムービー一覧画面で(図)( 切替 )を押すごと
  - (県)(「切替」)を押すごと に表示方法を変更しま す。





i モーション一覧画面

- 国 SDムービー
  IMI又ボーツ
  EMI SDAービー
  IMI又ボーツ
  EMI SDAービー
  IMI SD
  - ムービー一覧画面
- 場合があります。

   i モーションによっては、設定されているチャプターを選択して再生できる場合があります。(P.335参照)
- ●「BD/DVDレコーダー|フォルダについてはP.336参照。
- [ i モードで探す」を選択した場合はP.201参照。

●他の機能でフォルダや i モーションを選択すると

きは、機能によって表示されないフォルダや i モー

ションがあります。また、i モーションを選択中に

(☑)( デモ )を押して i モーションを確認できる

●プレビュー画像が表示できないときは以下の画像が表示されます。









再生不可 プレビュー画像なし

再生制限期限ダウンロード切れなど\*1未完了\*2

%1 ムービー一覧画面の場合、再生不可の画像が表示されます。 %2 ムービー一覧画面の場合、プレビュー画像が表示されます。

#### ■ i モーション・ムービー再生時の操作

●機能メニューから操作する場合はP.335参照。

操作	ボタン操作
<b>早見再生</b> [ i モーションのみ]	図(■ )(P.335参照)
<b>早送り</b> [ムービーのみ]	<ul><li>図( □ )</li><li>再生するには図( ► )</li></ul>
消音/消音解除	(i)
一時停止	<ul><li>●(■■)または</li><li>■再生するには</li><li>●(■▶■)または</li></ul>
<b>コマ送り再生</b> [ i モーションのみ]	一時停止中に図(「アア送」) ●押すごとにコマ送り
音量調節	
次のファイルまたは チャプターを表示* <sup>1</sup>	<b>③</b>
前のファイルまたは チャプターを表示* <sup>1</sup>	● 再生時間が3秒以上の場合は頭出し(チャプターがある場合はチャプターの頭出し)
<b>サーチ(早送り)</b> [ i モーションのみ]	
<b>サーチ(早戻し)</b> [ i モーションのみ]	
<b>再生位置選択※2</b> [ムービーのみ]	を押し続ける

操作	ボタン操作
縦画面/横画面/ 全画面切替	<ul><li>(腰回面)</li><li>●押すごとに表示方法を切り替え</li></ul>
王岡田の目	サーチャーとに扱うの方法を切り目れ
リ.マスター設定	(9)
	●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	8
	<ul><li> 更すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」</li></ul>
	→「ナチュア2」の順に切り替え
イコライザー設定	7
	●押すごとに「ノーマル」→「H.BASS1」
	→「H.BASS2」→「トレイン」の順に切り替え

※1 チャプターがない i モーションや、ムービーを i モーション一覧画面・ムービー一覧画面の並び順で切り替えます。一覧画面から再生した場合のみ操作できます。ただし、ファイル形式がWVX、ASX、WAXのムービーはスキップされます。また、チャプターがある i モーションはチャプターの登録されている順でチャプターを切り替えます。

※2 早戻し中は操作できません。

- \*\*3 アイコンを表示しない設定にしていても、通信中やメール、メッセージR/F を受信した場合は、「 $\diamondsuit$ 」「 $\blacksquare$ 」「 $\blacksquare$ 」「 $\blacksquare$ 」などのアイコンが表示されます。
- ●状況によっては実行できない操作もあります。
- ◆ムービーの一時停止中に横画面再生を行うと、画面表示が暗くなる場合がありますが、再生を再開してしばらくすると映像が表示されます。

ムービー再生時、一時停止時にイヤホンマイク(別売)のスイッチを使って下記 の操作ができます。

操作	スイッチ操作	
一時停止	1回押す ●再生するには再度1回押す	
次のファイルを再生	連続2回押す	
前のファイルを再生	連続3回押す ●再生時間が3秒以上の場合は頭出し	

#### ■ i モーション再牛の什様について

ファイル形式	MP4、ASF		
符号化方式	MP4ファイル	映像:MPEG4、H.263、H.264 音声:AMR、AAC、AAC+(HE-AAC)、 Enhanced aacPlus	
	ASFファイル	映像:MPEG4 音声:G.726	
画素数	MPEG4: VGA(640×480)以下のファイル H.263: QCIF(176×144)以下のファイル		
	H.264:QVGA(320×240)以下のファイル		
拡張子	sdv.3gp.mp4.asf		
11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			

対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。

#### ■ムービー再生の仕様について

ファイル形式	WMV, WMA, WVX, WAX, ASF, ASX		
拡張子	wmv,wma,wvx,wax,asf,asx		
コーデック	ビデオ	Windows Media Video 8~9* Windows Media Audio 2~9	
	オーディオ		
ビットレート	映像	WMV8	768kbps
		WMV9	2Mbps
	音声	•	384kbps
ビデオサイズ	WMV8	CIF(352×288)以下のファイル	
	WMV9	ワイドVGA	(800×480)以下のファイル
フレームレート	30fps		

- ※ Windows Media Video 9の複合プロファイル(complex profile)には対応していません。
- ◆上記を超えるビットレートでも再生できる場合があります。
- 対応しているファイル形式であっても、ファイルによってはデータの取得、取得中の再生、取得後の再生ができないことがあります。
- ●映像と音声どちらか一方が対応していないファイル形式であった場合、対応しているもう一方のみで再生を行う場合があります。

# フォルダー覧画面で「i モーション」または「ムービー」の「しおり」を選択したときは

しおりの選択画面が表示されます。i モーションの場合は「復旧しおり」または「指定しおり1・2」を選択できます。ムービーの場合は「復旧しおり」または「しおり1~9」を選択できます。しおりを選択すると、登録していた箇所から i モーション・ムービーが再生されます。

復旧しおり	i モーション・ムービー再生中に着信や各種アラーム動作があったとき、電池がなくなるとき、再生中にムービーブレーヤーを終了したときなどに自動的に記憶されるしおりです。
指定しおり・しおり	あらかじめ i モーション・ムービーの任意の場面に登録しておくもので、i モーションの場合は2つまで、ムービーの場合は9つまで作成できます。(P.333、P.335参照)

- ●「しおり」の情報を表示するには(ix)(| 機能 )を押して「しおり情報」を選択します。
- 「指定しおり」「しおり」を削除するには(で)(■機能・)を押して「削除」を選択します。「しおり」の場合は「削除」を選択してから、「1件削除」「選択削除」「全削除」を選択します。「復旧しおり」は削除できません。
- 「指定しおり」「しおり」を登録したiモーション・ムービーを削除していた場合や他のフォルダに移動した場合、ムービーのファイル名を変更していた場合は再生できません。
- しおりから再生した場合でも、ムービーによっては、冒頭からの再生となる場合があります。

### フォルダー覧画面で「再生履歴 |を選択したときは

ムービーを再生すると、ファイルのURLまたは保存場所 が履歴として記憶されます。30件まで記憶され、これを 超えると一番古い履歴に上書きされます。再生履歴を選 択すると記憶された履歴情報に基づきムービーが再生さ れます。



- 再生履歴一覧画面
- ●再生履歴に記憶されたムービーを削除していた場合や 他のフォルダに移動した場合は再生できません。
- ●取得したムービーを未保存状態のままデータ取得完了の画面から再生した場合は、再生履歴に記憶されません。

- ●サーチ(早送り・早戻し)やコマ送り再生中は無音となります。サーチ(早送り・早戻し)は、iモーションを一時停止・再生中(スロー再生・早見再生も含む)に実行できます。
- i モーションの再生中にメールやメッセージR/Fなどを受信した場合、映像 や音声が途切れることがあります。
- wvx、wax、asxの拡張子を持つファイルは、インターネット上のムービーの URLが指定されているファイルです。microSDカードに保存されているこれらのファイルを選択した場合、指定されたURLからストリーミングもしく はダウンロード再生を行います。

# iモーション一覧画面・ムービー一覧画面・再生履歴一覧画面の機能メニュー

の成形メニュ		
i	モーション編集	P.338参照
タ	イトル編集	i モーションのタイトルを編集します。(P.321参照)
i	モーション貼付	
	着信音	<ul><li>i モーションを着信音に設定します。</li><li>▶着信の種類を選択</li><li>●設定された項目には「★」マークが付きます。</li></ul>
	待受画面	i モーションを待受画面に設定します。 ▶YES
	ウェイクアップ表示	i モーションをウェイクアップ表示に設定します。 ▶YES
i	モーション情報	i モーションのタイトル、ファイル名などを表示します。
i	モードメール添付	ファイルを添付して i モーションメールを作成します。 P.138手順2へ進みます。 • 図(
ブ	ログ投稿	P.203「登録したサイトにファイルをアップロード

する | 手順2へ進みます。

赤外線送信	P.368参照
iC送信	P.370参照
microSDへコピー	· P.355参照
本体へコピー	P.356参照
microSDへ移動	P.357参照
本体へ移動	P.357参照
コンテンツ情報	ムービーのタイトル、ファイル名などを表示します。
移動/コピー	
フォルダ移動	
1件移動	P.320参照
選択移動	P.320参照
全件移動	P.320参照
コピー	
1件コピー	P.320参照
選択コピー	P.320参照
全件コピー	P.320参照
デスクトップ貼付	P.30参照
ファイル名編集	P.321参照
ファイル制限	P.321参照
タイトル初期化	i モーションのタイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
履歴情報	再生履歴の情報が表示されます。
しおり登録	再生履歴に記憶されているムービーのURL情報をしおりに登録します。しおりから再生する際は先頭から再生されます。 ▶登録したいしおりを選択 •「復旧しおり」は選択できません。

説明表示	ムービーの説明を表示します。 ◆全角1024文字/半角2048文字まで表示されま
	す。
プログラム情報	「BD/DVDレコーダー」フォルダ内の動画のタイト ルなどを表示します。
1件削除	P.321参照
全削除	P.321参照
お預かりセンターに保存	P.133参照
複数選択	複数のファイルを選択して操作します。 ▶操作したいファイルにチェック▶ (配) (機能) ▶項目を選択 削除 P.321「1件削除」参照 コピー P.320「1件を動」参照 microSDへコピー P.355参照 本体ヘコピー P.356参照 赤外線送信 P.368参照 全選択 全選択します。 全選択解除 選択をすべて解除します。
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
ソート	P.321参照
一覧表示切替	i モーション一覧画面の表示方法を変更します。 ▶表示方法を選択
きせかえ設定	「BD/DVDレコーダー」フォルダ内の動画を再生中 のデザインを変更します。 ▶パターン1・パターン2

#### <タイトル編集>

●ムービーのタイトルを編集する場合は、機能メニューから「編集」を選択し、 「タイトル編集」を選択します。

### お知らせ

#### <iモーション貼付>

- ・待受画面に設定した場合、VGA(640×480)以外の i モーションはVGA (640×480)に拡大、または縮小されます。
- ●取得元が「◆製」の i モーションは着信音や着信画面に設定できません。
- ●着信音や着信画面に設定可能な i モーションかどうかを確認するには「i モーション情報 |参照。

#### <ie><iモードメール添付><ブログ投稿>

- ●ファイルサイズが2Mバイトより大きいときはメールサイズに切り出すか どうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとiモーションの先 頭から約2Mバイトまでを切り出します。
- i モーションによっては i モードメール作成できない場合があります。
- i モーションによっては、ファイルサイズが増減する場合があります。
- i モーション編集画面から2Mバイトを超える i モーションは添付できません。i モードメールに添付できるサイズに切り出すには「メールサイズ切り出し」参照。

### <フォルダ移動>

• i モーション一覧画面では、「移動/コピー」メニューは表示されずに「フォルダ移動」を選択する操作となります。また、「フォルダ移動」を選択すると「1件移動」の動作になります。

#### <コピー>

i モーション一覧画面では、「移動/コピー」メニューは表示されずに「コピー」を選択する操作となります。また、「コピー」を選択すると「1件コピー」の動作になります。

#### <タイトル初期化>

◆ムービーのタイトルを初期化する場合は、機能メニューから「編集」を選択し、「タイトル初期化」を選択します。

### <1件削除><全削除>

◆ムービーや「BD/DVDレコーダー」フォルダ内の動画を削除する場合は、機能メニューから「削除」を選択し、「1件削除」または「全削除」を選択します。

#### <複数選択>

●ムービーや「BD/DVDレコーダー」フォルダ内の動画を複数選択して削除する場合は、機能メニューから「削除」を選択し、「選択削除」を選択します。 (P.321参照)

一時停止中・再生終了時の機能メニュー		
通常再生	通常の速度で再生します。	
チャプター一覧	i モーションに登録されているチャブターの一覧を表示し、再生したいチャブターを選択します。 ▶再生したいチャブターを選択	
スロー再生	i モーションを通常の約1/2の速度で無音で再生します。 ● ◯ (	
早見再生(1.25倍速)	i モーションを通常の約1.25倍の速度で再生します。  ● 図(■図■)を押すと2倍速再生されます。 図(■■■)を押すと通常再生に戻ります。	
早見再生(2倍速)	i モーションを通常の約2倍の速度で再生します。 ● 図(■ ▶ ■)を押すと通常再生に戻ります。	
早送り	ムービーを早送り再生します。 ● 図(■■■)を押すと通常再生に戻ります。	
早戻し	ムービーを逆方向に早戻し再生します。 ● 図(■ ▶ ■)を押すと通常再生に戻ります。	
停止	再生を終了します。	
再生位置選択	i モーション・ムービーの再生を開始する位置を設定します。 ▶ ② でタイムバーのカーソルを移動▶ ③ ( 確定 ) • 中止する場合は(LR)を押します。	
画質モード設定	「BD/DVDレコーダー」フォルダ内の動画を再生する際の画質を変更します。 ▶項目を選択 スタンダード 標準的な画質 スポーツ スポーツ番組などに適した画質 シネマ 映画などに適した画質 ダイナミック 動きを強調したダイナミックな画質	
サウンド効果		

	リ.マスター設定	イヤホンからの音を、データ圧縮時に失われた高音域を補完し原音に近づけます。 ▶ON・OFF	
	リスニング設定	イヤホンからの音にリスニングの効果を設定します。 ▶項目を選択 サラウンド自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2イヤホン特有の閉塞感を補完し自然 な音で再生します。1か2は、好みによ り選択してください。 OFFリスニング設定をOFFにします。	
	イコライザー設定	イヤホンからの音質を変更します。 ▶項目を選択 ノーマル 通常の音質です。 H.BASS1 低音を強調します。 H.BASS2H.BASS1よりさらに低音を強調します。 ボイス 会話を聞き取りやすくします。「BD/DVDレコーダー」フォルダ内の動画の場合のみ選択できます。 トレイン 音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。	
$\neg$	ンテンツ情報	P.333参照	
b	おり登録	i モーション・ムービーにしおりを登録します。登録したい位置で一時停止中に登録します。 ▶登録したいしおりを選択 ●「復旧しおり」は選択できません。	デー
i	モーション編集	P.338参照	タ
×	ール添付/ブログ投	稿	管理
	i モードメール添付	P.333参照	珄
	ブログ投稿	P.333参照	
i	モーション貼付	P.333参照	
i	モーション情報	P.333参照	
赤	外線送信	P.368参照	つづ
		335	<u>۲</u>

iC送信	P.370参照
本体へコピー	P.356参照
デスクトップ貼付	P.30参照
説明	ムービーの歌詞や説明を表示します。 ▶歌詞表示・説明表示  ◆それぞれ全角1024文字/半角2048文字まで表示されます。
URLコピー	インターネット上で公開されているムービーを再生中 に、ムービーのURLをコピーします。 ◆URLは半角512文字までコピーできます。
表示サイズ設定	i モーション・ムービーを本来のサイズで表示(等倍表示) するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。 ▶等倍表示・画面サイズで表示 ●「等倍表示」に設定しても、画面サイズを超える i モーション・ムービーは画面サイズに縮小されます。
全画面モード切替	i モーションの表示方法を切り替えます。項目を選択する ごとに、縦画面での再生→画面サイズに合わせて横画面で の再生→拡大して全画面での再生に切り替えられます。

### <チャプター一覧>

●チャプター送り/戻し制限がかかっている場合、現在再生している地点より 後/前のチャプターは選択できません。

#### <スロー再生>

- ●以下のiモーションはスロー再生できません。・ストリーミングタイプのiモーション
  - ·データを取得しながら再生中の i モーション
- ・待受画面から再生したiモーション

### <早見再生>

- i モーションによっては、早見再生されない場合があります。
- 早見再生中は、音声が聞き取りにくい場合があります。

#### <早送り><早戻し>

●「BD/DVDレコーダー」フォルダ内の動画の場合は、10倍速か30倍速を選択します。

### お知らせ

#### <再生位置選択>

- i モーション・ムービーによっては、再生位置を選択できない場合があります。 **〈サウンド効果〉**
- ●イヤホンと接続していない場合でも、画面にはそれぞれの設定内容が表示されます。
- ●音声形式がAMRやG.726の i モーションの場合、サウンド効果が無効になる場合があります。

#### <しおり登録>

- i モーション・ムービーによっては、しおりを登録できない場合があります。
- ●ムービーによっては、一時停止した位置に関わらず、先頭が再生開始位置として登録される場合があります。

#### <全画面モード切替>

●QCIF(176×144)以下の i モーションは全画面では再生されません。

# ブルーレイディスクレコーダーで録画した 動画をFOMA端末で再生する

FOMA端末とブルーレイディスクレコーダーをFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02(別売)で接続することで、ブルーレイディスクレコーダーに保存されている動画をmicroSDカードに保存して、FOMA端末で再生することができます。

- ●FOMA端末とブルーレイディスクレコーダーを接続する場合は、「USBモード設定」を「microSDモード」に設定してください。(P.360参照) 動画を転送する方法についての詳細は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●対応機種については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ◆ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドで動画の音声を 再生できます。

# 1 ● データBOX i モーション/ムービー BD/DVDレコーダー ファイルを選択

- ●前回再生した情報がある場合は、前回停止した箇所から再生します。図(原理理)を押すと先頭から再生されます。
- ●ファイルの一覧画面表示中の機能メニューについては、P.333参照。

#### ■再生時の操作

●機能メニューから操作する場合はP.335参照。

操作	ボタン操作
消音/消音解除	<b>€</b> □
一時停止	<ul><li>●(■■)または</li><li>再生するには</li><li>●(■●■)または</li></ul>
音量調節	<b>©</b>
次のチャプターを表示	<b>③</b>
前のチャプターを表示	<ul><li>再生時間が3秒以上の場合は頭出し(チャプターがある場合はチャプターの頭出し)</li></ul>
スキップ(送り)	再生中、一時停止中に< ●約30秒後方にスキップ
スキップ(戻し)	再生中、一時停止中に (○)(1秒以上) ●約10秒前方にスキップ
早戻し*1	<ul><li>1</li><li>●再生するには●(■▶■)</li></ul>
早送り※2	③ ●再生するには●( )
縦画面/横画面/ 全画面切替	<ul><li>● (横画面)</li><li>● 押すごとに表示方法を切り替え</li></ul>
リ.マスター設定	<ul><li></li></ul>
リスニング設定	8 ◆押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」 →「ナチュア2」の順に切り替え
イコライザー設定	<ul><li></li></ul>

- ※110倍速で早送り中は通常再生、30倍速で早送り中は10倍速で早送りの操作になります。
- ※2 10倍速で早戻し中は通常再生、30倍速で早戻し中は10倍速で早戻しの操作になります。

# プレイリストを利用する

i モーションをプレイリストに登録して、好きな順に連続で再生できます。プレイリストは5件まで作成でき、1件あたり30件の i モーションを登録できます。

### プレイリスト登録

- **1** MENU トデータBOX
  - ▶ i モーション/ムービー
  - ▶プレイリスト
  - ▶プレイリスト1~5を選択

1プレイリスト1 ピプレイリスト2 ピプレイリスト3 ピプレイリスト4 ピプレイリスト5 プレイリスト一覧画面

- **2** <1番目>~<30番目>を選択▶フォルダを選択 ▶ i モーションを選択
- **♀** 手順2を繰り返す▶ 図(■完了■)
  - ●登録した i モーションを解除するには、(を)(機能)を押して「1件解除」を選択します。「全解除」を選択すると、登録済みのすべての i モーションを解除できます。

### お知らせ

●部分保存した i モーションはプレイリストに登録できません。

### プレイリスト再生

プレイリスト一覧画面プレイリストを選んで図(■再生■)

### プレイリスト一覧画面の機能メニュー

 
 再生
 P.338参照

 ブレイリスト編集
 ブレイリストを編集します。 P.337手順2へ進みます。

 ブレイリスト解除
 ブレイリストに登録されている i モーションをすべて解除します。

►YES

プレイリスト名編集
プレイリスト名を編集します。

▶プレイリスト名を入力

◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

### <iモーション編集>

# i モーションを編集する

i モーションを編集します。編集した i モーションは、編集元の i モーションがあるフォルダに保存されます。

1 i モーション一覧画面・一時停止中・ 再生終了時▶ (記/ (温機能)

▶ i モーション編集

● ○ で音量を調節できます。



i モーション編集画面

# **り** ( 機能 ) ▶ i モーションを編集

操作方法についてはP.339~P.340をご覧ください。

# 【 保存 )を押す

●編集したiモーションを保存しない場合は、CLRまたはへを押して 「YES」を選択します。

# / YES

- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。
- i モーション編集中・デモ再生中の操作

操作	ボタン操作
早見再生	(P.335参照)
一時停止	<ul><li>●(■■)</li><li>●再生するには●(■►)</li></ul>
早送り	◎を押し続ける
早戻し	
コマ送り	一時停止中に ( ) または ( ) ア送 ( )
コマ戻し	一時停止中に
音量調節	<b>O</b>

●状況によっては実行できない操作もあります。

### お知らせ

- ●以下の i モーションは編集できません。
- ・サイトもしくは i モードメールから取得した「ファイル制限」、「再生制限」 がありのファイル
- ·VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)、QVGA(320×240)、 QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)以外のファイル
- ·microSDカードに保存されているファイル
- i モーションによっては編集できない場合があります。
- i モーション編集により、画質が劣化したりファイルサイズが増減することがあります。

●編集中に電話がかかってきた場合、電池がなくなった場合、FOMA端末を閉じた場合は、編集内容を保存するかどうかの確認画面が表示されることがあります。

### i モーション編集画面の機能メニュー

**iモーション切り出し** iモーションから任意の範囲を切り出します。

▶ (○) で開始フレームを表示 ▶ (☑) ( 単点 )

開始フレームが設定され、iモーションが再生されます。

▶切り出したいところまで再生したら(●)(■■■)

i モーションの再生が一時停止します。

▶ (○) で終了フレームを表示 ▶ (□) (■終点 ■)

切り出した範囲が再生されます。

●ファイルサイズが約10Mバイトになると自動的に終 了フレームが設定されます。

▶ ( 確定 )

● 図(『デモ』)を押すとデモ再生され、編集した i モーションを確認できます。

#### ピクチャ切り出し

静止画を切り出して保存します。

▶ ②でフレームを表示▶ 図( 確定 )▶YES

▶フォルダを選択

iモーション編集が終了します。

●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

**メールサイズ切り出し** i モーションを i モードメールに添付可能なサイズに 切り出します。

▶メールサイズ(小)・メールサイズ

メールサイズ(小)....約500Kバイト以下のサイズに切り出します。

メールサイズ . . . . . . 約2048Kバイト以下のサイズ に切り出します。

▶ (○) で開始フレームを表示 ▶ (□) (■始点 ■)

i モーションが再生されます。 約500Kバイトまたは2048Kバイトのサイズ、または 再生終了時点になると、自動的に再生が停止します。

▶(●)( 確定 )

● 図(『デモ』)を押すとデモ再生され、編集した i モーションを確認できます。

### メール添付/ブログ投稿

 i モードメール添付 P.333参照

 プログ投稿
 P.333参照

 ファイル制限
 P.321参照

### お知らせ

< i モーション切り出し>

i モーション切り出しを行うと、ファイルサイズが大きくなる場合があります。

## i モーション編集中の機能メニュー

通常再生	通常の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で無音で再生します。
早見再生 (1.25倍速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。
早見再生(2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。

始点	i モーション切り出し、メールサイズ切り出しの開始フレームを設定します。
終点	i モーション切り出しの終了フレームを設定します。
確定	ピクチャ切り出しのフレームを設定します。
停止	停止します。

# <ビデオプレーヤー>

# ビデオを再生する

### microSDカード内に保存したビデオを再生します。

◆ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドでビデオの音声を再生できます。

# 1 PデータBOX▶ワンセグ▶ビデオ ▶ファイルを選択

- ●前回再生した情報がある場合は、前回停止した 箇所から再生します。 図(四頭型)を押すと先頭から再生されます。
- ●ビデオ一覧画面で分割 ファイルを含むビデオ を選択した場合、分割録 画ビデオの一覧から再 生するビデオを選択し ます。



- プレビュー画像が表示できないときは右 の画像が表示されます。
- ●再生時は番組名やタイムバー(目安)など が表示されます。





プレビュー画像なし

### ■ビデオ再生時の操作

●機能メニューから操作する場合はP.342参照。

操作	ボタン操作
早見再生※1	<ul><li>● 押すごとに「1.25倍速」→「2倍速」→「あらすじ再生」</li><li>→「通常再生」の順に切り替え</li></ul>
消音/消音解除	<b>€</b> Ø
一時停止	<ul><li>●(■■)*¹または€</li><li>●再生するには●(■■)*¹または€</li></ul>
コマ送り再生*1	一時停止中に図( T)送 ) ●押すごとにコマ送り
音量調節※1	<b>©</b>
早送り※1	<ul><li>● 再生するには</li><li>● (■▶■)または</li></ul>
早戻し*1	<ul><li>● 再生するには</li><li>● (■▶■)または</li></ul>
スキップ(送り)*1	再生中、一時停止中に (1秒以上)または (#) ●約30秒後方にスキップ
スキップ(戻し)*1	再生中、一時停止中に (1秒以上)または (★) ●約10秒前方にスキップ
番組名表示※2	<ul><li>◆タイムバーなども表示</li><li>◆ボタン操作を行ったときにも表示</li></ul>
映像/字幕表示切替	番組名表示中に  ・横画面表示では押すごとにアイコン表示のON/ OFFと「横画面字幕表示設定」の設定を切り替え ・横画面表示では字幕の有無に関わらず、タイムバーの表示位置も切り替え
表示方向切替/全画面切替	● 映像モードでは押すごとに表示方向を切り替え ● データ放送モードでは押すごとに半画面表示/全画 面表示を切り替え

操作	ボタン操作
映像/データ放送 切替	(MM)※3 ●押すごとに映像モードとデータ放送モードを切り替え

- ※1 データ放送モードでは操作できません。
- ※2スキップ、早送り、早戻し、再生位置選択の直後に操作した場合、「ビデオ情報」に保存されている番組名が表示される場合があります。
- ※3 横画面表示中は番組名表示の操作になります。

### ビデオのフォルダー覧画面で「しおり」を選択したときは

しおりの選択画面が表示されます。「復旧しおり」または「指定しおり1·2」を選択すると、登録していた箇所からビデオが再生されます。

復旧しおり	ビデオ再生中に着信や各種アラーム動作があったとき、電 池がなくなるときなどに自動的に記憶されるしおりです。
指定しおり	あらかじめビデオの任意の場面に登録しておくもので、2 つまで作成できます。(P.342参照)

- ●「指定しおり」を削除するには(in)(機能・)を押して「削除」を選択します。「復旧しおり」は削除できません。
- しおりを登録したビデオを削除していた場合は再生できません。

#### お知らせ

- ●コマ送り再生中/スキップ中は無音です。また、字幕は表示されません。
- ●一時停止中、コマ送り再生中、スロー再生中、早見再生中は「サウンド設定」を 「ON」にしていても効果音は鳴りません。
- ●ワンセグ視聴中やビデオ再生中にデータ放送の確認画面で「YES(以後確認しない)」を選択している場合は、自動的にデータ放送の情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。(P.264参照)
- ●一時停止中、再生終了時はデータ放送のリンクなどを選択しても操作できない場合があります。
- ●横画面ではデータ放送を表示できません。
- ●電波状態が悪いため正しく録画できなかった部分は表示されず、正しく再生できる位置までスキップされます。その際、数秒間映像が表示されなかったり、乱れたりする場合があります。また、タイムバーが正しく表示されない場合があります。

### お知らせ

タイトル編集

- 電池残量が少ない状態で、ビデオを再生しようとした場合は、電池残量警告音が鳴り、再生するかどうかの確認画面が表示されます。また、再生中に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、電池残量警告音が鳴り、終予するかどうかの確認画面が表示されます。電池残量警告音は、「ボタン確認音の設定に関わらず鳴ります。
- ●編集機能が搭載された携帯電話やパソコンなどを利用してビデオを編集(分割)した場合、FOMA端末では正しく再生できないことがあります。

▶タイトルを入力

### ビデオー覧画面の機能メニュー

-		<ul><li>◆全角18文字/半角36文字まで入力できます。</li></ul>
ビ	デオ情報	ビデオの番組名、チャンネル名などを表示します。  • ( 情報 ) を押してもビデオの番組名、チャンネル名などを表示できます。
デ	スクトップ貼付	P.30参照
タ	イトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
削	除	
	1件削除	<ul><li>YES</li><li>● (■)(■ 削除 )を押しても1件削除できます。</li></ul>
	選択削除	▶削除したいビデオにチェック▶ 図 ( 完了 )▶YES
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
保	存容量確認	保存容量(目安)を表示します。
-	覧表示切替	ビデオー覧画面の表示方法を変更します。 ▶表示方法を選択

### <削除>

- ●複数のビデオを削除中に着信があった場合は、削除は中止されます。
- ●録画時間の長いビデオは、削除に時間がかかることがあります。その場合、電 池残量が十分にあることを確認してから行ってください。
- ●他の機器でプロテクトがかけられたビデオは[1]件削除[]でのみ削除できます。
- ●FOMA端末に対応していないデータが含まれているビデオは削除できない ことがあります。

### <一覧表示切替>

●電波状態が悪いため正しく録画できなかったビデオは、画像が表示されない場合があります。

| 予労の法典であれ! ます

### 一時停止中・再生終了時の機能メニュー

通常再生	連吊の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で無音で再生します。  ● 図(■■■)を押すと通常再生に戻ります。
早見再生	早い速度で再生します。 <b>▶項目を選択</b> 1.25倍速通常の約1.25倍の速度で再生します。 ます。 2倍速通常の約2倍の速度で再生します。 あらすじ再生ビデオの音声に合わせて再生速度が自動的に調節されます。  • 図を押すごとに「1.25倍速」→「2倍速」→「あらすし再生」→「通常再生」の順に切り替わります。
早送り	早送り再生します。 ▶10倍速・30倍速 • (
早戻し	逆方向に早戻し再生します。 ▶ 10倍速・30倍速 ● ( ▶ ■ )または( を押すと通常再生に戻ります。

停止	再生を終了します。
再生位置選択	再生を開始する位置を設定します。
	▶○でタイムバーのカーソルを移動
	▶ ( 確定 )
	●中止する場合は(CLR)を押します。
しおり登録	ビデオにしおりを登録します。登録したい位置で一
	時停止中に登録します。 ▶しおり1に登録・しおり2に登録
ビデオ情報	P.341参照
デスクトップ貼付	P.30参照
映像/字幕表示切替	P.263「映像/字幕表示設定」参照
映像/データ放送切替	縦画面で再生中に、映像モードとデータ放送モード
プレーヤー起動時	を切り替えます。
映像モード	
アイコン常時表示設定	P.263参照
画質モード設定	P.264参照
音声設定	
サウンド効果	
自動音量設定	P.264参照
リ.マスター設定	P.264参照
リスニング設定	P.264参照
イコライザー設定	P.264参照
主/副音声設定	▶主音声·副音声·主∕副同時
プレーヤー起動時	
主音声	
横画面字幕表示設定	P.263参照
データ放送操作	

コンテンツ再読み	<b>込み</b> 表示中のデータ放送サイトを再読み込みします。  ●サイトによっては、入力したデータを再度送信する
	かどうかの確認画面が表示されます。
証明書表示	P.192参照
画像表示設定	P.206参照
サウンド設定	P.264参照
確認表示設定リセ	<mark>ット</mark> P.264参照

データ放送へ戻る データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送に戻 ります。

### お知らせ

#### <早見再生>

- ●ビデオによっては、早見再生されない場合があります。
- ●早見再牛中は、音声が聞き取りにくい場合があります。

#### 〈再牛位置選択〉

- ●ビデオによっては、再生位置を選択できない場合があります。
- ●電波状態が悪いため正しく録画できなかった位置を選択した場合は、正しく 再生できる位置まで移動します。

# キャラ電を利用する

キャラ電とは、テレビ電話画像として相手に送れるお客様の分身キャラ クタのことです。

キャラ電プレーヤーで再生、撮影することもできます。


- ●お買い上げ時に登録されているキャラ電は削除できます。「P-SQUAREIのサ イト(P.201参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なる FOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.37参照)が設定 されます。
- ◆キャラ電によっては、送話口に向かって話した音声に合わせて自動で動くも のもあります。

### <キャラ電プレーヤー>

# キャラ雷を表示して操作する

登録されているキャラ電を表示します。 ボタン操作によりキャラ電にアクションを付けることができます。

# データBOX▶キャラ電▶キャラ電を選択



キャラ電一覧画面

キャラ電表示画面

### ■キャラ電操作のボタン割当

「アクション一覧 | で操作できるアクションを確認できます。

操作できるアクション数はキャラ電により異なります。

ボタン操作	内容
①~ <b>9</b> #10~#1 <b>9</b> *1*2 (全体アクションモード時)	全体アクション:身体全体でアクションを 表現します。
11~99*1 (パーツアクションモード時)	パーツアクション:身体の一部でアクショ ンを表現します。
0	実行中のアクションを中断します。
MENU	「アクション一覧」を表示します。
	テレビ電話発信になります。
	キャラ電を撮影します。

※1 お買い上げ時に登録されているキャラ電では利用できません。 ※2 1桁目の(#)を取り消すにはもう一度(#)を押します。

キャラ電一覧	画面の機能メニュー
キャラ電発信	P.74参照
代替画像設定	P.74参照
キャラ電撮影	P.344参照
タイトル編集	▶ <b>タイトルを入力</b> ●全角18文字/半角36文字まで入力できます。
キャラ電情報	キャラ電のタイトル、ファイル名などを表示します。
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。
デスクトップ貼付	P.30参照
1件削除	▶YES
1件削除全削除	▶YES ▶端末暗証番号を入力▶YES ●お買い上げ時に登録されているキャラ電も削除されます。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
全削除	<ul> <li>端末暗証番号を入力▶YES</li> <li>む問い上げ時に登録されているキャラ電も削除されます。</li> <li>複数のキャラ電を選択して削除します。</li> <li>削除したいキャラ電にチェック▶(章)(世際) → 削除</li> </ul>

### <キャラ電情報>

●「撮影後ファイル制限」とは、キャラ電撮影により作成された静止画・動画の メールへの添付、microSDカードへの保存、編集などを規制するかどうかを 表したものです。

### <1件削除><全削除><複数選択>

◆代替画像に設定している「カンガルー」以外のキャラ電を削除した場合、代替画像は「カンガルー」に設定されます。「カンガルー」を削除した場合、「内蔵」の代替画像を送信します。

キャラ電表示画面の機能メニュー	
キャラ電発信	P.74参照
代替画像設定	P.74参照
キャラ電撮影	P.344参照
デスクトップ貼付	P.30参照
アクション一覧	操作できるアクションの一覧を表示します。  ●アクションを選んで (選択)を押すとアクションを実行でき、図(詳細)を押すとアクションの詳細を確認できます。
<b>アクション切替</b> キャラ電表示時 全体アクション モード	アクションモードを全体アクションモード(略)または パーツアクションモード(♣)に切り替えます。
キャラ電情報	P.344参照
表示サイズ設定	P.344参照

### <キャラ電撮影>

# キャラ電を撮影する

キャラ電を静止画や動画として撮影します。

ー書士二本士の総弁・ノー

# 

◆キャラ電表示画面で(図)( 撮影 )を押しても撮影できます。



キャフ電撮影 画田

### キャラ電を静止画として保存する

1 キャラ電撮影画面で「図」を表示して ( 撮影 )を押す表示中のキャラ電の静止画が撮影されます。

●「目」が表示されているときは(②)(フォト)を押して「○」を表示します。

🤈 🌘 (\_\_保存\_\_)を押す

撮影した静止画を「マイピクチャ」の「カメラ」フォルダに保存します。

### キャラ電を動画として保存する

1 キャラ電撮影画面で「目」」を表示して ( 撮影 )を押す 表示中のキャラ電の録画を開始します。

「圖」が表示されているときは(圖)( ¼-ピ- )を押して「■」を表示します。

撮影した動画を「iモーション/ムービー」の「カメラ」フォルダに保存します。

### お知らせ

- 動画撮影では、画像サイズはQCIF(176×144)に固定されます。
- ●マナーモード中や「着信音量」の「電話」や「メール」が「消去」に設定されている場合は、シャッター音は鳴りません。
- ●「映像/音声選択」が「映像+音声」に設定されている場合は、音声も録音されます。

# キャラ電撮影画面の機能メニュー

キャラ電切替	<ul><li>▶表示したいキャラ電を選択</li><li>●キャラ電を切り替えると、アクションモードは「全体アクションモード」になります。</li></ul>
代替画像設定	P.74参照
アクション一覧	P.344参照
アクション切替	P.344参照

表示サイズ設定	P.344参照
記録サイズ設定	キャラ電の静止画を撮影、保存する際の画像サイズを設定 します。フォトモード時のみ設定できます。 ▶QCIF(176×144)・縮小サイズ(117×96)
映像/音声選択	キャラ電の動画を撮影、保存する際の映像・音声の有無を設定します。ムービーモード時のみ設定できます。 ▶映像+音声・映像のみ
記録品質設定	キャラ電の動画を保存する際の画質を設定します。ムービーモード時のみ設定できます。 ▶項目を選択 標準 標準的な画質で保存します。 画質優先 より良い画質で保存します。 動き優先

### <マチキャラ>

# マチキャラを表示する

● お買い上げ時に登録されているマチキャラは削除できます。「P-SQUARE」の サイト(P.201参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異な るFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.37参照)が設 定されます。

# | 嵊ⅳ ▶データBOX▶マチキャラ▶マチキャラを選択

- ●マチキャラ一覧画面で(m)を押すごとに、FOMA 端末とmicroSDカードの一覧画面が切り替わり ます。
- ●マチキャラー覧画面で(図)(切替)を押すごとに表示方法を変更します。
- ●プレビュー画像が表示できないときは以下の画像 が表示されます。





プレビュー画像なし ダウンロード未完了

●「iモードで探す」を選択した場合はP.201参照。



マナヤヤフ一見凹山

「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

### マチキャラ一覧画面の機能メニュー

マチキャラ設定マチキ

マチキャラを設定します。(P.112参照)

- (製定)を押してもマチキャラ設定できます。● microSDカード内のマチキャラはマチキャラ設定できません。
- マチキャラ解除 設定中のマチキャラを解除します。

マチキャラ情報マチキャラのタイトル、ファイル名などを表示します。

フォルダ移動

1件移動 P.320参照

₽ 320 参昭

選択移動		選択移動	P.320参照	
		全件移動	P.320参照	
Ī	mi	croSDへ移動	P.357参照	
Ī	本	体へ移動	P.357参照	
	編	集		
		タイトル編集	P.321参照	
		タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES	
Ī	ソ		P.321参照	
一括情報リセット		括情報リセット	マチキャラに含まれる情報をリセットします。(P.112 参照) ▶YES	
Ī	保	存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。	
Ī	削	除		
	1件削除 選択削除		P.321参照	
			P.321参照	
		全削除	<ul><li>端末暗証番号を入力▶YES</li><li>む買い上げ時に登録されているマチキャラも削除されます。</li></ul>	

### お知らせ

#### <マチキャラ設定>

●プリインストールマチキャラの「まめはかせ」に設定している場合は、2010 年11月20日~12月25日および2011年11月20日~12月25日の間の み、サンタバージョンで表示されます。

### <タイトル編集>

● microSDカード内では、「編集」メニューは表示されずに「タイトル編集」を選択する操作となります。

### <メロディプレーヤー**>**

# MENU (1) (6)

# メロディを再生する

# (MENU) ▶ データBOX ▶ メロディ

●フォルダー覧画面で(MRN)を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードのフォルダが切り替わりま す。

メロディ 目離おしゃべり □■プログラム □ i モードで探す フォルダー覧画面

●フォルダー覧画面の機能メニューはP.364参照。

# フォルダを選択トメロディを選択

他の機能でフォルダや メロディを選択すると きは、機能によって表示 されないフォルダやメ ロディがあります。ま た、メロディ選択中は確 認のためにメロディが 再生される場合や、

図(デモ)を押してメ ロディを再生できる場 合があります。

「i モードで探す」を選 択した場合はP.201参



メロディー覧画面



メロディ再生画面

### プログラム再生

プログラム編集で選択したメロディを繰り返し再生します。

ﺳསསས)▶データBOX▶メロディ▶プログラム

### ■メロディ再牛時の操作

操作	ボタン操作
停止	<ul><li>●(停止)、</li><li>(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○</li></ul>
	(a) \Z
音量調節	<b>©</b>
次のファイルを再生※2	<b>③</b>
前のファイルを再生※2	<b>©</b>

- ※1メールに添付できないメロディの場合のみ、停止します。
- ※2 メロディー覧画面から再生した場合に有効です。

### お知らせ

- ●メロディは「着信音量」の「電話」で設定されている音量で再生されます。「着 信音量 |の「電話 |が「消去 |または「ステップ | に設定されていると、「レベル2 | で再生されます。ただし、メロディ選択中に再生されるメロディの場合は鳴 りません。
- ●再牛中に音量を変更しても、メロディプレーヤーを終了すると「着信音量」の 「電話 | で設定されている音量に戻ります。

## メロディ一覧画面の機能メニュー

i モードメール添付	選択しているメロディを i モードメールに添付して作成します。 P.138手順2へ進みます。 • 図( ) を押しても i モードメールを作成できます。
着信音設定	<ul><li><b>▶着信の種類を選択</b></li><li>●設定された項目には「★」マークが付きます。</li></ul>
メロディ情報	メロディのタイトル、ファイル名などを表示します。

### 移動/コピー

フォルダ移動		
	1件移動	P.320参照

選択移動	▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいメロディにチェック▶ 図( <u>完了</u> ) ▶YES	
全件移動	P.320参照	
microSDへ移動	P.357参照	
microSDヘコピー	P.355参照	
お預かりセンターに 保存	P.133参照	
コピー		
1件コピー	P.320参照	
選択コピー	P.320参照	
全件コピー	P.320参照	
本体へコピー	P.356参照	
本体へ移動	P.357参照	
編集		
タイトル編集	<ul><li>▶タイトルを編集</li><li>●FOMA端末内のファイルの場合、全角31文字/半角63文字まで入力できます。</li><li>●microSDカード内のファイルの場合、全角18文字/半角36文字まで入力できます。</li></ul>	
ファイル名編集	<ul><li>▶ファイル名を編集</li><li>◆半角英数字、記号(「.」、「.」、「.」のみ)で36文字(拡張子を除く)まで入力できます。</li></ul>	
ファイル制限	選択したメロディのファイル制限を設定します。 ファイル制限を「あり」にすると、一次配布で受け 取った側が i モードメールに添付できなくなります。 ▶なし・あり	
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES	

y		表示される順番を変更します。 ▶順番を選択 ●microSDカード内のファイルはソートできません。
デ	スクトップ貼付	P.30参照
赤	外線/iC送信	
	赤外線送信	P.368参照
	iC送信	P.370参照
保	存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
削除		
	1件削除	P.321参照
	選択削除	P.321参照
	全削除	P.321参照

### <iモードメール添付>

取得元アイコンが「売」や「売」で、「厨」や「厨」のメロディ、100Kバイトを超えるメロディは添付できません。

### <メロディ情報>

◆メロディ情報のファイル制限が「なし」でも、i モードメールに添付できない ことがあります。

### <フォルダ移動>

●microSDカード内では、「移動/コピー」メニューは表示されずに「フォルダ 移動」を選択する操作となります。

### <タイトル編集>

● microSDカードの「移行可能コンテンツ」フォルダでは「編集」メニューは表示されずに「タイトル編集」を選択する操作となります。

#### <ファイル名編集>

- ●取得元アイコンが「計」や「言」で、「記」や「記」のアイコンが表示されているメロディはファイル名を変更できません。
- ●一部の文字や記号はファイル名に使用できません。

#### <ファイル制限>

- 取得元アイコンが「√県」のメロディにのみファイル制限を設定できます。
- ●ファイル制限を設定することによって100Kバイトを超える場合、ファイル制限を設定できません。
- ●「ファイル制限」を「あり」にした場合でも、赤外線通信機能で送信したり、 microSDカードにコピーすることで静止画や動画を送り先の携帯電話から 出力できます。

### <削除>

- ●他の機能に設定していたメロディを削除するとお買い上げ時の設定に戻ります。(「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音や「アラーム」に設定されていた場合、「時刻アラーム音」になります。)
- ●お買い上げ時に登録されているメロディは削除できません。

### メロディ再生画面の機能メニュー

$i \mp -1$	ドメール	し添付	P 34	7参照
------------	------	-----	------	-----

着信音設定	P.347参照
メロディ情報	P.347参照
microSDヘコピー	P.355参照
本体へコピー	P.356参照

デスクトップ貼付 P.30参照

**フルコーラス再生・**メロディの再生開始位置を一時的に切り替えます。 ポイント再生

### くきせかえツール>

# きせかえツールを確認する

●お買い上げ時に登録されているきせかえツールは削除できます。 「P-SQUARE」のサイト(P.201参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.37参照)が設定されます。

# **1** ●データBOX▶きせかえツール ▶きせかえツールを選択

きせかえツール詳細画面 で項目を反転/選択する と、それぞれの設定内容が デモ再生されます。

●きせかえツールー覧画 面で を押すごとに、 FOMA端末とmicroSD カードの一覧が切り替 わります。microSDカー



きせかえツー) 詳細画面

ド内のフォルダー覧画面でフォルダを選択すると、きせかえツール一覧 画面が表示されます。

一覧画面

- ●きせかえツール一覧画面で(図)(図書)を押すごとに表示方法を変更します。
- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.364参照。
- ●プレビュー画像が表示できないときは右の画像が表示されます。
- [i モードで探す]を選択した場合はP.201参照。



#### お知らせ

●時計表示はデモ再生できません。

	きせかえツール一覧画面・詳細画面の機能メニュー		
	括設定	きせかえツールを一括で設定します。(P.111参照)   (国語題)を押しても一括設定できます。   microSDカード内のきせかえツールは一括設定できません。	
き	せかえツール情報	きせかえツールのタイトル、ファイル名などを表示しま す。	
フ	ァイル情報	ファイル名やファイル種別を表示します。	
フ	ォルダ移動		
	1件移動	P.320参照	
	選択移動	P.320参照	
	全件移動	P.320参照	
mi	icroSDへ移動	P.357参照	
本	体へ移動	P.357参照	
編集			
	タイトル編集	P.321参照	
	タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES	
ソ		P.321参照	
保	存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。	
削除			
	1件削除	P.321参照	
	選択削除	P.321参照	
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES  ◆お買い上げ時に登録されているきせかえツールも削除されます。	

関告表表 344の表表の総合とノーニ

### お知らせ

#### <タイトル編集>

microSDカード内では、「編集」メニューは表示されずに「タイトル編集」を選択する操作となります。

### <フォント>

# フォントファイルを管理する

# **1** MENU ► データBOX ► フォント ► フォルダを選択

- - フォント一覧画面で(例) ( 切替 )を押すごとに表示方法を変更します。



フォント一覧画面

# フォント一覧画面の機能メニュー

フォント設定	文字のフォントを変更します。(P.114参照)  ● 図 (
フォント情報	フォントのファイル種別、タイトルなどを表示します。
タイトル編集	P.321参照
1件削除	P.321参照
全削除	P.321参照
選択削除	<ul><li>▶削除したいフォントにチェックト(ig)( 機能 )▶削除</li><li>▶YES</li></ul>
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
ソート	P.321参照

セサヤラ ハーロ

# microSDカードを利用する

microSDカードをお持ちでない場合は、別途お求めいただく必要があります。

- ●P-01Cでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、16GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています。(2010年10月現在)microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
- i モードから

P-SQUARE(2010年10月現在)

i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー→P-SQUARE・パソコンから

http://panasonic.ip/mobile/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証する ものではありませんので、あらかじめで了承ください。

- ●カード処理を行っているときは「負」が表示されます。カード処理を行っているときは絶対にmicroSDカードを抜いたり、FOMA端末の電源を切らないでください。カード処理を行っていないことを確認してからFOMA端末の電源を切って、microSDカードを抜いてください。
- ◆本体·microSDカード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかることがあります。
- ●microSDカードに保存可能な件数・時間についてはP.363参照。
- ●microSDカードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しくデータを書き込めなかったり、使用できなくなることがあります。
- ●FOMA端末では、画面メモや、ダウンロードしたファイル制限のある静止画、 i モーション、ムービー、メロディ、きせかえツール、マチキャラ、着うたフル®、 i アブリをmicroSDカードに保存できます。IP(サービス提供者)が許可して いない場合は、保存できません。

#### お知らせ

- ●パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDカードは使用できないことがあります。必ずP-01CでフォーマットしたmicroSDカードをご使用ください。
- ●フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでで 注意ください。


### お知らせ

- ◆本FOMA端末以外の機器でmicroSDカードの読み書きを行うと、ご利用の 機器や操作方法によってはmicroSDカードが使用できなくなる場合があり ます。
- ●パソコンなど他機器で使用しているmicroSDカードをP-01Cで使用する と、P-01Cで使用するための新しいファイルやフォルダが作成されます。

# microSDカードの取り付けかた/取り外 しかた


### 取り付けかた

microSDカード挿入口のカ バーを矢印の方向に回転させて 開ける



2 金属端子面を下にし、切り込み の部分が右側になっていること を確認して差し込む

「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。



🧣 microSDカード挿入口のカバーを閉める


### 取り外しかた

# 「取り付けかた」の手順1に従っ てカバーを開け、 microSDカードをいったん奥 まで押し込む





# 🤈 microSDカードを抜き取る



#### ■画面表示について

microSDカードを取り付けると以下のアイコンが表示されます。

- ■:データを保存したり読み出したりできます。

それでも「ຝ」が表示される場合は、「microSDチェックディスク」または 「microSDフォーマット」を行ってください。

### お知らせ

- ◆FOMA端末の電源を入れた状態で取り付けたり取り外したりしないでください。microSDカードに損傷を与えたり、データが壊れることがあります。
- microSDカードを取り付けたり取り外したりするときは、飛び出すことがありますのでご注意ください。
- microSDカードの向きを確認してまっすぐに出し入れしてください。斜めに 差し込むとmicroSDカードが破損する恐れがあります。
- microSDカードを取り付けたあと、最初の読み込みまたは書き込みができるまで時間がかかることがあります。

### <microSD>

# microSDカードのデータを表示する

microSDカードに登録している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、 テキストメモ、Bookmarkを表示します。

●電話帳、メールの詳細画面では、FOMA端末内のデータを表示した場合と同様の操作ができます。

電話帳の詳しい操作についてはP.90参照。

メールの詳しい操作についてはP.164参照。


# 

「スケジュール」を選択 すると、ToDoも表示さ れます。



MICROSD ファイル画面 (テキストメモの場合)

# 🤈 ファイルを選択▶データを選択



352

### 分類一覧表示画面・microSDファイル画面・データ一覧画面・ データ詳細画面の機能メニュー

タイトル編集	▶ <b>タイトルを入力</b> ●全角15文字/半角31文字まで入力できます。
本体へ追加コピー	P.354参照
本体へ上書コピー	P.355参照
本体へ1件 追加コピー	P.354参照
本体へ全件 追加コピー	P.354参照
本体へ全件 上書コピー	P.354、P.355参照
microSDヘコピー	P.353参照
本体へコピー	P.354参照
1件削除	▶YES
全削除	現在表示している分類にあるファイルを全件削除します。
土門你	■端末暗証番号を入力▶YES
microSD情報表示	▶端末暗証番号を入力▶YES
	▶端末暗証番号を入力▶YES
microSD情報表示	▶端末暗証番号を入力▶YES P.360参照
microSD情報表示 プロパティ表示 microSD	▶端末暗証番号を入力▶YES P.360参照 データ詳細画面を表示します。

### FOMA端末内のデータをmicroSDカードへコピーする

FOMA端末に登録している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、テキストメモ、BookmarkをmicroSDカードにコピーします。

### microSDへ1件コピー

FOMA端末内の1件のデータをmicroSDカードにコピーします。コピーしたデータは、1件が1ファイルとして保存されます。 電話帳データに登録したシークレットコードはコピーされません。

1 コピーしたいデータの機能メニュー ▶microSDへコピー▶YES

### microSDへ全件コピー

分類一覧画面で選択している分類やmicroSDファイル画面で表示している分類のデータをFOMA端末からmicroSDカードにコピーします。コピーしたデータは、全件が1ファイルとして保存されます。電話帳データに登録したシークレットコードやボイスダイヤルはコピーされません。

# **→** 分類一覧表示画面・microSDファイル画面の機能メニュートmicroSDヘコピート端末暗証番号を入力

### **►YES**

- ●スケジュールをコピーするときは、「スケジュール」・「ToDo」・「すべて」 (スケジュールとToDo)のいずれかを選択します。
- ●Bookmarkをコピーするときは、「i モードブラウザ」・「フルブラウザ」・「すべて」(i モードとフルブラウザ)のいずれかを選択します。
- ●電話帳をコピーするときは、「自局番号表示」の内容もコピーするかどうかの確認画面が表示されます。

### お知らせ

シークレットで登録されているデータを1件コピーした場合、通常のデータとしてコピーされます。

- データを全件コピーした場合、シークレットで登録されているデータもコピーされます。
- メールのコピーを行った場合、メールに添付されているファイルは種類によっては削除されることがあります。
- iアプリを起動させるリンクのあるメールをコピーした場合、そのメール内のiアプリ起動に関する情報は削除されます。
- □コピー中は圏外と同じ状態になります。

### microSDカード内のデータをFOMA端末にコピーする

microSDカードに保存している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、 テキストメモ、BookmarkをFOMA端末にコピーします。

●microSDカードに保存できる件数についてはP.363参照。

### 本体へ1件追加コピー

データー覧画面で選択しているデータや、データ詳細画面で表示しているデータをFOMA端末にコピーします。

「データ一覧画面・データ詳細画面の機能メニュート本体へ 1 件追加コピー・本体へコピート YES

### 本体へ全ファイル追加コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、 microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データを FOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに追加登録されます。

分類一覧表示画面・microSDファイル画面の機能メニュート本体へ全件追加コピート端末暗証番号を入力トYES

### 本体へ1ファイル追加コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル内の全データや、 データー覧画面で表示している全データをFOMA端末にコピーしま す。

FOMA端末内のデータに追加登録されます。

microSDファイル画面の機能メニュー
本体へ追加コピー▶端末暗証番号を入力▶YESまたは

データ一覧画面の機能メニュー

▶本体へ全件追加コピー▶端末暗証番号を入力▶YES

### 本体へ全ファイル上書コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データを FOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに上書登録されるため、FOMA端末内に登録されているデータは消去されますのでご注意ください。

**1** 分類一覧表示画面・microSDファイル画面の機能メニュート本体へ全件上書コピート端末暗証番号を入力トYESトYES

### 本体へ1ファイル上書コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル内の全データや、データー覧画面で表示している全データをFOMA端末にコピーします。 FOMA端末内のデータに上書登録されるため、FOMA端末内に登録されているデータは消去されますのでご注意ください。

- 🕇 microSDファイル画面の機能メニュー
  - ▶本体へ上書コピー▶端末暗証番号を入力▶YES
  - **►YES**

または

### データー覧画面の機能メニュー▶本体へ全件上書コピー ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

●電話帳の場合は、先頭のデータを自局番号に設定するかどうかの確認画面が表示されます。

### お知らせ

- コピー中にFOMA端末の容量がいっぱいになった場合は、途中でコピーが中断されます。コピー済みのデータは登録されます。
- ●電話帳を追加コピー時、microSDファイルに登録されているグループ番号・ グループ名がFOMA端末に登録されているグループ番号・グループ名と異なる場合、グループは設定されません。
- ●電話帳を上書きでコピーすると、ボイスダイヤルは削除されます。
- ●受信メールを1件コピーしたときに最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、「ゴミ箱」フォルダのメール、古い受信メールの順に削除されます。ただし、未読または保護している受信メールは削除されません。
- ●送信メールを1件コピーしたときに最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、古い送信メールから順に削除されます。ただし、保護している送信メールは削除されません。
- ●他の機種で保存したファイルをコピーすると、フォルダ分けの設定などが反映されない場合があります。
- ●「本体へ全件追加コピー」した場合、同じURLのBookmarkはコピーされません。
- microSDカードに保存されているファイル数が多くなると、読み込みまたは 書き込みに時間がかかる場合があります。
- ●コピー中は圏外と同じ状態になります。

# 静止画や動画などをコピーする

# FOMA端末内のファイルをmicroSDカードへコピーする

コピー先とファイル名は以下のとおりです。

静止画(DCF規格)	「ピクチャ」内の保存先フォルダ
	PXXXXXX(Xは数字)
静止画(DCF規格外)	「イメージボックス」内の保存先フォルダ
	STILXXXX(Xは数字)
静止画(デコメ絵文字®)	「デコメ絵文字」内の保存先フォルダ
	DIMGXXXX(Xは数字)
i モーション(映像あり)	「SDビデオ」内の保存先フォルダ
	MOLXXX(Xは英数字)
i モーション(映像なし)	「その他コンテンツ」内の保存先フォルダ
	MMFXXXX(Xは数字)
メロディ	保存先フォルダ
	RINGXXXX(Xは数字)
PDF	保存先フォルダ
	FOMA端末内のファイル名と同じ
デコメアニメ®テンプレート	保存先フォルダ
	DEATXXXX(Xは数字)

- ●FOMA端末、microSDカード間でコピー、移動すると、ファイル形式が変換される場合があります。
- 1 コピーしたいデータの機能メニュー ▶microSDヘコピー・1件コピー・選択コピー・全件コピー
  - ●「選択コピー」の場合は、コピーしたいファイルを選択して図(完了)を押します。

### お知らせ

「iモード」フォルダ、「カメラ」フォルダ、「デコメピクチャ」フォルダ、「デコメ絵文字」フォルダ、ユーザフォルダ、「自動お預かり」フォルダ内のファイルやデコメアニメ®テンプレートをコピーできます。

- ●JPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、MP4ファイルのみ複数コピーできます。
- ●保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、自動的に新しいフォルダ が作成されて保存されます。静止画、デコメアニメ®テンプレート以外の場合 は、コピーが完了すると「保存先フォルダXXXXXXXIに変更しました」 (XXXXXXXはフォルダ名)と表示されます。
- ●以下のファイルはコピーできません。
- ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影したファイル
- ·FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
- ・再生制限付きファイル
- ・部分保存した i モーションまたは着うたフル®
- ・ページ単位で部分的にダウンロードしたPDFデータ
- microSDカードへコピーすると、ファイルサイズが大きくなる場合があります。

### microSDカード内のファイルをFOMA端末にコピーする

microSDカード内にあるファイルを、本体内の「iモード」フォルダにコピーします。(デコメ絵文字®の場合は「デコメ絵文字」フォルダの「お気に入り」フォルダに、デコメアニメ®テンプレートの場合は「本体」フォルダにコピーされます。)

# 1 コピーしたいデータの機能メニュー▶本体へコピー・1件コピー・選択コピー・全件コピー

- ●「選択コピー」の場合は、コピーしたいファイルを選択して図(完了)を押します。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

### お知らせ

- ●コピー処理中はmicroSDカードを抜かないでください。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、MP4ファイル、MFiファイル、SMFファイル、PDFデータ、デコメアニメ®テンプレートをコピーできます。 ただし、100Kバイトを超えるメロディ、500Kバイトを超えるSWFファイルはコピーできません。

### お知らせ

- ●10Mバイトを超える i モーションをコピーした場合は、約10Mバイトまで を自動的に切り出してコピーします。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、MP4ファイルのみ複数コピーできます。ただし、ASF形式のiモーション、VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)のiモーション、10Mバイトを超えるiモーションは、複数コピーできません。
- i モーションコピー時は i モーションを切り出し・変換・縮小を行うため、 ファイルサイズが増減することがあります。ただし、映像コーデックが H.264の i モーションは変換、縮小を行わずコピーします。
- ◆VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)のiモーションをコピーする場合、QVGA(320×240)に変換します。VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)のiモーション、ASFファイル、10Mバイトを超えるファイルをコピーすると、時間がかかる場合があります。
- 10Mバイトを超える i モーションで以下の場合はコピーできません。
- ・映像コーデックがH.264のとき
- ・音声コーデックがAAC、AAC+(HE-AAC)、Enhanced aacPlusのとき・動画像ビットレートが制限を超えるとき
- ・サーチ(早送り・早戻し)ができないとき
- ・VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)、QVGA(320×240)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)以外のファイルのとき 上記の条件以外でも i モーションによってはコピーできない場合があります。
- ●ASFファイルをコピーすると、再生時間が長くなる場合があります。
- ●コピー後のファイルのタイトルはmicroSDカード内で設定したタイトルになります。ただし、microSDカード内でタイトルを設定していない場合や初期タイトルが不明な場合はファイル名になります。

### <コンテンツ移行対応>

# 著作権のあるファイルを移動する

### FOMA端末内のファイルをmicroSDカードへ移動する

サイトから取得した著作権のあるファイルを暗号化してmicroSDカードに移動します。移動したファイルは「移行可能コンテンツ」フォルダ内の保存先フォルダ(着うたフル®の場合は保存先に設定されているフォルダ)に保存されます。

microSDカードに移動したファイルには、移動したときと同じFOMAカードを使用している場合のみ操作できるものと、移動したときと同じFOMAカード、機種を使用している場合のみ操作できるものがあります。

●移動できるファイルは以下のファイルです。

 ・静止画
 ・i モーション
 ・マチキャラ

 ・メロディ
 ・きせかえツール
 ・PDFデータ

·着うたフル® ·画面メモ

## **1** 移動したいデータの機能メニュー▶microSDへ移動 ▶OK

●画面メモの場合は確認画面が表示されます。「YES |を選択します。

### お知らせ

- ●取得元アイコンが「
  ♪ 」のファイルのみmicroSDカードへ移動できます。
- ●部分保存したデータや、取得完了の画面の画面メモはmicroSDカードへ移動できません。
- ●他の機能で設定しているファイルを移動すると、設定が解除されます。

## microSDカード内のファイルをFOMA端末へ移動する

microSDカード内の著作権のあるファイルをFOMA端末に移動します。

# **1** 移動したいデータの機能メニュー▶本体へ移動

- ●画面メモの場合は確認画面が表示されます。「YES |を選択します。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

### お知らせ

- 著作権のあるファイル(ファイル制限あり)で本体へ移動「可」または「可(同一機種間)」のファイルのみFOMA端末へ移動できます。また、「可(同一機種間)」のファイルはP-01C以外のFOMA端末には移動できません。本体へ移動「可」「不可」「可(同一機種間)」を確認するには「ピクチャ情報」「「モーション情報」「マチキャラ情報」「メロディ情報」「きせかえツール情報」「ドキュメント情報」「ファイル情報」「ミュージック情報」参照。
- ●移動したファイルは「iモード」フォルダに保存されます。ただし、マチキャラはデータBOXの「マチキャラ」に、きせかえツールはデータBOXの「きせかえツール」に、着うたフル®は「iモード」フォルダの「初期フォルダ」に、画面メモはiモードブラウザ、フルブラウザそれぞれの「画面メモ」フォルダに保存されます。

### FOMA端末内の i アプリをmicroSDカードへ移動する

i アプリによってはmicroSDカードに移動して保存しておけるものがあります。

microSDカードに移動したiアプリは起動することはできません。再度、FOMA端末に移動すると起動できます。ただし、移動したときと同じFOMAカードを使用している場合のみ操作できるものと、移動したときと同じFOMAカード、機種を使用している場合のみ操作できるものがあります。

**1** ソフト一覧画面 ▶ (i 機能 ) ▶ microSDへ移動 ▶ YES

# microSDカード内の i アプリをFOMA端末へ移動する

microSDカード内の i アプリをFOMA端末に移動します。

1 ソフト一覧画面 ► in (機能 ) ► 本体へ移動 ► YES ► OK

# データを一括してバックアップ/復元する

FOMA端末内に登録している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、テ キストメモ、Bookmark、FOMA端末の設定内容・情報を一括して microSDカードにバックアップします。バックアップデータはそれぞ れの分類ごとに1ファイルとして保存されます。復元する場合も、それ らのデータを一括してFOMA端末に復元します。

- ●「microSDへバックアップ」を行うごとにバックアップデータは削除され、新 しいバックアップデータが作成されます。
- ●バックアップは分類のデータを一括して行うため、データが1件も登録されて いない分類のデータもバックアップデータが作成されます。そのようなバッ クアップデータを復元した場合、データが1件も登録されていない分類のデー タも 上書きされます。
- ●バックアップ/復元中は圏外と同じ状態になります。
- ●以下の機能の設定内容や情報がバックアップ/復元されます。ただし、復元後 に一部の設定内容や情報が、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。
- ・リダイヤル

· 着信履歴

[メール]

- · 登録外着信指否
- ・添付ファイル自動再生設定
- ・メール選択受信設定
  - ·署名 ・メッヤージ自動表示設定
- · 伝言メモ設定 ・送信アドレス一覧 ・文字サイズ設定の ・受信アドレス一覧 ・自動振分け設定
- ·緊急速報「エリアメール | 設 定の「受信設定」「ブザー鳴動 時間 | 「マナー/公共モード

・雷話帳指定設定の ・メールグループ 「指定着信拒否 | · i モード問い合わせ設定

時設定し ·アラーハ

「指定着信許可」 受信表示設定 ・添付ファイル優先受信 ·非诵知着信設定

ユーザ辞書

# データをmicroSDカードにバックアップする

(MENU) ► LifeKitトmicroSDトバックアップ/復元 ►microSDへバックアップ

●FOMA端末内にバックアップ可能なデータが1件も登録されていない場 合は、バックアップできません。

# 端末暗証番号を入力 YES

- [Cancel]を選択してバックアップを中止した場合、それまでに作成され たバックアップデータは削除されます。
- ●バックアップが完了すると、バックアップデータの保存日時が表示され

### お知らせ

- ●バックアップ中に電池がなくなった場合などは、バックアップが中断され、 それまでに作成されたバックアップデータがバックアップ中断データとし て保存されます。ただし、続きからバックアップを再開することはできませ んので、バックアップを完了させるには、最初からやり直してください。
- バックアップ中にmicroSDカードの容量がいっぱいになった場合は、それま でに作成されたバックアップデータを削除してから、バックアップを中断し ます。この場合、microSDカード内の不要なデータを削除するなどしてから、 再度バックアップを行ってください。
- ●すでにバックアップデータやバックアップ中断データがmicroSDカード内 にある場合は、バックアップに時間がかかることがあります。

### バックアップデータをFOMA端末に復元する

# (MENU) ► LifeKitトmicroSDトバックアップ/復元 ▶本体へ復元

microSDカード内にバックアップデータがない場合や、バックアップ中 断データしかない場合は復元できません。

# 端末暗証番号を入力▶YES

復元が終了すると、復元された設定内容・情報が表示されます。

- (●)(■OK■)またはCLR, (→)を押すと学習履歴を作成するかどうかの確認 画面が表示されます。[YFS]を選択すると「学習履歴作成」を行います。
- [Cancellを選択して復元を中止した場合、すでに復元済みのデータは FOMA端末内に登録された状態となりますが、続きからは復元できませ ん。すべてのデータを復元するには、再度「本体へ復元」を行ってくださ
- ●送信メールが1件もないバックアップデータを復元した場合は、学習履 歴を作成するかどうかの確認画面は表示されません。

#### お知らせ

- FOMA端末の容量よりバックアップデータの容量が大きい場合は、バックアップデータの一部は復元されません。
- ◆本FOMA端末に未対応のデータがバックアップデータに含まれる場合は、未 対応のデータは復元されません。
- ●P-01C以外のFOMA端末に復元した場合、すべてのバックアップデータ、設定内容・情報が復元されないことがあります。

## バックアップデータを削除する

microSDカード内のバックアップデータ、またはバックアップ中断データを削除します。

LifeKit▶microSD▶バックアップ/復元 ▶バックアップデータ削除▶端末暗証番号を入力 ▶YES

## <SDその他ファイル>

# 非対応ファイルを管理する

FOMA端末では対応していないさまざまなファイルやサイトからダウンロードしたBMP形式とPNG形式のファイルをmicroSDカードに保存できます。(P.155、P.199参照)

保存したファイルはiモードメールに添付して送信したり、パソコンなどで確認できます。

# **1** ●データBOX▶SDその他ファイル▶フォルダを選択

- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.364参照。
- ●FOMA端末でファイル の内容は表示できません。



#### iモードメール添付 ファイルを添付して i モードメールを作成します。 P.138手順2へ進みます。 ●(図)(■図)を押しても i モードメールを作成できま đ, ファイル名やファイル種別などを表示します。 ファイル情報 フォルダ移動 1件移動 P.320参照 選択移動 P.320参照 全件移動 P.320参照 コピー 1件コピー P.320参照 選択コピー P320参照 全件コピー P320参照 タイトル編集 P321参照 保存容量確認 保存容量(目安)を表示します。 削除 1件削除 P321参照 選択削除 P321参照

SDその他ファイル一覧画面の機能メニュー

P.321参照

全削除

#### <microSDフォーマット>

# microSDカードをフォーマットする

microSDカードを初めて利用するときには、フォーマット(初期化)する必要があります。フォーマットは必ずP-01Cで行ってください。パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDカードは正常に使用できない場合があります。

フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されます のでご注意ください。

- <mark>1 (MM)▶LifeKit▶microSD▶microSDデータ参照</mark>
  - ▶(i□) ( 機能 ) ▶ microSDフォーマット
  - ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

- ●フォーマット中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因となります。
- microSDフォーマット中に ②( 中止 ) や を押したり、音声電話、テレビ 電話の着信があった場合はフォーマットは中止されます。再度フォーマット してください。
- ●フォーマットを中止したmicroSDカードに保存したデータは不確定となります。
- ◆未対応のメモリーカードはフォーマットできません。
- ●フォーマット後にmicroSDカードにデータを保存するときは、必要なフォル ダが自動的に作成されます。

<microSDチェックディスク>

# microSDカードをチェックする

microSDカードのチェックを行い、修復します。

1 LifeKit▶microSD▶microSDデータ参照 ▶ (■機能 ■)▶microSDチェックディスク▶YES

#### お知らせ

- チェックディスク中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA 端末、microSDカードの故障の原因となります。
- ●フォーマットされていないmicroSDカードや、未対応のメモリーカードは チェックディスクできません。
- microSDカードのチェックディスクを行った場合、microSDカードの状態により正常に修復できなかったり、チェックディスク前に存在したデータが削除されたり、カード全体が初期化されることがあります。
- •microSDチェックディスク中に図(中止)や一を押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合は、チェックディスクは中止されます。
- microSDチェックディスクを中断した場合、修復中のデータが残る場合があります。このような場合、再度チェックディスクを行ってください。
- ●microSDカード内のデータにより、時間がかかる場合があります。

## <microSD情報表示>

## microSDカードの使用状況を確認する

microSDカード全体の容量と保存容量(目安)を表示します。

1 LifeKit▶microSD▶microSDデータ参照 ▶(in) 機能 )▶microSD情報表示

#### お知らせ

●microSDカードにはカード用のシステムファイルが内蔵されているため、 データを保存していなくても保存容量はmicroSDカードに表示された容量 より少なくなります。

# microSDカードをパソコンなどで使う

microSDカードをmicroSDカードアダプタに接続すると、SDカード 対応のパソコンなどで利用できます。

microSDカードアダプタをお持ちでない場合は、別途お求めいただく 必要があります。

microSDカードアダプタの取り付けかたなどは、microSDカードアダプタの取扱説明書をご覧ください。

## FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使う

microSDカードをFOMA端末に挿入した状態でパソコンに接続し、 microSDカード内のデータを読み込み/書き込みできます。 以下の機器が必要です。

- ●接続ケーブル: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
- ●パソコン: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が使用できる USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0\*準拠)が使用可能なパソコン
  - ※本FOMA端末は、「USB2.0 High-Speed」には対応しておりません。
- ●対応OS: Windows XP、Windows Vista、Windows 7 (各日本語版)

# 1 ● 設定/サービストその他トUSBモード設定トmicroSDモード

- ●「microSDモード」に設定すると、待受画面に「ጫ」が表示されます。
- ●パソコン内のWMAファイルをmicroSDカードに保存する場合は「MTP モード」に設定します。「MTPモード」に設定すると、待受画面に「<mark>III</mark>」が 表示されます。
- ・パケット通信、64Kデータ通信、データ送受信(OBEX™通信)やUSBハンズフリー対応機器での通話で使用する場合は「通信モード」に設定します。

# **2** FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)で接続する

パソコンがmicroSDカードを認識します。

●デスクトップに「鳴」が表示され、待受画面に「型」が表示されます。また、microSDカードを装着中は「量」が表示されます。

#### お知らせ

- ◆FOMA端末とパソコンが正しく接続されていない場合や、FOMA端末の電池 残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信が できないだけでなく、データが失われることがあります。
- データの読み込み/書き込み中はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、デー タが失われることがあります。

#### お知らせ

- データの読み込み/書き込み中は本機能を設定できません。また、読み込み /書き込み中に「設定リセット」、「端末初期化」は行わないでください。 microSDカードの故障の原因となります。
- ●「通信モード」に設定し、パソコンに接続して通信中は「USBモード設定」を変更できません。
- ◆本機能を「MTPモード」に設定していると、「設定リセット」を行ってもリセットされません。また、電池を取り外したあと電源を入れると「通信モード」に設定されます。
- ●FOMA端末から読み込み/書き込み中はパソコンからは読み込み/書き込みできません。また、パソコンからの読み込み/書き込み中はFOMA端末からは読み込み/書き込みできません。
- ●ドコモケータイdatalinkを使用する場合は、「通信モード」にしてください。

# microSDカードのフォルダ構成

FOMA端末はmicroSDカード内に次のようなフォルダを作成し、ファイルをそのフォルダ内に保存します。パソコンなどからmicroSDカードにファイルを書き込んで使用する場合は、指定のフォルダ構成、ファイル名で書き込む必要があります。

aaa :100~999の3桁の半角数字(フォルダ名に使用した数字とそのフォ ルダに保存するファイル名に使用する数字は同じにしてください。)

bbb :001~999の3桁の半角数字

ccc :001~FFFの3文字の半角英数字(16准数\*)

ddddd :00001~65535の5桁の半角数字

eeee、fff:0001~FFFFの4文字の半角英数字(16進数※)

gggg :0001~9999の4桁の半角数字

### :拡張子

- ※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数とは16ごとに繰り上がる数えかたです。0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いて表します。
- PDFファイル、SDその他ファイル、ムービーファイル、Word、Excel、PowerPoint ファイルの場合、パソコンでファイル名を64パイト(拡張子を含む)までの自由な 文字で書き込むこともできます。ただし、以下の文字は使用できません。 「ギレ、「/・ト、「・ド・、「?・ト、「・」、「)」、「」

```
□ DCIM(DCF規格静止画用フォルダ)
- □aaa PANA
  └Paaagggg,###(拡張子はJPG、GIF)

→MISC(DPOF用フォルダ(P.378「DPOF設定」を設定するときに自動作成
     されるフォルダです。1)
- 碇 PRLccc( i モーション用フォルダ)
  ┗MOLccc.###(拡張子は3GP、SDV、ASF、MP4)
 ■MGR INFO(ビデオ管理情報フォルダ)
■PRGccc(ビデオ・ブルーレイディスクレコーダー動画用フォルダ)
□ DFVPROF(ブルーレイディスクレコーダー管理ファイル用フォルダ)
□PRIVATE

応STILL (DCF規格外静止画フォルダ)

   □SUDbbb
     STIL gggg.###(拡張子はJPG、GIF、SWF)
   - ◯ DOCUMENT (PDF用フォルダ)
   - □PUDbbb
     PDFDCbbb.PDF

応RINGER(メロディ用フォルダ)

   RUDbbb
     ┗RINGggggg.###(拡張子はMLD、SMF)
   ■TORUCA(トルカ用フォルダ)
   □TRCbbb
     LTORUChhh TRC
   ● MMFILE (SD-VIDEO規格外動画用フォルダ
          「AAC形式の音楽データ含む〕)
    ■MUDbbb
     MMFgggg.###(拡張子は3GP、SDV、ASF、MP4)
    - WM SYSTEM
    L □WM
   一DFCOIMG(デコメ絵文字®用フォルダ)
   □□DUDbbb
     ┗DIMGggggg.###(拡張子はJPG、GIF)

・

□OTHER(SDその他ファイル用フォルダ)
   □OUDbbb
     ■OTHERbbb.###(拡張子はFOMA端末が認識できない3桁までの
                 半角英字)
```

```
→ MOVIF(ムービー用フォルダ)

   - □ MVUDbbb
    ■MOVIEbbb.###(拡張子はWMV、WMA、WVX、WAX、ASF、ASX)
 ┣@DECO A T(デコメアニメ®テンプレート用フォルダ)
   □DTUDbbb
    DEATgggg.VGT
 - ◯ BACKUP(一括バックアップ用フォルダ)
   -SD PIM
     □ ADDRFSS(電話帳―括バックアップ用フォルダ)
      ADDRESS VCF
      □SCHEDULE(スケジュール、ToDo一括バックアップ用フォルダ)
      SCHEDULE.VCS
     - MAIL
      - □INBOX(受信メールー括バックアップ用フォルダ)
        LINBOX.VMG
      - □ SENTBOX(送信メールー括バックアップ用フォルダ)
        SENTBOX.VMG
      ■OUTBOX(未送信メールー括バックアップ用フォルダ)
        OUTROX VMG
     ■NOTF(テキストメモー括バックアップ用フォルダ)
      NOTE VNT
     □BOOKMARK(Bookmark—括バックアップ用フォルダ)
      -BOOKMARK VRM
   ■ SETTING(設定情報―括バックアップ用フォルダ)
     SETTING.VNT
 ■TABLE(付加情報フォルダ)
L □ PMC
   ┣ DOCUMENT (Word、Excel、PowerPoint用フォルダ)
     □ DOCbbb
      ┗DOCDChbb.###(拡張子はXLS、DOC、PPT)
   L⊜TABLE
     □ DOCUMENT
```

 SD\_PIM(電話帳、スケジュール、ToDo、メール、テキストメモ、 Bookmark用フォルダ)
 PIMddddd.###(拡張子は電話帳: VCF、スケジュール・ToDo: VCS、

-PIMddddd.###(拡張子は電話帳:VCF、スケジュール·ToDo:VCS、 メール:VMG、テキストメモ:VNT、Bookmark:VBM)

□SD AUDIO(SDオーディオ用フォルダ)

SD\_BIND(iアプリや移行可能コンテンツ用フォルダ)
SVCddddd
Leeeeeffff

#### ■microSDカードに保存可能な件数・時間

ファイル	フォルダ	保存可能数·時間
静止画(DCF規格)	DCIM	P.506参照
動画( i モーション)	SD_VIDEO	P.508参照
動画(ビデオ)	SD_VIDEO	P.257参照
SDオーディオ	SD_AUDIO	P.279参照
静止画(DCF規格外)	STILL	
動画(SD-VIDEO規格外)	MMFILE	
ムービー	MOVIE	
メロディ	RINGER	
PDFデータ	DOCUMENT	
Word、Excel、PowerPointファイル	PMC	
トルカ	TORUCA	約65500件
デコメ絵文字®	DECOIMG	
デコメアニメ®テンプレート	DECO_A_T	
SDその他ファイル	OTHER	
電話帳、スケジュール、ToDo、メール、 テキストメモ、Bookmark	SD_PIM	
i アプリ、移行可能コンテンツ	SD_BIND	

- ●使用するmicroSDカードの容量によって、保存件数・時間は変わります。フォルダを追加して保存場所を変えると、より多くのファイルを保存できます。
- ●ファイルの容量によっては最大件数まで保存できない場合があります。
- microSDカードの空き容量と保存容量は「microSD情報表示」で確認できます。

#### お知らせ

- お使いのパソコンによってはフォルダ名、ファイル名が小文字で表示される場合があります。
- パソコンの設定で拡張子や隠しフォルダなどが表示されない設定になっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。設定の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。
- microSDカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。P-01CでmicroSDカードを読めなくなることがあります。
- ●「SD\_AUDIO」・「SD\_BIND」・「PRGccc」フォルダ内のファイルは暗号化されているため、パソコンで見ることはできません。
- パソコンで「PRGccc」フォルダ内にデータを保存すると、FOMA端末でビデオを削除できなくなる場合があります。
- パソコンでファイルの削除や上書き、書き込みを行う場合は、一度使用したファイル名は使用しないでください。例え、そのファイルを削除していたとしても、別のファイル名を使用してください。
- ●「BACKUP」フォルダ内のフォルダとファイルは「microSDへバックアップ」を行うたびにすべて削除され、新しいバックアップデータが作成されます。また、「バックアップデータ削除」を行った場合も、「BACKUP」フォルダ内のフォルダとファイルはすべて削除されます。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表示・再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示・再生できない場合があります。
- microSDリーダーライターおよびPCカードリーダーアダプタについては、 microSDカードの動作を各メーカにご確認の上お買い求めください。

# フォルダを管理する

データBOX内のデータによっては、それぞれフォルダでデータを管理できるものがあります。

- ●ミュージックのフォルダ操作についてはP.281参照。
- 「移行可能コンテンツ」フォルダの場合は、フォルダ内のデーター覧画面でも、 フォルダー覧画面の機能メニュー項目が表示されます。

フォルダー覧画面の機能メニュー		<b>プログラム解除</b> [メロディのみ]	編集したプログラムをすべて解除します。「プログラム」 を選択中に表示されます。 ▶YES
フォルダ追加	ユーザフォルダを新規作成します。 ▶フォルダ名を入力  ●FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入力できます。 ●microSDカード内では、全角31文字/半角63文字まで入力できます。「移行可能コンテンツ」フォルダ内の場合は、全角10文字/半角20文字まで入力できます。		・ YES  ・ 端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できな ・ いように設定します。  ・ 端末暗証番号を入力▶ YES  フォルダが「● Jに変わります。  ・ 解除する場合も同様の操作を行います。
フォルダ名編集	ユーザフォルダやFOMA端末の「デコメ絵文字」フォル ダ内のフォルダ名を編集します。 ▶フォルダ名を入力 ●FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入	<b>赤外線全件送信</b> [マイピクチャ・i モーション/ムービー・ メロディ]	P.369参照
	● FOWNAMARY CLA、主角「UX子/十月20X子よと入力できます。 ● microSDカード内では、全角31文字/半角63文字まで入力できます。「移行可能コンテンツ」フォルダ内の場合は、全角10文字/半角20文字まで入力できます。	フォルダ内全削除 [マイピクチャのみ]	「マイビクチャ」内の「iモード」・「カメラ」・「デコメピクチャ」・「デコメ絵文字」・「自動お預かり」・「ユーザフォルダ」で選択しているフォルダに保存されているすべてのファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
フォルダ削除		保存先フォルダ選択	microSDカードに保存する際の保存先フォルダを設定
1件削除	選択しているユーザフォルダを1件削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES	体行元フォルタ選択	います。 ▶YES
選択削除	▶削除したいユーザフォルダにチェック ▶四(『完了』)▶端末暗証番号を入力▶YES	保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。 ● (図)(図存8回)を押しても表示できます。
全削除	ユーザフォルダをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES	お知らせ	
<b>ブログラム編集</b> [メロディのみ]	メロディなどを10曲まで選択して、好きな順にプログラム編集します。「プログラム」を選択中に表示されます。 ▶プログラム順<1曲目>~<10曲目>を選択 ▶フォルダを選択▶メロディを選択 ●登録済みのメロディを解除する場合は「メロディ解除」を選択します。 ▶操作を繰り返してプログラム編集を完了させる ▶(空)	<ul> <li>◆FOMA端末内では20件まで追加できます。ただし、「iモーション/ムービー」内は19件までです。</li> <li>◆microSDカード内で以下の場合はフォルダ追加できません。         <ul> <li>「ピクチャ」内フォルダ数が900件のとき</li> <li>「SDビデオ」内フォルダ数が4095件のとき</li> <li>「イメージボックス」・「デコメ絵文字」・「ムービー」・「メロディ」・「その他ンテンツ」・「マイドキュメント」・「ドキュメントビューア」・「SDその他コイル」内フォルダ数が999件のとき</li> </ul> </li> </ul>	

#### お知らせ

#### <フォルダ名編集>

●フォルダセキュリティが設定されたフォルダは、フォルダ名編集できません。

#### <フォルダ削除>

- ●フォルダ内のファイルもすべて削除されます。
- ●microSDカード内では「1件削除」の動作になります。

#### <プログラム編集>

●プログラムに登録したメロディのファイル名、タイトルや内容を変更したり 削除したりすると、プログラムは全解除されます。

#### **<フォルダセキュリティ>**

- 「i モード」「カメラ」「自動お預かり」「ユーザフォルダ」「ボイスレコーダー」 にのみ設定できます。
- ●フォルダセキュリティを設定したフォルダを選択すると、端末暗証番号の入 力画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると、一時的にフォルダセ キュリティが解除されます。

#### <保存先フォルダ選択>


- ●保存先に設定されたフォルダには以下のアイコンが表示されます。

- 「配」....「きせかえツール」・「マチキャラ」内のフォルダ 「移行可能コンテンツ」フォルダ内のフォルダ
- 「尽」....「その他コンテンツ | フォルダ内のフォルダ
- microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

# 赤外線通信を利用する

FOMA端末はIrMC™バージョン1.1規格に準拠しています。 赤外線通信機能を持つ機器との間でデータを送受信できます。ただし、 相手機器によっては送受信できないデータがあります。

- ◆赤外線の通信距離は、約20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ●FOMA端末を手に持つ場合は、ぶれないようにしっかりと固定させてください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の直下・赤外線装置の近くではその影響により、正常に通信できない場合があります。
- ●受信側を先に設定し、30秒以内に送信側の送信を開始します。
- ●通信中は、圏外と同じ状態になるため、音声電話、テレビ電話、i モード・メールなどのパケット通信、データ通信などは利用できません。



#### ■転送できるデータの一覧

転送条件転送可能データ	1件	複数件	全件
電話帳※1	0	×	1000件まで
スケジュール <sup>※2</sup>	0	×	2500件まで
ToDo	0	×	100件まで
受信メール*3*4	0	×	2500件まで
送信メール※4	0	×	1000件まで
保存メール※4	0	×	20件まで
デコメアニメ®テンプレート	0	×	100件まで
テキストメモ	0	×	20件まで
メロディ*5	0	×	3500件まで
静止画*6*7	0	0	3500件まで
i モーション*8	0	0	3500件まで
PDFデータ*5*9	0	×	3500件まで
トルカ*4*5	0	0	495件まで
Bookmark*4	0	×	600件まで

- ○:転送できます。 ×:転送できません。
- ※1 自局番号も含みます。
- デ ※2 祝日、休日、i コンシェルでダウンロードした i スケジュールは送受信で きません。
- タ ※3 エリアメールは別に30件送受信できます。(合計2530件) 管 ※4 フォルダ分けの設定が反映されない場合があります。 理 ※5 ファイルによっては送受信できません。

  - ※6 Flash画像も含みます。
  - ※7 自作アニメやワンセグで録画した静止画は送受信できません。
  - ※8 ASFファイルやワンセグで録画したビデオは送受信できません。
  - ※9 i モードしおりが消去される場合があります。

#### ■受信したデータの保存場所や保存順

データ		保存場所/保存順
電話帳	1件受信	電話帳のメモリ番号「010」〜「999」の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。「010」〜「999」がすべて登録されているときは、「000」〜「009」(「ツータッチダイヤル」)の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。
	全件受信	送信元と同じメモリ番号で登録されます。
スケジュール	1件受信	スケジュールの開始日時に登録されます。
	全件受信	送信元と同じ日時に登録されます。
ToDo	1件受信	ToDoリストの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じ順番で登録されます。
受信メール	1件受信	「受信フォルダー覧」の「受信BOX」フォルダに、送信元と同じ日時で登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日時で登録されます。
送信メール	1件受信	「送信フォルダー覧」の「送信BOX」フォルダに、送信元と同じ日時で登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日時で登録されます。
保存メール	1件受信	送信元と同じ日時で登録されます。
	全件受信	送信元と同じ日時で登録されます。
デコメアニメ® テンプレート	1件受信	「メール」内の「テンプレート」内の「デコメアニメ」 内の「本体」フォルダに登録されます。
	全件受信	送信元に登録されている順番で登録されます。
テキストメモ	1件受信	<未登録>の1番目に登録されます。
	全件受信	送信元に登録されている順番で、1番目から順に登録されます。

データ		保存場所/保存順
メロディ	1件受信	「データBOX」内の「メロディ」内の「iモード」フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。
静止画	1件受信 /複数件 受信	「データBOX」内の「マイピクチャ」内の「iモード」 フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。
i モーション	1件受信 /複数件 受信	「データBOX」内の「iモーション/ムービー」内の 「iモード」フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。
PDFデータ	1件受信	「データBOX」内の「マイドキュメント」内の「i モード」フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。
トルカ	1件受信 /複数件 受信	「トルカフォルダ」フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。
Bookmark	1件受信	「Bookmark」フォルダの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。

#### お知らせ

- ●以下のデータは送信できません。
  - · FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
  - 部分保存ファイル
- ·FOMAカード内の電話帳やSMS
- ◆お買い上げ時に登録されているデータBOX内のデータは全件送信では送信できません。
- microSDカード内のデータは送信できません。FOMA端末にコピーまたは 移動してから送信してください。

#### お知らせ

- ●静止画、i モーション、PDFデータのタイトルは、全角9文字/半角18文字、メロディのタイトルは、全角31文字/半角63文字まで送受信されます。
- ●メールの送信を行った場合、メールに添付されているファイルも送信されます。ただし、種類によっては送信されないことがあります。
- ●受信側の端末によってはメールの題名をすべて受信できない場合があります。
- ◆未取得の添付ファイルがあるメールや、i アプリを起動させるリンク情報があるメールはそれらが削除されて送信されます。
- ●受信メールの最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、「ゴミ箱」フォルダのメール、古い受信メールの順に削除されます。ただし、未読または保護している受信メールは削除されません。
- ●送信メールの最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、古い送信メールから順に削除されます。ただし、保護している送信メールは削除されません。
- ◆FOMA端末外への出力が禁止されているファイルを含むデコメアニメ®テンプレートの場合、それらのファイルまたは本文データを削除して送信します。
- ●赤外線通信でトルカ(詳細)の送信を行った場合は、詳細も含めて転送するか どうかの確認画面が表示されます。その場合、「YES」を選択すると詳細も含 めて送信され、「NO」を選択すると詳細を取得する前のトルカとして送信さ れます。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のトルカとして送信されます。
- 指定発信制限を設定中に、電話帳は受信できません。送信の際には、指定発信制限を設定した電話帳データ、自局番号表示のデータを送信できます。
- データの大きさによっては、転送に長い時間がかかることがあります。また、受信できないことがあります。
   ◆静止画やiモーションは10Mバイト、メロディは100Kバイト、PDFデータ
- 静止画やiモーションは10Mバイト、メロディは100Kバイト、PDFデータは2Mバイト、デコメアニメ®テンブレートは100Kバイト、トルカは1Kバイト、トルカ(詳細)は100Kバイトをそれぞれ超えたデータの場合、登録できません。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が接続されている場合、赤外線通信ができないことがあります。
- ●受信側の端末が対応していないデータは、送信できません。

# データを1件または複数件送受信する

赤外線でデータを1件ずつ送受信します。

静止画、iモーション、トルカは複数件送受信できます。

#### ■送受信時のご注意

- ●シークレットモード時はシークレットデータも送信できます。ただし、シークレット専用モード時はシークレットデータのみ送信できます。
- ●シークレット登録した電話帳を、シークレットモード/シークレット専用 モード中に受信した場合、通常の電話帳として登録されます。
- 2in1のモードがデュアルモード中に電話帳を受信した場合は、電話帳2in1設定を変更できます。
- ●電話帳データを1件送信する場合、登録したシークレットコードやボイスダイヤルは送信されません。

## データを1件または複数件送信する

- **1** 送信したいデータの機能メニュー
  - ▶赤外線送信·送信·電話帳送信·1件送信·選択送信
  - ●「選択送信」の場合は、送信したいファイルを選択して図(<u>完了</u>)を押します。

# **)** YES

●複数件送信の場合は、選択したファイル数分「YES」を選択してファイルを送信します。

## データを1件または複数件受信する

MENU (7) (9)

# ∞NV▶LifeKit▶赤外線受信

・赤外線受信機能をデスクトップに貼り付けたり、マルチボタン長押し登録に登録しておくこともできます。(P.30、P.395参照)

# **9** 受信▶YES

●1件受信後に続けて受信するかどうかの確認画面が表示されます。複数件受信の場合は「YES」を選択します。

#### お知らせ

ソフトを起動する指示を受信した場合、対応するソフトがダウンロード済みであればそのソフトが起動します。ただし、i アプリ To 設定で「赤外線からi アプリ To 川にチェックを付けていない場合は起動しません。

# データを全件送受信する

赤外線でデータを全件送受信できます。

全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番号)の入力が必要です。受信側でも同じ認証パスワードの入力が必要です。

#### ■全件送受信時のご注意

- ●全件受信を行うと、登録していたデータはシークレットデータや保護データも含めすべて削除され、受信したデータで上書きされます。「シークレットモード」で登録していたデータも削除されます。全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。ただし、デコメアニメ®テンプレート、データBOX内のデータ、トルカの場合、元のデータは削除されずに追加登録されます。
- ●2in1利用中に電話帳を全件受信した場合は、送信側の電話帳2in1設定のまま 登録されます。
- ●電話帳を全件送信すると「自局番号表示」のデータも一緒に送信されます。受信側の「自局番号表示」は、自局番号以外はすべて書き替わります。メールアドレスも送信側のアドレスに書き替わりますので、受信側のメールアドレスに変更してください。
- ●電話帳データを全件送信しても、ボイスダイヤルの情報は送信されません。
- ●シークレットモード時に限らず「シークレットデータ」として登録されている 電話帳も送信されます。送信した「シークレットデータ」は受信側でも「シーク レットデータ」として登録されます。
- ●受信した電話帳のグループ名も登録されますので、「グループ設定」のデータ も上書きされます。
- ●ToDoに対応していない端末にToDoを全件送信すると、受信側のスケジュールデータがすべて削除されますのでご注意ください。
- ●保護されている受信メール、送信メールも送受信されます。
- ●対応していないデータが含まれていた場合、受信が中断することがあります。

## データを全件送信する

- 🕇 送信したいデータの機能メニュー
  - ▶赤外線全件送信·全件送信·電話帳全件送信
  - ▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶YES
  - データBOX内のデータを送信する場合は、送信できないデータが含まれている旨の確認画面が表示されます。送信する場合は、「YES」を選択してください。
  - ●認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力してください。

## データを全件受信する

MENU 7 9

- **1** MENU ► LifeKit ► 赤外線受信
  - ●赤外線受信機能をデスクトップに貼り付けたり、マルチボタン長押し登録に登録しておくこともできます。(P.30、P.395参照)
- 🤈 全件受信▶端末暗証番号を入力
  - ▶送信側で入力した認証パスワードと同じ番号を入力
  - ►YES►YES

## お知らせ

●静止画が登録された電話帳やファイルが添付されたメールを受信したとき、同じファイルが複数ある場合は1つだけ登録されます。

# 赤外線リモコン機能を利用する

i アプリを起動してFOMA端末をテレビのリモコンとして使用できます。

- ●リモコン機器を利用する場合は、機器に対応したソフトをダウンロードする 必要があります。(お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」 は赤外線リモコン機能に対応しています。)また、リモコンのボタン操作はソ フトにより異なります。
- 機器によっては操作できないものもあります。
- ●対応機器や周囲の明るさにより、通信に影響がある可能性があります。
- ●セルフモード設定中は、赤外線リモコンを利用できません。

## リモコン操作について

- 機器の正面にFOMA端末の赤外線ポートを向けて操作してください。操作ができる範囲は正面で約4m以内です。
- ●赤外線放射角度は中心から±15度以内です。



## <電話帳画像転送>

MENU 2 6

# 通信の設定を行う

赤外線、iC通信、microSDカード、ドコモケータイdatalinkで電話帳を転送したときに、登録されている静止画もあわせて転送するかどうかを設定します。

1 ●電話帳▶電話帳設定▶電話帳画像転送▶する・しない

#### <iC送信>

# iC通信機能を利用する

iC通信とは、FeliCa リーダー/ライター機能を利用して他のFOMA端末とデータを送受信できる機能です。iC通信機能対応の他のFOMA端末と、 マークどうしを向き合わせることでデータを送受信します。ただし、相手のFOMA端末によっては送受信できないデータがあります。

- ●転送できるデータの種類と転送条件などは赤外線通信と同様です。(P.366参照)ただし、複数件送信および、デコメアニメ®テンプレートとデータBOX内のデータの全件送信はできません。
- ●「ICカードロック」を設定中はiC通信はできません。
- ●相手のFOMA端末によっては、データを送 受信しにくい場合があります。その場合 は、②マークどうしの間隔を近づけたり 遠ざけたりするか、上下左右にずらしてく ださい。



●通信中は、圏外と同じ状態になるため、音声電話、テレビ電話、i モード・メールなどのパケット通信、データ通信などは利用できません。

# データを1件送受信する

iC通信でデータを1件ずつ送受信します。

●P.368「■送受信時のご注意」もご覧ください。

## データを1件送信する

- 充電中はご利用できません。
  - **1** 送信したいデータの機能メニュー ▶iC送信・送信・電話帳送信▶YES

## データを1件受信する

- マルチタスク中はご利用できません。
- **1** 待受画面を表示した受信側端末の ② マークと 送信側端末の ② マークを向き合わせる▶YES

# データを全件送受信する

iC通信で電話帳、スケジュール、ToDo、テキストメモ、Bookmark、メール、トルカのデータを全件送受信できます。

全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番号)の入力が必要です。受信側でも同じ認証パスワードの入力が必要です。

●P.368「■全件送受信時のご注意」もご覧ください。

## データを全件送信する

- ・充電中はご利用できません。
- ┫ 送信したいデータの機能メニュー
  - ▶iC全件送信·全件送信·電話帳全件送信
  - ▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶YES
  - ●認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力してください。

## データを全件受信する

- ▼マルチタスク中はご利用できません。
- **1** 待受画面を表示した受信側端末の ② マークと 送信側端末の ② マークを向き合わせる
- **YES▶端末暗証番号を入力**
  - ▶送信側で入力した認証パスワードと同じ番号を入力

## お知らせ

◆静止画が登録された電話帳を受信したとき、同じファイルが複数ある場合は 1つだけ登録されます。

## <ボイスレコーダー>

# ボイスレコーダーを利用する

音声を録音する機能です。会議中の音声などをメモ代わりに録音できま す。

- ◆ムービーモードで「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定した場合と同様の機能です。
- ●保存した音声は「データBOX」の「iモーション/ムービー」から再生します。 再生方法や再生中の操作についてはP.330参照。
- ●録音時間の目安についてはP.507参照。

# <mark>1</mark> MENU ► LifeKitトボイスレコーダー



ボイスレコーダー 録音画面

- 2 ( 録音 )または ( を押す
- **3** ( ※ )または ( )を押す

録音を終了します。ボイスレコーダー保存確認画面が表示されます。

- (MEN) ( 再生 ) を押すと、録音した音声を再生します。
- ▲ ( 保存 )または ( )を押す

#### お知らせ

●録音開始時・終了時にはマナーモードなどの設定に関わらず録音開始音・終 了音が鳴ります。録音開始音・終了音の音量は変更できません。

## ボイスレコーダー録音画面の機能メニュー

#### 

#### 保存設定

四七十二八〇

保存容量確認

床仔尤設定	録音した音声の保存光を設定します。 「本体」のときは「iモーション/ムービー」フォルダ内の「ボイスレコーダー」に、「microSD」のときは「その他コンテンツ」の「保存先フォルダ選択」で設定したフォルダ内に保存されます。  ▶本体・microSD
自動保存設定	録音終了後、自動的に保存するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
ファイル制限	P.236参照

保存容量(日安)/件数を表示します。

## ボイスレコーダー保存確認画面の機能メニュー

再生	P.371参照
保存	P.371参照

#### メール添付/ブログ投稿

i モードメール添付	録音した音声を保存し、i モードメールに添付します。
	P.138手順2へ進みます。
	<ul><li>● (■ )を押しても i モードメールを作成できま</li></ul>
	₫。

	ブログ投稿	録音した音声を保存し、ブログに投稿します。 P.203「登録したサイトにファイルをアップロードする」手順2へ進みます。
1	保存先設定	P.371参照
Ī	ファイル制限	P.236参照
]	取り消し	録音した音声を保存しません。

## <PDF対応ビューア>

## PDFデータを表示する

登録されているPDFデータを表示します。

# MENU)▶ データBOX▶マイドキュメント ▶フォルダを選択▶PDFデータを選択

- ●フォルダー覧画面で(MEN) を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードの フォルダが切り替わり ます。
- PDFデーター覧画面で (図)( 切替 )を押すごと に表示方法を変更します。
- 個 マイドキュメント



フォルダー覧画面

PDFデーター覧画面

● 「移行可能コンテンツ | フォルダ内のPDFデータは表示できません。

- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.364参照。
- プレビュー画像が表示できないときは以下の画像が表示されます。







表示不可

プレビュー非対応 (「圖」や「■」のPDFデータ)

プレビュー非対応 (「IIII JのPDFデータ)

●PDFデータにパスワードが設定されているときはP.200参照。

#### ■PDFデータ表示中の操作

●機能メニューから操作する場合はP.373参照。

操作	ボタン操作
上スクロール	<u>(5)</u>
下スクロール	<b>Q</b>
左スクロール	<b>(</b>
右スクロール	<b>(9</b>
前のページ	MENU, 7
次のページ	<b>(9)</b> (9)
ズームアウト	1
ズームイン	3

操作	ボタン操作
全体表示	2
検索	5
前を検索	4
次を検索	6
しおり表示	8
しおりの追加	<b>8</b> (1秒以上)
ボタン操作ガイド	

#### お知らせ

- ●本体・microSDカード内のデータが多い場合、アクヤスに時間がかかること があります。また、PDFデータによっては表示に時間がかかる場合がありま す。
- データによっては、正しく表示されないことがあります。
- ●部分的にダウンロードしたPDFデータを表示中に、ダウンロードしていない ページを表示しようとすると、そのページをダウンロードします。

## PDFデーター覧画面の機能メニュー

i モードメール添付 PDFを添付して i モードメールを作成します。 P.138手順2へ進みます。 ● (■)を押しても i モードメールを作成できま す。

PDFデータのタイトル、保存日時などを表示します。 ドキュメント情報

## フォルダ移動

1件移動	P.320参照
選択移動	P.320参照
全件移動	P.320参照

microSDへ移動		P.357参照
本	体へ移動	P.357参照
$\Box$	ピー	
	1件コピー	P.320参照
	選択コピー	P.320参照
	全件コピー	P.320参照
mi	croSDヘコピー	P.355参照
本	体へコピー	P.356参照
タ	イトル編集	P.321参照
ソ		P.321参照
デ	スクトップ貼付	P.30参照
赤外線送信		
	1件送信	P.368参照
	全件送信	P.369参照
iC	送信	P.370参照
保存容量確認		保存容量(目安)/件数を表示します。
削除		
	1件削除	P.321参照
	選択削除	P.321参照
	全削除	P.321参照

# PDFデータ表示中の機能メニュー

ズームイン	PDFデータ表示サイズを拡大します。 1000%まで拡大できます。
ズームアウト	PDFデータ表示サイズを縮小します。 8%まで縮小できます。

ページ移動	PDFデータ内の他のページに移動します。 ▶移動したいページを選択 ●「指定のページ」を選択した場合は、ページ番号欄に移動したいページ数を入力して「OK」を選択すると指定したページへ移動できます。
検索	指定した文字列を含む画面を表示します。指定した文字と一致した箇所は、黄緑色にマーキングされます。  ・検索・検索文字列の欄を選択  ・検索したい文字を入力  ・全角8文字/半角16文字まで入力できます。  ・指定したい検索条件にチェックト②(検索)  ・「前を検索」や「次を検索」を選択すると、同じ条件で続けて検索できます。
しおり/マーク	
しおり表示	P.374参照
しおりの追加	現在表示しているページにしおり(iモードしおり)を設定します。しおりを選択して目的のページを簡単に表示できます。10件まで設定できます。  > YES>タイトルの欄を選択>タイトルを入力>OK  • 全角64文字/半角128文字まで入力できます。  • しおりがいっぱいのときはP.375参照。
マーク表示	P.375参照
マークの追加	現在表示しているページ番号とページ内の位置をマークとして登録します。ポイントとなる箇所の目印などとして利用できます。10件まで設定できます。  YES  ・マークがいっぱいのときはP.375参照。
表示	

#### 表示モード PDFデータの表示方法を変更します。 ▶表示方法を選択 ビューア起動時 ●「倍率指定」を選択した場合は、指定倍率欄に倍率を入 全体表示 カして「OK |を選択すると指定した倍率で表示できま đ, ●倍率指定で指定できる倍率は8~1000%までです。 表示方法を変更して保存すると、次に起動したときは 保存したときの倍率で表示されます。 表示を回転 ▶右90°回転·左90°回転 ページレイアウト PDFデータの表示レイアウトを変更します。 ▶単一ページ・連続ページ・見開きページ ビューア起動時 表示レイアウトを変更して保存すると、次に起動した 単一ページ ときは保存したときの表示レイアウトで表示されま す。 リンク表示 PDFデータ内に設定されているリンクを表示します。 リンクの種類には内部リンク(表示中のPDFデータ内 に設定されているリンク)、Web To, Mail To, Phone To/AV Phone Toがあります。 ▶リンクを選択 ●画面内に複数のリンクがある場合は、(□)で選べます。 ●内部リンクを選択するとPDFデータ内のリンクされ ているページへ移動できます。その他のリンクについ てはP.204参照。 表示情報設定 PDFデータを表示する際に、表示倍率、ページ番号、ス クロールバーを表示するかどうかを設定します。 ビューア起動時 ▶項目を選択▶表示する・表示しない 表示する ドキュメント情報 P.372参照 保存 P.375参照 残り全てを取得 ページ単位で部分的にダウンロードしたPDFデータ や、诵信が途中で切断されダウンロードに失敗した PDFデータなどの、ダウンロードしていない部分をす べてダウンロードします。 **►YES**

#### 画面切り出し

画面の一部を切り出し、JPEG形式の画像として保存します。

- ▶(■選択■)>YES>フォルダを選択
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

## i モードメール添付

PDFを添付して i モードメールを作成します。 P.138手順2へ進みます。

### お知らせ

#### <検索>

●各検索条件の動作は次のとおりです。

大文字小文字を区別:大文字、小文字を区別して検索します。

単語にマッチ:単語単位で完全に一致した文字列を検索します。

逆向きに検索:「次を検索」をしたとき、開始したページから先頭ページ方向へ 検索を進めます。

?'をワイルドカードとする:検索文字列の欄に入力した「?」マーク(半角)の 部分は任意の文字として検索条件に設定します。

現在のページ内で検索:現在表示中のページ内でのみ検索します。

#### <ページレイアウト>

●部分的なPDFデータの場合はページレイアウトの変更はできません。

#### <画面切り出し>

●PDFデータのセキュリティ設定によっては、画面の切り出しができない場合があります。

## しおり表示

PDFデータに設定されているしおりと追加で設定した i モードしおりを一覧表示します。

しおりを選択すると設定されているページを表示できます。

# **1** PDFデータ表示中▶(in)(|機能||)▶しおり/マーク ▶しおり表示▶しおり・i モードしおり▶しおりを選択

●あらかじめ設定されているしおりには階層が分かれているものがあります。(〒)( 進む )を押すと、下階層のしおりを表示できます。ただし、3階層目以降はすべて3階層目に表示されます。

## i モードしおり一覧表示中の機能メニュー

**タイトル編集 ▶タイトルを入力 ●** 全角64文字/半角128文字まで入力できます。

削除

1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいしおりにチェック▶ (□完了□)▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

## マーク表示

PDFデータに登録されているマークのページと位置を一覧表示します。 マークを選択すると登録されているマークのページを表示できます。

**1** PDFデータ表示中▶ (a) 機能 (b) トレおり/マーク トマーク表示▶マークを選択

## マーク一覧表示中の機能メニュー

1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいマークにチェック▶ 図 ( 完了 )▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

## 保存

PDFデータを保存します。ダウンロードした新たなページや、しおり・マークの追加を保存できます。

容量は他のデータと共通で、合わせて最大3500件保存できますが、 データ量により保存件数は少なくなります。(P.509参照)

# **1** PDFデータ表示中▶(in) (L機能L) ▶ 保存▶YES

ー度FOMA端末またはmicroSDカードに保存しているPDFデータの場合は、保存するたびに上書き保存されます。(手順2の操作は不要です。) FOMA端末またはmicroSDカードに保存されていないPDFデータの場合は、新規保存されます。

●サーバ側の変更により最初のページから再度ダウンロードしたPDF データの場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると上書き保存されます。「NO」を選択すると新規保存されます。

# 🤈 保存したいフォルダを選択

●保存しているデータがいっぱいのときはP.201参照。

#### しおり・マークがいっぱいのときは

すでにしおり・マークが10件設定されているPDFデータにしおり・マークを追加しようとした場合や、しおり・マークが11件以上設定されているPDFデータを保存しようとした場合は、不要なしおり・マークを削除してから追加/保存するかどうかの確認画面が表示されます。

- 1. YES
- 2. 削除するしおり・マークを選択▶YES または

削除するしおり·マークにチェック▶ (図)(『完了』)▶YES

●「完了」が表示されるまでチェックを付けます。

#### **<ドキュメントビューア>**

# Word、Excel、PowerPointファイル を表示する

microSDカードに保存した、Microsoft WordファイルやMicrosoft Excelファイル、Microsoft PowerPointファイルを表示します。 (P.361参照)

#### ■表示できるドキュメントの種類

ドキュメントの種類	拡張子
Excel	XLS
Word	DOC
PowerPoint	PPT

## (MENU) ▶ データBOX ▶ ドキュメントビューア **▶フォルダを選択▶ファイルを選択**

フォルダー覧画面の機 能メニューはP.364参





ドキュメント一覧画面

#### ■ドキュメントファイル表示中の操作

機能メニューから操作する場合はP.377参照。

操作	ボタン操作
上スクロール	Ō
下スクロール	<b>Q</b>
右スクロール	<b>(9</b>
左スクロール	0
ボタン操作ガイド	
ズームアウト	1
全体表示	2

操作	ボタン操作
ズームイン	3
前を検索	4
検索	5
次を検索	6
前のページ	MENU, 7
次のページ	<b>(9)</b> (9)

## お知らせ

- •Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007のファイルには対応して いません。
- データによっては、正しく表示されないことがあります。

### ドキュメント一覧画面の機能メニュー

i モードメール添付 ドキュメントファイルを添付してiモードメールを作 成します。

P.138手順2へ進みます。

● (図)(■図)を押しても i モードメールを作成できま

ファイル情報 ファイル名やファイル種別などを表示します。

#### フォルダ移動

1件移動	P.320参照
選択移動	P.320参照
全件移動	P 320参照

#### コピー

	選択コピー	P.320参照
	全件コピー	P.320参照
タ	イトル編集	P.321参照
保存容量確認		保存容量(目安)を表示します。
削除		
	1件削除	P.321参照
	選択削除	P.321参照
	全削除	P.321参照

へ移動できます。

ドキュメントファイル表示中の機能メニュー	
ズームイン	ファイルの表示サイズを拡大します。 1000%まで拡大できます。
ズームアウト	ファイルの表示サイズを縮小します。 8%まで縮小できます。
表示	ファイルの表示方法を変更します。  ▶表示方法を選択  •「倍率指定」を選択した場合は、指定倍率欄に倍率を入力すると指定した倍率で表示できます。  •「倍率指定」で指定できる倍率は8~1000%までです。
ページ移動	ファイル内の他のページまたはシートに移動します。 ▶移動したいページまたはシートを選択 • Microsoft Wordファイル、Microsoft PowerPoint ファイルで「指定のページ」を選択した場合は、ページ番 号欄に移動したいページ数を入力すると指定したページ

検索	指定した文字列を含む画面を表示します。指定した文字と  一致した箇所は、反転表示されます。  ▶検索▶検索文字列の欄を選択▶検索したい文字を入力  ●全角8文字/半角16文字まで入力できます。  ▶指定したい検索条件にチェック▶ ② (
倍率・ページ	ファイルを表示する際に、表示倍率・ページ番号を表示する かどうかを設定します。 ▶表示する・表示しない
スクロールバー	ファイルを表示する際に、スクロールバーを表示するかど うかを設定します。 ▶表示する・表示しない
表示を回転	▶右90°回転·左90°回転
ドキュメント情報	ファイル名やファイル種別などを表示します。

## お知らせ

#### <検索>

●各検索条件の動作は次のとおりです。 単語にマッチ:単語単位で完全に一致した文字列を検索します。 大文字小文字を区別:大文字、小文字を区別して検索します。 現在のページ内で検索(Excelファイルのみ): 現在表示中のページ内でのみ検索します。

ファイル内で検索(Excelファイルのみ):ファイル全体から検索します。

# 保存した画像を印刷する

# microSDカードに保存されている画像の印刷方法を設定する

DPOFとは、デジタルカメラで撮影された静止画用のプリント情報を記録するための指定方式です。microSDカード内の静止画にプリントするかどうかの情報とその枚数を設定します。プリントサービスショップに持ち込んだり、DPOFに対応したプリンタで設定どおりに印刷できます。

# 静止画一覧画面・静止画再生中▶ (□機能□) DPOF設定▶プリント指定▶プリント枚数を入力

- 「01 |~「99 |の2桁を入力します。
- 静止画一覧画面の機能メニューから操作した場合は、「1件DPOF設定」 または「選択DPOF設定」を選択します。「選択DPOF設定」を選択した場合は、設定したい静止画にチェックを付けて(図)(「完了」)を押します。
- ●プリント指定を解除するには「プリント指定解除」または「プリント指定 全解除」を選択します。

#### お知らせ

- DPOF設定した画像は種別アイコンが「●」になります。
- ●999件までの画像にDPOF設定を設定できます。
- ●8Mバイトを超える画像や13M(3120×4160)を超える画像には設定できません。
- microSDカードの空き容量が少ない場合、DPOFが設定されないことがあります。(アイコン表示とピクチャ情報は設定済みとなります。)
- ●P-01Cで撮影した静止画はPRINT Image Matching IIにも対応しています。

# 便利な機能

マルチアクセス <マルチアクセス> マルチタスク <マルチタスク>		通話時間·料金 積算時間/積1
着信やメールの内容を音声で知らせる<音声読み上げ>		通話料金の上降
指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る	002	電卓として使
	384	テキストメモ
指定した時刻にアラームで知らせる<アラーム>	384	FOMAカード
スケジュールを管理する<スケジュール>	387	
ToDoでスケジュールを管理する <todo></todo>	392	FOMA端末の
アラームで通知するときの状況を設定する		スイッチ付イ
<アラーム通知設定>	393	
よく使う機能を手早く実行する<プライベートメニュー設定>	394	イヤホンをつか
よく使う機能をマルチボタンに登録する		
<マルチボタン長押し登録>	395	イヤホンをつた
自分の名前や画像を登録する<自局番号表示>	395	
音声電話中、待受中の声を音声メモとして録音する		イヤホンをつか
く通話中音声メモ><音声メモ録音>	396	フェムトセル
テレビ電話中の映像を動画メモとして録画する <動画メモ>	397	各種機能の設定

通話時間・料金を確認する<通話時間/料金>	397
積算時間/積算通話料金をリセットする<積算リセット>	398
通話料金の上限を設定して知らせる<通話料金通知>	398
電卓として使う<電卓>	399
テキストメモを作成するくテキストメモ>	399
FOMAカードと本体の間でデータをコピー・削除する	
<fomaカード(uim)操作></fomaカード(uim)操作>	400
FOMA端末の通信環境を確認する <foma通信環境確認></foma通信環境確認>	401
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	
くスイッチ付イヤホンマイク>	402
イヤホンをつないだときに使うマイクを選ぶ	
<イヤホンマイク設定>	402
イヤホンをつないで電話をかけるときの相手を選ぶ	
<イヤホンスイッチ発信設定>	403
イヤホンをつないで自動で電話を受ける <オート着信設定>	403
フェムトセルを利用する	404
タ種機能の設定内容を確認する / 設定確認へ	404

#### **<マルチアクセス>**

# マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話・パケット通信・SMSの3回線を同時に使用できる機能です。

画面を切り替えるときは<br/>
しを押してタスクメニューから切り替えます。(P.382参照)

マルチアクセスの組み合わせパターンについての詳細は、P.481参照。

音声電話	1回線
i モード、i アプリ、i モードメール、パソコンをつな いだパケット通信	1回線
SMS	1回線

#### お知らせ

●マルチアクセス中は、それぞれの通信回線について通信料金がかかります。

## i モード中・パケット通信中に音声電話をかける

iモードやパケット通信を終了せずに音声電話をかけることができます。

i モード中・パケット通信中▶№▶待受画面

# 🤈 電話をかける

• i モード中にテレビ電話をかけると、i モード接続を切断し、テレビ電話の発信を行います。

テレビ電話を終了すると、iモードの画面に戻ります。

## i モード中・パケット通信中に音声電話を受ける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話を受けることができます。

# **1** 電話がかかってくると電話着信画面が表示される ▶ ✓ で電話に出る

●電話に出ないで i モードやパケット通信の画面に戻るには®を押して タスクメニューを表示し、機能を切り替えます。もう一度®を押すとタ スクメニューから電話着信画面に戻れます。 相手にはメッヤージは流れず、呼び出し中になります。

## 音声電話中に他の通信を利用する

音声電話を終了せずにiモードやメールの送受信などができます。

1 音声電話中▶ ► MENUを開く アイコンを選択して各機能の操作を行います。


#### お知らせ

- ●通話中にメールやメッセージR/Fを受信した場合、「受信表示設定」の設定に関わらず、着信音は鳴らず、着信イルミネーションも光りません。
- ●「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているときは、以下の場合を除いて、 着信音が鳴り受信結果画面が表示されます。
- ・通話中・カメラ起動中
- ·ワンセグ視聴中(「メールテロップ表示設定」が「OFF」以外の場合)
- ·i アプリ待受画面に設定したi アプリを通常のi アプリとして実行中
- パソコンをつないだパケット通信を利用する場合は、音声電話中にパソコンから発信操作を行います。

#### **<マルチタスク>**

# マルチタスク

FOMA端末は、メニュー機能(P.31参照)など最大3つの機能を同時に使用できる「マルチタスク」に対応しています。マルチアクセスとマルチタスクを組み合わせることにより、次の機能を同時に使えます。



- ■メールグループ
  - iモードメール機能、SMS機能
- i モードグループ メインメニューの「i モードグループ」内のメニュー機能
- ■設定グループ メインメニューの「設定グループ |内のメニュー機能
- ■ツールグループ メインメニューの「ツールグループ」内のメニュー機能
- ■その他グループに属さない機能 音声雷話、テレビ電話、64Kデータ通信など

## 新しい機能を実行する

4 各種機能を実行中▶ 🕟

# ▶MENUを開く▶新しい機能を実行

使用中のグループのアイコンには「 $\nabla$ 」などが付きます。

使用している機能が1つのときは「▲」のアイコンが表示されます。複数の機能を使用中は「▲」のアイコンが表示されます。



ツールグループの 機能を実行中の場合

## すでに同じグループのメニュー機能が呼び出されているときは

機能を切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると元のメニュー機能は終了し、新しいメニュー機能が呼び出されます。

## お知らせ

- ●通話中に他の機能を同時に使っている間でも、通話料金は加算されます。
- ●他の機能が起動中に着信があった場合、正しく着信動作しないことがあります。その場合、「伝言メモ」や「転送でんわサービス」などが設定した呼出時間よりも短い時間で動作することがあります。
- ●処理負荷の高い機能を実行中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、表示 などの動作に遅れが発生することがあります。

## 画面を切り替える

- ▶ を押すと、タスクメニューが表示されます。タスクメニューから機能を選択して切り替えることができます。
- ●「MENUを開く」を選択するか(m)( Menu )を押すと、 メインメニューが表示されます。
- ●「待受画面」を選択するか(<a>● (高受画面)を押すと、待受画面が表示されます。</a>



タスクメニュー

## お知らせ

● 園で画面を切り替えても、起動中のメニュー機能が終了したり、電話が切れたりすることはありません。また、文字入力(編集)画面から他のメニューに切り替え、そのメニューで文字編集などを行っても、タスクを切り替えれば、元の文字編集を続けることができます。

## 機能を終了する

各機能の画面が表示されている状態で や を押すと、その機能が終了します。

- ●タスクメニューで機能を選んで

  一を押し、「YES」を選択すると選んだ機能が終了します。

  「図」

  「YES」を選択すると起動中の機能がすべて終了し、待受画面に戻ります。
- ・バックグラウンド再生中の待受画面で
  →を押すと、バックグラウンド再生中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

## <音声読み上げ>

# **| 着信やメールの内容を音声で知らせる**

着信を着信音の代わりに音声で知らせたり、メールの内容を自動で読み上げるように設定できます。また、ボイスダイヤルの操作を音声ガイダンスで案内します。

## 音声読み上げ設定

- **1** (MENU) ▶ 設定/サービス▶その他▶ボイス設定
  - ▶音声読み上げ設定▶ON・OFF
  - ▶読み上げたい項目にチェック▶ 🖾 ( 完了 )

#### ボイスダイヤル

... ボイスダイヤル呼出の操作を音声ガイダンスで案内します。

#### 電話着信

...音声電話をかけてきた相手の情報を着信中に音声でお知らせします。 テレビ電話着信

- ...テレビ電話をかけてきた相手の情報を着信中に音声でお知らせします。 メール/メッセージ受信
- ...メールやメッセージR/Fの受信時に件数を音声でお知らせします。 「メール/メッセージ鳴動」の設定は無効になります。

#### 送受信メール一覧表示

...メール一覧画面で送信元/宛先、題名などを読み上げます。

#### 送受信メール詳細表示

...メール詳細画面で送信元/宛先、題名、本文などを読み上げます。 「添付ファイル自動再生設定」を「自動再生する」に設定中で、メロディが 自動再生された場合は読み上げません。 デコメアニメ®の再生画面では、本文は読み上げません。

#### メールプレビュー

- ...プレビュー表示の画面で宛先、本文などを読み上げます。
- いずれかのボタンを押すとメールの音声読み上げを途中で止めることができます。ただし、画面をスクロールした場合は、音声読み上げは継続されます。
- ●以下の場合はメールの音声読み上げは行いません。
  - ワンセグの音声が流れているとき
  - マルチウィンドウでメールを表示しているとき
  - ·microSDカードに保存しているメールを表示したとき

## 音声読み上げ音量

**1** ●設定/サービストその他トボイス設定ト音声読み上げ音量ト②で音量を調節

## 音声読み上げ速度

1 ●設定/サービストその他トボイス設定ト音声読み上げ速度ト速度を選択

## 音声読み上げ出力先

音声読み上げ時に鳴る音を、スピーカーから鳴るようにするか受話口に 耳をあてて聞くようにするかを設定します。

1 ●設定/サービストその他トボイス設定ト音声読み上げ出力先トスピーカー・受話ロ

#### お知らせ

- ●「受話口」に設定していても、「電話着信」「テレビ電話着信」「メール/メッセージ受信」はスピーカーから音が鳴ります。
- イヤホンマイク(別売)を接続すると、「イヤホン切替設定」の設定に従って音が鳴ります。ただし、「音声読み上げ出力先」を「受話口」に設定し、「イヤホン切替設定」を「イヤホンとスピーカー」に設定した場合は、「電話着信」「テレビ電話着信」「メール/メッセージ受信」以外はイヤホンからのみ音が鳴ります。
- ●ハンズフリー対応機器からは「電話着信」「テレビ電話着信」のみ音声読み上げを行う場合があります。
- ●イヤホンマイク(別売)のスイッチを押しても音声読み上げが止まらない場合があります。

## 音声読み上げ有効設定

イヤホンマイク(別売)を接続しているときのみ音声読み上げを行うように設定します。

**標準** ..... 常に音声読み上げを行います。

**イヤホン接続時のみ** . . . . イヤホンマイクを接続しているときのみ音声 読み上げを行います。

#### お知らせ

●「イヤホン接続時のみ」に設定しているときは、音声読み上げ中にイヤホンマイクを外しても音声読み上げが継続されます。また、イヤホンマイクを外しているときに着信などがあった場合は、イヤホンマイクを接続しても、音声 読み 上げは行いません。

#### 音声読み上げのルールについて

メールなどの内容は、おおむね次のルールに基づいて読み上げられます。

◆使用する機能によっては、各ルールとは異なって読み上げる場合があります。<物字>

- ●数字が並んでいる場合は、16桁まで桁読みします。ただし、先頭に「O」がある場合やURL、メールアドレスと判定された場合は、数字を読み上げます。
- ●数字を「/」や「.」で区切ると、日付として読み上げます。
- ●「1日」は日付とそれ以外で読みが異なります。 「1日」以外は常に日付と同様に読み上げます。
- 数字を「: |で区切ると、時刻として読み上げます。
- ●電話番号や郵便番号は「-|「(|「)|は読み上げず、数字だけを読み上げます。
- 数字の先頭に「¥」「\$」「¢」「£」がある場合は、金額として読み上げます。「、」が使用されている場合は、3桁ごとに区切られていなければ「、」より前を金額、あとを数字と判定します。
- ●「(数字)分の(数字)」は分数として読み上げます。

#### <英字>

- ●FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞書に従って読み上げます。
- ullet 4文字以上でローマ字読みできる場合は、ローマ字読みで読み上げます。
- 数字のあとに英字がある場合は、単位として読み上げるものもあります。
- ●日付の前にある「M」「T」「S」「H」は年号に変換して読み上げます。
- ◆上記の条件以外の場合は、アルファベット読みで読み上げます。

## <記号>

- ●「記号一覧表」に従って読み上げます。ただし、同じ記号が3つ以上続く場合は、 その記号を読み上げません。
- ●以下の文字列は「ヘンシン」と読み上げます。 「Re: |「Re> | 「Re2: | 「Re2 > | 「Re2 \* |
- 以下の文字列は「テンソー」と読み上げます。 「Fw:」「Fw2:」「Fw2:」「Fw2\*」「Fwd:」「Fwd2:」「Fwd2:」「Fwd2\*」
  「Fwd2\*」
- ●「ヘンシン」「テンソー」が複数連続する場合は、1回のみ読み上げます。

#### <絵文字>

「絵文字一覧表」に従って読み上げます。

#### <顔文字>

◆FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞書に従って顔文字を読み上 げます。ただし、URLやメールアドレスと判定した場合は、記号として読み上 げます。

#### <その他>

- ●句読点や「!」「?」などがある場合は、区切って読み上げます。
- ■曜日を表す漢字が「(」「)」ではさまれている場合は、曜日として読み上げます。
- ◆文章の内容や記載の内容(特に地名や固有名詞など)により、正しく読み上げが行われない場合があります。

## <自動電源ON/OFF設定>

# 指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る

1 ● 設定/サービスト時計ト自動電源ON/OFF設定 ト自動電源ON・自動電源OFFト項目を選択

 OFF
 ...
 自動電源ON/OFFを設定しません。設定が終了します。

 1回
 ...
 設定した時刻に1回のみ電源をON/OFFします。

毎日 .....設定した時刻に毎日電源をON/OFFします。

🤈 時刻を入力

#### お知らせ

- ●「自動電源ON」と「自動電源OFF」を同時刻に設定した場合、設定した時刻になったときにFOMA端末の電源が切れていると電源が入り、FOMA端末の電源が入っていると電源が切れます。
- ●アラームやスケジュールアラームなどと同時刻に「自動電源OFF」を設定すると、アラームやスケジュールアラームなどが優先されます。
- ●「自動電源OFF」を設定しても、待受画面以外を表示中に指定した時刻になった場合は電源は切れません。起動中のそれぞれの機能を終了したあと、電源が切れます。なお、待受画面にFlash画像を設定すると、Flash画像が動いている間は電源が切れないことがあります。

## お知らせ

●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、 使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」を「OFF」に 設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

## <アラーム>

MENU 4 4

# **| 指定した時刻にアラームで知らせる**

設定した時刻になるとアラーム音とアニメーション、イルミネーションでお知らせします。12件まで登録できます。

**1**▶ ステーショナリー▶ アラーム
▶ アラームを選んで ( 編集 )
▶ 以下の操作を行う



	マソーモート 優元 95
■タイトル	▶ <b>タイトルを入力</b> ●全角6文字/半角13文字まで入力できます。
△設定	アラームの有効/無効を設定します。 ▶ON·OFF
④ 時刻	▶アラームを鳴らす時刻を入力
♠繰り返し	<ul><li>▶繰り返しの種類を選択</li><li>●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日に チェックを付けて図(電元)を押します。</li></ul>
♪アラーム音	<ul><li>▶アラーム音の種類を選択</li><li>▶アラーム音を選択</li></ul>
※ アラーム音量	<ul><li>▶②で音量を調節</li><li>◆「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約3秒ごとに音量が上がります。</li></ul>

№ スヌーズ通知 ►ON•OFF ON . . . . . . . 鳴動回数(回)を[01]~[10]の2桁で入力 し、鳴動間隔(分)を「01」~「15」の2桁で 入力します。 OFF.....鳴動時間(分)を「01」~「101の2桁で入力 します。 ■スヌーズ通知の動作についてはP386参照。

自動電源ON

電源を切っているときにアラーム時刻になった場合、自動 的に電源をONにしてアラーム通知するかどうかを設定し ます。

▶電源ONする・電源ONしない

♥ マナーモード優 マナーモード中のアラーム音量について設定します。

▶優先する・優先しない

優先する .... P.102「アラーム音量 Iに従って音が鳴り ます。

優先しない。本機能で設定した音量で音が鳴ります。

# 完了 )を押す

●設定により、画面に以下のアイコンが表示されます。

毎日繰り返し ●:曜日指定繰り返し

●:平円繰り返し

(量):休日・祝日繰り返し

## -ム表示中の機能メニュー

_	
編集	P.384「指定した時刻にアラームで知らせる」手順1へ進みます。
詳細表示	アラームの登録内容を表示します。
1件ON	登録済みのアラームを有効にします。 <ul><li>▶YES</li><li>● ( O N ) を押しても有効にできます。</li></ul>
全件ON	登録済みのアラームをすべて有効にします。 ▶YES

1件OFF	登録済みのアラームを無効にします。
	<ul><li>▶YES</li><li>● (OFF)を押しても無効にできます。</li></ul>
全件OFF	登録済みのアラームをすべて無効にします。 ▶ VES

#### お知らせ

- ●通話中にアラームが鳴ったときはいずれかのボタンを押すとアラーム音を 止めることができます。もう一度いずれかのボタンを押すとスヌーズを含め てアラームが終了します。通話中の相手が電話を切った場合は、スヌーズを 含めてアラームが終了します。
- 通話中のアラーム音の音量は、「受話音量 | で設定した音量になります。
- ◆スヌーズ中に以下の動作が発生した場合、スヌーズは解除されます。 ・音声電話、テレビ電話の着信があった場合
- ・「受信表示設定 | を「通知優先 | に設定しているときにメールやメッセージ R/Fを受信した場合
- 「スケジュール | 「ToDo | 「視聴予約 | 「緑画予約 | のアラームが鳴った場合
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、 使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」を「電源ON しない」に設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

## 「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームを設定したと きは

待受画面にアイコンが表示されます。

当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)がある場合に表示されます。 「▲ | . . . . 明日以降の設定のみの場合に表示されます。

●スケジュール·ToDoの「アラーム通知」を「通知しない」に設定して登録した場 合は、アイコンは表示されません。

# 「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」で設定した時刻になったときは

アラーム音が約5分間(「アラーム」は設定した時間)鳴り、イルミネーションが 光ります。また、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作で振動してお知らせし ます。画面には、アラームメッセージと選択したアイコンに連動したアニメー ションまたは、ドーションが表示されます。

- ●アラームの「スヌーズ通知」を「ON」に設定したときは
- ●通話中は

受話口から専用のアラームが3回繰り返し鳴ります。

●操作中は

「アラーム通知設定」の設定に従って動作します。(P.393参照)

- アラーム通知の設定を同じ時刻にしたときは 「アラーム」→「録画予約」→「ToDo」→「スケジュール」→「視聴予約」の優先順位で通知します。
- 電源OFFのときは

<アラーム>

自動電源の設定を「電源ONする」に設定している場合は、自動的に電源をONにしてアラーム通知します。「電源ONしない」に設定している場合は、電源はOFFのままでアラーム通知しません。電源をONにしたあとも「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。

<スケジュール·ToDo>

アラーム通知はしません。

電源をONにしたあとも「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。

- マナーモード中は
- バイブレータとイルミネーションでお知らせし、スケジュール・ToDoの場合はメッセージも表示します。アラーム音量についてはマナーモードの設定に従って動作します。(P.102参照)
- オールロック中、パーソナルデータロック中、おまかせロック中は アラーム通知はしません。

ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「アラーム」「スケジュールアラーム」「ToDoアラーム」を「通知する」に設定している場合、パーソナルデータロック中もアラーム通知が行われます。

●microSDカード操作中、赤外線通信中、iC通信中、ソフトウェア更新中はアラーム通知はしません。

## お知らせ

- 「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定している場合、発信中にアラーム時刻になったときは相手を呼び出したあとに、着信中にアラーム時刻になったときは通話を開始したあとにお知らせします。
- i モーション/着うたフル®によってはアラーム音に設定できない場合があります。
- ●アラーム音に設定した i モーションによってはアラーム通知時に音声のみが再生される場合があります。
- 着うたフル®をアラーム音に設定した場合は、アラーム通知時に音声のみが 再生されます。

また、アラーム音選択時のデモ再生時とアラーム通知時のイルミネーション が異なる場合があります。

## アラーム音/アラームメッセージ・アニメーション/ i モーションの表示を消すには

いずれかのボタンを押せばアラーム音は停止しますが、アニメーション/iモーションは静止画になり、アラームメッセージは表示されたまま残ります。もう一度いずれかのボタン(アラームの「スヌーズ通知」を「ON」に設定した場合は一つ)を押すと消せます。ただし、FOMA端末を閉じているときは、サイドボタンでスケジュールやToDoのアラームメッセージの表示は消せません。また、電話がかかってきたときはアラームは停止します。

スケジュールのアラームメッセージが複数あるときは、アラーム音を停止したあとに(家)(次へ)、(図(長る))を押して表示を切り替えることができます。
 (取)(取)を押すと表示を消せます。

## 「アラーム通知」がされなかったときは

デスクトップに「未通知アラームあり」のアイコンが表示されることがあります。そのアイコンから通知できなかったアラームの内容(未通知アラーム情報)を確認できます。

未通知アラーム情報は通知できなかった最新のものを表示します。

## クイック操作でアラームを設定する

待受画面や音声通話中画面で4桁の数字(時刻)を入力して、アラームを 設定します。

# † 時刻(4桁)を入力▶ 図(アラーム)

P.384「指定した時刻にアラームで知らせる」手順1へ進みます。

#### お知らせ

●アラームがいっぱいのときは上書き登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、上書きするアラームを選択します。

## **<スケジュール>**

MENU 4 5

# スケジュールを管理する

1ヶ月単位でカレンダーを表示し、登録したスケジュールを確認できます。

2000年1月1日から2037年12月31日まで表示・登録できます。

●アラーム通知の動作についてはP.386参照。

## スケジュールを登録する

指定した日付・時刻になるとアラーム音やイルミネーション、スケジュールの件名および設定したアイコンに対応したアニメーションでお知らせします。

スケジュールは i スケジュールを含めて2500件まで登録できます。

**1** (MENU) ► ステーショナリー ► スケジュール

▶(ਛੋਕ)(■機能■)▶新規登録▶以下の操作を行う

#### ⊞ 件名

#### ▶アイコンを選択

アラーム通知のとき、選択したアイコンに対応したアニメーションが表示されます。

#### ▶件名を入力

- ◆全角25文字/半角50文字まで入力できます。
- あらかじめアイコンに応じた件名が入力されています。

☆場所	▶場所を入力
	●全角25文字/半角50文字まで入力できます。
<b>船終日</b>	開始日時や終了日時を入力しない、一日中のスケジュール にするかどうかを設定します。
	<b>▶終日なし・終日あり</b>
<ul><li>開始日時</li></ul>	▶スケジュールを開始する日付、時刻を入力
<ul><li>終了日時</li></ul>	▶スケジュールを終了する日付、時刻を入力
⇔繰り返し	▶繰り返しの種類を選択 ●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日に チェックを付けて(室)(【完了】)を押します。
	繰り返す回数を設定します。 ▶制限無し・繰り返し回数>繰り返し回数(回)を入力 ●「02」〜「99」の2桁を入力します。 ●繰り返す設定にしても、件数は1件としてカウントされます。
⇔アラーム通知	<ul> <li>▶通知方法を選択</li> <li>通知するスケジュールの開始日時に通知します。</li> <li>通知の設定が終了します。</li> <li>事前通知する設定した事前通知時刻にのみ通知します。</li> <li>通知しない通知しません。通知の設定が終了します。</li> </ul>
	▶通知する日付、時刻を入力
♪ アラーム音	▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択 ▶アラーム音を選択
☑ 詳細	<ul><li>▶詳細を入力</li><li>◆全角300文字/半角600文字まで入力できます。</li></ul>
2 図(『完了』)を押す	

#### お知らせ

- ●「開始日時」に29日以降の日付を入力し、「繰り返し」を「毎月」または「毎年」 に設定した場合、該当の日がない月では月末の日にスケジュールが設定されます。
- シークレット登録したスケジュールの場合、通常のモード(「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外)では、アラーム通知時にアラームメッセージは表示されません。シークレットのアニメーションが表示されます。
- ●待受中のアラーム音は、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。また、通話中のアラーム音は、「受話音量」で設定した音量で鳴ります。

## 祝日を登録する

祝日は100件まで登録できます。ただし、同じ日に複数の祝日を登録することはできません。

- **1** (MENU) ▶ ステーショナリー▶ スケジュール
  - ▶(臺戌) (機能 )▶各種設定▶祝日設定▶新規登録
  - ▶以下の操作を行う

● 日付● 項目を選択

毎年固定日....日付を入力します。

毎年一一月第一一曜日 ...月、週、曜日を選択します。

図祝日名
祝日名を入力

全角10文字/半角20文字まで入力できます。

🤈 🖾 ( 🚊 完了 )を押す

### お知らせ

●お買い上げ時に登録されている祝日は「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成17年法律第43号までのもの)」に基づいています。また、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります。(2010年10月現在)

## 休日を登録する

休日は100件まで登録できます。ただし、同じ日に複数の休日を登録することはできません。

**1** (MENU) ► ステーショナリー ► スケジュール

▶(■戌) ●各種設定▶休日設定▶当日設定

## スケジュールを確認する

スケジュール、祝日の内容を確認します。電話帳に登録した誕生日も確認できます。

**1** (MENU) ▶ ステーショナリー▶ スケジュール

カレンダー画面が表示されます。

- (前月)、(1) (1) 翌月 (1) を押すと前後の月のカレンダーが表示されます。
- i コンシェルで週間天気予報を受信した場合は、 それらの情報も表示されます。



カレンダー画面

# 日付を選択

選択した日付のスケジュール、誕生日の一覧が表示 されます。

■開始日と終了日が異なるスケジュールを繰り返す 設定にした場合は、当日からさかのぼって30件ま で表示されます。



スケジュール一覧画面

# 3 スケジュールまたは誕生日を選択

電話帳に登録した誕生日の場合、「メールをする」 を選択すると、電話帳の1番目に登録されている メールアドレスを宛先とした i モードメールを作 成できます。(P.205「Mail To 機能」参照) 「電話をする」を選択すると、電話帳の1番目に登 録されている電話番号に電話などをかけることが できます。(P.204[Phone To/AV Phone To 機能 |参照)



#### お知らせ

■電話帳に登録した誕生日は、スケジュールでは編集/削除できません。編集 /削除する場合は、電話帳から行ってください。(P.91、P.92参照)

## カレンダー画面の機能メニュー

新規登録	P.387「スケジュールを登録する」手順1へ進みます。
検索/フィルタ	
指定日へ移動	▶日付を入力
フィルタ	選択したアイコンで登録されているスケジュールの みを表示します。

	フィルタ解除	フィルタ機能を解除して、すべてのスケジュールを 表示します。
お	預かりセンターに接続	P.133参照
デ	スクトップ/ 多 登録	
	デスクトップ貼付	P.30参照
	● ボタン長押し登録	P.395参照
赤外線/iC送信		
	赤外線全件送信	P.369参照
	iC全件送信	P.370参照
登録件数確認		スケジュール、i スケジュール、電話帳に登録した誕生日、祝日、休日の件数を表示します。シークレットモード/シークレット専用モード中は、シークレット登録されているスケジュールの件数も表示します。
各;	種設定	
	きせかえ設定	カレンダー画面のデザインを変更します。 ▶パ <b>ターンを選択</b>
	休日設定	
	当日設定	P.388参照
	当日解除	休日を解除します。
	前日まで解除	▶YES
	全解除	▶端末暗証番号を入力▶YES
	曜日色設定	<ul><li>►曜日を選択►指定なし・赤・青</li><li>・祝日の表示色は、本機能の設定よりも優先されます。</li></ul>
	祝日設定	
	新規登録	P.388「祝日を登録する」手順1へ進みます。
	編集	P.388「祝日を登録する」手順1へ進みます。

_	
偃	
-	. 1
木	Ш
	ч
Τ	Ţ
42	Ŀ
你	ÿ
4	Р
я	z

		1件削除	▶YES	
		祝日リセット	祝日をお買い上げ時の初期状態に戻します。 ▶YES	
削除				
	前	日まで削除	選択した日付の前日までのスケジュールを削除します。 <b>YES</b>	
	全	削除	すべてのスケジュールを削除します。フィルタ機能でスケジュールを表示しているときは、表示しているスケジュールのみを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES	

## お知らせ

#### <曜日色設定>

◆本機能の設定は待受画面のカレンダーにも反映されます。ただし、オール ロック、おまかせロック、パーソナルデータロック中はお買い上げ時の表示 色で表示されます。

## <削除>

● i コンシェルでダウンロードした i スケジュールは削除されません。

## スケジュール一覧画面・スケジュール詳細画面の機能メニュー

新規登録 P.387「スケジュールを登録する」手順1へ進みま す。

#### 編集

編集	P.387「スケジュールを登録する」手順1へ進みま
	す。 
	<ul><li>● (MENL) (■編集 ■) を押しても編集できます。</li></ul>
	●繰り返す設定にしたスケジュールを編集する場合、
	当日のスケジュールのみを編集するかどうかの確
	認画面が表示されます。「YES」を選択すると編集
	画面での「繰り返し」は「設定なし」になり、新規登録
	されます。「NO」を選択すると上書き登録されま
	す。

	コピー	スケジュールをコピーして別の日付に登録します。 ▶貼り付け先の日付、時刻を入力 P.387「スケジュールを登録する」手順1へ進みます。 ●繰り返す設定にしたスケジュールをコピーした場合、編集画面での「繰り返し」は「設定なし」になります。
i モードメール作成		
	i モードメール作成	スケジュールの開始日時と詳細が本文に入力された iモードメールを作成します。 P.138手順2へ進みます。
	i モードメール添付	スケジュールを i モードメールに添付して送信します。 P.138手順2へ進みます。 ・ ( ) ( ) を押しても i モードメールに添付できます。
移動/コピー		
	microSDヘコピー	P.353参照
	お預かりセンターに 接続	P.133参照
検索/フィルタ		
	指定日へ移動	P.389参照
	フィルタ	P.389参照
	フィルタ解除	P.389参照
祝日設定		
	新規登録	P.388「祝日を登録する」手順1へ進みます。
	編集	P.388「祝日を登録する」手順1へ進みます。
	1件削除	▶YES
	祝日リセット	P.390参照
デ	スクトップ / 🗲 登録	

	デスクトップ貼付	P.30参照
	❷ ボタン長押し登録	P.395参照
赤	外線/iC送信	
	赤外線送信	
	送信	P.368参照
	全件送信	P.369参照
	iC送信	
	送信	P.370参照
	全件送信	P.370参照
削除		
	1件削除	▶YES •繰り返す設定にしたスケジュールを削除した場合、 繰り返しデータがすべて削除されます。
	選択削除	<ul><li>▶削除したいスケジュールにチェック</li><li>▶ 図( 完了 )&gt; YES</li></ul>
	前日まで削除	P.390参照
	全削除	P.390参照
	ークレット設定・ ークレット解除	スケジュールをシークレットに設定/解除します。 ▶YES  ●通常のモード(「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外)で「シークレット設定」を選択した場合、端末暗証番号を入力します。

#### お知らせ

## <削除>

● i コンシェルでダウンロードした i スケジュールは削除されません。

## クイック操作でカレンダーを表示する

待受画面や音声通話中画面で4桁の数字(月日)を入力して、カレンダー 画面を表示します。

# 1 月日(4桁)を入力▶ 💍

入力した月日を含む最も近い未来のカレンダー画面が表示されます。

## iスケジュールを表示する

i コンシェルでダウンロードした i スケジュールの内容を確認します。

# **1** カレンダー画面・スケジュール一覧画面 ► ◯ ( [iスケジュ-ル)

iスケジュールの一覧が表示されます。

●「iスケジュールリストへ」または「スケジュール リストへ」を選択した場合はP.201「iモードで 探す」参照。



i スケジュール 一覧画面



i スケジュール 詳細画面

## i スケジュール一覧画面・i スケジュール詳細画面の機能メ ニュー

予定一覧表示 i スケジュールに登録されているスケジュールの一覧 画面を表示します。(P.389参照)

● (図(■95)を押すか、i スケジュール詳細画面で「このi スケジュールの予定一覧へ」を選択しても、スケジュールの一覧画面を表示できます。

#### 削除

	<b>1件削除</b>   [ i スケジュール   一覧画面のみ]	YES
	<b>選択削除</b> [ i スケジュール 一覧画面のみ]	▶削除したい i スケジュールにチェック ▶ 図 (『完了』) ▶ YES
	全削除 [ i スケジュール	▶端末暗証番号を入力▶YES

## <ToDo>

筧画囬のめ」



# ToDoでスケジュールを管理する

予定をリストで管理し、設定の時刻にアラームでお知らせします。 ToDoを100件まで登録してスケジュールを管理できます。

●アラーム通知の動作についてはP.386参照。

●登録済みのToDoを選択すると登録内容を確認でき、(●(■編集 ■)を押す と編集できます。

▼ToDo内容
▼ToDo内容を入力

◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。

④期日 ▶項目を選択 直接入力. 期日(期限)を直接入力します。 カレンダーから入力・ カレンダーから期日(期限)を選 択します。期日を確認し、 ( 確定 )を押します。 なし. 期日(期限)を設定しません。 アラーハ通知しません。 優優先度 ▶優先度を選択 期日順でソートしたときに、同一期日の場合優先度の高 い順に表示されます。 ■ カテゴリー ▶カテゴリーを選択

△アラーム通知 ▶通知方法を選択

**通知する**.....設定した時刻になるとアラームで通知します。通知の設定が終了します。

事前通知する ...設定した事前通知時刻にのみ通知します。

通知しない . . . . . 通知しません。通知の設定が終了します。

▶通知する日付、時刻を入力

♪ アラーム音
▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択

▶アラーム音を選択

🤈 🖾 ( 完了 )を押す

高:優先度高い 低:優先度低い

● ToDo内容を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。

## ToDo表示中の機能メニュー

新規登録P.392手順1へ進みます。編集P.392手順1へ進みます。

ToDoの一覧では設定した状態が状態アイコンで表示されます。  ▶状態を選択  ●状態アイコンは、期日を過ぎると青色から赤色に変わります。  ●「完了」を選択した場合は、P.392「期日」と同様の操作を行います。
▶カテゴリーを選択 ●ToDoを選択すると詳細が表示されます。
並べ替えて表示します。また、状態別にも表示できます。 ▶表示したい順番や状態を選択
録
P.30参照
P.395参照
ToDoを i モードメールに添付して送信します。 P.138手順2へ進みます。 ●ToDoの登録内容を確認中に【図(■□□)を押しても i モードメールに添付できます。
P.368参照
P.369参照
P.370参照
P.370参照
P.353参照
RP.133参照
▶YES
▶削除したいToDoにチェック▶< 図( 第7 アントン・ アントン・ アントン・ アントン・ アントン・ アントン・ アントン・ アントン・ アントン・ アントン・ アントン・ アントン・ アントン・ 
状態が「完了」に設定されているToDoを削除します。 ▶YFS

全削除

## ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

◆待受中のアラーム音は、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。また、通話中のアラーム音は、「受話音量」で設定した音量で鳴ります。

## <アラーム通知設定>

アラームで通知するときの状況を設定する

他の機能が起動中でも「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム通知をするかどうかを設定します。

1 ○ 設定/サービスト時計トアラーム通知設定 ト操作優先・通知優先

操作優先 ....他の機能が起動中はアラーム通知を行いません。 通知優先 .... FOMA端末を操作しているときや通話中もアラーム通知 を行います。

#### お知らせ

●アラーム通知ができなかったときは、デスクトップに「未通知アラームあり」 のアイコンが表示されます。

## <プライベートメニュー設定>

# よく使う機能を手早く実行する

よく使う機能を「プライベートメニュー」に登録します。メインメニュー の各機能(P.452参照)から12件まで登録できます。

## プライベートメニューから機能を選択する

- - (MENU) (7° 5111"-1)

プライベートメニューが表示されます。

●15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面 に戻ります。



# アイコンを選択

選択した機能の画面が表示されます。

# プライベートメニュー一覧を表示する



プライベートメニュート(主席)( 設定 )



## プライベートメニュー―覧画面の機能メニュー

背景イメージ変更	▶フォルダを選択▶画像を選択
	<ul> <li>▶登録する機能を選択</li> <li>● を押すとメニュー機能の大項目もしくは中項目ごとに登録できる機能が表示されます。</li> <li>● を押して登録する機能を選びます。</li> </ul>
メニュー登録	プライベートメニューによく使う機能を登録します。

#### デスクトップ/ 多登録

	デスクトップ貼付	P.30参照
	<b>少</b> ボタン長押し 登録	P.395参照
メニュー初期化		ブライベートメニューをお買い上げ時の項目に戻します。 ▶YES
1(	牛解除	▶YES
全	解除	▶YES

#### お知らせ

#### <背景イメージ変更>

- ●設定できる画像はJPEG画像、GIF画像です。ただし、GIF画像や著作権のある JPFG画像でWVGA(480×854)を超える画像サイズまたは500Kバイト を超えるファイルサイズの場合、プライベートメニューの背景に設定できま せん。
- ●選択した画像によっては、設定可能な画像サイズ、ファイルサイズに変換し た画像が新規保存され、背景イメージに設定されます。

#### <マルチボタン長押し登録>

# よく使う機能をマルチボタンに登録する

よく使う機能や電話番号などを「マルチボタン長押し登録」に登録して おくことができます。 🔊 を 1 秒以上押すと、登録した機能を簡単に呼び 出すことができます。

# (MENU) ▶ 設定/サービス▶その他▶ 彡 ボタン長押し登録 ▶項目を選択

または

## 登録したい項目の機能メニュー ボタン長押し登録 **YES**

- ●設定を上書きして登録されます。
- ●メール詳細画面の機能メニューから操作した場合、送信元の他に同報先 があるとき、または複数の宛先があるときは、登録したいメールアドレス や雷話番号を選択します。
- ●「ピクチャフォルダジャンプ」を登録すると、カメラ(フォトモード)の保 存先に設定されているフォルダの静止画一覧画面を表示します。

#### お知らせ

- ●登録した機能によっては、●を1秒以上押しても起動できない場合がありま す。
- ●本機能が「OFF」に設定されている場合、待受画面で ●を1秒以上押すと機能 を登録するかどうかの確認画面が表示されます。

#### お知らせ

●登録元のデータが削除されたり上書き登録された場合は、マルチボタン長押 し登録は無効になります。(電話番号、メールアドレス、URI を除く)

#### <自局番号表示>



# 自分の名前や画像を登録する

契約の電話番号(自局番号)の他にお客様の個人データとして名前とフ リガナ、電話番号(3件)、メールアドレス(3件)、住所、誕生日、メモ、静止 画を登録できます。

メールアドレスを変更またはシークレットコードを登録したときは、本 機能のメールアドレスも変更してください。

# ▶電話帳▶自局番号表示▶ (図)(■編集■) 端末暗証番号を入力

P.82手順2の操作を行って 回 自局番号表示 個人データを登録します。

- ●自局番号は変更、削除で きません。
- 1番目のメールアドレス を登録する場合、「自動取 得」で自動的に入力する か、「直接入力」で入力す るかを選択できます。「自





自局番号表示画面

動取得 | を選択すると、i モード接続が行われ、ご契約のメールアドレス が自動的に入力されます。

●「全データ表示」などの操作で、すでに端末暗証番号を入力している場合 は、端末暗証番号の入力画面は表示されません。

- 自局番号以外の項目はFOMA端末に登録されるため、他のFOMAカードを セットしても表示されます。
- ◆本機能で変更するメールアドレスは、自局番号表示で表示するメールアドレ スだけです。実際のメールアドレスは変更されません。

#### お知らせ

● 2in 1 設定がONの場合に1番目のメールアドレスの自動取得を行うと、2in 1 のモードに関わらずAアドレス、Bアドレスがそれぞれのモードでの1番目の メールアドレスとして入力されます。

## 自局番号表示画面の機能メニュー

個人データ編集 P.395「自分の名前や画像を登録する」手順1へ進みます。 文字サイズ変更 自局番号や「電話帳設定 |内などの文字サイズを切り替えま す。(P.115「電話帳 |参照)

全データ表示 登録した電話番号やメールアドレスなどをすべて表示しま đ,

> ▶端末暗証番号を入力 ○でそれぞれの項目を表示します。

名前コピー 電話番号コピー・ メールアドレス コピー・

名前をコピーします。 各項目をコピーします。

●自局番号表示画面で を押してコピーする項目を選び ます。選んだ項目によって表示される機能メニュー項目 は異なります。

メモコピー 赤外線送信

住所コピー・

誕生日コピー・

P368参照

●(図)(赤外線)を押しても赤外線送信できます。

iC送信

P.370参照

● (MENU) (配送信)を押してもiC送信できます。

microSDヘコピー P.353参照

電話番号削除・ メールアドレス 各項目を削除します。 ▶YFS

削除. 住所削除・ 誕生日削除・

メモ削除・

静止画削除

端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、端末暗証 番号を入力します。

●自局番号表示画面で を押して削除する項目を選びま す。選んだ項目によって表示される機能メニュー項目は 異なります。

個人データ初期化 自局番号以外の電話番号やメールアドレスなど、登録した すべての個人データを初期化(削除)して、お買い上げ時の 状態に戻します。

▶YFS

端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、端末暗証 番号を入力します。

Bナンバー自動取得 2in 1 契約の問い合わせを行い、契約済みの場合はBナン バーを保存します。

## <通話中音声メモ><音声メモ録音>

# 音声電話中、待受中の声を音声メモとして 録音する

音声メモには、音声電話中に相手の声を録音する「通話中音声メモ」と、 待受中に自分の声を録音する「音声メモ録音」の2つがあります。 録音できる件数は、「通話中音声メモ」または「音声メモ録音」のどちらか 一方で1件、録音時間は約3分間です。

●「通話中音声メモ|「音声メモ録音|の再生/消去についてはP.73参照。

## 音声電話中に相手の声を録音する

音声電話中▶♀ (1秒以上)または (図 ( メモ )

「ピッ」と鳴って録音が始まります。

- 録音を途中で止めるときは(●)(■停止■)または(CLR)を押します。
- ●録音中にへを押すと、録音が停止し、通話が終了します。
- 録音時間(約3分間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話中の画面に戻ります。

- ●「通話中音声メモ」「音声メモ録音」のどちらかがすでに保存されているとき に録音をした場合は、再生・未再生に関わらず上書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中などは録音できません。

# (MENU) LifeKit 伝言メモ/音声メモト音声メモ録音 YES

「ピッ」と鳴って録音が始まります。送話口に向かってお話しください。

- 録音を途中で止めるときは(●)(■停止■)、(CLR)または(ヘ)を押します。
- 録音時間(約3分間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。

#### お知らせ

録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視 聴予約 | 「録画予約 | のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替 えたときには、録音が中断されます。

#### <動画メモ>

# テレビ電話中の映像を動画メモとして録画 する

テレビ電話中の受信映像を音声とともに録画できます。 1件につき約20秒間、5件まで録画できます。

「動画メモ」の再生/消去についてはP.73参照。

# テレビ電話中▶【↓(1秒以上)

「ピッ」と鳴って録画が始まります。録画が始まると「●REC」が表示されま す。

- ●相手には「画像選択」の「動画メモ選択」で設定した静止画が表示されます。
- 録画を途中で止めるときは(●)(■停止■)を押します。
- ●録画中に(ヘ)を押すと、録画が停止し、通話が終了します。
- ●緑画時間(約20秒間)が終わる約5秒前に「ピットと音が鳴ります。 録画が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話中の画面に戻ります。

#### お知らせ

- ●「動画メモ」がすでに5件保存されているときに録画をした場合は、再生・未再 牛に関わらず最も古い「動画メモ」に ト書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中などは録画できません。

# 通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確 認できます。

- ●表示される通話時間および通話料金はあくまで日安であり、実際の通話時間 /料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりま せんん
- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間(テレビ電話通話時間 +64Kデータ通信時間)が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方が カウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなど の無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「¥0/もしくは 「¥\*\* |が表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利 用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算)が表示され ます。
- ●表示される通話時間および通話料金はリセットできます。

# (MENU) ▶ 設定/サービス▶時間/料金▶通話時間/料金

#### 前回通話時間

音声通話 :直前の音声電話の通話時間を表示します。

デジタル

AV呼 : 直前のテレビ電話の诵話時間を表示します。 非制限デジタル : 直前の64Kデータ通信の通話時間を表示します。

#### 前回通話料金

音声诵話 :直前の音声電話の通話料金を表示します。

デジタル AV呼

:直前のテレビ電話の通話料金を表示します。

非制限デジタル : 直前の64Kデータ通信の通話料金を表示します。

#### 積算通話時間

音声通話: 積算時間リセット時から現在までの音声電話の通話時間を表 示します。

デジタル: 積算時間リセット時から現在までのテレビ電話、64Kデータ 通信の通話時間を表示します。

便利な機能

#### **積**算诵話料金

**積算通話料金リセット時から現在までの通話料金を表示します。** 

#### 時間リセット日時

前回積算時間リセットを行った日付時刻を表示します。

#### 料金リセット日時

前回積算通話料金リセットを行った日付時刻を表示します。

## お知らせ

- ●前回通話時間が「19時間59分59秒」、積算通話時間が「199時間59分59 秒 |を超えると、「O秒 |に戻ってカウントされます。
- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・ 通話料金としてカウントされます。「切替中1(P.53参照)が表示されている 間は料金は課金されません。
- ⅰモード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。 モード利用料などの確認方法については、i モード契約時にお渡しする「ご利 用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- ●着もじの送信料金はカウントされません。
- ●WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話 サービス利用時はカウントされません。
- ●着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ●着信を受けたり電源を入れ直したりすると、前回通話料金の表示は「¥\*\*| になります。また、電源を入れ直すと前回通話時間の表示は「O秒」になりま す。

## **<精質リセット>**

MENU 60

# **積算時間/積算通話料金をリセットする**

MENU ▶設定/サービス▶時間/料金▶積算リセット ▶端末暗証番号を入力▶以下の操作を行う

積算時間リセット 前回通話時間および積算通話時間を「O秒 I に戻します。 ▶YES

**積**算诵話料金 リセット

前回通話料金および積算通話料金を「¥O」に戻します。 ▶YES▶PIN2コードを入力

●PIN2コードについてはP.121参照。

## <诵話料金诵知>

# 通話料金の上限を設定して知らせる

積算通話料金の上限値を設定し、金額が上限料金を超えたときにお知ら せします。「自動リセット設定」を「ON」に設定すると、毎月1日のO時に **積算通話料金がリセットされ、「🖺」が消去されます。** 

- (MENU) D 設定/サービス D 時間/料金 D 通話料金通知 ▶端末暗証番号を入力▶ON・OFF▶上限料金を入力
  - ●10円から100000円まで、10円単位で設定できます。
- 通知方法を選択▶ON・OFF▶PIN2コードを入力
  - PIN2コードについてはP.121参照。

## 積算通話料金が上限料金を超えたときは

「□ 」が表示されます。通知方法に「アイコン+アラーム」を設定している場合 は、待受画面に戻ったときに通話料金が上限料金を超えた旨のメッセージが表 示され、スピーカーから警告音が鳴ります。

## 上限値アイコン消去

通話料金通知で表示された「♀」を消去します。

(MENU) D 設定/サービス 時間/料金 ▶上限値アイコン消去▶端末暗証番号を入力

- ●積算通話料金リセット、設定リセット、端末初期化を行うと、「図 は消去され ます。
- ▶上限値を超えた場合、設定した上限値で再度通知させたいときは、積算通話 料金をリセットしてください。

電卓を表示して四則演算 $(+,-,\times,\div)$ を行います。10桁まで表示できます。

# **1** ✓ ステーショナリー 電卓 ✓ 以下の操作で計算を行う

0	+	<b>(</b>	×			
0	_	0	÷			
•	□ □ 小数点					
(i)	%					
CLR	C(クリア):直前に入力した数字を取り消します。					
	AC(オールクリア):入力した計算を すべて取り消します。					



### お知らせ

- ●計算の途中に負数は入力できません。
- ●計算結果が10桁を超えた場合や0で割り算をするなど誤った計算を行った場合は、「.E」を表示します。

## クイック操作で電卓を使う

待受画面や音声通話中画面で10桁までの数字を入力して、電卓を起動します。

**数字(10桁まで)を入力▶**MENU(電卓) 数字が入力された状態で電卓画面が表示されます。

## **<テキストメモ>**

# テキストメモを作成する

テキストメモを20件まで登録できます。

# 

- ◆全角256文字/半角512文字まで入力できます。
- ●登録済みのテキストメモを選択すると登録内容を確認でき、
- (<u>編集</u>)を押すと編集できます。

# テキストメモ表示中の機能メニュー

編集	P.399「テキストメモを作成する」手順1へ進みます。				
分類	テキストメモをカテゴリー別に設定します。 ▶ <b>分類を選択</b> •設定しない場合は「なし」になります。				
テキストメモ情報	テキストメモの作成日時、最終更新日時、分類を表示 します。				
iモードメール作成	テキストメモの内容が本文に入力された i モードメールを作成します。 P.138手順2へ進みます。  ● (図 (■ン■)を押しても i モードメールを作成できます。				
スケジュール作成	テキストメモの内容が入力されたスケジュールを作成します。 P.387「スケジュールを登録する」手順1へ進みます。				

#### 移動/コピー

microSDへコピー P.353参照

**お預かりセンターに保** P.133参照

デ	スクトップ/ 🗲 登録	
	デスクトップ貼付	P.30参照
	● ボタン長押し 登録	P.395参照

#### 赤外線/iC送信

赤外線送信				
	送信	P.368参照		
	全件送信	P.369参照		
iC	送信			
	送信	P.370参照		
	全件送信	P.370参照		

#### 削除

1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいテキストメモにチェック ▶ 図( 完了 )▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

<赤外線送信><iC送信>

- ●テキストメモの詳細画面では「送信」の動作になります。 **<削除>**
- ●テキストメモの詳細画面では「1件削除」の動作になります。

## <FOMAカード(UIM)操作>

# FOMAカードと本体の間でデータを コピー・削除する

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳やSMSのデータをやりとりします。また、FOMA端末(本体)やFOMAカードに保存している電話帳やSMSのデータを削除します。

FOMAカードには、受信したSMSと送信したSMSを合わせて20件まで保存できます。

## データをコピー・削除する

# 1 ●電話帳 FOMAカード(UIM)操作 ●端末暗証番号を入力

端末暗証番号を入力すると「<mark>翻</mark>」が表示され、電話やメールの機能は使えません。

- ●端末暗証番号入力前に着信があった場合は、FOMAカード(UIM)操作が 終了します。
- 2 コピー・削除▶コピー先や削除元を選択▶電話帳・SMS 電話帳

電話帳を検索し、一覧画面を表示します。

#### SMS

受信BOX . . . . 受信BOX内のデータをコピー・削除します。 送信BOX . . . . 送信BOX内のデータをコピー・削除します。 フォルダを選択し、一覧画面を表示します。

- ◆FOMAカードへ移動・コピーする場合、2in1がONのときは2in1の管理 情報が削除される旨の確認画面が表示されます。
- 3 コピー・削除したいデータにチェック▶ 図(<u>完了</u>) ▶YES

## 電話帳またはSMS一覧表示中の機能メニュー

コピー開始・ コピー·削除を開始します。 削除開始 ▶YFS 1件選択 1件選択します。 タブ内全選択 表示しているタブ内のすべての電話帳を選択します。 全選択 全選択します。 1件解除 選択を解除します。 **タブ内全選択解除** 表示しているタブ内の電話帳の選択を解除します。 全解除 すべての選択を解除します。 詳細表示 雷話帳またはSMSの詳細画面を表示します。

## 電話帳の機能メニューからコピーする

1 電話帳詳細画面 ➤ ip ( 機能 ) ▶ 移動 / コピー ▶ FOMAカードへコピー・本体へコピー ➤ YES

#### メールの機能メニューから移動・コピーする

- - ▶移動/コピー▶FOMAカード操作
  - ▶移動またはコピーする方法を選択▶YES

#### お知らせ

● FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号 /メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2つ 目以降の電話番号/メールアドレスはFOMAカードへコピーできません。また、住所などFOMAカードに登録できないデータもコピーできません。

#### お知らせ

- ●FOMA端末(本体)からFOMAカードへ電話帳をコピーする場合、名前は全角 10文字/半角21文字まで、フリガナは半角12文字までのデータが全角カタ カナに変換されてコピーされ、残りのデータはコピーされません。
- シークレット登録された電話帳は、シークレットモード/シークレット専用 モード中もFOMAカードへコピーできません。
- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名を設定している場合は、電話帳のグループ設定は保持されます。FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名を設定していない場合は、グループは設定されません。
- SMS送達通知の移動・コピーはできません。
- FOMAカードへ移動・コピーしたSMSは保護できません。保護している SMSをFOMAカードへ移動・コピーした場合、FOMAカード内のSMSは保 護が解除されます。また、返信や転送のマークは既読のマークになります。
- ●FOMA端末からFOMAカードへSMSを移動・コピーした場合は、「受信 BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダで確認できます。 また、2in1を利用中は、現在のモードに関わらず、すべてAナンバーのSMS として保存されます。
- ●FOMAカードからFOMA端末へSMSを移動・コピーした場合は、「受信 BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダへ移動・コピーされます。

#### <FOMA通信環境確認>

# FOMA端末の通信環境を確認する

FOMA通信環境確認で、測定場所がFOMAハイスピードエリアであるかどうかを確認できます。

●通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など) によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。

# **1** MENU ► LifeKit ► FOMA通信環境確認

#### <スイッチ付イヤホンマイク>

# スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

ステレオイヤホンマイク O1(別売)を使って電話をかけたり、受けたり します。

●平型ステレオイヤホンセット PO1(別売)と外部接続端子用イヤホン変換ア ダプタ O1(別売)を利用しても同様の操作で使用できます。

## スイッチ付イヤホンマイクを接続する

外部接続端子のカバーを開けて、ステレオイヤホンマイク 01の接続プラグを差し込んでください。(P.22参照)

#### <イヤホンマイク設定>

# イヤホンをつないだときに使うマイクを選ぶ

ステレオイヤホンマイク 01(別売)を接続しているときに使うマイク を、FOMA端末(本体)側のマイクにするか、ステレオイヤホンマイク 01側のマイクにするかを設定します。

#### お知らせ

- マイクのないイヤホンを接続する場合は、「本体マイク」に設定してください。
- ●「本体マイク」に設定しているときにステレオイヤホンマイク 01を接続すると、FOMA端末(本体)側のマイクの感度が高くなります。

## スイッチを使って電話をかける

4 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示

# 2 ステレオイヤホンマイク D1のスイッチを1秒以上押す▶相手が出たら話す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

- ●FOMA端末の操作でも、電話をかけることができます。
- ●ステレオイヤホンマイク 01のスイッチを押してテレビ電話をかけることはできません。
- 3 お話が終わったら、ステレオイヤホンマイク D1のス イッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

## スイッチを使って電話を受ける

着信中▶ステレオイヤホンマイク D1のスイッチを押す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

テレビ電話の場合、相手には代替画像が送信されます。テレビ電話中に®を押して代替画像とカメラ映像を切り替えることができます。 (P.75参照)

- ●FOMA端末を閉じた状態でも利用できます。
- ●FOMA端末の操作でも、電話を受けることができます。
- ●「オート着信設定」を「オート着信あり」に設定していると、呼出時間経過 後に自動的に応答します。
- 2 お話が終わったら、ステレオイヤホンマイク 01のス イッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

- 「ボタン確認音」の設定に関係なく、電話がつながったときの音や電話が切れたときの音は鳴ります。
- ●着信音が鳴ってからステレオイヤホンマイク 01を接続するときに、電話を 受けてしまうことがありますのでご注意ください。

#### お知らせ

- ・応答保留中、通話保留中にステレオイヤホンマイク 01のスイッチを押すと、 保留を解除できます。(テレビ電話を保留していた場合、代替画像が送信され、テレビ電話が開始されます)
- ◆ステレオイヤホンマイク 01のスイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に電話を受けてしまうことがあります。
- ●キャッチホンを契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合は、ステレオイヤホンマイク 01のスイッチを1秒以上押して通話する相手を切り替えることができます。ただし、スイッチでは終了できません。

#### <イヤホンスイッチ発信設定>

# イヤホンをつないで電話をかけるときの 相手を選ぶ

「イヤホンスイッチ発信設定」を「音声発信」に設定しておくと、待受画面でステレオイヤホンマイク O1(別売)のスイッチを押して音声電話の発信ができます。

- 1 設定/サービスト 着信ト自動発着信設定トイヤホンスイッチ発信設定ト音声発信・OFF
  - (図)( 確認 )を押すと現在設定している電話帳を確認できます。
- 🤈 電話帳を検索▶電話帳を選択

#### お知らせ

- ●FOMA端末(本体)の電話帳のみ設定できます。
- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号が設定されます。
- ●設定した電話帳を削除した場合、メモリ番号999の電話帳が自動的にイヤホンスイッチ発信設定に登録されます。

#### <オート着信設定>

# イヤホンをつないで自動で電話を受ける

ステレオイヤホンマイク 01 (別売)を接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答します。

- - **▶**オート着信設定▶オート着信あり・オート着信なし
  - ▶呼出時間(秒)を入力
  - 「001」~「120」の3桁を入力します。
  - ●オート着信設定、伝言メモ設定の呼出時間は同じ時間に設定できません。 それぞれ違う時間に設定してください。

- ●テレビ電話をオート着信した場合、相手には代替画像が送信されます。テレビ電話中に®®を押して代替画像とカメラ映像を切り替えることができます。(P.75参照)
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスとオート着信設定を同時に 設定する場合、オート着信設定を優先させるには、オート着信設定の呼出時 間を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よりも短く 設定してください。
- ●ステレオイヤホンマイク 01を着信中に接続しても、オート着信は動作しませんが、着信中に接続を外すとオート着信は動作します。
- ●64Kデータ通信中は、オート着信は行われません。

# フェムトセルを利用する

「フェムトセル利用設定」を「ON」にすることにより、ドコモが提供する「マイエリア」を利用できます。

「マイエリア」は、ご自宅にフェムトセル小型基地局を設置し、ご自宅専用FOMAエリアを作ることで、安定した通話と通信がご利用いただけるサービスです。

- ●「マイエリア」はお申し込みが必要な有料サービスです。
- 「マイエリア」の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

## フェムトセル設定

**1** ●設定/サービストネットワーク設定トフェムトセル設定ト以下の操作を行う

►ON•OFF

設定	「フェムトセルサーブ」フェムトセル優先任圏設定」を有 にするかどうかを設定します。 ▶ON・OFF	
フェムトセルサーチ	フェムトセルのネットワークに接続します。	
	▶OK	
フェムトセル優先	通常の通信とフェムトセルを使った通信の両方が可能な場	

合、フェムトセルを優先的に使うかどうかを設定します。

フェルトセル利用 「フェルトセルサーチ」「フェルトセル原件在圏設定」を有効

#### <設定確認>

# 各種機能の設定内容を確認する

以下の機能の設定内容を確認します。

 ・照明設定
 ・自動電源OFF
 ・3G/GSM切替

 ・ビューブラインド
 ・受話音量
 ・フェムトセル利

 ・ビューブラインド
 ・受話音量
 ・フェムトセル利用設定

 ・画質モード設定
 ・しっかりトーク
 ・ecoモード

·自動電源ON ·ノイズキャンセラ ·オートecoモード設定

# 【 № ▶設定/サービス▶その他▶設定確認

お買い上げ時の設定から変更されている項目には「★」マークが付きます。

#### お知らせ

FOMAカードが挿入されていない場合、「3G/GSM切替」の設定内容には 「★---」が表示されます。

在圈設定

# 文字入力

文字を入力する<文字入力>	406
モード1(かな方式)で文字を入力する <モード1(かな方式)>	406
定型文を修正/登録する<定型文>	411
文字の切り取り・コピーと貼り付け	412
よく使う単語を登録する<ユーザ辞書>	412
学習履歴を利用する	413
ダウンロードした辞書を使用する<ダウンロード辞書>	413
モード2(2タッチ方式)で文字を入力する	
<モード2(2タッチ方式)>	414
モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する	
くモード3(ニコタッチ方式)>	414

「区点コード一覧」については、付属のCD-ROM内またはドコモのホームページ上の「区点コード一覧」(PDF形式)をご覧ください。 PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルプ」をご覧ください。

#### <文字入力>

# 文字を入力する

FOMA端末には、電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多くの機能があります。

## 文字入力(編集)画面

文字入力(編集)画面には、文字入力方式や入力モード、残文字数などの情報が表示されます。

## ●文字入力方式

2:モード2(2タッチ方式)

(二コタッチ方式)

●モード1(かな方式)のときは表示されません。

#### **の**入力モード

漢:漢字ひらがな入力モード

カサ:カタカナ入力モード

英:英字入力モード

数:数字入力モード

#### **6**全角/半角

全:全角入力モード

半:半角入力モード

#### △入力可能な残りバイト数/最大入力バイト数

- 機能によっては「入力済み文字数」が表示される場合があります。
- ◆文字数は、半角1文字が1バイト、全角1文字が2バイトとしてカウントされます。
- ●半角文字の濁点「\* |半濁点「\* |は、1文字分としてカウントされます。

# 文字入力方式を選択する



文字入力方式には、次の3種類の方式があります。

モード1(かな方式).....P.406参照

1つのボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すごとに文字が変わります。

モード2(2タッチ方式) .....P.414参照

2つの数字の組み合わせで文字を入力します。

モード3(ニコタッチ方式) ....P.414参照 2つの数字の組み合わせで文字を入力します。

# **1** MENU ▶設定/サービス▶その他▶文字入力方式

- ▶入力モード▶使用したいモードにチェック
- ▶️️ ( 完了 )

テキストメモ編集

4

**題512/512/88** 

0.0

瓜漢全

●2つ以上のモードを選択してください。

# 🤈 優先的に使うモードを選択

●手順1で選択したモードの中から、優先的に使うモードを選択します。

## 文字入力(編集)画面でモードを切り替えるには

(図)(文字)を1秒以上押すか機能メニューから「文字入力設定」を選択し、「入力モード切替」を選択します。

## <モード1(かな方式)>

# モード1(かな方式)で文字を入力する

文字を入力する操作手順で図(■文字■)を押して入力モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

## 文字を入力する

少ない文字を入力するだけで予測される文字の変換候補を表示する予 測変換候補や、文節間の関係から次の文節の変換候補を表示する関係候 補を利用して文字を入力できます。

●文字を学習することにより予測変換候補や関係候補が増えます。

<例>テキストメモに「タダの菓子」を入力する

# **1** ► <未登録>を選択

「予測機能」を「ON」に設定している場合は予測変換モードで、「OFF」に設定している場合は通常変換モードで文字入力(編集)画面が表示されます。

# 🤈 ひらがなを入力

た→**(4**)を1回、(**()**を1回

だ→(**4**)を1回、(<del>X</del>)を1回

の**→(5)**を5回

か→2を1回

U→3 を2回

- ●一度に24文字まで入力できます。「予測機能」を「ON」に設定している場合、6文字以上入力すると、自動的に通常変換モードに切り替わります。
- ●同じボタンで入力する文字が続く場合は、 
   を押してカーソルを進めてから次の文字を入力します。

「文字確定時間」を設定すると、カーソルを移動する操作が省略できます。

- ◆文字を入力したあとに(★)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・ 半濁点の入力ができます。
- を押すと、押すごとに逆順に文字が表示されます。
- ●「予測機能」を「ON」に設定している場合、図を押すごとに通常変換モードと予測変換モードが切り替わります。
- (国際)(国際財)を押すと英数字、カタカナの候補リストが表示されます。入力した文字によっては、日付/時刻の候補も表示されます。
- i モードメールの本文を編集中に「絵D」が表示されている場合は、
   (■ 絵D )を押すと入力した文字に対応するデコメ絵文字®の候補リストが表示されます。
- ●変換せずにそのまま確定する場合は(●)( 確定 )を押します。
- ●予測変換候補や関係候補から選択する場合は、である場合は、である場合は、であるである。

# 🧣 🔘で「の」までカーソルを移動

自動的に通常変換モードに切り替わります。

# **⚠** ○で候補リストにカーソルを移動

- ▶️◯で「タダの」を選んで(●)(■選択■)
- (▲ページ) / (●) (▼ページ) を押すと、候補リストをページ単位でスクロールできます。
- ●候補を選択中にCLRを押すと文字入力(編集)画面に戻ります。
- (๑)(全確定)を押すと全文節を確定できます。

# 5 ○で候補リストにカーソルを移動 「文で「菓子」を選んで(④)(■選択■)

選択した文字が確定します。

- ◆学習機能により、最大1000単語分まで記憶され、変換率の高い文字は表示順位が上がります。
- ●候補の文字列は、通常の変換を行った文字やダウンロードした辞書から表示されます。
- ・お買い上げ時は、少数の文字列しか登録されていないため候補を表示しない 場合があります。通常の変換を行うことにより、それが候補に加えられま す。
- ・辞書をサイトからダウンロードして候補に加えることもできます。ただし、 ダウンロードした辞書を削除すると、候補からも削除されます。(P.200、 P.413参照)
- デコメ絵文字®の候補リストには、お買い上げ時に登録されているデコメ絵文字®のみが表示され、ダウンロードしたデコメ絵文字®は表示されません。 お買い上げ時に登録されているデコメ絵文字®を削除して、再びダウンロードした場合でも、候補リストには表示されません。
- ●変換できる漢字には限りがあるため、変換できない漢字もあります。変換できない漢字は区点コードを使って入力できます。入力できるのは、JIS第一水準漢字、第二水準漢字の6355文字です。
- 複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。

## その他の入力機能

項目	操作·補足
カタカナ入力	図(文字)を数回押してカタカナ入力モードにする ▶ボタンを押して文字を入力
英字入力	<ul><li>②(▼字)を数回押して英字入力モードにする</li><li>▶ボタンを押して文字を入力</li><li>◆半角英字入力モードで(優)(「URL」)を押すと、URLの入力時などによく使用する用語の一覧が表示されます。</li></ul>
数字入力	<ul><li>②(▼字)を数回押して数字入力モードにする</li><li>▶ボタンを押して文字を入力</li><li>●数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。</li></ul>
改行入力	<ul><li>★を押す</li><li>文末にカーソルがあり、文字が確定されているときは、</li><li>②を押しても改行できます。</li></ul>

#### お知らせ

## <改行入力>

- ●改行は、全角1文字分としてカウントされます。
- i モードのテキストボックスの編集など、機能によっては改行できない場合があります。
- ●数字入力モードで(★)を押すと、「\*」が入力されます。

## 文字を修正する

# **1** カーソルを修正したい文字の左側へ移動▶ CLR

カーソルの右側の文字が削除されます。

CLR を1秒以上押すとカーソル以降の文字がすべて削除されます。

•カーソルの右側に文字がない場合は、カーソルの左側の文字が削除されます。(CLR)を1秒以上押すとすべての文字が削除されます。

# プ 正しい文字を入力

カーソルの位置に文字が挿入されます。

#### 編集中のデータについて

#### 雷池切れアラームが鳴ったときは

編集中のデータが自動的に確定して保存されます。充電するか、充電済みの電池 パックと交換したあとにもう一度編集できます。ただし、変換中の確定していない文字は保存されません。

#### (~)を押したときは

編集中のデータを破棄するかどうかの確認画面が表示されます。

#### 電話がかかってきたり、メールを受信したときは

マルチタスク機能が働くため編集中のデータはそのままで応対できます。

▶を押してタスクメニューを表示し、編集中の機能を選択するとデータの編集 画面に戻れます。また、通話やメール機能を終了しても、データの編集画面に戻 ります。

#### 予測機能

す。



候補リストに予測変換候補、関係候補を表示するかどうかを設定しま

# 1 ●設定/サービストその他ト文字入力方式トラル機能トON・OFF

## 予測変換候補について

少ない文字を入力するだけで候補リストに予測変換候補が表示されます。

- ●文字を入力したあとに②を押すとカーソルが右に進みます。さらに②を押すと、押した回数分「\*」が表示され、表示されている文字数以上の候補が表示されます。②(『切暦』)を押すと、表示されている文字数ちょうどの候補のみの表示に切り替わります。
- ●「\*」が表示されているときに文字を入力すると、「\*」はすべて消去されます。
- ●メール本文入力画面では、「メール設定」の「本文入力時予測」の設定に従って 候補が表示されます。
- ●2タッチ方式、ニコタッチ方式でも予測変換候補は表示されます。

#### 関係候補について

文字を確定後、関係候補となる文字列がある場合は、候補リストに関係候補が表示されます。

●2タッチ方式、ニコタッチ方式でも関係候補は表示されます。

## シークレット学習設定



シークレットモード、シークレット専用モード中に行った文字変換を、 学習履歴として記憶するかどうかを設定します。

(MENU)▶設定/サービス▶その他▶文字入力方式 ▶シークレット学習設定
端末暗証番号を入力 ▶学習する・学習しない

## 文字入力(編集)中の機能メニュー

デコレーション 「メール本文入力画面 のみ1

P.142参照

#### テンプレート

テンプレート読込み P.140参照 「メール本文入力画

面のみ1

テンプレート保存 P.140参照

「メール本文入力画 面のみ1

全角切替·半角切替 全角、半角を切り替えます。

コピー

P.412参照

切り取り P412参照

貼り付け P412参照

元に戻す(UNDO)

確定、削除、貼り付けなどをした文字を元に戻します。

- (ぐ)を1秒以上押しても戻せます。
- ▼ール本文入力画面以外では10回まで戻せます。た だし、文字の確定は1回のみ戻せます。
- ●メール本文入力画面では2回まで戻せます。また、「か んたんデコメ によるデコレーションを除き、デコ レーションも戻せます。

ペサウ .	記号入力	
<b>ベメナ</b> /	記写八刀	

#### 絵文字入力

- 絵文字を画面に表示しながら入力します。
- ▶絵文字を選択
- CLR を押すと文字入力(編集)画面に戻ります。
- (MENU) (絵文字) を押しても、絵文字の一覧が表示されま
- | (🗹)を押すと、履歴→絵文字→デコメ絵文字®(お気に 入り…文字)の順で絵文字の一覧が切り替わります。 また、1~9、0、米、#を押しても切り替わり ます。
- (臓/記号)を押すと記号の一覧が表示されます。
- (ぐ)を押すと、絵文字一覧全画面/通常の入力画面に 切り替わります。

# 記号入力

- 記号を画面に表示しながら入力します。
- ▶記号を選択
- (CLR)を押すと文字入力(編集)画面に戻ります。
- ●# を1秒以上押しても、記号の一覧が表示されます。
- (☑)を押すと、履歴→半角記号→全角記号の順で記号 の一覧が切り替わります。また、(1)~(3)を押しても 切り替わります。
- ●(in)(除記号)を押すと絵文字の一覧が表示されます。
- を押すと、記号一覧全画面/通常の入力画面に切 り替わります。

#### 顔文字入力

- ▶顔文字を選択
- ●(園)(顔文字)を押すか、「かお」と入力して変換しても 顔文字を選択できます。

## スペース入力

- 全角入力モードのときは全角スペース、半角入力モード のときは半角スペースを入力します。
- ◆文末にカーソルがあり、文字が確定されているとき は、〇を押してもスペースを入力できます。

#### 定型文/引用

定型文入力	▶フォルダを選択▶定型文を選択 ●数字入力モード以外のときは、★を1秒以上押しても定型文フォルダー覧画面が表示されます。	[.	<b>辛書で検索</b> メール本文入力画面 Dみ]	入力中のメール本文の文字を選択し、「i アブリ辞書登録」で設定した i アブリで検索します。 ▶始点を選択▶終点を選択 選択した文字を利用して、i アブリが起動します。		
区点入力	区点コード一覧表(付属のCD-ROM内のPDF版「区点 コード一覧」参照)にある文字・数字・記号を入力します。		文字入力設定			
	漢字ひらがな入力モードのときに操作できます。 ▶ <b>区点コード(4桁)を入力</b>		ユーザ辞書	P.412参照		
	▶区		学習履歴	P.413参照		
	カモードに戻ります。 ●入力した区点コードに対応する文字がないときは、スペースが入力されます。		入力モード切替	文字入力方式を切り替えます。  ト入力モードを選択  「文字入力方式」の「入力モード」(P.406参照)で選択		
日付/時刻入力	▶日付/時刻の形式を選択▶日付/時刻を入力			していない入力モードは選択できません。		
	<ul><li>ダイヤルボタンで日付/時刻を入力します。</li><li>1800年から2099年まで入力できます。</li></ul>		予測機能	P.408参照		
電話帳引用	電話帳を呼び出して引用します。引用できる項目は以下		関係候補表示	関係候補を表示するかどうかを設定します。 ▶ ON・OFF		
	のとおりです。 <foma端末内> 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、 誕生日、メモ i コンシェルで取得した住所、URL、メモ <fomaカード内> 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス</fomaカード内></foma端末内>		文字確定時間	モード1 (かな方式)で文字入力中に、入力した文字を自動的に確定するかどうかを設定します。また、確定するまでの時間を選択できます。同じボタンを押して入力する文字が続く場合でも、を押してカーソルを移動する操作を省略できます。  ▶速い・普通・遅い・OFF		
個人データ引用	<ul><li>■電話帳を検索&gt;電話帳を選択</li><li>&gt;引用したい項目にチェック&gt; 図(完了)</li><li>お客様の個人データを呼び出して引用します。引用でき</li></ul>		2タッチ/ニコ タッチガイダンス	モード2(2タッチ方式)、モード3(ニコタッチ方式)で 入力中に、1桁目のボタンを押したときに入力候補を画面の下に一覧表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF		
	る項目は以下のとおりです。 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、 誕生日、メモ	<	     	文字入力の操作方法を確認できます。 ▶項目を選択		
▶◎( 完了)		J	JUMP	カーソルを文頭または文末に移動します。 ▶文頭へJUMP・文末へJUMP		
ハーコードリーター	- バーコードリーダーを起動します。(P.241参照)	[.	<b>プレビュー</b> メール本文入力画面 Dみ]	送信する前に本文の内容を確認します。		

# お知らせ

#### <全角切替・半角切替>

●ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードで半角切替した場合、半角カタカ ナ入力モードに切り替わります。

#### <元に戻す(UNDO)>

- ●「元に戻す(UNDO) |で元に戻したあと、「元に戻す(UNDO) |の取り消しは できません。
- ●文字入力(編集)画面を終了すると、「元に戻す(UNDO)」で元には戻せませ

#### <絵文字入力>

- ◆文字入力(編集)画面によっては絵文字を入力できない場合があります。
- ●履歴は入力した絵文字の履歴がある場合にのみ表示されます。また、デコメ 絵文字®はiモードメールの本文を編集中に表示されます。
- デコメ絵文字®は20件まで入力できますが、他に画像を挿入する場合は、挿 入した画像の数だけ入力できる件数が少なくなります。

#### く記号入力>

- ◆文字入力(編集)画面によっては、入力できない記号があります。
- 履歴は入力した記号の履歴がある場合にのみ表示されます。

#### <定型文入力>

- ◆文字入力(編集)画面によっては定型文を入力できない場合があります。
- ●FOMA端末にあらかじめ登録された定型文は入力モードによって呼び出さ れる内容が異なります。

#### <電話帳引用>

●住所を引用する場合、郵便番号の「〒」や「-」は引用されません。

#### <個人データ引用>

- ●住所を引用する場合、郵便番号の「〒 |や「- |は引用されません。
- ◆2in1のモードがAモードの場合はAナンバーの個人データ、Bモードの場合 はBナンバーの個人データ、デュアルモードの場合はAナンバーとBナンバー 両方の個人データが引用されます。

#### <文字確定時間>

◆文字確定時間の設定とボタン操作の凍さによっては、うまく入力できない場 合があります。

# 定型文を修正/登録する

FOMA端末にあらかじめ登録された定型文や自作の定型文を文字入力 (編集)画面から呼び出して入力できます。

定型文は5つのフォルダに分かれていて、各フォルダに10件ずつ登録 されています。登録されている定型文を編集し、自作の定型文として保 存できます。

## 定型文を表示する

<定型文>

- (MENU) ステーショナリー ▶定型文/ユーザ辞書▶定型文
  - ▶フォルダを選択



ビジネス コインターネット

面文字1

日顔文字2

定型文を選択

定型文一管画面 定型文面面

- メールの作成時に使用する自作の定型文には、「半角カタカナ」と「絵文字」は 使わないでください。正しく表示されない場合があります。(jモードメール どうしでは絵文字を使用できます。)
- ●「あいさつ」「ビジネス」フォルダにあらかじめ登録されている定型文は、漢字 ひらがな入力モードでは漢字ひらがな表現、それ以外の入力モードでは半角 カタカナ表現で呼び出されます。

## 定型文フォルダー覧画面の機能メニュー

## フォルダ名編集

#### ▶フォルダ名を入力

- ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。
- ●フォルダ名に入力した文字をすべて削除した場合は、お 買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

フォルダ名初期化、フォルダ名をお買い上げ時のフォルダ名に戻します。

▶YES

## 定型文一覧画面・定型文画面の機能メニュー

編集

#### ▶定型文を入力

- ◆全角64文字/半角128文字まで入力できます。
- あらかじめ登録されている定型文の文字をすべて削除し た場合は、お買い上げ時の定型文に戻ります。
- (図)(編集 )を押しても編集できます。

1件初期化

定型文をお買い上げ時の定型文に戻します。

**►YES** 

全件初期化.

フォルダ内のすべての定型文をお買い上げ時の定型文に戻 します。

▶端末暗証番号を入力▶YFS

# 文字の切り取り・コピーと貼り付け

## 切り取り・コピー

文字を最大全角5000文字/半角10000文字まで切り取り・コピーで きます。

# 文字入力(編集)画面▶(┋㎏)(機能 )▶切り取り・コピー ▶始点を選択

(重成)(全選択)を押すとすべての文字を選択できます。

終点を選択

#### お知らせ

- ●デコメール®本文入力中に切り取り・コピーして貼り付けた場合、デコレー ションの情報も貼り付けられます。
- デコメール®の本文などでは、データの容量によってメモリが不足するため、 切り取り・コピーできない場合があります。

## 貼り付け

切り取り・コピーした文字を貼り付けます。

# 文字入力(編集)画面

- ▶カーソルを貼り付け開始位置へ移動
- ▶貼り付け

# <ユーザ辞書>



# よく使う単語を登録する

よく使う単語に好きな読み(ひらがな)を付けてユーザ辞書に100件ま で登録できます。

# (MENU) ▶ ステーショナリー▶ 定型文/ユーザ辞書 ▶ユーザ辞書▶<新規登録>▶単語を入力

- ●登録済みのユーザ辞書を選択すると、登録内容を確認できます。
- ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。ただし、改行は入力できま せん。

# 読みを入力

- ひらがなで10文字まで入力できます。また、「長音(一) 以外の記号は登 録できません。
- ■スペースを入力しても、自動的につめて登録されます。

## ユーザ辞書表示中の機能メニュー

新規登録

P.412「よく使う単語を登録する」手順1へ進みます。

#### お知らせ

#### <1件削除><全削除>

- 文字入力(編集)中の機能メニューからユーザ辞書を表示した場合、機能メニューから「削除」を選択し、「1件削除」または「全削除」を選択します。〈選択削除〉
- ◆文字入力(編集)中の機能メニューからユーザ辞書を表示した場合は表示されません。

# 学習履歴を利用する

一度入力した文字列が自動的に記憶され、学習履歴として変換時の候補 になります。

## 学習履歴を確認する

- **1** 文字入力(編集)中の機能メニュー▶文字入力設定 ▶学習履歴▶行を選択▶履歴を選択
  - ●学習履歴を削除するには(配) (「機能」)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。

## 学習履歴作成

MENU (3) (8)

FOMA端末に保存されている送信メールの題名・本文から新たに学習 履歴を作成します。作成前の学習履歴はすべて削除されます。

1 ○ ステーショナリー 定型文/ユーザ辞書 学習履歴作成 OK 端末暗証番号を入力 YES OK

# 学習履歴初期化

MENU 3 5

学習履歴をお買い上げ時の初期状態に戻します。

1 ●設定/サービストその他ト文字入力方式ト学習履歴初期化ト端末暗証番号を入力トYES

## <ダウンロード辞書>

MENU 3 8

# ダウンロードした辞書を使用する

サイトからダウンロードした辞書(P.200参照)を有効にします。

ステーショナリー▶定型文/ユーザ辞書ダウンロード辞書▶ダウンロード辞書を選択

選択したダウンロード辞書が有効になり、「★」マークが付きます。

- ●ダウンロード辞書を無効にするには、同様の操作を行います。
- お買い上げ時に登録されている辞書は削除できます。「P-SQUARE」の サイト(P.201参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と 異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.37 参照)が設定されます。

## ダウンロード辞書表示中の機能メニュー

 タイトル編集
 ▶ タイトルを編集

 ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

 辞書ファイル設定
 辞書を有効/無効にします。操作するごとに有効/無効が切り替わります。

 辞書情報
 辞書のタイトル、バージョンを表示します。

 1件削除
 ▶ YES

▶端末暗証番号を入力▶YES

### お知らせ

全削除

<タイトル編集>

●タイトルに入力した文字をすべて削除した場合は、元のタイトルに戻ります。

#### くモード2(2タッチ方式)>

# モード2(2タッチ方式)で文字を入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと入力候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。入力候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(2タッチ方式)についてはP.474参照。
- 「2タッチ方式」への切り替えについてはP.406参照。

## 入力モードを切り替える(2タッチ方式)

文字入力(編集)画面で図(■文字■)を押して入力モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

## 文字を入力する

<例>テキストメモに「タダの菓子」を入力する

# **1** ► ステーショナリートテキストメモト < 未登録>を選択

文字入力(編集)画面が表示されます。

# 🤈 ひらがなを入力

tc→(**4**)(**1**)

だ**→4**1、★

**の→55** 

b**→2**1

J-312

- 文字を入力したあとに★を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・ 半濁点の入力ができます。
- ●漢字ひらがな入力モードやカタカナ入力モードで8○と押すと、大文字/小文字入力モードが切り替わります。

ひらがなを入力後、P.407手順3へ進みます。

## <モード3(ニコタッチ方式)>

# モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと入力候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。入力候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(ニコタッチ方式)についてはP.475参照。
- ●「ニコタッチ方式」への切り替えについてはP.406参照。

## 入力モードを切り替える(ニコタッチ方式)

文字入力(編集)画面で図( 文字 )を押して入力モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

## 文字を入力する

<例>テキストメモに「タダの菓子」を入力する

# **1** MRNU トステーショナリートテキストメモ

▶<未登録>を選択

文字入力(編集)画面が表示されます。

# 🤈 ひらがなを入力

*7*c→**4**(1)

だ**→4**1、★

**Ø**→**55** 

*p*→21

**U**→**3**(2)

●文字を入力したあとに(\*\*)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・ 半濁点の入力ができます。

ひらがなを入力後、P.407手順3へ進みます。

# ネットワークサービス

#### 新しい伝言メッセージがあるか確認する

<メッセージ問い合わせ>	416
留守番電話サービス<留守番電話>	416
キャッチホン<キャッチホン>	418
転送でんわサービス<転送でんわ>	420
迷惑電話ストップサービス<迷惑電話ストップ>	421
番号通知お願いサービス<番号通知お願いサービス>	422
デュアルネットワークサービス <デュアルネットワーク>	422
英語ガイダンス <英語ガイダンス>	422

ドコモに問い合わせる <ドコモへのお問い合わせ>	423
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選ぶ	
<通話中の着信動作選択>	423
遠隔操作を設定する<遠隔操作設定>	424
マルチナンバー<マルチナンバー>	425
2in1<2in1>	426
OFFICEED < OFFICEED >	432
サービスを登録して利用する<追加サービス>	433

#### ■利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。 各サービスの概要や利用方法については、以下の表の参照先をご覧ください。

- ◆サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- ●詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編) |をご覧ください。
- ◆お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照先
留守番電話サービス	要	有料	416
キャッチホン	要	有料	418
転送でんわサービス	要	無料	420
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	421
発信者番号通知サービス	不要	無料	47
番号通知お願いサービス	不要	無料	422
デュアルネットワークサービス	要	有料	422

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照先
英語ガイダンス	不要	無料	422
マルチナンバー	要	有料	425
2in 1	要	有料	426
公共モード(ドライブモード)	不要	無料	70
公共モード(電源OFF)	不要	無料	70
OFFICEED	要	有料	432
メロディコール	要	有料	99

- ●「OFFICEED」は申し込みが必要な有料サービスです。ご不明な点はドコモの法人向けサイト(http://www.docomo.biz/html/service/officeed/)をご覧ください。
- ●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- ●ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録できます。(P.433参照)
- ●本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。

#### <メッセージ問い合わせ>

# 新しい伝言メッセージがあるか確認する

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っているかどうか を確認します。

1 ● 設定/サービス►NWサービス►留守番電話 ►メッセージ問い合わせ►OK

#### 問い合わせ結果について

- ◆伝言メッセージがあるときは「留守番電話あり」のアイコン( □ )と留守番電話アイコン( □ など)を表示してお知らせします。
- ◆伝言メッセージがあることを示す留守番電話アイコン(間など)は、留守番電話サービスセンターに電話をかけて伝言メッセージの保存または消去の操作をするか、「留守番アイコン消去」の操作を行うと消去されます。
- ●留守番電話サービスセンターでお預かりしている伝言メッセージの件数によって、唱、階、陽…階(6件以上)と表示が変わります。表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
- ●「件数増加時鳴動設定」を設定すると、伝言メッセージが増加したときに着信音が鳴ります。
- ●伝言メッセージの再生のしかたについてはP.417参照。

## 「剛」が表示されているときは

伝言メッセージの問い合わせができません。「**製**」が消える場所で利用してください。

## <留守番電話>

# 留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ◆伝言メッセージは1件あたり約3分間、20件まで録音/録画でき、最大72時間保存されます。
- ◆伝言メモ(P.71参照)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの呼出時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- ●留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記録され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- ●留守番電話サービスは音声電話、テレビ電話に有効です。
- ●キャラ電で留守番電話に接続された場合、DTMF操作ができません。機能メニューからDTMF送信干ードに切り替えてください。(P.76参照)
- ●留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音(「着信音選択」で設定した着信音)が鳴ります。(着信音が鳴る時間は変更可能です。P.417参照)その間に応答すれば、そのまま通話できます。応答しなかった電話は、留守番電話サービスセンターに接続します。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで留守番電話サービスセンターに接続できます。また、通話中にかかってきた電話も接続できます。

## 留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する ステップ2:電話をかけてきた方が伝言を録音/録画する※ ステップ3:伝言メッセージを再牛する

※急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに「#」を押すと、すぐに伝言メッセージの録音モードに切り替えることができます。

## 留守番電話サービスを利用する

# (MENU) ▶ 設定/サービス▶NWサービス▶留守番電話 ▶以下の操作を行う

再牛

留守番メッセージ 留守番電話に録音された伝言メッセージを再生します。

- ▶再牛(音声雷話)・再牛(テレビ雷話)▶YES
- ▶音声ガイダンスに従って操作
- ●音声電話またはテレビ電話のどちらかだけが録音されて いる場合は、音声電話/テレビ電話を選択する画面は表 示されません。

留守番サービス開始 ▶YES▶YES▶呼出時間(秒)を入力

「000」~「120」の3桁を入力します。

留守番サービス停止 ▶YES

留守番呼出時間設定 留守番電話サービスセンターに接続するまでの呼出時間を 設定します。

- ▶呼出時間(秒)を入力
- 「000」~「120」の3桁を入力します。

留守番設定確認 留守番電話サービスの設定内容を確認します。

留守番サービス設定留守番電話サービスの設定内容を切り替えます。

▶設定(音声電話)・設定(テレビ電話)▶YES ▶音声ガイダンスに従って操作

わせ

メッセージ問い合 P.416参照

**件数増加時鳴動設定** 伝言メッセージが増えたときに着信音を鳴らすように設定 します。「着信音選択 |の「メール |で設定した着信音が約5 秒間鳴ります。

►YES·NO

留守番アイコン消去 待受画面にある留守番電話アイコン( 型 など)を消去しま す。

YES

着信通知開始 電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、 かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の 情報(着信日時や発信者番号)をSMSにてお知らせします。 ▶項目を選択▶YES **全着信....**すべての着信についてお知らせします。 発番号あり .... 相手の電話番号が通知された着信について のみお知らせします。 着信诵知停止 **►YFS 着信通知開始設定** 着信通知の設定内容を確認します。 確認 **留守番テレビ電話** かかってきた電話がテレビ電話でも留守番電話サービスを 設定 利用するかどうかを設定します。 ►ON•OFF ● [ON]に設定しても、留守番電話サービスを「開始」に設定 していないと利用できません。

#### お知らせ

<留守番メッセージ再生><留守番サービス設定>

- 通話中は操作できません。
- ●音声ガイダンスに従ってボタン操作(O)~(タ)、(★)、(#))を行った場合、( を押しても通話が終わらないことがあります。この場合はそのをもう一度押 してください。
- <留守番呼出時間設定>
- ○ 秒に設定した場合は、着信履歴には残りません。
- <留守番アイコン消去>
- ●留守番電話アイコンを消去しても、留守番電話サービスセンターに保存され ているメッセージは消去されません。
- <着信诵知開始>
- SMS一括拒否を設定している場合でも着信履歴は通知されます。

## 着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で留守番電話サービスセンター に接続できます。留守番電話サービスを「開始」に設定していないときで も、この機能を使って留守番電話を利用できます。

# **1** 着信中▶(**\***□)(<u>機能</u>)▶留守番電記

●着信中に(ⅰ) (■機能・)を押し、(#)を押してもかかってきた電話が留守番電話サービスセンターに接続されます。

## 指定留守番電話

電話帳に登録されている電話番号からの電話を、留守番電話サービスの 開始/停止の設定に関わらず、留守番電話サービスセンターへ自動的に 接続できます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

「番号通知お願いサービス」もあわせて設定することをおすすめします。

# 電話帳詳細画面 ► (a) ( 機能 ) ト電話帳指定設定⇒端末暗証番号を入力 ト指定留守番電話

「指定留守番電話」に「★」マークが付きます。

●指定留守番電話を解除するには、同様の操作を行います。

#### お知らせ

- ◆本機能を設定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒 間鳴らしてから留守番電話サービスセンターに接続します。このとき電話が かかってきたことをデスクトップのアイコン(P.28、P.71参照)と「着信履 歴」でお知らせします。
- ◆本機能を設定していても、留守番電話サービス停止中に「パーソナルデータ ロック」を設定すると、すべての電話が留守番電話サービスセンターに接続 されなくなります。

ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「着信時電話帳利用」を 「利用する」に設定している場合、パーソナルデータロック中も指定した電話 番号からの電話は留守番電話サービスセンターに接続されます。

## <キャッチホン>

# キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話をかけることもできます。

●キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「通話中の着信動作選択」(P.423 参照)を「通常着信」に設定してください。ほかの設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声通話中にかかってきた音声電話に応答することはできません。

## キャッチホンサービスを利用する

**1** ○ 設定/サービストNWサービストキャッチホント以下の操作を行う

キャッチホン サービス開始	YES
キャッチホン サービス停止	▶YES
キャッチホン サービス設定確認	キャッチホンの設定内容を確認します。

### 通話中にかかってきた電話に出る

# **1** 通話中着信▶ <

最初の方との通話は自動的に保留になり、あとからかかってきた電話を受けることができます。

- ●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」と表示されます。
- を押すたびに通話する相手が切り替わります。

#### お知らせ

- ●キャッチホンを利用できない通信・着信の場合、着信画面でできた押すと、通話を終了すれば新しい着信に応答できる旨の確認画面が表示されます。 を押すと元の通話が終了し、着信画面が表示されます。「OK」を選択すると、通話中着信の画面に戻ります。
- ●通話中に着信があった場合、着信時の画像に設定されたiモーション、Flash 画像は表示されず、バイブレータは動作しません。テレビ電話中の場合は、元 の通話の相手には「内蔵」の代替画像が送信されます。
- ●117にかけているときに音声電話がかかってきた場合、通話中着信音は鳴りますが電話に出ることはできません。着信履歴には不在着信として残ります。

## 通話を終了してかかってきた電話に出る

**1** 通話中着信▶ **○** 

着信音が鳴ります。かかってきた電話に応答できます。

## 元の通話を続ける

**1** 通話中着信▶**ⓐ**♀(<u>機能</u>)▶以下の操作を行う

着信拒否 着信を拒否し、元の通話に戻ります。 転送でんわ かかってきた電話を転送先に転送し、元の通話に戻ります。 留守番電話 かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続し、元の通話に戻ります。

# お知らせ

●テレビ電話接続中、応答保留中、伝言メモ動作中の着信は拒否されます。元の 通話を終了後に「不在着信あり」のアイコンが表示され、着信履歴が残ります。「留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスの契約および 設定により、「不在着信あり」のアイコンは表示されず、着信履歴にも残らな い場合があります。)

## 通話を保留して電話をかける

1 通話中に別の相手の電話番号を入力▶ 🖍

新しくかけた相手とお話しができます。 最初の方との通話は自動的に保留になります。

- ●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」と表示されます。
- (♪)を押すたびに通話する相手が切り替わります。

## 通話中の電話を終了して保留中の電話に出る

**1** マルチ接続中▶ **?** 

着信音が鳴ります。

通話中の相手が通話を終了したときは、を押して保留中の相手と通話します。

# 保留中の電話を終了する

**1** マルチ接続中▶(**\***®)(<u>機能</u>)▶保留呼切图

#### お知らせ

- ●保留中に着信があった場合は、保留が解除されます。
- ●マルチ接続中に別の電話がかかってきた場合、着信画面が表示されます。 (■機能)を押して「保留呼切断」を選択すると保留中の電話が終了しま

す。「通話呼切断」を選択するとお話し中の電話が終了します。

#### <転送でんわ>

# 転送でんわサービス

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した 呼出時間内に応答しなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送 するサービスです。

- ●伝言メモ(P.71参照)を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先 させるためには、「伝言メモ設定」の呼出時間よりも転送でんわサービスの呼 出時間を短く設定してください。
- ●転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテ レビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴 |には「不在着信 |として記憶 され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- ●転送でんわサービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合 は、着信音(「着信音選択 | で設定した着信音)が鳴ります。(着信音が鳴る時間 は変更可能です。P.420参照)その間に応答すれば、そのまま通話できます。
- ●かかってきた電話をボタン操作だけで転送できます。また、通話中にかかって きた雷話も転送できます。
- ●一部ご利用できない料金プランがあります。

## 転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ2: 転送でんわサービスを開始に設定する ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかる

ステップ4: 電話に出ないと指定した転送先へ自動的に転送される

## 転送でんわサービスを利用する

(MENU) D設定/サービス NWサービス 転送でんわ ▶以下の操作を行う

## 転送サービス開始 ▶転送先設定▶転送先の電話番号を入力

- (♥)を押すと電話帳検索画面から電話番号を選択できま す。(P.87参照)
- ▶呼出時間設定▶呼出時間(秒)を入力
- 「○○○ |~「120 |の3桁を入力します。
- ▶開始▶YES

#### 転送サービス停止 ►YFS

#### 転送先変更

## ▶転送先の電話番号を入力▶項目を選択

#### 転送先変更

現在転送でんわサービスを使っているときに選択し ます。

#### 転送先変更+転送開始

- 転送でんわサービス停止中で、転送先の変更と同時に 転送でんわサービスを開始したいときに選択します。
- ●(る)を押すと電話帳検索画面から電話番号を選択できま す。(P.87参照)

転送先通話中時設定
転送先が通話中のときは留守番電話に録音するように設定 します。

YES

確認

**転送サービス設定** 転送先の電話番号や呼出時間などを確認します。

#### お知らせ

- ●電波の届かない場合や、電源が入っていないときは、着信音は鳴らずに自動 的に転送されます。この場合も転送元から転送先までの通話料金は、転送で んわサービスの契約者の負担となります。
- ●転送でんわサービスの呼出時間を○秒に設定した場合は、着信履歴には残り ません。

## 転送ガイダンスの有無を設定する

〔1〕(4)(2)(9)▶(♪)▶音声ガイダンスに従って操作

## 着信中の雷話を転送する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で「転送先」に設定した電話番号 に転送できます。転送でんわサービスを「開始」に設定していないときで も、この機能を使って転送できます。

着信中▶(臺琛)( 機能 )▶転送でんわ

#### 指定転送でんわ

指定した電話帳に登録されている電話番号からの電話を、転送でんわサービスの開始/停止の設定に関わらず、着信音を約1秒間鳴らしてから自動的に転送できます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

「番号通知お願いサービス」もあわせて設定することをおすすめします。

# 1 電話帳詳細画面 ► ( 機能 ) ► 電話帳指定設定 ► 端末暗証番号を入力 ► 指定転送でんわ

「指定転送でんわ」に「★」マークが付きます。

指定転送でんわを解除するには、同様の操作を行います。

#### お知らせ

- 本機能を設定していても、転送でんわサービス停止中に「パーソナルデータロック」を設定すると、すべての着信が転送されなくなります。
   ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「着信時電話帳利用」を「利用する」に設定している場合、パーソナルデータロック中も指定した電話番号からの電話は転送されます。
- ●転送先が未設定の場合、転送でんわサービス未契約の場合は、不在着信となります。

#### <迷惑電話ストップ>

# 迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録することができます。

着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。

● 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。 また、着信履歴にも記録されません。

#### ■迷惑電話ストップサービスに設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	迷惑電話拒否登録した方からの着信の取り扱い
留守番電話	着信拒否ガイダンスが流れます。
サービス	(メッセージはお預かりしません)
転送でんわ	着信拒否ガイダンスが流れます。
サービス	(転送先には転送されません)
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願い サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
公共モード	着信拒否ガイダンスが流れます。
(ドライブモード)	(公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)

# 

登録	拒否登録します。 ▶YES▶OK
電話番号指定拒否登録	指定した電話番号を着信できないように拒否登録します。 ・電話番号を入力・YES ・②を押すと電話帳検索画面、②を押すと発信履歴一覧画面、②を押すと着信履歴一覧画面から電話番号を選択できます。
迷惑電話1登録削除	最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。 ▶YES▶OK
迷惑電話全登録削除	▶YES▶OK
拒否登録件数確認	拒否登録している件数を確認します。

迷惑電話着信拒否 最後に着信応答した相手の電話番号を着信できないように

#### <番号通知お願いサービス>

# 番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通知の お願いガイダンスで応答し、自動的に電話を切断するサービスです。

- 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
- ■番号通知お願いサービスが「開始」中の着信と各サービスとの関係

サービス名	発信者番号を通知しない方からの着信の取り扱い	
留守番電話 サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 (メッセージはお預かりしません)	
転送でんわ	番号通知お願いガイダンスが流れます。	
サービス	(転送先には転送されません)	
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。	
迷惑電話ストップ	拒否登録している電話番号からの着信の場合、着信拒否ガ	
サービス	イダンスが流れます。	
公共モード	番号通知お願いガイダンスが流れます。	
(ドライブモード)	(公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)	

# 

番号通知お願い開始 YES OK

番号通知お願い停止 ►YES►OK

番号通知お願い確認 番号通知お願いサービスの設定内容を確認します。

#### お知らせ

- ◆FOMA端末の「非通知着信設定」を「拒否」に設定しているときに本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先されます。
- ◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

### **<デュアルネットワーク>**

# デュアルネットワークサービス

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova端末を利用いただけます。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- ●FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用していない端末から行ってください。

# **1** ●設定/サービス►NWサービス ►デュアルネットワーク►以下の操作を行う

デュアルネット ワーク切替 FOMA端末を利用できるように切り替えます。FOMA端末がFOMAエリア内にあるときに操作してください。

- ▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力
- ◆ネットワーク暗証番号についてはP.120参照。

デュアルネット ワーク状態確認 デュアルネットワークサービスの設定内容を確認します。

## <英語ガイダンス>

# 英語ガイダンス

「留守番電話サービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

■発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明	
日本語	日本語でガイダンスします。	
英語	英語でガイダンスします。	

#### ■着信時(お客様へ電話をかけてきた方へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明	
日本語	日本語でガイダンスします。	
日本語+英語	日本語でガイダンスしたあとに英語でガイダンスします。	
英語+日本語	英語でガイダンスしたあとに日本語でガイダンスします。	

# ● 設定/サービストNWサービスト英語ガイダンストリアの操作を行う

ガイダンス設定 ▶項目を選択

発信時+着信時 . . . 発信時と着信時のガイダンスを一度

に設定します。

▶ガイダンスに設定する言語を選択▶YES

「発信時+着信時」を選択した場合は、発信時のガイダンスを設定したあとに、着信時のガイダンスを設定します。

ガイダンス設定確認 英語ガイダンスの設定内容を確認します。

#### お知らせ

- ●発信者側・着信者側ともに本サービスを利用している場合は、発信者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。
- ◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

#### <ドコモへのお問い合わせ>

# ドコモに問い合わせる

ドコモ総合案内·受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

● お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。

**1** (MENU) ▶ 設定/サービス ▶ NWサービス

▶ドコモへのお問い合わせ▶問い合わせ先を選択

▶ ( 発信 )

**ドコモ故障問合せ**.....故障お問い合わせ先に電話をかけます。 **ドコモ総合案内・受付**...総合お問い合わせ先に電話をかけます。

海外紛失·盗難等......海外から紛失、盗難などの問い合わせ先に電話

をかけます。

海外故障 .....海外から故障問い合わせ先に電話をかけます。

## <通話中の着信動作選択>

# 通話中に電話がかかってきたときの応対方 法を選ぶ

「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」を契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話、および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」が未契約の場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- ●通話中の着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。なお、キャッチホンを「開始」に設定している場合は、通話中着信設定を「開始」にする必要はございません。
- 1 ●設定/サービス NWサービス Dist Distribution 
  Distributio

留守番電話

通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を留守番電話 サービスセンターへ接続します。 転送でんわ 通話中にかかってきた音声雷話、テレビ電話を転送先へ転 送します。

着信护否 通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64K データ通信の着信を拒否します。

#### 通常着信

音声通話中に音声電話がかかってきた場合、「キャッチホ ン | が 「開始 | に設定されているときは 「キャッチホン | の利 用が可能です。音声通話中(「キャッチホン」が「停止」に設定 されているとき)、テレビ電話中や64Kデータ通信中の場 合、以下のいずれかの動作が可能です。

- 通話中の音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を 終了し、かかってきた音声電話、テレビ電話および64K データ通信に出ることができます。
- 通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64K データ通信を、機能メニューから手動で操作できます。
- ●「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」が「開始」 に設定されている場合は、その設定に従います。

## 诵話中着信設定

通話中の着信動作選択で選択した機能の使用を開始/停止したり、設定 内容を確認できます。

# (MENU) Distart District Distr ▶以下の操作を行う

通話中着信設定開始 ▶YES

通話中着信設定停止 ▶YES

通話中着信設定確認 着信動作の設定内容を確認します。

#### お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様で自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末 から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできませ ho

#### <遠隔操作設定>

# 遠隔操作を設定する

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」などを、プッシュ式の一 般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにしま す。

●海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ「遠隔操作設定」 を「開始」に設定してください。

# ▶設定/サービス▶NWサービス▶遠隔操作設定 ▶以下の操作を行う

遠隔操作開始 ▶YES 遠隔操作停止 **►YES** 

遠隔操作設定確認 遠隔操作の設定内容を確認します。

#### お知らせ

●本機能の設定・確認はお客様で自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末 から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできませ ho

#### <マルチナンバー**>**

# マルチナンバー

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加して利用いただけます。

- ◆FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- ●発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- ●リダイヤル、発信履歴、着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチナンバーの名称が表示され、この番号で発信されます。

## 電話番号登録

付加番号の登録と登録名の編集を行います。

- 1 設定/サービストNWサービストマルチナンバート 電話番号登録ト付加番号を選択
  - (記)(機能)を押して「編集」を選択、または図(編集)を押しても登録 /編集できます。
  - ●登録済みの付加番号を選択すると、登録名と電話番号を確認できます。
  - ●登録済みの付加番号を削除するには(記)(機能・)を押して「付加番号1件 削除 または「付加番号全件削除 を選択し、「YES を選択します。
- 🤈 登録名を入力▶電話番号を入力
  - ●登録名は全角8文字/半角16文字まで入力できます。

## 通常発信番号設定

通常発信番号設定を切り替えることにより、すべての発信先に設定した 番号で電話をかけることができます。

1 ○ 設定/サービス NWサービス マルチナンバー適常発信番号設定 電話番号を選択

基本契約番号 .... 契約の電話番号で発信します。 付加番号1・2 .... 付加番号で発信します。

- ●登録名を変更している場合は、それぞれの登録名が表示されます。 ただし、パーソナルデータロック中は登録名は表示されません。
- 2 YES

## 電話をかけるときに発信番号を設定する

電話をかける前に、機能メニューから相手に通知する番号を選択して発信します。

🕇 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- **り** ( 機能 ) ▶ マルチナンバー ▶ 電話番号を選択
  - ●付加した電話番号を消去する場合は、「発番号設定消去」を選択します。

#### お知らせ

●「基本契約番号」「付加番号1・2」を選択した場合は、電話番号のあとに 「\*590#」「\*591#」「\*592#」が付加されます。ただし、電話番号を入力 して電話をかけた場合を除き、付加された番号は発信画面には表示されません。

## 通常発信番号設定確認

通常発信番号を確認します。

1 ● 設定/サービストNWサービストマルチナンバート 通常発信番号設定確認

## 着信音設定

付加番号に着信した場合の着信音を設定します。

1 ○ 設定/サービス NWサービス マルチナンバー ト 着信音設定 付加番号を選択

P.96手順2へ進みます。

「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」または「テレビ電話」で設定した着信音になります。

## <2in1>

# 2in1

1つの携帯電話で、2つの電話番号・メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるように利用いただけるサービスです。

2in1には次の3種類のモードがあります。

#### Aモード

お客様電話番号(Aナンバー)での発信と i モードメールアドレス(Aアドレス)での送受信、およびその関連データの閲覧ができます。

#### Bモード

2in1電話番号(Bナンバー)での発信と i モードメールアドレス(Bアドレス)での送受信、およびその関連データの閲覧ができます。

#### デュアルモード

Aモード·Bモード両方の機能を備えたモードです。

- ●2in1の詳細は「ご利用ガイドブック(2in1編)」をご覧ください。
- i モード契約中は、Bモードでもパケット通信が可能です。
- ●2in1とマルチナンバーはどちらか一方のみの契約となります。
- 2in1利用中にFOMAカードを差し替えると、2in1設定がOFFになります。 2in1を利用する場合は、再度2in1設定をONにしてください。
- ●各モードごとの動作についてはP.430をご覧ください。

#### 2in1をONにする

●設定/サービス►NWサービス ►2in1設定▶端末暗証番号を入力 ►YES

2in1がONに設定されると、2in1設定メニュー画面が表示されます。

2in1設定メニュー画面

## 2in1の設定をする

# 1 2in1設定メニュー画面▶以下の操作を行う

モード切替	利用するモードに切り替えます。 ▶モードを選択 •「モード切替連動設定」を「開始」に設定している場合、 着信回避設定も変更する旨の確認画面が表示されま す。
電話帳 2in1設定	FOMA端末(本体)に登録した電話帳の電話帳2in1設定を変更します。 ▶項目を選択 Aに設定 A用の電話帳として設定します。Aモードとデュアルモードのときに利用できます。 Bに設定 B用の電話帳として設定します。Bモードとデュアルモードのときに利用できます。 共通に設定 A・B両方の電話帳として設定します。すべてのモードで利用できます。すべてのモードで利用できます。
	<ul> <li>▶設定方法を選択</li> <li>1件設定 呼び出した電話帳1件のみを設定します。</li> <li>複数件設定 呼び出した電話帳の一覧から複数件選択し、②(・夏フ) を押します。</li> <li>グループ設定 呼び出した電話帳のグループ1件を設定します。</li> </ul>

●電話帳詳細画面の機能メニューから操作した場合は、 設定方法を選択する画面は表示されません。

モード別待受画面設定	<ul><li>待受画面をモードごとに設定します。</li><li>►モードを選択&gt;待受画面を設定</li><li>●待受画面の設定方法についてはP.103参照。</li><li>「設定解除」を選択すると、お買い上げ時の状態に戻ります。</li></ul>
モード別時計設定	待受画面に表示される時計の表示方法などをモードでとに設定します。 ▶モードを選択▶時計を設定 ●時計の設定方法についてはP.116参照。

#### 番号別発着信設定

	発着信番号表示設定	画面に表示される電話番号や電話帳に登録した名前の 文字フォントと色をAナンバー、Bナンバーそれぞれに 設定します。 ▶ Aナンバー・Bナンバー▶フォントと色を設定 ●フォントと色の設定方法についてはP.115参照。
	着信設定	着信音や着信画面をAナンバー(Aアドレス)、Bナンバー(Bアドレス)それぞれに設定します。  Aナンバー・Bナンバー・着信の種類を選択  着信音・着信画面を設定  着信音の設定方法についてはP.96参照。  「設定解除」を選択すると、お買い上げ時の状態に戻ります。
2in1機能OFF		2in1をOFFにします。 ▶YES

# 着信回避設定変更 Aナンバー、Bナンバーそれぞれの着信回避設定を手動で設定します。

#### ▶Aナンバー・Bナンバー▶項目を選択

変更しない ... 着信回避設定を変更しません。

着信する.....選択した電話番号への着信を受けます。 着信しない...選択した電話番号への着信を回避しま す。

## ▶図(完了)▶YES

「モード切替連動設定」を「開始」に設定している場合、 「停止」に切り替える必要がある旨の確認画面が表示 されます。

#### **着信回避設定確認** 着信回避設定を確認します。

モード切替連動設定 モード切替連動設定の開始/停止を切り替えます。「開始」に設定すると、2in1のモード切替に連動して着信回避設定が自動的に変更され、AモードのときはAナンバーへの着信のみ、BモードのときはBナンバーへの着信のみ、デュアルモードのときはAナンバー・Bナンバー両方への着信を受けることができます。

▶YFS

着信回避設定(海外) 海外から着信回避設定を操作します。

#### ▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

●「モード切替連動設定」を「開始」に設定している場合、 「停止」に切り替える必要がある旨の確認画面が表示 されます。

#### お知らせ

#### <モード別待受画面設定>

● データBOXから待受画面を設定した場合や、サイトからデータをダウンロードしたあとに待受画面を設定した場合は、2in1のモードに関わらず、Aモードの待受画面に設定されます。

#### お知らせ

#### <着信設定>

- データBOXから着信音を設定した場合や、サイトからデータをダウンロード したあとに着信音を設定した場合は、2in1のモードに関わらず、Aナンバー (Aアドレス)の着信音に設定されます。
- ●相手が発信者番号を通知せずにBナンバーに電話がかかってきたときは、「非 通知着信設定 | で設定している着信音が鳴ります。

#### <モード切替連動設定>

●「モード切替連動設定」を「開始」に設定している場合、圏外では2in1のモードを切り替えることができません。

## デュアルモード中に電話をかける

デュアルモード中は、A設定/共通設定の電話帳またはAナンバーの発 着信履歴から電話をかける場合はAナンバー発信、B設定の電話帳また はBナンバーの発着信履歴から電話をかける場合はBナンバー発信が初 期状態になります。また、以下の操作で電話をかける前に相手に通知す る番号を選択できます。

## 電話番号を入力してかける場合

**1** 電話番号を入力▶ ( または ( 発信 )

# 🤈 Aナンバー・Bナンバー

申止する場合は「中止」を選択します。

#### 電話帳や履歴画面から発信番号を選択する場合

- 電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴・送信アドレス 一覧・受信アドレス一覧の詳細画面を表示
- - ●送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から操作する場合、(■規能型)を 押して「電話発信」を選択して発信方法を選択し、「2in1設定」を選択しま す。
  - 中止する場合は「2in1発信解除」を選択します。

## デュアルモード中に i モードメールを送信する

デュアルモード中に i モードメールを作成する場合、送信者アドレスを「Aアドレス」「Bアドレス」から選択できます。

- ●以下の場合は、電話帳の2in1設定、発着信した電話番号、送受信したメールアドレスに従って、初期状態の送信者アドレスが自動的に設定されます。
  - ・電話帳に登録されているメールアドレスを宛先に設定した場合(共通設定の電話帳の場合はAアドレスが初期状態になります。複数の宛先がある場合は最後の宛先メールアドレスの2in1設定に従います。)
- ・リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から の i モードメール作成
- · i モードメールの返信、引用返信、転送、再編集
- **1** メール作成画面・デコメアニメ®作成画面
  - ▶(臺戌)( 機能 ) ▶送信者アドレス切替A/B
  - ▶Aアドレス・Bアドレス

i モードメール作成の場合はP.138手順2へ進みます。 デコメアニメ®作成の場合はP.145手順2へ進みます。

## ■モードごとに利用できるサービスについて

●モードごとに動作の違いがある項目のみ記載しています。(Aモードと共通の動きをするものは除いています)

項目		Aモード	Bモード	デュアルモード	
音声電話	発信	Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択可※1	
テレビ電話 着信			すべて可※2		
電話帳※3	表示	A設定/共通設定の電話帳	B設定/共通設定の電話帳	すべての電話帳	
	名前変換※4	A設定/共通設定の電話帳	B設定/共通設定の電話帳	すべての電話帳	
	新規登録時の2in1設定	A設定の電話帳	B設定の電話帳	登録時に選択可	
赤外線/iC/microSD カードからの全件受信			送信元の2in1設定をコピー <sup>※5</sup>		
	赤外線/iCでの1件受信	A設定の電話帳	B設定の電話帳	登録時に選択可	
	microSDカードからの1件 コピー	A設定の電話帳	B設定の電話帳	A設定の電話帳	
	「FOMAカードへコピー」	[FOMA <i>†</i>	ラードヘコピー」時には、2in1設定は	共通設定	
	FOMAカードから 「本体へコピー」	A設定の電話帳	B設定の電話帳	登録時に選択可	
リダイヤル 発信履歴 着信履歴 受信アドレス履歴 着もじの送信メッセージ詳 細履歴	表示	Aナンバー/Aアドレスの履歴	Bナンバー/Bアドレスの履歴	すべての履歴	
i モードメール	表示*6	Aアドレスで送受信した i モード メール	Bアドレスで送受信した i モード メール	すべての i モードメール	
	送信	Aアドレスからの i モードメール	Bアドレスからの i モードメール	送信時に選択可*7	
	受信	Aアドレス宛の i モードメール (鳴動あり) Bアドレス宛の i モードメール (鳴動なし)	Aアドレス宛の i モードメール (鳴動なし) Bアドレス宛の i モードメール (鳴動あり)	すべての i モードメール (鳴動あり)	
	赤外線/iC/microSD カードからの全件受信		送信元の状態をコピー*5	,	
	赤外線/iC/microSD カードからの1件受信		Aアドレスの i モードメール		

I	目	Aモード	Bモード	デュアルモード	
SMS	表示*6	Aナンバーで送受信したSMS	Bナンバーで受信したSMS	すべてのSMS	
	送信	AナンバーからのSMS	利用不可	AナンバーからのSMS	
	受信	Aナンバー宛のSMS(鳴動あり)	Aナンバー宛のSMS(鳴動なし)	すべてのSMS(鳴動あり)	
		Bナンバー宛のSMS(鳴動なし)	Bナンバー宛のSMS(鳴動あり)		
	赤外線/iC/microSD カードからの全件受信	送信元の状態をコピー*5			
	赤外線/iC/microSD カードからの1件受信	AナンバーのSMS			
	「FOMAカードへコピー」		AナンバーのSMS		
	「FOMAカードからコピー」	AナンバーのSMS	表示不可	AナンバーのSMS	
i アプリ		すべて利用可	利用可※8	利用可※9	
自局番号表示		Aナンバー	Bナンバー	Aナンバー/Bナンバー	
留守番電話	伝言メッセージの録音		すべて可※10		
	サービスへの接続番号※11	Aナンバー	Bナンバー*12	発信時に選択可	
転送でんわ	転送先への転送		すべて可		
	サービスへの接続番号**11	Aナンバー	Bナンバー*13	発信時に選択可	

- ※1 A設定/共通設定の電話帳の場合はAナンバー発信、B設定の電話帳の場合はBナンバー発信が初期状態になります。
- ※2 「指定着信許可」を設定している場合、現在のモードに関わらず、指定先からのみ着信します。 「指定着信拒否」を設定している場合、現在のモードに関わらず、指定先からの着信のみを拒否します。
- ※3 電話帳にシークレット登録をしている場合、シークレットモードが優先されます。
- ※4 発信元番号、発信先番号、送信元番号、送信先番号、送信元アドレス、送信先アドレスが電話帳に登録されている場合に、電話帳との照合により、各番号・各アドレスが登録されている電話帳の名前に変換して表示する機能です。
- ※5 送信元が2in1非対応機種の場合、すべてA設定になります。
- ※6 microSDカード内のメール・SMSは、Bモード中はBモード属性情報が無いものは表示されません。
- ※7 A設定/共通設定の電話帳から i モードメールを作成した場合はAアドレスからの送信、B設定からの電話帳から i モードメールを作成した場合はBアドレスからの送信が初期状態になります。
- ※8 メッセージiアプリ、iアプリ待受画面は除きます。
- ※9 i アプリ待受画面は除きます。
- ※10 AナンバーとBナンバーへの伝言メッセージをそれぞれ40件(音声電話20件+テレビ電話20件)まで録音できます。
  Aナンバーへの伝言メッセージがある場合に「晶」などが表示され、Bナンバーへの伝言メッセージがある場合に「晶」などが表示されます。
- ※11 AナンバーとBナンバーそれぞれにおいてサービスの開始/停止などが設定できます。
- ※12「留守番設定確認 | を実行すると、AナンバーとBナンバーどちらの番号で発信するかの確認画面が表示されます。
- ※13 「転送サービス設定確認」を実行すると、AナンバーとBナンバーどちらの番号で発信するかの確認画面が表示されます。

#### お知らせ

- Aモード中にB設定の電話帳(Bモード中の場合はA設定の電話帳)に設定されている画像やメロディデータを削除またはmicroSDカードに移動する場合や、設定中の2in1のモード以外で待受画面に設定されている画像を削除またはmicroSDカードに移動する場合、機能設定中である旨のメッセージは表示されません。
- ●Bモード中は以下のメール機能を利用できません。
- ·SMS作成 ·SMSの転送 ·SMSの返信
- ·i モードメール本文からの i アプリ To機能
- ●デュアルモード中はBナンバー発信のリダイヤル/発信履歴、Bナンバー着信の着信履歴からはSMS作成を利用できません。
- ●デュアルモード中はBナンバー宛のSMSから「返信」はできません。
- ●現在のモードに関わらず、緊急通報110番/119番/118番への発信時は、 Aナンバーを通知します。
- ●外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、Aモード、デュアルモード中はAナンバー、Bモード中はBナンバーでの発信になります。
- ●現在のモードに関わらず、受信BOXに保存できるのはすべての i モードメール・SMSを合わせて2500件、送信BOXに保存できるのはすべての i モードメール・SMSを合わせて1000件、保存BOXに保存できるのはすべての i モードメール・SMSを合わせて20件までです。
- ●Bナンバー宛のSMSは返信不可となりますが、「返信不可振分け」に設定した フォルダには保存されません。
- ●「既読メール全削除」「受信メール全削除」「送信メール全削除」「既読削除」 「SMS送達通知全削除」「フォルダ内全削除」「全削除」は、2in1のモードに関 わらず、Aモード・Bモードのすべての i モードメール・SMSが対象となりま す。
- ●現在のモードに関わらず、電話帳の「全削除」はすべての電話帳が対象となります。

#### <OFFICEED>

## **OFFICEED**

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。

ご利用には別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けサイト(http://www.docomo.biz/html/service/officeed/)をご確認ください。

#### OFFICEED圏外転送機能を利用する

OFFICEED圏外転送機能を利用して、OFFICEED着信をOFFICEED エリア外へ転送することができます。

## 1 ● 設定 / サービス ▶ NWサービス ▶ OFFICEED ▶ 以下の操作を行う

エリア表示設定	OFFICEEDエリア内にいるとき、  OFFICED   を表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF ●「ON」を選択した場合、エリア表示設定を「ON」にするかどうかの確認画面が表示されます。
圏外転送開始	OFFICEED圏外転送機能を開始します。 ▶YES
圏外転送停止	OFFICEED圏外転送機能を停止します。 ▶YES
圏外転送設定確認	OFFICEED圏外転送機能の設定を確認します。

#### <追加サービス>

## サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

#### サービスを登録する

- 1 設定/サービストNWサービスト追加サービスト追加サービスト追加サービスト <未登録>を選んで (② 機能 )
  - ▶設定追加
  - (直) (機能 ) を押して「設定変更」を選択すると、登録済みのサービスの設定を変更できます。
  - ●登録済みのサービスを削除するには(家)(職能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」→「OK」と選択します。
  - ●10件まで登録できます。
- 🤈 サービス名を入力▶特番・USSD

追加するサービス内容によって「特番」または「USSD」を選択します。 ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

**?** 特番またはサービスコード(USSD)を入力▶YES

#### お知らせ

- サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または「サービスコード」の確認・入力が必要です。
- 特番
- ... サービスセンターに接続するための番号です。
- サービスコード(USSD)
- ...FOMA端末ではUSSDとして入力します。サービスセンターに通知する ためのコードです。

## 登録したサービスを利用する


サービスセンターに発信します。

### 応答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したとき、サービスセンターから返ってくる コード(USSD)に対応した応答メッセージを10件まで登録できます。 登録したコマンドが応答として返ってきたときに応答メッセージ名が 表示されます。

- ●設定/サービストNWサービスト追加サービスト ・応答メッセージ設定

  - 登録済みの応答メッセージを選択すると、設定を確認できます。
  - (欄能 )を押して「設定変更」を選択すると、登録済みの応答メッセージの設定を変更できます。
  - ●登録済みの応答メッセージを削除するには(記)(機能・)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」→「OK」と選択します。
- 🤈 コマンドを入力
- ◆ドコモから通知されたコード(USSD)を入力します。
- 🍳 応答メッセージ名を入力▶YES
  - ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。



# 海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	436
ご利用できるサービス	436
ご利用時の準備	437
滞在国で電話をかける	438
電話を受ける	439
利用するネットワークを設定する<3G/GSM切替>	439
通信事業者の検索方法を設定する <ネットワークサーチ設定>	440
優先的に接続する通信事業者を設定する	
<優先ネットワーク設定>	440
ローミング中の通信事業者名の表示 <オペレータ名表示設定>	441
通信方式を確認する<在圏状態表示>	441
i モードサービスの海外利用設定をする	
く i モード・メール設定>	441
海外でメール選択受信を利用する	441
ローミングガイダンスを開始する	
<ローミングガイダンス設定>	442
ローミング中に着信履歴を通知する <ローミング着信通知>	442
ローミング中に着信を受け付けないように設定する	
<ローミング時着信規制>	442
ローミング中にネットワークサービスを利用する	443

## 国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している FOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携 している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、iモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

対応エリアについて

本FOMA端末は3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

- ●海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。・データBOXの「マイドキュメント」にプリインストールされている「海外ご利用ガイド」
  - · 「ご利用ガイドブック(国際サービス編) |
  - ・ドコモの「国際サービスホームページ」

#### お知らせ

■ 1地域番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号は、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

## ご利用できるサービス

通信サービス	3G	GSM	GPRS
音声電話※1	0	0	0
テレビ電話*1	0	×	×
SMS*2	0	0	0
i モード*3	0	×	0
i モードメール	0	×	0
i チャネル*3*4	0	×	0
i コンシェル <sup>※5</sup>	0	×	0
パソコンと接続して行うパケット通信	0	×	0

- ○:利用できます。 ×:利用できません。
- ※1 2in1利用時はBナンバーでの発信はできません。マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。
- ※2 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号をそのまま 入力します。
- ※3 i モード海外利用設定が必要となります。(P.441参照)
- ※4 i チャネル海外利用設定が必要となります。(P.441参照)ベーシックチャネルの情報の自動更新もパケット通信料がかかります(日本国内では i チャネル利用料に含まれます)。
- ※5 i コンシェルの海外利用設定が必要となります。(P.441参照)インフォメーションの受信ごとにパケット通信料がかかります。

#### お知らせ

接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および海外通信事業者については、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

## ご利用時の準備

#### ご出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

#### ■ご契約について

◆WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### ■充電について

- ●海外でのご利用は日本よりも電池を多く消耗する場合があります。
- ●ACアダプタ(別売)の取り扱い上のご注意についてはP.18参照。
- ◆ACアダプタ(別売)での充電方法についてはP.39、P.41、P.42参照。

#### ■料金について

●海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異なります。

#### 事前設定

#### ■ i モードについて

i モード海外利用設定を「利用する」に設定する必要があります。(P.441参照)

#### ■ i モードメールについて

i モードメールについては受信方法が選べます。(P.441参照)

#### ■ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話 サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワーク サービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- ●海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」を「開始」 にする必要があります。(P.424参照)
- ●渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。(P.443参照)
- ●設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する 海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

## 滞在国での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

#### ■接続について

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定している場合は、利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直されます。

#### ■ディスプレイの表示について

●画面の上部には利用中のネットワークの種類が表示されます。また、回線交換 (CS)やパケット交換(PS)に対応しているかどうかも表示されます。 (P.441参照)

36ネットワーク

 +■音■:PS、CSともに通信可

留:GSMネットワーク

**+⊠6** : CSのみ通信可

「オペレータ名表示設定」を「表示あり」に設定しているときは、接続している 通信事業者名が待受画面に表示されます。(P.441参照)

#### ■時計設定について

「時計設定」を「自動時刻時差補正する」に設定している場合は、接続している海 外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで FOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。

- ・補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- ●時計設定についてはP.45参照。

#### ■お問い合わせについて

- ●FOMA端末やFOMAカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- ●一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

#### 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- ●「3G/GSM切替」を「自動」に設定してください。(P.439参照)
- ●「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。(P.440参照)

# 海外利用

## 滞在国で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけることができます。〇を1秒以上押して「+」を入力し、国際電話をかけます。

●国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

#### 滞在国から日本に電話をかける

- 1 (1秒以上) ▶ 81→市外局番→相手先電話番号の順 に入力 ▶ ← または ○ ( 発信 )
  - ●市外局番が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。
  - (別(元だ電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

#### 電話帳を利用して国際電話をかける

**1** 電話帳詳細画面▶ <a>( または ( 発信 ) ▶発信</a>

電話番号の先頭の「0」が「+81」に置き換わって発信されます。

- (型)(元と電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。
- ●「元の番号で発信」を選択した場合は、電話帳に登録されている電話番号のままの発信になります。

#### お知らせ

- ●電話番号が「O」で始まる場合のみ有効です。また、あらかじめP.62「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設定」を「ON」および「日本(81)」に設定しておく必要があります。(お買い上げ時の設定)
- ●リダイヤルや発信履歴などからも、また直接ダイヤル入力しても同様の操作で国際電話をかけることができます。

## 滞在国から他国(日本以外)に電話をかける

- ↑ (1秒以上)▶国/地域番号→地域番号(市外局番)
  - →相手先電話番号の順に入力
  - **▶**(ご)または(●)(|発信||)
  - ●地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
  - (๑)(元ピ電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

#### 国/地域名称を選択して国際電話をかける

◀ 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- 7 (■機能・) ▶ 国際ダイヤルアシスト
  - ▶国/地域名称を選択▶ ( または ( 発信 )
    - ●電話番号を入力して発信する場合は()(北・電話)、電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面から発信する場合は()(北・電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

- あらかじめP.62「国/地域番号設定」で国/地域番号を登録しておく必要があります。
- 通信事業者によっては発信者番号が通知されなかったり、正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

#### 滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかけるように、相手の電話番号を入力して音声電話やテレビ電話をかけます。

## **1** 電話番号を入力▶ <a>♪</a> または <a>○ (<a>※</a> 発信</a> )

- (♥)(元ご電話)を押すとテレビ電話発信になります。
- ●電話帳を利用して滞在国内に電話をかける場合は、P.438「電話帳を利用して国際電話をかける」の手順で「元の番号で発信」を選択してください。

#### 海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、 日本への国際電話として電話をかけてください。

## 雷話を受ける

日本国内での操作と同じ操作で海外でも音声電話やテレビ電話を受けることができます。(P.65参照)

■日本から電話をかけてもらうときは

日本国内で通常と同じように、お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらうだけで、海外で日本からかかってきた電話を受けることができます。
「090(または080) - XXXX - XXXX |を入力して電話をかける

#### ■日本以外の国から電話をかけてもらうときは

滞在国に関わらず日本経由で電話をかけるため、日本への国際電話と同じように「発信国の国際電話アクセス番号」と「81」(日本の国/地域番号)を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80)-XXXX-XXXX」を 入力して電話をかける

#### お知らせ

●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知される場合があります。

#### お知らせ

- ●海外での利用時には、「非通知着信設定」、「登録外着信拒否」、「電話帳指定設定(指定発信制限は除く)」が動作しない可能性があります。また、「通話中の着信動作選択」の設定に関わらず、「通常着信」として動作する可能性があります。
- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際転送になります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかります。

#### <3G/GSM切替>

## 利用するネットワークを設定する

**1** MENU ▶設定/サービス▶NWサービス

▶海外ネットワークサーチ▶3G/GSM切替

▶ネットワークの種類を選択

自動......3G、GSM、GPRSネットワークを利用します。(3G

ネットワークが優先されます。)

3G.....3Gネットワークを利用します。

GSM/GPRS.... GSM、GPRSネットワークを利用します。

「自動」や「3G」から「GSM/GPRS」に設定を変更すると、日本国内では圏外になる旨の確認画面が表示され

ます。

#### お知らせ

●「自動」や「3G」に設定している場合、日本国内ではFOMAネットワークを利用します。「GSM/GPRS」に設定している場合、FOMAネットワークには接続されず圏外になります。

#### <ネットワークサーチ設定>

## 通信事業者の検索方法を設定する

利用中のネットワークが圏外になった場合に、自動的にネットワークを検索して他の通信事業者に接続し直すかどうかを設定します。

- **1** (MENU) ▶ 設定/サービス▶ NWサービス
  - ▶海外ネットワークサーチ▶ネットワークサーチ設定
  - ▶項目を選択

**オート**.....自動的に他の通信事業者に接続し直します。設定が終了します。

マニュアル .........一覧で表示される通信事業者に手動で接続します。

利用できない通信事業者には「×」が表示されま
オ

ネットワーク再検索 ... 「オート」に設定しているときは、自動的に接続先が切り替わり、設定が終了します。

「マニュアル」に設定しているときは、通信事業者の一覧が表示されます。

## 🤈 通信事業者を選択

- ●「3G/GSM切替」の設定により、表示される通信事業者は異なります。
- ●(図)(更新 )を押すと再度通信事業者の一覧が表示されます。

#### お知らせ

- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。
- 「マニュアル」に設定しているときに圏外になった場合は「♥」が表示されます。
- ●「マニュアル」に設定しているときに圏外でFOMA端末の電源を入れ直した場合は、圏内で再度通信事業者を選択してください。
- ・渡航先でネットワークを「マニュアル」に設定して接続した場合は、帰国後に 設定を「オート」に設定してください。

#### <優先ネットワーク設定>

## 優先的に接続する通信事業者を設定する

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定しているときに接続する 通信事業者の優先順位を設定します。通信事業者は20件まで登録でき ます。

- 1 MENU ▶設定/サービス▶NWサービス
  - **▶海外ネットワークサーチ▶優先ネットワーク設定** 
    - ●登録済みの通信事業者を選択すると、登録内容を確認できます。
- 🤈 🗽 (■機能■)▶リストから登録
  - ●国/地域名で通信事業者を検索する場合は、図(「検索」)を押して国/ 地域名を選択します。国/地域選択リストで再度(図)(「検索」)を押し、国/地域名を入力して検索することもできます。
- 3 通信事業者を選択▶ ( 確定 ) トネットワークの種類を選択▶ ( 完了 )▶ YES

#### 優先ネットワーク設定表示中の機能メニュー **在圏ネットワーク** 現在接続している通信事業者を登録します。 容録 ▶ (図) ( 完了 ) ▶ YES リストから登録 P.440「優先的に接続する通信事業者を設定する | 参照 マニュアル登録 国/地域番号とオペレータ番号を入力して通信事業者を登 録します。リストにない通信事業者も登録できます。 ▶国/地域番号(3桁)とオペレータ番号(2~3桁)を入力 ▶ネットワークの種類を選択 (□完了 ) YES 優先順位変更 ▶変更後の優先順位を選択▶ (図)(『完了』)▶YES 1件削除 ▶YES▶☑(第7 )▶YES 全削除 ▶YES▶(図)(完了)▶YES

#### お知らせ

- ◆本機能の設定に関わらず、「DOCOMO」のネットワークが利用可能な場合は、優先的に接続されます。
- ●本機能の設定はFOMAカードに保存されます。
- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。

#### <オペレータ名表示設定>

## ローミング中の通信事業者名の表示

現在接続している通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定 します。

**1** ●設定/サービス►NWサービス ▶海外ネットワークサーチ▶オペレータ名表示設定 ▶表示あり・表示なし

#### 「表示あり」に設定したときは

待受画面に通信事業者名が表示されます。ただし、「DOCOMO」のネットワークを利用している場合は表示されません。

2/18(金) **10:00** 日本 2/18(金) 18:00

通信事業者名

#### <在圏状態表示>

## 通信方式を確認する

現在接続している通信事業者が回線交換(CS)\*1、 パケット交換(PS)\*2に対応しているかどうかを表示します。 \*\*1 音声電話、テレビ電話などで使用する通信方式 \*\*2 i モード、i モードメールなどで使用する通信方式

1 ●設定/サービス▶NWサービス▶海外設定 ▶在圏状態表示

#### <iモード・メール設定>

## iモードサービスの海外利用設定をする

サイトに接続し、海外でのiモード・iコンシェル・iチャネルの利用や、メッセージRの受信を一時停止するかどうかを設定します。

- ●日本国内では無料で設定できます。海外での設定にはパケット通信料がかかります。
- i モード・メール設定 YES

画面に従って操作を行います。

## 海外でメール選択受信を利用する

海外で i モードメールを選択受信するかどうかを設定します。

**1** ●設定/サービス►NWサービス►海外設定 ►メール選択受信設定►ON•OFF

#### <ローミングガイダンス設定>

## ローミングガイダンスを開始する

国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、相手 に国際ローミング中であることを通知するガイダンスを流すように設 定します。

- ●ローミングガイダンスを設定した場合でも、海外通信事業者により、外国語のガイダンスが流れる場合があります。
- ガイダンス設定を行わない場合でも、海外通信事業者で設定している呼び出し音が流れます。
- ●日本国内で設定してください。(滞在国でローミングガイダンスの操作をするにはP.443参照。)

## ● 設定/サービストNWサービスト海外設定トローミングガイダンス設定ト以下の操作を行う

開始	▶YES
停止	▶YES
確認	「ローミングガイダンス設定」の設定内容を確認します。

## <ローミング着信通知>

## ローミング中に着信履歴を通知する

国際ローミング中に、電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報(着信日時や発信者番号)をSMSにてお知らせします。

SMSの受信料は無料です。

## **1** ●設定/サービス►NWサービス►海外設定 ►ローミング着信诵知►以下の操作を行う

開始	▶YES
停止	▶YES

確認	「ローミング着信通知」の設定内容を確認します。	
着信通知設定 (海外)	国際ローミング中に「ローミング着信通知」を設定します。 ▶YES▶音声ガイダンスに従って操作※	
	※利用した国の日本向け通話料がかかります。	

#### <ローミング時着信規制>

## ローミング中に着信を受け付けないように 設定する

●海外通信事業者によっては、設定できないことがあります。

開始	<ul><li>▶全着信規制・デジタル通信着信規制▶YES</li><li>▶ネットワーク暗証番号を入力</li><li>◆ネットワーク暗証番号についてはP.120参照。</li></ul>
停止	▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力 ●ネットワーク暗証番号についてはP.120参照。
確認	「ローミング時着信規制」の設定内容を確認します。

- ●「全着信規制」では、音声、SMS、メール自動受信を含むすべての着信が、「デジタル通信着信規制」ではテレビ電話の着信のみが規制されます。
- i モードサイト表示とメール送信は可能です。
- 「全着信規制」に設定しても、発信、iモード接続・iチャネルの自動更新、留 守番電話・転送でんわは規制されません。また、パケット通信を行うと、メー ルなどを受信する場合があります。

## ローミング中にネットワークサービスを 利用する

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスの一部を利用します。

また、ローミングガイダンスの設定も行うことができます。

- ●2in1の「着信回避設定」についてはP.428参照。
- ●海外通信事業者によっては、設定できないことがあります。

#### 滞在国で留守番電話サービスの操作をする

- 1 ●設定/サービストNWサービスト海外用サービスト留守番電話(海外)ト項目を選択トYES
  - ▶音声ガイダンスに従って操作

#### 滞在国で転送でんわサービスの操作をする

- **1** MEND ▶ 設定/サービス▶NWサービス▶海外用サービス
  - ▶転送でんわ(海外)▶項目を選択▶YES
  - ▶音声ガイダンスに従って操作

#### 滞在国でローミングガイダンスの操作をする

- **1** MENU ▶設定/サービス▶NWサービス▶海外用サービス
  - ▶ローミングガイダンス(海外)▶YES
  - ▶音声ガイダンスに従って操作


#### 滞在国で遠隔操作の設定をする

- **1** MENU ▶ 設定 / サービス ▶ NWサービス ▶ 海外用サービス
  - ▶遠隔操作設定(海外)▶YES
  - ▶音声ガイダンスに従って操作

#### 滞在国で番号通知お願いサービスの操作をする

- 1 (굗) ▶ 設定/サービス▶NWサービス▶海外用サービス ▶番号通知お願いサービス▶YES
  - ▶音声ガイダンスに従って操作

- ●海外から操作した場合は、利用した国の日本向け通話料がかかります。
- ●あらかじめ「遠隔操作設定」を「開始」にする必要があります。(P.424参照)



## パソコン接続

FOMA端末から利用できるデータ通信	446
ご使用になる前に	447
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	448
データ通信の準備の流れ	448
ATコマンドについて	449
CD-ROMを利用する	449
ドコモケータイdatalinkのご紹介	449

データ通信の詳細については、付属のCD-ROM内またはドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)をご覧ください。 PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルプ」をご覧ください。

## FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、データ 転送(OBEX™通信)とパケット通信・64Kデータ通信に分類されます。 FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

- データ通信中に他の機能を起動したり操作したりできないことがあります。 詳しくはP.481「マルチアクセスの組み合わせ」をご覧ください。
- ●海外では、64Kデータ通信はご利用になれません。
- ●海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください。(PPP接続ではパケット通信できません。)

#### データ転送(OBEX™通信)

画像やメロディ、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。





FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 microSDカード(P.351参照) ドコモケータイdatalink(P.449参照)

#### パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信方式です。(受信最大7.2Mbps、送信最大2.0Mbpsのベストエフォート方式)※ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続し、各種設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とするアプリケーションの利用に適しています。

- ※技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。FOMA/イスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモのPDA「Sigmarion II」などHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合、通信速度が遅くなる場合があります。
- ・パケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

#### 64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信方式です。FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続し、通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」などのFOMA 64Kデータ 通信対応の接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利用ください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」に接続してデータ通信を行うことができます。

## で使用になる前に

#### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。 「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

## 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- ●DoPaの接続先には接続できません。
- ●moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/index.html

#### パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でFOMA端末による通信を行うには、以下の条件が必要になります。 ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が利用できるパソコン

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が利用できるパソコン であること
- ●FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応したPDAであること
- ●FOMAサービスエリア内であること
- ●パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ●64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期 64Kに対応していること

ただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

#### 動作環境

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

#### ■パソコン本体

PC/AT互換機

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を使用する場合: USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0\*準拠) ※本FOMA端末は、「USB2.0 High-Speed」には対応しておりません。 ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color 16ビット以上を推奨。

● ドコモ コネクションマネージャは1024×768ドット以上を推奨。

#### ■ os

Windows XP(日本語版)

Windows Vista 32ビット版/64ビット版(日本語版) Windows 7 32ビット版/64ビット版(日本語版)

#### ■必要メモリ

Windows XP: 128Mバイト以上 Windows Vista: 512Mバイト以上 Windows 7 32ビット版: 1Gバイト以上 Windows 7 64ビット版: 2Gバイト以上

#### ■ハードディスク容量

5Mバイト以上の空き容量

- ドコモ コネクションマネージャは10Mバイト以上の空き容量
- ドコモ コネクションマネージャを利用するための動作環境はInternet Explorer 6.0以上、メールソフトは「Windowsメール」および「Outlook Express 6.0」です。
- ●動作環境の最新情報については、ドコモのホームページにてご確認ください。
- ●OSのアップグレードや追加·変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なる ことがあります。

#### 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)または、FOMA USB接続ケーブル(別売)
- ●付属のCD-ROM「P-01C用CD-ROM I

#### お知らせ

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」または、「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- ●USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

## データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)をご利用になる場合には、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールしてください。

#### 「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロード、インストールする

●付属のCD-ROMからインストール、またはドコモのホームページからダウンロードしてインストールします。



## データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。 以下のような流れになります。


詳しくはPDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロード、インストールする

●付属のCD-ROMからインストール、またはドコモのホームページからダウンロードしてインストールします。



パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続する



#### お知らせ

●USB接続でデータ通信を行うには「USBモード」を「通信モード」に設定して ください。(P.361参照)

接続する

## ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

◆ATコマンドの詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

## CD-ROMを利用する

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書 (PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

#### 警告画面が表示されたときは

CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。 この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されます が、使用には問題ありません。


[はい]をクリックしてください。

## ドコモケータイdatalinkのご紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属のCD-ROMから下記サイトへの接続も可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.ip/

- ●「ドコモケータイdatalink」をご利用になるには、あらかじめ「FOMA通信設定 ファイル」(ドライバ)をインストールしておく必要があります。また、別途 USB接続ケーブル(別売)が必要となります。
- ●ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。



# 付録/困ったときには

機能一覧表	452
シンプルメニュー機能一覧表	471
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	473
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	474
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)	475
記号一覧表	476
絵文字一覧表	479
マルチアクセスの組み合わせ	481
オプション・関連機器のご紹介	482
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介	482
新岡内里ファトのこれが、これが、AV機器とのリンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	482
困ったときには	
困ったときには 故障かな?と思ったら	483
	483 486
 故障かな?と思ったら	
	486
 故障かな?と思ったら こんな表示が出たら 保証とアフターサービス	486 495
放障かな?と思ったら こんな表示が出たら 保証とアフターサービスi モード故障診断サイト	486 495 496
故障かな?と思ったら こんな表示が出たら 保証とアフターサービス i モード故障診断サイト ソフトウェアを更新する	486 495 496 497
放障かな?と思ったら こんな表示が出たら 保証とアフターサービス i モード故障診断サイト ソフトウェアを更新する 有害なデータをチェックする <スキャン機能>	486 495 496 497 502
放障かな?と思ったら こんな表示が出たら 保証とアフターサービス i モード故障診断サイト ソフトウェアを更新する 有害なデータをチェックする 主な仕様	486 495 496 497 502 504
放障かな?と思ったら こんな表示が出たら 保証とアフターサービス i モード故障診断サイト ソフトウェアを更新する 有害なデータをチェックする 主な仕様 FOMA端末の保存・登録・保護件数	486 495 496 497 502 504 509

## 機能一覧表

P.135「端末初期化」を行うと、各種機能の設定内容がお買い上げ時の状態に戻ります。 の項目はP.134「設定リセット」、※1の項目はP.209 「iモード設定リセット」、※2の項目はP.265「TV設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。

●端末初期化を行っても、削除したプリインストール i アプリは元に戻りません。

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
メール	受信BOX		プリインストールデータのみ(FOMAカード内は除く) ユーザ作成フォルダ:なし i アプリメール用フォルダ:なし	155
			選択受信ファイルを取得時の確認表示:確認画面を表示する	154
	送信BOX		メールなし(FOMAカード内は除く) ユーザ作成フォルダ:なし i アプリメール用フォルダ:なし	156
	保存BOX		メールなし	157
	新規メール作成		サイズの大きなファイル添付時の確認表示:確認画面を表示する	150
	新規デコメアニメ作成		-	145
	テンプレート	デコメール	プリインストールデータのみ	147
		デコメアニメ	プリインストールデータのみ	148
	i モード問い合わせ		-	152
	SMS作成		_	179
	SMS問い合わせ		_	181
	メール選択受信		_	152
	メール設定	スクロール設定	1行スクロール	171
		文字サイズ設定	標準表示	115
		メール一覧表示設定	一覧表示部:日時+差出人/宛先 題名 本文表示/電話帳登録名で表示:チェックあり	
		本文表示設定	通常表示	171
		メールセキュリティ設定	すべてチェックなし	129
		シークレットメール表示設定		129
		カラーラベル自動設定	未登録	171
		返信時自動学習設定	学習する	171
		冒頭文/署名設定	冒頭文:未入力 自動貼付:チェックあり	173
			署名:未入力 自動貼付:チェックあり	173
			引用符:〉	173
		i モード問い合わせ設定	すべてチェックあり	172
		メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	175
		受信表示設定	通知優先	172
		メール選択受信設定	OFF	152

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
メール	メール設定	添付ファイル優先受信	すべてチェックあり	172
		添付ファイル自動再生設定	自動再生する	172
		アドレス・迷惑メール設定	-	172
		Feel * Mail設定	すべてON	174
		編集時自動保存設定	ON	172
		本文入力時予測	書き始め予測: ON	172
			時季参照予測: ON	172
			文章入力表現:標準	172
		かんたんデコメ設定	絵文字挿入量:標準	172
			文字色更新:OFF	172
			文字サイズ更新:OFF	172
			背景色更新:ON	172
		メール設定確認	-	173
	SMS設定	SMS送達通知設定	要求しない	181
		SMS有効期間設定	_	181
		SMS本文入力設定	日本語入力(70文字)	182
		SMS center設定	-	182
	緊急速報「エリアメール」設定		利用する	178
		ブザー鳴動時間	10秒	178
		マナー/公共モード時設定	鳴動する	178
		着信音確認	-	178
		その他	受信登録:緊急地震速報、災害·避難情報	178
iモ−ド	i Menu 🤄 検索		SSL/TLS通信時の確認表示:確認画面を表示する	185
	Bookmark		未登録   ユーザ作成フォルダ:なし	194
	画面メモ	i モードブラウザ	未登録 ユーザ作成フォルダ:なし	196
		フルブラウザ	未登録 ユーザ作成フォルダ:なし	196
	ラストURL	L	なし	193
	URL入力		URL入力履歴なし	194
	i チャネル	チャネル一覧	=	219
		テロップ表示設定	ON	220
1		テロップ文字サイズ設定	標準表示	220
	ı			

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
iモ−ド	i チャネル	テロップ色設定	パターン1	220
		テロップ速度設定	標準	220
		i チャネル初期化	-	220
	ブログ投稿		投稿先なし	203
	i モード設定	i モードブラウザ設定※1	文字サイズ設定:標準表示	115
			画像表示設定※2:表示する	206
			サウンド設定: レベル4	206
			動画自動再生設定:自動再生する	218
			ページ内動画取得設定:毎回確認	206
			Script動作設定:有効	206
			ポインタ/スクロール設定 ポインタ表示:表示しない 速度設定:中速	206
			端末情報利用設定:利用する	206
			Cookie設定:有効(Cookieなし)	210
			Referer設定:有効	210
			ウィンドウ自動起動設定:自動起動する	206
		フルブラウザ設定※1	表示モード設定:PCレイアウトモード	187
			全画面表示設定:全画面表示しない	207
			拡大縮小設定: 100%	207
			画像表示設定:表示する	206
			サウンド設定: レベル4	206
			動画自動再生設定:自動再生する	218
			ページ内動画取得設定:毎回確認	206
			Script動作設定:有効	206
			ポインタ/スクロール設定 ポインタ表示:表示する 速度設定:中速 スクロール中のフォーカス表示:表示しない	207
			端末情報利用設定:利用する	206
			Cookie設定:有効(Cookieなし)	210
			Referer設定:有効	210
			自動通信サイズ設定:毎回確認	208
			ウィンドウ自動起動設定:自動起動する	206
			フルブラウザホーム設定:フルブラウザホームURL http://www.google.co.jp	208
			フルブラウザ確認表示:毎回表示	208
			フルブラウザ利用設定:利用しない	208

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
iモ−ド	i モード設定	共通設定※1	証明書設定	210
			機能の有効/無効設定:すべて有効	
			セキュア通信サービス設定	213
			センター接続先設定:ドコモ	000
			接続先設定( <u>@81): i モード</u>	209
		1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	i モードボタン設定: i Menu・検索接続	208
		iモード設定確認		209
		i モード設定リセット	_	209
	フルブラウザホーム		_	186
i アプリ	ソフト一覧(本体)		プリインストール i アプリのみ	289
			画面表示:アイコン表示	289
			機能 自動起動時刻設定:すべてチェックなし	300
			機能。省電力設定:有効にする	292
	i アプリ(microSD)	ソフト一覧	_	289
		i アプリデータ	_	302
	i アプリ実行情報	待受画面終了情報	情報なし	302
		セキュリティエラー履歴	履歴なし	291
		自動起動情報	情報なし	301
		トレース情報	情報なし	291
	i アプリ設定	自動起動設定	許可しない	300
		ソフト情報表示設定	表示しない	289
		i アプリ音量設定	レベル4	300
		i アプリ音優先設定	ミュージック/ワンセグ優先	300
		α照明設定	システム依存	300
		α省電力設定	設定しない	300
		αバイブレータ	システム依存	300
		iアプリ設定確認	_	300

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定/ サービス	サウンド	<b>着信音選択</b> (😡 13)	電話·テレビ電話 Aナンバー:着信音1 Bナンバー:着信音4	96
			メール	96
			Aアドレス:着信音2 Bアドレス:着信音5	
		*====(0=0)	メッセージR·メッセージF·i コンシェル:着信音3	96
		着信音量(19650)	すべてレベル4	97
		ボタン確認音(※30)	ON STATE OF THE ST	99
		メロディ効果(🙉 64)	ステレオ・3Dサウンド設定: ON 再生位置選択: フルコーラス再生	98 98
		プライン・4月井野中(〇日1)	円生 位直 選択・ ノルコーフス 円生 イヤホンとスピーカー	100
		イヤホン切替設定(@51) メール/メッセージ鳴動	すべてON	100
		(@v)68)	鳴動時間:すべて5秒	
		充電確認音	ON	99
	ディスプレイ	画面表示設定(@56)	待受画面·Aモード待受画面 本体色[Onyx Black]:スタンダード 本体色[Metal Silver]:スタイリッシュ 本体色[Maroon Red]:シアター	103
			Bモード待受画面 本体色「Onyx Black」「Metal Silver」:ステーション 本体色「Maroon Red」:ノスタルジア	103
			デュアルモード待受画面 本体色[Onyx Black]:シンプルライン 本体色[Metal Silver]:メタルシルバー 本体色[Maroon Red]:マルーンレッド	103
			時計・Aモード時計 待受時計 表示位置:アイコン時計 パターン:パターン1 表示サイズ:大きく表示 曜日表示:日本語 アイコン時計:パターン1	116
			Bモード時計 待受時計 表示位置:パターン10 パターン:パターン4 表示サイズ:大きく表示 曜日表示:英語 アイコン時計:パターン4	116

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	ディスプレイ	<b>画面表示設定</b> (🖚 56)	デュアルモード時計	116
サービス			待受時計	
			表示位置	
			本体色「Onyx Black」:アイコン時計	
			本体色「Metal Silver」「Maroon Red」:パターン6 パターン	
			ハターフ   本体色「Onyx Black」:パターン4   本体色「Metal Silver」:パターン2	
			本体色「Maroon Red I:パターン5	
			表示サイズ:大きく表示	
			曜日表示:英語	
			アイコン時計	
			本体色「Onyx Black」:パターン4 本体色「Metal Silver」:パターン2	
			本体色「Maroon Red」:パターン5	
			電話発信・電話着信・テレビ電話発信・テレビ電話着信・メール送信・メール受信・	105
			問い合わせ・メール/メッセージ着信結果	
			本体色「Onyx Black」:スタンダード 本体色「Metal Silver」:スタイリッシュ	
			本体色「Maroon Red」:インテリジェンス	
			アイコンカラー設定:カラー	106
			電池:アイコン表示	106
			本体色[Onyx Black]:パターン3 本体色[Metal Silver]:パターン1	
			本体色「Maroon Red」:パターン2	
			アンテナアイコン	106
			本体色「Onyx Black」:パターン3 本体色「Metal Silver」:パターン1	
			本体色「Maroon Red」:パターン2	
			ウェイクアップ表示: Wake up	105
		照明設定(🛶70)	通常時: ON	107
			省電力移行時間:45秒	
			充電時:標準	107
			範囲:液晶+ボタン	107
			明るさ:自動設定	107
			ふんわり点灯: ON	107
		ビューブラインド	OFF	109
			コントラスト: レベル1 (ON設定時)	
		カラーテーマ設定(🙉86)	本体色「Onyx Black」:ブラック 本体色「Metal Silver」:ホワイト	110
		121 2 12.2(099)	本体色「Maroon Red」:ブラウン	
		マチキャラ	マチキャラ設定:ロボット	112
		メニューアイコン設定	本体色「Onvx Black  : ビジュアル 本体色「Metal Silver  : スタイリッシュ	110
ĺ		(m)57)	本体色「Maroon Red I:インテリジェンス	
	<u> </u>	/		1

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定/ サービス	ディスプレイ	プライベートメニュー設定 (m52)	スケジュール、microSD、テキストメモ、バーコードリーダー、アラーム、赤外線受信、マイドキュメント、ボイスレコーダー、USBモード設定、電池/ecoモード設定、電車	394
			機能 背景イメージ変更:スタンダード	394
		デスクトップ(😡63)	i コンシェル、使いかたナビ、電池/ecoモード設定、ピクチャアルバム、 P-SQUARE(メーカーサイト)	28
		フォント設定(🗝66)	フォント1	114
		文字サイズ設定	すべて標準表示	115
		バイリンガル(📾 15)	Japanese	117
		オープン新着表示	OFF	106
		画質モード設定	ダイナミック	109
		液晶AI	ON	109
		表示アイコン説明(🗪36)	-	31
	イルミネーション	イルミネーション一括設定	-	112
		( <del>@</del> 89)	着信イルミネーション選択 本体色「Onyx Black」 電話・テレビ電話:C-Signal メール・メッセージR・メッセージF:C-Knock i コンシェル:C-Wave 本体色「Metal Silver」 電話・テレビ電話:A-Signal メール・メッセージR・メッセージF:A-Knock i コンシェル:A-Wave 本体色「Maroon Red」 電話・テレビ電話:B-Signal メール・メッセージR・メッセージF:B-Knock i コンシェル:B-Wave	113
			OFF	112
			24時間後に消灯	112
		Music&Video Ch イルミネーション	OFF	113
			ON	113
		. 3 IM	OFF	113
		ミュージックイルミネーション		113
			ON	113
		設定確認	=	113
	きせかえ		「データBOX」の「きせかえツール」と同じ	465
	i コンシェル	インフォメーション表示設定	する	221

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	ロック/セキュリティ	セルフモード	解除	124
サービス		オールロック	解除	123
		パーソナルデータロック	設定/解除:解除	125
			カスタマイズ アラーム・現動 アラーム・スケジュールアラーム・ToDoアラーム・視聴予約:通知しない 録画予約:録画しない 着信動作 メール受信・インフォメーション受信:通知しない 着信時電話帳利用:利用しない 画面/音 画面表示設定:ブリインストールを表示 着信音選択:ブリインストールで鳴動 i チャネルテロップ表示:表示しない	126
		ICカードロック	解除	307
		シークレットモード(6040)		128
		シークレット専用モード (km)41)	解除	128
		シークレット着信履歴表示	電話番号	129
		ダイヤル発信制限	解除	127
		登録外着信拒否	許可	132
		非通知着信設定(🛶 10)	すべて許可 着信音選択: すべて通常着信音と同じ	131
		端末暗証番号変更(29)	0000	122
		FOMAカード(UIM)設定	_	122
		スキャン機能	スキャン機能設定: すべて有効	503
		ロック設定	閉じタイマーロック設定:すべてOFF	126
			開きロック解除設定:すべてOFF	127
			電源OFF時ICロック設定:電源OFF直前の設定	307
	時間/料金	通話時間/料金(🛶 61)	前回通話時間·積算通話時間:0秒 前回通話料金:¥** 時間リセット日時·料金リセット日時:/:	397
		積算リセット(🙉60)	_	398
		通話料金通知	OFF	398
		上限値アイコン消去	-	398

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
	寺計		自動時刻時差補正する	45
サービス				46
	### ### ### ### #####################		46	
			> 44.1	384
				393
Ī	<b>着信</b>		2 32:1	98
		マナーモード選択(60)20)		102
			伝言メモ:OFF バイブレータ:ON 電話着信音量:消去 メール着信音量:消去 アラーム音量:消去 メモ確認音:ON ボタン確認音:OFF 通話中マイク感度:アップ 低電圧アラーム:OFF	
				67
				67
				128
				106
		発着信番号表示設定		115
			本体色「Onyx Black」:白色 本体色「Metal Silver」:黒色 本体色「Maroon Red」:茶色	115
		呼出時間表示設定(190)	開始時間: 1秒(ON設定時)	132
		T來表數機能表示中(○○□)		114
				78
	<u>8</u>			403
		日劉光眉旧設化		403
		メロディコール設定	_	99
ì	<b>通話</b>	受話音量	レベル4	68
		<b>クローズ動作設定</b> (📾 18)	終話	68
		保留音設定	応答保留音:応答保留音1 通話中保留音:パガニーニの主題による	69
				64
		ノイズキャンセラ(ミッ76)	ON	64
		<b>通話品質アラーム</b> (📾 75)	アラームなし	100
		再接続機能(🗪 77)	アラームなし	64

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定/	テレビ電話	受信画質設定	標準	77
サービス		画像選択	応答保留選択:内蔵 通話保留選択:内蔵 代替画像選択:キャラ電(カンガルー) 伝言メモ選択:内蔵 伝言メモ準備選択:内蔵 動画メモ選択:内蔵	77
		テレビ電話ハンズフリー設定	ON	77
		音声自動再発信	OFF	78
		テレビ電話切替機能通知	-	78
		テレビ電話着信拒否	OFF	133
	ネットワーク設定	プレフィックス設定	WORLD CALL(009130010)	63
		フェムトセル設定	フェムトセル利用設定:OFF	404
			フェムトセル優先在圏設定:ON	404
	NWサービス	発信者番号通知(🗪 17)	=	47
		留守番電話	件数增加時鳴動設定:YES	417
		キャッチホン	_	418
		転送でんわ	_	420
		迷惑電話ストップ	_	421
		番号通知お願いサービス	_	422
		2in1設定	OFF	426
			モード切替: デュアルモード	427
			番号別発着信設定 発着信番号表示設定 Bナンバー ダイヤルフォント:パターン2 文字色 本体色「Onyx Black」「Metal Silve」:橙色 本体色「Maroon Red」:紫色	427
			着信回避設定 モード切替連動設定:停止	428
		マルチナンバー	電話番号登録:未登録	425
			着信音設定:すべて通常着信音と同じ	426
		通話中の着信動作選択	通常着信	423
		通話中着信設定	_	424
		遠隔操作設定	_	424
		デュアルネットワーク	_	422
		英語ガイダンス	_	422

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	NWサービス	海外ネットワークサーチ	3G/GSM切替:自動	439
サービス			ネットワークサーチ設定:オート	440
			オペレータ名表示設定:表示あり	
		海外設定	国際ダイヤルアシスト設定	62
			自動変換機能設定:ON 国/地域番号設定:日本(81)	
			国際プレフィックス設定:WORLD CALL(009130010)	
		海外用サービス	-	443
		追加サービス	追加サービス:未登録	433
			応答メッセージ設定:未登録	433
		ドコモへのお問い合わせ	-	423
		OFFICEED	-	
		着もじ	メッセージ作成:未登録	
			メッセージ表示設定:番号通知ありのみ	
			送信メッセージ詳細履歴:履歴なし	
			着もじ優先設定:OFF	440 441 62 443 433 433
	その他	サイドボタン操作	閉じた時有効	
		マルチボタン長押し登録	フェムトセル設定	
		文字入力方式(@35)	入力モード:すべてチェックあり 優先入力方式:モード1(かな方式)	406
			予測機能: ON	
			シークレット学習設定:学習する	409
		電池/ecoモード設定	ecoモード設定 照明設定(液晶)・明るさ・省電力移行時間・イルミネーション・Feel * Mail: チェックあり	108
			オートecoモード設定:ON 電池残量:40% お知らせアイコン設定:お知らせアイコンあり お知らせアイコン選択時の確認表示:確認画面を表示する	109
		ポーズダイヤル(😡84)	未登録	60
		サブアドレス設定	ON	
		イヤホンマイク設定	イヤホンマイク	402

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	その他	ボイス設定	ボイスダイヤル自動発信:OFF	94
サービス			ボイスイヤホン発信: OFF	94
			音声読み上げ設定: OFF	382
			音声読み上げ音量: レベル4	382
			音声読み上げ速度:標準	383
			音声読み上げ出力先:スピーカー	383
			音声読み上げ有効設定:標準	383
		USBモード設定	通信モード	361
		設定確認	=	404
		設定リセット(😡23)	_	134
		端末初期化	=	135
		ソフトウェア更新	自動更新設定:自動で更新 曜日:指定なし 時刻: 3:00	498
データ BOX	マイピクチャ(෩46)		プリインストールデータのみ ユーザ作成フォルダ:なし	319
			「自動お預かり」フォルダ選択時の確認表示:確認画面を表示する	317
			自作アニメ:未登録	329
			画面表示:画像	319
			機能プフォルダセキュリティ:すべて解除	364
			機能」ピクチャ編集	328
			文字スタンプ 文字色:16色、黒色 フォント:フォント1 文字サイズ:通常サイズ	
			機能 ソート:新しい順	321
			機能」貼付表示位置:中央に表示	321
			機能表示サイズ設定:標準	322
			ピクチャアルバム アイコン表示:ON 機能 きせかえ:パターン1 機能 エフェクト:Slide	323
			ピクチャアルバムのスライドショー 機能 設定 再生時間:2秒 エフェクト:Random 顔ズーム:ON ランダム:ON リピート:ON レジューム設定:ON アイコン表示設定:アイコン 時計表示位置設定:中央	326

目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
タ X	ミュージック		データなし   ユーザ作成フォルダ:なし	278
			画面表示:タイトル+画像	278
			音量調節:レベル12	279
			機能 サウンド効果 リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	
	Music&Videoチャネル		データなし	270
			前回再生した番組の情報:なし	270
			画面表示:タイトル+画像	270
			音量調節:レベル12	271
			機能具生モード変更:ノーマル	272
			機能 サウンド効果 リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	
	i モーション/ムービー		プリインストールデータのみ ユーザ作成フォルダ:なし	330
			プレイリスト:未登録	337
			しおり:すべて未登録	332
			再生履歴:履歴なし	332
			画面表示:タイトル+画像	330
			音量調節 i モーション:レベル4 ムービー:レベル12	331
			機能 フォルダセキュリティ:すべて解除	364
			機能 i モーション貼付:すべて解除	333
			機能 ソート:新しい順	321
			機能 きせかえ設定:パターン1	334
			機能 画質モード設定:ダイナミック	335
			機能 サウンド効果 リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	
			機能表示サイズ設定:画面サイズで表示	336
1			機能 全画面モード切替:縦画面再生	336
	メロディ(🙉 16)		プリインストールデータのみ ユーザ作成フォルダ:なし	347
			プログラム:未登録	364
			機能」着信音設定:すべて解除	347
			機能 ソート:新しい順	348

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先		
	マイドキュメント		プリインストールデータのみ	372		
BOX			画面表示:画像	372		
			機能 ソート:新しい順	321		
	きせかえツール		プリインストールデータのみ	349		
			画面表示:画像	349		
			機能 ソート:新しい順			
	マチキャラ		プリインストールデータのみ			
			画面表示:画像			
			機能 ソート:新しい順	321		
	キャラ電		プリインストールデータのみ	343		
			機能 代替画像設定:カンガルー			
			機能 キャラ電撮影 カメラモード: フォトモード 記録サイズ設定: QCIF(176×144) 映像/音声選択: 映像 + 音声 記録品質設定: 標準	345		
			機能表示サイズ設定:画面サイズで表示	372 372 321 349 349 321 346 346 321		
	ワンセグ	イメージ	データなし	319		
			画面表示:画像	319		
			機能 ソート:新しい順	321		
			機能表示サイズ設定:標準	322		
		ビデオ	音量調節: レベル12	340		
			機能 一覧表示切替:タイトル+画像			
		しおり	すべて未登録			
	ドキュメントビューア		-			
	フォント	·	プリインストールデータのみ			
			機能 ソート:新しい順			
	SDその他ファイル		-	359		

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
	バーコードリーダー	コード読み取り	_	241
		保存データ一覧	未登録	243
	<b>赤外線受信</b> (≥ 79)	受信	_	368
		全件受信	_	369
	microSD	microSDデータ参照	_	352
		バックアップ/復元	_	358
	カメラ	デジカメモード	アイコン表示: ON	225
			機能 撮影モード選択 Myオリジナル設定:未登録	239
			機能 画像サイズ設定: WVGA(480×854)	235
			機能・画質設定:スーパーファイン	235
			機能 保存先設定:本体(カメラ)	236
			機能自動保存設定:OFF	236
			機能 きせかえ設定:パターン1	236
		フォトモード・ ムービーモード	機能 撮影モード選択 Myオリジナル設定:未登録	239
			機能 画像サイズ設定:WVGA(480×854)(フォトモード) VGA(480×640)(連写モード) QVGA(320×240)(ムービーモード)	235
			機能動画容量設定:メール制限(大)	235
			機能         撮影設定         再質設定:スーパーファイン         手ブレ補正:オート           シャッター音選択:シャッター音1         ちらつき補正設定:自動	235
			機能 保存設定 保存先設定:本体(カメラ) 自動保存設定:OFF ファイル制限:なし	236
			機能 連写設定 連写モード設定:オート 撮影間隔:0.5秒 撮影材図 VGA(480×640):4枚(固定) QVGA(240×320)・QCIF(144×176)・Sub-QCIF(96×128):5枚	237
			機能表示サイズ設定:等倍表示	237
			機能 アイコン表示:ON	237
		フォト再生	「データBOX」の「マイピクチャ(ピクチャアルバム)」と同じ	463
		ムービー再生	「データBOX」の「i モーション/ムービー」と同じ	464

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
ifeKit	<b>伝言メモ/音声メモ(∞</b> 55)		未登録	73
		テレビ電話メモの再生/消去	未登録	73
		伝言メモ設定	OFF	71
			応答メッセージ:標準(ON設定時) 呼出時間:13秒(ON設定時)	
		音声メモ録音	_	397
		おしゃべり機能	未登録	99
	ボイスレコーダー		機能容量設定:メール制限(大)	371
			機能 保存設定 保存先設定:本体 自動保存設定:OFF ファイル制限:なし	371
	ケータイデータお預かり	データ確認/更新方法等	_	134
	サービス	通信履歴表示	履歴なし	134
		電話帳內画像送信設定	しない	134
		電話帳等お預かり/更新	-	134
		設定のお預かり/更新	_	134
		画像のお預かり	-	134
	FOMA通信環境確認		_	401
	使いかたナビ		-	35
	シェル		-	221
電話帳	電話帳登録	本体	未登録	82
		FOMAカード(UIM)	_	82
	電話帳検索	フリガナ検索	_	87
		グループ検索	_	87
		メモリ番号検索	_	88
		名前検索	機能   検索変更/ソート   ソート: フリガナ順	89
		電話番号検索	機能   検索変更/ソート   ソート:フリガナ順	89
		アドレス検索	機能 検索変更/ソート   ソート:フリガナ順	89
		ツータッチダイヤル検索	_	88
	FOMAカード(UIM)操作	コピー	_	400
		削除	_	400
	発着信履歴(1990) 24)	発信履歴	履歴なし	55
			機能 送信アドレス一覧:履歴なし	166
		着信履歴	履歴なし	55
			機能 受信アドレス一覧:プリインストールデータのみ	166

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
電話帳	自局番号表示(∞0)		未登録(自局番号は除く)	395
	グループ設定		機能 グループ編集 グループ名:グループ01~19(FOMAカード内は除く) 設定:なし	87
	電話帳指定設定	指定発信制限	すべて解除	131
		指定着信拒否	すべて解除	131
		指定着信許可	すべて解除	131
		指定転送でんわ	すべて解除	131
		指定留守番電話	すべて解除	131
	電話帳設定(😡 26)	文字サイズ設定	すべて標準表示	115
		ボイスダイヤル設定	未登録	93
		メールグループ	未登録	170
			機能 グループ名編集:メールグループ1~20	170
		電話帳画像転送	する	369
	電話帳登録件数			92
	アラーム(1944)		未登録	384
ショナリー			設定:すべてOFF	384
リー	スケジュール(📾45)		未登録	387
			機能 各種設定 きせかえ設定: パターン 1 曜日色設定 日曜日: 赤 月曜日~金曜日: 指定なし 土曜日: 青	389
	ToDo(@95)		未登録	392
			機能 カテゴリー別表示:すべて	393
			機能 ソート/フィルタ:登録順	393
	テキストメモ(@42)		未登録	399
	電卓(📾 85)		_	399
	辞書		-	293
	定型文/ユーザ辞書(28)	定型文	すべて初期状態	411
		ユーザ辞書	未登録	412
		ダウンロード辞書	プリインストールデータのみ	413
			機能 辞書ファイル設定:すべて有効	413
		学習履歴作成	_	413

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
MUSIC	ミュージックプレーヤー		データなし	277
			プレイリスト:未登録	285
			前回再生した曲の情報:なし	277
			画面表示:タイトル+画像	277
			音量調節: レベル12	279
			機能再生モード変更:ノーマル	281
			機能 サウンド効果 リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	
	Music&Videoチャネル		「データBOX」の「Music&Videoチャネル」と同じ	464
ワンセグ	ワンセグ視聴		起動時の確認表示※2:免責事項の確認画面を表示する	246
			データ放送の確認表示※2:免責事項の確認画面を表示する	264
			放送用保存領域:未登録	247
			音量調節: レベル12	251
	番組表		-	255
	視聴予約リスト		未登録	258
	録画予約リスト		未登録	259
			録画予約時の確認表示:免責事項の確認画面を表示する	260
	予約録画結果		未登録	263
	テレビリンク		未登録	256
	チャンネルリスト選択		未登録	249
	チャンネル設定	地域選択	-	248
		自動チャンネル設定	=	248
	ユーザ設定	表示/操作設定※2	映像/字幕表示設定:映像+字幕+データ放送	263
			横画面字幕表示設定:下部に表示	263
			アイコン常時表示設定:すべて表示	263
			メールテロップ表示設定: 受信通知のみ	263
			クローズ視聴動作設定:継続	263
		映像設定※2	モバイルWスピード: OFF	263
			画質モード設定:ダイナミック	264
		照明設定※2	常時点灯	264
		サウンド効果 <sup>※2</sup>	自動音量設定: ON	264
			リ.マスター設定:OFF	264
			リスニング設定:OFF	264
			イコライザー設定: ノーマル	264

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
ワンセグ	ユーザ設定	録画設定※2	電池少量時録画設定:録画を継続する	264
			視聴中着信録画設定:OFF	264
		データ放送設定※2	画像表示設定:表示する	264
			サウンド設定: ON	264
		省エネ設定※2	ワンセグecoモード:解除	264
			ワンセグ無操作自動オフ設定:60分	265
		チャンネル設定初期化	-	265
		放送用保存領域消去	=	265
		TV設定リセット	=	265
		TV設定確認	_	265
	ICカード一覧		プリインストール i アプリのみ	305
フケー	DCMX		-	295
91	トルカ		データなし   ユーザ作成フォルダ:なし	308
			機能 検索/並び替え ソート:新しい順	312
	ICカードロック設定	ICカードロック	解除	307
		電源OFF時ICロック設定	電源OFF直前の設定	307
	設定	ICカードからトルカ取得	許容する	314
		トルカ自動読取設定	許容する	314
		トルカ受信表示設定	表示する	314
		ワンセグからトルカ取得	許容する	314
		トルカ重複チェック設定	行う	314
	ICオーナー確認		-	306
	ICオーナー変更	<u> </u>	_	306
	i モードで探す		_	201
	リダイヤル		履歴なし	55
	公共モード(ドライブモー	・ド)	解除	70
	マナーモード		解除	101
	eco <del>T</del> -ド		解除	108
	テレビ電話		機能」照明設定:常時点灯	76
	文字入力		機能 文字入力設定 学習履歴:未登録	410
			関係候補表示: ON	
			文字確定時間: OFF	
			2タッチ/ニコタッチガイダンス:ON	

# シンプルメニュー機能一覧表

大項目		中項目/小項目	参照先
電話	電話帳登録	本体	82
		FOMAカード(UIM)	82
	電話帳検索	フリガナ検索	87
		グループ検索	87
		メモリ番号検索	88
		名前検索	88
		電話番号検索	88
		アドレス検索	88
		ツータッチダイヤル検索	88
	発着信履歴	発信履歴	55
		着信履歴	55
	伝言メモ	メモの再生/消去	73
		テレビ電話メモの再生/消去	73
		伝言メモ設定	71
		音声メモ録音	397
		おしゃべり機能	99
	自分の電話番号		47
メール	受信メール		155
	送信メール		156
	保存メール		157
	新規メール作成		138
	メール問い合わせ		152
iモード			184
	ブックマーク	,	195
	画面メモ	i モードブラウザ	197
		フルブラウザ	197
	ラストURL		193
	URL入力		194
	フルブラウザホーム	4	186
カメラ	写真をとる		228
	動画をとる		232
	写真を見る	<u> </u>	323
	動画を見る		330

大項目		中項目/小項目	参照先
ワンセグ	ワンセグ視聴		250
	録画予約		259
	チャンネル設定	地域選択	248
		自動チャンネル設定	248
データ	写真/静止画		319
BOX	動画		330
	音楽/メロディ	ミュージック	278
		メロディ	347
	ワンセグ	イメージ	319
		ビデオ	340
		しおり	341
	Music&Videoチャ	ァネル	270
	きせかえツール		349
	マチキャラ		346
	その他データ	マイドキュメント	372
		ドキュメントビューア	376
		フォント	350
		キャラ電	343
		SDその他ファイル	359
ツール	スケジュール		387
	アラーム		384
	電卓		399
	テキストメモ		399
	辞書		293
	赤外線受信	受信	368
		全件受信	369
	使いかたナビ		35
設定	着信音/音量	着信音選択	96
		着信音量	97
		ボタン確認音	99
		メロディ効果	98
		イヤホン切替設定	100
		メール/メッセージ鳴動	100
		充電確認音	99

大項目		中項目/小項目	参照先
設定	画面/文字	画面表示設定	103,116
		照明設定	107
		ビューブラインド	109
		カラーテーマ設定	110
		マチキャラ	112
		メニューアイコン設定	110
		プライベートメニュー設定	394
		デスクトップ	28
		フォント設定	114
		文字サイズ設定	115
		バイリンガル	117
		オープン新着表示	106
		画質モード設定	109
		液晶AI	109
		表示アイコン説明	31
	セキュリティ	セルフモード	124
		オールロック	123
		パーソナルデータロック	125
		ICカードロック	307
		シークレットモード	128
		シークレット専用モード	128
		シークレット着信履歴表示	129
		ダイヤル発信制限	127
		登録外着信拒否	132
		非通知着信設定	131
		端末暗証番号変更	122
		FOMAカード(UIM)設定	122
		スキャン機能	502
		ロック設定	126,307
	きせかえ	T	111
	通話料金	通話時間/料金	397
		積算リセット	398
		通話料金通知	398
		上限値アイコン消去	398

設定     日付時刻     時計設定 ワールドウォッチ 46 サマータイム 自動電源のN/OFF設定 393     46 自動電源のN/OFF設定 393       着信     バイブレータ 98 マナーモード選択 102 着信アンサー設定 67 オープン設定 67 履歴表示設定 電話帳画像着信設定 128 電話帳画像着信設定 115 呼出時間表示設定 115 呼出時間表示設定 114 バケット適信中着信設定 393     106 発着信番号表示設定 115 呼出時間表示設定 114 バケット適信中着信設定 403 メロディコール設定 99     106 発着者号適知 47 留守番電話 416 キャッチホン 418 転送でんわ 420 迷惑電話ストップ 421 番号通知お願いサービス 425 2101設定 426 マルチナンバー 425 適話中の着信動作選択 426 マルチナンバー 425 適話中の着信動定 424 遠隔操作設定 727 427 427 428 第四外ネットワーク 429 英語がイダンス 海外ネットワークサーチ 439 海外設定 62、441 海外用サービス 433 16加サービス 434 16加サービス 435 16加サー 435 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	大項目		中項目/小項目	参照先	
サマータイム 自動電源ON/OFF設定 フラーム通知設定 393  着信 バイブレータ 98 マナーモード選択 102 着信アンサー設定 67 オーブン設定 履歴表示設定 電話帳画像着信設定 128 電話帳画像着信設定 106 発着信書表示設定 115 呼出時間表示設定 132 確認機能設定 114 バケット通信中着信設定 403 メロディコール設定 99 NWサービス 発信者番号通知 47 留守番電話 416 キャッチホン 418 転送でもわ 420 迷惑電話ストップ 421 番号通知がサービス 21n1設定 426 マルチナンバー 36話中着信設定 424 東派ナンバー 36話中の着信動作選択 423 連筋操作設定 フルチナンバー 425 連筋操作設定 424 デュアルネットワーク 422 英語ガイダンス 海外ネットワークサーチ 439 海外設定 62、441 海外用サービス 433 ドコモへのお問い合わせ 423	設定	日付時刻	時計設定	45	
自動電源ON / OFF設定			ワールドウォッチ	46	
### 393    第一日			サマータイム	46	
### 102			自動電源ON/OFF設定	384	
マナーモード選択 102 着信アンサー設定 67 オーブン設定 67 履歴表示設定 128 電話帳画像着信設定 106 発着信番号表示設定 115 呼出時間表示設定 132 確認機能設定 114 パケット通信中着信設定 78 自動発着信設定 403 メロディコール設定 99 NWサービス 発信者番号通知 47 留守番電話 416 キャッチホン 418 転送でんわ 420 迷惑電話ストップ 421 番号通知お願いサービス 422 2in1設定 426 マルチナンバー 425 通話中着信数定 424 ブェアルネットワーク 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 海外ネットワークサーチ 439 海外設定 62、441 海外用サービス 433 ドコモへのお問い合わせ 423			アラーム通知設定	393	
着信アンサー設定 67 オープン設定 67 履歴表示設定 128 電話帳画像着信設定 106 発着信番号表示設定 132 確認機能設定 114 バケット通信中着信設定 78 自動発着信設定 403 メロディコール設定 99 NWサービス 発信者番号通知 47 留守番電話 416 キャッチホン 418 転送でんわ 420 迷惑電話ストップ 421 番号通知が順いサービス 422 2in1設定 426 マルチナンバー 425 通話中の着信動作選択 423 通話中着信設定 424 遠隔操作設定 424 「デュアルネットワーク 422 英語ガイダンス 422 英語ガーグービス 439 海外設定 62、441 海外計 ビス 443		着信	バイブレータ	98	
オープン設定 67 履歴表示設定 128 電話帳画像着信設定 106 発着信番 5表示設定 115 呼出時間表示設定 132 確認機能設定 114 バケット通信中着信設定 78 自動発着信設定 403 メロディール設定 99 NWサービス 発信者番号通知 47 留守番電話 416 キャッチホン 418 転送でんわ 420 迷惑電話ストップ 421 番号通知が願いサービス 422 2in1設定 426 マルチナンバー 425 通話中の着信動作選択 423 通話中着信設定 424 デュアルネットワーク 422 英語ガイダンス 423 海外ネットワークサーチ 439 海外設定 62、441 海外用サービス 443 追加サービス 433 ドコモへのお問い合わせ 423					
履歴表示設定 128 電話帳画像着信設定 106 発着信番号表示設定 115 呼出時間表示設定 132 確認機能設定 114 バケット通信中着信設定 78 自動発着信設定 403 メロディコール設定 99 NWサービス 発信者番号通知 47 留守番電話 416 キャッチホン 418 転送でんわ 420 迷惑電話ストッブ 421 番号通知が願いサービス 422 2in1設定 426 マルチナンバー 425 通話中の着信動作選択 423 適話中看信設定 424 遠隔操作設定 424 遠隔操作設定 424 京ュアルネットワーク 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 海外ネットワークサーチ 439 海外設定 62、441 海外用サービス 433 ドコモへのお問い合わせ 423					
電話帳画像着信設定 106 発着信番号表示設定 115 阿出時間表示設定 132 確認機能設定 114 パケット通信中着信設定 78 自動発着信設定 403 メロディコール設定 99 NWサービス 発信者番号通知 47 留守番電話 416 キャッチホン 418 転送でんわ 420 迷惑電話ストップ 421 番号通知お願いサービス 422 2in1設定 426 マルチナンバー 425 通話中の着信動作選択 423 通話中着信設定 424 遠隔操作設定 424 デュアルネットワーク 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 英語ガイダンス 422 海外ネットワークサーチ 439 海外設定 62、441 海外用サービス 443 追加サービス 443					
発着信番号表示設定       115         呼出時間表示設定       132         確認機能設定       114         パケット通信中着信設定       78         自動発着信設定       403         メロディコール設定       99         NWサービス       発信者番号通知       47         留守番電話       416         キャッチホン       418         転送でんわ       420         迷惑電話ストップ       421         番号通知お願いサービス       422         マルチナンバー       425         通話中の着信動作選択       423         通話中着信設定       424         デュアルネットワーク       422         英語ガイダンス       422         海外ネットワークサーチ       439         海外器定       62、441         海外用サービス       443         追加サービス       433         ドコモへのお問い合わせ       423					
呼出時間表示設定   132   確認機能設定   114   1/5ット通信中着信設定   78   自動発着信設定   403   メロディコール設定   99   NWサービス   発信者番号通知   47   留守番電話   416   キャッチホン   418   転送でんわ   420   迷惑電話ストップ   421   番号通知お願いサービス   422   2in1設定   426   マルチナンバー   425   通話中着信設定   424   東京市の着信動作選択   423   通話中着信設定   424   デュアルネットワーク   422   英語ガイダンス   422   439   海外設定   62、441   海外Hサービス   443   追加サービス   433   ドコモへのお問い合わせ   423					
確認機能設定 114  バケット通信中着信設定 78 自動発着信設定 403 メロディコール設定 99  NWサービス 発信者番号通知 47 留守番電話 416 キャッチホン 418 転送でんわ 420 迷惑電話ストップ 421 番号通知が願いサービス 422 2in1設定 426 マルチナンバー 425 適話中の着信動作選択 423 適話中着信設定 424 遠隔操作設定 424 デュアルネットワーク 422 英語ガイダンス 422 英語カイダンス 422 英語カイダンス 422 英語カイダンス 422 英語カイダンス 423 海外ネットワークサーチ 439 海外設定 62、441 海外用サービス 433			発着信番号表示設定		
パケット通信中着信設定     78       自動発着信設定     403       メロティコール設定     99       NWサービス     発信者番号通知     47       留守番電話     416       キャッチホン     418       転送でんわ     420       迷惑電話ストップ     421       番号通知お願いサービス     422       2in1設定     426       マルチナンバー     425       通話中の着信動作選択     423       通話中の着信動作選定     424       京アルネットワーク     422       英語ガイダンス     422       海外ネットワークサーチ     439       海外銀定     62、441       海外用サービス     443       追加サービス     433       ドコモへのお問い合わせ     423				384 393 98 102 67 67 67 128 106 115 132 114 78 403 99 47 416 421 422 426 425 424 424	
自動発着信設定 403   メロディコール設定 99   NWサービス 発信者番号通知 47   留守番電話 416   キャッチホン 418   転送でんわ 420   迷惑電話ストップ 421   番号通知お願いサービス 422   2in1設定 426   マルチナンバー 425   通話中の着信動定 424   遠隔操作設定 424   遠隔操作設定 424   遠隔操作設定 424   ブェアルネットワーク 422   英語ガイダンス 422   英語ガイダンス 422   海外ネットワークサーチ 439   海外設定 62、441   海外用サービス 443   追加サービス 433   追加サービス 433   ドコモへのお問い合わせ 423			確認機能設定	114	
メロディコール設定       99         NWサービス       発信者番号通知       47         留守番電話       416         キャッチホン       418         転送でんわ       420         迷惑電話ストップ       421         番号通知お願いサービス       422         2in1設定       426         マルチナンバー       425         通話中の着信動作選択       423         通話中着信設定       424         ブェアルネットワーク       422         英語ガイダンス       422         海外ネットワークサーチ       439         海外設定       62、441         海外用サービス       443         追加サービス       433         ドコモへのお問い合わせ       423					
NWサービス     発信者番号通知     47       留守番電話     416       キャッチホン     418       転送でんわ     420       迷惑電話ストップ     421       番号通知お願いサービス     422       2in1設定     426       マルチナンバー     425       通話中の着信動作選択     423       通話中着信設定     424       遠隔操作設定     424       デュアルネットワーク     422       英語ガイダンス     422       海外ホットワークサーチ     439       海外設定     62、441       海外州サービス     443       追加サービス     433       ドコモへのお問い合わせ     423					
留守番電話     416       キャッチホン     418       転送でんわ     420       迷惑電話ストップ     421       番号通知お願いサービス     422       2in1設定     426       マルチナンバー     425       適話中の着信動作選択     423       通話中着信設定     424       遠隔操作設定     424       デュアルネットワーク     422       英語ガイダンス     422       海外ネットワークサーチ     439       海外設定     62、441       海外サービス     443       追加サービス     433       ドコモへのお問い合わせ     423					
キャッチホン     418       転送でんわ     420       迷惑電話ストップ     421       番号通知お願いサービス     422       Zin1設定     426       マルチナンバー     425       適話中の着信動作選択     423       適話中着信設定     424       遠隔操作設定     424       デュアルネットワーク     422       英語ガイダンス     422       海外ネットワークサーチ     439       海外設定     62、441       海外用サービス     443       追加サービス     433       ドコモへのお問い合わせ     423		NWサービス			
転送でんわ420迷惑電話ストップ421番号通知お願いサービス4222in1設定426マルチナンバー425通話中奇信動作選択423適話中情信設定424遠隔操作設定424ずュアルネットワーク422英語ガイダンス422海外ネットワークサーチ439海外設定62、441海外用サービス443追加サービス433ドコモへのお問い合わせ423					
迷惑電話ストップ     421       番号通知お願いサービス     426       マルチナンバー     425       通話中商信息定     424       遠隔操作設定     424       遠隔操作設定     424       夢ぶアルネットワーク     422       英語ガイダンス     422       海外ネットワークサーチ     439       海外設定     62、441       海外用サービス     443       追加サービス     433       ドコモへのお問い合わせ     423					
番号通知お願いサービス422Zin1設定426マルチナンバー425通話中の着信動作選択423通話中着信設定424遠隔操作設定424デュアルネットワーク422英語ガイダンス422海外ネットワークサーチ439海外設定62、441海外用サービス443追加サービス433ドコモへのお問い合わせ423			1-11-	. — -	
2in1設定     426       マルチナンバー     425       通話中の着信動作選択     423       通話中着信設定     424       遠隔操作設定     424       デュアルネットワーク     422       英語ガイダンス     422       海外ネットワークサーチ     439       海外設定     62、441       海外Hアービス     443       追加サービス     433       ドコモへのお問い合わせ     423					
マルチナンバー     425       通話中の着信動作選択     423       通話中着信設定     424       遠隔操作設定     424       デュアルネットワーク     422       英語ガイダンス     422       海外ネットワークサーチ     439       海外設定     62、441       海外用サービス     443       追加サービス     433       ドコモへのお問い合わせ     423					
通話中の着信動作選択423通話中着信設定424遠隔操作設定424デュアルネットワーク422英語ガイダンス422海外ネットワークサーチ439海外設定62、441海外用サービス443追加サービス433ドコモへのお問い合わせ423					
通話中着信設定424遠隔操作設定424デュアルネットワーク422英語ガイダンス422海外ネットワークサーチ439海外設定62、441海外用サービス443追加サービス433ドコモへのお問い合わせ423					
遠隔操作設定424デュアルネットワーク422英語ガイダンス422海外ネットワークサーチ439海外設定62、441海外用サービス443追加サービス433ドコモへのお問い合わせ423					
デュアルネットワーク 422 英語ガイダンス 422 海外ネットワークサーチ 439 海外設定 62、441 海外用サービス 443 追加サービス 433 ドコモへのお問い合わせ 423					
英語ガイダンス422海外ネットワークサーチ439海外設定62、441海外用サービス443追加サービス433ドコモへのお問い合わせ423				. — .	
海外ネットワークサーチ439海外設定62、441海外用サービス443追加サービス433ドコモへのお問い合わせ423					
海外設定62、441海外用サービス443追加サービス433ドコモへのお問い合わせ423					
海外用サービス443追加サービス433ドコモへのお問い合わせ423					
追加サービス     433       ドコモへのお問い合わせ     423					
<b>ドコモへのお問い合わせ</b> 423					
OFFICEED 432					
			OFFICEED	432	
<b>着もじ</b> 57			<b>酒もじ</b>	57	

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

表示ボタン	漢	カナ	英	数
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォー	./@-:~*1~*2_1	1
2	かきくけこ	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
3	さしすせそ	サシスセソ3	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ4	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ5	jkIJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ6	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモフ	pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー	ワヲンヮ *2- O	0	0
*	改行*3	改行※3	改行※3	*
#	、。?!・□(スペース)	、。?!・□(スペース)	,.?!'-&()¥□(スペース)	#

※1:半角で文字を入力しているときに表示

※2:全角で文字を入力しているときに表示

※3:文字を入力したあとに(\*)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。

- ◆文字を入力後、✓ を押すと押すごとに逆順に文字が変わります。
- ●数字入力モードで○を1秒以上押すと、「+」を入力できます。
- ●英字入力モードで大文字を入力したあとに続けて入力すると、大文字→小文字の順で表示されます。また、機能によっては大文字→小文字の順で表示されます。

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

#### 漢字ひらがな入力モード <大文字入力モード>

2桁目 8 3 5 6 9 0 うえお В С Е あい くけ か き F GH さ す t そ Κ M Ζ た ち 7 Р Q R S 4

ぬねの U

ほ Ζ

ょ

\*

6

131

Ø

る れる VW Χ

&

2 3

4 8

9

#### カタカナ入力モード <大文字入力モード>

						2桁	目				
1	\	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	Ι	t	Α	В	С	D	E
	2	ħ	+	ク	Ţ		F	G	Н		J
	3	Ħ	ý	λ	t	У	K	L	М	N	0
1	4	9	Ŧ	ŋ	Ŧ	1	Р	Q	R	S	T
桁	5	ţ	1.1	X	ネ	J	U	٧	W	χ	Υ
111	6	Л	Ł	7	Λ	ホ	Z	?	!	-	/
	7	7	111	Д	Х	Ŧ	¥	&		<b>3</b>	
	8	t	(	1	)	3	*	#		•	
	9	j	IJ	Jλ	V		1	2	3	4	5
	0	J	Ŧ	Y	"	۰	6	7	8	9	0

#### 英字入力モード

				2	桁目	1					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1		\$	%	,	+	а	b	С	d	е
	2	,		:	- ;	<	f	g	h	i	j
	3	=	>	@	[	]	k		m	n	0
,	4		-	'*1'*2	-		p	q	ſ	S	t
1 桁	5	}	~*1~*2				U	V	W	χ	у
111	6						Z	?	!	-	/
1	7						¥	&			
	8		(		)		*	#			
	9						1	2	3	4	5
	0						6	7	8	9	0

:大文字入力モード/小文字入力モードの切り替え ※1:全角で文字を入力しているときに表示されます。 ※2:半角で文字を入力しているときに表示されます。

# わ <小文字入力モード>

まみ む め ŧ

Ŋ

ゃ

5

5 な

6 は

8

						2桁	]目				
			2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	L١	ò	え	お	а	b	С	d	е
	2						f	g	h	i	j
	3						k	-	m	n	0
,	4			U			р	q	r	S	t
桁	5						u	٧	W	Х	У
111	6						Z				
	7										
	8	ゃ		ゆ		ょ					
	9										
	0	ゎ			,	0					

#### <小文字入力モード>

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	t	а	b	C	d	е
	2						f	g	h	i	j
	З						k		m	n	0
,	4			ŋ			p	q	٢	S	ţ
1 桁	5						U	٧	W	χ	у
111	6						Z				
	7										
	8	Þ		1		Ξ					
	9										
	0	7*1			,						

#### お知らせ

- ◆文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペース が入力されます。
- ◆文字を入力したあとに(★)を押すと、大文字・小文字の切り 替えや、濁点・半濁点の入力ができます。
- ●数字入力モードで○を1秒以上押すと、「+」を入力できま す。

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)

#### 漢字ひらがな入力モード

						2桁	뒘				
			2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	ħ		_	@	_	1
	2	か	き	<	け	2		а	b	С	2
	3	さ	U	す	ħ	そ		d	е	f	3
,	4	た	ち	つ	て	۲	つ	g	h	i	4
1 桁	5	な	C	ぬ	ね	の		j	k	ı	5
	6	は	$\mathcal{O}$	ıZı	^	ほ		m	n	0	6
	7	⇟	み	ţ	め	¢	р	q	r	S	7
	8	や	ゆ	አ	ゃ	Ø	አ	t	u	٧	8
	9	5	b	る	れ	ろ	W	Х	У	Z	9
	0	わ	を	h	`	0	_	•	!	?	0

#### カタカナ入力モード

			2桁目									
			2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	1	7	1	ġ	Ι	t		-	@	-	1	
	2	ħ	‡	2	ケ			а	b	С	2	
	3	Ħ	ý	λ	t	У		d	е	f	3	
,	4	Þ	Ŧ	IJ	Ŧ	-	ŋ	g	h	i	4	
1 桁	5	t	-	Z	ネ	J		j	k	-	5	
1111	6	Л	Ł	7	^	<b>†</b>		m	Π	0	6	
П	7	7	111	Д	Х	Ŧ	p	q	٢	S	7	
	8	t	1	3	t	1	3	t	U	V	8	
	9	Ē	IJ	Jlν	ν		W	χ	у	Z	9	
	0	7	Ŧ	y	`	0	-		!	?	0	

#### お知らせ

- ◆文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペース が入力されます。
- ●文字を入力したあとに(★)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。
- ◆数字入力モードで○を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

# 記号一覧表

## 「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は記号を音声で読み上げます。

記号	音声読み上げ
	_
0	_
,	コンマ*1
	ドット*1
	テン
:	コロン
- ;	セミコロン
?	ギモンフ*1
ļ.	カンタンフ*1
*	ダクテン
0	ハンダクテン
,	_
,	_
	ウムラウト
^	ヤマガタキゴウ*1
_	オーバーライン
_	アンダーライン
_	_
1,	_
7	_
7,	_
//	-
仝	ドウ
Þ	-
ø	シメ
0	ゼロ
_	チョーオン*2
_	ダッシュ
-	ハイフン
/	スラッシュ
\	バックスラッシュ
~	カラ*3

記号	音声読み上げ
	-
	タテセン*1
	テンテンテン
	テンテン
	_
,	アポストロフィ※1
	-
	インヨウフ*1
(	カッコ
)	トジカッコ
(	カッコ
)	トジカッコ
[	カッコ
]	トジカッコ
{	カッコ
}	トジカッコ
<	カッコ
$\rangle$	トジカッコ
(	カッコ
>	トジカッコ
Γ	カギカッコ
]	トジカギカッコ
Γ	カギカッコ
J	トジカギカッコ
I	カッコ
]	トジカッコ
+	プラス
_	マイナス※4
±	プラスマイナス
×	カケル
÷	ワル
=	イコール

	ルのエフ&9。
記号	音声読み上げ
#	ノットイコール
<	ショーナリ
> ≦	ダイナリ
≦	ショーナリイコール
≧	ダイナリイコール
∞	ムゲンダイ
	ユエニ
∂1	オス
우	メス
۰	7
,	フン
"	ビョー
$^{\circ}$	ドシー
¥	エン
\$	ドル
¢	セント
£	ポンド
%	パーセント
#	イゲタ
.8	アンド
*	アスタリスク
@	アットマーク
§	セクション
☆	ホシ
*	クロホシ
0	マル
<ul><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li></ul>	クロマル
0	ニジューマル
♦	ヒシガタ
•	クロヒシガタ
Ò	シカク
	クロシカク

記号	音声読み上げ
$\triangle$	サンカク
△ <b>▲</b>	クロサンカク
$\nabla$	ギャクサンカク
•	クロギャクサンカク
*	コメジルシ
Ŧ	ユービンバンゴー
<b>→</b>	ミギヤジルシ
→ ← ↑ ↓	ヒダリヤジルシ
1	ウエヤジルシ
ļ	シタヤジルシ
	ゲタキゴー
∈	ゾクスル
∋	フクム
⊆	ブブンシューゴー
⊒	ブブンシューゴー ブブンシューゴーフク ム シンブブンシューゴー
$\subset$	シンブブンシューゴー
C )	シンブブンシューゴー フクム
U	ガッペー
Π	キョーツー
^	オヨビ
V	マタワ
_	ヒテー
$\Rightarrow$	ナラバ
$\Leftrightarrow$	ドーチ
A	スベテノ
∃ ∠ ⊥	アル
_	カク
Τ	スイチョク
д	ラウンドディー

T	記号	音声読み上げ
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
<ul> <li>※ ショーナリショーナリ</li> <li>※ ダイナリダイナリ</li> <li>√ ルート</li> <li>∞ ソージ</li> <li>∞ ヒレー</li> <li>∵ ナゼナラバ</li> <li>∫ インテグラル</li> <li>Ă オングストローム</li> <li>‰ バーミル</li> <li># シャーブ</li> <li>b フラット</li> <li>♪ オンブ</li> <li>† ダガー</li> <li>‡ ダブルダガー</li> <li>¶ ダンラクキゴー</li> <li>マル</li> <li>み イ</li> <li>泵 エ</li> <li>井 イ</li> <li>ヱ エ</li> <li>ヴ ヴ</li> <li>カ カ</li> <li>ケ ケ</li> <li>A アルファ</li> <li>B ベータ</li> <li>「 ガンマ</li> <li>Δ ガンマ</li> <li>Δ デルタ</li> </ul>		- '
<ul> <li>✓ ルート</li> <li>∞ ソージ</li> <li>α ヒレー</li> <li>∵ ナゼナラバ</li> <li>∫ インテグラル</li> <li>∬ ダブルインテグラル</li> <li>Å オングストローム</li> <li>† シャーブ</li> <li>b フラット</li> <li>♪ オンブ</li> <li>† ダガー</li> <li>‡ ダブルダガー</li> <li>¶ ダンラクキゴー</li> <li>○ マル</li> <li>ゐ イ</li> <li>泵 エ</li> <li>‡ イ</li> <li>로 エ</li> <li>ヴ ヴ</li> <li>カ カケケ</li> <li>A アルファ</li> <li>B ベータ</li> <li>Γ ガンマ</li> <li>Δ デルタ</li> </ul>		
<ul> <li>□</li></ul>		
		ソーシ
∫ インテグラル ∬ ダブルインテグラル Å オングストローム ‰ バーミル # シャーフ b フラット ♪ オンブ † ダガー ‡ ダブルダガー ¶ ダンラクキゴー ○ マル ゐ イ 泵 エ 井 イ エ エ ヴ ヴ カ カ ケ ケ A アルファ B ベータ Γ ガンマ Δ デルタ		ヒレー
	- ''	
<ul> <li>※ バーミル</li> <li># シャーブ</li> <li>b フラット</li> <li>♪ オンブ</li> <li>† ダガー</li> <li>‡ ダブルダガー</li> <li>¶ ダンラクキゴー</li> <li>○ マル</li> <li>ゐ イ</li> <li>泵 エ</li> <li>ヰ イ</li> <li>로 エ</li> <li>ヴ ヴ</li> <li>カ カ</li> <li>ケ ケ</li> <li>A アルファ</li> <li>B ベータ</li> <li>Γ ガンマ</li> <li>△ デルタ</li> </ul>	ſ	インテクラル
<ul> <li>※ バーミル</li> <li># シャーブ</li> <li>b フラット</li> <li>♪ オンブ</li> <li>† ダガー</li> <li>‡ ダブルダガー</li> <li>¶ ダンラクキゴー</li> <li>○ マル</li> <li>ゐ イ</li> <li>泵 エ</li> <li>ヰ イ</li> <li>로 エ</li> <li>ヴ ヴ</li> <li>カ カ</li> <li>ケ ケ</li> <li>A アルファ</li> <li>B ベータ</li> <li>Γ ガンマ</li> <li>△ デルタ</li> </ul>	I	ダブルインテグラル
# シャーブ b フラット ↑ オンブ † ダガー ‡ ダブルダガー ¶ ダンラクキゴー ○ マル ゐ イ 素 エ ‡ イ ヱ エ ヴ ヴ カ カ ケ ケ A アルファ B ベータ 「 ガンマ △ デルタ	Á	オングストローム
b フラット ♪ オンブ † ダガー ‡ ダブルダガー ¶ ダンラクキゴー ○ マル ゐ イ 蒸 エ 井 イ エ エ ヴ ヴ カ カ ケ ケ A アルファ B ベータ Γ ガンマ Δ デルタ		パーミル
	b	フラット
	Þ	
	†	
○ マル あ イ 素 エ 申 イ ヱ エ ヴ ヴ カ カ ケ ケ A アルファ B ベータ 「 ガンマ Δ デルタ	‡	ダブルダガー
○ マル あ イ 素 エ 申 イ ヱ エ ヴ ヴ カ カ ケ ケ A アルファ B ベータ 「 ガンマ Δ デルタ	9	ダンラクキゴー
<ul> <li>る エ</li> <li>ヰ イ</li> <li>ヱ エ</li> <li>ヴ ヴ</li> <li>カ カ</li> <li>ケ ケ</li> <li>A アルファ</li> <li>B ベータ</li> <li>Γ ガンマ</li> <li>Δ デルタ</li> </ul>	0	マル
	00	1
ヴ ヴ カ カ ケ ケ A アルファ B ベータ Γ ガンマ Δ デルタ	ゑ	I
ヴ ヴ カ カ ケ ケ A アルファ B ベータ Γ ガンマ Δ デルタ	井	1
ヴ ヴ カ カ ケ ケ A アルファ B ベータ Γ ガンマ Δ デルタ	ヱ	I
ケ ケ A アルファ B ベータ Γ ガンマ Δ デルタ	ヴ	ヴ
ケ ケ A アルファ B ベータ Γ ガンマ Δ デルタ	カ	カ
A アルファ B ベータ Γ ガンマ Δ デルタ	ケ	ケ
Β     ベータ       Γ     ガンマ       Δ     デルタ	Α	アルファ
Γ ガンマ Δ デルタ E イブシロン	В	
Δ デルタ Ε イプシロン	Γ	ガンマ
E イプシロン	Δ	デルタ
	Е	

記号	音声読み上げ
Z	ゼータ
Н	イータ
Θ	シータ
I	イオタ
Κ	カッパ
Λ	ラムダ
М	≅ュ- ニュ-
Ν	ニュー
= 0	グザイ
0	オミクロン
П	パイ
Р	
Σ	シグマ
Т	タウ ユプシロン
Υ	ユプシロン
Ф	ファイ
Х	カイ
Ψ	プサイ
Ω	オメガ
α	アルファ
β	ベータ
Υ	ガンマ
γ δ ε ζ	デルタ
ε	イプシロン
ζ	ゼータ
η Θ	イータ
θ	シータ
l	イオタ
K	カッパ
λ	ラムダ
μ	ミュー
V	ニュー
κ λ μ ν ξ	グザイ
0	オミクロン
π	パイ
	·

記号	音声読み上げ
ρ	
σ	シグマ
τ	タウ
U	タウ ユプシロン
Φ	l ファイ
Χ	カイプサイオメガー
Ψ	プサイ
ω	オメガ
ω Α Б	アーベー
Б	ベー
В	ヴェー
Γ	ヴェー ゲー デー イェー
Д Е Ё Ж	デー
E	イェー
Ë	イェー ヨー ジェー ゼー イー イークラトコエ
Ж	ジェー
3	ゼー
И	イー
Й	イークラトコエ
К	カー
Л	エリ
M	エム
Н	エヌ
0	オー
П	ペー
М Н О П Р С	カー エリ エム エヌ オー ペー エル エス テー ウー エフ
С	エス
Т	テー
У	ウー
Ф	エフ
X	ハー
Ц	ツェー
Ч	チェー
Ш	シャー
Щ	シチャー

記号	音声読み上げ
Ъ	ツボルディーズナーク
Ы	ウイ
Ь	ミャーフィーズナーク
Э	I-
Ю	ユー
Я	ヤー
а	アー
б	ベー
В	ヴェー
Γ	ゲー
Д	デー
е	イェー
ë	∃-
ж	ジェー
3	ゼー
И	イー
Й	イークラトコエ
K	カー
Л	エリ
M	エム
Н	エヌ
0	オー
П	~-
р	エル
С	エス
T	テー
У	ウー
ф	エフ
Х	//-
Ц	ツェー
Ч	チェー
Ш	シャー
Щ	シチャー
Ъ	ツボルディーズナーク
Ы	ウイ

記号	音声読み上げ
Ь	ミャーフィーズナーク
Э	I-
Ю	エー ユー
Я	ヤー
<del></del>	_
T	_
· -	_
	_
٦	
L	_
F	_
Ť	_
Ŧ	_
	_
+	_
<u> </u>	-
Ι	_
Ė	_
3	_
	_
F	_
<u> </u>	_
	_
<u> </u>	_
	_
+ +	_
<del>'</del>	_
	_
1	_
+	_
+	_
т	_
+	_
<del>-</del>	_
-	_

記号	音声読み上げ	
+	-	
1	マルイチ	
2	マルニ	
3	マルサン	
4	マルヨン	
(5)	マルゴ	
6	マルロク	
7	マルナナ	
8	マルハチ	
9	マルキュー	
10	マルジュー	
11)	マルジューイチ	
12	マルジューニ	
(13)	マルジューサン	
(14)	マルジューヨン	
(15)	マルジューコ	
16	マルジューロク	
17	マルジューナナ	
(18)	マルジューハチ	
19	マルジューキュー	
20	マルニジュー	
I	イチ	
Π	=	
$\blacksquare$	サン	
IV	ヨン	
V	Ĭ,	
VI	ロク	
VII	ナナ	
VII	ハチ	
IX	キュー	
Х	ジュー	
ξŋ	ミリ	
*	+0	
サンチ	センチ	
トル	メートル	

記号	音声読み上げ
グラム	グラム
トン	トン
アール	アール
ヘク タール	ヘクタール
リッ トル	リットル
フット	ワット
ᇐ	カロリー
ドル	ドル
キン	セント
パーセント	パーセント

記号	音声読み上げ	Г
ĬĘĮ.	ミリバール	
~− ÿ	ページ	
mm	ミリメートル	
cm	センチメートル	
km	キロメートル	
mg	ミリグラム	
kg	キログラム	
CC	シーシー	
mi	ヘーホーメートル	
平成	ヘーセー	

記号	音声読み上げ
*	-
*	-
No.	ナンバー
KK.	ケーケー
TEL	デンワ
Ð	マルウエ
<b>(H)</b>	マルナカ
ⓑ	マルシタ
唐	マルヒダリ
<b>a</b>	マルミギ

記号	音声読み上げ
(株)	カッコカブ
(有)	カッコユー
(H)	カッコダイ
明治	メージ
炡	タイショー
昭和	ショーワ
÷	ニアリーイコール
=	ゴードー
ſ	インテグラル
∮	ファイ

	記号	音声読み上げ
	Σ	シグマ
	$\sqrt{}$	ルート
	Т	スイチョク
		カク
ı	L	チョッカク
ı	⊿	サンカッケー
	.:	ナゼナラバ
	Ω	キョーツー
	U	ガッペー

※1 URLやメールアドレスとして認識した場合のみ読み上げます。 ※2 ひらがな、カタカナ、漢字のあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。

※3 ひらがな、カタカナのあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。 ※4 URL、メールアドレスの場合は「ハイフン」と読み上げます。

#### お知らせ

●「①」~「U」の特殊記号は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、 本文には入力できず、半角スペースに置き換えて入力されます。

の特殊記号は、SMSの

#### 記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力できます。

入力	変換
おなじ	<b>ル</b> ク
から	\
かんま	,
こんま	,
たてせん	
てんてん	
り一だ	
しめ	8
かっこ	0()""
たす	+
ひく	_

入力	変換
ぷらすまいなす	±
かける	×
わる	÷
いこーる	
ふとうごう	<>≦≧
しょうなり	<
だいなり	>
しょうなり	≤
いこーる	11
だいなり	A
いこーる	Ш
むげんだい	8
おす	8

入力	変換
めす	우
ならば	$\Rightarrow$
どうち	$\Leftrightarrow$
にありいこーる	≒
ちいさい	«
おおきい	>>
るーと	$\sqrt{}$
ど	° ℃
ふん	,
びょう	"
どる	\$
せんと	¢
ぽんど	£

入力	変換
せつ	§
ほし	*☆★
あっと	@
まる	.00
	00
しかく	$\Diamond \blacklozenge \Box \blacksquare$
さんかく	△▲▽▼
こめ	*
ゆうびん	Ŧ
やじるし	→←↑↓
うえ	1
した	ļ
みぎ	<b>→</b>

し即うとうのうことのす。		
入力	変換	
ひだり	1	
あすたりすく	*	
おんぐすと	Å	
ろーむ		
しゃーぷ	#	
ふらっと	Ь	
おんぷ	<b>)</b>	
だがー	†	
だぶるだが一	‡	
だんらく	9	
おーむ	Ω	
でんわ	Tel	

# 絵文字一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は絵文字を音声で読み上げます。

絵文字	音声読み上げ
•	ハートマーク
u.	ユレルハートマーク
49	シツレンマーク
	フクスーハート
•	マーク
6	ワーイマーク
×	マーク ワーイマーク プンプンマーク
~	ガクーマーク
∴	モウヤダーマーク
××	フラフラマーク
D	ルンルンマーク
<ul><li>⊕</li><li></li><li></li></ul>	オンセンマーク カワイイマーク
◆	カワイイマーク
•	チュッマーク
♦	ピカピカマーク
-0-	ヒラメキマーク
∺	ムカッマーク
æ	パンチマーク
× = ÷	バクダンマーク
22	ムードマーク
ZZZ	ネムイマーク
zzz !	ビックリマーク
!? !!	ビックリハテナマーク
11	ニジュービックリ マーク
	マーク
$\Sigma_{\vec{\Delta}}$	ドーンマーク
Σ <u>ζ</u>	アセアセマーク
b	アセタラーッマーク

絵文字	音声読み上げ
=3	ダッシュマーク
~~	ウーマーク
٦٥	ウーンマーク
Ĵ	グッドマーク
	バッドマーク
7	ミギナナメウエヤ ジルシマーク
7	ミギナナメシタヤ ジルシマーク
ζ.	ヒダリナナメウエ ヤジルシマーク
∠	ヒダリナナメシタ ヤジルシマーク ハレマーク
*	ハレマーク
$\approx$	クモリマーク
<del>•</del>	アメマーク ユキマーク
** 8 **	ユキマーク
4	カミナリマーク
@	タイフーマーク
333	キリマーク
1	コサメマーク
Υ	オヒツジザマーク
8	オウシザマーク
$\prod$	フタゴザマーク
છ	カニザマーク
ત	シシザマーク
M2	オトメザマーク
Ω	テンビンザマーク

絵文字	音声読み上げ
₩	サソリザマーク イテザマーク
7	イテザマーク
73	ヤギザマーク
m	ミズガメザマーク
€	ウオザマーク
<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	スポーツマーク
00	ヤキューマーク
_⊿_	ゴルフマーク
	テニスマーク
⊗	サッカーマーク
<b>J</b>	スキーマーク
©	バスケットマーク
рок —	モータースポーツ
	マーク ページャマーク
=	ページャマーク
8	デンシャマーク
^	チカテツマーク
_Œ_	シンカンセンマーク
4	セダンマーク
4 4	アールブイマーク
<u>=</u>	バスマーク
¥	フネマーク
4	ヒコーキマーク
	イエマーク
<b>    </b>	ビルマーク ユービンキョク
Ī	マーク
ı	ビョーインマーク

絵文字	音声読み上げ
BK	ギンコーマーク
<u>ATM</u>	エーティーエム マーク ホテルマーク
H	ホテルマーク
CVS	コンピーマーク
<u>GS</u>	ガソリンスタンド マーク チューシャジョー
P	マーク
	シンゴーマーク
٩Ì	トイレマーク
<b>4</b> 9	レストランマーク
<b>□</b> ?	キッサテンマーク
\$	バーマーク
<b>a</b>	ビールマーク
=	ファーストフード マーク ブティックマーク ビヨーインマーク
<i>∆</i> <b>%</b>	ブティックマーク
*	ビヨーインマーク
<b>e</b>	カラオケマーク
æ	エーガマーク
S	ユーエンチマーク
B	オンガクマーク
7	アートマーク
3	エンゲキマーク
<b>A</b>	イベントマーク チケットマーク
	チケットマーク
	キツエンマーク

絵文字	音声読み上げ
<b>2</b>	キンエンマーク
<b>©</b>	カメラマーク カバンマーク ホンマーク
	カバンマーク
<b>C</b>	ホンマーク
DQ	リボンマーク
Ë	プレゼントマーク
íií T	バースデーマーク
<b>a</b>	デンワマーク
Þ	リボンマーク ブレゼントマーク パースデーマーク デンワマーク ケータイデンワ マーク
	メモマーク
<b></b>	テレビマーク
8	ゲームマーク
@	ゲームマーク シーディーマーク ハートマーク
©	ハートマーク
•	スペードマーク
	ダイヤマーク
•	クラブマーク
00	メマーク
3	ミミマーク
2	グーマーク
₩	チョキマーク
	パーマーク アシマーク
T	アシマーク
<b>₫</b> &	クツマーク
જ	メガネマーク
Ġ	クルマイスマーク

<b>4</b> ٨	
絵文字	音声読み上げ
	シンゲツマーク
	カケヅキマーク
•	ハンゲツマーク
	ミカヅキマーク
<b>N</b> O∑:-	マンゲツマーク
	イヌマーク
<u>]</u>	ネコマーク
<b>△</b>	リゾートマーク
杏	クリスマスマーク
U	カチンコマーク
8	フクロマーク ペンマーク
Ø	ペンマーク
ଯଅଷ୍ଟ	ヒトカゲマーク
т	イスマーク
	ヨルマーク
	スーンマーク
DN!	オンマーク
₽e	エンドマーク
$\otimes$	トケーマーク
<b>*</b>	デンワヘマーク
₩	メールヘマーク
FÁX	ファックスへマーク
000	アイモードマーク
	アイモードマーク
$\boxtimes$	メールマーク
Ð	ドコモテーキョー
Ð	マーク

1	絵文字	音声読み上げ
-	心人了	ドコモポイント
4	<b>(B)</b>	
		マーク
	丢	ユーリョーマーク
	FREE	ムリョーマーク
	ID	アイディーマーク
	ID TD	パスワードマーク
	4	ツギアリマーク
	CL	クリアマーク
	Ġ,	サーチマーク
	NEW	ニューマーク
	Þ	イチジョーホー
	Ľ	マーク
	500	フリーダイヤル
1	<u>55</u>	マーク
1	#	シャープダイヤル
		マーク
1	<b>@</b>	モバキューマーク
	1	シカクイチ
	2	シカクニ
1	3	シカクサン
1	4	シカクヨン
1	5	シカクゴ
1	6	シカクロク
1	7	シカクナナ
1	8	シカクハチ
1	9	シカクキュー
		シカクゼロ

絵文字	音声読み上げ
<u>OK</u>	ケッテーマーク
CĽ	アイアプリマーク
DZ.	アイアプリマーク
	ティーシャツマーク
ä	ガマグチサイフ マーク
B	ケショーマーク
	ケショーマーク ジーンズマーク スノボマーク
<b>&amp;</b>	スノボマーク
	チャベルマーク
₽.	ドアマーク
<b>(H)</b>	ドルブクロマーク
ㅁ	パソコンマーク
•	ラブレターマーク レンチマーク
¥	レンチマーク
	エンピツマーク
3	オーカンマーク
Ð	ユビワマーク スナドケーマーク
Σ	スナドケーマーク
<b>♣</b>	ジテンシャマーク
::	ユノミマーク
0	ウデドケーマーク
) (	ムムマーク
3)	ホッマーク
6	ヒヤアセマーク
:	ヒヤアセマーク
ří	プクッマーク

絵文字	音声読み上げ
	ボケーッマーク
90	ラブラブマークオーケーマーク
4	オーケーマーク
±b ±> #b	アッカンベーマーク ウィンクマーク ウレシイマーク
*	ウィンクマーク
	ウレシイマーク
* 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3	ガマンマーク ネコマーク ナキマーク ナミダマーク
55	ネコマーク
<b>\$</b>	ナキマーク
	ナミダマーク
NG	エヌジーマーク クリップマーク コピーライトマーク トレードマーク
0	クリップマーク
©	コピーライトマーク
TM	トレードマーク
:#:	ハシルヒトマーク
秘	マルヒマーク
3	リサイクルマーク
®	ハシルヒトマーク マルヒマーク リサイクルマーク レジストレッド マーク キケンマーク キンシマーク
<u>^</u>	キケンマーク
禁	キンシマーク
空	クーシツマーク ゴーカクマーク マンシツマーク
合	ゴーカクマーク
満	マンシツマーク
<b>+</b>	サユーマーク
t	サユーマーク ジョーゲマーク
	ガッコーマーク

絵文字	音声読み上げ
200	ナミマーク
<b>A</b>	フジサンマーク
36	クローバーマーク
2	サクランボマーク
**************************************	チューリップマーク バナナマーク リンゴマーク ワカバマーク
33	バナナマーク
*	リンゴマーク
90	ワカバマーク
*	モミジマーク サクラマーク
*	サクラマーク
	オニギリマーク
1	ショートケーキ
	マーク
단	トックリマーク
	トックリマーク ドンブリマーク
	パンマーク
<u>,</u>	カタツムリマーク ヒヨコマーク
$\bigcirc$	ヒヨコマーク
2	ペンギンマーク
<b>Ø</b>	サカナマーク
Ϋ́	ウマイマーク
E	ウッシッシマーク
8	ウママーク
£ 6:	ブタマーク
₹	ワイングラスマーク
60	ゲッソリマーク

#### お知らせ

- ●絵文字はすべて全角文字でカウントされます。
- ●絵文字は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、「ℓ/ 」~「60 」の絵文字は対応していない i モード対応携帯電話では正しく表示されません。

# マルチアクセスの組み合わせ

通信イベント	音声	電話	テレヒ	ご電話	i モード	iモード iモードメール		SMS		iアプリ	i アプリ ソフト 動作中	パケット通信 (データ通信)		64Kデータ通信	
通信状態	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信※1	発信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	∆*2	△*3	×	×*4	0	0	△*5	0	△*5	×	×	0	△*5	×	×*4
テレビ電話	×	×*4	×	×*4	×	×	×	×	△*5	×	×	×	×	×	×*4
iモード	0	0	△*6	△*7	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
i モードメール	0	0	△*6	△*7	0	×	×	×	△ *5*8	×	×	×	×	×	×
SMS*1	0	0	0	0	0	×	△ *5*8	×	△*5	0	0	0	△*5	0	△*5
i アプリ*9	×	0	×	△*7	×	×	△*5	×	△*5	×	×	×	×	×	×
i アプリ ソフト動作中	0	0	△*6	△*7	×	0	△*5	0	△*5	×	×	×	×	×	×
パケット通信 (データ通信)	0	0	×	×*10	×	×	×	0	0	×	×	×	×	×	×
64K データ通信	×	×*4	×	×*4	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×*4

- ○:起動できます。
- △:条件により起動できます。
- ×:起動できません。現在の通信状態を継続します。(発生した通信は拒否されます。)
- ※1:iコンシェルのインフォメーションを含みます。
- ※2 : 「キャッチホン」を契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。
- ※3 :最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。(P.416、P.418、P.420参照)
- ※4 : 「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」を契約されている場合、通話/通信を終了したあと、着信に応答できます。(P.424参照)
- ※5 :画面に「▼(ピンク)」「 □ 」などを表示して受信をお知らせします。
- ※6 : i モード接続を切断し、発信します。
- ※7 : 「パケット通信中着信設定」に従って動作します。
- ※8: i モードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。
- ※9: i アプリのバージョンアップ、i アプリをダウンロード中の場合です。
- ※10:不在着信として着信履歴に残ります。

# オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせること で、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。な お、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ド コモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳 細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ·電池パック P17
- ・リアカバー P46
- ·FOMA ACアダプタ 01/02\*1
- ·FOMA海外兼用ACアダプタ 01\*1 ·FOMA DCアダプタ 01/02
- ·FOMA 補助充電アダプタ 01/02
- FOMA乾雷池アダプタ 01
- ·卓 トホルダ P44
- ·FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02\*2
- ·FOMA USB接続ケーブル※2
- ·FOMA室内用補助アンテナ※3
- ·FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※3
- ·キャリングケースS 01
- ・キャリングケース 02
- ・車内ホルダ 01
- ・イヤホンマイク 01
- ・ステレオイヤホンマイク 01 ·スイッチ付イヤホンマイク P001/P002\*4
- ·平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02\*5
- ·平型ステレオイヤホンセット PO1\*5
- ·イヤホンジャック変換アダプタ POO1\*5
- ・外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- ・イヤホン変換アダプタ 01
- ·平型コネクタ·ステレオミニジャック変換アダプタ PO1\*5
- ・骨伝導レシーバマイク 01\*5
- ・車載ハンズフリーキット 01%6 ·FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ※1 ACアダプタでの充電方法についてはP.39、P.41、P.42参照。
- ※2 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。 ※3 日本国内で使用してください。

- ※4 イヤホンジャック変換アダプタ POO1と外部接続端子用イヤホン変換ア ダプタ Ω1が必要です。
- ※5 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
- ※6 P-01Cを利用/充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブ ル 01が必要です。

# 動画再生ソフトのご紹介

Apple Inc.のQuickTimePlayer(無料)ver.6.4以上(または ver.6.3+3GPP)を使用すると、パソコンで動画(MP4形式のファイ ル)を再生できます。

QuickTimeは下記のホームページからダウンロードできます。 http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

#### お知らせ

- ●ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要で す。また、ダウンロードにあたっては、別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームペー ジを参照してください。

# AV機器とのリンク

他の機器からmicroSDカードに保存したASF形式の動画をFOMA端 末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機 器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報 はこちらをご覧ください。

http://panasonic.ip/mobile/

#### 対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

■パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 お客様ご相談センター

一般電話からは 00 0120-15-8729

携帯電話·PHSからは 045-938-4023

受付時間 午前9:00~午後5:00(十・日・祝日・所定の休日は除く)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

# 故障かな?と思ったら

- ●ますはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。ソフトウェア更新についてはP.497参照。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が 改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口ま でお気軽にご相談ください。

#### 電源

#### FOMA端末の電源が入らない

- …電池パックが正しく取り付けられていますか。 (P.38参照)
- …雷池切れになっていませんか。(P.39参照)

#### 充電

#### 充電ができない

#### (着信/充電ランプが点灯しない、または点滅する)

- …電池パックが正しく取り付けられていますか。 (P38参照)
- ・・・アダプタの電源プラグがコンセントまたはシ ガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。
- …アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。(P.41参照)
- …ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ (別売)にしっかりと接続されていますか。 (P.41、P.42参照)
- …卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電 端子は汚れていませんか。汚れているときは、端 子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- …充電しながら通話や通信、その他機能の操作を 長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇して着 信/充電ランブが点滅する場合があります。そ の場合は、FOMA端末の温度が下がってから再 度充電を行ってください。(P.39参照)

#### 端末操作

#### 操作中・充電中に熱くなる

…操作中や充電中、また、充電しながらiアブリや テレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った 場合などには、FOMA端末や電池パック、アダブ タが温かくなることがありますが、安全上問題 ありませんので、そのままで使用ください。

#### 電池の使用時間が短い

- …圏外の状態で長い時間放置するようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態になるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。(P.44参照)
- …電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。(P.39参照)
- …電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。(P.39参照)

#### 電源断・再起動が起きる

・・・電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れているときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

#### ボタンを押しても動作しない

- …オールロックを設定していませんか。 (P.123参照)
- …ボタンロックを設定していませんか。 (P.127参照)
- …サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定していませんか。(P.128参照)

#### ボタンを押したときの画面の反応が遅い

…FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。

#### FOMAカードが認識されない

…FOMAカードを正しい向きで挿入していますか。(P.36参照)

#### 時計がずれる

…長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。時計設定が自動時刻時差補正する」に設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。 (P.45参照)

#### 通話

#### ダイヤルボタンを押しても発信できない

- …ダイヤル発信制限を設定していませんか。 (P.127参照)
- ・・・指定発信制限を設定していませんか。 (P.130参照)
- …オールロックを設定していませんか。 (P.123参照)
- …セルフモードを設定していませんか。 (P.124参照)

#### 着信音が鳴らない

- …着信音量を「消去」にしていませんか。 (P.97参照)
- …公共モード、マナーモード、セルフモードを設定 していませんか。(P.70、P.101、P.124参照)
- ・・・指定着信拒否、指定着信許可、非通知着信設定、 呼出時間表示設定、登録外着信拒否を設定して いませんか。(P.130、P.131、P.132参照)
- …留守番電話サービス、転送でんわサービス、伝言 メモ設定のいずれかの呼出時間を0秒にしてい ませんか。(P.71、P.417、P.420参照)

#### 通話ができない

# (場所を移動しても「圏)」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができな

#### い)

- ・・・電源を入れ直すか、電池パックまたはFOMA カードを入れ直してください。(P.36、P.38、 P.44参照)
- …電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は「加」を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- …指定着信拒否、指定着信許可など着信制限を設定していませんか。(P.130参照)
- …電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

#### 画面

#### ディスプレイが暗い

- …照明設定の明るさを変更していませんか。「自動 設定」に設定している場合は周囲の明るさに よって変わります。(P.107参照)
- …省電力モードになっていませんか。 (P.107参照)
- …ecoモードを設定していませんか。(P.108参照)
- …ワンセグecoモードを設定していませんか。 (P264参照)
- …ビューブラインドが「ON」になっていませんか。 (P.109参照)

#### 音声

#### 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大き すぎる

- …受話音量を変更していませんか。(P.68参照)
- …しっかりトーク、ゆったりトークの設定を変更 すると、相手の声が聞き取りやすくなります。 (P.64参照)

#### メール

#### メールを自動で受信しない

…メール設定のメール選択受信設定を「ON」に設定していませんか。(P.152参照)

#### 添付ファイルが削除されて画像を見ることができ ない

- …添付ファイル優先受信を確認してください。 (P.172参照)
- …メールサイズ制限の設定を確認してください。詳しくは「ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編) 「をご覧ください。

#### iモード

#### i モード、i モードメール、i アプリ、i チャネル、 i コンシェルに接続できない

- … i モード設定の接続先設定を[ i モード]以外に 設定していませんか。(P.209参照)
- … i モードを途中からご契約いただいた場合は、 FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源 を入れ直してください。(P.44参照)

#### i モードマークが点滅したまま消えない

… i モード問い合わせ・メール送受信などのあと や途中で i モード接続が途切れたときは、i モードマークは点滅したままになります。デー タのやりとりを行わなければ自動的に切断され ますが、 を押せばすぐに終了できます。

#### カメラ

#### カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- …近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設定を「接写」に設定してください。(P.235参照)
- …人物を撮影するときは、フォーカス設定を「顔認識」に設定してください。(P.235参照)
- …手ブレ補正を「オート」に設定して撮影してください。(P.235参照)
- …カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。(P.224参照)

#### ワンセグ

#### ワンセグの視聴ができない

- ・・・地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か 放送電波の弱い場所にいませんか。(P.246参照)
- …チャンネル設定をしていますか。(P.248参照)

#### おサイフケータイ

#### おサイフケータイ対応 i アプリが削除できない

…ICカード内データを削除しないと、削除できないiアブリがあります。ICカード内データを削除してからiアブリを削除してください。削除できない場合、ドコモショップなどまでお問い合わせください。なお、「iD 設定アブリ」は削除できません。

#### おサイフケータイが使えない

- …電池パックを取り外したり、おまかせロックを 起動したりすると、ICカードロックの設定に関 わらずICカード機能が利用できなくなります。 (P.38, P.123参照)
- …ICカードロックを起動していませんか。 (P.307参照)
- …FOMA端末の 夕 マークがある位置を読み取り 機にかざしていますか。(P.305参照)

#### 海外利用

#### 

- …国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。
- …利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」などの国際サービスガイドで確認してください。
- …ネットワークサーチ設定でサービスに対応して いる通信事業者を検索してください。 (P.440参照)
- …日本国内から海外へ移動したあとに3G/GSM 切替を「自動」または対応しているネットワーク に切り替えてください。日本国内で「自動」にし ていた場合は、FOMA端末の電源を入れ直して ください。(P.44, P.439参照)

#### 海外での利用中に音声電話やテレビ電話がかかっ てこない

- …ローミング時着信規制を「開始」に設定していませんか。(P.442参照)
- …パケット通信中着信設定を「テレビ電話優先」以外に設定していませんか。(P.78参照)
- …GSM/GPRSネットワーク利用中にテレビ電話 は利用できません。(P.436参照)

#### 海外で利用中に突然、発信や着信ができない

- …ドコモ インフォメーションセンターで、ご利用 累積額をご確認ください。「国際ローミングサー ビス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじ めご利用停止目安額が設定されています。超過す るとサービスがすべて停止します。ご利用停止 安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を清算 していただくことで、サービスを再開します。
- …3G/GSM切替の設定を確認してください。「自動」に設定されていると、特定のネットワークを受信してしまうため、利用できない場合があります。設定を滞在中の国や地域に対応するネットワーク(3GまたはGSM/GPRS)に変更してください。(P.439参照)

#### 相手の電話番号が通知されない

#### 相手の電話番号とは違う番号が通知される

#### 電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機 能が動作しない

…相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた 場合でも、海外通信事業者によっては、発信者番 号が通知されない場合があります。また、相手が 利用しているネットワークによっては、相手の 発信者番号とは異なる番号が通知される場合が あります。

#### データ管理

#### データ転送が行われない

…USB HUBを使用していませんか。USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。

#### microSDカードに保存したデータが表示されない

…microSDチェックディスクを行ってください。 (P.360参照)

#### データ表示

# 各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する

…画像やメロディなどの取得時に挿入していた FOMAカードが挿入されていますか。 (P.37参照)

# 画像表示しようとすると「×」が表示される、またはデモやプレビューで「×」が表示される

…画像データが壊れている場合は「×」が表示される場合があります。

# こんな表示が出たら

●エラーメッセージの中の「(数字)」は、i モードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。

#### ァ

- 一部移動できませんでした
- …選択したファイルに移動できないファイルが含まれていたため、一部移動できませんでした。
- 一部コピーできませんでした
- ・・・選択したファイルにコピーできないファイルが 含まれていたため、一部コピーできませんでした。
- 一部保存できませんでした
- …選択したファイルにFOMA端末または microSDカードにコピーできないファイルが含まれていたため、一部保存できませんでした。

#### 移動できません

…FOMA端末に移動することのできない i アプリ のためmicroSDカードからFOMA端末に移動 できませんでした。

#### 応答がありませんでした(408)

…サイトやインターネットホームページからの応答がないため接続できませんでした。再度操作してください。

同じサービスを利用するソフトがあるためダウン ロードできません

該当するサービスを削除しますか?

同じサービスを利用するソフトがあるためバー ジョンアップできません

#### 該当するサービスを削除しますか?

…同じICカードを使ったサービスを利用するソフトがすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスをダウンロードまたはバージョンアップできません。「YES」を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。

#### 音声切替できません

…音声が1つしかないため切り替えできません。

## カ

#### 書換え失敗しました

…ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモ指定 の故障取扱窓口にお問い合わせください。

#### 画像が登録できなかった電話帳があります

…画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画像が登録できませんでした。

#### 画像に誤りがあり正しく動作しません

…Flash画像に誤りがあったため、Flash画像の再 生が正常に終了できませんでした。

#### 画像の容量がオーバーするため入力できません

…デコメ絵文字®入力時に挿入画像最大サイズを 超えたため、入力できませんでした。

# 画像表示設定が表示しないのため画像取得できません

…画像表示設定が「表示しない」に設定されている ため画像を取得できません。設定を「表示する」に してから再度操作してください。(P.206参照)

#### 起動できませんでした

…ソフトウェア更新が正常に完了していない可能性がありますので、ドコモ指定の故障取扱窓口にお問い合わせください。

#### 圏外です

…電波が届いていません。電波の強い場所で再度 操作してください。

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ため移動できません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ため起動できません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ため削除できません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ためダウンロードできません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではない ためバージョンアップできません

…ICカードに対応付けしたFOMAカードとは異なるFOMAカードが挿入されているため移動、起動、削除またはダウンロード、バージョンアップできません。ICカードに対応付けしたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.37参照)

#### 限定視聴のため視聴できません

…限定受信放送のため視聴できません。

#### このカードでは無効な機能です

…挿入されているFOMAカードでは操作できない 機能です。

#### このカードは使用できません

- …FOMAカードが正しく取り付けられていないか、使用できないカードが挿入されています。なお、本FOMA端末ではFOMAカード(青色)はで使用できません。(P.37参照)
- …P-01Cでは使用できないメモリーカードです。P-01Cに対応したmicroSDカードをご利用ください。(P.351参照)

#### このカードは使用できません

#### 再起動します

…FOMAカードを正しく認識できなかったため再 起動します。

#### この画像は保存できません

…正常に表示できなかった画像のため保存できません。また、正常に表示された場合でも、ファイルの形式によっては保存できない場合があります。

#### この機能は利用できません

…挿入されているFOMAカードでは操作できない 機能です。

#### このサイトとのSSL/TLS通信は無効です

…改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したため 接続できませんでした。

#### このサイトの安全性が確認できません SSL/TLS通信を切断します

…対応していないSSL/TLS証明書のため接続を中断しました。

#### このサイトは安全でない可能性があります SSL/TLS通信を切断します

…SSL/TLS証明書の有効期限が切れているため 接続を中断します。

#### この接続先の安全性が確認できません SSL/TLS通信を切断します

…SSL/TLS証明書の有効期限が切れているため 接続を中断します。

#### この接続先は安全でない可能性があります SSL/TLS通信を切断します

…SSL/TLS証明書の内容が一致していないため 接続を中断します。

#### このソフトは現在利用できません

…使用期限が過ぎたかサーバ側から使用停止状態 に設定されているため起動できません。

#### このソフトは最新です

…目的のソフトが更新されていないため実行できません。

#### このデータはダウンロードできません

データが不正なためダウンロードできません。すでに最大保存件数まで保存しているか、メモリの空きが不足しているため番組をダウンロードできません。

#### このデータは貼り付けできません

…使用できない文字を貼り付けようとしています。貼り付ける文字を確認してから再度操作してください。(P.412参照)

#### このデータは表示できません

#### このファイルは表示できません

…対応していないファイルのため表示できません。

#### このメールは再送信できません

…宛先が不正であったり、メール本文が入力可能 なサイズを超えているため再送信できません。

#### このメールは再送信できません 再編集して送信してください

…宛先が不正であったり、メール本文が入力可能 なサイズを超えているため再送信できません。 再編集してから送信してください。(P.162参 昭)

#### これ以上機能を起動できません

…マルチタスクで使用できる最大数の機能が起動 しています。使っていない機能を終了してから 再度操作してください。(P.382参照)

#### ++

#### 再生可能日前です

#### 再生できません

…再生可能日前のためファイルを再生できませ ん。

#### 最大サイズを超えたので中断しました

…データ量が最大サイズを超えたので正常にダウンロードできませんでした。

…サイトやインターネットホームページのサイズ が大きいため受信を中断し、取得できた分のみ 表示します。

#### 最大サイズを超えています 受信できません(452)

…最大サイズを超えるデータを受信しようとした ため、受信できませんでした。

#### 最大サイズを超えているためダウンロードできま せん

…最大サイズを超えるPDFデータをダウンロード しようとしたため、ダウンロードできませんで した。

#### サイトに接続できませんでした(403)

…サイトやインターネットホームページに接続で きません。

#### 作成可能サイズを超えるため一部削除されます

…宛先・題名・本文のいずれか(または複数)が入力 可能文字数を超えていたため、一部削除されま した。

#### シークレットデータのため呼び出せません

…シークレットモードまたはシークレット専用 モードに切り替えていないため呼び出せませ ん。シークレットモードまたはシークレット専 用モードに切り替えてから操作してください。 (P.128参照)

#### システムを再起動しました

…エラーが発生したため再起動しました。

# システムを再起動しました

電源ON時の電池の抜き差しや電池の金属部分の 汚れは再起動の原因となります

#### 金属部分は定期的な清掃をお勧めします

・・・電源を入れたままでの電池パックの付け直し や、電池パックの金属部分の汚れにより、接触が 悪くなったため再起動しました。電池パックの 金属部分が汚れているときは、乾いた綿棒など で拭いてください。

#### システムを再起動しました

# FOMAカードの金属部分の汚れは再起動の原因となります

#### 金属部分は定期的な清掃をお勧めします

…FOMAカードの金属部分の汚れにより、接触が悪くなったため再起動しました。FOMAカードの金属部分を乾いた綿棒などで拭いてください。

#### 指定サイトがみつかりません(404)

・・・サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。 URLを確認してから再度操作してください。 (P.194参照)

#### 指定したサイトへは接続できませんでした(504)

…サーバからの応答がなかったため接続できません。

#### 指定のページ番号は無効です

…入力されたページ番号は無効です。正しいページ番号を入力して再度操作してください。(P.373参照)

#### 自動更新設定ができませんでした

…エラーが発生したため自動更新設定が設定できませんでした。

#### 自動時刻時差補正情報を受信していないため再生 できません

…自動時刻時差補正情報を受信していないため、 再生期間・再生期限付きのファイルを再生でき ませんでした。

#### 自動変換機能設定中

削除できません

#### 自動変換機能設定中 全削除できません

…自動変換機能設定で設定されている国/地域番号や国際電話アクセス番号は削除できません。 設定を変更/解除してから再度操作してください。(P.62参照)

#### しばらくお待ちください

…音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

#### しばらくお待ちください (パケット)

…パケット通信設備が故障、またはパケット通信 ネットワークが非常に混み合っています。しば らくしてから再度操作してください。

#### しばらくたってから操作してください

…現在、起動できない状態になっています。しばらくしてから再度操作してください。

### 受信可能なチャンネルがサーチできませんでした

…現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

#### 受信できませんでした

…接続先設定で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.209参照)

#### 受信できませんでした

#### i モードセンターが混み合っています

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

#### 詳細を保存することができません

… トルカの詳細データが非対応データのため保存できませんでした。

#### スケジュールがいっぱいです

…FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。(P.390, P.391参照)

#### すでに他の機能が起動中です 解除できません

すでに他の機能が起動中です 起動できません

#### すでに他の機能が起動中です 切り替えできません

すでに他の機能が起動中です 接続できません

#### すでに他の機能が起動中です 設定できません

#### すでに他の機能が起動中です 登録できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。 使っていない機能を終了してから再度操作して ください。(P.382参照)

#### すべて保護のため削除できません

…すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから再度操作してください。 (P.162、P.176、P.198参照)

#### 赤外線送信できませんでした

…エラーが発生したため赤外線送信ができません でした。

#### 積算料金上限規制中

#### 発信できません

…積算通話料金が上限を超えました。積算通話料金をリセットしてください。(P.398参照)

#### セキュリティエラーのため終了しました

# セキュリティエラーのため i アプリ待受画面を解除しました

… i アプリDXが強制終了しました。(P.291参照)

#### 接続相手が見つかりません

…iC通信の際に、接続先が見つかりませんでした。

#### 接続先が対応していません

- …接続先設定で設定した接続先アドレスが対応していないため操作できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.209参照)
- …ユーザ証明書を操作中のため接続できません。ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作してください。

#### 接続できません

- …接続先設定で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.209参照)
- …電波が弱いため接続できません。電波の強い場所で再度操作してください。

#### 接続できませんでした

…ネットワークの問題で接続できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。

#### 接続できませんでした(503)

#### 接続できませんでした(562)

…ネットワークの問題で接続できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。

#### 設定できませんでした

…エラーが発生したため設定できませんでした。

#### 前回のソフトウェア更新は正しく終了されません でした

#### ソフトウェア更新を最初から実行してください

・・・ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切られました。再度ソフトウェア更新を行ってください。(P.497参照)

#### 選局情報がありません

…チャンネル情報が取得できないためお勧めメールを作成できません。

#### 全件送信できません

…選択したファイルがすべてFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのため送信できませんでした。

#### 選択できません

…「i モーション切り出し」で終点を選択する際に、始点より前または始点と同位置を選択したため選択できませんでした。もう一度始点から選択し直してください。(P.339参照)

#### 操作が行われていない可能性があります

…処理中にmicroSDカードが取り外されたため、またはエラーが発生したため操作が行われていない可能性があります。「ムービー」フォルダ内のデータを確認してください。(P.330参照)

#### 操作内容をご確認ください

…エラーが発生したため操作できませんでした。

#### 送信先にデータを登録できません

…送信相手がデータをロックしています。

#### 送信できない宛先があります

#### 送信できなかった宛先があります

…いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正 しく入力してから送信してください。(P.138参 照)

#### 送信できませんでした

# 送信できませんでした(552)

#### 送信できませんでした(XXX)

…メールが正しく送信できませんでした。 XXXには3桁の数字が表示されます。

#### 送信できません

#### 宛先を確認してください(451)

…メールが正しく送信できませんでした。宛先を 確認してから再度操作してください。(P.138参 照)

#### 送信できませんでした

#### i モードセンターが混み合っています

…回線が非常に混み合っています。しばらくして から再度操作してください。

#### 送信不可のファイルが添付されているため再送信 できません

…メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているため、再送信できませんでした。

## 送信メールが壊れているため再送信できません

…メールの本文のサイズがオーバーしていたり、 本文の添付情報が壊れていたりしているため再 送信できませんでした。

#### ソフトウェア更新機能起動中です 起動できません

…ソフトウェア更新中のため起動できませんでした。ソフトウェア更新が終了してから再度操作してください。

#### ソフトに誤りがあります

#### ソフトに誤りがあるためダウンロードできません

…ソフトのデータが不正なためダウンロードや バージョンアップができません。

#### ソフトを起動しICカード内データを削除後ソフト を削除してください

…ICカード内にデータが残っているためおサイフ ケータイ対応iアブリを削除できません。おサ イフケータイ対応iアブリを起動して登録デー タを削除してから再度操作してください。

#### タ

#### 対応機種ではありません

…ダウンロードやバージョンアップしようとして いるソフトがFOMA端末に対応していません。

#### 対応していないコンテンツがあります

…FOMA端末に対応していないデータが含まれて います。

#### 対応ソフトがあるため削除できません

…対応するメール連動型 i アプリがあるため削除できません。

# 対応ソフトが削除されています

フォルダ内表示を参照してください

…対応するメール連動型 i アプリが削除されています。

#### タイトル変更できません

…タイトル編集時に文字を入力しなかったり、空 白のみ入力したりすることはできませんのでタ イトルを変更できませんでした。文字を入力し てから再度操作してください。(P.321参照)

#### ダイヤル発信制限設定中です

…ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから再度操作してください。(P.127参照)

#### ダウンロード済みデータがあります ネットワーク接続できません

…ムービー取得完了の画面で保存を行い、データ 取得完了の画面を終了してください。(P.218参 照)

#### ダウンロードできませんでした

## ダウンロードできませんでした

更新を中止します

…他の機能が起動中、またはエラーが発生したためダウンロードができませんでした。

#### ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用 ください

… i モードパケット定額サービスをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一定時間接続できなくなることがあります。しばらくしてから再度操作してください。

#### ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ちください(553)

…回線が非常に混み合っています。しばらくして から再度操作してください。

#### チャネル情報取得に失敗しました

… i チャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部不足またはすべて取得できなかったため取得に失敗しました。

#### チャンネルは見つかりませんでした

…現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

#### 中断されました

…データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。

#### 通知アイコン点灯していません

…上限通知アイコンが点灯していないため上限通 知アイコンは消去できません。

#### データが不足しているため起動できません

…起動しようとしたiアブリが部分データしか保存されていないため起動できませんでした。 iアブリをすべてダウンロードしてから再度操作してください。(P.288参照)

#### データ結合できませんでした

…読み取ったデータを結合できませんでした。今 まで読み込んだデータは破棄されます。

#### 電話帳がいっぱいです

…FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため 受信できませんでした。不要な電話帳を削除し てから再度操作してください。(P.92参照)

#### 登録外着信拒否設定中です

…登録外着信拒否が「拒否」に設定されています。 設定を「許可」にしてから再度操作してくださ い。(P.132参照)

#### 登録できませんでした

…エラーが発生したため登録できませんでした。

#### ナ

#### 入力形式が正しくありません

…入力したUSSDが間違っています。正しい USSDを入力してください。(P.433参照)

#### 入力データまたはURLが長すぎます

…入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送信してください。 (P.190参照)

#### 入力データをご確認ください(205)

…入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。

#### 認証タイプに未対応です(401)

…対応していない認証タイプのため接続できません。

#### 認証できませんでした

…認証エラーが発生しました。

#### ネットワークを見つけられません

…指定したネットワークに接続できません。ただし、その後アンテナマークが表示されればネットワークに接続できています。

#### 残りのデータを取得できません データを削除しました

・・・部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。

#### Л

#### バージョンアップできません

#### バージョンアップできませんでした

…エラーが発生したためバージョンアップができませんでした。

#### パーソナルデータロック設定中です

…パーソナルデータロックが設定されています。 パーソナルデータロックを解除してから再度操作してください。(P.125参照)

## パーソナルデータロック設定中です

#### 内蔵代替画像を送信します

…パーソナルデータロックが設定されているとき は「内蔵」の代替画像が送信されます。

#### 倍率を入力してください

…倍率が入力されていません。倍率を入力してから再度操作してください。(P.374参照)

#### 発信できません

…エラーが発生したため発信できませんでした。

#### 番組更新中です

…Music&Videoチャネルの番組更新中のため、ダウンロードまたは再生ができません。しばらくたってから再度操作してください。

#### ピクチャが表示できません

…画像データが不正なため表示できません。

#### 表示できません

…対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してください。(P.290参照)

#### ファイル名変更できません

…半角英数字以外の禁止文字を含んだファイル名には変更できません。正しいファイル名を入力してから再度操作してください。(P.321参照)

#### フォーマットエラーです

#### 正しいフォーマットのカードを挿入してください

…P-01C未対応フォーマットのmicroSDカードです。P-01Cでフォーマットしてください。 (P.360参照)

#### フォトが大きすぎるため作成できません

…撮影した画像が大きすぎるため i モードメール に添付できません。

#### 振分け条件がいっぱいのため登録できません

…すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作してください。 (P.169参照)

#### 編集中のため削除できません

…他の機能で使用しているため削除できません。 他の機能を終了してから再度操作してくださ い。(P.382参照)

#### 他の機能が起動中のため起動できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。 使っていない機能を終了してから再度操作して ください。(P.382参照)

#### 保護のため削除できません

…保護されているデータのため削除できませんでした。保護を解除してから再度操作してください。(P.162、P.176、P.198参照)

## 保存可能サイズを超えているため設定できません

…「ファイル制限」を設定することによって保存可能サイズを超えてしまったため設定できませんでした。

#### 保存期限が過ぎたためファイルを受信できません (492)

…未取得の添付ファイルが i モードセンターの保存期間を過ぎているため取得できませんでした。

#### 保存先設定できません

…フォルダ内に保存できる空き番号が存在しない ため設定できません。

#### 保存できません

…サイトからデータを取得できなかったため保存できませんでした。

#### 保存できませんでした

- …エラーが発生したためトルカのコピーができませんでした。
- …エラーが発生したため保存できませんでした。

#### 本文中画像が削除されます

…FOMA端末外への出力が禁止されている画像が メール本文に貼り付けられているため削除され ました。

#### 本文編集できません

…添付ファイルが10000バイトあるため、本文を 入力できません。

#### ₹

#### 無効なデータです

- …ムービーを再生する際にデータが以下のような場合、再生できません。
  - ・Windows Media以外のデータ、またはファイルの中身が不正なデータの場合
  - ・画像サイズが800ドット×480ドットより大きい、または画像ビットレートが2Mbpsより大きい、または音声ビットレートが384kbpsより大きい。データの場合
  - ・保存可能なデータをダウンロードする際に サーバから不明な応答があった場合
  - ・対応していないストリーミングサーバであった場合(FOMA端末で対応するストリーミングサーバはWindows Media Services 4.1、Windows Media Services 9のみ)

#### 無効なデータを受信しました

#### 無効なデータを受信しました(XXX)

- …受信したデータにエラーがあるため表示または 保存できません。受信したデータは破棄されま す。
  - XXXには3桁の数字が表示されます。

#### メールセキュリティ設定中のためダウンロードで きません

・・・メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません。メールセキュリティを解除してから再度操作してください。(P.129、P.161参照)

# メール選択受信設定がOFFに設定されています

…メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。(P.152参照)

#### メールフォルダ利用中のため起動できません

メールフォルダ利用中のため削除できません

#### メールフォルダ利用中のためダウンロードできま せん

…対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。(P.290参照)

#### メールを作成できません

…FOMA端末が読み込み中のため i モードメールを作成できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。

#### メモリ機能動作中

#### 設定できません

…microSDカードが使用中のため設定できません。

#### メモリ番号:XXX

#### 書き換えできません

…シークレット登録した電話帳のメモリ番号と同 じメモリ番号のため登録できません。違うメモ リ番号に登録してください。

XXXには3桁の数字が表示されます。(P.84参 照)

#### メモリ不足です

#### 更新を中止します

…ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモ指定 の故障取扱窓口にお問い合わせください。

# メモリ不足です

コンテンツのトップページに戻ります

#### メモリ不足です

チャンネルのトップページに戻ります

#### メモリ不足です

トルカ一覧に戻ります

#### メモリ不足です

#### ページを表示できません

…メモリが不足したため処理の継続ができませんでした。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。(P.44参照)

#### メモリ不足のためソフトウェア更新失敗しました

…ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモ指定 の故障取扱窓口にお問い合わせください。

#### メモリ不足のため表示できません

…メモリが不足したため処理の継続ができませんでした。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。(P.44参照)

#### メロディが設定されていません

・・・・プログラム編集がされていない状態でプログラムを再生しようとしたときに表示します。プログラムを編集後、プログラム再生してください。(P.364参照)

#### ヤ

#### 容量不足です

…保存容量がいっぱいのため操作できません。

#### 呼出時間表示設定中です

…呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。 設定を「OFF」にしてから再度操作してくださ い。(P.132参照)

#### 読み込みエラーです

#### 読み込みできませんでした

…microSDカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。

#### 読み込みできませんでした 終了します

…microSDカードの情報読み込み中にmicroSDカードが抜かれました。microSDカードを装着してから再度操作してください。(P.351参照)

…「移行可能コンテンツ」フォルダ内に保存されて いるファイルを、保存したときと異なるFOMA カードを挿入して再生しようとしたため読み込 みできません。ファイルの保存時に挿入してい たFOMAカードを挿入してから再度操作してく ださい。(P.37参照)

#### フ

#### ライセンス取得できませんでした

…ムービーのライセンス情報の取得ができなかったため再生できません。

#### 利用可能なピクチャがありません

…サイズに合ったフレームがありません。

#### 履歴表示OFF設定中です

…履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。(P.128参照)

#### リンク先のページをダウンロードしていません

…PDFデータにリンクが設定されていて、そのリンク先がダウンロードされていないため表示できませんでした。

#### 録画準備中です

#### 録画できません

…録画終了直後は録画できません。しばらくして から再度操作してください。

#### 英数字

#### FOMAカード(UIM)が異なるため起動できません でした

…FOMAカードセキュリティ機能により i アプリを起動できません。i アプリダウンロード時に 挿入していたFOMAカードを挿入してから再度 操作してください。(P.37参照)

#### FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できませ h

…FOMAカードヤキュリティ機能により操作でき ません。データやファイルの取得時に挿入して いたFOMAカードを挿入してから再度操作して ください。(P.37参照)

#### FOMAカード(UIM)が異なるため指定されたソフ トが起動できませんでした

…FOMAカードセキュリティ機能により i アプリ を起動できません。データやファイルの取得時 に挿入していたFOMAカードを挿入してから再 度操作してください。(P.37参照)

#### FOMAカード(UIM)が異なるため正しく表示でき ません

…FOMAカードセキュリティ機能により画面メモ が正しく表示できません。画面メモ保存時に挿 入していたFOMAカードを挿入してから再度操 作してください。(P.37参照)

#### FOMAカード(UIM)もしくは楽曲データのライセ ンス情報が異なるため再生できません

…FOMAカードヤキュリティ機能により再生でき ません。着うたフル®の取得時に挿入していた FOMAカードを挿入してから再度操作してくだ さい。FOMAカードが着うたフル®の取得時に挿 入していたFOMAカードである場合、FOMA端 末内の楽曲ライヤンス情報が不正なため再生で きません。端末初期化を行ってから再度操作し てください。(P.135参照)

# FOMAカード(UIM)を挿入/再確認してください

…FOMAカードが正しく差し込まれているかご確 認ください。(P.36参照)

#### i アプリ To 設定されていません

…「i アプリ To 設定 |でチェックが付いていない ためiアプリを起動できません。チェックを付 けてから再度操作してください。(P.291参照)

#### iモードセンターが混み合っています しばらくお待ちください(555)

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っ ています。しばらくしてから再度操作してくだ さい。

#### i モード問い合わせがすべて無効に設定されてい ます

… i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェッ クが付いていません。問い合わせる項目に チェックを付けてから再度操作してください。 (P 172参照)

#### ICカード機能停止中のためダウンロードできませ Ь

…ICカードロック中のためダウンロードやバー ジョンアップができませんでした。ICカード ロックを解除してから再度操作してください。 (P.307参照)

#### ICカード内データがいっぱいのためダウンロード できません

#### いずれかのサービスを削除しますか?

…おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロード する際、ICカード内データの容量が足りない場 合に表示されます。

「YFS」を選択すると、すでに登録しているおサ イフケータイのサービス名と、ICカード内の容 量(バイト数)が表示されますので、不足エリア サイズを確認したあと、削除するサービスを選 択し、iアプリを起動して削除してください。

#### ICカードロック設定中です

…ICカードロックが設定されています。ICカード ロックを解除してから再度操作してください。 (P307参照)

#### iC送信できませんでした

…エラーが発生したためiC送信できませんでし t-.

#### microSDに書き込み保護がかけられています

…microSDカードがライトプロテクトされている ため書き込みできません。外部機器などで microSDカードのライトプロテクトを解除して から再度操作してください。

#### microSDの交換またはチェックディスクをおすす めします

…microSDカードのフォーマットが異常です。 microSDカードをチェックディスクしてくださ い。(P.360参照)

#### PIN1がロックされました

#### PINロック解除コードを入力してください

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかか ります。PINロック解除コードを入力してくださ い。(P 122参照)

#### PIN1コードが違います

…入力したPIN1コードが間違っています。正しい PIN1コードを入力してください。(P.121参照)

#### PIN1コードが認識できませんでした

#### PIN1コードがロックされています

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかか ります。PINロック解除コードを入力してくださ い。(P.122参照)

#### PINロック解除コードが認識できませんでした

## PINロック解除コードがロックされています

#### PINロック解除コードがロックされました

…PINロック解除コードを10回間違えるとPIN ロック解除コードがロックされます。ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください。

#### SMS center設定を確認してください

…SMS center設定でSMSセンターが正しく設 定されていません。SMS center設定を設定し てから再度操作してください。(P.182参照)

#### SSL/TLS通信が切断されました

…改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したか、 SSL/TLSエラーが発生したため接続できませ んでした。

#### SSL/TLS通信が無効です

…サーバの認証エラーのため接続できません。

#### SSL/TLS通信が無効に設定されています

…証明書設定でそのサーバのSSL/TLS証明書が 無効に設定されています。有効に設定してから 再度操作してください。(P.210参照)

#### Toの宛先を設定してください

…「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先 を入力してから再度操作してください。 (P.138、P.140参照)

#### ToDoがいっぱいです

…FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため 受信できませんでした。不要なToDoを削除して から再度操作してください。(P.393参照)

#### URLが不正です

…URLが不正なためサイトやインターネットに接続できません。

#### 10~100000円の間で設定してください

…通話料金通知の上限料金は10~10000円の間で設定してください。(P.398参照)

#### +の位置が不正です

…「+」の位置が間違っています。電話番号の先頭 に入力してください。(P.61参照)

# 困ったときには

# 保証とアフターサービス

#### 保証について

- ●FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け 取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお 確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、 すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、 お買い上げ日より1年間です。
- ●ごの製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更 することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録され た内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容は メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理 などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を 除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  - ※本FOMA端末は、電話帳やiモーション、iアプリの利用するデータを microSDカードに保存していただくことができます。
  - ※本FOMA端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要な有 料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かり センターに保存していただくことができます。
- ※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.449参照)と FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)またはFOMA USB 接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録され た内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

## アフターサービスについて

#### ◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧に なってお調べください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の 「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

#### ○お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営 業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参くださ い。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、 あらかじめご了承ください。

#### ■保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であって も保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなど の破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間 内であっても有料修理となります。

#### ■以下の場合は、修理できないことがあります。

- ・故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している 場合)
- ・お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や 内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端 子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性が あります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となりま す。

#### ■保証期間が過ぎたときは

で要望により有料修理いたします。

#### ■部品の保有期間は


FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保 有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所に よっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、 あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所に よっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わ せ先しへお問い合わせください。

#### ○お願い

- ●FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
- ・火災・けが・故障の原因となります。
- ・改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことを ご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては 故障修理をお断りする場合があります。
- 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
- 液品部やボタン部にシールなどを貼る
- ·接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
- ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理と なります。
- ●FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意 にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できな いときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない 場合がありますので、ご注意願います。
- ●各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその 他お取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をお かけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- ●FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッ シュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使え なくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部
- ●FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を 切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただ し、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。
- ◎メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータま たは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが 変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負い ません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換するこ とにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA 端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が 作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います。(一部移し替えで きないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合
  - ※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場 合もしくは移し替えができない場合がございます。

# i モード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウ ンロードなどが正常に動作しているかを、お客様で自身でご確認いただ けます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障 お問い合わせ先」までお問い合わせください。



- 「i モード故障診断サイト |への接続方法 i モードサイト:
  - i Menu→お知らせ→サポート情報→お問い合わせ →故障·電波状況お問い合わせ先→ i モード故障診断



サイト接続用QRコード

- ●海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ●FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更に なることがあります。
- ●各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みに なり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客 様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ (iモード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモー ド故障診断以外の目的には利用いたしません。

があります。)

#### <ソフトウェア更新>

# ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。 FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびiMenuの「お客様サポート」にてご案内させていただきます。更新方法には、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3種類があります。

【自動更新】: 新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ 設定した時間に書き換えを行います。

【即時更新】:更新したいときすぐに更新を行います。

【予約更新】: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

●ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

#### ■ご利用にあたって

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新ができます。
- ●ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ●ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ●以下の場合はソフトウェアを更新できません。
- ・電源が入っていないとき ・日付時刻を設定していないとき ・通話中
- ・圏外にいるとき ・PIN1コードロック中 ・おまかせロック中 ・セルフモード設定中
- ・他の機能が起動中のとき・FOMAカードを挿入していないとき
- パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ●ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ◆ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。)
- ●ソフトウェア更新の際にはサーバ(当社のサイト)へSSL/TLS通信を行います。SSL/TLS証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時:有効 設定方法についてはP.210参照。)
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ●「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中に メールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が 表示されないことがあります。
- ●ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ●ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の 操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障 取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

#### ソフトウェア更新を自動で行う<自動更新設定>

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き 換えを行います。


お買い上げ時は、「自動更新設定」が「自動で更新」、曜日が「指定なし」、時 間が「3:00」に設定されています。

書き換え可能な状態になると、「書き換え予告アイコン」が表示され、書 き換え時刻の確認を行い、書き換え時刻の変更や今すぐ書き換えをする かを選択できます。

「書き換え予告アイコン」が表示された状態で書き換え時刻になると、自 動で書き換えが行われ、「書き換え予告アイコン」は消去されます。


#### 自動更新日時の設定

⋈ĸw)▶設定/サービス▶その他▶ソフトウェア更新 ▶端末暗証番号を入力▶自動更新設定



#### 更新が必要な場合

- 待受画面で「書き換え予告アイコン」を選択し、書き換え 時刻の確認、書き換え時刻の変更、今すぐ書き換えのい ずれかを選択します。
  - 書き換え予告ア イコンは、設定時 刻に書き換えを 開始することを 通知します。



を選択

[金曜] 3:00に 書換え開始します 書換え時間:約10分 書き換え中は 全ての機能が使えません 他機能動作中は 書き換え予 書換え開始しません 告アイコン OK 時刻変更 今すぐ書換え

# 「OK」を選択します。

- 選択後は一度待受画面に戻り、設定時刻に書き換 えを開始します。
- 「時刻変更」を選択した場合は、書き換えを行う曜 日と時刻を設定します。
- ●「今すぐ書換え」を選択した場合の操作については P.500「すぐにソフトウェアを更新する(即時更 新)|参照。
- 書き換え予告アイコンは、一度確認すると消えます。

2/18(金) 10:00

#### ソフトウェア更新を起動する

「自動更新設定」で「更新の通知のみ」を選択した場合、ソフトウェア更新が必要になると「更新お知らせアイコン」でお知らせします。 ソフトウェア更新を起動するには「更新お知らせアイコン」を選択して 行う方法とメニュー画面から行う方法があります。

#### 「更新お知らせアイコン」を選択してソフトウェア更新を起動する

🕇 待受画面で「更新お知らせアイコン」を選択します。



- ●「いいえ」を選択すると、お知らせアイコンを消去するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●「更新お知らせアイコン」は以下の場合に表示されます。
- ・ドコモから通知があった場合
- ・手順3で「更新が必要です」と表示された場合
- ・予約起動でソフトウェア更新実行時に電源を切っていたり、更新処理が 失敗した場合
- ・ソフトウェア更新の予約を取り消した場合

| 🤈 ソフトウェア更新が必要かチェックします。

チェック中は音声電話 を受けることができます。



3 ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」と表示されますので、そのままご利用ください。更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示されます。このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択できます。







※更新が必要ない場合 の画面



て、ソフトウェア更新 ができない場合の画面 (しばらく待ってから 再度ソフトウェア更新 を起動してください。)

#### メニューからソフトウェア更新を起動する

**▶設定/サービス▶その他▶ソフトウェア更新** ▶端末暗証番号を入力▶更新実行



ソフトウェア更新

ダウンロード中・・・

中止

P.499手順2へ進みます。

#### すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示 され、しばらくするとダウンロードを開始します。(「OK」 を選択するとすぐにダウンロードを開始します。)

ソフトウェア更新

ダウンロードします

音声着信以外は

ご利用になれません

- ダウンロード中は音声 電話を受けることがで きます。
- ダウンロードの途中で 中止すると、それまでダ ウンロードされたデー 夕は削除されます。
- ると、あとはメニューな
- OK ダウンロードを開始す どを選択しなくても更新処理が実行されます。

ダウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。 (「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。) 書き換えが終わると、自動的に再起動します。



- ●書き換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。
- 書き換え中は電話を受けることもできません。

※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更 新を中止することもできません。

また、ACアダプタ(別売)などを接続していても、一時的に充電を停止し ます。

- 更新の完了を確認したら「OK」を選択 して終了です。
  - ●更新完了時に「OK |を選択しなかった場合、待受 画面に更新が完了したことを表す[書き換え完了 アイコン | が表示されます。

「書き換え完了アイコン」は、一度確認すると消去 されます。



#### 日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混み合っている場合には、 あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバと通信して設定 しておけます。

# ソフトウェア更新画面で「予約」を選択します。



予約可能な日時が表示されます。

●ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。

#### 「その他の日時 |を選択した場合

サーバと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する 画面には各時間帯の予約空き状況が

- ○:空きあり、△:空きわずか、×:空きなし
- のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバと通 信して予約時刻の候補が表示されます。
- 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。 再度サーバと通信を行い、予約は完了です。



#### 予約した時刻になったときは

右の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア 更新を開始します。

予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届 くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。



#### お知らせ

- ●他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるので ご注意ください。
- ●アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動されない場 合があります。
- ●予約が完了したあとにP.135「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソ フトウェア更新は起動しません。 再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

#### 予約した日時を確認・変更・取り消す

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力し て「更新実行」を選択すると、予約時刻を確認できます。

予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消 せます。変更する場合には「変更」を選択します。取り消す 場合には「取消」を選択します。



#### ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「Cancel 」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。 「YES |を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO | を選択すると前の画面に戻ります。

#### お知らせ

●操作中に電池残量が少なくなった場合、ソフトウェアの書き換えは行われ ず、操作が終了します。

#### <スキャン機能>

# 有害なデータをチェックする

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.502参照)
- ◆スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防げませんのであらかじめご了承ください。
- ・パターンデータはFOMA端末の機種ごとにデータの内容が異なります。弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

#### パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

- 【 (ww) D 設定/サービストロック/セキュリティ トスキャン機能トパターンデータ更新トYESトYES
  - i 干ード接続中に中止する場合は「Cancellを選択します。
- 🤈 ok

●パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

#### お知らせ

- ●パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●以下の場合はパターンデータを更新できません。
- ・日付時刻を設定していないとき・通話中・圏外にいるとき・FOMAカードを挿入していないとき・オールロック中
- 他の機能が起動中のとき
- ·パソコンなどの外部機器と接続中のとき ·セルフモード設定中
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

## パターンデータを自動的に更新するように設定する <自動更新設定>

パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターンデータを自動的に更新するかどうかを設定します。

- YES►OK
  - ●手順1で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送信する旨の確認画面が表示されます。
  - i モード接続中に中止する場合は「Cancellを選択します。

#### お知らせ

- ●自動更新設定および自動更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●自動更新が終了すると、デスクトップに「 ∰ 」(パターン更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。更新できなかった場合には「 ∰ 」(パターン 更新失敗)が表示されます。「 ∰ 」を選択すると、更新結果の内容が表示されます。

### スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

スキャン機能を「有効」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックできます。SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

# **1** № 設定/サービストロック/セキュリティトスキャン機能トスキャン機能設定ト項目を選択

スキャン機能......スキャン機能を実行するかどうかを設定します。 メッセージスキャン...SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定 します。

●「スキャン機能」を「無効」に設定しているときは、「メッセージスキャン」 は設定できません。

# 🤈 有効·無効

- 「無効」を選択した場合は無効にするかどうかの確認画面が表示されま
- スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、 5段階の警告レベルで表示されます。(P.503参照)

### お知らせ

●留守番電話の着信通知機能などのSMSはスキャン対象外となります。

### スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。警告画面で「詳細」を選択すると問題要素の名前が表示されます。

- ●問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。
- ◆検出した問題要素によっては、「詳細」が表示されない場合があります。



### ■スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2
□ スキャン機能     正常に動作できない     場合があります	□ スキャン機能     正常に動作できない     場合があります     動作を中止しますか?	
高大 高大 高大 高大 高大 高大 高大 高大 高大 高大	YES NO 詳細	OK 事羊為田
OK 動作を継続しま	YES動作を中止し、	OK動作を中止し、
<u>ਰ</u> .	終了します。	終了します。
	NO動作を継続しま	
	<u>ਰ</u> .	
警告レベル3	警告レベル4	
スキャン規制 正常に動作できない 場合があります データを削除しますか? YES NO 詳細		
YES データを削除	OKデータを削除	
し、終了します。	し、終了します。	
NO動作を中止し、 終了します。		

i モードメールやSMSを表示する際の警告画面は、上記の画面と異なる場合があります。

## パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

**1** (MM) ▶ 設定/サービス▶ロック/セキュリティ ▶ スキャン機能▶バージョン表示

# 主な仕様

### ■本体

品名			P-01C	
サイズ(別	引じたとき	<u>ŧ</u> )	高さ:約111mm	
			幅 :約50mm	
			厚さ:約10.4mm(最厚部:約15.6mm)	
質量(電池	セパックを	<b>麦着時)</b>	約108g	
連続	FOMA	3G/GSM	移動時:約280時間	
待受時間	/3G	切替[3G]		
		3G/GSM	静止時:約420時間	
		切替[自動]	移動時:約270時間	
	GSM	3G/GSM	静止時:約190時間	
		切替[自動]		
連続	FOMA/	'3G	音声電話時 :約140分	
通話時間			テレビ電話時:約110分	
	GSM		音声電話時 :約180分	
ワンセグ	視聴時間		約320分	
			(ワンセグecoモード時:約360分)	
充電時間			ACアダプタ:約100分	
			DCアダプタ:約100分	
ディス	方式		TFT 262,144色	
プレイ	サイズ		約3.0inch	
	画素数		102,480画素(240ドット×427ドット)	
撮像	<b></b>		CMOS	
素子	子 サイズ		1/4.0inch	
カメラ部	カメラ部 有効画素数		約510万画素	
	記録画素数		約500万画素	
	(最大時	)		

記録部	静止画記録枚数※1	最大約2100枚(お買し	ハ上げ時)		
	静止画連続撮影	デジカメモード連写設	定時		
		VGA:8枚 正方形(小):8枚			
		待受:8枚			
		連写モード時			
		VGA:4枚	QVGA:5~10枚		
		QCIF:5~20枚	Sub-QCIF:5~20枚		
音楽	連続再生時間※2	SDオーディオ(バック	グラウンド再生対応):		
再生		約4900分※3			
		着うたフル®(バックグ	ラウンド再生対応):		
		約4300分※3			
		i モーション(着うた®	)を含む):		
		約1000分※3			
		WMAデータ(バックグラウンド再生対応):			
		約3700分			
		Music&Videoチャネ	ル		
		(バックグラウンド再生対応)			
		音声:約4300分			
		動画:約300分			
保存	着うた <sup>®</sup>	約66Mバイト(お買い	上げ時)※4		
容量	着うたフル®				

- ※1:画像サイズ:QVGA(320×240)、画質:ノーマル、ファイルサイズ:25K バイト
- ※2:連続再生時間とは、FOMA端末を閉じた状態で、ステレオイヤホンマイク 01(別売)を使用して再生できる時間の目安です。
- ※3:ファイル形式:AAC形式
- ※4:静止画、i モーション、メロディ、PDFデータ、Music&Videoチャネル、 きせかえツール、マチキャラ、フォント、トルカ、i アプリと共有

### ■電池パック

品名	電池パック P17
使用電池	Li-ion(リチウムイオン)電池
電圧	3.7V
容量	600mAh

ファイル形式	JPEG
圧縮方式	Baseline方式
拡張子	jpg
タイトル/ ファイル名	保存日時と枚数により自動設定(2011年2月18日 10時00分1枚目に撮影した場合) タイトル 「2011/2/18 10:00」 ファイル名 「2011021810000000」(保存先設定:本体) 「P1000001」(保存先設定:microSD)
最大ファイルサイズ	1.7Mバイト
メール添付・出力	メール添付やmicroSDカードなどによるFOMA端末外への出力可能
保存容量	約66Mバイト(本体)

# 保存できる静止画枚数の目安

保存できる枚数は撮影環境により異なります。 ※本体・microSDカードには保存可能なファイル数に上限があります。

### ■P-01Cに保存可能な枚数

画質設定画像サイズ	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
5M(1944×2592)	約38枚	約53枚	約68枚
3.7Mワイド(2592×1456)	約57枚	約68枚	約86枚
正方形(大)(1936×1936)	約57枚	約68枚	約86枚
3M(1536×2048)	約68枚	約85枚	約97枚
2Mワイド(1920×1080)	約98枚	約130枚	約160枚
2M(1200×1600)	約98枚	約130枚	約160枚
WVGA(480×854)	約440枚	約600枚	約760枚
VGA(640×480)	約640枚	約760枚	約930枚
正方形(小)(480×480)	約640枚	約760枚	約930枚
待受(240×428)	約1000枚	約1400枚	約2100枚
QVGA(240×320)	約1400枚	約1600枚	約2100枚
QCIF(176×144)	約2400枚	約2400枚	約2400枚
Sub-QCIF(128×96)	約2400枚	約2400枚	約2400枚

お買い上げ時の保存可能枚数です。

### ■microSDカード(2Gバイト)に保存可能な枚数

画質設定画像サイズ	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
5M(1944×2592)	約1117枚	約1536枚	約1982枚
3.7Mワイド(2592×1456)	約1661枚	約1982枚	約2458枚
正方形(大)(1936×1936)	約1661枚	約1982枚	約2458枚
3M(1536×2048)	約1982枚	約2458枚	約2793枚
2Mワイド(1920×1080)	約2793枚	約3841枚	約4728枚
2M(1200×1600)	約2793枚	約3841枚	約4728枚
WVGA(480×854)	約12293枚	約15366枚	約20488枚
VGA(640×480)	約15366枚	約20488枚	約20488枚
正方形(小)(480×480)	約15366枚	約20488枚	約20488枚
待受(240×428)	約30733枚	約30733枚	約61466枚
QVGA(240×320)	約30733枚	約30733枚	約61466枚
QCIF(176×144)	約61466枚	約61466枚	約61466枚
Sub-QCIF(128×96)	約61466枚	約61466枚	約61466枚

# 動画撮影の仕様

ファイル形式	MP4、ASF(「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合)
符号化方式	映像:MPEG4 音声:AMR、G.726
拡張子	3gp.asf
タイトル/ ファイル名	撮影日時により自動設定(2011年2月18日10時00分 に撮影した場合) タイトル 「2011/2/18 10:00」 ファイル名 「201102181000」(保存先設定:本体) 「MOL001」(保存先設定:microSD)
最大ファイル サイズ	2Mバイト(保存先設定:本体) 撮影時に i モーションメール添付可能なサイズに制限で きます。(P.235参照)
メール添付・出力	メール添付やmicroSDカードなどによるFOMA端末外へ の出力可能
保存容量	約66Mバイト(本体)

### 録画時間の目安

撮影できる時間は撮影環境により異なります。撮影画面に表示される記録可能時間・容量も参考にしてください。

### ■P-01Cに録画可能な時間(ボイスレコーダーの録音時間は「音声のみ」をご覧ください)

	動画容量設定	撮影種別設定	1 🛛	あたりの録画可能	時間		総録画可能時間	
画像サイズ				画質設定			画質設定	
			スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
	メール制限	通常	約2秒	約4秒	約8秒	約243秒	約483秒	約15分
	(小)	映像のみ	約2秒	約4秒	約8秒	約245秒	約489秒	約15分
VGA	(40)	音声のみ		約305秒			約666分	
(640×480)	メール制限	通常	約8秒	約16秒	約30秒	約243秒	約483秒	約15分
	(大)	映像のみ	約8秒	約16秒	約30秒	約245秒	約489秒	約15分
	()()	音声のみ		約20分			約666分	
	メール制限	通常	約3秒	約5秒	約10秒	約323秒	約10分	約20分
	(기/)	映像のみ	約3秒	約5秒	約10秒	約326秒	約10分	約21分
HVGAワイド	(31)	音声のみ		約305秒			約666分	
(640×352)	メール制限	通常	約11秒	約20秒	約40秒	約323秒	約10分	約20分
	(大)	映像のみ	約11秒	約20秒	約40秒	約326秒	約10分	約21分
(.	()()	音声のみ		約20分			約666分	
	メール制限	通常	約4秒	約5秒	約15秒	約483秒	約10分	約30分
	(小)	映像のみ	約4秒	約5秒	約15秒	約489秒	約10分	約31分
QVGA		音声のみ		約305秒			約666分	
(320×240)	メール制限 (大)	通常	約16秒	約20秒	約59秒	約483秒	約10分	約30分
		映像のみ	約16秒	約20秒	約60秒	約489秒	約10分	約31分
	()()	音声のみ		約20分			約666分	
	メール制限	通常	約10秒	約35秒	約69秒	約20分	約75分	約148分
	(1/1)	映像のみ	約10秒	約39秒	約78秒	約21分	約84分	約169分
QCIF	(3.7)	音声のみ		約305秒			約666分	
(176×144)	メール制限	通常	約39秒	約141秒	約279秒	約20分	約75分	約148分
	(大)	映像のみ	約40秒	約159秒	約318秒	約21分	約84分	約169分
	()()	音声のみ		約20分			約666分	
	メール制限	通常	約19秒	約62秒	約122秒	約39分	約135分	約264分
	(기/)	映像のみ	約20秒	約78秒	約156秒	約42分	約169分	約338分
Sub-QCIF	(.3.)	音声のみ		約305秒			約666分	
(128×96)	メール制限	通常	約75秒	約254秒	約497秒	約39分	約135分	約264分
	(大)	映像のみ	約80秒	約318秒	約10分	約42分	約169分	約338分
		音声のみ		約20分			約666分	

<sup>●</sup>お買い上げ時の録画可能時間です。

# ■microSDカード(2Gバイト)に録画可能な時間(ボイスレコーダーの録音時間は「音声のみ」をご覧ください)

			1回あたりの録画可能時間		総録画可能時間			
画像サイズ	動画容量設定	撮影種別設定	画質設定		画質設定			
			スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
VGA		通常	約120分	約180分	約180分	約120分	約236分	約448分
(640×480)		映像のみ	約122分	約180分	約180分	約122分	約244分	約476分
(040 \ 480)		音声のみ		約180分			約20464分	
HVGAワイド		通常	約159分	約180分	約180分	約159分	約305分	約586分
(640×352)		映像のみ	約162分	約180分	約180分	約162分	約317分	約635分
(040/332)		音声のみ	約180分 約20464		約20464分			
QVGA		通常	約180分	約180分	約180分	約236分	約305分	約847分
(320×240)	長時間	映像のみ	約180分	約180分	約180分	約244分	約317分	約953分
(020/240)		音声のみ	約180分		約20464分			
QCIF		通常	約180分	約180分	約180分	約586分	約1907分	約3051分
(176×144)		映像のみ	約180分	約180分	約180分	約635分	約2543分	約5086分
(170/144)		音声のみ		約180分			約20464分	
Sub-QCIF (128×96)		通常	約180分	約180分	約180分	約1089分	約3051分	約4359分
		映像のみ	約180分	約180分	約180分	約1271分	約5086分	約10172分
		音声のみ	-	約180分	•		約20464分	

# FOMA端末の保存・登録・保護件数

	機能	保存·登録件数 <保護件数>	参照先
電話帳		1000*1	82
ワンセグ	テレビリンク	50	256
	視聴予約	100	258
	録画予約	100	259
スケジュール	スケジュール	2500* <sup>2</sup>	387
	祝日	100*3	388
	休日	100	388
ToDo		100	392
テキストメモ		20	399
<b>メール</b> (SMSと i モード	受信メール	最大2500*3、*4、*5、*6 <最大2500*4>	155
メールの合計)	送信メール	最大1000*4、*6、*7 <最大1000*4>	156
	保存メール※8	メール※8 最大20※4	
	ユーザ作成フォルダ (受信BOX)	22	161
	ユーザ作成フォルダ (送信BOX)	22	161
エリアメール		30	155
テンプレート	デコメール®	最大100*3、*4	147
	デコメアニメ®	最大100*3、*4	148
メッセージ	メッセージR	最大100*4 <最大50*4>	175
	メッセージF	最大100*4 <最大50*4>	175
Bookmark	Bookmark	600	194
	Bookmarkフォルダ	40(「Bookmark」を含む)	195
<b>画面メモ</b> ( i モードブラウ	画面メモ	最大300 <sup>*4</sup> <最大150 <sup>*4</sup> >	196
ザ)	画面メモフォルダ	40(「画面メモ」を含む)	197

	機能	保存·登録件数 <保護件数>	参照先
<b>画面メモ</b> (フルブラウザ)	画面メモ	最大300*4 <最大150*4>	196
	画面メモフォルダ	40(「画面メモ」を含む)	197
静止画		最大3500*4、*9、*10	319
	ユーザ作成フォルダ	20	364
i モーション		最大3500*4、*9、*10	330
	ユーザ作成フォルダ	19	364
メロディ		最大3500*4、*9、*10	347
	ユーザ作成フォルダ	20	364
キャラ電		3*3	343
PDFデータ		最大3500*4、*9、*10	372
Music&Video	配信番組	2	270
チャネル	保存番組	最大10*4*10	270
きせかえツール		最大3500*4、*9、*10	349
マチキャラ		最大3500*4、*9、*10	346
フォント		最大3500*4、*9、*10	350
トルカ		最大495*4、*10	307
	ユーザ作成フォルダ	20	309
iアプリ		最大100*4、*10	288
	メール連動型 i アプリ	5	288

- ※1:50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 : i スケジュールも含めます。
- ※3 :お買い上げ時に登録されているデータも含めます。
- ※4 :データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※5 :「ゴミ箱」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
  ※6 :SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMA
- カードに保存できます。(P.400参照)
- ※7 : i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。※8 : 作成中の未送信メールを保存できます。
- ※9 : お買い上げ時に登録されているデータのうち、デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャ、PDFデータ、きせかえツール、マチキャラのみ保存・登録件数に含まれます。
- ※10:静止画、i モーション、メロディ、PDFデータ、ミュージック、 Music&Videoチャネル、きせかえツール、マチキャラ、フォント、トルカ、i アブリのファイルは保存、登録件数や容量を共有しています。

# 携帯電話機の比吸収率など

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種P-01Cの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術 基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。 この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*1ならび

に、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の頭部におけるSARの最大値は0.720W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※2。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_press/fact\_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ:

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ: http://panasonic.jp/mobile/

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分科会に設置された局所吸収指針委員会にて審議している段階です。(平成22年10月現在)

# **European RF Exposure Information**

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.369 W/kg. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- \* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

### **Declaration of Conformity**

# **C€**0168

The product "P-01C" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://panasonic.net/pmc/support/index.html.

\*\*The European RTTE approval of this product is limited to the use of the P-01C handset, Battery Pack and FOMA AC Adapter for Global use (100 to 240 V AC) only. Other accessories are not part of the approval.

### **FCC Notice**

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
- Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### **FCC RF Exposure Information**

This model phone meets the U.S. government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S.

government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in various positions and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.496 W/kg, and when worn on the body in a holster or carry case, is 0.495 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on FCC ID UCE210032A.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

### Important Safety Information

### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

### HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### **Hearing Aids**

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

# 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

# 知的財産権

# 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウン ロードなどにより取得した文章。画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコ ンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者 に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

### 商標

- [FOMA] 「mova] 「着もじ] 「i モード] 「i アブリ] 「i アブリDX」 「i モーション] 「デコメの] 「デコメを文字の] 「着モーション] 「キャラ電] 「トルカ」 「きせかえ ツール」 「ケータイデータお預かりサービス」 「おまかせロック」 「mopera [mopera U] 「WORLD CALL」 [デュアルネットワーク] 「FirstPass] 「ビジュアルネット] 「i チャネル] 「おサイフケータイ] 「DCMX 」 「iDJ 「セキュリティスキャン」 「i モーションメール」 「i エリア」 「ショートメール」 「WORLD WING 」 「公共モード 「メッセージF」 「マルチナンバー」 「DOPa] 「sigmarion」 「イマドコかんたんサーチ」 「iCお引っこしサービス」 「ケータイお探しサービス」 「マチキャラ」 「MCS」 「OFFICEED」 「うた・ホーダイ」 「2in1」 「Music& Videoチャネル」 「メロティコール」 「エリアメール」 「デコメアニメの」 「iコンシェル」 「i コンシェル」 「i スケジュール」 「docomo SMART series」 「ドコモwebメール」 「かんたんデコメ」 および 「FOMA 」 ロゴ 「i-mode 」 ロゴ 「i-appli」 ロゴ「DCMX」 ロゴ 「iD」 ロゴ 「Music& Videoチャネル」 ロゴは NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。

会社アプリックスの商標または登録商標です。

- McAfee®、マカフィー®は、米国法人McAfee、Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイ ド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International、Inc.またはその関連会社の日本国内における商権または登録商標です。



- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 商標または登録標です。
   Powered by JBlend™ Copyright 2002-2010 Aplix Corporation, All
- Powered by JBIend Copyright 2002-2010 Aprix Corporation. All rights reserved.

  JBIendおよびJBIendに関する商標は、日本およびその他の国における株式



- 分はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- ●「マルチタスク/Multitask |は日本電気株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 「ワンプッシュオープン™」はパナソニック株式会社の商標です。
- Google、モバイルGoogleマップは、Google Inc.の登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米 国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会 社エイチアイの商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

### その他


本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewer、NetFront Sync Clientを搭載しています。 ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその 他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。 Copyright @ 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれていま



す。 IrFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標

です。 The IrDA Feature Trademark is owned by the Infrared Data Association and used under license therefrom.

 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite®およびAdobe Reader® Mobile テクノロ ジーを搭載しています。



Adobe Flash Lite Copyright @ 2003-2010 Adobe Systems Incorporated All rights reserved.

Adobe Reader Mobile Copyright @ 1993-2010 Adobe Systems Incorporated, All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標また は商標です。

- FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品にはGNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「GPI・I GPI 等について」 フォルダ内の[readme.txt]をご参照ください。
- 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。 iWnn @ OMBON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2010 All Rights Reserved.
- テキストプロファイラはオムロン株式会社の商標です。
- MPEG Audio Layer-3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびThomsonからライセ ンスを受けています。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License、AVC Patent Portfolio License及 びVC-1 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的 かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスさ れておりません。
- MPEG-4 Visual、AVC、VC-1の規格に準拠する動画(以下、MPEG-4/AVC/VC-1) ビデオ)を記録する場合
- ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4/AVC/ VC-1ビデオを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手されたMPEG-4/AVC/VC-1ビ デオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA. L.L.C. (http://www.mpegla.com)をご参照く ださい。

- [PRINT Image Matching] [PRINT Image Matching II] [PRINT Image Matching II に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所 有しています。
- ◆ 本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生産 販売されています。
- ◆ 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。 Windows 71t, Microsoft® Windows® 7 (Starter, Home Basic, Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。 Windows Vistala, Windows Vista® (Home Basic, Home Premium, Business,

Enterprise, Ultimate)の略です。 Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、ま

- たはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。 ◆本製品に搭載しているWindows Media Technologyはマイクロソフト社および第三 者の知的財産権により保護されています。本製品以外にマイクロソフト社およびその関 連会社の許可なくその技術を使用することおよび頒布することは禁止されています。
- 本製品は、マイクロソフト社の知的財産権により保護されています。マイクロソフトも しくはマイクロソフトによる承認を受けた子会社からのライセンスを得ずに、本製品以 外で技術の使用もしくは頒布を行うことは禁止されています。




- コンテンツプロバイダーは、本製品に含まれるWindows Mediaデジタル著作権管理技術(WM-DRM)によってコンテンツの内容を保護し(以下、保護コンテンツ といいます。大のコンテンツの著作権を含む知的財産権が不正に利用されないようにしています。本製品は、保護コンテンツの再生にWM-DRMソフトウェアを使用しています。本製品のWM-DRMソフトウェアの安全性が損なわれた場合、保護コンテンツの有者はWM-DRMソフトウェアによる本製品の保護コンテンツの複製、表示、再生を可能にする新ライセンス取得権の無効化をマイクロソフトに要求できます。無効化は、WM-DRMソフトウェアによる保護コンテンツ以外のコンテンツの再生能力に影響するものではありません。インターネットもしくはパソコンから保護コンテンツのライセンスをダウンロードする際に、無効化されたWM-DRMソフトウェアリストが製品に送付されます。Microsoftはライセンスとともに、保護コンテンツ所有者に代わり無効化リストを製品にダウンロードする場合があります。
- 「モバイルSuicalは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ◆本製品に搭載している「ケータイTOOL<辞書>」は、「株式会社学研教育出版の英和・和 英・国語辞書」を使用しています。

MEMO		

# **MEMO**

MEMO		



# 索引

引	520

# 索引

### 索引の引きかた

◆本索引は、本書に記載されている用語や記載内容を要約した用語を50音順に収録しています。知りたい内容が見つからない場合は、別の用語で探してください。

# <例: i アプリの「ソフト設定」で i アプリ待受画面を設定したいとき>

	(1/3. 1 ) 2 2 2 2 7	•	•	•		~ ~
ン	'フト設定					291
	アイコン情報					291
	着信音/画像変更					291
	通信設定					291
	電話帳/履歴参照					291
	トルカ参照					291
	番組表ボタン設定					292
	待受画面設定					301

アフリ符受画面を設定したいとき>					
	待受画面設定(カメラ)	.233			
	待受画面設定(i アプリ)	.301			
	待受サイズ変換	.328			
	i アプリバンキング	.299			
,	i アプリ待受画面 103	, 301			

i アプリメール......289

# ◆◇◆ **ア** ◆◇◆

アイコンカラー設定106
アイコン常時表示設定263
アイコン表示(カメラ)
明るさ329
明るさ設定253
明るさ調節76, 235
アクション一覧74,344
アクション切替74,344
アップロード
アドレス・迷惑メール設定 172
アフターサービス495
アラーム384
アラーム通知設定393
あらすじ再生
暗証番号120
あんしん設定119, 136
アンテナ23
アンテナアイコン106

イコライザー設定(ビデオ)	264
イコライザー設定	
(ミュージックプレーヤー)	284
イコライザー設定(ムービー)	335
イコライザー設定(ワンセグ)	264
イコライザー設定(iモーション)	335
イコライザー設定	
(Music&Videoチャネル)	273
一覧表示切替(ビデオ)	341
一覧表示切替(メール)	163
一覧表示切替( i モーション)	334
イメージ	319
イヤホン	22
イヤホン切替設定	100
イヤホンスイッチ発信設定	403
イヤホンマイク	402
イヤホンマイク設定	402
イルミネーション	112
インテリジェントオート	239

イフフォメーション衣小設定	
引用符	17
ウィンドウ自動起動設定	20
ウェイクアップ画面	10
うた·ホーダイ	27
英語ガイダンス	42
英語表示	11
映像/字幕表示設定	26
映像/データ放送切替(ビデオ)	34
映像/データ放送切替(ワンセグ)	25
映像表示位置切替	
液晶Al	
エコナビ	
エニーキーアンサー	6
絵文字一覧表	47
エリアメール	17
遠隔初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
遠隔操作設定424,	44
お預かりセンター	
応答保留	6
オートシャッター	
オートecoモード設定	
オープン新着表示	
オープン設定	
オールロック	
おサイフケータイ	
おサイフケータイ対応 i アプリ	
305,	30
おサイフケータイ Webプラグイン	
+\\	29
おしゃべり機能	99
お知らせアイコン28	3, 7
オススメ着信音設定	28
お勧めメール作成	25
オプション品20,	48
オフタイマー	

١	オペレータ名表示設定44 <sup>-</sup>
	おまかせロック 123
	主な仕様504
	折り返し着信
	オリジナルマナー102
	音声切替253
	音声自動再発信 78
	音声電話切替54
	音声メモ396
	音声メモ録音396
	音声読み上げ382
	音声読み上げ音量382
	音声読み上げ出力先383
	音声読み上げ設定382
	音声読み上げ速度383
	音声読み上げ有効設定383

### **◆◇◆** 力 **◆◇◆** 改行...... 408 外部接続端子......23 顔文字入力 ...... 書き始め予測......172 学習履歴.....413 学習履歴作成..... 学習履歴初期化 ...... 拡大縮小設定...... 確認機能設定.....114 確認表示設定リセット.....264 画質設定..... 画質モード設定 . . . . 109, 264, 335 画像サイズ設定 ..... 画像選択......77

 画像表示設定
 206

 画像保存
 199

 カメラ
 23, 224

 ズームの仕様
 233

静止画撮影の仕様505	通話を保留して電話をかける 419	l
静止画保存枚数 505	保留中の電話を終了する 419	
動画撮影の仕様506	元の通話を続ける419	
録画時間507	キャラ電74,343	i
カメラメニュー228, 229, 232	キャラ電一覧画面 343	
カメラモード切替235	キャラ電撮影344	
画面切り出し	キャラ電撮影画面 344	
画面表示設定103, 116	キャラ電情報344	
画面メモ196	キャラ電設定74	
画面メモー覧画面 197	キャラ電表示画面 343	
画面メモ詳細画面 197	キャラ電プレーヤー343	
画面メモフォルダー覧画面 197	共通再生モード237	
カラーテーマ設定 110	曲一覧画面 277	
カラーラベル163	切り取り412	
カラーラベル自動設定171	緊急速報「エリアメール」177	ľ
カレンダー104, 387	緊急速報「エリアメール」設定 178	١.
カレンダー画面	緊急通報53	ľ
かんたんデコメ139	クイックサイレント67	
かんたんデコメ設定172	クイック伝言メモ72	'
関連機器	国/地域番号設定62	١.
記号一覧表	クライアント認証211	1
記号入力変換表478	グループ設定87	١.
きせかえ設定	クローズ視聴動作設定 263	1
きせかえツール111,349	クローズ動作設定	ľ
きせかえツール一覧画面349	携帯電話/FOMAカード(UIM)の	١.
きせかえツール詳細画面349	製造番号191	ľ
きせかえツール情報350	ケータイデータお預かりサービス 133	١.
機能一覧表452	ケータイモード187	
幾能メニュー34	ケータイTOOL<辞書>293	
キャッシュ188	圏外表示26,44	
キャッチホン418	公共モード(電源OFF) 70	1
通話中にかかってきた電話に出る	公共モード(ドライブモード)70	l.
418	コード読取画面241	1
通話中の電話を終了して保留中の	コード読取結果画面242	1
電話に出る419	国際ダイヤルアシスト62	l
通話を終了してかかってきた電話に	国際ダイヤルアシスト設定62	1
出る419	国際テレビ電話61,438	1
		Г

9 8 8 4 4 4 4 4 8 8 7	国際電話	残シシシシシシし ししし
,	<u> </u>	しお
3	サービス選局       252         在圏状態表示       441         サイズ変更       329         再生モード変更	し 時季 色調
)	(ミュージックプレーヤー)281	自局自局
	再生モード変更     (Music&Videoチャネル)     272       再生履歴一覧画面     332       再接続機能     .64       サイドボタン操作     128       再読み込み     191, 198	自自自辞視聽視聽
~ ~	サウンド設定(ビデオ). 264 サウンド設定(フルブラウザ) 206 サウンド設定(ワンセグ) 264 サウンド設定(iモード) 206 撮影画面	視聴した指定
)	振泉回国	指指指指自自自定定定定定重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重

自動起動設定	証明書211	積算通話料金398	待受画面設定
自動更新設定(スキャン機能)502	証明書設定 210	積算リセット398	待受画面通信
自動更新設定(ソフトウェア更新)498	照明設定76, 107, 264	セキュア通信サービス設定 208	
自動チャンネル設定248	初期値設定	セキュリティエラー 291	<b>◆</b> ◇◆ 夕 ◆◇◆
自動通信サイズ設定208		セキュリティスキャン機能	
自動電源ON/OFF設定	シンプルメニュー34	(スキャン機能)502	代替画像設定74
自動振分け設定(トルカ)310	シンプルメニュー機能一覧表 471	接続先設定( i モード)209	代替画像選択77
自動振分け設定(メール)168	スイッチ付イヤホンマイク 402	設定確認404	ダイヤル発信制限127
自動振分け設定画面168	スーパーサイレント102	設定リセット134	ダイヤルボタン
自動変換機能設定 62	ズーム 76, 233	セルフタイマー設定 240	ダイレクト選択
自動保存設定236, 371	ズームアウト373, 377	セルフモード124	ダウンロード200
シャッター音選択	ズームイン	全画面表示設定 207	ダウンロード辞書413
住所リンク機能205	スキャン機能502	センター接続先設定 213	卓上ホルダ
充電39	スキャン機能設定 503	操作モード 190	タスクメニュー
充電確認音99	スキャン結果503	送信アドレス一覧166	端末暗証番号120
充電端子	スクロール	送信アドレス一覧画面166	端末暗証番号変更122
受信アドレス一覧166	スクロール設定171	送信映像切替75	端末情報利用設定206
受信アドレス一覧画面 166	スクロール選択31	送信フォルダー覧画面 156, 159	端末初期化
受信画質設定	スケジュール	送信メール一覧画面 156, 159	地域選択248
受信結果画面	スケジュール一覧画面 389	送信メール詳細画面 156, 159	チェックボックス35, 190
	スケジュール詳細画面 389	送信メッセージ詳細履歴	地図アプリ 294
受信表示設定 172	スケジュール添付149	送信BOX 156	知的財産権512
受信フォルダー覧画面 155, 157	ストラップ取り付け穴23	送話口	着うたフル®一覧画面 278
受信メール一覧画面156, 158	スピーカー	即時更新500	着信アンサー設定67
受信メール詳細画面156, 158	スライドショー321,326	その他ファイル添付 150	着信イルミネーション113
受信BOX	静止画	ソフト一覧画面 289	着信音設定(着うたフル®) 282
主/副音声設定(ビデオ)342	静止画一覧画面	ソフトウェア更新497	着信音設定(メロディ)347
主/副音声設定(ワンセグ) 253	静止画撮影	ソフトウェア更新画面499	着信音選択
種別一覧画面	静止画録画	ソフト情報 292	着信音量97
受話音量 68	赤外線通信	ソフト情報表示設定 289	着信拒否67
受話口23	全件受信	ソフト設定 291	着信/充電ランプ23
上限値アイコン消去398	全件送信369	アイコン情報 291	着信中の表示66
詳細表示画面	1件または複数件受信 368	着信音/画像変更 291	着信履歴54
肖像権	1件または複数件送信 368	通信設定 291	着信履歴一覧画面55
状態表示アイコン28	赤外線ポート23, 365, 369	電話帳/履歴参照291	着信履歴詳細画面56
商標	赤外線リモコン 369	トルカ参照291	着モーション
情報表示147, 148	積算通話時間	番組表ボタン設定 292	着もじ57
			着もじ優先設定 59
522			

チャネル一覧画面219	データBOX 316	テレビリンク256	電話帳追加登録
チャプター情報273	テキスト範囲選択 191	テレビリンク一覧画面 256	電話帳添付 149
チャンネル情報252	テキストボックス 190	電源OFF時ICロック設定307	電話帳登録(本体)82,86
チャンネル設定248	テキストメモ399	電源ON/OFF44	電話帳登録(FOMAカード) 82, 86
チャンネル設定初期化265	テキストメモ情報399	伝言メモ設定71	電話帳登録件数 92
チャンネル追加登録252	デコメアニメ®145	伝言メモの再生	電話を受ける65
チャンネルリスト	デコメアニメ®作成画面145	転送ガイダンス 420	電話を受ける(国際ローミング) 439
チャンネルリスト一覧画面 249	デコメアニメ®テンプレート一覧画面	転送でんわ 420, 443	電話をかける50
チャンネルリスト詳細画面 249		電卓399	電話をかける(国際ローミング) 438
チャンネルリスト選択249		電池アイコン106	動画再生ソフト 482
著作権223,512	デコメ絵文字®316	電池切れアラーム	動画撮影232
ちらつき補正設定	デコメール® 141	電池切れ画面43	動画自動再生設定218
追加サービス433		電池残量43	動画メモ397
応答メッセージ設定		電池少量時録画設定 264	動画容量設定235
ツータッチダイヤル92		電池パック	投稿先一覧画面 203
ツータッチメール92		充電	登録外着信拒否 132
通話時間/料金397	デコレーション142	充電時間	登録件数509
通話中音声メモ396	デジカメモード228	使用時間	ドキュメント一覧画面376
通話中着信音66	デスクトップ28	取り付けかた/取り外しかた38	ドキュメント情報372,377
通話中着信設定424		電波の受信レベル26	ドキュメントビューア376
通話中の着信動作選択423	手ブレ補正235	添付ファイル149, 154	ドキュメントファイル添付149
通話中保留69	デュアルネットワーク 422	添付ファイル削除 150, 165	時計設定45
通話品質アラーム100		添付ファイル自動再生設定 172	時計表示116
通話料金通知		添付ファイル優先受信172	ドコモケータイdatalink 449
使いかたナビ35			ドコモ証明書211
定型文411	テレビ電話設定76	デコメアニメ® 148	ドコモへのお問い合わせ 423
定型文一覧画面411	テレビ電話着信拒否133	デコメール®147	ドコモwebメール296
定型文画面411	テレビ電話中の画面50	電話帳	閉じタイマーロック設定 126
定型文フォルダー覧画面411	テレビ電話ハンズフリー設定77	電話帳一覧画面	ドラッグモード 189
ディスプレイ 23, 26	テレビ電話メモー覧画面73	電話帳画像着信設定 106	トリミング329
データー覧画面352		CDE EXTENSION OF THE PROPERTY	トルカ 307
データ詳細画面352			トルカー覧画面
データ通信446		電話帳検索画面	トルカ更新312 、
準備の流れ448			トルカ自動読取設定
データ転送(OBEX™通信)446	テレビ電話をかける50		トルカ受信表示設定
準備の流れ448		電話帳修正	トルカ取得
データ放送255	438	電話帳詳細画面	トルカ詳細画面

トルカ設定314	発信履歴54	ビデオ録画	プライベートメニュー394
トルカ重複チェック設定314	発信履歴一覧画面55	ビューブラインド109	プライベートメニュー一覧画面394
トルカ添付149	発信履歴詳細画面55	表示アイコン説明31	プライベートメニュー設定394
トルカビューア308		表示サイズ設定(カメラ) 237	ブルーレイディスクレコーダー 336
トルカフォルダー覧画面308	発番号設定	表示サイズ設定(キャラ電) 344	プルダウンメニュー 190
トレース情報	貼り付け412	表示サイズ設定(ピクチャ)322	フルブラウザ186
	貼り付けアイコン29	表示サイズ設定(ムービー)336	フルブラウザ確認表示208
<b>◆◇◆ ナ ◆◇◆</b>	貼り付けアイコン一覧画面30	表示サイズ設定( i モーション) 336	フルブラウザホーム設定 208
ナイトモード	貼付表示位置321	表示情報設定374	フルブラウザ利用設定208
ナビゲーション表示24	パレット142	表示モード設定 187	プレイリスト
日本語表示117	番組一覧画面270	開きロック解除設定 127	(ミュージックプレーヤー)285
日本語表示406 入力済み文字数406	番組情報(ワンセグ)251	ファイル情報350, 359, 376	プレイリスト再生 285
ネットワーク暗証番号120	番組情報(Music&Videoチャネル)	ファイル制限236, 321, 348	プレイリスト作成285
ネットワーク頃証备号	272	フェムトセル404	プレイリスト( i モーション) 337
ネットワークリーテ設定440 ネットワークサービス415	番組情報表示252	フェムトセル設定404	プレイリスト再生
ノイズキャンセラ64	番組表 i アプリ 255	フォーカス機能 234	プレイリスト登録337
<b>残り全てを取得374</b>	番組フォルダー覧画面 270	フォーカス設定	プレイリスト一覧画面
<b>残り主しを取付</b>	番号通知お願いサービス422, 443	フォトモード229	(ミュージックプレーヤー)285
<u> </u>	ハンズフリー54	フォトレタッチ 329	プレイリスト一覧画面( i モーション)
	ハンズフリー対応機器65	フォルダ一覧画面	
バーコードリーダー241,291	光センサー23, 107	(ドキュメントファイル)376	プレイリスト曲一覧画面 285
バーコードリーダー―覧画面243	比吸収率510	フォルダー覧画面(ピクチャ) 319	フレーム190
バージョン表示503	ピクチャアルバム 323	フォルダー覧画面(ビデオ) 340	フレーム合成328
パーソナルデータロック125	ピクチャ切り出し 339	フォルダー覧画面(ムービー) 330	フレーム撮影235
カスタマイズ126	ピクチャ再生235	フォルダー覧画面(メロディ) 347	プレーヤーメニュー画面 277
ハイパー四川省293	ピクチャ情報320	フォルダー覧画面( i モーション) 330	プレフィックス設定63
バイブレータ98	ピクチャ添付149	フォルダー覧画面(PDF)372	ブログ投稿 203
バイリンガル117	ピクチャ貼付231, 320	フォルダー覧画面 (SDその他ファイル)	プログラム(メロディ)347
パケット通信	ピクチャビューア 319		プログラム再生347
パケット通信中着信設定78	ピクチャフォルダジャンプ 395	フォルダ管理	プログラム編集
パターンデータ更新502	ピクチャ編集324, 327	フォルダ情報302	プログラム情報
バックアップデータ削除359	ピクチャ編集画面 327	フォント	文章入力表現172
バックグラウンド再生	非通知着信設定131	フォント一覧画面	分類一覧表示画面
252, 268, 274, 279, 504	ビデオ340	フォント情報350	ページ内動画取得設定206
発信者番号通知47	ビデオー覧画面340	フォント設定114	
発信者番号非通知理由 131	ビデオ情報341	複数選択	
発信中の表示	ビデオプレーヤー 340	不在着信71	編集中データ85, 408

ボイスイヤホン発信. 94 ボイスジイヤル 93 ボイスダイヤル 93 ボイスダイヤル 94 ボイスダイヤル設定 94 ボイスダイヤル設定 371 ボイスレコーダー 371 ボイスレコーダー保存確認画面 371 ボイスレコーダー録音画面 371 ボインタ 189 ポインタ 189 ポインタ 206 放送用保存領域 247 放送用保存領域 247 放送用保存領域消去 265 冒頭文 173 冒頭文/署名設定 173 ポーズダイヤル 60 ホームURL 208 保護(メール) 162 保護(メール) 162 保護(メッセージR/F) 176 保護性数 509 保証 495 ポストピュー画面 229, 230, 232 保存件数 509 保存先フォルダ選択 282, 310, 364 保存をプールー覧画面 157, 160 保存のと 157 ボクン確認音 99	310, 312, 354, 356, 401 本体へ復元 358 本文入力時予測 172 本文表示設定 171   ◆◇◆ ▼ ◆◇◆ マーカースタンプ 328 マーク 375 マークの追加 373 マイドキュメント 372 マイピクチャ 319 マイメニュー 185 マクドナルドトクするアプリ 296 特受画面。 44 特受画面終了 302 特受画面酸定(iアプリ) 301 特受サイズ変換 328 マチキャラ 112, 346 マチキャラ解除 112 マチキャラ解除 112 マチキャラ解除 112 マチキャラ開輸 346 マチキャラ開輸 346 マチキャラ開輸 346 マチキャラ開輸 112 マチーモード 101, 102 マナーモード設定中の動作 102 マナーモード選択 102 まるごと着信音設定 282	ミュージックフォルダー覧画面       278         ミュージックブレーヤー使用中の       再生画面       278         ムービー       216       330         ムービー取得       217         ムービー取得       217         ムービー取得       217         ムービー取得       218         ムービーモード       232         迷惑電話ストップ       421         メインメニュー       31,32         設定グルーブ       381         メールグルーブ       381         メールグルーブ       381         メールー覧表示設定       171         メールグループドレス確認画面       170         メールグループラ覧画面       170         メールガループ手観画面       170         メールサイズ画面       150         メールサイズ画面       151         メールは中国リティ設定       151         メール設定確認       171         メール設定確認       171         メール選択受信設定       171         メール選択受信設定       152         メール選択受信       152         メール選択受信       152	メッセージR/F       174         メッセージR/F一覧画面       175         メッセージR/F詳細画面       175
保存BOX157	マナーモード設定中の動作 102マナーモード選択 102	メール設定確認       173         メール選択受信       152	区点入力

自動起動300	i モード設定 206	ISP接続通信209	PIN2J-ド121
省電力設定292	共通設定 208	JANコード241	PIN2コード変更 122
ソフト情報292	フルブラウザ設定207	Mail To 機能205	QR⊐−ド241
ダウンロード288	i モードブラウザ設定 206	Media To 機能 205	Referer 210
バージョンアップ292	i モード設定確認 209	microSDカード351	Referer設定 210
i アプリ音優先設定300	i モード設定リセット 209	取り付けかた/取り外しかた 351	「S」表示
i アプリ音量設定 300	i モードで探す201	パソコンなどで使う360	SAR510
i アプリ辞書登録	i モード問い合わせ152	ファイル名361	Script動作設定 206
i アプリ設定	i モード問い合わせ設定172	フォルダ構成	SDオーディオ276
i アプリ設定確認	i モードパスワード121	microSDカード挿入口23	SDその他ファイル359
i アプリデータ302	i モードパスワード変更186	microSD情報表示 360	SDその他ファイル一覧画面 359
i アプリバンキング299	i モードボタン設定 208	microSDチェックディスク 360	SMS 179
i アプリ待受画面 103, 301	i モードメール 138	microSDデータ参照 352	作成 179
i アプリメール289	引用返信 153		受信
i アプリ To 機能	作成 138		送信 179
i アプリ To 設定	受信	microSDへ移動357	転送 153
i コンシェル	送信 138		返信
i スケジュール	転送153	310, 312, 353, 355	保存 180
i スケジュール一覧画面391	返信 153	microSDへバックアップ 358	SMS作成画面 179
i スケジュール詳細画面391	保存 139	microSDリーダーライター361	SMS設定
i チャネル219	i モード・メール設定 441	Music&Videoチャネル 268	SMS送達通知設定 181
テロップ220	i モードメニュー 184	Music&Videoチャネル画面 270	SMS送達通知表示 166
i モーション	ICオーナー確認 306	Music&Videoチャネル再生時の画面	SMS問い合わせ181
i モーション一覧画面	ICオーナー変更 306	270	SMS本文入力設定 182
i モーション切り出し	iCお引っこしサービス 304	3	SMS有効期間設定 181
i モーション取得		OFFICEED	
i モーション情報	ICカードからトルカ取得 314	PCレイアウトモード 187	SSL/TLS証明書 210
i モーション添付 149		PDF 372	ToDo392
i モーション貼付	iC送信	PDF対応ビューア 372	
i モーションプレーヤー330	全件受信	PDFデーター覧画面372	
i モーション編集	全件送信	PDF添付 149	
i モーション編集画面	1件受信		URL入力194 ;
i モーション保存	1件送信	PINロック解除 122	
	iCタグリーダー297	PINロック解除コード121	URL入力履歴一覧画面 194
i モード(着うたフル®)フォルダ	iD 設定アプリ295		USBモード設定361
	i Menu184		
i モード故障診断サイト496	ISO設定236	PIN1コード変更 122	Web To 機能 205

WMA一覧画面	.278
WMAファイル	.275
WORLD CALL	61
WORLD WING	.436
184を付ける	59
186を付ける	59
2in1	.426
2in1設定メニュー画面	.426
3Dサウンド	98
3G/GSM切替	.439
3GPP	50
3G-324M	50
64Kデータ通信	.446

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

iモードから

i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き

パケット通信料無料

パソコンから

My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※iモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。

※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。

※ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

# マナーもいっしょに携帯しましょう

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合
  - 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
  - ※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

### こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合
  - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除き ます。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライ バシーなどにご配慮ください。

# こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)(P.70) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控え なければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る 必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。
- ●伝言メモ機能(P.71) 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
- ●バイブレータ(P.98) 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード/スーパーサイレント/オリジナルマナー(P.101) ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マナーモード・スーパーサイレント)。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナー)。

※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス(P.416)、転送でんわサービス(P.420)などのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

### 総合お問い合わせ先 くドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合

(局番なしの) 151(無料) 0120-800-000

※一般電話などからはご利用いただけま ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 せん。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、恣難、精質などについて <ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6832-6600\*(無料) アクセス番号

\* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※P-01Cからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+ は「O ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

**<コニバーサルナンバー>** 

ユニバーサルナンバー用 -8000120-0151\*

\* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

- ●紛失・恣難などにあわれたら、凍やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

# 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合

(局番なしの) 113(無料) 120-800-000

※一般電話などからはご利用いただけま ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 せん。

受付時間 24時間(年中無休)

i モードサイト i Menu ▶ お客様サポート ▶ ドコモショップ

海外での故障について

<ネットワークオペレーションセンター><u>(24時間受付)</u>

ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414\*(無料) アクセス番号

\* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※P-01Cからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+ は「O ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合 **<コニバーサルナンバー>** 

ユニバーサルナンバー用

-8005931-8600\*

\* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

〇公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



協力店等にお持ちください



'10.11(第1.3版) 3TR100322AAA F1010-1